

Tratores 9RT (Número de Série 929001—) Edição para Exportação H4



JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

Tratores 9RT (Número de Série 929001—
) Edição para Exportação

OMTR137980 EDIÇÃO H4 (PORTUGUESE)

John Deere Waterloo Works

Edição para Exportação
PRINTED IN U.S.A.



Introdução

Apresentação

LEIA ESTE MANUAL com atenção para aprender como operar e fazer manutenção na sua máquina corretamente. Não respeitar este procedimento poderá resultar em ferimentos ou danos no equipamento. Este manual, bem como os avisos de segurança da sua máquina, encontram-se disponíveis em outros idiomas (entre em contato com o seu concessionário John Deere para encomendar).

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO parte permanente da sua máquina e deve permanecer com ela até o momento de sua venda.

As medidas neste manual são fornecidas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas usado nos Estados Unidos. Use somente as peças de substituição e elementos de fixação corretos. Os acessórios de fixação métricos e de polegadas podem demandar chaves específicas adequadas para um dos dois sistemas.

O LADO DIREITO E O LADO ESQUERDO são determinados na direção do movimento de avanço do veículo.

ESCREVA OS NÚMEROS DE SÉRIE DA MÁQUINA (P.I.N.) na seção de especificação ou de números de identificação. Anotar com exatidão todos os números ajudará a encontrar a máquina em caso de roubo. O seu concessionário também precisará desses números em caso de pedidos de peças. Guardar os números de identificação em um lugar seguro fora da máquina.

O AJUSTE DE ALIMENTAÇÃO COM COMBUSTÍVEL PARA ALÉM DO VALOR INDICADO nas especificações do fabricante, ou qualquer outro esforço excessivo do motor, resultarão na perda da proteção da garantia da máquina.

ANTES DE ENTREGAR ESTA MÁQUINA, seu concessionário efetuou uma inspeção pré-entrega. Para assegurar um bom funcionamento, marcar uma inspeção pós-venda com o seu concessionário John Deere após a operação dentro do período acordado.

ESTE TRATOR FOI PROJETADO EXCLUSIVAMENTE para utilização em trabalhos agrícolas normais ou semelhantes ("USO PREVISTO"). Qualquer outra forma de utilização é considerada contrária ao uso previsto. O fabricante não assume quaisquer responsabilidades por danos ou ferimentos causados por uso incorreto da máquina. Neste caso, a responsabilidade recai exclusivamente sobre o usuário. O cumprimento e a rigorosa observância das condições de operação, manutenção e reparos conforme especificadas pelo fabricante também constituem elementos essenciais do uso previsto.

ESTE TRATOR DEVERÁ SER UTILIZADO, mantido e reparado apenas por pessoas familiarizadas com todas as suas características particulares e conhecedoras das normas de segurança apropriadas (prevenção de acidentes). Deverão ser observados a todo momento os regulamentos de prevenção de acidentes e todos os outros geralmente reconhecidos sobre segurança e medicina ocupacional, bem como as disposições do código de trânsito. Quaisquer modificações arbitrárias efetuadas neste trator isentarão o fabricante de toda a responsabilidade por quaisquer ferimentos ou danos delas resultantes.

REGISTRAR PRODUTOS USADOS. Caso você adquiriu produtos usados da John Deere de um concessionário John Deere autorizado, as informações de registro de garantia foi atualizado pelo concessionário e não requer mais informações da sua parte.

Caso você tenha comprado produtos usados da John Deere em leilão, através de comerciante ou de fazendeiro, favor registrar a máquina imediatamente. A John Deere e concessionários John Deere valorizam a segurança e a satisfação dos seus clientes. O seu concessionário John Deere regional está equipado e ansioso para fornecer níveis superiores de apoio a sua máquina. Favor inserir os detalhes do produto e o seu endereço online, utilizando a website da John Deere aplicável no seu país. Em seguida, selecione o concessionário de sua preferência.

RW29387,00000CC -54-22JUL19-1/1

Desempenho de Emissões e de Adulteração

Operação e Manutenção

O motor, incluindo o sistema de controle de emissões, deve ser operado, usado e mantido de acordo com as instruções fornecidas neste manual para manter o desempenho de emissões do motor dentro os requisitos aplicáveis para a categoria/certificação do motor.

Adulteração

A adulteração ou uso indevido do sistema de controle de emissões do motor deve ocorrer; em particular em relação

a desativação ou não manter uma recirculação dos gases de escape (EGR) ou um sistema de dosagem de DEF. A adulteração com um sistema de controle de emissões do motor anulará a homologação da União Europeia (UE) e as garantias relacionadas a emissões aplicáveis.

DX,EMISSIONS,PERFORM -54-12JAN18-1/1

Marcas Comerciais

Marcas Comerciais	
ACS™ (ActiveCommand Steering)	Marca Registrada da Deere & Company
ActiveSeat™	Marca Registrada da Deere & Company
AirCushion™	Marca Registrada da Deere & Company
Apple CarPlay®	iPhone e Siri são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Apple CarPlay é uma marca registrada da Apple Inc.
AutoLoad™	Marca Registrada da Deere & Company
AutoPowr™	Marca Registrada da Deere & Company
AutoTrac™	Marca Registrada da Deere & Company
Bio Hy-Gard™	Marca Registrada da Deere & Company
Bluetooth®	Marca Comercial da Bluetooth SIG
Break-In Plus™	Marca Registrada da Deere & Company
CommandARM™	Marca Registrada da Deere & Company
CommandCenter™	Marca Registrada da Deere & Company
CommandPRO™	Marca Registrada da Deere & Company
Cool-Gard™	Marca Registrada da Deere & Company
DURABUILT™	Marca comercial da Camoplast Inc.
e18™	Marca Registrada da Deere & Company
e23™	Marca Registrada da Deere & Company
eAutoPowr™	Marca Registrada da Deere & Company
Efficiency Manager™	Marca Registrada da Deere & Company
ExactRate™	Marca Registrada da Deere & Company
GreenStar™	Marca Registrada da Deere & Company
Hy-Gard™	Marca Registrada da Deere & Company
HydraCushion™	Marca Registrada da Deere & Company
ILS™ (Independent Link Suspension)	Marca Registrada da Deere & Company
iTEC™	Marca Registrada da Deere & Company
IVT™ (Transmissão Infinitamente Variável)	Marca Registrada da Deere & Company
JDLINK™	Marca Registrada da Deere & Company
PLUS-50™	Marca Registrada da Deere & Company
PowerShift™	Marca Registrada da Deere & Company
PowerTech™	Marca Registrada da Deere & Company
PowerZero™	Marca Registrada da Deere & Company
QUICK METAL™	Marca Comercial da Henkel Corporation
Quik-Tatch™	Marca Registrada da Deere & Company
Service ADVISOR™	Marca Registrada da Deere & Company
SERVICEGARD™	Marca Registrada da Deere & Company
Siri®	iPhone e Siri são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc.
SprayMaster™	Marca Registrada da Deere & Company
StarFire™	Marca Registrada da Deere & Company

Continua na próxima página

RX33672,0000DEE -54-11JUL22-1/2

Introdução

Marcas Comerciais

StellarSupport™	Marca Registrada da Deere & Company
TEFLON™	Marca Registrada da DuPont Co.
TLS™ (Triple-Link Suspension)	Marca Registrada da Deere & Company
TouchSet™	Marca Registrada da Deere & Company

RX33672,0000DEE -54-11JUL22-2/2

Conteúdo

	Página		Página
Glossário			
Glossário de Termos.....	00-1		
Segurança			
Reconhecer as Informações de Segurança	05-1	Evite Aquecer Áreas Próximas às	
Compreenda as Palavras de Sinalização.....	05-1	Linhas de Fluido Pressurizado.....	05-16
Siga as Instruções de Segurança.....	05-1	Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer ..	05-17
Emergências.....	05-2	Manusear suportes e componentes	
Uso de Roupa de Proteção	05-2	eletrônicos com segurança	05-17
Proteja Contra Ruídos.....	05-2	Prática da Manutenção Segura	05-18
Manusear combustível com		Evitar contato com escape quente	05-18
segurança—evitar chamas	05-3	Limpar filtros de escape com segurança.....	05-19
Manuseie o fluido de partida a frio com		Trabalhe em Área Ventilada	05-20
segurança	05-3	Apoie a Máquina Apropriadamente	05-20
Prevenção contra incêndios	05-4	Prevenção de Partida Imprevista da Máquina ..	05-20
Em Caso de Incêndio	05-4	Estacionamento Seguro da Máquina	05-21
Evitar Risco de Eletricidade Estática		Transportar o trator com segurança	05-21
ao Reabastecer	05-5	Fazer manutenção do sistema de	
Manter EPC devidamente instalada	05-5	arrefecimento com segurança.....	05-21
Usar Corretamente Cinto de		Segurança na Manutenção dos	
Segurança e EPC Dobrável	05-6	Sistemas de Acumuladores	05-22
Manter-se Afastado de Linhas de		Fazer a Manutenção dos Pneus com	
Transmissão Rotativas.....	05-7	Segurança	05-22
Usar degraus e apoios de mão corretamente ..	05-8	Fazer manutenção do trator com	
Leia os Manuais do Operador de		tração dianteira com segurança	05-22
Unidades de Controle ISOBUS.....	05-8	Apertar porcas e parafusos de fixação	
Usar Cinto de Segurança Corretamente	05-8	das rodas	05-23
Operação do Trator com Segurança	05-9	Evite Fluidos Sob Alta Pressão	05-23
Evitar atropelamentos ao dar ré	05-10	Evitar Abrir o Sistema de Injeção de	
Uso limitado em operações florestais.....	05-10	Combustível de Alta Pressão.....	05-23
Operação Segura do Trator com		Armazenamento de Acessórios com	
Pá-Carregadeira.....	05-10	Segurança	05-24
Manter Passageiros Fora da Máquina	05-11	Descomissionamento — Reciclagem e	
Assento de Treinamento	05-11	Eliminação Apropriadas de Fluidos	
Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança.....	05-11	e Componentes.....	05-24
Transportar Equipamento Rebocado			
em Velocidades Seguras	05-12	Adesivos de Segurança	
Atenção ao Trafegar em Inclinações,		Manual do Operador.....	05A-1
Terrenos Desnivelados e Terrenos		Cinto de Segurança.....	05A-2
Acidentados	05-13	Freio de Estacionamento (Energia	
Remoção de um Trator Atolado	05-13	Armazenada).....	05A-3
Evite Contato com Produtos Químicos		Acumuladores da Esteira	05A-4
Agrícolas	05-14	Levante Traseiro (Se Equipado,	
Manuseio de Produtos Químicos		Somente para China) [Ag].....	05A-5
Agrícolas com Segurança	05-15	TDP Traseira (Se Equipado, Somente	
Manusear baterias com segurança	05-16	para China) [Ag]	05A-6
		Sistema de Arrefecimento do Motor	
		(Somente para China).....	05A-7

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2024
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual

Página	Página
Visão Geral do Veículo	
Trator da Série 9RT	10-1
Operação do Motor	
Configurações do Motor — Acesso	20-1
Configurações do Motor	20-1
Configurações do Motor — Potência do Motor	20-4
Configurações do Motor — Rotação	
Máxima do Motor	20-5
Configurações do Motor — Visão Geral	
do Sistema do Filtro de Exaustão	20-7
Configurações do Motor — Limpeza	
do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA	20-9
Configurações do Motor — Limpeza do	
Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA	
Desabilitada	20-10
Configurações do Motor — Limpeza	
do Filtro Estacionária	20-12
Configurações do Motor — Desacelerador	20-14
Configurações do Motor — Avançada	20-14
Alerta de Parada da Máquina Requerida	20-14
Sistema de Combustível e Potência	
Nominal do Motor	20-16
Interruptor de Desconexão da Bateria	20-16
Partida do Motor	20-17
Sistemas de Prevenção Contra Roubo	20-18
Operação do Motor	20-19
Desligamento do Motor	20-20
Nova Partida do Motor Que Ficou Sem	
Combustível	20-20
Reduzir o Consumo de Combustível	20-21
Bateria Auxiliar ou Carregador	20-22
Operação em Clima Frio	
Partida em Clima Frio—Com Auxílio	
de Partida	20A-1
Troca do Recipiente do Fluido de Partida	20A-1
Uso do Aquecedor do Líquido de	
Arrefecimento do Motor	20A-2
Equipamento de Emissões	
Visão Geral dos Indicadores do	
Pós-tratamento	20B-1
Visão Geral do Sistema de SCR	
(Redução Catalítica Seletiva)	20B-3
Manutenção do Filtro de Partículas	
Diesel (DPF)	20B-5
Console Dianteiro	
Console Dianteiro	30-1
Ajuste da Coluna e Volante de Direção	30-1
Operação da Buzina	30-1
Operação de lavadores e limpadores	
de para-brisa	30-2
Interruptor de Partida	30-3
Operação das Luzes Direcionais	30-3
Pedais	30-4
Operação das Luzes	30-4
Monitor da Coluna do Canto	
Monitor da Coluna do Canto	30A-1
Controles do CommandARM	
CommandARM	30B-1
Controles do Levante do	
CommandARM [Ag]	30B-1
Alavancas de Controle da VCR do	
CommandARM	30B-3
Alavancas de Controle da TDP do	
CommandARM [Ag]	30B-3
Controles de Climatização, Rádio e	
Iluminação do CommandARM	30B-3
Controles do CommandARM — Lado	
Esquerdo	30B-6
Alavanca do Freio de Emergência	
CommandARM	30B-9
Barra de Navegação CommandARM	30B-9
Ajuste a Posição do CommandARM	30B-12
CommandCenter	
Uso Correto de Monitor Eletrônico	30C-1
Disponibilidade da TDP ou Engate Traseiro ...	30C-1
Visão Geral das Configurações da Máquina ...	30C-1
Navegação no CommandCenter de 5ª	
Geração	30C-4
Monitores Universais Compatíveis	30C-6
Ligar e Desligar o Monitor	30C-6
Alteração de Páginas e Valores	30C-7
Ajuda na Tela pelo Service ADVISOR	
e Instalada de Fábrica	30C-7
Calibração do Radar	30C-8
Calibração da Patinagem	30C-9
Configurações de Direção—Acessar	30C-10
Configurações da Direção	30C-11
Configurações da Direção —	
Sensibilidade da Direção	30C-11
Configuração dos Controles	30C-12
Instalação da Câmera do Monitor de Vídeo ..	30C-13
Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)	
Funções de Controle CommandARM	40-1
Descrição da Estação iTEC (UE 1322/2014)	40-1
Descrições e Funções das Páginas do	
CommandCenter	40-2
Área de Status	40-3
Página de Todas as Sequências	40-3
Adição de Nova Sequência	40-4
Status da Etapa da Sequência	40-6
Edição ou Remoção de Sequência	40-6
Página Sequências Definidas	40-7
Execução da Sequência	40-9

Continua na próxima página

	Página
Recomendações (AutoLearn).....	40-9
Funções do iTEC — Efficiency Manager.....	40-10

Tractor-Implement Automation (Automação de Implementos do Trator - TIA)

TIA — Informações Gerais	40A-1
Ativar Equipamento TIA.....	40A-1
Operar TIA.....	40A-2
Requisitos da TDP [Ag]	40A-2
Requisitos para VCR.....	40A-3
Requisitos da Transmissão PowerShift.....	40A-3
Requisitos de Orientação AutoTrac.....	40A-3
Requisitos do Engate Traseiro [Ag].....	40A-4

Trem de Acionamento

Visão Geral do Trem de Acionamento.....	50-1
Proteção do Trem de Acionamento.....	50-1

Freios

Configurações do Sistema de Freio do Reboque—Acesso	50A-1
Configurações do Sistema de Freio de Reboque.....	50A-1
Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Ganho do Freio	50A-3
Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Deslocamento Pré-Freio	50A-3
Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Teste do Freio do Reboque.....	50A-4
Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Avançada	50A-5
Uso do Freio	50A-6
Regulagem dos freios do reboque (somente tratores compatíveis com EAEU)	50A-6
Freios Hidráulicos do Reboque (Se Equipado).....	50A-7

Transmissão — Informações Gerais

Configurações da Transmis- são—Acesso Avançado	50B-1
Transmissão de Configu- rações—Avançadas	50B-2
Aquecimento do Sistema Hidráulico/Transmissão.....	50B-5
Alarme de Marcha à Ré.....	50B-6

Transmissão PowerShift e18

Operação da Transmissão — e18.....	50G-1
Mudar Transmissão — e18	50G-3
Velocidades Definidas e18 e Efficiency Manager	50G-5
Configurações da Transmissão e18 — Acesso	50G-6
Configurações da Transmissão e18	50G-7
Configurações da Transmissão e18 — Modo ..	50G-9

	Página
Configurações da Transmissão e18 — Customização	50G-10
Configurações de Transmissão e18 — Queda	50G-11
Configurações da Transmissão e18 — ECO	50G-12
Configurações da Transmissão e18 — Velocidades Máximas	50G-12

TDP — Informações Gerais [Ag]

Configurações da TDP—Acesso.....	60A-1
Configurações da TDP	60A-1
Configurações da TDP - Avançado	60A-4
Configurações da TDP—Taxa de Acionamento	60A-4
Configurações da TDP — Comando de Cruzeiro da TDP Traseira	60A-5
Configurações da TDP — TDP Fora do Assento	60A-6
Instruções de Operação (EU 1322-2014).....	60A-7
Operação das TDPs.....	60A-8
Interruptores Externos da TDP.....	60A-9
Seleção da Rotação do Motor Correta	60A-9

TDP Traseira [Ag]

Uso da Proteção da TDP (Se Equipado).....	60C-1
Acoplar Implemento Acionado pela TDP [Ag].....	60C-2

Engate Traseiro [Ag]

Capacidades de Elevação do Levante	60E-1
Configurações do Levante Traseiro — Acesso	60E-1
Configurações do Levante Traseiro	60E-2
Configurações do levante traseiro - Limite superior.....	60E-4
Configurações do levante traseiro - Taxa de queda.....	60E-5
Configurações do levante traseiro - Taxa de subida	60E-5
Configurações do Levante Traseiro — Profundidade da Carga	60E-6
Configurações do levante traseiro - Sensibilidade de patinagem	60E-7
Configurações do Levante Traseiro — Posição	60E-7
Configurações do levante traseiro - Controle de posição	60E-10
Configurações do Levante Traseiro — Controle de Tração.....	60E-11
Ajustes da alavanca de controle do levante ..	60E-12
Ponto de Ajuste da Profundidade do Levante	60E-13
Operação de Flutuação	60E-13
Componentes do Levante Traseiro	60E-14
Interruptores Externos do Engate.....	60E-14
Descida Manual do Levante	60E-15

Continua na próxima página

	Página
Ajuste dos Blocos de Estabilização	60E-15
Acoplamento do Implemento ao	
Engate Rápido	60E-16
Desacoplamento do Implemento do	
Engate Rápido	60E-17
Ajuste do Nível do Implemento	60E-17
Ajuste da Flutuação Lateral	60E-18
Conversão do Engate — Engate	
Rápido Conversível de Categoria 4N/4/3..	60E-18
Conversão dos Ganchos Conversíveis	
de Engate Rápido Inferiores de	
Categoria 4N/3	60E-20
Conversão do Gancho Conversível	
de Engate Rápido Superior de	
Categoria 4N/3	60E-21

Barra de Tração

Limitações de Carga da Barra de	
Tração [Ag]	60F-1
Aplicações do Raspador [Raspador]	60F-2
Uso do Pino da Barra de Tração	
Correto — Categoria 5 a 4 [Ag]	60F-3
Cálculo da Carga da Barra de Tração	
Vertical Estática [Raspador]	60F-4
Cálculo da Distância da Carga da	
Barra de Tração Vertical Atrás do	
Eixo Traseiro [Raspador]	60F-4
Ajuste da Barra de Tração [Ag]	60F-4
Ajuste da Barra de Tração de Amplo	
Balanço [Ag] (Se Equipado)	60F-5
Instalação da Barra de Tração ou da	
Fixação Rápida no Suporte da Barra	
de Tração Curta [Raspador]	60F-6
Conversão da Barra de Tração Curta	
do Raspador [Raspador]	60F-8
Cabo de Reboque	60F-9
Instalação e Uso do Conjunto da	
Manilha [Ag]	60F-10
Limitações de Carga da Barra de	
Tração para Serviço Pesado	
Categoria 5 [Ag] (Se Equipado)	60F-11

Hidráulica — Informações Gerais

Visão Geral do Sistema Hidráulico	70-1
Conector Jumper Hidráulico	70-1

Válvulas de Controle Remoto

Configurações VCR - Acesso	70A-1
Configurações da VCR	70A-1
Configurações VCR - Modo Padrão	70A-5
Configurações da VCR - Modo Independente..	70A-5
Configurações de VCR — Modo Recurso	70A-6
Configurações da VCR — Ajuste de Vazão	70A-7
Configurações de VCR — Ajuste do Tempo ...	70A-8
Configurações da VCR — Avançadas	70A-9
Configurações da VCR — Ativação do	
Modo Independente	70A-10

Configurações da VCR — Automação	70A-10
Configurações da VCR — Atribuição	70A-10
Configurações de VCR - Sensibilidade	
de Ajuste de Vazão	70A-11
Configurações da VCR — Auxílio de Fluxo...	70A-12
Ajustes da Alavanca de Controle da VCR	70A-12
Fluxo da VCR Total	70A-15
Compartilhamento de Fluxo	70A-16

Conexões Hidráulicas

Desconexão/Conexão das Mangueiras	
Hidráulicas	70B-1
Implementos que Requerem Grandes	
Volumes de Óleo Hidráulico	70B-2
Uso do Sistema Hidráulico	
de Detecção de Carga —	
Suplementação de Potência	70B-3
Identificação e Localização de	
Componente [Ag]	70B-5
Uso das Bombas de Pulverização	
Hidráulica [Ag]	70B-10
Exemplo de Conexão de Implemento	
[Ag]: Válvula de Centro Fechado e	
Bomba em Alta Pressão — Exceto	
Levante	70B-11
Exemplo de Conexão de Implemento	
[Ag]: Plantadeira com Motor a	
Vácuo e Linha de Retorno para	
VCR Usando Ponta de Retorno do Motor..	70B-12
Exemplo de Conexão de Implemento	
[Ag]: Plantadeira com Motor a	
Vácuo e Linha de Retorno para	
Retorno do Motor — Auxílio de	
Elevação de Implemento e Levante	70B-13
Exemplo de Conexão de Implemento	
[Ag]: Aplicações da Válvula de	
Controle de Pressão — Exceto	
Levante (Semeadoras de Grãos	
ou Semeadoras Pneumáticas com	
Sistema de Pressão de Descida	
Constante)	70B-15
Exemplo de Conexão de Implemento	
— Sistema Hidráulico de Alta Vazão	
[Ag]: Válvulas de Controle do	
Implemento — Exceto Levante	70B-16
Identificação e Localização de	
Componente [Raspador]	70B-17
Ponteiras de Mangueira Hidráulica do	
Raspador [Scraper]	70B-18
Exemplo de Conexão de Implemento	
[Raspador]: Reboque dos	
Raspadores 1, 2 e 3	70B-19

Controle de Profundidade TouchSet

Configurações e Ajustes do Controle	
de Profundidade TouchSet	70C-1

Continua na próxima página

	Página
Conexão/Desconexão do Conector de Posição do Implemento.....	70C-2

Controle do Raspador a Laser [Ag]

Raspadeira a Laser — Raspadeiras Equipadas com Unidade de Controle da Raspadeira	70D-1
--	-------

Informações do Raspador [Raspador]

Ciclo de Operação do Raspador	70E-1
Limites de Transferência de Peso	70E-2
Conexão Raspador/Trator	70E-2
Técnicas de Carregamento	70E-3
Conexão do Chicote Elétrico AutoLoad.....	70E-4
Configurações do AutoLoad — Acesso.....	70E-4
Configurações do AutoLoad	70E-5
Configurações do AutoLoad — Status do Raspador.....	70E-7
Configurações do AutoLoad — Rascunho Inicial.....	70E-7
Configurações do AutoLoad — Posição do Raspador.....	70E-8
Configurações do AutoLoad — Rascunho Médio	70E-9
Configurações do AutoLoad — Avançadas.....	70E-9
Configurações do AutoLoad — Dimensões do Raspador.....	70E-10

Esteiras — Informações Gerais

Instruções Gerais Para Uso da Esteira	80-1
Serviço das Esteiras.....	80-2

Assentos

Ajuste do assento pneumático	90-1
Ajuste do ActiveSeat II	90-5
Sensor de Presença do Operador.....	90-9
Ajuste do Assento de Treinamento	90-10

Retrovisores

Ajuste dos Retrovisores.....	90A-1
------------------------------	-------

Luzes

Identificação da Luz (Versão A).....	90C-1
Identificação das Luzes (Edição B)	90C-2
Configurações de Luzes — Acesso	90C-2
Configurações das Luzes	90C-3
Configurações das Luzes — Predefinições das Luzes de Trabalho	90C-5
Configurações das luzes — luzes da linha do capô/correia.....	90C-6
Configurações de Luzes — Avançadas	90C-6
Luzes de Alerta e de Extremidade	90C-7
Giroflex	90C-7
Tomada de 7 Pinos (Iluminação Versão A)	90C-8
Tomada de 7 Pinos (Iluminação Versão B)	90C-9
Luzes de Advertência para Reboque	90C-9

Acessórios

Console Direito	90D-1
Armazenamento do CommandARM.....	90D-2
Coluna de Canto Dianteira Direita	90D-3
Coluna do canto traseira esquerda	90D-4
Coluna de Canto Traseira Direita	90D-5
Geladeira e Caixa de Armazenamento/Refrigeração.....	90D-6
Quebra-sol.....	90D-7
Porta Objetos.....	90D-7
Montagens do Suporte do Monitor	90D-8
Saída de Emergência	90D-8
Instalação da antena/rádio de faixa comercial/faixa do cidadão (CB)	90D-9
Suporte do Receptor StarFire.....	90D-10
Monte o rádio RTK (Cinemática em tempo real)	90D-12
Conector do Implemento	90D-13
Conector Ethernet do Implemento.....	90D-13
Conexão de Comunicação Serial RS232	90D-14
Conector do Chicote Elétrico do AutoLoad [Raspador]	90D-14
Caixa de correntes	90D-15

Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/Aquecedor

Configurações do ar-condicionado - Acesso...	90E-1
Configurações do ar-condicionado	90E-1
Configurações do ar-condicionado - Automação do controle de climatização	90E-3
Configurações do HVAC - Ajuste da temperatura.....	90E-3
Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Modo Fluxo de Ar	90E-4
Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Rotação do Ventilador	90E-5
Configurações do HVAC - Ar-condicionado	90E-6

Lastreamento para Desempenho

Informações Gerais sobre Lastreamento	100-1
Diretrizes Gerais.....	100-2
Diretrizes Gerais para Peso Dividido.....	100-3
Opções de Lastro	100-4
Recomendações de Lastro Com Implementos.....	100-5
Medição da Patinagem.....	100-5
Uso do Peso Quik-Tatch.....	100-7
Uso do Peso da Roda-Guia.....	100-10
Chave de fixação do peso da roda (JDG10958).....	100-11
Orientações para o Implemento	100-12
Cálculo do Pacote de Lastro do Trator	100-13
Tabela de Peso de Trator sem Lastro	100-15
Planilha de Cálculo de Alteração de Lastro....	100-16

Continua na próxima página

Página	Página
Transporte	Óleo do Motor
Dirigir o Trator em Vias Públicas 110-1	Intervalo de Serviço de Óleo do Motor
Peso Rebocado 110-1	Diesel para Operação em Altitude
Cargas Rebocadas e Transporte com Lastro... 110-2	Elevada 200C-1
Transporte de Implementos Montados	Óleo de Amaciamento do Motor John
na Traseira com Lastro 110-2	Deere Break-In Plus — Interim Tier
Transportar Equipamento Rebocado	4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio
em Velocidades Seguras 110-3	IV e Estágio V 200C-1
Usar a corrente de segurança 110-4	Óleo de motores Diesel — Interim tier
Pontos de Reboque 110-4	4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV
Modo de Reboque — Motor em Partida 110-5	e estágio V 200C-2
Modo de Reboque - O Motor não Dará	Óleo do Motor Diesel — Tier 2 e Estágio II ... 200C-3
Partida 110-5	Intervalos de Troca de Filtro e Óleo do
Direção do Freio de Emergência 110-7	Motor — Motores Tier 2 e Estágio II 200C-4
Transporte em Veículo de Carga 110-8	Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA.. 200C-5
Liberção de um Trator Atolado 110-12	Intervalos de Serviço do Filtro e do
	Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio III
Combustível, Lubrificantes e Líquido de	A — Motores PowerTech Plus 200C-6
Arrefecimento — Informações Gerais	Intervalos de Serviço do Filtro e do
Especificação do Tipo de Motor do Trator 200-1	Óleo do Motor — Motores Interim
Minimização dos Efeitos do Clima Frio	Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB,
nos Motores Diesel 200-2	Estágio IV e Estágio V 200C-7
Filtros de óleo 200-3	
Combustível	Líquido de Arrefecimento do Motor
Combustível Diesel 200A-1	Líquido de Arrefecimento do Motor
Aditivos de Combustível Diesel	a Diesel (Motor com Camisas de
Complementares 200A-2	Cilindro de Bucha Úmida) 200D-1
Combustível Biodiesel 200A-3	Prolongador de Líquido de
Lubricidade do Diesel 200A-4	Arrefecimento Cool-Gard II John Deere.... 200D-2
Manuseio e Armazenamento de	Operar em Climas de Temperatura Quente .. 200D-2
Combustível Diesel 200A-5	Qualidade da Água para Misturar
Abastecer o Tanque de Combustível 200A-5	com Concentrado de Líquido de
Teste do combustível diesel 200A-6	Arrefecimento 200D-3
Filtros de combustível 200A-7	Testar Ponto de Congelamento do
	Líquido de Arrefecimento 200D-4
Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel	Descarte do Líquido de Arrefecimento 200D-4
(DEF)	
Fluido para Escapamento de Veículos	Outros Lubrificantes
a Diesel (DEF) — Uso em Motores	Óleo Hidráulico e da Transmissão 200E-1
Equipados com Sistema de	Transmissão e Uso do Óleo Hidráulico 200E-1
Redução Catalítica Seletiva (SCR) 200B-1	Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP).. 200E-2
Armazenar Fluido de Escape de	Armazenar lubrificantes 200E-2
Veículos a Diesel (Diesel Exhaust	Mistura de Lubrificantes 200E-2
Fluid - DEF) 200B-2	Lubrificantes Alternativos e Sintéticos 200E-3
Reabastecimento do Tanque de DEF	
(Fluido para Escapamento de	Serviço — Informações Gerais
Veículos a Diesel) 200B-3	Visão Geral das Seções de Serviço 210-1
Encha o Tanque de DEF — Motor Final	Tarefas de Serviço Executado
Tier 4/Estágio V 200B-4	Conforme Necessário 210-1
Testar Fluido de Escape de Veículos a	Identificação do Status de Emissões
Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF) 200B-5	do Motor do Trator 210-1
Descarte do Fluido de Escape de	Abertura do Capô 210-2
Veículos a Diesel (Diesel Exhaust	Remoção do Pannel de Acesso ao Motor 210-3
Fluid - DEF) 200B-6	Remoção da proteção lateral do motor
	dianteiro 210-3

Continua na próxima página

Página	Página
Remoção da proteção lateral do motor traseiro210-4	Orifício de Drenagem da Bomba D'água do Motor..... 220B-4
Remoção do Painel Traseiro da Cabine.....210-4	Reservatório do Tanque de Combustível 220B-5
Acesso do Compartimento da Bateria.....210-5	Nível de Óleo do Motor..... 220B-5
Elevação do Trator — Pontos de Elevação e Posicionamento do Suporte de Apoio210-6	Nível de Óleo do Sistema Hidráulico..... 220B-6
Conexões de Serviço e Instalação STC (Conexão do Engate)210-10	Alinhamento da esteira..... 220B-7
Uso de Jatos de Alta Pressão210-11	Tensão da Esteira..... 220B-8
Calibração da Transmissão210-12	Polias Intermediárias e de Acionamento e Roletes Intermediários ... 220B-15
Cancele a calibração da transmissão210-16	Desgaste e Acúmulo de Detritos na Esteira 220B-16
Não Modifique o Sistema de Combustível210-17	Freio de Emergência 220B-18
Sangrar Sistema de Combustível.....210-17	Sistema de ESTACIONAMENTO da transmissão..... 220B-18
Identificar Fixadores Revestidos com Camada de Zinco.....210-17	Sistema de Suspensão AirCushion 220B-19
Valores Métricos de Torque de Parafusos.....210-18	Sistema de Admissão de Ar do Motor 220B-22
Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados210-19	Cintos de Segurança..... 220B-23
Serviço — Amaciamento (100 Horas ou Menos)	Correia de Acionamento Auxiliar do Motor e Tensionador da Correia de Acionamento 220B-24
Execução dos Serviços de Amaciamento 210A-1	Nível de Óleo da Carcaça do Cubo da Roda de Acionamento, Roletes Intermediários e Cubo da Polia Intermediária 220B-25
Execução do Amaciamento nos Sistemas de Esteiras 210A-2	Espaçamento de Válvula do Motor..... 220B-26
Serviço — Tabelas de Registro	Calibração do Sensor da Barra de Tração [Raspador]..... 220B-27
Visão Geral da Tabela do Registro de Manutenção 210B-1	Desgaste da Barra de Tração 220B-27
Tabela de Intervalos de Manutenção..... 210B-2	Freio Motor 220B-28
Tabela de Registro de Serviço..... 210B-5	
Serviço — Limpeza	Serviço — Apertar
Limpeza do tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF).. 220A-1	Porcas da Roda de Acionamento, Polia Intermediária e Parafusos do Rolete Intermediário..... 220C-1
Filtro do Bocal de Abastecimento do Tanque de DEF 220A-1	Parafusos do Suporte da Barra de Tração 220C-1
Exterior do Trator..... 220A-2	
Limpar o Display..... 220A-3	Serviço — Troca
Sistema de Arrefecimento do Motor — Motor de 13,6 L 220A-3	Substitua a Correia do Ventilador — Motor 13,6 L Tier 2 e Estágio II 220D-1
Sensor do Radar de Feixe Duplo 220A-5	Substituição da Correia do Ventilador — Motor 13,6 L Tier 3/Estágio IIIA 220D-3
Separador de Água do Combustível Opcional 220A-5	Correia de Acionamento Auxiliar do Motor.... 220D-5
Bomba do Compressor de Ar do Sistema de Suspensão AirCushion e Filtro de Admissão e Almofada de Ar.... 220A-6	Filtro e Óleo do Motor..... 220D-6
Conector do Implemento 220A-7	Filtro de Combustível — Motor 13,6 L..... 220D-8
Serviço — Verificação	Elemento Filtrante Opcional do Separador de Água no Combustível (Se Equipado) 220D-10
Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor.. 220B-1	Filtros da Ventilação do Tanque de Combustível 220D-11
Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento do Motor..... 220B-2	Filtros da Cabine 220D-12
Separador de Água do Combustível 220B-2	Batente Amortecedor do Balancim..... 220D-15
Esteiras..... 220B-3	Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor 220D-16
Compartimentos do Motor e Exaustão..... 220B-3	Filtro da Válvula Piloto VCR 220D-17
Sistema do Ar Condicionado 220B-4	Filtro de Ventilação do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) 220D-18

Continua na próxima página

	Página
Acesso ao Filtro em Linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).....	220D-19
Troca do Filtro do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) em Linha.....	220D-20
Acesso ao Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).....	220D-23
Trocar Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).....	220D-24
Óleo e Filtros do Sistema Hidráulico	220D-25
Filtro de Admissão de Ar do Compressor de Ar do Sistema de Suspensão AirCushion.....	220D-32
Líquido de Arrefecimento do Motor	220D-33
Amortecedor do Virabrequim do Motor	220D-37

Serviço — Lubrificação

Engate Traseiro	220E-1
Pinos do Braço de Elevação para Serviço Pesado (Opcional)	220E-1
Cilindros de Levante e Eixo Oscilante	220E-2
Cilindro de Tensão da Esteira.....	220E-3

Serviço — Sistema Elétrico

Serviço - Visão Geral da Elétrica.....	220F-1
Soldagem próxima a unidades de controle eletrônico	220F-1
Manter Limpos os Conectores da Unidade de Controle Eletrônico	220F-2
Uso de Ar Comprimido	220F-2
Uso de Jatos de Alta Pressão	220F-2
Desconectar Bateria	220F-2
Serviço das Baterias e Conexões	220F-3
Central de Carga — Cabine	220F-4
Central de Carga — Dianteira	220F-6
Acesso aos Fusíveis Mestre.....	220F-8
Acesso aos Relés do Módulo dos Relés da Alimentação do Implemento	220F-9
Manuseio Seguro das Lâmpadas Halógenas	220F-10
Direcionamento dos Faróis Dianteiros	220F-11
Ajuste das Luzes da Grade Frontal	220F-15
Trocar as Lâmpadas Halógenas	220F-15
Troque o Conjunto de Luzes Dianteiras HID/LED	220F-16
Troque as luzes de trabalho da linha dianteira/traseira da correia	220F-16
Trocar a Luz de Teto da Cabine	220F-17
Alterar a Luz de Amarração da Cabine	220F-18
Troca da Luz do Para-lama Traseiro — Indicador Traseiro	220F-18
Alterar Braço da Luz de Extremidade.....	220F-19

Substituição da Lâmpada da Luz do Teto	220F-19
Troca da Lâmpada das Luzes de Advertência para Reboque	220F-20

Solução de Problemas — Procedimentos

Recursos de Solução de Problemas	300A-1
Sistema Elétrico.....	300A-2
Motor	300A-4
Levante.....	300A-8
Sistema Hidráulico.....	300A-10
Plataforma do Operador	300A-11
Válvula de Controle Remoto (VCR).....	300A-13
Sistema de Direção	300A-15
Operação do Trator	300A-16
Transmissão	300A-17

Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC)

Alertas de PARADA, Serviço e Informações no CommandCenter	300B-1
Acesso dos Códigos de Diagnóstico de Falha	300B-2

Serviço — Armazenamento

Acomodação do Trator em Armazenamento....	400-1
Remover o Trator do Armazenamento	400-2

Especificações

Motor	500A-1
Capacidades.....	500A-3
Sistema Hidráulico.....	500A-4
Transmissão e Trem de Acionamento	500A-5
TDP [Ag], Levante [Ag] e Barra de Tração	500A-6
Sistema Elétrico.....	500A-6
Tecnologia Integrada	500A-7
Dimensões Gerais.....	500A-8
Cargas/Pesos do Trator	500A-10
Nível de Ruído (EU 1322/2014)	500A-10
Nível de Vibração	500A-11
Classificação da Cabine de Acordo com EN 15695-1 (para Aplicação de Produtos Químicos de Proteção à Cultura e Fertilizantes Líquidos) (EU 1322/2014).....	500A-11
Velocidades de Deslocamento — Transmissão PowerShift e18	500A-12
Vida Útil Projetada da Máquina	500A-12
União Econômica Eurasiática.....	500A-13
Informações Obrigatórias Relacionadas a Emissões.....	500A-13
Emissões de Dióxido de Carbono (CO ₂)	500A-14
Declaração de Garantia de Controle de Emissões da China	500A-15
Notificações e Licenças de Softwares de Terceiros.....	500A-17

Continua na próxima página

Página

Números de Identificação

Placas de Identificação.....	500B-1
Número de Identificação do Produto	500B-1
Número de Identificação do Produto (Apenas China)	500B-2
Número de Série do Motor	500B-2
Número de Série da Cabine.....	500B-3
Número de Série da Transmissão.....	500B-3
Número de Série do Eixo	500B-4
Número de série da embreagem da TDP [Ag].....	500B-4
Número de Série da Caixa de Transferência da TDP [Ag].....	500B-4
Números de Série da Esteira	500B-5
Certificado de Propriedade.....	500B-5
Armazenamento de Máquinas com Segurança.....	500B-5

Mudança de Propriedade

Próximo proprietário	600A-1
----------------------------	--------

Pré-entrega

Lista de Verificações de Pré-Entrega	700-1
Lista de Verificações para Entrega e Certificado	700-4

Glossário

Glossário de Termos

Item	ABREVIATURA	DESCRIÇÃO
Trator agrícola	[AG]	Aplicação primária do trator
Trator com raspador	[Raspador]	Aplicação primária do trator
Ar-condicionado	Sistema de Ar-Condicionado	Sistema utilizado para condicionamento do ar na cabine
PowerShift™ Automática	APS	Recurso de transmissão
Rede de Área de Controle	CAN	Um sistema de comunicação que vincula componentes eletrônicos integrados
Corrente de Partida a Frio	CCA	Refere-se à capacidade de desempenho da bateria durante operações em clima frio
Unidade de Controle do Chassi	CCU	Sistema computadorizado para monitoramento do trator
Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel	DEF	Abreviatura
Filtro de Partículas Diesel	FPD	Filtro que evita que as cinzas e a fuligem entrem na atmosfera
Códigos de Diagnóstico de Falhas	DTC	Códigos que informam ao operador alertas de parada, manutenção ou informações
Modo econômico	ECO	Abreviatura
Unidade de Controle do Motor	ECU	Abreviatura
Rotações do Motor Por Minuto	erpm	Abreviatura
Galões por Minuto	gpm	Vazão de fluido medida durante 1 minuto
Sistema de Posicionamento Global	GPS	Abreviatura
Serviço Pesado	HD	Abreviatura
Descarga de alta intensidade	HID	Tipo de luz de Xenon usada para iluminação dianteira
Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado	Aquecedor, Ventilador e A/C	Abreviatura
International Standards Organization	ISO	Abreviatura
Sistema Central de Calibração dos Pneus John Deere	CTIS John Deere	Abreviatura
Esquerda	Esq.	Abreviatura
Litros por Minuto	L/min	Vazão de fluido medida durante 1 minuto
Diodo Emissor de Luz	LED	Abreviatura
Circuito de Baixa Temperatura	LTC	Abreviatura
Peso Máximo de Lastro	MBW:	Abreviatura
Tração Dianteira Mecânica	MFWD	Um eixo dianteiro equipado com motor tracionado mecanicamente pela transmissão
Número de Identificação do Produto	PIN	Número de série relacionado à identificação do trator
Transmissão Powershift	PST	Abreviatura
Unidade de Controle da Transmissão EVT/eAutoPowr	PTE	Abreviatura
Unidade de Controle da Transmissão IVT/AutoPowr	PTI	Abreviatura
Tomada de potência	TDP	Abreviatura
Unidade de Controle da Transmissão PowerShift	PTP	Sistema computadorizado usado para controlar as funções de troca de transmissão IVT
Estrutura de proteção contra capotamento	EPC	Abreviatura
Direita	RH	Abreviatura

Continua na próxima página

RX32825,000179D -54-29JUN22-1/2

Glossário

Item	ABREVIATURA	DESCRIÇÃO
Rotações por Minuto	rpm	Abreviatura
Society of Automotive Engineers	SAE	Organização de Normas de Engenharia
Válvula de Controle Remoto	VCR	Dispositivo usado para controlar funções hidráulicas remotas
Sistema de Pressão dos Pneus	PMS	Abreviatura
Tensão Classe B	VC-B	Abreviatura


RX32825,000179D -54-29JUN22-2/2

Segurança

Reconhecer as Informações de Segurança

Este é um símbolo de alerta de segurança. Quando vir este símbolo na máquina ou neste manual, fique alerta à possibilidade de ferimentos.

Siga as precauções recomendadas e as práticas seguras de operação.



T81388 —UN—28JUN13

DX,ALERT -54-03OCT22-1/1

Compreenda as Palavras de Sinalização

PERIGO: A palavra PERIGO indica uma situação de risco que, se não evitada, irá resultar em morte ou em ferimentos graves.

ATENÇÃO: A palavra ATENÇÃO indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em ferimentos graves.

CUIDADO: A palavra CUIDADO indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados. CUIDADO também pode ser usada para alertar sobre práticas inseguras associadas com eventos que podem causar ferimentos.

Uma palavra de sinalização—PERIGO, ATENÇÃO ou CUIDADO— é usada junto com o símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos mais graves. Os adesivos de segurança PERIGO ou ATENÇÃO localizam-se próximos às áreas de risco específicas.



Precauções gerais estão listadas nos adesivos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

TS187 —54—04JUN19

DX,SIGNAL -54-05OCT16-1/1

Siga as Instruções de Segurança

Leia atentamente todas as mensagens de segurança deste manual e os adesivos de segurança em sua máquina. Mantenha os adesivos de segurança em boas condições. Substitua adesivos de segurança danificados ou ausentes. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição incluam os adesivos de segurança. Adesivos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações adicionais sobre segurança nas peças e componentes de fornecedores que não estejam reproduzidas neste manual do operador.

Aprenda como operar a máquina e como utilizar os controles adequadamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições operacionais apropriadas. Modificações não autorizadas na máquina



podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil da máquina.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e necessite de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

TS201 —UN—15APR13


DX,READ -54-01AUG22-1/1

Emergências

Esteja preparado para qualquer incêndio.

Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão.

Mantenha os números de emergência dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone.




TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -54-03MAR93-1/1

Uso de Roupa de Proteção

Use roupa e equipamentos de segurança apropriados ao trabalho.

Operar equipamentos com segurança requer plena atenção do operador. Não use rádios nem fones de ouvido enquanto estiver a operar a máquina.



TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -54-03MAR93-1/1

Proteja Contra Ruídos

Existem muitas variáveis que afetam o alcance do nível sonoro, incluindo a configuração da máquina, condição e nível de manutenção da máquina, superfície do solo, ambiente operacional, ciclos de trabalho, ruído ambiente e anexos.

A exposição ao ruído alto pode causar comprometimento ou perda de audição.

Sempre use proteção auditiva. Utilize dispositivos protetores auditivos apropriados, tais como protetores ou tampões de ouvido para a proteção contra ruídos excessivamente altos ou desagradáveis.



TS207 —UN—23AUG88

DX,NOISE -54-03OCT17-1/1

Manusear combustível com segurança—evitar chamas

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Use somente um contentor de combustível apropriado para transportar líquidos inflamáveis.

Nunca abasteça o contentor de combustível sobre uma caminhonete com caçamba revestida de plástico. Sempre coloque o contentor de combustível no chão antes de reabastecer. Encoste o bico da mangueira da bomba de combustível no contentor de combustível antes de remover a tampa do contentor. Mantenha o bico da



mangueira da bomba de combustível em contato com a entrada do contentor de combustível ao abastecer.

Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.

DX,FIRE1 -54-12OCT11-1/1

TS202—UN—23AUG88

Manuseie o fluido de partida a frio com segurança

O fluido de partida é altamente inflamável.

Mantenha todas as faíscas e chamas afastadas ao manusear o fluido. Mantenha o fluido de partida a frio longe das baterias e dos cabos.

Para evitar a descarga acidental, ao guardar a lata pressurizada, mantenha o tampão no recipiente e guarde-o em um local fresco e protegido.

Não incinere ou perfure um recipiente com fluido de partida a frio.

Não use fluido de partida em um motor equipado com velas de pré-aquecimento ou aquecedor da admissão de ar.



DX,FIRE3 -54-14MAR14-1/1

TS1356—UN—18MAR92

Prevenção contra incêndios

Para reduzir o risco de incêndios, seu trator deve ser regularmente inspecionado e limpo.

- Pássaros e outros animais podem fazer ninhos ou depositar outros materiais inflamáveis no compartimento motor ou no sistema de escape. O trator deve ser inspecionado e limpo antes do primeiro uso de cada dia.
- Durante a operação normal, pode ocorrer um acúmulo de restos de lavoura, grama e outros detritos. Isto vale especialmente ao operar em condições extremamente secas ou condições em que detritos e poeiras de restos de lavoura suspensos estejam presentes. Qualquer acúmulo desse tipo deve ser removido para assegurar o devido funcionamento da máquina e para reduzir o risco de incêndio. O trator deve ser inspecionado e limpo periodicamente durante todo o dia.
- A limpeza regular e completa do trator, combinada com outros procedimentos rotineiros de manutenção listados

no manual do operador, reduz significativamente o risco de incêndios e a possibilidade de paralisações onerosas.

- Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.
- Verifique frequentemente as linhas, tanque, tampa e conexões para combustível quanto a danos, trincas ou vazamentos. Substitua se necessário.

Siga todos os procedimentos operacionais e de segurança prescritos na máquina e no manual do operador. Durante a operação e a limpeza, tenha cuidado com componentes quentes do motor e do escape. Antes de efetuar qualquer inspeção ou limpeza, sempre DESLIGUE o motor, coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO ou aplique o freio de estacionamento, e remova a chave. A remoção da chave impedirá que outras pessoas liguem o trator durante a inspeção e a limpeza.

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION -54-12OCT11-1/1

Em Caso de Incêndio

CUIDADO: Evite lesões.

Pare a máquina imediatamente ao primeiro sinal de incêndio. Um incêndio pode ser indicado pelo cheiro de fumaça ou visualização de chamas. Como o fogo aumenta e se alastra rapidamente, saia da máquina imediatamente e afaste-se com segurança do fogo. Não retorne à máquina! A segurança é a prioridade número um.

Chame os bombeiros. Um extintor de incêndio portátil pode apagar ou conter um incêndio pequeno até a chegada dos bombeiros; porém, extintores portáteis têm limitações. Sempre priorize a segurança do operador e de pessoas nas proximidades. Ao tentar apagar um incêndio, fique de costas para o vento com um caminho de fuga desobstruído para poder se afastar rapidamente se não for possível controlar o fogo.

Leia as instruções do extintor de incêndio e familiarize-se com sua localização, peças e operação antes de usá-lo se necessário. O corpo de bombeiros local ou distribuidores de equipamentos para incêndios podem oferecer treinamento e recomendações sobre extintores de incêndio.

Se o seu extintor não possuir instruções, siga essas orientações gerais:



1. Puxe o pino. Segure o extintor com o bico apontando para o lado oposto a você, e libere o mecanismo de travamento.
2. Direcione para baixo. Aponte o extintor para a base do fogo.
3. Aperte a alavanca de modo lento e uniforme.
4. Mova o bico de lado a lado.

TS227—UN—15APR13

DX,FIRE4 -54-22AUG13-1/1


Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer

A remoção de enxofre e outros compostos de diesel com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) reduz sua condutividade e aumenta sua capacidade de armazenar uma carga estática.

As refinarias podem ter tratado o combustível com um aditivo dissipador de estática. Porém, existem muitos fatores que podem reduzir com o tempo a eficácia do aditivo.

As cargas estáticas podem acumular-se no combustível com teor ultra baixo de enxofre ao fluir através dos sistemas de distribuição de combustível. Uma descarga de eletricidade estática quando os vapores do combustível estiverem presentes poderia resultar em incêndio ou explosão.

Portanto, é importante certificar-se de que todo o sistema usado para reabastecer a máquina (tanque de alimentação de combustível, bomba de transferência, bico, e outros) esteja devidamente aterrado e conectado. Consulte com seu fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para certificar-se que o sistema de distribuição cumpra com as normas de abastecimento para práticas corretas de aterramento e conexão.



DX,FUEL,STATIC,ELEC -54-12JUL13-1/1

RG22142 —UN—17MAR14

RG21992 —UN—21AUG13


Manter EPC devidamente instalada

Certifique-se de que todas as peças sejam reinstaladas corretamente se a EPC (Estrutura de Proteção na Capotagem) tiver sido solta ou removida por qualquer razão. Aperte os parafusos de montagem ao devido torque.

A proteção oferecida pela EPC será prejudicada se a EPC sofrer danos estruturais, se sofrer um capotagem, ou se for de algum modo alterada por solda, empenamento, perfuração ou corte. Uma EPC danificada deve ser substituída, não reutilizada.

O assento integra a zona de segurança da EPC. Substitua somente por um assento aprovado pela John Deere para seu trator.

Qualquer alteração na EPC deve ser aprovada pelo fabricante.



DX,ROPS3 -54-12OCT11-1/1

TS212 —UN—23AUG88

Usar Corretamente Cinto de Segurança e EPC Dobrável

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

- Se esta máquina for equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) dobrável, mantenha a EPC totalmente estendida e bloqueada. USE um cinto de segurança ao operar com a EPC na posição totalmente estendida.
 - Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
 - Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
 - Puxe o cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
 - Ajuste o cinto de segurança nos quadris.
- Se a máquina for operada com a EPC dobrada (p. ex., para entrar num edifício baixo), conduza com extremo cuidado. NÃO USE o cinto de segurança com a EPC dobrada.



- Erga novamente a EPC à posição vertical, totalmente estendida assim que a máquina voltar a operar em condições normais.

TS 1729 —UN—24MAY13

DX,FOLDROPS -54-22AUG13-1/1

Manter-se Afastado de Linhas de Transmissão Rotativas

O emaranhamento no eixo de transmissão giratório pode causar ferimentos graves ou a morte.

Mantenha a proteção principal da TDP e as proteções da linha de transmissão sempre no lugar. Certifique-se de que as proteções rotativas girem livremente.

Use os eixos de acionamento da TDP somente com as proteções e blindagens adequadas.

Use roupas justas. Pare o motor e certifique-se de que o eixo de transmissão da TDP esteja parado antes de fazer ajustes, conexões ou limpeza do equipamento acionado pela TDP.


Não instale qualquer dispositivo adaptador entre o trator e o eixo de acionamento da TDP de implemento primário que permita que um eixo de trator de 1000 rpm acione um implemento de 540 rpm em velocidades acima de 540 rpm.

Não instale qualquer dispositivo adaptador que deixe parcialmente desprotegido o eixo rotativo do implemento, o eixo do trator ou o adaptador. A proteção principal do trator deve sobrepor-se à extremidade do eixo estriado e ao dispositivo adaptador acrescentado como descrito na tabela.

O ângulo no qual o eixo de acionamento de TDP de implemento primário pode ser inclinado pode ser reduzido dependendo do formato e tamanho da proteção principal do trator e do formato e tamanho da proteção do eixo de acionamento da TDP de implemento primário.

Não levante os implementos a altura suficiente para danificar a proteção principal do trator ou a proteção do eixo de acionamento da TDP de implemento primário. Desacople o eixo de transmissão de TDP se for necessário aumentar a altura do implemento. (Consulte Acoplar/Desacoplar Linha de Transmissão da TDP)

Ao usar TDP tipo 3/4, os ângulos de inclinação e giro podem ser reduzidos dependendo do tipo de proteção principal da TDP e trilhos de acoplamento.



Tipo de TDP	Diâmetro	Estrias	$n \pm 5 \text{ mm (0.20 in.)}$
1	35 mm (1,378 in.)	6	85 mm (3,35 in.)
2	35 mm (1,378 in.)	21	85 mm (3,35 in.)
3	45 mm (1,772 in.)	20	100 mm (4,00 in.)
4	57,5 mm (2,264 in.)	22	100 mm (4,00 in.)

DX,PTO -54-28FEB17-1/1


TS1644 —UN—22AUG95

H96219 —UN—29APR10

Usar degraus e apoios de mão corretamente

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.



T133468 —UN—15APR13

DX,WW,MOUNT -54-12OCT11-1/1

Leia os Manuais do Operador de Unidades de Controle ISOBUS

Além dos Aplicativos GreenStar, esse monitor pode ser usado como dispositivo de visualização para qualquer Unidade de Controle ISOBUS compatível com a norma ISO 11783. O monitor inclui a capacidade de controlar implementos ISOBUS. Quando usado dessa forma, as informações e funções de controle disponibilizadas no monitor são fornecidas pela Unidade de Controle ISOBUS e são de responsabilidade do fabricante da Unidade de Controle ISOBUS.

Algumas dessas funções podem constituir um risco para o operador ou pessoas próximas. Leia o Manual do Operador fornecido pelo fabricante da Unidade de Controle ISOBUS e siga todas as mensagens de segurança no manual e na Unidade de Controle ISOBUS antes do uso.

NOTA: ISOBUS refere-se à Norma ISO 11783.

DX,WW,ISOBUS(T) -54-04APR22-1/1

Usar Cinto de Segurança Corretamente


Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

A máquina é equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança nos quadris.

Se algum dos componentes do cinto, como as peças de fixação, o cinto, a fivela ou o retrator apresentarem sinais de danos, substituir o cinto de segurança inteiro.

Realizar no mínimo uma vez por ano uma inspeção do cinto de segurança e dos acessórios de montagem. Identificar sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal



TS1729 —UN—24MAY13

como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou abrasão. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte o seu concessionário John Deere.

DX,ROPS1 -54-22AUG13-1/1

Operação do Trator com Segurança

É possível reduzir o risco de acidentes seguindo estas precauções simples:

- Utilize seu trator somente para as operações para as quais foi projetado, por exemplo, empurrar, puxar, rebocar, atuar e transportar uma variedade de equipamentos intercambiáveis projetados para conduzir o trabalho agrícola.
- Operadores devem ser fisicamente e mentalmente capazes de acessar a plataforma do operador e/ou os controles e de operar a máquina corretamente e com segurança.
- Nunca opere a máquina quando estiver distraído, cansado ou debilitado. A operação adequada da máquina requer plena atenção e consciência do operador.
- O trator não foi projetado para ser usado como veículo de lazer ou de passeio.
- Leia este manual do operador antes de operar o trator e siga as instruções de operação e segurança contidas no manual e no trator.
- Siga as instruções de operação e lastro encontradas no manual do operador para os seus implementos/acessórios, tais como pás-carregadeiras.
- Siga as instruções no manual do operador de qualquer máquina ou reboque montado ou puxado. Não opere uma combinação trator-máquina ou trator-reboque sem seguir todas as instruções.
- Certifique-se de que não haja pessoas próximas à máquina, do equipamento acoplado e da área de trabalho antes de ligar o motor ou iniciar a operação.
- Mantenha-se afastado da articulação de três pontos e do levante hidráulico (se equipado) ao controlá-los.
- Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças acionadas por energia.

Cuidados ao Dirigir

- Nunca tente entrar ou sair de um trator em movimento.
- Realize por completo todos os treinamentos antes de operar o veículo.
- Mantenha todas as crianças e pessoal não essencial afastados dos tratores e de todo o equipamento.
- Nunca ande em um trator a menos que esteja sentado em um assento aprovado pela John Deere com um cinto de segurança.
- Mantenha todas as blindagens/proteções no lugar.
- Usar as sinalizações sonoras e visuais apropriadas quando operar em vias públicas.
- Vá para o acostamento da via antes de parar.
- Reduza a velocidade em curvas, ao aplicar freios individuais ou ao operar próximo a locais perigosos, solos irregulares e inclinações íngremes.
- A estabilidade é reduzida quando os implementos montados estão elevados.
- Acople os pedais do freio um ao outro ao trafegar em vias públicas.
- Bombeie os freios ao parar em solo escorregadio.

- Limpe regularmente os para-lamas e as saias de para-lama (abas para-lama) se instalados. Remova a sujeira antes de dirigir em vias públicas.

Assento do Operador Aquecido e Ventilado

- Um aquecedor de assento superaquecido pode causar queimaduras ou danos ao assento. Para reduzir o risco de queimaduras, tome cuidado ao usar o aquecedor do assento por longos períodos de tempo, especialmente se o operador não é possível sentir alteração na temperatura ou dor à pele. Não coloque objetos sobre o assento, como cobertores, almofadas, capas ou itens similares, que possam causar um superaquecimento do aquecedor do assento.

Reboque de Cargas

- Tome cuidado ao rebocar e frear cargas pesadas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives. Cargas rebocadas com ou sem freios, que sejam pesadas demais para o trator ou que sejam rebocadas com excesso de velocidade, podem causar perda de controle.
- Considere o peso total do equipamento e da carga.
- Engate cargas rebocadas somente a acoplamentos aprovados para evitar transtornos na retaguarda.

Estacionar e Sair do Trator

- Antes de sair do trator, desligue todas as VCRs, desengate a TDP, desligue o motor, abaixe os implementos/acessórios até o solo, coloque os dispositivos de controle de implementos/acessórios na posição de neutro e acione com segurança o mecanismo de estacionamento, incluindo a lingueta de estacionamento e o freio de estacionamento. Além disso, se o trator for deixado sem supervisão, retire a chave.
- Deixar a transmissão engrenada com o motor desligado NÃO evita que o trator se movimente.
- Nunca chegue perto de TDP ou implementos durante a operação.
- Espere até cessar todo o movimento antes de efetuar manutenção na máquina.

Acidentes Mais Comuns

Operação insegura ou uso indevido do trator pode resultar em acidentes. Fique atento aos riscos da operação do trator.

Os acidentes mais comuns envolvendo tratores são:

- Capotamento do trator
- Colisões com outros veículos motorizados
- Procedimentos de partida inadequados
- Emaranhamento nos eixos da TDP
- Cair do trator
- Esmagamento e entalamento durante o engate

DX,WW,TRACTOR -54-08MAY19-1/1

Evitar atropelamentos ao dar ré

Antes de mover a máquina, certifique-se de que não haja pessoas no caminho da máquina. Vire-se e olhe diretamente para melhor visibilidade. Ao dar ré, use uma pessoa para sinalizar quando a visão estiver obstruída ou o espaço livre for muito limitado.

Não confie em uma câmera para determinar se há pessoas ou obstáculos atrás da máquina. O sistema pode ser limitado por muitos fatores, incluindo práticas de manutenção, condições ambientais e alcance operacional.



PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -54-30AUG10-1/1

Uso limitado em operações florestais

O uso previsto dos tratores John Deere em operações florestais limita-se às aplicações específicas do trator incluindo transporte, trabalho estacionário como aplicação de rachadores de toras, propulsão ou operação de implementos com TDP, sistemas elétricos ou hidráulicos.

Estas são aplicações onde a operação normal não implica o risco de objetos em queda ou penetrantes.

Quaisquer aplicações florestais além destas - por exemplo, transporte suspenso ou carregamento - requerem a instalação de componentes específicos da aplicação, incluindo FOPS (Estrutura Protetora Contra Objetos em Queda) e/ou OPS (Estrutura Protetora da Operação). Consulte seu concessionário John Deere para os componentes especiais.

DX,WW,FORESTRY -54-12OCT11-1/1

Operação Segura do Trator com Pá-Carregadeira

Ao operar uma máquina em aplicação de pá-carregadeira, reduza a velocidade conforme necessário para assegurar boa estabilidade ao trator e à pá-carregadeira.

Para evitar capotamento do trator e danos aos pneus dianteiros e ao trator, não transporte carga na sua pá-carregadeira em velocidade superior a 10 km/h (6 mph).

Para evitar danos ao trator, não use um tanque de pulverização nem uma pá-carregadeira se o trator estiver equipado com um Eixo Dianteiro de 3 Metros.


Nunca permita que alguém caminhe ou trabalhe sob uma pá-carregadeira erguida.

Não use a pá-carregadeira como plataforma de trabalho.

Não erga nem transporte nenhuma pessoa na pá-carregadeira, na caçamba, no implemento ou no acessório.

Abaxe a pá-carregadeira ao solo antes de deixar o posto do operador.

A Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) ou o teto da cabine, se existentes, podem não fornecer proteção



TS1692 —UN—09NOV09

suficiente contra cargas em queda sobre a posição do operador. Para prevenir cargas em queda até a posição do operador, sempre use os implementos apropriados para aplicações específicas (como garfos de fardos cilíndricos, cintas e garras de fardos cilíndricos, garfos para adubo).


Providenciar o lastro do trator de acordo com as Recomendações de Lastro na seção PREPARAR O TRATOR.

DX,WW,LOADER -54-18SEP12-1/1

Manter Passageiros Fora da Máquina

Permita somente o operador na máquina. Mantenha passageiros fora dela.

Passageiros na máquina estão sujeitos a ferimentos tais como serem atingidos por objetos estranhos ou serem atirados para fora da máquina. Os passageiros também obstruem a visão do operador, resultando em uma operação insegura da máquina.




TS290 —UN—23AUG88

DX,RIDER -54-03MAR93-1/1

Assento de Treinamento

O assento de treinamento, se instalado, é fornecido somente para treinar operadores ou diagnosticar problemas da máquina.




TS1730 —UN—24MAY13

DX,SEAT,NA -54-22AUG13-1/1

Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança

Evite colisões com outros usuários na estrada, tratores lentos com implemento ou equipamento rebocado e máquinas autopropelidas em vias públicas. Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

Use faróis dianteiros, luzes de advertência e luzes indicadoras de direção durante o dia e a noite. Respeite a legislação local quanto a iluminação e sinalização. Mantenha a iluminação e a sinalização limpas, visíveis e em boas condições de trabalho. Substitua ou repare luzes e iluminação de sinalização danificadas ou ausentes. Um jogo de luzes de segurança para implemento está disponível em seu concessionário John Deere.



TS951 —UN—12APR90

DX,FLASH -54-07JUL99-1/1

Transportar Equipamento Rebocado em Velocidades Seguras

Não ultrapasse a velocidade máxima de transporte. Esta unidade de rebocamento é capaz de operar em velocidades que excedem a velocidade máxima adequada para os implementos rebocados.

Antes de transportar um implemento rebocado, verifique nas etiquetas ou no manual do operador fornecido com o implemento a velocidade máxima na qual ele pode ser transportado. Nunca transporte em velocidades que excedam a velocidade de transporte máxima permitida do implemento. Exceder a velocidade máxima de transporte do implemento poderá resultar em:

- Perda de controle sobre a combinação unidade de rebocamento/implemento
- Redução da capacidade ou incapacidade de parar na frenagem
- Avaria nos pneus do implemento
- Danos à estrutura do implemento ou aos seus componentes


Os implementos deverão estar equipados com freios se o peso máximo com carga total exceder 1500 kg (3307 lbs) e for maior que uma vez e meia o peso da unidade de rebocamento.

Exemplo: O peso do implemento é de 1600 kg (3527 lbs) e o peso da unidade de rebocamento é de 1600 kg (3527 lbs); neste exemplo, o implemento não precisa ter freios.

Implementos sem freios: Não transporte em velocidades que excedam 32 km/h (20 mph).

Implementos com freios:

- Se o fabricante não especificar a velocidade máxima de transporte, não reboque a velocidades maiores que 40 km/h (25 mph).



- Ao transportar em velocidade de até 40 km/h (25 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 4,5 vezes o peso da unidade de rebocamento.
- Ao transportar em velocidades entre 40—50 km/h (25—31 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 3,0 vezes o peso da unidade de rebocamento.

Ao puxar um reboque, familiarize-se com as características de frenagem e assegure a compatibilidade da combinação trator/reboque em relação à taxa de desaceleração.

TS1686 —UN—27SEP06

DX,TOW1 -54-28FEB17-1/1

Atenção ao Trafegar em Inclinações, Terrenos Desnivelados e Terrenos Acidentados

Evite buracos, valas e outras obstruções que possam causar tombamento do trator, principalmente nas inclinações. Evite curvas fechadas ao subir em encostas.

Dirigir para a frente saindo de uma vala, atolamento ou em uma inclinação íngreme pode fazer o trator tombar para trás. Em tais situações, tente sair em ré se possível.

O perigo de capotamento aumenta consideravelmente com ajuste da bitola estreita em alta velocidade.

Não estão listadas todas as condições que podem causar o capotamento de um trator. Esteja alerta para qualquer situação que possa comprometer a estabilidade.

Terrenos inclinados são a principal causa de perda de controle e acidentes com tombamento, que podem resultar em lesões graves ou morte. A operação em terrenos inclinados requer cuidados adicionais.

Terrenos desnivelados ou acidentados podem causar perda de controle e capotamento, resultando em ferimentos ou morte. Operação em terreno desnivelado ou acidentado requer cuidado extra.


Nunca dirija próximo à beira de um barranco, precipício, vala, aterro íngreme ou corpo d'água. A máquina pode

tombar repentinamente se uma roda passar pela borda ou se o terreno ceder.

Conduza em baixa velocidade de deslocamento para evitar uma parada ou mudança de marcha sobre um terreno inclinado.

Evite arrancar, parar ou manobrar em uma inclinação. Se os pneus perderem tração, desengate a TDP e prossiga lentamente, em linha reta até descer a encosta.

Sempre movimente a máquina lenta e gradualmente em terrenos inclinados. Não faça mudanças bruscas de velocidade ou direção, isso poderá causar capotamento da máquina.



RXA0103437 —UN—01JUL09

DX,WW,SLOPE -54-28FEB17-1/1


Remoção de um Trator Atolado

Tentar liberar um trator atolado pode envolver fatores de segurança tais como: derrapagem do trator atolado para trás, capotagem do trator rebocado, falha ou retração da corrente ou da barra de tração (não é recomendável utilizar cabos).

Se o trator estiver atolado na lama, é necessário colocar calços nas rodas. Solte eventuais equipamentos/implementos rebocados. Retire a lama de trás das rodas traseiras. Calçe as rodas com tábuas para formar uma base sólida e tente dar marcha a ré lentamente. Quando necessário, retire a lama da frente de todas as rodas e mova o trator lentamente para a frente.

Quando necessário reboque um outro veículo usando uma corrente longa ou uma barra de tração (não é recomendável utilizar cabos). Verifique se a corrente não apresenta falhas. Garanta que todas as peças do equipamento de reboque sejam de tamanho e capacidade adequadas para a carga em questão.

Prender sempre pela barra de tração da unidade de reboque. Não amarre em pontos diferentes dos citados. Antes de mover o trator, retire as pessoas da área. Acelere lentamente para tracionar o equipamento de reboque: uma aceleração rápida pode provocar o desengate do equipamento de reboque, causando uma queda ou uma retração perigosa.



TS1645 —UN—15SEP95

TS263 —UN—23AUG88


DX,MIREN -54-07JUL99-1/1

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas

Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

Antes de sair da cabine, use o equipamento de proteção pessoal que seja recomendado pelas instruções de uso do pesticida. Antes de voltar à cabine, remova o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em qualquer outro tipo de embalagem vedada ou dentro da cabine, em uma embalagem resistente ao pesticida, tal como um saco plástico.

Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.



TS220 —UN—15APR13

TS272 —UN—23AUG88

DX,CABS -54-25MAR09-1/1



Manuseio de Produtos Químicos Agrícolas com Segurança

Produtos químicos usados em aplicações agrícolas como fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas, rodenticidas e fertilizantes podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao meio-ambiente se não forem utilizados com cuidado.

Siga sempre todas as instruções das etiquetas para usar os produtos químicos agrícolas de maneira eficaz, segura e legal.

Para reduzir o risco de exposição e ferimentos:

- Use equipamentos de proteção individual adequados conforme recomendação do fabricante. Na falta de instruções do fabricante, siga estas diretrizes:
 - Produtos químicos com etiqueta '**Perigo**': Muito tóxico. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, máscara respiratória, luvas e proteção para a pele.
 - Produtos químicos com etiqueta '**Atenção**': Toxicidade intermediária. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, luvas e proteção para a pele.
 - Produtos químicos com etiqueta '**Cuidado**': Pouco tóxico. Geralmente requerem o uso de luvas e proteção para pele.
- Evite inalar vapores, aerossóis ou poeira.
- Tenha sempre sabão, água e toalha disponíveis ao trabalhar com produtos químicos. Se o produto químico entrar em contato com a pele, mãos ou face, lave imediatamente com água e sabão. Se o produto químico atingir os olhos, lave imediatamente com água.
- Lave as mãos e o rosto após usar produtos químicos e antes de comer, beber, fumar ou urinar.
- Não fume nem coma durante a aplicação de produtos químicos.
- Após o manuseio de produtos químicos, sempre tome um banho e troque suas roupas. Lave as roupas antes de vesti-las novamente.
- Procure imediatamente atendimento médico caso tenha sintomas de doença durante ou logo após o uso de produtos químicos.
- Mantenha os produtos químicos em seus recipientes originais. Não transfira os produtos químicos para recipientes sem identificação nem para recipientes usados para alimentos e bebidas.
- Armazene produtos químicos em uma área segura e trancada longe de alimentos para gado ou pessoas. Mantenha afastado de crianças.
- Sempre descarte os recipientes da maneira adequada. Lave três vezes os recipientes vazios e perfure ou esmague-os e descarte-os da maneira correta.



A34471

DX,WW,CHEM01 -54-25MAR09-1/1

TS220 —UN—15APR13

A34471 —UN—11OCT88

Manusear baterias com segurança

O gás da bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Utilize uma lanterna para verificar o nível do eletrólito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria ligando os polos com um objeto de metal. Use um voltímetro ou um densímetro.

Retire sempre a braçadeira do terminal de terra (—) da bateria primeiro e recoloque-o por último.

Ácido sulfúrico em eletrólito de bateria é suficientemente concentrado para queimar a pele, corroer roupas e causar cegueira se for salpicado para os olhos.

Para evitar perigos:

- Abastecer baterias em áreas bem ventiladas
- Usar proteção para os olhos e luvas de borracha
- Evitar o uso de ar comprimido para limpar baterias
- Evitar inalar os gases quando adicionar eletrólito à bateria
- Evitar derramar ou entornar o eletrólito
- Utilizar o procedimento correto para carregar e para bateria auxiliar.

Em caso de derramar ácido sobre a pele ou os olhos:

1. Lavar a pele com água.
2. Aplicar bicarbonato de sódio ou cal na área atingida para neutralizar os ácidos.
3. Lavar os olhos com água corrente durante 15—30 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.


Em caso de ingestão do ácido:

1. Não induzir vômito.
2. Beber grandes quantidades de água ou leite, mas não mais do que 2 l (2 qt).
3. Procurar assistência médica imediatamente.

ALERTA: Placas e terminais de baterias e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, elementos químicos reconhecidos pelo estado da Califórnia como causa para câncer e problemas reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseio.**



TS204 —UN—15APR13



TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -54-02DEC10-1/1

Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado

A pulverização inflamável pode ser gerada pelo aquecimento próximo às linhas de fluido pressurizado, resultando em queimaduras graves para você e outras pessoas. Não aqueça por soldagem elétrica ou autóloga ou com maçarico próximo a linhas de fluido pressurizado ou outros materiais inflamáveis. As linhas pressurizadas podem explodir acidentalmente quando o calor se estender para além da área próxima da chama.



TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -54-10DEC04-1/1

Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer


Evite gases e pó potencialmente tóxicos.

Gases perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por solda ou maçarico.

Remova a tinta antes de aquecer:

- Remova a tinta no mínimo a 100 mm (4 in.) da área a ser afetada pelo aquecimento. Se não for possível remova a tinta, utilize um protetor respiratório aprovado antes de aquecer ou soldar.
- Se for lixar ou raspar a tinta, evite respirar o pó. Use um respirador aprovado.
- Se usar solvente ou removedor de tinta, retire o removedor com água e sabão antes de soldar. Retire da área os vasilhames de solvente ou de removedor de tinta e outros materiais inflamáveis. Permita que os gases se dispersem por pelo menos 15 minutos antes de soldar ou aquecer.

Não use solvente clorado em áreas onde serão feitas soldas.



Faça todo o trabalho de solda em uma área bem ventilada para dispersar os gases tóxicos e o pó.

Jogue fora a tinta e o solvente adequadamente.

DX,PAINT -54-24JUL02-1/1

TS220 —UN—15APR13

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando



os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER -54-24AUG10-1/1

TS249 —UN—23AUG88

Prática da Manutenção Segura

Estude o procedimento de manutenção antes de efetuar o trabalho. Mantenha a área limpa e seca.

Nunca lubrifique nem faça manutenção ou ajustes em uma máquina em movimento. Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças movidas por energia. Desative toda a energia e opere os controles para aliviar a pressão. Abaixar o equipamento até o solo. Pare o motor. Retire a chave. Aguarde a máquina esfriar.

Apoie seguramente quaisquer elementos da máquina que devam ser erguidos para o trabalho de manutenção.

Mantenha todas as peças em boas condições e corretamente instaladas. Corrija imediatamente qualquer dano. Substitua peças desgastadas ou quebradas. Remova depósitos de graxa, óleo ou detritos.

Em equipamentos autopropelidos, desconecte o cabo terra (-) da bateria antes de executar qualquer solda na máquina ou ajustes no sistema elétrico.

Em implementos rebocados, desconecte os chicotes elétricos do trator antes de fazer a manutenção em componentes do sistema elétrico ou soldagem na máquina.

Quedas durante limpeza ou trabalho em locais altos podem causar ferimentos graves. Use uma escada ou plataforma para atingir facilmente cada local. Use apoios para os pés e para as mãos que sejam robustos e seguros.




TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -54-28FEB17-1/1

Evitar contato com escape quente

Fazer manutenção na máquina ou acessórios com o motor funcionando pode resultar em graves lesões. Evite exposição e o contato da pele com os gases e componentes quentes do escape.

As peças e os fluxos de gases se aquecem muito durante a operação. Os gases e componentes do escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.



RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -54-20AUG09-1/1

Limpar filtros de escape com segurança

Durante as operações de limpeza dos filtros de escape, o motor poderá funcionar em marcha lenta elevada e altas temperaturas por um longo período. Os gases de escape e os componentes dos filtros de escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

Mantenha a máquina afastada de pessoas, animais ou estruturas que possam ser suscetíveis a perigos ou danos por componentes ou gases de escape. Evite o perigo de fogo ou explosão causados por materiais inflamáveis e vapores perto do escape. Mantenha a saída do escape afastada de pessoas ou de qualquer coisa que possa derreter, queimar ou explodir.

Controle atentamente a máquina e a área em volta quanto a detritos quentes durante e após a limpeza do filtro.

Adicionar combustível enquanto um motor está funcionando cria risco de incêndio ou explosão. Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina e limpe qualquer combustível derramado.

Sempre certifique-se de que motor está desligado antes de transportar a máquina em um caminhão ou reboque.

O contato com componentes do escape enquanto ainda estão quentes pode causar sérios ferimentos.

Evite contato com estes componentes até que esfriem devidamente.



Se o procedimento de manutenção exige que o motor esteja ligado:

- Somente ative as peças de acionamento mecânico necessárias para o procedimento de manutenção
- Assegure-se de que não haja outras pessoas próximas do posto do operador e da máquina

Mantenha as mãos, pés e vestimentas longe de peças de acionamento mecânico.

Sempre desative o movimento (neutro), aplique o freio ou mecanismo de estacionamento e desconecte a energia para os acessórios ou ferramentas antes de deixar o posto do operador.

Desligue o motor e retire a chave antes de se afastar da máquina.



STOP

TS227 —UN—15APR13

TS271 —UN—23AUG88

TS1693 —UN—08DEC09

TS1695 —UN—07DEC09

DX,EXHAUST,FILTER -54-12JAN11-1/1

Trabalhe em Área Ventilada

O gás de escape do motor pode causar doenças ou até mesmo a morte. Na necessidade de ligar um motor em uma área fechada, remova o gás da área com uma extensão do tubo de escape.

Se você não tiver uma extensão do tubo de escape, abra as portas para a circulação do ar.



TS220 —UN—15APR13


DX,AIR -54-17FEB99-1/1

Apoie a Máquina Apropriadamente

Baixe sempre os implementos ao solo antes de trabalhar na máquina. Ao trabalhar numa máquina ou acessório suspenso, apoie a máquina ou o acessório com segurança. Se deixados em uma posição levantada, os implementos sustentados hidraulicamente poderão baixar ou ter vazamento interno e baixar.

Não apoie a máquina sobre blocos de cimento, tijolos ou escoras que possam desmoronar sob uma carga contínua. Não trabalhe sob uma máquina que esteja apoiada apenas por um macaco. Observe sempre as instruções de manuseio dadas neste manual.

Quando implementos ou acessórios são utilizados em uma máquina, siga sempre as precauções de segurança listadas no manual do operador do implemento.



TS229 —UN—23AUG88


DX,LOWER -54-24FEB00-1/1

Prevenção de Partida Imprevista da Máquina

Evite possíveis ferimentos ou morte devido uma partida imprevista da máquina.

Não dê partida no motor fazendo conexão em ponte dos terminais do motor de arranque. O motor dará partida engrenado se os circuitos normais de segurança forem desviados.

NUNCA dê partida no motor estando fora do trator. Dê partida no motor somente estando no assento do operador, com a transmissão em ponto morto ou em posição de estacionamento.




TS177 —UN—11JAN89

DX,BYPAS1 -54-29SEP98-1/1

Estacionamento Seguro da Máquina

Antes de trabalhar na máquina:

- Abaixe todo o equipamento até o solo.
- Desligue o motor e remova a chave.
- Desconecte o cabo terra da bateria.
- Pendure um aviso "NÃO OPERE" na estação do operador.



DX,PARK -54-04JUN90-1/1


TS230 —UN—24MAY89

Transportar o trator com segurança

A melhor maneira de transportar um trator desativado é numa plataforma plana. Use correntes para prender o trator ao transportador. Os eixos e o chassi do trator são adequados como pontos de fixação.

Antes de transportar o trator em um caminhão ou um vagão com plataforma plana, garantir que o capô do motor esteja fixado com firmeza e que as portas, a abertura do teto (se equipado) e as janelas estejam corretamente fechadas.

Nunca rebocar o trator em velocidade superior a 10 km/h (6 mph). Um operador deverá dirigir e frear o trator rebocado.




DX,WW,TRANSPORT -54-19AUG09-1/1

RXA0103709 —UN—01JUL09

Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança

A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa de abastecimento somente quando estiver suficientemente fria para tocar com as mãos. Abra lentamente a tampa até o primeiro estágio para liberar a pressão antes de remover a tampa completamente.



DX,WW,COOLING -54-19AUG09-1/1

TS281 —UN—15APR13

Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores

O fluido ou gás libertado dos sistemas de acumuladores pressurizados, utilizados em sistemas de ar condicionado, hidráulicos e de freios a ar pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode fazer com que o acumulador arrebente e as linhas pressurizadas podem ser acidentalmente cortadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador pressurizado ou de uma linha pressurizada.

Alivie a pressão do sistema pressurizado antes de retirar o acumulador.

Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de retirar o acumulador. Nunca tente aliviar o sistema hidráulico ou a pressão do acumulador soltando um acessório.

Os acumuladores não podem ser consertados.



TS281 —UN—15APR13

DX,WW,ACCLA2 -54-22AUG03-1/1

Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança

A separação explosiva do pneu e das peças do aro pode causar acidentes pessoais graves ou morte.

Não tente montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Mantenha sempre a pressão correta nos pneus. Não encha os pneus acima da pressão recomendada. Nunca solde nem aqueça um conjunto de roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma grade de segurança, se disponível.

Verifique as rodas quanto a baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas faltando.

Rodas e pneus são pesados. Ao manusear rodas e pneus, use um dispositivo de elevação seguro ou providencie um auxiliar para ajudar a levantar, instalar ou remover.




RXA0103438 —UN—11JUN09

DX,WW,RIMS -54-28FEB17-1/1

Fazer manutenção do trator com tração dianteira com segurança

Ao fazer manutenção de um trator com tração dianteira, com as rodas traseiras levantadas do solo, e rodando por ação do motor, sempre apoiar as rodas da frente de modo semelhante. Um corte de energia elétrica ou de pressão do sistema de transmissão/hidráulico engatará as rodas da frente, puxando as rodas traseiras para fora do suporte se as rodas da frente não estiverem levantadas. Nestas condições, as rodas da frente podem engatar, mesmo se o interruptor estiver na posição de desligado.




L124 515

L124515 —UN—06AUG94

DX,WW,MFWD -54-19AUG09-1/1

Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas

Aperte os parafusos de fixação das rodas nos intervalos especificados nas seções "Período de amaciamento" e "Manutenção".



L124 516

L124516 — UN — 03JAN95

DX,WW,WHEEL -54-12OCT11-1/1

Evite Fluidos Sob Alta Pressão

Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente — pelo menos uma vez por ano — para ver se há vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, corrosão, trançado exposto ou qualquer outro sinal de desgaste ou dano.


Substitua imediatamente conjuntos de mangueira desgastados ou danificados, por peças de reposição aprovadas John Deere.

Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite este risco aliviando a pressão antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de cartão. Proteja as mãos e o corpo de fluidos sob alta pressão.

Em caso de acidente, consulte um médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de algumas horas ou poderá



resultar em gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nessa área. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 1-800-822-8262 ou +1 309-748-5636.

X9811 — UN — 23AUG88

DX,FLUID -54-12OCT11-1/1

Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão

O fluido a alta pressão que ficar retido nas linhas de combustível pode causar ferimentos graves. Em motores com sistema de combustível de High Pressure Common Rail (HPCR) (Coletor de Alta Pressão), não desligue nem tente efetuar consertos nas linhas de combustível, nos sensores ou em outros componentes situados entre a bomba de combustível de alta pressão e os bocais.

Só os técnicos familiarizados com este tipo de sistema podem efetuar consertos. (Consulte a sua concessionária John Deere quanto a consertos).



TS1343 — UN — 18MAR92

DX,WW,HPCR1 -54-07JAN03-1/1

Armazenamento de Acessórios com Segurança

Acessórios armazenados como rodados duplos, rodas gaiolas e carregadeiras podem cair e causar graves ferimentos ou a morte.

Armazene acessórios e implementos com segurança para evitar quedas. Mantenha outras pessoas e crianças longe da área de armazenamento.




TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -54-03MAR93-1/1

Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes

Medidas de gestão ambiental e de segurança devem ser levadas em consideração ao descomissionar uma máquina e/ou componente. Essas medidas incluem o seguinte:

- Usar ferramentas e equipamentos de proteção individual apropriados como roupas, luvas, óculos ou protetores de rosto durante a remoção ou manejo de objetos e materiais.
- Seguir as instruções para componentes específicos.
- Liberar a energia acumulada abaixando elementos suspensos da máquina, relaxando molas, desconectando a bateria ou outras fontes elétricas, e aliviando a pressão em componentes hidráulicos, acumuladores e outros sistemas similares.
- Minimizar a exposição a componentes que possam conter resíduos de produtos químicos agrícolas, como fertilizantes e pesticidas. Manusear e eliminar esses componentes de maneira adequada.
- Drenar cuidadosamente motores, tanques de combustível, cilindros hidráulicos, reservatórios e linhas antes de reciclar os componentes. Usar recipientes à prova de vazamento ao drenar os fluidos. Não usar recipientes de comida ou bebida.
- Não derramar fluidos residuais no solo, na rede de esgoto ou em qualquer fonte de água.
- Observar todas as normas, regulamentos ou leis locais, estaduais e nacionais que regem o manuseio ou eliminação de fluidos residuais (por exemplo: óleo, combustível, líquido de arrefecimento, fluido de



TS1133 —UN—15APR13

freio); filtros, baterias; outras substâncias ou peças. A queima de componentes ou fluidos inflamáveis em incineradores que não sejam especialmente projetados pode ser proibida por lei e pode resultar em exposição a cinzas ou vapores nocivos.

- Fazer a manutenção e a eliminação de sistemas de ar condicionado de maneira adequada. As normas oficiais podem exigir um centro de serviços certificado para o recolhimento e reciclagem de refrigerantes de ar condicionado que possam causar danos à atmosfera se forem liberados.
- Avaliar opções de reciclagem para pneus, metal, plástico, vidro, borracha e componentes eletrônicos passíveis de reciclagem completa ou parcial.
- Entrar em contato com seu centro de reciclagem ou órgão ambiental local, ou com seu concessionário John Deere para saber qual o meio apropriado de reciclar ou eliminar os resíduos.

DX,DRAIN -54-01JUN15-1/1


Adesivos de Segurança

Manual do Operador


⚠ CUIDADO: Evite o risco de ferimentos.

Este Manual do Operador contém informações importantes e necessárias para a operação segura da máquina e uma explicação dos adesivos de segurança. Observe cuidadosamente todas as regras de segurança para evitar acidentes.

A—Etiqueta do Manual do Operador (coluna dianteira esquerda da cabine)



(A)



RXA0186042 —UN—18NOV21

RXA0167890 —UN—13MAY19

KT81203,0000494 -54-05JAN22-1/1

Cinto de Segurança

Use o cinto de segurança corretamente.

! CUIDADO: Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um tombamento.

Essa máquina é equipada com uma estrutura de proteção na capotagem (EPC).

USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure o fecho e puxe o cinto de segurança ao redor do corpo.
- Insira o fecho na fivela. Ouça o clique.
- - Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança no quadril.

A—Etiqueta do Cinto de Segurança (coluna dianteira esquerda da cabine)



(A)



RXA0186043 —UN—18NOV21

RXA0169970 —UN—12AUG19



KT81203,0000495 -54-20JAN22-1/1

Freio de Estacionamento (Energia Armazenada)

⚠ CUIDADO: Evite acidentes por conta da liberação repentina da energia armazenada.

O freio de estacionamento contém uma mola sob carga. Remova os parafusos da cobertura do freio de estacionamento uniformemente.

A—Etiqueta do Freio de Estacionamento (alojamento próximo ao freio de estacionamento)



KT81203,0000950 -54-11JAN22-1/1

RXA0186047 —UN—18NOV21


RXA0186183 —UN—30NOV21

Acumuladores da Esteira

⚠ CUIDADO: Evite esmagamento e injeção de fluido.

A liberação de pressão pode causar movimento na máquina e provocar exposição a fluido sob pressão. Consulte o seu concessionário para instruções sobre como aliviar a pressão antes de executar a manutenção do sistema.

A—Etiqueta do Acumulador
(esteiras esquerda e direita)



(A)



RXA0186059 —UN—18NOV21

RXA0186184 —UN—30NOV21

RD47322,00004DF -54-11JAN22-1/1

Levante Traseiro (Se Equipado, Somente para China) [Ag]

⚠ CUIDADO: Evite esmagamento.

Ao acoplar ou desacoplar um implemento, há risco de esmagamento na área entre o trator e o implemento. Ao acoplar o engate, mantenha-se afastado da área onde o engate de três pontos se eleva e não permita que ninguém fique próximo.

A—Etiqueta Esquerda (lado esquerdo traseiro do tanque de combustível)



(A)



RXA0186045 —UN—18NOV21

RXA0180289 —UN—26OCT20


EC82310,0000569 -54-11JAN22-1/1

TDP Traseira (Se Equipado, Somente para China) [Ag]

CUIDADO: Evite emaranhamento.

Mantenha-se afastado de componentes giratórios.
Desligue o motor e espere até a paralisação de todos os componentes.

A—Etiqueta da TDP (parte traseira do trator na proteção da TDP)



RXA0186055 —UN—18NOV21

RXA0139306 —UN—13FEB14

RD47322.0000385 -54-11JAN22-1/1

Sistema de Arrefecimento do Motor (Somente para China)**⚠ CUIDADO: Evite queimaduras.**


O líquido de arrefecimento está sob alta pressão. Antes de remover a tampa, espere tempo suficiente para o sistema de arrefecimento esfriar e a pressão diminuir.

Desligue o motor, abra o capô e aguarde até que o sistema de arrefecimento tenha resfriado. Não abra a tampa a não ser que as mangueiras do sistema de arrefecimento estejam suficientemente frias para manusear com as mãos desprotegidas. Primeiro, abra a tampa somente o suficiente para permitir a diminuição da pressão e, em seguida, abra a tampa totalmente.

**A—Tampa do Tanque de
Desaeração**



(A)



RXA0135618 —UN—13NOV13

RXA0139435 —UN—14FEB14

KT81203,0000956 -54-20JAN22-1/1

Visão Geral do Veículo

Trator da Série 9RT



Trator da Série 9RT (Típico)

KD34109,00001D4 -54-27OCT20-1/1

RXA0180312 —UN—27OCT20

Operação do Motor

Configurações do Motor — Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Monitor:

1. Menu



Menu

KD34109,00005AC -54-05APR24-1/4

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,00005AC -54-05APR24-2/4

3. Motor

RXA0175176 —UN—17FEB20



Motor

KD34109,00005AC -54-05APR24-3/4

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:

RXA0168449 —UN—30MAY19

Pressione o botão do motor na barra de navegação abaixo do monitor.



Motor


KD34109,00005AC -54-05APR24-4/4

Configurações do Motor

O aplicativo Motor é utilizado para acessar e ajustar as configurações do motor.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Itens Acessíveis na Página Principal do Motor:



Exemplo de Motor

Continua na próxima página

KD34109,00005AD -54-01MAR23-1/16

RXA0175172 —UN—13FEB20

Potência do Motor — selecione para exibir o nível de potência atual do motor. Consulte Configuração do Motor — Potência do Motor nesta seção do Manual do Operador.

RXA0175187 —UN—13FEB20



Potência do Motor

KD34109,00005AD -54-01MAR23-2/16

Horas do Motor — mostra as horas acumuladas pelo motor.

RXA0175162 —UN—17FEB20

00000.0 h



Horas de Operação do Motor

KD34109,00005AD -54-01MAR23-3/16

Itens da Rotação Máxima do Motor:

RXA0175183 —UN—17FEB20

Ativar a Rotação Máxima do Motor 1 — selecione para ativar a velocidade máxima salva.



Rotação Máxima do Motor 1

KD34109,00005AD -54-01MAR23-4/16

Rotação Máxima do Motor 1 — selecione para ajustar a configuração de rotação máxima. Consulte Configurações do Motor — Rotação Máxima do Motor nesta seção do Manual do Operador.

RXA0175194 —UN—18FEB20

1400 n/min

Valor da Rotação Máxima do Motor 1

KD34109,00005AD -54-01MAR23-5/16

Ativar a Rotação Máxima do Motor 2 — selecione para ativar a velocidade máxima salva.

RXA0175184 —UN—17FEB20



Rotação Máxima do Motor 2

KD34109,00005AD -54-01MAR23-6/16

Rotação Máxima do Motor 2 — selecione para ajustar a configuração de rotação máxima. Consulte Configurações do Motor — Rotação Máxima do Motor nesta seção do Manual do Operador.

RXA0175195 —UN—18FEB20

1600 n/min

Valor da Rotação Máxima do Motor 2

Continua na próxima página

KD34109,00005AD -54-01MAR23-7/16

Operação do Motor

Indicador Ativo — acende em laranja quando uma Rotação Máxima do Motor é ativada.

RXA0175181 —UN—13FEB20



Indicador

Indicador de Espera — aparece em cinza quando uma Rotação Máxima do Motor é desabilitada.

KD34109,00005AD -54-01MAR23-8/16

Itens da TDP Traseira:

RXA0175189 —UN—02APR20

TDP Traseira — mostra a rotação atual da TDP.




Velocidade da TDP Traseira

KD34109,00005AD -54-01MAR23-9/16

Itens de Limpeza do Filtro de Exaustão:

RXA0175186 —UN—17FEB20

NOTA: Somente motores Final Tier 4/Estágio V.



Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão

Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão — selecione para ativar/desativar um processo automatizado para executar a Limpeza do Filtro de Exaustão durante a operação normal. Consulte Configurações do Motor

— Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00005AD -54-01MAR23-10/16

Limpeza do Filtro Estacionário — selecione para iniciar o processo para executar a Limpeza do Filtro de Exaustão enquanto a máquina está estacionada. Consulte Configurações do Motor — Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.

RXA0175186 —UN—18FEB20



Limpeza do Filtro Estacionário

KD34109,00005AD -54-01MAR23-11/16

Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão — selecione para iniciar um procedimento de limpeza mais intenso que a Limpeza Estacionária do Filtro. Consulte Configurações do Motor — Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.

RXA0175191 —UN—18FEB20



Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão

KD34109,00005AD -54-01MAR23-12/16

Itens do Desacelerador:

Desacelerador — selecione para ajustar o quanto a rpm do motor diminui quando o pedal desacelerador é usado.

50%



Desacelerador

Continua na próxima página

KD34109,00005AD -54-01MAR23-13/16

RXA0175189 —UN—13FEB20

Itens de Frenagem do Motor:

RXA0167071 —UN—21MAR19

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes.

Módulos de Página de Execução

Adicione módulos deste aplicativo à página de execução usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



Configurações Avançadas

KD34109,00005AD -54-01MAR23-14/16

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

RXA0175178 —UN—17FEB20

Potência do Motor — acesso rápido ao módulo de Energia do Motor.

Tecclas de Atalho

Adicione teclas de atalho deste aplicativo à barra de atalho com o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



Potência do Motor

KD34109,00005AD -54-01MAR23-15/16

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

RXA0175174 —UN—17FEB20

Freio Motor — acesso rápido para LIGAR e DESLIGAR o Freio Motor.



KD34109,00005AD -54-01MAR23-16/16

Configurações do Motor — Potência do Motor

RXA0175180 —UN—17FEB20

A página Potência do Motor exibe um gráfico do nível de Potência do Motor atual e o número de horas acumuladas do motor.

Itens Acessíveis na Página Potência do Motor:

A área verde indica a quantidade de Potência do Motor que está sendo usada. Nenhuma leitura aparece até que 40% da Potência do Motor disponível esteja sendo usada.

A parcela adicional do gráfico de Potência do Motor e (+) no ícone indicam o aumento de potência.



Nível de Potência

KD34109,00005AE -54-12DEC23-1/2

As horas de operação acumuladas do motor para a máquina são exibidas.

RXA0175162 —UN—17FEB20

00000.0 h



Horas do Motor

KD34109,00005AE -54-12DEC23-2/2

Configurações do Motor — Rotação Máxima do Motor

RXA0175194 —UN—18FEB20

1400 n/min

Valor da Rotação Máxima do Motor

Limitar a rotação do motor em situações de carga leve pode melhorar a economia de combustível. A Rotação Máxima do Motor usa uma curva reguladora de velocidade constante, que providencia uma resposta instantânea a cargas variantes. O ajuste pode ser definido entre 1100—2150 rpm. Duas definições diferentes de rotação podem ser configuradas, permitindo que o operador alterne rapidamente de uma para outra.

Procedimento para Modificação:

NOTA: O motor deve estar funcionando para ajustar a Rotação Máxima do Motor.

1. Selecione o valor de Rotação Máxima do Motor.

KD34109,00005B0 -54-23JUN22-1/3

2. Selecione (+/++) para aumentar ou (-/--) para diminuir o ajuste. Use (++) e (- -) para aumentar ou diminuir o valor em uma taxa maior que (+) e (-). O valor é exibido na caixa de exibição.



Ajuste da Rotação

Continua na próxima página

KD34109,00005B0 -54-23JUN22-2/3

RXA0175163 —UN—17FEB20

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19

Itens da PTO:

TDP Traseira — mostra a rotação atual da TDP.

Fontes Externas:

RXA0175189 —UN—02APR20

Botão de Rotação Máxima do Motor — ativar/desativar a Rotação Máxima do Motor usando o botão no CommandARM. Consulte Controles CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador. A última Rotação Máxima do Motor selecionada no CommandCenter é usada. Uma caixa é exibida na página ao redor da Rotação Máxima do Motor que foi ativada por último.

Interação com os Modos de Transmissão:

NOTA: O modo de transmissão é alterado na página Transmissão. Para mais informações, consulte a seção Transmissões.

- **AUTOMÁTICO Total** — em aceleração máxima, a rotação do motor mínima é 1500 rpm com a TDP desligada. A transmissão diminui a marcha e a rotação do motor aumenta até a Rotação Máxima do Motor, para compensar o aumento na carga de trabalho. A faixa de rotação do motor disponível é de 1500 rpm até a rotação máxima do motor.



Fechar




Velocidade da TDP Traseira

- **Personalizar** — duas configurações de rotação mínima do motor também estão disponíveis, ECO LIGADO e ECO DESLIGADO. ECO LIGADO executa o motor o mais lento possível para cargas leves que não mudam rapidamente. O ECO DESLIGADO pode lidar com mudanças rápidas de carga.
- **Manual** — o operador ajusta a rotação do motor utilizando o acelerador manual. A rotação do motor permanece constante e é limitada pela Rotação Máxima do Motor.

KD34109,00005B0 -54-23JUN22-3/3

Configurações do Motor — Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão

RXA0175166 —UN—17FEB20



Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão

Limpe os motores Final Tier 4/Estágio V e filtre a exaustão. Sob condições operacionais normais da máquina e com a limpeza do filtro em modo AUTOMÁTICO, o sistema demanda interação mínima do operador.

Para evitar formação acúmulo de partículas de diesel ou fuligem no sistema do filtro de exaustão:

- Utilize o modo de Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.
- Evite operar desnecessariamente em marcha lenta.
- Use óleo do motor adequado.
- Use apenas combustíveis com teor ultrabaixo de enxofre.

⚠ CUIDADO: Quando a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA, Estacionária ou Solicitada estiver em andamento, a temperatura de exaustão pode ser alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de Limpeza do Filtro de Exaustão.

Fazer a manutenção na máquina ou nos implementos durante a Limpeza do Filtro de Exaustão pode resultar em ferimentos graves. Evite a exposição e o contato da pele com gases e componentes quentes da exaustão.

Durante as operações da Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA e manual/estacionária, o motor funciona em marcha lenta elevada e a altas temperaturas por um período prolongado. Gases de exaustão e componentes do filtro de exaustão alcançam temperaturas altas o suficiente para causar queimaduras nas pessoas, incendiar ou até derreter materiais comuns.

Nunca execute os procedimentos de limpeza de exaustão no interior de edificações, a menos que seja providenciado um sistema de escapamento adequado.

Os indicadores do monitor da coluna do canto e do CommandCenter fornecem informações relacionadas à atividade do sistema do filtro de exaustão.

NOTA: A Limpeza do Filtro de Exaustão será restaurada automaticamente ao modo AUTOMÁTICO após cada vez que for desligada e religada.

Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA — um processo automatizado para executar a Limpeza do Filtro de Exaustão durante a operação normal. Consulte Configurações do Motor — Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00005B1 -54-04APR24-1/4

Desativar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA — use em condições nas quais ela seja insegura devido às elevadas temperaturas de exaustão. Consulte Configurações do Motor — Desabilitar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA nesta seção do Manual do Operador.

RXA0175164 —UN—17FEB20



Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada

Continua na próxima página

KD34109,00005B1 -54-04APR24-2/4

NOTA: O processo requer cerca de 1 hora para ser concluído.

RXA0175186 —UN—18FEB20



Limpeza do Filtro com a Máquina Estacionada

Limpeza do Filtro Estacionária — um processo para executar a Limpeza do Filtro de Exaustão enquanto a máquina está estacionada. Consulte Configurações do Motor — Limpeza Estacionária do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00005B1 -54-04APR24-3/4

NOTA: O processo requer cerca de 2 a 3 horas para ser concluído.

RXA0175191 —UN—18FEB20



Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão

Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão — executa um procedimento de limpeza mais intenso que a Limpeza do Filtro Estacionária. Consulte Configurações do Motor — Limpeza Estacionária do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.

Indicador do Filtro de Limpeza do Exaustor — ilumina no monitor da coluna do canto quando o sistema do filtro

de exaustão estiver realizando ativamente a Limpeza do Filtro de Exaustão. Consulte Display da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

KD34109,00005B1 -54-04APR24-4/4

Configurações do Motor — Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA

NOTA: Somente motores Final Tier 4/Estágio V.

A página Limpeza do Filtro de Exaustão permite que você ative/desative o modo AUTOMÁTICO. O modo AUTOMÁTICO realiza automaticamente a Limpeza do Filtro de Exaustão conforme necessário.

⚠ CUIDADO: Quando a Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão, Estacionária ou Solicitada estiver em andamento, a temperatura de exaustão pode ser alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de Limpeza do Filtro de Exaustão.

Fazer a manutenção na máquina ou nos implementos durante a Limpeza do Filtro de Exaustão pode resultar em ferimentos graves. Evite a exposição e o contato da pele com gases e componentes quentes da exaustão.

Durante as operações da Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA e manual/estacionária, o motor funciona em marcha lenta elevada e a altas temperaturas por um período prolongado. Gases de exaustão e componentes do filtro de exaustão alcançam temperaturas altas o suficiente para causar queimaduras nas pessoas, incendiar ou até derreter materiais comuns.

Nunca execute os procedimentos de limpeza de exaustão no interior de edificações, a menos que seja providenciado um sistema de escapamento adequado.

IMPORTANTE: Desative a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA quando conectado temporariamente a um sistema de exaustão com dutos em locais abrigados para diagnóstico e reparação, ou em condições de alta temperatura de exaustão que sejam perigosas. Consulte Configurações do Motor — Desabilitar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA nesta seção do Manual do Operador.

Não desative a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA se não for absolutamente necessário. Desativar ou ignorar repetidamente as solicitações de procedimento de Limpeza Estacionária do Filtro ou manual causará mais limitação de potência no motor e poderá, eventualmente, gerar uma necessidade de serviço no concessionário.

Podem ocorrer danos aos componentes de limpeza da exaustão se o motor for desligado durante a Limpeza do Filtro de Exaustão ou logo após a limpeza ser concluída.

Procedimento para Modificar Quando Desabilitado:

Operação do Motor

1. Selecione para abrir a página de Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.

RXA0175164 —UN—17FEB20



DISABLED

Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada

KD34109,00005B2 -54-09FEB22-2/4

NOTA: A Limpeza do Filtro de Exaustão será restaurada automaticamente ao modo AUTOMÁTICO após cada vez que for desligada e religada.

RXA0167628 —UN—26APR19



LIGA/DESLIGA

2. Selecione LIGAR para ativar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.

KD34109,00005B2 -54-09FEB22-3/4

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,00005B2 -54-09FEB22-4/4

Configurações do Motor — Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada

RXA0175166 —UN—17FEB20



AUTO

Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA

NOTA: Apenas motores Final Tier 4/Estágio V.

A Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA pode ser desabilitada em determinadas condições.

IMPORTANTE: Desative o sistema Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA somente quando necessário.

Modifique Quando:

- Em locais fechados ou cobertos a menos que o sistema de exaustão que ventile a alta temperatura externamente estiver conectado.
- Não há tempo suficiente disponível para a máquina concluir o ciclo de limpeza antes de ser desligada.
- Operar em condições de muita palha ou poeira de cultura.
- Próximo a uma área de abastecimento de combustível.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione para abrir a página de Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.

KD34109,00005B3 -54-18FEB20-1/3

NOTA: A Limpeza do Filtro de Exaustão será restaurada automaticamente ao modo AUTOMÁTICO após cada vez que for desligada e religada.

RXA0167628 —UN—26APR19



LIGA/DESLIGA

2. Selecione DESLIGAR para desativar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.

Continua na próxima página

KD34109,00005B3 -54-18FEB20-2/3

3. Selecione para fechar.

O ícone e o texto DESABILITADO serão exibidos na página principal.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

RXA0175164 —UN—17FEB20



DISABLED

Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada

KD34109,00005B3 -54-18FEB20-3/3

Configurações do Motor — Limpeza do Filtro Estacionária

RXA0175186 —UN—18FEB20



Limpeza do Filtro Estacionário

NOTA: Somente motores Final Tier 4/Estágio V.

A Limpeza Estacionária do Filtro é um processo iniciado pelo operador para limpar o filtro de exaustão.

Durante o processo, a rotação do motor é controlada pelo sistema e a máquina deve permanecer estacionada para que o procedimento seja concluído. O tempo necessário para o processo de Limpeza Estacionária do Filtro depende do nível de restrição do filtro de exaustão, das temperaturas ambiente e da temperatura atual dos gases de exaustão.

Modifique Quando:

- O indicador de Limpeza do Filtro de Exaustão estiver piscando no monitor da coluna do canto.
- Desativação constante do modo de Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.
- Marcha lenta excessiva.
- Combustível de qualidade incorreta usado.

NOTA: Se a Limpeza do Filtro Estacionária é ignorada e o nível de fuligem se tornar muito alto, a Solicitação de Limpeza do Filtro, um procedimento de limpeza mais intenso, será forçada.

! CUIDADO: Quando a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA, Estacionária ou Solicitada estiver em andamento, a temperatura de exaustão pode ser alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de Limpeza do Filtro de Exaustão.

Fazer a manutenção na máquina ou nos implementos durante a Limpeza do Filtro de Exaustão pode resultar em ferimentos graves. Evite a exposição e o contato da pele com gases e componentes quentes da exaustão.

Durante as operações da Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA e manual/estacionária, o motor funciona em marcha lenta elevada e a altas temperaturas por um período prolongado. Gases de exaustão e componentes do filtro de exaustão alcançam temperaturas altas o suficiente para causar queimaduras nas pessoas, incendiar ou até derreter materiais comuns.

Nunca execute os procedimentos de limpeza de exaustão no interior de edificações, a menos que seja providenciado um sistema de escapamento adequado.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o procedimento apropriado:
 - a. Limpeza Estacionária do Filtro

Continua na próxima página

KD34109,00005B4 -54-23NOV20-1/5

b. Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão

RXA0175191 —UN—18FEB20



Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão

KD34109,00005B4 -54-23NOV20-2/5

2. Verifique se a máquina está configurada para a limpeza do filtro estacionária.

RXA0175167 —UN—19FEB20

- Pare o movimento da máquina.
- Defina a rotação do motor para marcha lenta.
- Acione o freio de estacionamento.
- Desengate a TDP (frontal e traseira).

Assim que uma condição for atendida, uma marca de confirmação verde aparecerá ao lado da condição.



Marca de Verificação

KD34109,00005B4 -54-23NOV20-3/5

3. Assim que todas as condições forem atendidas, selecione Próximo.

RXA0175185 —UN—19FEB20

NOTA: O sistema do filtro de exaustão controla a rotação do motor para aumentar a temperatura de exaustão.

Um indicador de progresso é exibido durante a execução da Limpeza do Filtro de Exaustão.

O sistema informa quando cada um dos dois estágios estiver concluído:

- Preparação — o sistema do filtro de exaustão controla a rotação do motor para aumentar a temperatura de exaustão.
- Limpeza — as partículas de diesel (fuligem) são removidas do sistema do filtro de exaustão. O processo pode exceder 40 minutos.



Próximo

RXA0175188 —UN—19FEB20



Indicador de Progresso

RXA0175168 —UN—19FEB20



Concluído

KD34109,00005B4 -54-23NOV20-4/5

4. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19

NOTA: O sistema volta ao modo AUTOMÁTICO quando a limpeza estacionária é concluída.

Se a máquina não for retornar ao serviço imediatamente após o procedimento, deixe o motor voltar à temperatura operacional normal antes de desligá-lo.

Cancelar Procedimento:

Para cancelar o processo, selecione Interromper a qualquer momento durante o procedimento de limpeza.

O processo também é cancelado por:

RXA0175161 —UN—19FEB20



Fechar



Interromper

- Avanço do corpo de borboleta.
- Engatar a transmissão.
- Desligar o motor.
- Acionamento da TDP (frontal e traseira).

KD34109,00005B4 -54-23NOV20-5/5

Configurações do Motor — Desacelerador

A página do Desacelerador permite um ajuste percentual da rpm máxima do motor para o pedal desacelerador. Quando o desacelerador está ativo, toda a faixa do acelerador é afetada.

Quando usar o Efficiency Manager e pressionar o desacelerador de pedal, a redução de transmissão para a marcha de partida pode ocorrer de modo a reduzir a velocidade da roda. Para reduzir o número de trocas, ajuste a marcha inicial.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione (+) para aumentar ou (-) para reduzir a porcentagem. A configuração padrão é 65% e pode ser ajustada de 50 a 95%. O valor é exibido na caixa de exibição.



Aumentar/diminuir Valor

RXA0175170 —UN—17FEB20

KD34109,00005B5 -54-23JUN22-1/2

2. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,00005B5 -54-23JUN22-2/2

Configurações do Motor — Avançada

As configurações avançadas permitem acessar outros ajustes e configurações menos comuns.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:

IMPORTANTE: Evite ferimentos e/ou danos ao motor:

- O sistema de freio motor auxilia os freios de serviço do veículo a desacelerar o veículo. Nunca use somente os freios motor para parar o veículo.

RXA0175165 —UN—17FEB20



LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO

- Não exceda a rotação do motor comandada quando estiver operando os freios motor.

Frenagem Automática do Motor — reduz a velocidade do trator usando a compressão do motor, permitindo menos desgaste nos freios de serviço. Use ao transitar com carga em superfícies niveladas. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.


KD34109,0000617 -54-08SEP20-1/1

Alerta de Parada da Máquina Requerida

Ocorre Parada da Máquina Obrigatória

RG22491 —UN—21AUG13

IMPORTANTE: Em algumas situações, a potência do motor da máquina pode ser reduzida conforme descrito. Quando for notificado, coloque a máquina imediatamente em um estado seguro ou mova-a para um local seguro. Uma situação de parada da máquina obrigatória pode ser removida somente por um técnico de manutenção.



O Indicador de Defeito do Sistema de Emissões do Motor acende quando ocorre uma falha relacionada a emissões.

Continua na próxima página

DX,MACHSTOPWARN,AG -54-02OCT15-1/6

O Indicador de Alerta acende quando existe uma condição que exija uma ação do operador.


RG22492 —UN—21AUG13



DX,MACHSTOPWARN,AG -54-02OCT15-2/6

O Indicador de Parada do Motor acende quando existe uma condição que exija uma ação do operador e manutenção imediatos.

RG22493 —UN—21AUG13




DX,MACHSTOPWARN,AG -54-02OCT15-3/6

Ocorreu uma Falha do Sistema de Emissões

RG26361 —UN—04SEP14

Restam 30 minutos, os Indicadores de Defeito do Sistema de Emissões do Motor e de Alerta acendem e soa um alarme para alertar ao operador de uma falha relacionada a emissões. "Menos de 30 minutos para Restrição de Potência" é mostrado nas máquinas com monitor.

- A potência do motor é normal.
- A operação da máquina é normal.
- Colocar a máquina em um estado seguro.




- Entrar em contato com o fornecedor de serviços.

DX,MACHSTOPWARN,AG -54-02OCT15-4/6

Restam 20 minutos, os Indicadores de Defeito do Sistema de Emissões do Motor e de Parada do Motor acendem e soa um alarme para alertar ao operador de uma falha relacionada a emissões. "Menos de 20 minutos para Restrição de Potência" é mostrado nas máquinas com monitores.

RG26972 —UN—26MAR15

- A potência e o torque do motor são reduzidos.
- Desligar e ligar a Chave de Ignição fornecerá temporariamente potência máxima.
- Colocar a máquina em um estado seguro.




- Entrar em contato com o fornecedor de serviços.

DX,MACHSTOPWARN,AG -54-02OCT15-5/6

Restam 2 minutos ou menos, os Indicadores de Defeito do Sistema de Emissões do Motor e de Parada do Motor acendem e soa um alarme para alertar ao operador de uma falha relacionada a emissões que ainda não foi corrigida. "Restrição de Potência" é mostrado nas máquinas com monitores.

RG26972 —UN—26MAR15

- A potência do motor é somente marcha lenta.
- Colocar a máquina em um estado seguro.
- Entrar em contato com o fornecedor de serviços.



DX,MACHSTOPWARN,AG -54-02OCT15-6/6

Sistema de Combustível e Potência Nominal do Motor

Sistema de combustível

IMPORTANTE: A modificação ou a alteração do sistema de injeção ou de dispositivos de controle de emissões anulará a garantia do comprador.

Não tente fazer a manutenção do sistema de injeção. São necessários treinamento e ferramentas especiais. Consulte o concessionário John Deere.

Certificação do Motor/Potência Nominal

A potência nominal em kW (hp) no adesivo de certificação do nível de emissões do motor especifica o valor bruto em kW (hp) do motor, que é a potência no volante do motor, sem ventilador.

TS36762,0000174 -54-18NOV16-1/1

Interruptor de Desconexão da Bateria


! CUIDADO: Evite ferimentos ou danos aos sistemas do trator devido ao contato acidental com energia elétrica. Desconecte a bateria quando for solicitado.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema elétrico do trator. Nunca desligue a alimentação usando o interruptor de desconexão da bateria (A) quando:

- O motor está em funcionamento.
- A luz de desconexão da bateria (B) acende.

Durante um longo período de armazenamento, sempre coloque o interruptor de desconexão da bateria na posição desligado. A bateria pode descarregar se o interruptor de desconexão da bateria permanecer ligada.

1. Antes de usar o interruptor de desconexão da bateria, certifique-se de que:
 - a. Trator parado.
 - b. A transmissão é colocada em ESTACIONAMENTO.
 - c. A chave é desligada.



O interruptor de desconexão da bateria está localizado próximo aos degraus do trator.

RXA01 80392 —UN—06NOV20

2. Quando a luz indicadora do interruptor de desconexão da bateria apagar, desligue o interruptor (C).
3. Se desejado, prenda o interruptor de desconexão da bateria na posição desligado (OFF) usando os furos (D) indicados.
4. Ligue o interruptor de desconexão da bateria (E) antes de operar o trator.

EC82310,0000F58 -54-03AUG22-1/1

Partida do Motor

Antes de Dar a Partida no Motor

1. Mova as alavancas da VCR para posição NEUTRA.
2. Desengate a TDP (se equipada).
3. Mova o acelerador manual para a posição de marcha lenta.
4. Mova a alavanca de mudança da transmissão para a posição de estacionamento (PARK).

! CUIDADO: Evite a possibilidade de ferimentos graves ou morte. Certifique-se de que o trator e o equipamento acoplado estejam afastados de pessoas e outros objetos.

5. Pise nos pedais da embreagem e do freio.

6. Toque a buzina.

Partida do Motor



RXA0167042 —UN—20MAR19

1. Gire totalmente o interruptor de partida (A) no sentido horário para a posição de partida. A ECU (Unidade de Controle do Motor) detecta a posição da chave e envia um sinal para o motor de partida para dar partida no motor. A chave pode ser liberada.
2. Se o motor não der partida após um período de tempo determinado pela ECU, com base nas condições ambiente, a ECU irá encerrar a tentativa de partida até que o motor de partida tenha tido tempo para esfriar. Dependendo das condições, a ECU pode:
 - Tente ligar o motor por até 2 minutos.
 - Evite uma segunda tentativa de partida por até 2 minutos.
3. A tentativa de partida do motor continua até que qualquer uma das seguintes condições ocorra:
 - O motor liga.
 - O processo de partida é cancelado girando-se o interruptor de partida para DESLIGADO.
 - Ou um problema do motor é detectado com o motor pela ECU.
 - O motor não pôde dar partida após a tentativa de até 2 minutos.
4. Se o motor:
 - Começa—Iniciar as operações desejadas.
 - Não dá partida—Tente uma segunda partida. Se o motor não ligar, vá para etapa 5.

NOTA: Se o motor não der partida, a ECU pode evitar tentativas adicionais de partida por até 2 minutos, permitindo que o motor de partida tenha tempo suficiente para esfriar.

5. Verifique:
 - A quantidade e a qualidade do combustível.
 - Sistema elétrico.
 - Temperatura ambiente. Em clima frio (a ou abaixo de -6°C [21°F]), siga as etapas listadas no tópico Partida em Clima Frio na seção Operação em Clima Frio deste Manual do Operador.
6. Se todos os fatores na etapa 5 forem aceitáveis, tente ligar o motor novamente. Se o motor não ligar após três tentativas, consulte seu concessionário John Deere.

Continua na próxima página

KT81203,0000136 -54-03NOV20-1/2

Sistemas de Prevenção Contra Roubo

Sistema de Segurança do Imobilizador

O sistema de segurança é projetado para impedir furto ou uso não autorizado da máquina. O sistema impede



Pino de Segurança do Imobilizador

RX1364731—UN—18APR24

NOTA: O número de identificação pessoal (PIN) padrão do proprietário definido na fábrica é 1111. Para manter a segurança, o proprietário da máquina deve mudar o PIN padrão para outro número. O proprietário deve atribuir PINs aos operadores conforme necessário e não fornecer o PIN do proprietário para mais ninguém.

O sistema oferece um número de identificação pessoal (PIN) mestre para o proprietário e até 10 PINs de operador. Cada PIN consiste em até oito caracteres numéricos. É aceitável usar zeros no início. Por exemplo, 001, 01 e 1 são PINs diferentes.

O proprietário da máquina pode realizar qualquer uma das seguintes funções do sistema de segurança:

- Ativa ou desativa o sistema de segurança: Consulte Menu Principal — Segurança. (Seção 2-3.)
- Alterar PIN do Proprietário. Consulte Menu Principal - Segurança (seção 2-3.)
- Administrar e atribuir PINs dos operadores. Consulte Menu Principal - Segurança (Seção 2-3.)
- Administrar e atribuir PIN de transporte. O PIN de transporte é para uso do pessoal de manutenção e expira automaticamente depois de um tempo predeterminado de 1 a 8 horas. Consulte Menu Principal — Segurança. (Seção 2-3.)
- Mudar o tempo de retardo de logout do operador. O tempo de retardo do logout é um período específico de tempo depois do desligamento da máquina no qual o

que a máquina dê partida até que o operador insira corretamente um código de segurança válido quando solicitado durante a sequência de inicialização.

operador pode ligar a máquina novamente sem inserir o PIN. O tempo pode ser de 5 ou 60 minutos. Consulte Menu Principal—Segurança. (Seção 2-3.)

O menu SEGURANÇA permite ao proprietário ativar e desativar a segurança, bem como remover, adicionar e modificar os números de identificação pessoal (PINs) do operador. O proprietário também pode ajustar o intervalo de tempo de logout permitido depois que a máquina é desligada, e gerenciar e atribuir o PIN de transporte. Quando ativado, o recurso de segurança é projetado para impedir o furto ou o uso não autorizado da máquina, impedindo que seja dada partida no motor até que um operador insira corretamente um PIN válido.

Navegue pelo Menu Principal >>SEGURANÇA.

Os PINs podem ter de 1 a 8 caracteres numéricos. Zeros no início são reconhecidos. Por exemplo: 1, 01 e 001 são PINs válidos e diferentes.

Pressionar o botão de seleção no monitor ou a tecla Enter (2) no módulo de interruptores vedado (SSM) salva o PIN ajustado.

Selecionar o botão esquerdo no monitor descarta o PIN inserido.

Digite um o PIN válido usando o teclado numérico (1) no SSM. Pressione a tecla Enter.

CESAR Datatag

Continua na próxima página

TS36762.00002A7 -54-18APR24-1/2



CESAR Datatag

RXA0117725 —UN—09JUN11

Este sistema de prevenção contra roubos ajuda a reduzir o roubo de tratores e a recuperar os tratores roubados.

Tratores equipados com CESAR Datatag terão 2 placas de identificação grandes e 2 pequenas, triangulares, à prova de água, localizadas em volta da máquina. Essas placas contêm pequenos chips de Identificação por

Radiofrequência (RFID) que podem ser lidas por um leitor de Datatag para identificar uma máquina se os números de série forem removidos. Outros itens de segurança são usados para identificar tratores e/ou componentes do trator se a máquina for roubada.

TS36762,00002A7 -54-18APR24-2/2

Operação do Motor

IMPORTANTE: Não dê partida no motor com o acelerador totalmente para a frente.

Evite operação excessiva em marcha lenta (mais de 5 minutos). Períodos prolongados de marcha lenta podem fazer a temperatura do líquido de arrefecimento cair abaixo da margem mínima normal. Períodos prolongados de marcha lenta causam a diluição do óleo no cárter, devido à combustão incompleta do combustível, e permitem a formação de depósitos pastosos nas válvulas, pistões e anéis de pistão. Isso permite a rápida acumulação de combustível não queimado e placas de resíduos do motor no sistema de escape.

Opere o motor a 1500—2100 rpm. Não opere o motor constantemente abaixo de 1500 rpm durante uso pesado ou com carga total da TDP [Ag].

Para rendimento máximo do trator:

- Certifique-se de que o trator está com lastro correto, consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

- Para informações da transmissão, consulte a seção Transmissão PowerShift e18 deste Manual do Operador.

Se o motor parar, ligue-o imediatamente para providenciar lubrificação às suas peças fundamentais.

Deixe o motor em marcha lenta por 20 segundos antes de girar a chave de partida para a posição DESLIGADO.

IMPORTANTE: Consulte seu concessionário John Deere se qualquer sintoma que possa ser sinal de problemas no motor for detectado:

- Queda súbita de pressão do óleo
- Temperaturas anormais do líquido de arrefecimento
- Ruído ou vibração incomuns
- Perda súbita de potência
- Consumo excessivo de combustível
- Consumo excessivo de óleo
- Vazamentos de Fluidos

KT81203,00000C9 -54-23JUN22-1/1

Desligamento do Motor

IMPORTANTE: Antes de desligar um motor que funcionou na carga operacional, deixe o motor em marcha lenta pelo menos 2 minutos em 1000—1200 rpm para esfriar as peças quentes do motor. Se uma limpeza do filtro de exaustão acabou de ser executada, aumente o tempo de marcha lenta do motor para 4 minutos. Se um serviço de manutenção estiver para ser executado no filtro de exaustão, aumente o tempo de marcha lenta do motor para 10 minutos.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões do trator. Interruptor de desconexão da bateria com luz indicadora: Trator está equipado com um motor que usa um sistema de redução catalítica seletiva (SCR). A luz se acende durante o fluido de exaustão Diesel (DEF) de purga do sistema. Não desligue o interruptor de desconexão até que a luz se apaga.

Interruptor de desconexão da bateria sem luz indicadora: Motor não equipado com sistema de SCR. O período de espera não é necessária antes de desligar o interruptor.

Consulte interruptor de desconexão da bateria na seção operação do motor deste Manual do operador.

1. Pare o trator e puxe o acelerador para trás para a posição de marcha lenta.
2. Pise nos pedais da embreagem e do freio.
3. Coloque a transmissão na posição de ESTACIONAMENTO.
4. Abaixar todo o equipamento até o solo.
5. Certifique-se de que as alavancas de VCR estejam na posição de NEUTRO.
6. [Ag] Puxe o interruptor da TDP traseira (se equipado) para trás para desativar a TDP.

⚠ CUIDADO: Remova a chave de partida para prevenir acidentes.

7. Gire o interruptor de partida para a posição DESLIGADO e remova a chave.

KT81203,00000D1 -54-21AUG18-1/1

Nova Partida do Motor Que Ficou Sem Combustível

1. Abasteça o tanque de combustível.
2. Gire o interruptor de partida para a posição OPERAR para ligar a bomba de combustível elétrica e sangrar o ar do sistema de combustível.

NOTA: Pode ser necessário repetir as etapas dois e três se os tanques de combustível foram removidos ou drenados.

3. Deixe a bomba operar por 30 segundos a 1 minuto antes de tentar reiniciar o motor. A bomba de combustível se desativará após 1 minuto. A chave de partida deve ser girada para DESLIGADO e de volta para OPERAR, para acionar a bomba novamente.

TS36762,0000179 -54-18NOV16-1/1

Reduzir o Consumo de Combustível

Para reduzir o consumo de combustível, siga as orientações abaixo:

- Substitua os elementos do filtro de ar do motor e combustível, óleo do motor, e elementos filtrantes da transmissão/hidráulicos nos intervalos de serviço especificados, consulte a seção Serviços — Tabelas de Registro deste Manual do Operador ou quando indicado pelas mensagens do monitor CommandCenter.
- Use apenas os óleos e lubrificantes recomendados, consulte as seções Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento deste Manual do Operador.
- Ajuste a função do engate para a operação mais eficiente, consulte Seção Controle de Profundidade TouchSet™ deste Manual do Operador.
- Faça o lastro do trator de acordo com as condições, consulte a Seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

- Sempre opere na marcha mais alta possível com rotação do motor reduzida. Selecione uma marcha de tal modo que a rotação do motor caia de 150 a 250 rpm quando o trator estiver funcionando e o motor estiver sob carga. Consulte a seção Transmissão PowerShift e18 deste Manual do Operador.

NOTA: Para trabalho leve, reduza a rotação do motor abaixo de 2.000 rpm. Selecione a marcha de forma que a rotação do motor caia para 200—300 rpm quando estiver em operação.

Usar a Rotação do Motor Máxima pode melhorar a economia de combustível. Para obter mais informações sobre as configurações de Rotação Máxima do Motor, consulte Configurações do Motor nesta seção do Manual do Operador.

KT81203,00000D2 -54-29JUN22-1/1

Bateria Auxiliar ou Carregador

! CUIDADO: O gás expelido pelas baterias é explosivo. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Faça a última conexão e a primeira desconexão em um ponto distante das baterias auxiliares.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a polaridade esteja correta antes de fazer as conexões. A polaridade invertida danificará o sistema elétrico ou causará, possivelmente, a explosão da bateria.

Se duas ou mais baterias auxiliares forem usadas, devem ser conectadas em paralelo para garantir que as baterias auxiliares estejam produzindo 12 V de carga.

Evite danos ao sistema de emissões do trator. Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz de desconexão da bateria estiver acesa. Consulte interruptor de desconexão da bateria nesta seção do Manual do Operador.

Bateria Auxiliar

1. Remova as tampas do terminal da bateria do trator.
2. Conecte o cabo vermelho (positivo) da massa ao:
 - a. Terminal de partida positivo remoto (A).
 - b. Terminal Positivo da bateria auxiliar.
3. Conecte o cabo preto (terra) da bateria ao:
 - a. Terminal negativo da bateria auxiliar.
 - b. Terminal negativo remoto do motor de partida (B).
4. Quando o trator for a partida, remova o:
 - a. Cabo negativo do trator.
 - b. Cabo negativo da bateria auxiliar.
 - c. Cabo positivo da bateria.



Os terminais de ligação da bateria estão localizados próximos aos degraus do trator.

d. Cabo positivo do trator.

Carregador de Baterias

IMPORTANTE: Ajuste o carregador da bateria em 12 V nominais e não ultrapasse 16 V no máximo. Consulte o Manual do Operador do fabricante do carregador de bateria.

1. Garanta que o carregador de bateria é desligado.
2. Remova as tampas da poste do terminal do trator e conecte o:
 - a. Cabo positivo (vermelho) do carregador para o terminal de partida positivo remoto.
 - b. Cabo negativo preto (terra) do carregador ao poste de aterramento remoto.
3. Ligue o carregador e carregue a bateria de acordo com o Manual do Operador do fabricante do carregador.
4. Desligue o carregador.
5. Quando o trator for a partida, remova do trator o:
 - a. Cabo negativo do carregador.
 - b. Cabo positivo do carregador.

EC82310,0000F59 -54-10AUG22-1/1

RXA0187645 —UN—10AUG22

Operação em Clima Frio

Partida em Clima Frio—Com Auxílio de Partida

⚠ CUIDADO: O fluido de partida é extremamente inflamável. Ao usar este produto, não fume e certifique-se de apagar todas as chamas. Desligue todas as luzes piloto, estufas, aquecedores, motores elétricos e outras fontes de ignição enquanto estiver usando o produto e/ou seus vapores ainda estiverem presentes.

Tratores equipados com auxílio de partida em clima frio da fábrica utilizam um sistema de injeção de auxílio de partida automático. O sistema injetará o auxílio de partida conforme necessário com base nas temperaturas

do combustível e do líquido de arrefecimento do motor. Pulverizar manualmente o fluido de partida nas telas de admissão de ar não é recomendável ou necessário.

Se o motor não der partida:


- Verifique a quantidade e a qualidade do combustível.
- Verifique se o recipiente do fluido de partida tem fluido.
- Verifique o fusível FE14 e o relé KE14.
- Se o motor não ligar após três tentativas, consulte seu concessionário John Deere.

Para substituir o recipiente do auxílio de partida, consulte Troca do Recipiente de Fluido de Partida nesta seção do Manual do Operador.

GH15097,00003E1 -54-09MAR20-1/1

Troca do Recipiente do Fluido de Partida

⚠ CUIDADO: Não use o fluido de partida perto de chamas, faíscas ou fogo. Leia as informações



RXA0141914 —UN—05JUN14

de segurança no recipiente. Proteja o recipiente contra danos. Não leve recipientes de fluido de partida dentro da cabine.

1. Levante o capô para acessar a vasilha (A).
2. Remova a tampa de segurança e o bico de pulverização plástico do novo recipiente.
3. Solte o recipiente e remova o copo antigo.

IMPORTANTE: Para evitar atrair poeira no motor, sempre mantenha o vasilhame de fluido na

posição ou limpe o fundo da vasilha e instale o fundo virado para cima.

4. Instale novo copo e aperte o recipiente.

TO84419,000039B -54-25JUL17-1/1

Uso do Aquecedor do Líquido de Arrefecimento do Motor


⚠ CUIDADO: Para evitar choques elétricos ou incêndios, use um cabo elétrico com 3 condutores, 14 AWG (calibre 14) para serviço pesado, com capacidade nominal de 15 A, adequado para uso externo. Sempre conecte o cabo elétrico em uma tomada de 220 V (ou 120 volts, se equipado) protegida pelo GFI (Interruptor de Falha do Aterramento).

Antes de conectar o aquecedor a uma fonte de energia, certifique-se de que ele esteja imerso no líquido de arrefecimento. **NUNCA** ligue o aquecedor no ar. O revestimento do elemento pode estourar e causar ferimentos.

IMPORTANTE: O interruptor de falha de terra no trator protege somente o trator, não a fiação elétrica que alimenta energia ao trator. **Teste o interruptor de falha do aterramento antes de cada utilização.**

NOTA: Clima extremamente frio pode exigir de 1 a 2 horas para aquecer o motor.

Conecte o bujão do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor (A) localizado no lado direito do motor em uma tomada elétrica de 220 V (120 volts, se equipado) protegida contra falha do aterramento.



Lado Direito Dianteiro do Trator

RXA0164452 —UN—05SEP18

WTEFIAT,000000B -54-25AUG21-1/1

Equipamento de Emissões

Visão Geral dos Indicadores do Pós-tratamento

IMPORTANTE: O operador será informado pelo sistema de alerta operador quando o sistema de controle de emissões não funciona corretamente e/ou um defeito no motor é detectado pela unidade de controle do motor. Ignorar os sinais de alerta ao operador levará a uma redução da emissão relacionada, resultando em uma desativação efetiva de operação dos equipamentos móveis não rodoviários.

É essencial tomar uma ação imediata para corrigir qualquer operação, uso ou manutenção incorretos do sistema de controle de emissões em conformidade com as medidas de retificação indicadas pelas advertências relacionadas abaixo.

O Indicador de DEF (Fluido de Escape de Veículos a Diesel) acende quando o nível de DEF estiver baixo. Encha o tanque de DEF.

Quando o indicador de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) estiver combinado com o indicador de alerta ou com o indicador de parada de motor, o rendimento do motor é reduzido pela Unidade de Controle do Motor (ECU) porque o DEF está abaixo de um nível mensurável. Encha o tanque de DEF.

Quando o indicador de temperatura das emissões do motor acende, a temperatura dos gases do escape está alta, a alta rotação está ativa ou a limpeza do filtro de escape está em andamento. A máquina pode ser operada normalmente a menos que o operador determine que a máquina não está em local seguro para as altas temperaturas do escape e desative a limpeza automática.

Quando o indicador de temperatura das emissões do motor estiver combinado com o indicador de alerta ou o indicador de parada de motor, o rendimento do motor é reduzido pela ECU porque a temperatura dos gases do escape está acima do esperado. Siga o procedimento do DTC (Código de Diagnóstico de Falha) ou consulte seu distribuidor de serviços autorizado.

Quando o indicador do filtro de escape acende, a limpeza do filtro de escape está em andamento, o sistema sistema pós-tratamento tem defeito ou o filtro de escape precisa ser limpo e o operador desativou a limpeza automática do filtro de escape. Se as condições forem seguras, o operador deve ativar a função de limpeza automática do filtro de escape ou executar a regeneração manual de serviço ou seguir o procedimento do DTC.


Quando o indicador do filtro de escape estiver combinado com o indicador de advertência, o rendimento do motor será reduzido pela ECU porque há um defeito do sistema pós-tratamento ou o nível de fuligem do filtro de escape está moderadamente alto. Se as condições forem seguras, o operador deve ativar a função de limpeza automática do filtro de escape. Se as condições não forem seguras, o operador deve mover a máquina para um local seguro e ativar a função de limpeza automática

RG22487 —UN—21AUG13




Indicador do Fluido de Escape de Veículos a Diesel

RG22488 —UN—21AUG13




Indicador de Temperatura das Emissões do Motor

RG22489 —UN—21AUG13




Indicador do Filtro de Exaustão

RG22490 —UN—21AUG13



Indicador de Desativação da Limpeza Automática

RG22491 —UN—21AUG13




Indicador de Defeito no Sistema de Emissões do Motor

RG22492 —UN—21AUG13



Indicador de Atenção

RG22493 —UN—21AUG13



Indicador de Parada do Motor

do filtro de escape. Execute a regeneração manual de serviço ou siga o procedimento do DTC.

Quando o indicador do filtro de exaustão estiver combinado com o indicador de parada de motor, o rendimento do motor será reduzido ainda mais pela ECU porque ocorre uma falha do sistema de pós-tratamento ou o nível de fuligem do filtro de escape está extremamente alto. Se esta combinação ocorrer, consulte o seu distribuidor de serviço autorizado.

O indicador de desabilitação da limpeza automática se acende quando o operador tiver acionado a solicitação para desabilitar a função de limpeza automática do filtro de exaustão. Esse ícone permanece aceso até o operador reativar a limpeza automática do filtro de exaustão a partir do mostrador de diagnósticos. Não se recomenda desabilitar o modo automático para qualquer situação, salvo por motivos de segurança, ou se faltar o combustível necessário no tanque de combustível para completar o processo de limpeza.

Continua na próxima página

DX,AFTRTREAT,INDCATRS -54-12FEB18-1/2


O indicador de defeito do sistema de emissões do motor acende quando as emissões do motor estão fora da faixa de operação normal ou ocorre uma falha do sistema de emissões do motor. Siga o procedimento do DTC ou consulte seu concessionário de serviços autorizado.

Quando o indicador de defeito do sistema de emissões do motor estiver combinado com o indicador de advertência,

o rendimento do motor é reduzido porque as emissões do motor estão fora da faixa de operação normal ou ocorre uma falha do sistema de emissões do motor. Siga o procedimento do DTC ou consulte seu concessionário de serviços autorizado.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS -54-12FEB18-2/2

Visão Geral do Sistema de SCR (Redução Catalítica Seletiva)



Sistema de SCR

A—Catalisador do SCR
B—Injetor de Dosagem de DEF
C—Unidade de Dosagem de DEF

D—Tanque de DEF
E—Conjunto do Cabeçote do Tanque de DEF
F—Filtro de DEF em Linha (Se Equipado)

G—Configuração de Canning Modular
H—Configuração da Canning em Linha

Continua na próxima página

DX,SCR,OVERVIEW -54-30MAR20-1/2

RG22427A—UN—07JAN20

IMPORTANTE: Não remova os condutores da bateria por pelo menos 4 minutos depois que o motor parar. O sistema de SCR faz uma auto-purga automática de DEF imediatamente após a parada do motor. Se não for permitido o tempo adequado para que as linhas sejam purgadas, o DEF residual pode congelar e possivelmente danificar os componentes do sistema SCR durante exposição em clima gelado.

Em cumprimento à regulamentação de emissões local e nacional, estas séries de motores contêm um sistema de redução catalítica seletiva (SCR). Os componentes principais do sistema SCR incluem o catalisador do SCR (A), o injetor de dosagem de DEF (B), a unidade de dosagem de DEF (C), o tanque de DEF (D) e o conjunto do cabeçote do tanque de DEF (E). O sistema da SCR é efetivo na redução de emissões de óxido de nitrogênio (NOx). O NOx é um componente importante de poluição e chuva ácida.

Durante a combustão, as moléculas de NOx são formadas no escape. O DEF é injetado no fluxo do escape em um ponto anterior ao catalisador de SCR. Através de uma reação química na SCR, o NOx é convertido em nitrogênio e água.

O vapor de água é um subproduto normal da combustão. Durante o funcionamento em clima frio com baixas temperaturas de escape, esse vapor de água pode condensar e assemelhar-se à fumaça branca do escape. O vapor será dissipado à medida que a temperatura de funcionamento aumentar e a água evaporar mais. Essa situação é considerada normal.

A solução de DEF começa a cristalizar-se e congelar a -11 °C (12 °F). Com temperaturas ambientes muito inferiores a esta, prevê-se que o DEF congele no tanque de DEF. Por esse motivo, o tanque de DEF possui um elemento de aquecimento que proporciona descongelamento rápido na partida. O elemento de aquecimento liga e desliga para manter a fluidez durante o funcionamento conforme necessário. O DEF não é dosado na partida, portanto não é necessário ter DEF líquido na partida a frio.

Se a qualidade de DEF deteriorar e não estiver mais dentro das especificações, o motor pode perder potência. O DEF deve estar cristalino e com um leve odor de amônia. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) tiver uma aparência turva, colorida, ou um cheiro forte de amônia, provavelmente não estará dentro da especificação.

DX,SCR,OVERVIEW -54-30MAR20-2/2

Manutenção do Filtro de Partículas Diesel (DPF)

⚠ CUIDADO: Descarte correto de um filtro de exaustão que atingiu o fim de sua vida útil. O filtro de exaustão contém cinzas do filtro de partículas diesel (DPF) que:

- Pode ser classificado como um resíduo perigoso.
- O descarte deve ser feito de acordo com todas as leis ou regulamentos federais, estaduais e locais que regulamentam o descarte de resíduos perigosos.

Os filtros de exaustão usados, incluindo o DPF, podem ser trocados em qualquer concessionário John Deere ou prestador de serviços qualificado.

- Apenas um prestador de serviço qualificado pode remover as cinzas do DPF.
- Consulte seu concessionário John Deere ou prestador de serviços autorizado para assistência.

Não seguir os métodos de remoção de cinzas DPF aprovados pode:

- Violar as leis federais, estaduais e locais de resíduos perigosos dos EUA.
- Danos ao DPF resultam na possibilidade de anulação da garantia de emissões.

IMPORTANTE: Evite danos no sistema de pós-tratamento. Nunca:

- Use componentes pós-tratamento incorretos ou não aprovados.

- Troque componentes de pós-tratamento entre o Interim Tier 4/Estágio III B e os veículos equipados com outros sistemas de pós-tratamento.

O filtro de exaustão inclui um DPF. O DPF foi projetado para:

- Retenha as cinzas residuais, que são subprodutos não-combustíveis de aditivos usados nos óleos lubrificantes do cárter do motor e no combustível.
- Permite muitas horas de operação sem a necessidade de manutenção. Entretanto, o DPF requer serviço profissional em determinados momentos para remover as cinzas acumuladas. O número exato de horas de operação antes da necessidade de serviço profissional depende de:
 - A categoria de potência do motor, o ciclo de trabalho, as condições de operação, a qualidade do combustível e o teor de cinzas do óleo do motor.
 - Aderir às especificações de óleo e combustível recomendadas para maximizar as horas de operação.

O proprietário do motor é o responsável por executar a manutenção necessária descrita neste Manual do Operador. Durante a operação normal do equipamento:

- Os requisitos de manutenção do DPF dependem da taxa de acúmulo de cinzas no DPF.
- Conforme o nível de cinzas aumenta no DPF, a capacidade de armazenamento de fuligem reduz e a contrapressão do sistema de exaustão aumenta com mais frequência.
- A luz indicadora ou o indicador de diagnóstico do painel indicam quando o DPF precisa de manutenção.

EC82310,0000F0A -54-03APR24-1/1

Console Dianteiro

Console Dianteiro

NOTA: Consulte a seção de transmissão para o reversor esquerdo.



Exemplo de Console Dianteiro

kd34109,1687976529633 -54-28JUN23-1/1

RXA0189032 —UN—28JUN23

Ajuste da Coluna e Volante de Direção

Alavanca de Parada de Inclinação/Telescópio — puxe a alavanca para longe da coluna de direção para destravar os ajustes. Quando estiver destravado, a extensão/retração e inclinação do volante podem ser ajustados. Empurre a alavanca para trás em direção à coluna de direção para travar na posição desejada.



Alavanca de Parada de Inclinação/Telescópio

KD34109,00004CB -54-29MAY19-1/2

RXA0167453 —UN—12APR19

Pedal de Inclinação da Memória - empurre o pedal para inclinar a coluna de direção para cima, longe do operador, ou para baixo, mais próximo do operador. Solte o pedal para travar na posição.



Pedal de Inclinação da Memória

KD34109,00004CB -54-29MAY19-2/2

RXA0167454 —UN—12APR19

Operação da Buzina

RXA0167455 —UN—12APR19

Buzina — pressione o botão na extremidade da alavanca esquerda na coluna de direção para soar a buzina.



Botão da Buzina

KD34109,00004CC -54-29MAY19-1/1

Operação de lavadores e limpadores de para-brisa

RXA0167456 —UN—12APR19

Os controles do limpador e do lavador estão na alavanca direita da coluna de direção.

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Velocidade do Limpador de Para-Brisa dianteiro — gire o botão na extremidade da alavanca do limpador de para-brisa/arruela. Quanto maior o ajuste, mais rápido o



Velocidade do Limpador de Para-Brisa Dianteiro

limpador operará. O ajuste inferior está desligado (círculo mostrado). A seta indica a configuração atual.

KD34109,00004CD -54-26AUG19-1/4

Lavador do Limpador de Para-Brisa Dianteiro — pressione e segure o botão na extremidade da alavanca do limpador de para-brisa/arruela. Solte o botão para parar a arruela.

RXA0167457 —UN—12APR19



Botão da Arruela Dianteira

KD34109,00004CD -54-26AUG19-2/4

Selecione Limpador de Para-Brisa Direito/Traseiro — para selecionar limpador/limpadores de para-brisa ativos, mova a alavanca para uma das seguintes posições:

RXA0167458 —UN—12APR19

- Limpador de para-brisa da esquerda para a direita
- Centralizar para os limpadores direito e traseiro
- Direito para limpador traseiro



Selecione a Alavanca do Limpador de Para-Brisa Direito/Traseiro

KD34109,00004CD -54-26AUG19-3/4

Velocidade/Arruela do Limpador de Para-Brisa Traseiro/Direito — mova a alavanca para cima da posição desligada (círculo mostrado) para operar o limpador/limpadores de para-brisa ativos. Quanto maior o ajuste, mais rápido o limpador operará. Empurre e segure a alavanca para baixo para operar o lavador. Libere a alavanca para parar a arruela.

RXA0167459 —UN—12APR19



Alavanca de Velocidade/Arruela do Limpador de Para-Brisa Traseiro/Direito

KD34109,00004CD -54-26AUG19-4/4

Interruptor de Partida

RXA0168011 —UN—17MAY19

O interruptor de partida está do lado direito da coluna de direção e possui três posições:



Interruptor de Partida

KD34109,00004CE -54-11JUL24-1/4

Parar (STOP) — desliga todas as funções dos acessórios e motor.

RXA0168012 —UN—17MAY19



PARADA

KD34109,00004CE -54-11JUL24-2/4

Executar — permite que todas as funções dos acessórios operem e que o motor funcione assim que tenha sido dada a partida.

RXA0168013 —UN—17MAY19



Funcionamento

KD34109,00004CE -54-11JUL24-3/4

Partida — dá partida no motor e retorna à posição de execução.

RXA0168014 —UN—17MAY19



Partida

KD34109,00004CE -54-11JUL24-4/4

Operação das Luzes Direcionais

RXA0168015 —UN—17MAY19

O controle da luz direcional é a alavanca do lado esquerdo na coluna de direção.

Seta de Mudança de Pista — mova a alavanca uma posição (para cima para o sinal do lado direito, para baixo para o sinal esquerdo) para ativar. A seta desliga automaticamente após três piscadas.

Seta de Autocancelamento — mova a alavanca duas posições (para cima para a seta do lado direito, para baixo para a seta do lado esquerdo) para ativar. A seta desliga quando as rodas dianteiras retornam à posição de



Alavanca do Pisca Direcional

neutro ou movendo a alavanca uma posição na mesma direção. Se um implemento estiver conectado, há um atraso no sinal de desligar após uma curva.

KD34109,00004CF -54-08JUN22-1/1

Pedais

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Pedal do Freio — use para diminuir a velocidade e parar a máquina. Para obter mais informações, consulte a Seção Freios deste Manual do Operador.



Pedal do Freio

KD34109,00005E0 -54-11AUG21-1/3

RXA0177205 —UN—14APR20

Pedal da Embreagem — use para desengatar a embreagem.



Pedal da Embreagem

KD34109,00005E0 -54-11AUG21-2/3

RXA0177207 —UN—14APR20

Pedal do Acelerador:

NOTA: O trator pode ser equipado com um dos pedais do acelerador ou nenhum pedal.

- **Função do Acelerador (Laranja)** — use para controlar o motor ou a velocidade de deslocamento dependendo do modo de transmissão.
- **Função do Desacelerador (Cinza)** — use para reduzir a rpm do motor com base na configuração do desacelerador. Para definir os ajustes, consulte as configurações do motor na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.



Pedal do Acelerador

KD34109,00005E0 -54-11AUG21-3/3

RXA0177203 —UN—13APR20

Operação das Luzes

RXA0168015 —UN—17MAY19

Os faróis altos e as predefinições de iluminação são controlados usando a alavanca esquerda na coluna de direção. Para controles de iluminação adicionais, incluindo botões de campo e luzes de estrada, consulte Clima, Rádio e Controles de Luzes do CommandARM, na seção CommandARM deste Manual do Operador.



Alavanca de Luzes

- **Posição de Farol Baixo/Alto** — com os faróis dianteiros habilitados, empurre a alavanca em direção à janela e solte para alternar entre os modos de farol alto e baixo. Indicador nas luzes do monitor da coluna do canto quando o modo de farol alto estiver ativado.
- **Farol alto momentâneo (piscar para passar)** - com as luzes de estrada habilitadas, puxe a alavanca para longe da janela e segure para ativar o modo de farol alto momentaneamente. Solte para retornar ao modo de farol baixo. A configuração também ativa momentaneamente as luzes de farol alto nos modos de estacionamento ou desligado.
- **Predefinições das Luzes de Trabalho** — com as luzes de trabalho ativadas, puxe a alavanca para fora da janela ou empurre a alavanca em direção à janela para alterar a predefinição ativa.

Continua na próxima página

KD34109,00004D1 -54-30AUG22-1/3

Luzes de Conveniência (Se Equipado) — pressione o botão das luzes de conveniência para ligar, aperte novamente para desligar. Para locais da luz de conveniência, consulte a seção de Identificação das Luzes no Manual do Operador.

RXA0168021 —UN—17MAY19



Botão de Luzes de Conveniência

Local do botão:

- 7R, 8RW e 8RX: Lado esquerdo da máquina, entre os degraus.
- 8RT e 9RT: Lado esquerdo da máquina, próximo à desconexão da bateria.

- 9RW e 9RX: Lado esquerdo da máquina, ao lado dos degraus.

KD34109,00004D1 -54-30AUG22-2/3

Luzes de Advertência Para Reboque (Se Equipado) — pressione a parte superior do interruptor para ligar ou a parte inferior do interruptor para desligar as luzes de advertência para reboque. O interruptor está localizado próximo ao rádio. Para a localização das luzes de advertência para reboque, consulte as Luzes de Advertência para Reboque na seção Luzes deste Manual do Operador.

RXA0173051 —UN—09DEC19



Interruptor das Luzes de Advertência para Reboque

KD34109,00004D1 -54-30AUG22-3/3

Monitor da Coluna do Canto

Monitor da Coluna do Canto

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

- A—Relógio

B—Horas do motor

C—Tacômetro (sem sinal)


D—Velocidade de Deslocamento (sem sinal)

E—Indicador do Autotrac (Aceso Mostrado)
- F—Engrenagem da Transmissão

G—Indicador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento

H—Indicador do Nível de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

I— Medidor de Nível de Combustível




Monitor da Coluna do Canto

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-1/19

RX1361839 —UN—27MAR24

Relógio — exibe a hora atual.

RXA0188030 —UN—15SEP22



Relógio (nenhuma hora mostrada)

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-2/19

Horas de Operação do Motor — exibe o total de horas de operação do motor.

RXA0188037 —UN—15SEP22



Horas do Motor (nenhuma hora mostrada)

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-3/19

Horas de Combustível — exibe as horas de operação restantes estimadas com base no combustível no tanque e outras configurações de operação.

RXA0188039 —UN—15SEP22



Horas de Combustível (nenhuma hora mostrada)

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-4/19

Indicador de Curva à Esquerda — pisca quando o indicador direcional esquerdo ou o pisca-alerta está aceso.

RXA0167737 —UN—06MAY19



Indicador Direcional Esquerdo

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-5/19

Indicador de Curva à Direita — pisca quando o indicador direcional direito ou os pisca-alertas estão acesas.

RXA0167738 —UN—06MAY19



Indicador Direcional Direito

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-6/19

Continua na próxima página

Indicador de Farol Alto — acende quando as luzes do farol alto estão ligadas.

RXA0167739 —UN—06MAY19



Indicador de Farol Alto

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-7/19

Indicador das Luzes de Estacionamento — acende quando as luzes de estacionamento estão acesas.

RXA0188046 —UN—15SEP22



Indicador das Luzes de Estacionamento

Continua na próxima página

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-8/19

Indicador de Luzes de Trabalho — acende quando as luzes de trabalho estão acesas.

RXA0188052 —UN—15SEP22



Indicador das Luzes de Trabalho

Indicador de Curva do Reboque — o símbolo do reboque e 1 piscam quando o indicador direcional ou o pisca-alerta estiverem acesos e um reboque estiver acoplado. O símbolo, 1 e 2 PISCAM quando o indicador direcional ou as luzes de pisca-alerta estão acesas e dois reboques estão acoplados.

RXA0167740 —UN—06MAY19



Exemplo de Indicador de Curva do Reboque

Indicador de Pré-aquecimento do Motor — acende quando a chave está na posição de operação. O indicador apaga quando o motor pode ser iniciado.

RXA0167741 —UN—06MAY19



Indicador de Pré-Aquecedor do Motor

Tacômetro — exibe a rotação do motor em revoluções por minuto (rpm). Se ---- for exibido, nenhum sinal de velocidade está sendo recebido.

RXA0188049 —UN—15SEP22



Tacômetro

Indicador de Gerenciamento de Potência Inteligente (IPM) — acende quando o IPM está ativo.

RXA0167743 —UN—06MAY19



Indicador de IPM

Indicador e Número de Rotação Máxima do Motor — o indicador acende quando a Rotação Máxima do Motor um ou dois é ativada. O número 1 ou 2 é exibido dependendo de qual Velocidade Máx. do Motor ou Velocidade Definida estiverem ativas. 0 é exibido se Velocidade Máx. do Motor ou Velocidade Definida estiverem desativadas.

RXA0188043 —UN—15SEP22



Exemplo de Indicador da Rotação Máxima do Motor e Número

Indicador Manual da Rotação do Motor — acende quando a rotação do motor está no modo manual em máquinas equipadas com joystick do CommandPRO.

RXA0167745 —UN—06MAY19



Indicador Manual da Rotação do Motor

Indicador de Rotação Mínima do Motor — acende quando a Rotação Mínima do Motor está ativa.

RXA0188045 —UN—15SEP22



Indicador da Rotação Mínima do Motor

Velocidade de Deslocamento — mostra o valor da velocidade de deslocamento em milhas por hora (mph) ou quilômetros por hora (km/h), dependendo das unidades selecionadas pelo operador (imperial ou métrica). Se 00.0 for exibido, nenhum sinal de velocidade está sendo recebido. Quando o indicador de pré-aquecimento do motor (motores 6.8 e 18.0) é ativado, o tempo de início do motor aparece.

RXA0167747 —UN—06MAY19



Indicador de Limpeza do Filtro de Exaustão

RXA0188042 —UN—15SEP22



Velocidade de Deslocamento (sem sinal)

RXA0188041 —UN—15SEP22



Valor e Número da Velocidade Definida de Avanço (sem sinal)

Valor da Velocidade Definida de Deslocamento e

Número — exibe o valor de velocidade (em laranja) para Velocidade Definida ativa. Exibe a Velocidade Máxima Definida se o joystick do CommandPRO estiver equipado e a Velocidade Definida não estiver ativa. O número 1 ou 2 é exibido dependendo de qual Velocidade Definida está ativa. 00.0 é exibido se nenhum sinal de Velocidade Definida estiver sendo recebido.

Indicador de Velocidade Definida de Deslocamento

— acende quando uma ou duas rotações definidas de deslocamento estão ativas.

Indicador de Velocidade Máxima do Motor — acende quando a Velocidade Definida Máxima está ativa.

RXA0188032 —UN—15SEP22



Indicador de Velocidade de Deslocamento Definida

RXA0188031 —UN—15SEP22



Indicador de Velocidade Máxima Definida

Continua na próxima página

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-10/19

Trator — sempre é exibido como ponto de referência para outros indicadores (exemplo: o indicador da TDP frontal é exibido na frente do trator).

Indicador de Avanço — acende quando o trator está avançando para frente.

Indicador de Ré — acende quando o trator está em ré.

Direção e Engrenagem — o valor à esquerda exibe a direção de deslocamento selecionada. Os valores à direita exibem a marcha selecionada:


- Engrenagem única (superior esquerdo)
- Engrenagem dupla (superior direito)
- Triplo com faixa (inferior)

Indicador do AutoTrac — acende quando o AutoTrac está ativo.

Indicador de Mudança Automática — acende quando a mudança AUTOMÁTICA está ativada.

Indicador do Modo de Marcha Gradual - acende quando a Velocidade Definida é reduzida abaixo de 2 km/h (1 mph) ou a Velocidade Definida mais alta é limitada a um fator de 2,5 para evitar grandes aumentos de velocidade.

Indicador do Modo Pedal do Acelerador — acende quando o Modo Pedal está ativo.



Exemplos do Trator

RXA0188038 —UN—15SEP22



Indicador de Avanço

RXA0188048 —UN—15SEP22



Indicador da Reversor

RXA0188036 —UN—15SEP22



Direção e Engrenagem (não selecionado)

RXA0167757 —UN—06MAY19



Indicador do AutoTrac

RXA0167758 —UN—06MAY19



Indicador de Mudança Automática

RXA0167759 —UN—06MAY19



Indicador de Modo de Marcha Gradual

RXA0167760 —UN—06MAY19



Indicador do Modo Pedal do Acelerador

RXA0167761 —UN—30MAY19



Indicador iTEC

Indicador iTEC — acende quando o iTEC está ativado.

Indicador de automação do trator - acende quando alguma automação do trator está ativa.

Indicador do Joystick - acende quando o joystick está ativo.

Indicador de Embreagem Automática Desativada — acende quando a Embreagem Automática está desativada.

Indicador do bloqueio do diferencial - acende quando o bloqueio do diferencial está ativo.

Indicador da Tração Dianteira Mecânica (TDM) - acende quando a TDM está ativa.

Indicadores da TDP — o símbolo da TDP acende quando a TDP frontal e/ou traseira está ativa. O valor nominal da TDP também acende próximo ao símbolo da TDP.

Manômetro do Freio Pneumático do Reboque — exibe a porcentagem de pressão do ar do freio pneumático do reboque. A zona vermelha indica pressões de freio de sem pressão (0%) para baixa pressão (66%). A zona verde indica pressões do freio acima de baixa (66,4%) a pressão total (100%). Quando a pressão do ar está baixa, a zona vermelha pisca.

RXA0167762 —UN—06MAY19



Indicador de Automação do Trator

RXA0167763 —UN—06MAY19



Indicador do Joystick

RXA0188029 —UN—15SEP22



Indicador de Embreagem Automática Desativada

RXA0167764 —UN—06MAY19



Indicador do Bloqueio do Diferencial

RXA0167765 —UN—06MAY19



Indicador da Tração Dianteira

RXA0188047 —UN—15SEP22



Exemplo de Indicadores da TDP



Exemplo do Manômetro do Freio Pneumático do Reboque



Exemplo do Indicador da Temperatura do Líquido de Arrefecimento

RXA0188051 —UN—15SEP22

RXA0188033 —UN—15SEP22

Continua na próxima página

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-12/19

Indicador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento

— exibe a temperatura do líquido de arrefecimento do motor entre 40 e 120 °C (104 a 248 °F). O indicador permanece na parte inferior até que a temperatura do líquido de arrefecimento esteja acima de 40 °C (104 °F). O indicador está na parte superior quando a temperatura é de 120 °C (248 °F) e acima. Quando a temperatura atinge a zona vermelha, os segmentos na zona vermelha e o ícone piscam.

Indicador de Nível de Combustível — exibe o nível aproximado de combustível no tanque. Quando o tanque de combustível está cheio, todo o medidor fica verde. Quando o nível de combustível está baixo, um sinal de alerta de segurança é emitido uma única vez.

NOTA: *Fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF):*

- É usado somente em tratores equipados com motor Final Tier 4/Estágio V e não será exibido em máquinas equipadas com outros motores.
- Não é usado em tratores equipados com motor de 18 litros.

Indicador de Nível do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — exibe o nível de DEF no tanque. Quando o tanque de DEF está cheio, todo o medidor fica verde. Quando o nível de fluido para



Exemplo do Medidor do Nível de Combustível



Exemplo do Medidor do Nível de DEF

escapamento de veículos a diesel (DEF) está baixo, um sinal de alerta de segurança soa uma vez. O tanque de DEF deve ser abastecido sempre que o tanque de combustível for abastecido.

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-13/19

Indicadores de advertência:

RXA0167772 —UN—06MAY19

Os indicadores de advertência são acompanhados por mensagens informativas, códigos de diagnóstico de falha e/ou descrição de falhas no CommandCenter. Para obter mais informações sobre alertas do CommandCenter, consulte Alertas de Informação, de PARADA DE OPERAÇÃO e de Serviço na seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) deste Manual do Operador.



Indicador de Advertência de PARADA

Indicador de Alerta de Parada - pisca e um padrão de alerta de segurança soa continuamente, indicando uma falha grave que requer atenção imediata.

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-14/19

Indicador de alerta de serviço - pisca e um padrão de alerta soa cinco vezes, indicando que foi detectado um problema operacional ou de desempenho, o qual deve ser solucionado o mais breve possível.

RXA0167773 —UN—06MAY19



Indicador de Advertência de Serviço

Continua na próxima página

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-15/19

Indicador de Alerta de Informação — acenda continuamente, e quando o GSix estiver no barramento, um padrão de alerta de segurança soará por 2 segundos, indicando uma possível condição de falha.

RXA0167774 —UN—06MAY19



Indicador de Alerta de Informação

Indicadores de advertência:

Quando ocorrer uma advertência:

- Estacione o trator em solo nivelado e impeça que o trator se mova.
- O código de diagnóstico de falha (DTC) será exibido no CommandCenter. Siga as instruções para consertar a falha.
- Se a falha não puder ser corrigida, consulte seu concessionário John Deere.

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-17/19

Indicador de advertência de direção - acende quando uma falha grave tiver sido detectada no sistema de direção.

RXA0167775 —UN—06MAY19



Indicador de Alerta de Direção

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-17/19

Indicador amarelo de advertência do freio - acende quando uma falha elétrica tiver sido detectada que afeta a capacidade de detectar falhas adicionais.

RXA0167776 —UN—06MAY19



Indicador de Advertência do Freio Amarelo

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-18/19

Indicador Vermelho de Advertência do Freio - indica o seguinte:

RXA0167777 —UN—06MAY19



Indicador de Advertência do Freio Vermelho

NOTA: O indicador de atenção de freio (vermelho) acende enquanto os freios pneumáticos do reboque atingem a pressão de operação. O indicador apaga quando a pressão de operação é atingida.

- Acende se for detectada uma falha grave que afete o desempenho do sistema de freio. Pare imediatamente o trator.
- Pisca quando o bloqueio de estacionamento não puder ser engatado.

kd34109,1663074638253 -54-18JUL24-19/19

Controles do CommandARM

CommandARM



Exemplo do CommandARM

kd34109,1663074711166 -54-13SEP22-1/1

RXA0188010 —UN—13SEP22

Controles do Levante do CommandARM [Ag]

RXA0168023 —UN—17MAY19

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Itens do levante dianteiro:

NOTA: A alavanca não elevará o levante acima do limite superior.

Alavanca do levante dianteiro - permite o ajuste da posição do levante dianteiro. Consulte Alavanca de



Alavanca do Levante Dianteiro

Controle do Levante na seção de Levante Traseiro desse Manual do Operador.

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-1/9

Itens do levante traseiro:

RXA0168024 —UN—17MAY19

NOTA: A alavanca não elevará o levante acima do limite superior.

Alavanca do levante traseiro - permite o ajuste da posição do levante traseiro. Consulte Alavanca de Controle do Levante na seção de Levante Traseiro desse Manual do Operador.



Alavanca do levante traseiro

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-2/9

NOTA: Relógio não elevará o levante acima do limite superior.

Indicador de ajuste de profundidade do levante - use para elevar ou abaixar o levante.



Botão de Ajuste da Profundidade do Levante

Continua na próxima página

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-3/9

RXA0168025 —UN—17MAY19

Controles do CommandARM

Botão de ajuste - pressione para armazenar um ponto de ajuste.

RXA0168026 —UN—17MAY19



Botão de ajuste

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-4/9

Botão de bloquear - pressione para bloquear o levante. Aperte novamente para desbloquear.

RXA0168027 —UN—17MAY19



Botão de Bloqueio

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-5/9

Botão de retomada - pressione para mover o levante para a posição de ponto de ajuste.

RXA0168028 —UN—17MAY19



Botão Retomar

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-6/9

Indicador do Levante de Limite Superior - use para ajustar a configuração do Limite Superior. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste.

RXA0168029 —UN—17MAY19



Botão de Limite de Subida do Levante

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-7/9

Indicador do Levante da Velocidade de Descida - use para ajustar a configuração da Velocidade de Descida. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste.

RXA0168030 —UN—17MAY19



Indicador do Levante de Velocidade de Descida

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-8/9

Indicador de Profundidade de Carga do Levante - use para ajustar a configuração de Profundidade de Carga. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste.

RXA0168031 —UN—17MAY19



Indicador de Profundidade de Carga do Levante

KD34109,00005E4 -54-20JUN22-9/9

Alavancas de Controle da VCR do CommandARM

RXA0168032 —UN—17MAY19

NOTA: Alavancas de controle da VCR podem ser reconfiguradas para controlar as funções e implementos do trator. Consulte Configuração de Controles na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

As alavancas de controle da VCR permitem ajustar a vazão da VCR. O número de alavancas varia de acordo com a máquina. Consulte Ajustes da Alavanca de



Alavanca da VCR I

Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

KD34109,00004E1 -54-15JUN22-1/1

Alavancas de Controle da TDP do CommandARM [Ag]

RXA0168033 —UN—17MAY19

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Alavanca da TDP Frontal - engate/desengate da TDP frontal. Consulte Operar TDPs na seção TDP - Informações Gerais deste Manual do Operador.



Alavanca da TDP Frontal

KD34109,00005E5 -54-15JUN22-1/2

Alavanca da TDP traseira - ativa/desativa a TDP traseira. Consulte Operar TDPs na seção TDP - Informações Gerais deste Manual do Operador.

RXA0168034 —UN—17MAY19



Alavanca da TDP Traseira

KD34109,00005E5 -54-15JUN22-2/2

Controles de Climatização, Rádio e Iluminação do CommandARM

RXA0168035 —UN—17MAY19

Volume - pressione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o volume.



Volume

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-1/13

Seguinte/anterior — Pressione a seta superior para a próxima faixa/estação ou inferior a seta para faixa/estação anterior.

RXA0168036 —UN—17MAY19



Anterior/Seguinte

Continua na próxima página

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-2/13

Mudo — pressione para silenciar o alto-falante, pressione novamente para ativar. Não silencia o microfone durante uma chamada ativa. O microfone só pode ser silenciado do telefone ou do painel do rádio.

RXA0168037 —UN—28JUN19



Mudo

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-3/13

NOTA: Se equipado com rádio sem tela de toque, o botão aceita somente as chamadas recebidas.

RXA0178830 —UN—22JUL20



PTT/Aceitar Chamada

Push-to-Talk (PTT)/Aceitar Chamada — permite que o operador execute várias funções dependendo do estado do rádio e do tempo de pressionamento do botão. Se equipado com o rádio com tela sensível ao toque, consulte o Manual do Operador do rádio global para obter mais informações sobre o PTT.

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-4/13

Finalizar Chamada — pressione para finalizar a chamada em andamento ou a sessão de reconhecimento de voz (VR) ativa.

RXA0178829 —UN—22JUL20



Finalizar Chamada

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-5/13

Modo fluxo de ar - Pressione para selecionar o modo de fluxo de ar. Cada vez que pressionar se move para o próximo modo.

RXA0167638 —UN—26APR19



Modo Fluxo de Ar

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-6/13

Temperatura - pressione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a temperatura.

RXA0167640 —UN—26APR19



Temperatura

Continua na próxima página

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-7/13

Velocidade do ventilador - pressione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a rotação do ventilador.

RXA0167644 —UN—26APR19



Rotação do Ventilador

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-8/13

Pisca-alerta — Pressione para acender/apagar o pisca-alerta, pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada.

RXA0168040 —UN—17MAY19



Luzes de Alerta

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-9/13

Luzes de estacionamento - pressione para ligar as luzes de estacionamento, pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada.

RXA0168041 —UN—17MAY19



Luzes de estacionamento

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-10/13

Luzes de Estrada — pressione o botão para ligar os faróis dianteiros. Pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada. Se equipado, a página luzes do capô/linha central da cabine é exibida automaticamente quando selecionada. A página desaparece após 10 segundos de inação. Consulte Configurações da Luzes na seção de Luzes deste Manual do Operador.

RXA0168042 —UN—17MAY19



Luzes de Estrada

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-11/13

Luzes de Trabalho — pressione para ligar as luzes de trabalho e pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada. A página de predefinição ativa será exibida automaticamente. A página desaparece após 10 segundos de inação. Consulte Configurações da Luzes na seção de Luzes deste Manual do Operador.

RXA0168043 —UN—17MAY19



Luzes de Trabalho

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-12/13

Giroflex — pressione para ligar as giroflex (se equipadas). Pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada.

RXA0168044 —UN—17MAY19



Giroflex

KD34109,00004E3 -54-30AUG22-13/13

Controles do CommandARM — Lado Esquerdo

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Controle de velocidade/mudança - use para operar a transmissão. Para obter mais informações sobre o controle equipado na sua máquina, consulte a seção Transmissão deste Manual do Operador.



Exemplo de Controle de Velocidade/Mudança

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-1/16

RXA0171324 —UN—10OCT19

Botão de Retomada do AutoTrac (AUTO) — pressione para ativar o Tractor-Implement Automation (TIA) após preparar o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento.

RXA0168423 —UN—30MAY19



Botão de Retomada do AutoTrac (AUTO)

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-2/16

Botões 1 a 4 — aperte para ativar a função atribuída. Para informações de tarefas, consulte Configuração de Controles na seção CommandCenter deste Manual do Operador.



Botões do iTEC

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-3/16

RXA0168424 —UN—30MAY19

Botão da Tração Dianteira — pressione para ativar o modo manual de tração dianteira mecânica (Tração Dianteira). Consulte Tração Dianteira Mecânica (Tração Dianteira) na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

RXA0168425 —UN—30MAY19



Botão da Tração Dianteira

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-4/16

Botão da Tração Dianteira AUTOMÁTICA — pressione para ativar o modo AUTOMÁTICO de tração dianteira mecânica (Tração Dianteira). Consulte Tração Dianteira Mecânica (Tração Dianteira) na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

RXA0168426 —UN—30MAY19



Botão da Tração Dianteira Automática

Continua na próxima página

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-5/16

Botão de Bloqueio do Diferencial — para ativar o modo manual de bloqueio do diferencial:

RXA0168427 —UN—30MAY19

- Tratores 7R, 8RW, 8RX e 9RW: Pressione e libere o botão. Para desabilitar, aperte o botão novamente ou aperte o pedal/pedais de freio.
- Tratores 9RX: Pressione e mantenha pressionado o botão. Para desabilitar, libere o botão.



Botão de Bloqueio do Diferencial

Para obter mais informações sobre o bloqueio do diferencial, consulte Bloqueio do Diferencial na seção Trem de A transmissão deste Manual do Operador.

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-6/16

Botão de Bloqueio do Diferencial AUTOMÁTICO — pressione para ativar o modo AUTOMÁTICO de bloqueio do diferencial. Consulte Bloqueio do Diferencial na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

RXA0168428 —UN—30MAY19



Botão do Bloqueio do Diferencial Automático

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-7/16

Botão de bloqueio da VCR - pressione para bloquear as alavancas da VCR. O indicador no botão se acende quando as alavancas estão travadas. Aperte novamente para desbloquear.

RXA0168429 —UN—30MAY19



Botão de travamento da VCR

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-8/16

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Verifique a função do botão numa área segura e onde não haja pessoas por perto.

RXA0168430 —UN—30MAY19



Botão ISB

Botão ISOBUS (ISB) — pressione para sinalizar o ISOBUS para interromper as operações iniciadas no implemento. Verifique se o implemento é compatível com o botão ISB no Manual do Operador do implemento.

Continua na próxima página

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-9/16

NOTA: O acelerador manual comanda somente a rotação do motor, e não a velocidade da roda.

Acelerador Manual - use para aumentar ou diminuir a rotação do motor.



Acelerador Manual

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-10/16

RXA0168431 —UN—30MAY19

Botão de Rotação Máxima do Motor - pressione para ativar a configuração de rotação máxima do motor. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado. Consulte Configurações do Motor — Rotação Máxima do Motor na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

RXA0168432 —UN—30MAY19



Botão de Rotação Máxima do Motor

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-11/16

Botão ECO - pressione para ativar o desempenho ECO. O ECO está disponível somente no modo de transmissão personalizado. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado. Para obter informações sobre ECO (se equipado), consulte a seção Transmissão deste Manual do Operador.

RXA0168433 —UN—30MAY19



Botão ECO

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-12/16

NOTA: O pedal do acelerador não travará se o botão for pressionado por mais de 1 segundo. Se a função do desacelerador do pedal de controle de velocidade estiver equipada, o botão de bloqueio/desbloqueio do pedal não funcionará.

RXA0168434 —UN—30MAY19



Botão de Trava do Pedal do Acelerador

Botão de Travar/Destruvar do Pedal do Acelerador — aperte para travar o pedal do acelerador para manter a velocidade comandada. O indicador no botão se acende quando bloqueado. A rotação comandada descontinuará

se o botão for pressionado novamente, o pedal é pressionado após o bloqueio, o freio é pressionado ou a máquina é colocada em estacionamento.

Continua na próxima página

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-13/16

NOTA: Somente máquinas equipadas com joystick CommandPRO.

RXA0168435 —UN—30MAY19



Botão de Rotação Definida do Motor 1

Botão de Rotação Definida do Motor 1 — pressione para ativar a configuração da rotação definida do motor 1. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado. Consulte Configurações do Motor — Rotação Definida do Motor na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-14/16

NOTA: Somente máquinas equipadas com joystick CommandPRO.

RXA0168436 —UN—30MAY19



Botão de Rotação Definida do Motor 2

Botão de Rotação Definida do Motor 2 — pressione para ativar a configuração da rotação definida do motor 2. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado. Consulte Configurações do Motor — Rotação Definida do Motor na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-15/16

NOTA: Somente máquinas equipadas com joystick CommandPRO.

RXA0168437 —UN—30MAY19



Botão do Modo Manual do Motor

Botão do Modo Manual do Motor — pressione para ativar o modo manual do motor. A rotação do motor é determinada pelo acelerador manual. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado.

KD34109,00004E4 -54-14JUL22-16/16

Alavanca do Freio de Emergência CommandARM

NOTA: Somente aplica os freios no eixo traseiro.

Puxe a alavanca (se equipada) para trás e segure para engatar o freio secundário. Para liberar o freio de emergência, solte a alavanca.



Alavanca do Freio de Emergência

KD34109,00004FE -54-17JUN22-1/1

RXA0169485 —UN—02JUL19

Barra de Navegação CommandARM

RXA0171956 —UN—12NOV19



Exemplo da Barra de Navegação

Continua na próxima página

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-1/13

Indicador de Ajuste — gire no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir o campo de entrada selecionado. O botão no centro da roda ajustável é usado para fechar as páginas do CommandCenter.

RXA0168445 —UN—30MAY19



Indicador de Ajuste

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-2/13

Rolagem da Página de Execução — pressione para rolar pelas páginas de execução personalizadas.

RXA0168446 —UN—30MAY19



Rolagem da Página de Execução

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-3/13

VCR - pressione para abrir o aplicativo VCR.

RXA0168447 —UN—30MAY19



VCR

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-4/13

NOTA: Apenas máquinas Ag.

RXA0168448 —UN—30MAY19

Levante traseiro - pressione para abrir o aplicativo do levante traseiro.



Levante Traseiro

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-5/13

Motor - pressione para abrir o aplicativo do Motor.

RXA0168449 —UN—30MAY19



Motor

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-6/13

Transmissão - pressione para abrir o aplicativo da Transmissão.

RXA0168450 —UN—30MAY19



Transmissão

Continua na próxima página

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-7/13

Controles do CommandARM

NOTA: Apenas máquinas Ag.

RXA0168451 —UN—30MAY19

TDP — pressione para abrir o aplicativo da TDP.



TDP

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-8/13

iTEC — pressione para abrir o aplicativo do iTEC.

RXA0168452 —UN—30MAY19



iTEC

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-9/13

Luzes — pressione para abrir o aplicativo de Luzes.

RXA0168455 —UN—05JUN19



Luzes

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-10/13

Sistema de ar-condicionado/ventilação/aquecedor

- pressione para abrir o aplicativo do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor.

RXA0168456 —UN—30MAY19



Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-11/13

Configuração dos controles — pressione para abrir o aplicativo da Configuração dos Controles.

RXA0168457 —UN—30MAY19



Configuração de Controles

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-12/13

NOTA: Somente máquinas raspadoras.

RXA0168458 —UN—30MAY19

Autoload — pressione para abrir o aplicativo do AutoLoad.



AutoLoad

KD34109,00004E6 -54-20JUN22-13/13

Ajuste a Posição do CommandARM

NOTA: Ambos os botões de ajuste devem ser afrouxados para ajustar a altura.

RXA0167304 —UN—02APR19



Ajuste do CommandARM

TS36762,000023C -54-17JUN22-1/3

Botão de Ajuste (Somente Altura) — gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para soltá-lo. Mova o CommandARM para a posição desejada e aperte girando o botão no sentido horário.

RXA0167305 —UN—02APR19




Somente ajuste de altura

TS36762,000023C -54-17JUN22-2/3

Botão de Ajuste (Altura e Inclinação) — gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para soltá-lo. Mova o CommandARM para a posição desejada e aperte girando o botão no sentido horário. Se estiver ajustando a inclinação, mas não a altura, somente esse botão é necessário.

RXA0167306 —UN—02APR19



Ajuste da Altura e Inclinação

TS36762,000023C -54-17JUN22-3/3

CommandCenter

Uso Correto de Monitor Eletrônico

Monitores eletrônicos são dispositivos secundários destinados a ajudar o operador na execução de operações no campo, aumentar o conforto e proporcionar entretenimento. Os monitores oferecem uma ampla gama de funcionalidade, são usados em muitos aplicativos de sistemas diferentes da máquina e podem ser usados em outros dispositivos secundários como equipamentos eletrônicos portáteis.

Um dispositivo secundário é qualquer dispositivo não necessário para operar sua máquina no respectivo uso primário. O operador é sempre responsável pela operação e controle seguros da máquina.

Para evitar acidentes pessoais ao operar a máquina:

- Posicione o monitor conforme as instruções de instalação. Assegure que o dispositivo esteja fixado e que não obstrua a visão do operador, nem interfira com os comandos operacionais da máquina.
- Não se distraia com o monitor. Fique atento. Preste atenção na máquina e no ambiente ao seu redor.

- Não modifique configurações nem acesse qualquer função que exija o uso prolongado dos controles do monitor com a máquina em movimento. Pare a máquina em local seguro e coloque na posição de estacionamento antes de tentar tais operações.
- Nunca ajuste em volume alto demais que não permita escutar o tráfego externo e veículos de emergência.

Para promover a operação segura, determinadas funções do monitor podem estar desativadas a menos que a movimentação da máquina seja restringida e/ou esteja em posição de estacionamento. Cancelar este recurso de segurança pode violar leis aplicáveis e resultar em danos, ferimentos graves ou fatais.

Use somente as funcionalidades disponíveis do monitor quando as condições permitirem fazê-lo de maneira segura e conforme as instruções fornecidas. Sempre respeite as normas de condução segura, leis e regulamentos de trânsito estaduais ou locais ao usar qualquer dispositivo secundário.

DX,ELEC,DISPLAY -54-13JAN15-1/1

Disponibilidade da TDP ou Engate Traseiro

[Ag] As opções da TDP ou engate traseiro estão disponíveis somente em um trator agrícola.

[Raspador] Para trator com raspo transportador, ignore o conteúdo CommandCenter que aborda essas opções.

RX32825,0000004 -54-20JUN22-1/1

Visão Geral das Configurações da Máquina

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Acesse os aplicativos específicos da máquina da aba Configurações da Máquina. Os aplicativos disponíveis variam conforme a configuração do trator.

RXA0167076 —UN—20MAR19



kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-1/16

AutoLoad

RXA0180073 —UN—09OCT20

- Use o aplicativo AutoLoad para ajustar as configurações do AutoLoad.
- Para mais informações, consulte a seção de Informações do Raspador deste Manual do Operador.



AutoLoad

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-2/16

Motor

RXA0175176 —UN—17FEB20

- Use o aplicativo do Motor para ajustar as configurações do sistema do filtro de exaustão e motor.
- Para obter mais informações, consulte a seção Configurações do Motor na Operação do Motor deste Manual do Operador.



Motor

Continua na próxima página

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-3/16

Tanque do Trator ExactRate

RXA0178628 —UN—08JUL20

- Use o aplicativo Tanque do Trator ExactRate para visualizar as informações de enchimento do ExactRate.
- Para obter mais informações, consulte Configurações do Tanque do Trator ExactRate na seção Tanques do Trator ExactRate deste Manual do Operador.



Tanque do Trator ExactRate

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-4/16

Levante Dianteiro

RXA0169132 —UN—25JUN19

- Use o aplicativo Levante Traseiro para ajustar as configurações do levante dianteiro.
- Para obter mais informações, consulte Configurações do Levante Dianteiro na seção Levante Dianteiro deste Manual do Operador.



Levante Dianteiro

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-5/16

Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor

RXA0167626 —UN—26APR19

- Use o aplicativo do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor para ajustar as configurações do aquecimento, ventilação e ar-condicionado.
- Para mais informações, consulte Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor na seção Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor deste Manual do Operador.



Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-6/16

John Deere CTIS

RXA0177902 —UN—14MAY20

- Use o aplicativo John Deere CTIS para ajustar as configurações do John Deere CTIS.
- Para obter mais informações, consulte John Deere ctis ctis na John Deere ctis deste manual do operador.



John Deere CTIS

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-7/16

Luzes

RXA0168488 —UN—05JUN19

- Use o aplicativo Luzes para ajustar as configurações de luzes.
- Para obter mais informações, consulte as configurações de Luzes na seção Luzes deste Manual do Operador.



Luzes

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-8/16

Manutenção e Calibrações

RXA0134981 —UN—07AUG13

- Use o aplicativo Manutenção e Calibrações para acrescentar/editar intervalos de serviço e executar calibrações de patinagem e radar de solo.
- Para obter mais informações, consulte o Manual do Operador do CommandCenter de 5ª Geração e o aplicativo da Central de Ajuda no monitor.



Manutenção e Calibrações

Continua na próxima página

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-9/16

TDP

RXA0167685 —UN—30APR19

- Use o aplicativo TDP para ajustar as configurações da TDP.
- Para obter mais informações, consulte Configurações da TDP na seção TDP - Informações Gerais deste Manual do Operador.



TDP

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-10/16

Engate Traseiro

RXA0169204 —UN—26JUN19

- Use o aplicativo Levante Traseiro para ajustar as configurações do levante traseiro.
- Para obter mais informações, consulte Configurações do Levante Traseiro na seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.



Levante Traseiro

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-11/16

VCR

RXA0173516 —UN—03JAN20

- Use o aplicativo VCR para ajustar as configurações da VCR.
- Para obter mais informações, consulte Configurações de VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.



VCR

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-12/16

Direção

RXA0171926 —UN—06NOV19

- Use o aplicativo Direção para ajustar as configurações da direção.
- Para obter mais informações, consulte Configurações de Direção nesta seção do Manual do Operador.



Direção

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-13/16

Suspensão

RXA0174230 —UN—28JAN20

- Use o aplicativo Suspensão para ajustar as configurações da suspensão.
- Para obter mais informações, consulte a seção Configurações de Suspensão no Trem de Acionamento deste Manual do Operador.



Suspensão

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-14/16

Freio do Reboque

RXA0177626 —UN—28APR20

- Use o aplicativo Freio do Reboque para ajustar as configurações do freio e pré-freio e/ou para testar os freios do reboque.
- Para mais informações, consulte Configurações do Sistema do Freio do Reboque na seção Freios deste Manual do Operador.



Freio do Reboque

Continua na próxima página

kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-15/16

Transmissão

RXA0167077 —UN—20MAR19

- Use o aplicativo Transmissão para ajustar as configurações da Transmissão.
- Para mais informações, consulte a respectiva seção Transmissão deste Manual do Operador.



Transmissão


kd34109,1665681653127 -54-13OCT22-16/16

Navegação no CommandCenter de 5ª Geração

NOTA: As imagens servem para referência e podem ser diferentes conforme a configuração do trator ou ajustes do operador. Conforme o operador navega pelo CommandCenter, mais informações

são apresentadas, permitindo o ajuste fino das funções do trator pelo operador.

Páginas de Navegação do CommandCenter:



CommandCenter e CommandARM

Use os botões ou ícones do CommandCenter com tela sensível ao toque para fazer seleções. Para ajustar os valores da caixa de entrada, digite o valor no teclado ou selecione a caixa de entrada e role o botão de ajuste (C) até o valor desejado. Uma caixa destacada em amarelo aparece em volta da caixa de entrada selecionada e indica que o indicador de ajuste está ativo.


A — CommandCenter: Uma tela sensível ao toque anexada ao CommandARM (B) que permite ao operador acessar as páginas necessárias para operar o trator. O operador pode selecionar (tocar) opções na tela para percorrer as páginas e acessar as funções do trator.

B — CommandARM: Composto por botões, interruptores e um joystick (se equipado) que permitem ao operador gerenciar as funções do trator ou do implemento.

C — Botão Indicador de Ajuste/Fechar Janela: Gire o botão de ajuste no sentido horário para aumentar ou anti-horário para diminuir os valores da caixa de entrada. Pressione o botão uma vez para fechar uma janela. Pressione e segure o botão para fechar todas as janelas.

Continua na próxima página

kd34109,1664465900369 -54-22APR24-1/3



RXA0188279 —UN—11OCT22


Página de Execução

- D — Teclas de Atalho:** Permita o acesso rápido às funções do aplicativo na barra de atalhos.

E — Módulo de Página de Execução: Permita o acesso rápido às funções do aplicativo nas páginas de execução.

F — Barra de Título: Selecione para acessar as páginas de execução disponíveis ou adicionar uma nova página de execução.
- G — Menu:** Selecione para acessar todos os aplicativos instalados no monitor e na máquina. Selecione as abas do lado esquerdo para visualizar diferentes grupos de aplicativos.

kd34109,1664465900369 -54-22APR24-2/3



RXA0137084 —UN—13DEC13

Funções do Módulo

- H — Botões de Ajuda/Configurações Avançadas:** Enquanto estiver em um aplicativo, selecione a barra de título para visualizar as páginas de ajuda ou alterar as configurações adicionais para aquele aplicativo.

I — Botão Fechar: Selecione para fechar a página atual.

J — Botões de Aumento/Redução de Valores: Selecione para alterar um valor nas caixas de entrada.
- Use os botões (++) e (- -) para fazer alterações incrementais maiores ao ajustar o valor, em vez de tocar os botões (+) ou (-). Para áreas que requerem ajustes menores, somente os botões (+) e (-) estão disponíveis.

K — Abas: Selecione para alterar para diferentes tópicos de seção.

kd34109,1664465900369 -54-22APR24-3/3

Monitores Universais Compatíveis

O CommandCenter de 5ª Geração pode ser configurado para funcionar com os seguintes monitores John Deere universais conectados na coluna de canto.

- Monitor GreenStar 3 2630

- Monitor Universal 4640
- Monitor Universal 4240 (Somente Tratores das Séries 7R e 8R)
- Monitor G5 Universal
- Monitor Universal G5^{Plus}

kd34109,1664465919701 -54-29SEP22-1/1

Ligar e Desligar o Monitor


O monitor CommandCenter G5 liga e desliga com o interruptor de partida do trator.

- A **inicialização a quente** ocorre quando o monitor do CommandCenter foi ligado nas últimas 24 horas. O monitor permanece no estado de hibernação durante o período de 24 horas ou menos em que esteve desligado. Quando ligado novamente, o display liga rapidamente (aproximadamente 10 segundos).
- A **inicialização a frio** ocorre se o monitor não tiver sido operado nas últimas 24 horas ou mais, ou se a

alimentação não comutada foi desconectada. Durante esse período, o monitor é completamente desligado para poupar a bateria. A energização seguinte durará aproximadamente 60 segundos.

NOTA: Após desligar o motor, evite ligar o interruptor de partida novamente até que o monitor tenha ficado preto.

- A **restauração forçada** é necessária quando o monitor não responde por mais de alguns minutos sob condições operacionais normais.



RXA0148512—UN—25JUN15

Barra de Navegação

Execute uma reinicialização a frio pressionando simultaneamente os botões superior e inferior da extrema esquerda (A e B) na barra de navegação por 5 segundos. Se o monitor não reiniciar, puxe o fusível nove do centro de carga e substitua-o após 5 segundos.

Para mais informações sobre os fusíveis da central de carga, consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Elétrica deste Manual do Operador. Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

kd34109,1664465962070 -54-29SEP22-1/1

Alteração de Páginas e Valores


Há vários métodos que permitem a seleção e modificação das páginas e valores do CommandCenter.

- **A—Aba Seção:** Selecione para alterar para um tópico de seção diferente.
- **B—Ícones:** Selecione para abrir um aplicativo.



RXA0181011 —UN—22JAN21

KT81203.00004A7 -54-20JUN22-1/2



RXA0130123 —UN—23APR13

- **C—Gráfico de Barras:** Mostra informações de configuração usando a parte preenchida da barra.
- **D—Barra Deslizante:** Mostra a configuração dentro da faixa de valor mínima e máxima.
- **E — Caixa de Entrada:** Mostra o valor definido. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.

NOTA: Ao alterar os valores usando o disco de ajuste, girar o disco mais rápido aumenta ou diminui o valor mais rapidamente.

Se estiver disponível uma gama maior de valores, aparece um teclado numérico, permitindo a inserção direta do valor desejado.

KT81203.00004A7 -54-20JUN22-2/2

Ajuda na Tela pelo Service ADVISOR e Instalada de Fábrica

O **Pacote de Ajuda do Aplicativo do Trator** com Service ADVISOR ou Service ADVISOR Remoto é instalado na fábrica para os oito idiomas a seguir:

- | | |
|-----------|-------------|
| • Chinês | • Italiano |
| • Inglês | • Português |
| • Francês | • Russo |
| • Alemão | • Espanhol |

O **Pacote de Ajuda do Sistema Operacional Geração 5** é instalado de fábrica em todos os idiomas.

Para obter instruções sobre como instalar e atualizar os pacotes de Ajuda na Tela, consulte o Manual do Operador do CommandCenter de 5ª Geração.

kd34109,1664465994053 -54-12MAR24-1/1

Calibração do Radar

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Execute a calibração numa área segura e aberta, onde não haja pessoas e objetos por perto.

Execute a calibração do radar se:

- Se a velocidade no radar e velocidade da esteira/roda não são iguais quando não há patinação.
- O dispositivo do radar foi instalado/substituído.
- O tamanho do pneu foi alterado.
- O lastro do trator foi alterado.
- A fonte de velocidade foi alterada.

1. Selecione Menu.

2. Selecione a aba Configurações da Máquina.

RXA0147926 —UN—13APR15



3. Selecione o ícone de Manutenção & Calibrações.

4. Selecione a guia de Calibrações.

5. Selecione o ícone de Calibração do Radar.

6. Dirija o trator sem carga em superfície sólida, seca e nivelada, a aproximadamente 3,2 km/h (2,0 mph).

KD34109,00004DE -54-22JUN22-1/3

NOTA: A calibração do radar pode ser cancelada selecionando o botão Cancelar (B).

7. Selecione o botão Início (A) para iniciar o processo de calibração do radar.



RXA0147580 —UN—10MAR15

KD34109,00004DE -54-22JUN22-2/3

8. Selecione OK (C) para concluir a calibração do radar.

Se a calibração do radar não for bem-sucedida após três tentativas, consulte seu concessionário John Deere.



RXA0147581 —UN—10MAR15

KD34109,00004DE -54-22JUN22-3/3

Calibração da Patinagem

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Execute a calibração numa área segura e aberta, onde não haja pessoas e objetos por perto.

- A calibração do radar foi executada.
- A patinagem for mostrada quando não deve haver patinagem.
- O lastro do trator foi alterado.
- A fonte de velocidade foi alterada.

Execute a calibração da patinagem se:

RXA0147928 —UN—13APR15




1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba Configurações da Máquina.
3. Selecione o ícone de Manutenção & Calibrações.
4. Selecione a guia de Calibrações.

NOTA: O trator deve estar em movimento para que o ícone de calibração apareça.

5. Selecione o ícone Calibração de Patinagem.

KT81203,000020F -54-22JUN22-1/4



RXA0147582 —UN—10MAR15


NOTA: A calibração de patinagem pode ser cancelada, selecionando Cancelar (B).

6. Selecione Iniciar (A) para iniciar o processo de calibragem de patinagem.

7. Dirija o trator sem carga em superfície sólida, seca e nivelada, a pelo menos 8 km/h (5 mph).

Continua na próxima página

KT81203,000020F -54-22JUN22-2/4



RXA0147583 —UN—10MAR15

8. Selecione Calibrar (C).

KT81203,000020F -54-22JUN22-3/4



RXA0147584 —UN—10MAR15

9. Selecione OK (D) para concluir a calibração de patinagem.

Se a calibração de derrapagem não for bem-sucedida após três tentativas, consulte seu concessionário John Deere.


KT81203,000020F -54-22JUN22-4/4

Configurações de Direção—Acessar

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Monitor:

1. Menu



KD34109,0000571 -54-08DEC21-1/3

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

Continua na próxima página

KD34109,0000571 -54-08DEC21-2/3

3. Direção

RXA0171926 —UN—06NOV19



Direção


KD34109,0000571 -54-08DEC21-3/3

Configurações da Direção

O aplicativo da direção é usado para acessar e ajustar as configurações da direção.

Itens Acessíveis na Página Principal da Direção:

Sensibilidade da Direção — ajuste a sensibilidade ao girar o volante para cargas variáveis do veículo. Consulte Configurações da Direção — Sensibilidade da Direção nesta seção do Manual do Operador.



Status de Sensibilidade

RXA0171924 —UN—07NOV19
KD34109,0000577 -54-06NOV19-1/1**Configurações da Direção — Sensibilidade da Direção**

A configuração da Sensibilidade da Direção permite que o operador ajuste a sensibilidade de giro do volante para a variação das cargas do veículo. Valores maiores focam mais no raio de giro, os valores menores focam mais no controle.

Procedimento para Modificação:

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.

- Máximo: 175
- Mínimo: 75
- Incremento: 1



- Padrão: 100

Aumentar/diminuir Valor

RXA0171927 —UN—06NOV19
KD34109,0000578 -54-06NOV19-1/2

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,0000578 -54-06NOV19-2/2

Configuração dos Controles

PC15326 —UN—08JUL13

A Configuração dos Controles configura o joystick integrado do trator, as alavancas CommandARM, os botões de 1—4 e dispositivos de terceiros para controlar funções do trator ou do implemento. Os implementos Auxiliares ISO configuram o joystick do trator ou dispositivo de terceiros.



Atribuições de configuração:

1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba de Aplicativos.
3. Selecione o aplicativo Configuração dos Controles.
4. Selecione entre as abas a seguir, no lado esquerdo da página:

NOTA: Desbloqueie o joystick do trator (se equipado) para ativar as atribuições padrão e personalizada (configuração manual). Consulte *Joystick CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador*.

- **Joystick CommandPRO:** Atribua para controlar as funções do trator e do implemento (exemplo: levante traseiro).
- **Joystick Integrado do Trator:** Atribua para controlar as funções do trator e do implemento (exemplo: levante dianteiro).

- **Alavancas CommandARM e Botões de 1 a 4:** Atribua para controlar as funções do trator e do implemento (exemplo: levante traseiro).
 - **Dispositivos de Terceiros:** Qualquer mecanismo, John Deere ou não John Deere, conectado ao ISOBUS. Uma vez conectado, atribua o controle às funções do trator e do implemento (exemplo: trailer).
 - **Implementos Auxiliares ISO:** Atribuir implemento (exemplo: reboque) para um botão específico no joystick do trator.
5. Selecione o módulo de atribuição reconfigurável. Dependendo da fonte selecionada, as combinações (atribuições) a seguir são possíveis:
- **Joystick Integrado do Trator, Alavancas CommandARM, botões de 1—4, e Dispositivos de Terceiros:** Entrada + Fonte + Função
 - **Implemento Auxiliar ISO:** Função + Dispositivo + Entrada

KT81203,00005B2 -54-20JUN22-1/3

Gerenciamento de Atribuições:

RXA0156706 —UN—11JAN17

Para editar atribuições para o joystick do trator, alavancas do CommandARM e botões de 1—4, selecione o módulo da atribuição reconfigurável desejada. Para remover uma atribuição, selecione o módulo atribuído desejado e, em seguida, selecione Remover Atribuição (A).

Para editar atribuições de dispositivos de terceiros ou implementos Auxiliares ISO, selecione o botão editar (B) no módulo de atribuição reconfigurável desejada. Para remover uma atribuição, selecione lixeira (C).




KT81203,00005B2 -54-20JUN22-2/3

Ativar Personalizado, Auxiliar ISO e Padrões: Selecione os botões Ativar personalizado e ISO Aux para ativar atribuições personalizadas para implementos ISO Aux.

Ativar personalizado (D): Ativa todas as atribuições personalizadas em todos os grupos.

Auxiliar ISO (E): Determina se mensagens do joystick do trator são enviadas ao implemento Auxiliar ISO. Selecione para ativar as funções do implemento, selecione novamente para desativar. As funções ficam armazenadas até que o operador edite uma atribuição correspondente.

RXA0166821 —UN—05MAR19



Padrões (F): Apaga e restaura qualquer atribuição de controle personalizada para configurações de fábrica.

KT81203,00005B2 -54-20JUN22-3/3


Instalação da Câmera do Monitor de Vídeo

IMPORTANTE: Evite danos à câmera. Evite danos à câmera, faça a montagem com segurança no equipamento e em local onde a câmera não seja prensada, esmagada, pisada ou derrubada.

NOTA: O posicionamento da câmera é limitado pelo comprimento do cabo da câmera. Considere o campo de visão da câmera ao selecionar a localização.

NOTA: Não é necessário remover o painel traseiro da cabine para acessar os conectores de vídeo analógicos.

1. Remova os parafusos (A).
2. Remova o painel traseiro da cabine (B).



RX1370077 —UN—25JUN24

Continua na próxima página

KD34109,00004B4 -54-22JUL24-1/2

3. Localize os conectores de vídeo:

NOTA: As entradas digitais serão ocupadas se o trator estiver equipado com câmeras digitais dianteiras e traseiras.

- Analógica (C)
- Digital traseiro (D)
- Digital dianteiro (E)

Analógico	
Número do Pino	Função
1	Energia
2	Terra
3	Sinal
4	Sinal — Aterramento


Digital	
Número do Pino	Função
1	Sinal +
2	Sinal -

4. Conecte o cabo da câmera no conector de 4 pinos (analógicos) ou 2 pinos (digitais).


NOTA: Após conectar a câmera à porta, pode ser necessário desligar e ligar a chave de partida para ela funcionar.

5. Direcione o cabo da câmera.
6. Monte a câmera no local desejado.
7. Troque o painel traseiro da cabine.


Para obter informações sobre como ajustar as configurações de vídeo, consulte o Manual do Operador da 5ª Geração do CommandCenter.



RXA0188905 —UN—10APR23



Identificação do Pino do Conector de Vídeo Analógico



Identificação do Pino do Conector de Vídeo Digital

RXA0107925 —UN—28MAY10

RXA0188906 —UN—10APR23

KD34109,00004B4 -54-22JUL24-2/2

Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)

Funções de Controle CommandARM


Controle Inteligente Total do Equipamento, iTEC, permite a execução de múltiplas tarefas recorrentes com o toque de um interruptor, para até quatro sequências. As sequências permanecem na memória até que sejam excluídas ou substituídas, mesmo se a corrente elétrica for desligada. Cada sequência pode incluir até 20 funções.

Uma sequência é uma série de eventos desde o início da primeira função gravada até a conclusão da última função gravada. A sequência pode ser iniciada pressionando-se um dos botões de sequência (1 a 4).

As páginas do iTEC são acessadas através do CommandCenter^{Plus} de 5ª Geração. Consulte as informações adicionais nesta seção do Manual do Operador sobre como configurar e editar uma sequência.

A tabela de funcionalidades a seguir iTEC descreve item e funciona a partir da imagem do CommandARM.

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0156096 —UN—09DEC16

Funcionalidade iTEC		
	Componente	Funções
A	IVT - AutoPowr, EVT-eAutoPowr e PowerShift de 16 Velocidades	Alteração da Velocidade Definida de Avanço
	Transmissão e18 e e23	Mudança para cima ou para baixo em marcha para a frente
B	Engate Traseiro	Detente de Subida, Detente de Descida, e Detente de Descida Rápida
C	Levante Dianteiro	Subida, Descida, Flutuação, e Cancela
D	VCRs	Extensão, retração, flutuação e cancelamento
E	Botões de 1 a 4ª	Conjunto de Sequência 1, 2, 3 ou 4=
F	TDP Frontal	Ligar/Desligar
G	TDP Traseira	Ligar/Desligar
H	MFWD	Liga / Desliga / Auto
I	Bloqueio do Diferencial (7R, 8RW, 8RX e 9RW)	Liga / Desliga / Auto
	Bloqueio do Diferencial (9RX)	Auto

^aOs botões são reconfiguráveis e devem ser atribuídos ao iTEC para executar conjuntos de sequências.

KT81203,000093C -54-28FEB23-1/1

Descrição da Estação iTEC (UE 1322/2014)

⚠ CUIDADO: Não opere as pás-carregadeiras juntamente com o Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) para evitar movimentos bruscos e possíveis acidentes.

Uma sequência é definida do início da primeira função gravada até a conclusão da última função gravada. Um

exemplo de duas sequências seria, uma sequência formada por uma série de funções, operações e distâncias usadas no início do campo e uma segunda sequência usada na via aquática no centro do campo. Cada programa pode incluir até 20 funções. Os programas permanecem na memória até serem apagados ou sobrescritos, mesmo que a corrente elétrica seja desligada.

KT81203,00004FB -54-15JUN22-1/1

Descrições e Funções das Páginas do CommandCenter

RXA0168452 —UN—30MAY19

! CUIDADO: Evite movimentos indesejados e possíveis acidentes. Não opere pás-carregadeiras em conjunção com o Controle Inteligente Total de Equipamento (iTEC).




Página Principal iTEC

Use o botão de atalho ou siga o caminho alternativo:

KT81203,00004D7 -54-11APR23-1/2

1. Selecione **Menu**.
2. Selecione a aba **Configurações da Máquina**.
3. Selecione o **Ícone iTEC**.

RXA0145566 —UN—01OCT14



RXA0168043 —UN—02MAR17


KT81203,00004D7 -54-11APR23-2/2

Área de Status

- **A—Nome:** Nome da sequência que está atualmente em curso.
- **B — Distância:** Mostra a distância acumulada enquanto a sequência iTEC está sendo executada.
- **C — Status:** Indicador do status atual do iTEC.
 - **Desligado** - Nenhuma execução de sequência é possível.
 - **Pronto** - Aguardando que o botão iTEC ao qual uma sequência está atribuída seja pressionado.
 - **Ativa** - Sequência de execução ativa da iTEC.
 - **Limite de RPM** - A rotação do motor está fora da faixa.¹
 - **Estacionamento** - A transmissão indica que o bloqueio de estacionamento está acionado.²
 - **Presença do Operador** - Sem presença do operador, nenhuma execução do iTEC permitida. Operador retorna ao assento.¹
 - **Velocidade Baixa das Rodas** - Se a velocidade das rodas for < 0,5 km/h (0.3 MPH), execução é pausada.
 - **Concluída** - Sequência concluída com êxito.

¹As sequências pausam ou não podem ser iniciadas se essa condição ocorrer. Corrija a condição para retomar a sequência.

²A sequência é pausada ou não inicia se essa condição existe. Corrija a condição para retomar a sequência.



- **Interrompida** - Execução de sequência interrompida pelo operador ou condição de interrupção ativa.
- **Erro** - Uma ou mais etapas da sequência não executadas.

RXA0131243 —UN—08MAR13

KT81203,00004D8 -54-11APR23-1/1

Página de Todas as Sequências


RXA0129723 —UN—06MAR13



Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências** na página principal do iTEC.

Continua na próxima página

DB71512,000013B -54-22JUN22-1/2



RXA0158044 —UN—02MAR17

- **A — Aba de Todas as Sequências:** Visualização de sequências disponíveis, exclusão e edição de sequências salvas, ou adição de novas sequências.
- **B — Aba Sequências Definidas:** Visualização de sequências atribuídas ou atribuição de sequência.

- **C — Recomendações (Definidas):** Visualização e edição de sequências definidas.
- **D — Botão Nova Sequência:** Programação manual de sequência nova.
- **E — Botão Edição:** Edição de sequência salva.
- **F — Botão Excluir:** Exclusão de sequências salvas.
- **G — Lista de Sequências:** Lista de sequências salvas.

DB71512,000013B -54-22JUN22-2/2

Adição de Nova Sequência

NOTA: Para lista completa de funções disponíveis, consulte a seção Funções e Descrição de Páginas do CommandCenter neste Manual do Operador.

RXA0158059 —UN—02MAR17




1. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências**.
2. Selecione a **aba Todas as Sequências**.
3. Selecione o **botão Nova Sequência**.
4. Selecione o **botão Adicionar Etapa**.

A partir da página principal do iTEC, siga as etapas listadas abaixo:

NOTA: Selecione o botão Cancelar (F) para sair do processo de edição sem salvar as alterações.

Continua na próxima página


KT81203,00004D9 -54-20JUN22-1/2



RXA0158057 —UN—02MAR17

5. Selecione da lista de funções (A).

6. Selecione da lista de ações (B).




RXA0158047 —UN—02MAR17

7. Na página Distância da Etapa, use o teclado (D) para inserir a distância na caixa de distância da etapa (C).

8. Selecione o Botão OK (E).

9. Repita as etapas 4 - 8 para adicionar etapas à sequência.

10. Pressione o **botão Próximo** para continuar.



RXA0158048 —UN—02MAR17

11. Selecione a caixa Nome da Sequência (G). Digite o nome da sequência. Selecione o **botão Confirma/OK** para concluir.

NOTA: Uma sequência deve ser atribuída para poder ser utilizada.

12. Selecione a caixa Atribuição de Sequência (H). Selecione a atribuição, se desejado, e selecione o **botão Salvar/OK** para concluir.


13. Selecione o **botão Salvar (I)** para salvar a sequência.

Status da Etapa da Sequência

RXA0131170 —UN—05MAR13

NOTA: Pressione o Botão Informações (B) em qualquer página iTEC para acessar a página de status geral. A página de status geral irá listar todas as funções que fazem parte das sequências do atual implemento selecionado.

Sempre que a execução de uma sequência não for possível ou for interrompida, o sistema iTEC informa o operador sobre o novo problema exibindo um Alerta de Informação (A) ou Alerta de Falha (F) ao lado da sequência ou da etapa da sequência. Pressione o **Símbolo de Alerta** próximo à sequência (na área de atribuição ou guia de atribuição de sequências) para acessar a página de status de sequência e ler os passos com erros. Use as barras de rolagem (D) para rolar a lista para cima e para baixo. Selecione a tecla editar sequência (G) para editar a sequência. Pressione o **Símbolo de Alerta** próximo ao passo da sequência (quando estiver em EDITAR) para informações sobre o problema somente para aquele passo. Ambas as visualizações irão mostrar um motivo resumido (C) para o problema. Pressione o botão OK (E) para sair.



RXA0131609 —UN—25JUL13

KT81203,00004DA -54-20JUN22-1/1

Edição ou Remoção de Sequência

RXA0129723 —UN—06MAR13

Da página principal iTEC:

1. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências**.



Continua na próxima página

KT81203,00004DB -54-20JUN22-1/2


2. Selecione a aba (A) Todas as Sequências.
3. Selecione a sequência desejada.

NOTA: O botão Excluir (C) remove a sequência ou etapa dentro da sequência.


4. Para atualizar as etapas da sequência, selecione o botão de Edição (B).
5. Selecione a etapa que deseja editar na lista de etapas da sequência (D). Se necessário, use a barra de rolagem (K) para localizar a etapa.

NOTA: Para sair do processo de edição sem salvar as alterações, selecione o botão Cancelar (I).


6. Para editar etapas, selecione os botões adição de nova etapa (E), função (F), ou ação (G), ou use a caixa de entrada de distância (H).
7. Selecione o botão Próximo (J).
8. Se necessário, edite o nome da sequência (L) ou a atribuição da sequência (M).
9. Selecione o botão Salvar (N).



RXA0158049 —UN—02MAR17



RXA0158050 —UN—02MAR17



RXA0158051 —UN—02MAR17

KT81203,00004DB -54-20JUN22-2/2

Página Sequências Definidas

Partindo da página principal do iTEC, execute as seguintes etapas:


RXA0129723 —UN—06MAR13



1. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências**.

Continua na próxima página


KT81203,00004DD -54-20JUN22-1/3




RXA0158311 —UN—15MAR17

2. Selecione a aba (A) Sequências Definidas.

3. Se necessário, selecione Sequência Definida Ativa (B) e siga as etapas 4 - 6. Se não, pule para a etapa 7.



RXA0158312 —UN—15MAR17



RXA0158313 —UN—15MAR17

NOTA: Para sair da página sem salvar alterações, selecione o botão Cancelar (F) ou Fechar (I).

4. Selecione a sequência definida na lista de Sequências Definidas (D).

Continua na próxima página

KT81203,00004DD -54-20JUN22-2/3

5. Se necessário, selecione o botão Edição (C) ou Nova Definição (E).
6. Selecione o botão OK (G).
7. Selecione o botão iTEC desejado para atribuir.
8. Selecione o botão de Edição (C).
9. Selecione a sequência na lista de Sequências (H).

KT81203,00004DD -54-20JUN22-3/3

Execução da Sequência


A execução da sequência iTEC requer que certos controles do trator sejam operados de uma maneira específica. A sequência não será executada com o trator na posição de ESTACIONAMENTO. A alavanca de câmbio da transmissão deve estar na posição de avanço ao executar velocidades e marchas definidas, ou troca de marcha automática. A velocidade de deslocamento do trator deve ser de pelo menos 0,5 km/h (0.31 mph).

Antes de executar uma sequência usando funções de VCR, as respectivas alavancas de VCR devem estar na posição de neutro.

Anule a sequência atual a qualquer momento ao pressionar o mesmo botão de sequência iTEC usado para iniciar a sequência. As funções comandadas ativas atualmente serão canceladas (exemplo: o movimento do levante (se equipado) ou o fluxo da VCR irá parar se iniciado anteriormente como parte da sequência).

O Indicador iTEC fica iluminado quando ativo. Para a localização do indicador, consulte Monitor da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

Durante a execução da sequência, uma função pode ser ativada manualmente a qualquer momento sem



RXA0173766 —UN—13JAN20

interromper a execução da sequência. As funções acionadas manualmente são ignoradas pelo iTEC durante o resto da sequência. O respectivo ícone de alerta para essa função aparece na área de Status (C).

1. Coloque o interruptor Mestre iTEC (A) na posição LIGADO.
2. Selecione o botão de sequência iTEC atribuída para a sequência desejada (B).
3. As etapas da sequência aparecem na área de Status (C), qual mostra a progressão das etapas.

KT81203,00004DF -54-20JUN22-1/1

Recomendações (AutoLearn)

Quando o AutoLearn estiver ligado, o sistema aprende todas as ações que a máquina executa em segundo plano. Quando os mesmos padrões, ações ou etapas forem reconhecidos, o AutoLearn cria uma sequência. O AutoLearn então recomenda a atribuição para um botão iTEC.

As sequências podem ser excluídas quando não forem mais necessárias. Quando uma sequência é excluída,

RXA0129723 —UN—06MAR13



1. Selecione Gerenciar Sequências.


todas as atribuições do botão são removidas e a sequência não está mais disponível para uso.

AutoLearn fica LIGADO por padrão. Para DESLIGAR o AutoLearn, use o interruptor de LIGA/DESLIGA do AutoLearn (B).

Partindo da página principal do iTEC, execute as seguintes etapas:

Continua na próxima página

chdx6jt,1712321250013 -54-05APR24-1/2




RXA0158056 —UN—02MAR17

2. Selecione a aba Recomendações (AutoLearn) (A).
3. Examine o Histórico de Recomendações (C).
4. Para editar ou atribuir a sequência recomendada, selecione editar (D). Para remover a sequência da lista, selecione a lixeira (E).

chdx6jt,1712321250013 -54-05APR24-2/2

Funções do iTEC — Efficiency Manager



RXA0139446 —UN—17MAR14

Botões de Ajuste da Velocidade Efficiency Manager (C): A atual velocidade definida de avanço pode ser alterada para cima ou para baixo com o comando de ajuste de velocidade (B) no botão seletor (A). As mudanças da transmissão serão executadas no tempo normal assim que a velocidade definida tenha sido alterada.

A velocidade definida mínima que pode ser memorizada é de 0,8 km/h (0.5 mph). Alterar a velocidade definida

ou a mudança durante a execução de uma sequência não fará com que o iTEC aborte, mas as alterações da velocidade definida não serão executadas para o restante da sequência.

Quando uma velocidade definida for alterada por uma sequência iTEC, a transmissão reagirá como se o operador tivesse alterado a velocidade definida, fazendo a troca de marcha para cima ou para baixo.

KT81203,00004E2 -54-17JUN22-1/1

TIA — Informações Gerais

⚠ CUIDADO: Embora as frases "transferência de controle" e "desativar controle" sejam termos habitualmente usados com equipamento TIA, em **NENHUM** momento o implemento está com o controle total de uma operação. O operador **SEMPRE** tem a capacidade de cancelar o implemento TIA. É responsabilidade do operador certificar-se de que a operação do implemento não danifique o equipamento nem coloque o operador ou outras pessoas nas proximidades em risco de acidentes pessoais ou morte.

Não opere o TIA ao dirigir em vias públicas ou quando outras pessoas estão próximas.

Para tratores em conformidade ISO, os implementos compatíveis com o TIA têm a capacidade de controlar determinadas funções individuais do trator. Consulte o Manual do Operador do implemento ou contate seu concessionário John Deere para quaisquer questões relativas a implementos compatíveis com TIA.

KD34109,0000901 -54-06MAY22-1/1

Ativar Equipamento TIA

Códigos de resposta, descrições de texto e medidas corretivas		
Códigos de Resposta Comuns	Texto Mostrado	Ação Corretiva
0	Código Aceito	Nenhuma Necessária
4	Implemento não Disponível para Desativar	Implemento Já Desativado
5	Implemento Já Ativado	Não necessário, implemento deve funcionar conforme esperado
6 e 11	Espaço Indisponível para Ativação	Entre em contato com seu concessionário para assistência
17	Ativação Demonstrativa Substituída por Ativação Permanente	Nenhuma Necessária

NOTA: Para obter o número de série do trator, consulte Placa do Número de Identificação do Produto na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

É necessário um código de ativação para habilitar a TIA a funcionar. Contate seu concessionário John Deere com o número de série do trator e marca, modelo, e número de série do implemento. O concessionário obtém o código de ativação através da John Deere StellarSupport.

1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba Sistema.
3. Selecione o ícone Gerenciador de software.

RXA0166970 —UN—08MAR19




Continua na próxima página

KD34109,0000902 -54-23JUN22-1/2

4. Selecione a aba Ativações (A).
5. Quando a página Ativações for mostrada, pressione a tecla Inserir Código (B). Aparece o teclado.

NOTA: Alguns caracteres do teclado da página de ativação de automação do trator estão em cinza e não são usados nos códigos de ativação. Se o código de ativação fornecido incluir quaisquer caracteres que ficaram em cinza no teclado da página de ativação de automação do trator, peça aos concessionários para reconfirmar o código de ativação.

6. Usando o teclado, insira o código de ativação, depois selecione OK.
7. Se o código de ativação for inserido corretamente, o código de confirmação aparece na janela de inserir ativação e uma mensagem é mostrada. Código Aceito indica que a ativação está completa.
8. Se aparecer uma mensagem diferente de Código Aceito, consulte a tabela Códigos de resposta, descrições de texto e medidas corretivas. Se uma



RXA0166931 — UN—08MAR19

mensagem não listada aparecer, verifique e insira novamente o código. Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

Até 20 nomes de implementos podem ser visualizados na página Ativações a qualquer momento. Quando uma nova entrada for exibida na lista Recursos (C), esta entrada será identificada como "Implemento desconhecido".

KD34109,0000902 -54-23JUN22-2/2

Operar TIA

IMPORTANTE: Para que a TIA opere corretamente, o trator e os implementos devem atender a vários requisitos. Consulte as informações sobre requisitos na seção deste Manual do Operador e nas seções do Manual do Operador do implemento.

1. Conecte o equipamento TIA ao trator através da conexão ISO. Consulte a Coluna do Canto Dianteiro

Direito na seção Acessórios deste Manual do Operador.

2. Selecione o botão Retomada do AutoTrac (AUTO) no CommandARM. Para localização do botão, consulte Controles do CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
3. Siga as instruções do Manual do Operador do implemento para operar o implemento.

KD34109,0000903 -54-23JUN22-1/1

Requisitos da TDP [Ag]

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o botão de retomada AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

As seguintes condições devem ser cumpridas antes da transferência do comando ao implemento:

- Operador no assento.
- Sem falhas presentes na TDP.
- Controle remoto da TDP desligado.

NOTA: O implemento não pode acionar a TDP quando o trator estiver parado, a menos que haja autorização. Entretanto, o implemento pode desativar a TDP a qualquer hora, inclusive quando o trator está parado.

Durante a operação e dependendo dos recursos do sistema da TDP, o implemento tem a capacidade de engatar/desengatar a TDP ou ajustar a rotação da TDP.

Para desativar o comando, desligue o interruptor da TDP.

KD34109,000090F -54-08JUN22-1/1

Requisitos para VCR

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o botão de retomada AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

As seguintes condições devem ser cumpridas antes da transferência do comando ao implemento:

- Operador no assento.
- Sem falhas presentes na VCR.
- Alavancas de controle da VCR (se atribuídas) na posição neutra.
- Destrave todos os controles da SCV atribuídos.

NOTA: Ajuste o limite de vazão máxima das VCSs que não pode ser excedido pelo implemento.

NOTA: O implemento não pode ajustar o fluxo da VCR quando o trator estiver parado, a menos que haja autorização. No entanto, o implemento pode interromper o fluxo da VCR a qualquer momento quando o trato estiver parado.

Durante a operação, o implemento tem a capacidade de:

- Controlar as VCSs durante as operações.
- Alterar a vazão das VCRs até o limite definido.

Para desativar o comando, execute qualquer uma das seguintes ações:

- Acionar uma alavanca da VCR específica.
- Trave todos os controles da SCV atribuídos.
- Acione interruptor do controle remoto no para-lama.
- Remova as entradas atribuídas às VCRs.

KD34109,0000905 -54-23JUN22-1/1

Requisitos da Transmissão PowerShift

NOTA: Esses requisitos também se aplicam à transmissão e23.

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o interruptor de retomada da AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

NOTA: O implemento não pode exceder a velocidade de deslocamento definida pelo operador.

As seguintes condições devem ser cumpridas antes da transferência do comando ao implemento:

- Operador no assento.
- Não há falhas na transmissão PowerShift presente.
- Alavanca de mudança em avanço.

NOTA: Quando transferir o controle para o implemento, o modo Efficiency Manager será engatado.

É sempre possível reduzir a velocidade.

O limite da velocidade definida pode ser aumentado dentro de 2 segundos após ser acionado o modo automático de velocidade de deslocamento. A velocidade de deslocamento vigente pode ser limitada por outros processos (p. ex., iTEC). Esse limite pode ser observado; porém, não será considerado uma intervenção do operador.

Para desativar o controle usando a alavanca de mudança:

- Durante a condução: Troque a marcha para cima ou para baixo manualmente.
- O aumento de velocidade irá finalizar o modo automático. O implemento possui todas as informações para informar o operador que esta intervenção irá finalizar o modo automático de velocidade de deslocamento. Consulte o Manual do Operador do implemento.

KD34109,0000908 -54-23JUN22-1/1

Requisitos de Orientação AutoTrac

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o interruptor de retomada da AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

As seguintes orientações devem ser atendidas antes da transferência de controle ao implemento.

- Operador no assento.
- Sistema de direção funcional.

- O AutoTrac está desligado.
- Volante imóvel.
- Velocidade do veículo abaixo da velocidade automatizada máxima.
- Transmissão não está em "Park" (estacionar).

Durante a operação, o implemento tem a capacidade esterçar o trator automaticamente.

Para desativar o comando:

- Gire o volante.
- Coloque o trator em ESTACIONAMENTO.

KD34109,0000909 -54-23JUN22-1/1

Requisitos do Engate Traseiro [Ag]

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o interruptor de retomada da AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

O implemento pode controlar automaticamente a profundidade do levante.

Configure o limite de elevação usando o CommandCenter.

IMPORTANTE: O implemento não pode exceder o limite.

As seguintes orientações devem ser atendidas antes da transferência de controle ao implemento:

- Operador no assento.
- Sem falhas presentes no levante.
- Alavanca de comando do levante na posição neutra.
- Levante não bloqueado.

NOTA: Em um trator parado, somente os implementos autorizados pela John Deere podem controlar a profundidade do engate.

Para desativar o comando, execute qualquer uma das seguintes ações:

- Mova a alavanca de controle do levante.
- Bloqueio do levante.
- Ative o interruptor do levante montado no para-lama (se equipado).

KD34109,000090E -54-08JUN22-1/1

Trem de Acionamento

Visão Geral do Trem de Acionamento

O trem de acionamento do trator é composto por:

- Transmissão: PowerShift e18

- Freios: Traseira
- Sistemas de controle hidráulico, mecânico e eletrônico

TS36762,00002C1 -54-29JUN22-1/1

Proteção do Trem de Acionamento

NOTA: O sistema de proteção do trem de acionamento afeta somente as operações em marchas com velocidade de operação máxima abaixo de 7,1 km/h (4,4 mph).

Quando o trator é operado sob carga pesada e baixa rpm do motor, pode ser que a transmissão PowerShift retorne para NEUTRO. ESTACIONAR engatará quando a velocidade da esteira ficar abaixo de 1,75 km/h (1.0 mph) para proteger o veículo.

Para engatar a transmissão, mova a alavanca da transmissão PowerShift para ESTACIONAR, reduza a carga e depois mude de volta para a marcha operacional desejada.

Um Código de Diagnóstico de Falha (DTC) TIP será armazenado e exibido quando a condição padrão para ESTACIONAR ocorrer.

O sistema de proteção do trem de força é sensível à marcha e não terá efeito na maioria das situações. Ele não afeta a partida com carga e somente afeta as operações em marchas com velocidade de operação máxima abaixo de 7,1 km/h (4,4 mph). A potência plena do motor, mais uma reserva de potência de 10%, está disponível em todas as outras marchas.

Os controles eletrônicos do motor proporcionam proteção contra sobrecarga do trem de acionamento. A potência do motor é automaticamente reduzida para proteger os componentes do trem de acionamento quando:

- A Atenção para Restrição do Filtro de Ar está ativada (Unidade de Controle da Cabine 000107.00), o desempenho do motor será reduzido. Corrija imediatamente a condição do filtro primário do motor. Consulte Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor na seção Manutenção — Trocas deste Manual do Operador.
- Filtro de combustível obstruído resulta em perda de potência devido a uma redução no fornecimento de combustível. Corrija imediatamente a condição do filtro de combustível do motor. Consulte Filtros de Combustível na seção Manutenção — Troca deste Manual do Operador.

- Consulte o seu concessionário John Deere.

Semeadura hidráulico de Gerenciamento de Potência Inteligente (IPM)

O sensor de ângulo da placa de inclinação determina a potência hidráulica sendo consumida pelo implemento para ativar o Gerenciamento de Potência Inteligente.

O aumento de potência é providenciado somente quando exigido pelo sistema.

Ajuste as configurações de transmissão para eficiência máxima do Gerenciamento de Potência Inteligente. As configurações sugeridas podem aumentar as ocorrências de mudança, mas permitem que o motor permaneça na faixa de potência reforçada desejada.

1. Selecione a página de modo personalizado de transmissão. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Personalizada na seção Transmissão PowerShift e18 deste Manual do Operador.
2. Selecione o módulo de Redução de Rotação do Motor com a TDP LIGADA.
3. Ajuste o percentual de queda para 15%.
4. Selecione o módulo de Redução de Rotação do Motor com a TDP DESLIGADA.
5. Ajuste o percentual de queda para 15%.

O Gerenciamento de Potência Inteligente está disponível como opção de fábrica ou instalada no concessionário. Consulte o concessionário John Deere.

Re- dução	Potência Máxima do Motor Disponível hp (kW)		
	9RT 490	9RT 540	9RT 590
1	490 (360)	490 (360)	488 (359)
2	490 (360)	490 (360)	488 (359)
3	490 (360)	514 (378)	514 (378)
4	490 (360)	540 (397)	540 (397)
5	490 (360)	540 (397)	564 (415)
6	490 (360)	540 (397)	590 (434)

GH15097,00005FE -54-19APR23-1/1

Freios

Configurações do Sistema de Freio do Reboque—Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1. Menu



Menu

KD34109,00005EF -54-08DEC21-1/3

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,00005EF -54-08DEC21-2/3

3. Sistema de Freio do Reboque

RXA0177626 —UN—28APR20



Sistema de Freio do Reboque


KD34109,00005EF -54-08DEC21-3/3

Configurações do Sistema de Freio de Reboque

O aplicativo Sistema de Freio de Reboque é usado para acessar e ajustar as configurações do freio.

Itens Acessíveis na Página Principal do Sistema de Freio de Reboque:

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada. Se as configurações de ajuste do freio do reboque não mostrar a assistência necessária para melhorar a compatibilidade do reboque com o trator, consulte seu concessionário John Deere.



Exemplo do Sistema de Freio de Reboque

Continua na próxima página

KD34109,00005F0 -54-13MAY20-1/5

RXA0177625 —UN—28APR20

Itens de Ganho do Freio do Reboque:

Ganho — selecione para ajustar a agressividade dos freios do reboque. Consulte Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Ganho de Freio nesta seção do Manual do Operador.

3



Valor e Status do Ganho

KD34109,00005F0 -54-13MAY20-2/5

RXA0177620 —UN—28APR20

Itens do Pré-Freio do Reboque:

Pré-Freio — selecione para ajustar o tempo de inicialização do freio do reboque. Consulte Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Deslocamento do Pré-Freio nesta seção do Manual do Operador.

+5



Valor e Status do Pré-Freio

KD34109,00005F0 -54-13MAY20-3/5

RXA0177621 —UN—28APR20

Itens de Configurações e Controles do Teste de Freio do Reboque:

RXA0177627 —UN—28APR20

Controles do Teste de Freio do Reboque — selecione para acessar o teste e confirmar se o freio de estacionamento conseguirá segurar tanto o trator quanto o reboque. Consulte Configurações do Sistema de Freio

Trailer Brake Test Controls

Controles do Teste de Freio do Reboque

do Reboque — Teste do Freio do Reboque nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00005F0 -54-13MAY20-4/5

Configurações Avançadas — acesse mais ajustes e configurações menos comuns. Consulte Configurações do Sistema de Freio de Reboque — Avançado nesta seção do Manual do Operador.

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

KD34109,00005F0 -54-13MAY20-5/5

Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Ganho do Freio

O ajuste do Ganho do Freio permite que o operador ajuste a agressividade dos freios para corresponder aos requisitos de reboque.

3



Valor e Status do Ganho

Modifique Quando:

- O reboque estiver lento para parar.
- As rodas do reboque travarem quando os freios forem acionados.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o valor de Ganho.

KD34109,00005F1 -54-13MAY20-1/3

RXA0177620 —UN—28APR20

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor. O valor é exibido na caixa de exibição.

- Máximo: 10
- Mínimo: 0
- Incremento: 1



Aumentar/Diminuir Valor

KD34109,00005F1 -54-13MAY20-2/3

RXA0177616 —UN—28APR20

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,00005F1 -54-13MAY20-3/3

Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Deslocamento Pré-Freio

O Deslocamento Pré-Freio permite que o operador altere a sincronização para o início de frenagem do reboque. O início de frenagem do reboque pode precisar de ajuste para impedir que o reboque empurre o trator (exemplo: ao conectar o reboque ao trator).

+5



Valor e Status do Pré-Freio

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o valor de Pré-Freio.

Continua na próxima página

KD34109,00005F2 -54-12APR22-1/3

RXA0177621 —UN—28APR20

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor. O valor é exibido na caixa de exibição.

- Máximo: 10
- Mínimo: -10
- Incremento: 1



Aumentar/diminuir Valor

KD34109,00005F2 -54-12APR22-2/3

RXA0177622 —UN—28APR20

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,00005F2 -54-12APR22-3/3

Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Teste do Freio do Reboque

RXA0177617 —UN—28APR20

Use o Teste do Freio do Reboque para confirmar se o freio de estacionamento do trator deterá o trator e o reboque. Essa condição é necessária quando o trator está estacionado e os freios de reboque são liberados. O teste cancela o status de estacionamento padrão e força a liberação dos freios do reboque.

NOTA: Disponível em tratores equipados com freios hidráulicos do reboque de linha dupla.

Teste Quando:

- Para verificação do desempenho do freio de estacionamento.
- Conexão com um reboque diferente.

O trator deve estar em ESTACIONAMENTO e os freios de reboque devem estar acionados para executar o teste do freio de reboque. Se essas condições não forem atendidas, o botão Liberar Freios do Reboque fica cinza. Os status dessas condições são exibidos na página.

Pré-Requisito — um dos seguintes status é exibido ao lado da Máquina e deve estar em estacionamento:

- A marca de verificação indica que a máquina está em ESTACIONAMENTO.



Marca de Verificação

Continua na próxima página

KD34109,00005F3 -54-12MAY20-1/5

- O ícone de falha indica que a máquina não está em ESTACIONAMENTO.

RXA0177619 —UN—28APR20



Falha

Controle do Freio — um dos seguintes status é exibido em relação ao freio do reboque:

- (---) é exibido quando o freio do reboque não está acionado.
- Freios Acionados são exibidos quando o freio do reboque é acionado.
- Freios Liberados são exibidos quando o botão Liberar Freios do Reboque é mantido pressionado.

- Falha Presente e o ícone de falha é exibido quando uma falha está presente no controle do freio.

Procedimento para Modificação:

1. Coloque o trator em ESTACIONAMENTO.

KD34109,00005F3 -54-12MAY20-2/5

2. Selecione os Controles do Teste do Freio de Reboque.

RXA0177627 —UN—28APR20

Trailer Brake Test Controls

Controles do Teste de Freio do Reboque

KD34109,00005F3 -54-12MAY20-3/5

3. Selecione e mantenha pressionado Liberar Freios de Reboque por tempo suficiente para garantir que o trator e o reboque não se movam.

RXA0177623 —UN—28APR20



Liberar Freios do Reboque

KD34109,00005F3 -54-12MAY20-4/5

4. Pressione Concluir para encerrar.

RXA0177618 —UN—28APR20



Concluído

KD34109,00005F3 -54-12MAY20-5/5

Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Avançada

RXA0177624 —UN—28APR20

As configurações avançadas permitem acessar outros ajustes e configurações menos comuns.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:

Restaurar para Padrão — selecione Restaurar para retornar as configurações do freio do reboque para os



Restaurar

valores padrão de fábrica. Quando selecionada, uma página é exibida para verificar a seleção. Selecione OK para continuar ou Cancelar para retornar à página anterior sem redefinir os valores.

KD34109,00005F4 -54-28APR20-1/1

Uso do Freio


⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Reduza a velocidade se a carga rebocada for mais pesada do que o trator e ao transportar cargas sob condições adversas. Evite aplicações de frenagem forte, consulte a seção Manual do implemento e transporte.

IMPORTANTE: Evite desgaste desnecessário dos freios. NÃO descanse o pé no pedal do freio durante a operação do trator.

NOTA: A vida útil do freio pode ser prolongada parando cargas pesadas por meio de uma combinação de freio motor e torque do freio de serviço para reduzir a velocidade do veículo. Isto pode ser alcançado com redução de marcha, em seguida uso dos freios de serviço para desacelerar ainda mais o veículo e baixar a rotação do motor.

Teste os freios com o motor desligado para se certificar de que o sistema de frenagem manual está funcionando, consulte a seção Serviços – Verificações deste Manual do Operador.

Pressione o pedal de freio (A) para parar o trator enquanto libera a embreagem.



RXA0180381 — UN — 05NOV20

Mantenha o motor a pelo menos 1800 rpm durante eventos de frenagem agressiva para garantir que o fluxo correto de óleo de arrefecimento seja direcionado aos freios do veículo. Não aumente demais a rotação do motor para evitar danos ao motor ou aos componentes da transmissão.

kd34109,1681482205162 -54-14APR23-1/1

Regulagem dos freios do reboque (somente tratores compatíveis com EAEU)

O trator é equipado com um controle do sistema de frenagem para o sistema hidráulico ou pneumático dos freios. De acordo com o cliente, o trator pode ser vendido sem um sistema de freio do reboque.

⚠ CUIDADO: Evite a perda de controle. Sempre observe a massa e as velocidades máximas permitidas.

Os tratores sem sistema de freio do reboque usados para rebocar implementos em vias públicas com carga rebocada não devem exceder:

- 50% da massa permitida total do trator e velocidade não superior a 40 km/h (24 mph).
- A massa total permitida do trator em velocidades acima de 10 km/h (6 mph).

O trator também pode ser usado em conjunto com implementos montados no engate para empurrar, transportar ou atuar.

EC82310,00007DA -54-15APR19-1/1

Freios Hidráulicos do Reboque (Se Equipado)

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos por perda de controle do trator durante operação em declives. Consulte as informações para Operar Transmissão apropriada neste Manual do Operador para a transmissão com a qual o trator está equipado.

IMPORTANTE: Evite danos aos freios e ao sistema de frenagem. Para reduzir desgaste de freio:

- Certifique-se de que as mangueiras de pressão estão conectadas corretamente.
- Selecione a mesma marcha para deslocamento em declives e aclives.
- Verifique regularmente os freios hidráulicos do reboque para funcionamento correto.

Conectar/Desconectar os Freios Hidráulicos do Reboque


NOTA: Reboques com freios de reboque de linha dupla ou única podem ser conectados ao freio hidráulico do reboque. A alternância entre o freio de trailer de linha dupla e única ocorre automaticamente.

Para conectar os freios hidráulicos do reboque:

1. Coloque a transmissão em PARK (estacionado).
2. Desligue o trator.
3. Remova as tampas contra poeira dos acopladores do freio hidráulico do reboque (A) e (B). Reboques ou implementos de linha única conectam-se somente ao acoplador (B).
4. Conecte a mangueira ou as mangueiras de pressão ao acoplador ou aos acopladores de freio hidráulico do reboque. Certifique-se de que as extremidades da mangueira e os acopladores estejam limpos.

Para desconectar os freios hidráulicos do reboque:

1. Pare o reboque/trator completamente.



Acopladores do Freio Hidráulico do Reboque

2. Coloque a transmissão em PARK (estacionado).
3. Desligue o trator.
4. Desconecte a mangueira ou as mangueiras de pressão do acoplador ou dos acopladores do freio hidráulico do reboque. Certifique-se de que as extremidades da mangueira e os acopladores estejam limpos.
5. Instale as tampas contra poeira nos acopladores do freio hidráulico do reboque.

Uso do Freio Hidráulico do Reboque

Opere os freios hidráulicos do trailer pressionando os pedais de freio. O efeito da frenagem depende da força exercida sobre os pedais de freio.

Se os indicadores de atenção do freio se acenderem durante a operação, consulte Indicadores de Atenção do Freio na seção Freios deste Manual do Operador.

chdx6jt,1713878688305 -54-01MAY24-1/1

RXA0190054 —UN—23APR24

Transmissão — Informações Gerais

Configurações da Transmissão—Acesso Avançado

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acessar Através do Monitor:

1. Menu



Menu

KD34109,00004B5 -54-19MAY20-1/6

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,00004B5 -54-19MAY20-2/6

3. Transmissão

RXA0167077 —UN—20MAR19



Transmissão

KD34109,00004B5 -54-19MAY20-3/6

4. Configurações Avançadas

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

KD34109,00004B5 -54-19MAY20-4/6

Acessar Através da Barra de Navegação:

RXA0167078 —UN—20MAR19

1. Pressione o botão da transmissão na barra de navegação abaixo do monitor.



Transmissão

KD34109,00004B5 -54-19MAY20-5/6

2. Selecione configurações avançadas.

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

KD34109,00004B5 -54-19MAY20-6/6

Transmissão de Configurações—Avançadas

RXA0167133 —UN—21MAR19

Configurações Avançadas permite que você acesse outros ajustes e ajustes menos comuns.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:

Entrada da Velocidade de Deslocamento Verdadeira — permite a escolha do Radar ou GPS como fonte de



Caixa de Seleção

velocidade de deslocamento. Toque na caixa de seleção para monitorar a lista de seleção. Se a fonte de velocidade for alterada, execute a calibração do radar, depois deslize a calibração. Para informações sobre calibrações, consulte Calibrações do Radar e Calibrações Deslizantes na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

KD34109,00004AB -54-04MAY23-1/7

NOTA: IVT e EVT sem joystick CommandPRO e e23 somente.

RXA0167134 —UN—22MAR19

Sensibilidade da AutoClutch — selecione DESLIGADO para desabilitar ou selecionar o nível de sensibilidade da AutoClutch. Se estiver configurado para OFF (desligado) e a chave for girada, a configuração reverte para a última configuração LOW (baixa), MED (média), HIGH (alta).

NOTA: A seleção DESLIGADO está disponível somente quando os pedais de freio não são aplicados.

Níveis de sensibilidade:

- BAIXA - recomendado para dirigir em terreno extremamente acidentado com implementos (puxados



DESLIGADO/BAIXO/MÉDIO/ALTO

ou conectados), especialmente se as condições de condução estiverem escorregadias.

- MÉDIA - recomendado para dirigir em terreno acidentado montanhoso com Implementos (puxados ou conectados).
- ALTA - recomendada para dirigir sem um implemento ou com um implemento em terreno plano.

Continua na próxima página

KD34109,00004AB -54-04MAY23-2/7

Engatar as Marchas — escolha em qual marcha a Transmissão começa. Toque na caixa de seleção próxima à configuração desejada para ser ajustada. Uma lista de marchas é exibida. Selecione a marcha desejada na lista.

RXA0167133 —UN—21MAR19

Caixa de Seleção

Opções exibidas dependem da Transmissão:

RXA0172259 —UN—18NOV19

- Algumas transmissões têm uma configuração para marcha inicial de avanço.
- Algumas transmissões têm uma configuração para marcha à ré inicial.
- Algumas transmissões têm configurações para várias marchas iniciais de avanço.



Engatar a Marcha de Avanço

RXA0172260 —UN—18NOV19



Engatar a Marcha à Ré



Engatar as Marchas Múltiplas

RXA0172261 —UN—18NOV19

KD34109,00004AB -54-04MAY23-3/7

Razão de Ré/Avanço — selecione a razão para Velocidades Configuradas de ré e avanço. A Velocidade Definida de ré será configurada automaticamente para a Velocidade Definida de avanço vezes a configuração selecionada. Por exemplo, se o FX 0,3 for selecionado, a Velocidade Definida de ré será de 30% da Velocidade Definida de avanço. Se configuradas para Velocidades Definidas Independentes, ré e avanço funcionam independentemente uma da outra e são definidas

RXA0167136 —UN—22MAR19

Caixa de Seleção

separadamente. Independentemente da relação, a velocidade de ré máxima é de 20 km/h (12 mph) para IVT para Tratores das Séries 7 e 8.

KD34109,00004AB -54-04MAY23-4/7

Alarme de Marcha à Ré (Se Equipado) — selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar o alarme que soa quando o trator está em marcha à ré. Consulte Alarme de Marcha à Ré nessa seção do Manual do Operador.

RXA0167187 —UN—22MAR19



LIGA/DESLIGA

Continua na próxima página

KD34109,00004AB -54-04MAY23-5/7

NOTA: Somente máquinas configuradas com tração dianteira mecânica.

TRAÇÃO DIANTEIRA AUTOMÁTICA — a tração dianteira é desativada para ativar um raio de giro mais fechado, ou para reduzir a irregularidade do solo na área de manobra. Selecione o ângulo de direção desejado para desengatar a tração dianteira ou desabilite selecionando DESLIGAR. Desabilitar o ângulo da direção deixa a tração dianteira automática somente com a dependência de velocidade. Consulte Tração Dianteira Mecânica (Tração Dianteira) na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

NOTA: Somente máquinas configuradas com bloqueio do diferencial. As opções monitoradas dependem de máquina.

Bloqueio AUTOMÁTICO do Diferencial — ângulos de direção de desengate maiores requerem um giro maior do volante pelo operador antes que o bloqueio do diferencial se desengate. Use em condições muito escorregadias que necessitam de grandes correções da direção para manter o curso desejado. O bloqueio do diferencial permanece engatado enquanto se estiver fazendo correções da direção pelo campo, mas é automaticamente desengatado em manobras de

RXA0167137 —UN—22MAR19



Alternância de Tração Dianteira AUTOMÁTICA

RXA0167138 —UN—22MAR19



Exemplo de Bloqueio Automático do Diferencial

cabeceira. Ajuste o ângulo de direção desejado para desengate do bloqueio do diferencial.

- Ângulos da direção de desengate moderados são úteis em situações de carga pesada. O bloqueio do diferencial permanece engatado ao entrar em uma pilha, mas desengata rapidamente ao virar.
- Ângulos da direção de desengate mais baixo permitem que o bloqueio do diferencial desengate mais cedo (menor movimento do volante), o que é útil em condições de tração alta (exemplo: superfície pavimentada). O bloqueio do diferencial permanece acionado no trabalho em linha reta e minimiza o tranco do trator quando desativado ou acionado novamente durante as manobras.

Consulte Bloqueio do Diferencial na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

KD34109,00004AB -54-04MAY23-6/7

NOTA: Somente máquinas equipadas com joystick CommandPRO.

Limites de Velocidade - ajuste a velocidade máxima permitida em ambas as direções, avanço e ré. Consulte Configurações da Transmissão CommandPRO — Limites de Velocidade na seção Transmissão IVT-AutoPowr com Joystick do CommandPRO deste Manual do Operador.

Controle da Suspensão — aparece para indicar que a máquina está equipada com Controle de Suspensão de Enfardadora Prismática Grande. Para obter mais informações sobre o controle da suspensão da Enfardadora Prismática Grande, consulte controle da suspensão da Enfardadora Prismática Grande na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

Agressividade do Auxílio de Tração do Implemento — selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a agressividade. Maior agressividade visa menor patinação das rodas.

NOTA: Somente EVT.

RXA0167139 —UN—21MAR19

7.0
mph

Limite de Velocidade de Avanço

RXA0167140 —UN—21MAR19

3.0
mph

Limite de velocidade em ré


RXA0176726 —UN—07APR20



This tractor is equipped with Large Square Baler Ride Control.

Controle da Suspensão

RXA0178631 —UN—10JUL20



Agressividade Assist. Tração do Implemento

KD34109,00004AB -54-04MAY23-7/7

Aquecimento do Sistema Hidráulico/Transmissão

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não opere o trator com carga até que o sistema hidráulico da transmissão esteja aquecido. O procedimento de aquecimento hidráulico do trator é recomendado para temperatura de -5 °C (23 °F) ou menor.




1. Instale a mangueira jumper (A) no acoplador da VCR I.
2. Coloque a alavanca de transmissão na posição ESTACIONAMENTO.
3. Gire o interruptor de partida para a posição inicial.
4. Pressione a tecla de atalho da VCR na barra de navegação.
5. Selecione o módulo da VCR I.
6. Ajuste o tempo do detente para C (contínuo). Ajuste as configurações, consulte a seção Válvulas de Controle Remoto (VCR) deste Manual do Operador
7. Ajuste a vazão do detente para 8,00 ou superior. Ajuste as configurações, consulte a seção Válvulas de Controle Remoto (VCR) deste Manual do Operador
8. Selecione o módulo VCR II e repita as etapas 6 e 7.

KT81203,0000252 -54-08FEB23-1/4

RXA0188522 —UN—06FEB23

9. Puxe as alavancas VCR I (B) e VCR II (C) para estender o detente. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.
10. Opere o motor em 1400 rpm.
11. Monitore a temperatura do óleo hidráulico até atingir 38°C (100°F).




KT81203,0000252 -54-08FEB23-2/4

RXA0168860 —UN—06MAR19

- a. Selecione Menu.
- b. Selecione a aba de Aplicativos.
- c. Selecione o ícone do Monitor de Performance da Máquina.


RXA0126813 —UN—12JUN12



Continua na próxima página

KT81203,0000252 -54-08FEB23-3/4

- d. Selecione a aba Temperatura (D).
 - e. Selecione a leitura da temperatura do óleo hidráulico (E).
12. Retorne as alavanca da VCR I e II para a posição de neutro.
 13. Desconecte a mangueira jumper e retorne para operação normal.



RXA0181012 —UN—22JAN21

KT81203,0000252 -54-08FEB23-4/4

Alarme de Marcha à Ré

O alarme de marcha à ré está localizado na traseira da máquina. É padrão em máquinas com raspador e está disponível como uma opção instalada de fábrica ou em campo em máquinas agrícolas. O alarme de marcha à ré emite um som audível para alertar alguém próximo quando o interruptor de partida estiver ligado e a máquina estiver em marcha à ré. Para obter informações sobre como ativar/desativar o alerta de segurança, consulte Configurações Avançadas da Transmissão nesta seção do Manual do Operador.

Ajuste do Volume

O volume pode ser ajustado usando o interruptor (A) na parte de trás do alerta de segurança.

Configurações de volume:

- Alto (posição esquerda)
- Baixo (posição intermediária)
- Médio (posição direita)



RXA0171844 —UN—31OCT19

KD34109,000056F -54-25MAR20-1/1

Transmissão PowerShift e18

Operação da Transmissão — e18

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos por perda de controle do trator durante operação em declives. Observe as seguintes precauções:

- Evite pressionar o pedal da embreagem ou mudar para NEUTRO em altas velocidades enquanto o trator estiver descendo um declive.
- Em condições de excesso de velocidade, a embreagem pode não engatar de novo quando o pedal for liberado; use os freios para reduzir a velocidade do trator.
- Ajuste a Velocidade Definida para uma velocidade segura para declive.
- Não faça grandes reduções de velocidade com o reversor direito.

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão ou à embreagem:

- Evite pressionar o pedal da embreagem ou mudar para NEUTRO em altas velocidades enquanto o trator estiver descendo um declive.
- Na condição de excesso de velocidade, um código de diagnóstico de falha (DTC) aparece e a embreagem pode não engatar novamente quando o pedal for liberado; use os freios para reduzir a velocidade do trator. Para obter mais informações sobre DTCs, consulte a seção Solução de Problemas

— Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) deste Manual do Operador.

- Nunca tente ligar o trator rebocando-o ou empurrando-o.
- A alavanca de mudança pode ser movida para a posição de ESTACIONAMENTO a qualquer momento. No entanto, o freio de estacionamento não engata até que a velocidade de deslocamento esteja abaixo de 1,75 km/h (1.0 mph).
- Evite lastro excessivo.
- Evite operação contínua com aceleração máxima e condições de carga total abaixo de 1800 rpm.
- Pressione completamente o pedal da embreagem para desengatar a embreagem.

NOTA: Quando a carga da máquina está causando a velocidade de marcha lenta:

- A transmissão pode por o padrão para NEUTRO para proteger o trem de força.
- O freio de estacionamento é acionado quando a velocidade da roda está abaixo de 1,75 km/h (1.0 mph).
- O código de diagnóstico de falha aparece.

Para engatar a transmissão novamente, mova a alavanca para ESTACIONAMENTO, reduza a carga e depois mude para a marcha operacional desejada.

NOTA: O sensor de presença do operador impede o início do movimento com o operador fora do banco. Consulte Sensor de Presença do Operador na seção Assentos deste Manual do Operador.

RXA0171366 —UN—10OCT19



Roda Ajustável da Velocidade

KD34109,000055F -54-15JUL22-2/3

Roda Ajustável de Velocidade — gire a roda no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a velocidade.

NOTA: O motor dará partida com a alavanca de mudança em qualquer posição. No entanto, o trator não se moverá até que a alavanca seja movida para dentro e para fora da posição de NEUTRO ou ESTACIONAMENTO.

Reversor Direito — alavanca no CommandARM usada para mudar a transmissão. Para obter informações sobre a mudança, consulte Transmissão de Câmbio — e18 nesta seção do Manual do Operador.

Com o reversor direito:

- A transmissão pode ser mudada para avanço ou ré sem o uso do pedal da embreagem.
- O pedal da embreagem é usado ao selecionar avanço ou ré para um movimento mais preciso (como os implementos de conexão).
- As informações da marcha são exibidas no monitor da coluna do canto. Consulte Monitor da Coluna do Canto



Reversor Direito

na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

- Dê um toque na alavanca (mova e solte) para aumentar (+) ou diminuir (-) as marcha à ré e de avanço.

KD34109,000055F -54-15JUL22-3/3

RXA0171324 —UN—10OCT19

Mudar Transmissão — e18

IMPORTANTE: Evite danos ao freio de estacionamento. Acionamento repetido do freio de estacionamento com a máquina em movimento pode danificar o freio de estacionamento. A alavanca de mudança pode ser movida para a posição de estacionamento (PARK) a qualquer momento. No entanto, o freio de estacionamento não engata até que a velocidade de deslocamento esteja abaixo de 1,75 km/h (1,0 mph).

Marchas de Comando:

NOTA: A rotação do motor ideal é de 1800 a 2200 rpm em condições de carga total. Usar uma marcha mais alta e rotação do motor mais baixa para operação de carga leve economiza combustível e reduz o desgaste.

Cada vez que a transmissão é colocada em avanço ou reversão, a transmissão começa na marcha comandada quando o pedal da embreagem é liberado. A marcha comandada é mostrada no monitor da coluna do canto. A marcha comandada muda temporariamente para a última marcha usada quando houver mudança de sentido entre avanço e ré, ou na mudança de marcha para neutro.

Os padrões da marcha comandada de partida são 7F e 2R. Para alterar as engrenagens de partida, consulte Configurações Avançadas da Transmissão na seção Transmissão - Informações Gerais deste Manual do Operador.

Pré-selecionar Marchas Manualmente:

- Avanço — pressione o pedal da embreagem, coloque a alavanca do reversor na posição de avanço e aumente a marcha para cima ou para baixo até que a marcha de comando desejada (entre F1 e F13) seja exibida.
- Ré — pressione o pedal da embreagem, coloque a alavanca do reversor na posição de ré e levante a marcha para cima ou para baixo até que a marcha de comando desejada (entre R1 e R5) exiba.

Partida em Clima Frio:

Quando a temperatura ambiente estiver em -10°C (14°F) ou menor, pode ser necessário 1 minuto para liberar o freio de estacionamento e a alavanca de câmbio da transmissão para a marcha (com o operador no assento). Várias mudanças entre estacionamento (PARK) e neutro (NEUTRAL) podem ser necessárias para liberar o freio de estacionamento em condições extremamente frias.

Quando a temperatura estiver acima de -10 °C (14°F), pode levar 3 segundos para a liberação do freio de estacionamento com o operador no assento.

Quando a alavanca do reversor é movida para neutro (NEUTRAL), o mostrador da coluna de canto exibe N por 3 segundos. Se o freio de estacionamento não for liberado, "N" retorna para "P". Mova a alavanca do reversor de volta a ESTACIONAMENTO e depois para NEUTRO novamente, até que seja exibido um N por mais de 3 segundos.

A transmissão não mudará acima de F13 até que a temperatura normal de operação tenha sido atingida. Troca de marchas atrasada, operação hidráulica lenta, direção dura e rotação limitada do motor também podem ocorrer até que a temperatura operacional seja obtida.

Mudança no Transporte:

Quando o trator está em condição de carga leve, a transmissão pode mudar mais rápido acionando-se rapidamente a alavanca de câmbio até que a velocidade desejada de transporte seja alcançada. Para atingir a velocidade de transporte rapidamente a partir de uma parada, pressione a embreagem e mova rapidamente a alavanca para a marcha desejada. A transmissão muda diretamente para a marcha desejada quando o pedal da embreagem é liberado.

Seletor de Avanço/Recuo (Mudança de Direção):

Mova a alavanca do reversor entre as posições de avanço e ré para modular diretamente a direção oposta de deslocamento sem embreagem ou frenagem. A seleção de avanço/recuo ocorre entre as últimas marchas comandadas de avanço e ré.

Correspondência de Velocidade de Deslocamento:

⚠ CUIDADO: Evite possíveis acidentes e ferimentos por perda de controle do veículo. Nunca permita que a máquina se mova sem marcha em declives.

NOTA: Somente os modos Personalizado e Totalmente AUTOMÁTICO.

Se o pedal da embreagem for liberado enquanto a máquina estiver se deslocando acima da velocidade padrão da marcha de partida, a transmissão muda automaticamente as marchas para corresponder à velocidade. Entretanto, se o pedal da embreagem for liberado enquanto a máquina estiver se deslocando abaixo da velocidade padrão da marcha de partida, a transmissão permanecerá na marcha de partida, mesmo que a máquina pare.

Posições do Reversor Direito:

ESTACIONAMENTO — o freio de estacionamento é aplicado quando a alavanca é colocada na posição próxima ao P.



Posição PARK (estacionamento)

KD34109,0000560 -54-20JUN22-2/5

RXA0171316 —UN—10OCT19

NEUTRO — o freio de estacionamento é liberado quando a alavanca é colocada em qualquer lugar da porta direita.



Posição NEUTRA

KD34109,0000560 -54-20JUN22-3/5

RXA0171315 —UN—10OCT19

Ré — a máquina se move em marcha à ré quando colocada na porta identificada com um R.



Posição de Ré

KD34109,0000560 -54-20JUN22-4/5

RXA0171317 —UN—10OCT19

Avanço — a máquina se move para frente quando colocada na porta identificada com um F.



Posição de Avanço

KD34109,0000560 -54-20JUN22-5/5

RXA0171314 —UN—10OCT19

Velocidades Definidas e18 e Efficiency Manager

RXA0171325 —UN—10OCT19

Efficiency Manager:

- Controla a troca de marchas da transmissão e a rotação do motor para manter a velocidade de deslocamento desejada (Velocidade Definida).
- As marchas não serão mudadas se o pedal da embreagem for parcialmente pressionado.
- Seleciona a marcha de partida e pode reduzir a rotação do motor se o pedal da embreagem estiver totalmente pressionado e a máquina estiver estacionária.
- Seleciona a velocidade da marcha de partida se o pedal da embreagem estiver totalmente pressionado e a máquina estiver se movendo abaixo da velocidade da marcha de partida.
- Seleciona a marcha e a rotação do motor para corresponder à velocidade de deslocamento se o pedal de embreagem está completamente pressionado e a máquina está se movendo acima da velocidade da marcha inicial.
- Seleciona a marcha de partida ao mudar de neutro (NEUTRAL) ou estacionamento (PARK) para marcha.
- Está sempre operando nos modos total automático e personalizado.
- Opera em Modo Manual quando os botões de Velocidade Definida estão ativos.

O corpo borboleta do motor deve estar totalmente para frente para rpm máxima:

- Para atingir as Velocidades Definidas.
- Em aplicações de carga alta.

Decisões de mudanças são baseadas em condições de carga, comando de corpo de borboleta e configurações do operador. No entanto, a transmissão pode mudar de marcha se o acelerador manual ou o pedal do acelerador forem ajustados.

NOTA: As Velocidades Definidas do Efficiency Manager podem ser programadas no aplicativo iTEC. Consulte a seção Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) deste Manual do Operador.

Botão de Velocidade Definida 1 — selecione para ativar a Velocidade Definida um. Selecione novamente para desengatar.



Botão Velocidade Definida 1

KD34109,0000615 -54-23JUN22-1/3

Botão Velocidade Definida 2 — selecione para ativar a Velocidade Definida dois. Selecione novamente para desengatar.

RXA0171326 —UN—10OCT19



Botão Velocidade Definida 2

Continua na próxima página

KD34109,0000615 -54-23JUN22-2/3

Roda Ajustável de Velocidade — enquanto a Velocidade Definida estiver ativa, gire a roda no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a configuração.

RXA0171366 —UN—10OCT19



Roda Ajustável de Velocidade

Nos Modos Totalmente AUTOMÁTICO e Personalizado:

- É recomendável colocar o acelerador manual em posição totalmente para frente o tempo todo.
- No monitor da coluna do canto, o valor da Velocidade Definida e o indicador de troca automático sempre aparecem. No entanto, o número da Velocidade Definida é exibido somente quando a Velocidade Definida está ativa. Consulte Display da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.
- Dar um toque no reversor direito aumenta o valor da Velocidade Definida. No entanto, a Velocidade Definida é desengatada e a velocidade ajustada não é armazenada.

Em Modo Manual:

- No monitor da coluna do canto, o indicador de câmbio automático e as informações de Velocidade Definida são exibidos somente quando as Velocidades Definidas estão ativas. Consulte Display da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.
- Dar um toque no reversor direito ou na alavanca desengata a Velocidade Definida.

KD34109,0000615 -54-23JUN22-3/3

Configurações da Transmissão e18 — Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1. Menu



Menu

KD34109,0000562 -54-29JUN22-1/4

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,0000562 -54-29JUN22-2/4

3. Transmissão

RXA0167077 —UN—20MAR19



Transmissão

KD34109,0000562 -54-29JUN22-3/4

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:

RXA0167078 —UN—20MAR19

Pressione o botão da transmissão na barra de navegação abaixo do monitor.



Transmissão

KD34109,0000562 -54-29JUN22-4/4

Configurações da Transmissão e18

O aplicativo da transmissão é usado para mostrar informações da transmissão e ajustar as configurações.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Itens Acessíveis na Página Principal da Transmissão e18:



Transmissão

KD34109,0000616 -54-28FEB23-1/13

RXA0171389 —UN—17OCT19

Modo — selecione o modo de transmissão desejado. Consulte Configurações de Transmissão e18 — Modo nesta seção do Manual do Operador.

RXA0171377 —UN—14OCT19



Modo de Transmissão

KD34109,0000616 -54-28FEB23-2/13

Configurações Personalizadas — ajuste as configurações do motor para a TDP, levante e VCR. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Customização nesta seção do Manual do Operador.

RXA0171389 —UN—11OCT19



Configurações Personalizadas

KD34109,0000616 -54-28FEB23-3/13

NOTA: Disponível somente no Modo Personalizado.

RXA0171378 —UN—10OCT19

Desempenho — selecione ECO para ativar/desativar o consumo de combustível reduzido para cargas leves. O indicador acenderá em laranja quando ativado. Para informações do botão ECO, consulte Controles do



ECO

CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,0000616 -54-28FEB23-4/13

ECO ON — ajuste a configuração de Rotação do Motor Mínima quando o ECO estiver ativado. Consulte Configurações da Transmissão e18 — ECO nesta seção do Manual do Operador.

RXA0171380 —UN—10OCT19



ECO ON

Continua na próxima página

KD34109,0000616 -54-28FEB23-5/13

ECO OFF — ajuste a configuração de Rotação do Motor Mínima quando o ECO estiver desativado. Consulte Configurações da Transmissão e18 — ECO nesta seção do Manual do Operador.

RXA0171379 —UN—10OCT19



1500

ECO OFF

KD34109,0000616 -54-28FEB23-6/13

Velocidades Definidas — exibe as velocidade definidas atuais de avanço e de ré. Uma caixa é exibida em torno da Velocidade Definida ativa. Consulte Velocidades Definidas e18 e Efficiency Manager nesta seção do Manual do Operador.

F2 23.5

F1 12.5

 **MPH**

R1 8.5

R2 12,5

Velocidades Definidas

KD34109,0000616 -54-28FEB23-7/13

RXA0171376 —UN—10OCT19

Velocidade Máxima de Avanço — ajuste a configuração para a velocidade máxima na marcha de avanço. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Velocidades Máximas nesta seção do Manual do Operador.

RXA0171384 —UN—10OCT19



Velocidade Máxima de Avanço

KD34109,0000616 -54-28FEB23-8/13

Velocidade Máxima de Ré — ajuste a configuração para a velocidade máxima na marcha à ré. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Velocidades Máximas nesta seção do Manual do Operador.

RXA0171385 —UN—10OCT19



Velocidade Máxima de Ré

KD34109,0000616 -54-28FEB23-9/13

Engatar a Marcha de Avanço — alterne entre engates das marchas de avanço 1 ou 2 selecionadas. As marchas são selecionadas em Configurações Avançadas.

RXA0171381 —UN—10OCT19



Engatar a Marcha de Avanço

KD34109,0000616 -54-28FEB23-10/13

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações Avançadas da Transmissão na seção Transmissão — Informações Gerais deste Manual do Operador.

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

Módulos de Página de Execução

Adicione módulos deste aplicativo à página de execução usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:

Continua na próxima página

KD34109,0000616 -54-28FEB23-11/13


NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Modo — acesso rápido para ajustar o Modo de Transmissão.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho deste aplicativo à barra de atalho com o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



Modo

KD34109,0000616 -54-28FEB23-12/13

RXA0178591 —UN—29JUN20

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

RXA0178590 —UN—29JUN20

Alarme de Marcha à Ré — acesso rápido para ativar/desativar o Alarme de Marcha à Ré.



KD34109,0000616 -54-28FEB23-13/13

Configurações da Transmissão e18 — Modo

RXA0171357 —UN—10OCT19

Totalmente Automático — ajusta a Rotação do Motor Mínima para maximizar a economia de combustível sob cargas leves. Antecipação da Carga responde à operação do levante traseiro, VCRs e TDPs. Queda da rotação do motor mantida na potência máxima do trator.



Modo Totalmente AUTOMÁTICO

KD34109,0000564 -54-20JUN22-1/3

Personalizado — configurações personalizadas para Queda da rotação do motor, Rotação Mínima do Motor e reação de Antecipação de Carga. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Customização nesta seção do Manual do Operador.

RXA0171356 —UN—10OCT19



Modo Customizado

KD34109,0000564 -54-20JUN22-2/3

Manual — todas as funções de economia de combustível e controle de carga são manuais.

RXA0171358 —UN—10OCT19



Modo Manual

KD34109,0000564 -54-20JUN22-3/3

Configurações da Transmissão e18 — Customização

As Configurações Personalizadas estão disponíveis somente quando o modo da transmissão estiver configurado para Personalizado. Consulte Configurações de Transmissão e18 — Modo nesta seção do Manual do Operador. As configurações permitem maior eficiência dependendo da operação atual.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Procedimento para modificação:

RXA0167122 —UN—25MAR19



TDP Ligada

RXA0167123 —UN—25MAR19



TDP Desligada

Queda — porcentagem de mudança máxima da rpm do motor antes da redução da marcha. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Queda nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,0000565 -54-23JUN22-1/5

Antecipação de Carga (TDP) — quando ativado e a TDP está em uso, a rotação do motor aumenta para obter a velocidade desejada da TDP. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.

RXA0167125 —UN—21MAR19



TDP LIGADA/DESLIGADA

KD34109,0000565 -54-23JUN22-2/5

Antecipação de Carga (Levante) — quando ativada e com o levante abaixado, a rotação do motor aumenta conforme a necessidade para reduzir as flutuações da velocidade de deslocamento. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.

RXA0167126 —UN—21MAR19



Levante ON/OFF

KD34109,0000565 -54-23JUN22-3/5

Antecipação de Carga (VCR) — quando ativado, engata se a vazão for 25% ou superior e/ou a VCR estiver ajustada para detente de tempo contínuo. A rotação do motor aumenta conforme necessário para reduzir as flutuações da velocidade de deslocamento ou para prover a vazão hidráulica desejada. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.

RXA0167127 —UN—21MAR19



VCR ON/OFF

KD34109,0000565 -54-23JUN22-4/5

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,0000565 -54-23JUN22-5/5

Configurações de Transmissão e18 — Queda

RXA0167122 —UN—25MAR19

Ajuste a porcentagem de queda da rpm do motor antes da transmissão ser reduzida. Uma porcentagem mais baixa faz com que a transmissão diminua mais cedo e mude mais. Porcentagem mais alta faz com que a transmissão diminua mais tarde e mude menos.

NOTA: Os ajustes com a TDP ligada não afetam a operação da transmissão para máquinas sem TDP.

TDP Ligada — use ao operar o equipamento da TDP para manter uma rpm constante. A seleção resulta em mudança de rpm reduzida antes de reduzir a marcha da transmissão.

TDP Desligada — use para implementos que não requerem uma faixa de rpm consistente, como puxar o equipamento de levantar no solo.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o ícone de configuração desejada:
 - a. TDP Ligada



TDP Ligada

KD34109,0000566 -54-20JUN22-1/4

- b. TDP Desligada

RXA0167123 —UN—25MAR19



TDP Desligada

KD34109,0000566 -54-20JUN22-2/4

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.



Aumentar/diminuir Valor

KD34109,0000566 -54-20JUN22-3/4

RXA0167165 —UN—21MAR19

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,0000566 -54-20JUN22-4/4

Configurações da Transmissão e18 — ECO

RXA0171380 —UN—10OCT19

ECO LIGADO — ajuste a configuração de Rotação Mínima do Motor quando o ECO estiver ativado.

ECO OFF — ajuste a configuração de Rotação do Motor Mínima quando o ECO estiver desativado.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o ícone de configuração desejada:
 - a. ECO LIGADO



KD34109,0000567 -54-20JUN22-1/4

- b. ECO DESLIGADO

RXA0171379 —UN—10OCT19



KD34109,0000567 -54-20JUN22-2/4

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.



Aumentar/diminuir Valor

KD34109,0000567 -54-20JUN22-3/4

RXA0171328 —UN—10OCT19

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



KD34109,0000567 -54-20JUN22-4/4

Configurações da Transmissão e18 — Velocidades Máximas

RXA0171384 —UN—10OCT19

Ajuste as configurações para a velocidade máxima em marchas de avanço e ré. A configuração de Velocidade Definida não pode exceder essa configuração e será ajustada automaticamente de acordo.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o ícone de configuração desejada:
 - a. Velocidade Máxima de Avanço



Continua na próxima página

KD34109,0000568 -54-20JUN22-1/4

b. Velocidade Máxima de Ré

RXA0171385 —UN—10OCT19



Velocidade Máxima de Ré

KD34109,0000568 -54-20JUN22-2/4

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.



Aumentar/diminuir Valor

KD34109,0000568 -54-20JUN22-3/4

RXA0171354 —UN—10OCT19

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,0000568 -54-20JUN22-4/4

TDP — Informações Gerais [Ag]

Configurações da TDP—Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1. Menu



Menu

KD34109,00004BE -54-08DEC21-1/3

2. Configurações da máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,00004BE -54-08DEC21-2/3

3. TDP

RXA0167685 —UN—30APR19

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:

Pressione o botão da TDP na barra de navegação abaixo do monitor.



TDP

RXA0167686 —UN—30APR19



TDP


KD34109,00004BE -54-08DEC21-3/3

Configurações da TDP

O aplicativo TDP é utilizado para acessar e ajustar as configurações da TDP.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Itens acessíveis na página principal da TDP:



Exemplo da TDP

Continua na próxima página

kd34109,1665684230147 -54-18APR23-1/4

RXA0187232 —UN—27JUN22

TDP dianteira (se equipado) - visualize a velocidade atual da TDP frontal. Opere a TDP usando a alavanca de TDP frontal e corrija a rotação do motor. Consulte a seção Operação das TDPs no Manual do Operador.

RXA0167687 —UN—30APR19



TDP Frontal

kd34109,1665684230147 -54-18APR23-2/4

TDP Traseira — visualize a velocidade atual da TDP traseira. Opere a TDP usando a alavanca de TDP traseira e corrija a rotação do motor. Consulte a seção Operação das TDPs no Manual do Operador.

RXA0167688 —UN—30APR19



TDP Traseira

Continua na próxima página

kd34109,1665684230147 -54-18APR23-3/4

TDP Fora do Assento — indica quando o operador pode estar fora do assento e manter a TDP acionada. Consulte Configurações da TDP — TDP fora do assento nesta seção do Manual do Operador.

TDP Remota — selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar os interruptores externos da TDP (se equipado). Consulte os Interruptores Externos da TDP (Se Equipado) nesta seção do Manual do Operador.

Comando de Cruzeiro da TDP Traseira — ajuste a velocidade da TDP traseira em aceleração máxima. Consulte Configurações da TDP — Comando de Cruzeiro da TDP Traseira nesta seção do Manual do Operador.

NOTA: Tratores 7R com IVT: Se a TDP estiver em uso e o Comando de Cruzeiro da TDP estiver LIGADO, o trator desacelera mais lentamente durante o uso do seletor de avanço/recuo para manter a rotação da TDP. Para evitar desaceleração mais lenta, defina o Comando de Cruzeiro da TDP como DESLIGADO.

Interruptor do Comando de Cruzeiro da TDP Traseira — selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar a configuração do Comando de Cruzeiro da TDP Traseira.

IMPORTANTE: Uma rotação incorreta na TDP pode resultar em sérios danos ao implemento. Antes de acionar a TDP, certifique-se de que a engrenagem da TDP selecionada está correta para o implemento conectado.

NOTA: As engrenagens exibidas variam por máquina.

Marcha da TDP Traseira — selecione a marcha de TDP traseira para operação atual.

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações da TDP - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Remota da TDP — acesso rápido para ativar/desativar interruptores externos da TDP.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho a este aplicativo na barra de atalhos usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:

RXA0187302 —UN—28JUN22



Enabled

TDP Fora do Assento - Habilitada

RXA0187405 —UN—27JUN22



LIGA/DESLIGA

RXA0167689 —UN—30APR19

1000 n/min

Comando de Cruzeiro da TDP Traseira

RXA0167628 —UN—26APR19



LIGA/DESLIGA

RXA0167690 —UN—30APR19



Exemplo de Engrenagem da TDP Traseira

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

RXA0167691 —UN—30APR19



LIGA/DESLIGA

RXA0167692 —UN—30APR19



LIGADA

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Engrenagem da TDP — acesso rápido para ativar/desativar a engrenagem da TDP.

Configurações da TDP - Avançado

RXA0167700 —UN—30APR19

As configurações avançadas permitem que você acesse outros ajustes e configurações menos comuns.

Itens Acessíveis na Página Configurações Avançadas:

Taxa de engate da TDP — Selecione a caixa de seleção traseira ou taxa de engate da TDP dianteira (se equipado) para ajustar a taxa na qual TDP é acionada. Consulte



Caixa de seleção de taxa de engate

Configurações da TDP - Taxa de engate nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00004C1 -54-27AUG19-1/1

Configurações da TDP—Taxa de Acionamento

RXA0167693 —UN—30APR19

Página taxa de engate permite que você ajuste a taxa na qual a TDP é ativada.

Procedimento para Modificação:

Selecione a melhor taxa para a operação atual.

- A Taxa Baixa é usada quando a partida gradual da TDP for necessária ou se o engate AUTOMÁTICO for muito agressivo ou inconsistente.
- A taxa alta é usada para aplicações em que o engate da embreagem da TDP tiver que ser agressivo.

IMPORTANTE: Evite danos ao trem de força.
Se o operador estiver enfrentando problemas com o engate da embreagem da TDP no ajuste AUTOMÁTICO, altere a configuração para Taxa Alta.



Lista de Taxa de Engate

- AUTOMÁTICO é usado para a maioria dos implementos e é a configuração de fábrica no CommandCenter. Esse ajuste oferece lógica de software para determinar a velocidade de engate da embreagem da TDP, baseado na resposta do sensor de velocidade da TDP. Se a TDP não gira rápido o suficiente durante o acionamento inicial da embreagem da TDP, a taxa de acionamento aumenta automaticamente para evitar derrapagem da embreagem e desativação da TDP.

KD34109,00004C0 -54-20JUN22-1/3

Selecione OK para sair e salvar as alterações.

RXA0167694 —UN—30APR19



OK

KD34109,00004C0 -54-20JUN22-2/3

Selecione Cancelar para sair sem salvar as alterações.

RXA0167695 —UN—30APR19



Cancelar

KD34109,00004C0 -54-20JUN22-3/3

Configurações da TDP — Comando de Cruzeiro da TDP Traseira

O Comando de Cruzeiro da TDP Traseira permite que você ajuste a velocidade da TDP traseira em aceleração máxima. Quando ativada, a rotação do motor também é limitada em relação à rotação da TDP. Se a rotação máxima do motor também está ativada, o limite inferior é aplicado.

NOTA: *Somente disponível em máquinas equipadas com eixo da TDP eletrônico.*

Procedimento para Modificação:

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o ajuste. Valor é exibido na caixa de exibição.



Ajuste do Comando de Cruzeiro da TDP Traseira

RXA0167699 —UN—30APR19

KD34109,00004C2 -54-10JUN22-1/4

Visualizar atual de rotação da TDP dianteira (se equipado).

RXA0167687 —UN—30APR19



Velocidade da TDP Frontal

KD34109,00004C2 -54-10JUN22-2/4

Visualize a velocidade atual da TDP traseira.

RXA0167688 —UN—30APR19



Velocidade da TDP Traseira

KD34109,00004C2 -54-10JUN22-3/4

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,00004C2 -54-10JUN22-4/4

Configurações da TDP — TDP Fora do Assento

RXA0187235 —UN—15JUN22

A TDP Fora do Assento permite a ativação da TDP enquanto estiver fora do assento. Quando o operador sai do assento, uma página é exibida para habilitar a operação fora do assento (um aviso sonoro soa e um indicador de advertência de serviço, no monitor da coluna do canto, pisca). A página também é exibida quando a TDP é acionada pela primeira vez após a partida do motor (saindo ou não do assento).

Se a página for ignorada, a TDP será automaticamente desengatada após 7 segundos. Uma página não é exibida se a TDP Fora do Assento já estiver ativada. O operador também pode selecionar ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO Remoto da TDP para habilitar a TDP Fora do Assento na página principal da TDP.

Procedimento para Modificação:



Enable PTO Out-of-Seat

Ativar TDP Fora do Assento

Selecione Ativação da TDP Fora do Assento para manter o acionamento da TDP enquanto estiver fora do assento.

KD34109,00004C3 -54-18APR23-1/5

Selecione próximo para permitir que a TDP desengate quando o operador estiver fora do assento.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,00004C3 -54-18APR23-2/5

Indicadores de Status:

RXA0177921 —UN—14MAY20

- **Indicador Verde** — o indicador acende em verde quando a TDP Fora do Assento está ativada.
- **Indicador Cinza** — o indicador não acende e aparece cinza quando a TDP Fora do Assento está DESLIGADA.



Indicador de Status

KD34109,00004C3 -54-18APR23-3/5

Indicador Ativado — o indicador é exibido quando a TDP Fora do Assento está ativada.

RXA0187303 —UN—27JUN22

Enabled

Indicador Ativado

KD34109,00004C3 -54-18APR23-4/5

Indicador DESLIGADO — o indicador é exibido quando a TDP Fora do Assento está DESLIGADA.

RXA0187301 —UN—27JUN22

OFF

Indicador de DESLIGADO

KD34109,00004C3 -54-18APR23-5/5

Instruções de Operação (EU 1322-2014)


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Diagramas não mostram as blindagens protetoras no eixo de acionamento. O uso das blindagens protetoras é obrigatório durante operação do eixo de acionamento.

IMPORTANTE: Evite danificar o equipamento. Somente as condições de operação descritas no Manual do Operador do Implemento são permitidas. Isto se aplica sobretudo ao ângulo máximo permitido de articulação, ao uso da embreagem de roda livre e embreagem de sobrecarga, e à quantidade prescrita de

sobreposição dos tubos perfilados quando empurrados ao mesmo tempo.

Antes de usar um implemento acionado pela TDP, tome providências para assegurar que o eixo de acionamento seja lubrificado regularmente. Siga as instruções do Manual do Operador fornecido pelo fabricante.

Em eixos de acionamento telescópicos, multicomponentes, os garfos em cada extremidade devem ser alinhados conforme mostrado. Os garfos em cada extremidade **NÃO** devem ficar a 90° um do outro (veja as setas na ilustração à direita).




LX1049749

Articulação no eixo de acionamento

Tanto quanto possível, os ângulos (a) e (b) na junta universal devem ser os mesmos em ambas as extremidades do eixo de acionamento. Em aplicações onde isto não for possível (ex., curvas fechadas com a TDP acionada), é recomendado o uso de um eixo de acionamento de velocidade contínua.

LX1049749 —UN—21MAY10



LX1049900

Alinhamento Correto dos Garfos

LX1049900 —UN—22FEB11

KT81203,0000504 -54-22APR22-1/1

Operação das TDPs

As TDPs são engatadas usando as alavancas de controle da TDP CommandARM. Consulte Alavanca de Controle da TDP CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador. Depois de engatado para uso com a máquina em movimento, use a rotação correta do motor listada em Selecionar a Rotação Correta do Motor nesta seção do Manual do Operador.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Desligue o motor e a transmissão de TDP antes de fazer ajustes ou conexões, ou antes da limpeza de equipamento acionado pela TDP. Sempre desative a TDP quando não estiver em uso.

IMPORTANTE: Evite danos à embreagem da TDP. Se estiver operando a TDP com carga excessiva, a TDP se desengata automaticamente. Aguarde 15 segundos antes de tentar reativar. Se um problema ocorrer durante a reativação, tente diminuir a rotação da TDP.

Se a TDP se desativar durante a partida em operação com tempo frio, aguarde 5 minutos antes de ativar novamente.

NOTA: A TDP traseira desengata automaticamente se:

- A rotação da TDP é menor do que 100 rpm por mais de 1 segundo.
- A rotação do motor cai abaixo de 500 rpm para evitar que o motor pare.

A TDP frontal (se equipada) desengata automaticamente se:


- Tratores 7R e 8R: A patinação da embreagem é maior do que 40% por mais de 1 segundo.
- Tratores 8R: O deslizamento da embreagem é maior que 10% por mais de 45 segundos.
- Tratores 7R e 8R: A rotação do motor cai abaixo de 500 rpm para evitar que o motor pare.

Para obter informações sobre os indicadores do monitor da coluna do canto, consulte Monitor da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

NOTA: Se o motor for desligado enquanto a TDP estava em funcionamento, a TDP não funcionará quando o motor for reiniciado. A alavanca deve ser reativada para operar a TDP.

Ajustes da Alavanca:

Para acionar a TDP, empurre a alavanca para baixo e para a frente. Retorne a alavanca para a posição central.



Para desativar a TDP, puxe a alavanca para trás. Retorne a alavanca para a posição central.

RXA0167696 —UN—30APR19

Fora da Operação da Cabine:

Para operar a TDP fora da cabine usando os interruptores da TDP externos (se equipados), a velocidade das rodas/esteiras deve ser inferior a 0,5 km/h (0.3 mph). Consulte os interruptores externos da TDP nesta seção do Manual do Operador.



Desengate da TDP

KD34109,00004C4 -54-20JUN22-2/2

Interruptores Externos da TDP

RXA0187405 —UN—27JUN22

Os interruptores externos da TDP (se equipados) permitem operar TDPs de fora da cabine. Os interruptores externos da TDP dianteira estão na frente da máquina. Os interruptores externos da TDP traseira estão na parte traseira da máquina.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione LIGAR para ativar os interruptores remotos da TDP na página principal da TDP (um aviso sonoro soar e os pisca-alertas piscarão).



NOTA: O Controle Remoto da TDP também LIGA automaticamente ao pressionar e liberar qualquer interruptor remoto externo da TDP.

KD34109,00004C5 -54-28JUN22-1/2

2. Pressione e segure o interruptor da TDP remoto. A TDP se inicia lentamente.

RXA0167698 —UN—30APR19

NOTA: Se equipado com TDP frontal e traseira e somente uma TDP for iniciada com o interruptor da TDP remoto, o alerta de advertência de perigo/luzes continuará. Ativar os interruptores de TDP externos ativa a TDP frontal e traseira e o sistema reconhece que uma das TDPs não foi iniciada.

- Se mantido pelo menos 4 segundos, desligue o som/pisca-alerta e a TDP continua em operação.
- Se liberada em 4 segundos, a TDP é parada lentamente e o som/luzes do pisca-alerta continuam.



Interruptor Remoto da TDP

Para desligar a TDP, pressione o interruptor remoto da TDP (um som audível de advertência soar e o pisca-alerta será acionado) ou puxe para trás a alavanca de controle da TDP dentro da cabine

Para retornar a alavanca de controle da TDP de volta às suas funções normais, desative a TDP remota.

KD34109,00004C5 -54-28JUN22-2/2

Seleção da Rotação do Motor Correta


TDP			Rotação do Motor ^a rpm
Velocidade rpm	Diâmetro do Eixo mm (in)	Estria	
1000	45 (1-3/4)	20	1895

^aO tacômetro monitora a atual rotação do motor. Consulte Display da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

KD34109,00005EA -54-20APR20-1/1

TDP Traseira [Ag]

Uso da Proteção da TDP (Se Equipado)




Proteção da TDP (Posição Padrão)

RXA0142441 —UN—11JUN14

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. A proteção da TDP do trator deve estar sempre no lugar, exceto para aplicações especiais

conforme orientado pelo Manual do Operador do implemento. Não use a proteção como degrau.

GH15097,0000648 -54-17AUG22-1/3




RXA0142439 —UN—11JUN14

A proteção da TDP pode ser inclinada na posição levantada (A) para permitir espaço ao conectar o eixo da TDP.

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Não opere a TDP com a proteção na posição toda levantada.

Continua na próxima página

GH15097,0000648 -54-17AUG22-2/3



RXA0142440 —UN—11JUN14

A proteção da TDP pode ser abaixada (B) para melhorar a visibilidade da barra de tração, quando a barra de tração estiver sendo usada sem TDP.

GH15097,0000648 -54-17AUG22-3/3

Acoplar Implemento Acionado pela TDP [Ag]



TS1644 —UN—22AUG95


⚠ CUIDADO: Enrolamento no trem de acionamento em rotação pode causar ferimentos graves ou morte.

Mantenha a proteção da TDP e as proteções do eixo de transmissão sempre no lugar. Certifique-se de que as proteções rotativas girem livremente.

Vista roupas adequadamente justas. **PARE O MOTOR** e assegure-se de que a linha de acionamento da TDP está parada antes de fazer regulagens, conexões ou limpeza do equipamento acionado pela TDP.

Continua na próxima página

WTEFIAT,000001F -54-17AUG22-1/2



RXA0142225 —UN—09JUN14

Eixo da TDP	Extremidade do Eixo da PTO ao Centro do Orifício do Pino do Levante mm (in)
1000 rpm - 20 Estrias ^a	508 (20)

^aDiâmetro do Eixo de 45 mm (1,75 pol.).

1. Trave a barra de tração na posição central.
2. Remova a montagem da forquilha.
3. Acople o implemento à barra de tração antes de conectar a transmissão de TDP. Se o implemento for

conectado ao engate rápido, certifique-se de que a barra de tração não atrapalhe.

4. Conecte a linha de transmissão ao eixo da TDP. Gire um pouco o eixo manualmente, para alinhar as estrias. Verifique se o garfo está na posição correta e firmemente bloqueado.
5. Mova a proteção da TDP para a posição adequada ao tamanho do eixo da TDP que está sendo usado.

WTEFIAT,000001F -54-17AUG22-2/2

Engate Traseiro [Ag]

Capacidades de Elevação do Levante

IMPORTANTE: Evite danificar o equipamento. Nunca ultrapasse as capacidades de carga dos eixos.

Capacidade de Elevação Sustentada do Levante Traseiro ^a kg (lb)				
Modelo		9RT		
		490	540	590
Categoria do Engate	4N/3	Opcional	—	
	4N/4	Opcional		
Diâmetro do Cilindro de Levante mm	100	6804 (15000)		
	110	9072 (20000)		

^a610 mm (24 in) atrás dos pontos de acoplamento.

KT81203,0000920 -54-08MAR23-1/1

Configurações do Levante Traseiro — Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1. Menu



Menu

KD34109,00004EE -54-08DEC21-1/4

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,00004EE -54-08DEC21-2/4

3. Engate Traseiro

RXA0169204 —UN—26JUN19



Levante Traseiro

KD34109,00004EE -54-08DEC21-3/4

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:

RXA0169205 —UN—26JUN19

Pressione o botão do levante traseiro na barra de navegação abaixo do monitor.



Levante Traseiro


KD34109,00004EE -54-08DEC21-4/4

Configurações do Levante Traseiro

A aplicação Levante Traseiro é usada para definir os ajustes do levante traseiro.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Itens acessíveis na página principal do levante traseiro:



Exemplo do levante traseiro

KD34109,00004EF -54-28FEB23-1/9

Limite Superior — ponto de ajuste superior não pode ser excedido, a menos que interruptores externos sejam usados. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Limite superior nesta seção do Manual do Operador.



Limite Superior

KD34109,00004EF -54-28FEB23-2/9

Velocidade de descida a velocidade em que o engate traseiro é abaixado. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Taxa de queda nesta seção do Manual do Operador.



Velocid. Descida

KD34109,00004EF -54-28FEB23-3/9

Taxa de subida a velocidade em que o engate traseiro é elevado. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Taxa de subida nesta seção do Manual do Operador.



Taxa de Subida

Continua na próxima página

KD34109,00004EF -54-28FEB23-4/9

Profundidade da carga — sensibilidade às mudanças nas condições de solo ou terreno. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Profundidade de carga nesta seção do Manual do Operador.

RXA0169209 —UN—26JUN19



Profundidade da Carga

KD34109,00004EF -54-28FEB23-5/9

NOTA: Somente disponível se equipado com radar, e a profundidade de carga é ajustada para o modo de controle de tração.


RXA0169210 —UN—26JUN19



Sens. Patinação

KD34109,00004EF -54-28FEB23-6/9

Posição - exibe informações sobre as configurações atuais do engate traseiro. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Posição nesta seção do Manual do Operador. Para ajustes na posição do levante, consulte Ajustes da Alavanca de Controle do Levante nesta seção do Manual do Operador.



Posição

KD34109,00004EF -54-28FEB23-7/9

RXA0169211 —UN—25JUN19

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.


Exemplo:

Continua na próxima página

KD34109,00004EF -54-28FEB23-8/9

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Posição — acesso rápido ao módulo de posição.



Posição

KD34109,00004EF -54-28FEB23-9/9

RXA0169212 —UN—25JUN19


Configurações do levante traseiro - Limite superior

A página de Limite Superior permite alterar a configuração do Limite Superior e visualizar as configurações atuais do levante. O levante traseiro se moverá somente acima da configuração do Limite Superior usando os interruptores externos.

NOTA: Posição totalmente para baixo é 0% e posição totalmente elevada é 100%.

Procedimento para Modificação:

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o ponto de ajuste do Limite Superior. Valor é exibido na caixa de exibição.



Ajuste do Limite Superior

KD34109,00004F0 -54-20JUN22-1/4

RXA0169139 —UN—25JUN19

Indica a posição atual do engate traseiro no controle deslizante.

RXA0169140 —UN—25JUN19



Indicador de posição

KD34109,00004F0 -54-20JUN22-2/4

Indica a posição do limite superior no controle deslizante.

RXA0169141 —UN—25JUN19



Indicador do limite superior

KD34109,00004F0 -54-20JUN22-3/4

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19

Método Alternativo para Modificar:

Indicador do Levante de Limite Superior (Se Equipado) — engatar no CommandARM para ajustar a configuração do Limite Superior. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste.



Fechar

Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004F0 -54-20JUN22-4/4

Configurações do levante traseiro - Taxa de queda

Página de taxa de queda permite que você ajuste a velocidade na qual o engate traseiro cai e visualizar as configurações atuais do engate.

⚠ CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou danos à máquina. Não abaixe o implemento muito rapidamente. A descida completa do implemento deve durar, no mínimo, dois segundos.

Procedimento para Modificação:

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a Taxa de Descida. Valor é exibido na caixa de exibição.



Ajuste da Velocidade de Descida

RXA0169142 —UN—25JUN19

KD34109,00004F1 -54-20JUN22-1/3

Indica a configuração no controle deslizante.

RXA0169143 —UN—25JUN19



Indicador da Velocidade de Descida

KD34109,00004F1 -54-20JUN22-2/3

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19

Método Alternativo para Modificar:

Indicador de Liberação da Taxa do Levante (Se Equipado) — indicador no CommandARM para ajustar a configuração de Velocidade de Descida. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste. Consulte Controles do Levante



Fechar

CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004F1 -54-20JUN22-3/3

Configurações do levante traseiro - Taxa de subida

Página de taxa de subida permite que você ajuste a velocidade na qual o engate traseiro é elevado e visualizar as configurações atuais do engate.

Procedimento para Modificação:

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a Taxa de Subida. Valor é exibido na caixa de exibição.



Ajustar Taxa de Subida

RXA0169142 —UN—25JUN19

KD34109,00004F2 -54-29OCT19-1/3

Indica a configuração no controle deslizante.

RXA0169143 —UN—25JUN19



Indicador da Velocidade de Elevação

Continua na próxima página

KD34109,00004F2 -54-29OCT19-2/3

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,00004F2 -54-29OCT19-3/3

Configurações do Levante Traseiro — Profundidade da Carga

RXA0169213 —UN—26JUN19

O Controle de Profundidade de Carga (resposta de tração) permite o controle do movimento do levante durante o trabalho. Quanto maior o valor, quanto maior a faixa de movimento (mais resposta de tração). Quanto menor o valor, menor a gama de movimento (menos de resposta de tração). O ajuste correto proporciona melhor controle da profundidade do implemento e eficiência da operação.

Procedimento para Modificação:

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a configuração de Profundidade da Carga. Valor é exibido na caixa de exibição.



Ajuste da profundidade de carga

- Ajuste a profundidade de carga em 0,0 apenas para o controle de posição. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Controle de posição nesta seção do Manual do Operador.
- Ajustes mais altos são usados para controle de tração. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Controle de tração nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00004F3 -54-20JUN22-1/3

Indica a configuração no controle deslizante.

RXA0169214 —UN—26JUN19



Indicador de carga/profundidade

KD34109,00004F3 -54-20JUN22-2/3

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19

Método Alternativo para Modificar:

Indicador do Levante da Profundidade da Carga (Se Equipado) — indicador no CommandARM para ajustar a configuração de Profundidade da Carga. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste. Consulte Controles do Levante



Fechar

CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004F3 -54-20JUN22-3/3

Configurações do levante traseiro - Sensibilidade de patinagem

RXA0169215 —UN—26JUN19

Página de sensibilidade de deslizamento permite que você ajuste o quanto o engate reage a patinagem das rodas. Quanto maior o ajuste, mais o engate reage. Ajuste de sensibilidade de deslizamento somente ajusta o levante para cima e tem prioridade sobre a configuração de controle de tração, que ajusta o levante para baixo. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Controle de tração nesta seção do Manual do Operador. Depois de patinagem das rodas cai abaixo de ajuste de deslizamento, levante retomará o controle de tração normal. Configuração apropriada depende do tipo de implemento, condições de solo e configuração do trator

NOTA: Somente disponível se equipado com radar, e a profundidade de carga é ajustada para o modo de controle de tração.

Procedimento para Modificação:

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o ajuste. Valor é exibido na caixa de exibição.



Ajustar Sensibilidade à Patinagem

KD34109,00004F4 -54-29OCT19-1/3

Indica a configuração no controle deslizante.

RXA0169214 —UN—26JUN19



Indicador da Sensibilidade à Patinagem

KD34109,00004F4 -54-29OCT19-2/3

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar


KD34109,00004F4 -54-29OCT19-3/3

Configurações do Levante Traseiro — Posição

Posição permite que você visualize as informações atuais do engate traseiro.

Itens acessíveis no módulo posição:

Exemplo de posicionamento — itens podem mudar com base no status.



Posição


Continua na próxima página

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-1/12

RXA0169211 —UN—25JUN19

Configuração do limite superior - A linha indica a posição do limite superior. Área sombreada acima indica valor fora da faixa (acima do limite superior).

RXA0169222 —UN—25JUN19



Configuração do limite superior

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-2/12

Indicador de profundidade do Levante — indica que a profundidade de operação armazenado. Consulte a seção Ponte de Ajuste de Profundidade do Levante neste Manual do Operador.

RXA0169223 —UN—26JUN19



Indicador de profundidade do levante

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-3/12

Indicador de posição - indica a posição atual do levante traseiro no controle deslizante. Use a alavanca de controle do levante ou indicador de ajuste para ajustar a posição do levante. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle do Levante nesta seção do Manual do Operador.

RXA0169140 —UN—25JUN19




Indicador de posição

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-4/12

Status de posição do levante traseiro:

Levante na posição de descanso.




Em repouso

Continua na próxima página

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-5/12

RXA0169224 —UN—25JUN19

Levante comandado para a posição 25%. Valor verde é comandado a linha de posição e verde indica que a distância entre a posição atual do engate e a posição comandada.



Comandado para a posição

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-6/12

RXA0169225 —UN—25JUN19

Levante definido para a posição de flutuação. O ícone exibido acima do valor atual da posição do levante.

RXA0169226 —UN—25JUN19



KD34109,00004F6 -54-20JUN22-7/12

Flutuação indisponível. O ícone exibido acima do valor atual da posição do levante.

RXA0169227 —UN—25JUN19



KD34109,00004F6 -54-20JUN22-8/12

Levante travado. O ícone exibido abaixo do valor atual da posição do levante. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

RXA0169149 —UN—25JUN19



KD34109,00004F6 -54-20JUN22-9/12

Trava de amortecimento ativada. O ícone exibido abaixo do valor atual da posição do levante.

RXA0169228 —UN—25JUN19



Continua na próxima página

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-10/12

Engate Traseiro [Ag]

Retorne ao ponto de ajuste inferior indisponível. O ícone exibido abaixo do valor atual da posição do levante.

RXA0169229 —UN—25JUN19




Retornar ao ponto de ajuste inferior indisponível

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-11/12

Descida rápida do levante. O ícone exibido abaixo do valor atual da posição do levante.

RXA0169230 —UN—25JUN19




Abaixar Rápido

KD34109,00004F6 -54-20JUN22-12/12

Configurações do levante traseiro - Controle de posição

Use o controle de posição para a operação de implementos sem contato com o solo e implementos que se apoiem totalmente em rodados para o controle de profundidade. Ajuste a profundidade de carga em 0 para o controle de posição.



RXA0163992 —UN—18JUL18

KD34109,00004F7 -54-29OCT19-1/1


Configurações do Levante Traseiro — Controle de Tração

O controle de tração ajuda a manter a profundidade de operação do equipamento agrícola não flutuante em terreno ondulado. Controle de tração ajuda também se a altitude/ passo do trator e afundamento das rodas traseiras forçarem o implemento mais profundo do que o desejado. Maior Profundidade da carga os valores de respondem melhor ao terreno ondulado, mas são mais sensíveis à variação de densidade do solo. Valores mais baixos permanecem mais consistentes com as alterações de solo de campo, mas são menos responsivos ao colinas. O melhor ajuste depende do tipo de implemento e das condições do talhão.


Enquanto estiver no modo de controle de tração, o levante pode se mover acima e abaixo da configuração com base no tipo de solo e/ou terreno. Se a configuração está fazendo com que o implemento ir menor que o esperado, 1 e para aumentar Sensibilidade à patinagem.

Controlar ou alterar a profundidade de operação pressionando o botão ou realizar a retenção inferior com a alavanca de controle de retomada. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

Exemplos de Configurações de Profundidade de Carga:



Se o solo varia, o valor alto causa maior variação de profundidade.



Se o solo varia, o valor médio causa menos variação de profundidade.



Em terreno ondulado, o valor alto causa maior variação de profundidade.



Em terreno ondulado, valor alto causa menos variação de profundidade.

RXA0163993 —UN—18JUL18

RXA0163994 —UN—18JUL18

RXA0163995 —UN—18JUL18

RXA0163996 —UN—18JUL18


KD34109,00004F8 -54-20JUN22-1/1

Ajustes da alavanca de controle do levante

As alavancas de controle do levante no CommandARM permitirão que você ajuste a posição do levante. As alavancas não elevarão o levante acima do limite superior.

Ajustes da alavanca de controle do levante:

Aumentar proporcionalmente - mover a alavanca dentro dessa faixa elevará o levante. Depende da velocidade do movimento em quão distante a alavanca é da posição central.




Aumentar proporcionalmente

KD34109,00004F9 -54-20JUN22-1/5

RXA0169216 —UN—26JUN19

Diminuir proporcionalmente — mover a alavanca dentro dessa faixa para abaixar o levante. Depende da velocidade do movimento em quão distante a alavanca é da posição central.


RXA0169217 —UN—26JUN19



Diminuir proporcionalmente

KD34109,00004F9 -54-20JUN22-2/5

Detente de Elevação — mover a alavanca para esta posição e liberá-la elevará o levante ao ponto de ajuste do limite superior.




Elevação do Ressalto

KD34109,00004F9 -54-20JUN22-3/5

RXA0169218 —UN—26JUN19

NOTA: Se a máquina estiver se movendo durante esta operação, o levante também se elevará para o ponto de ajuste inferior.

Retenção em descida — mover a alavanca para esta posição e liberar para abaixar o levante para ponto de ajuste de profundidade do engate. Consulte a seção Ponte de Ajuste de Profundidade do Levante neste Manual do Operador.



Abaixamento do Ressalto

Continua na próxima página

KD34109,00004F9 -54-20JUN22-4/5


RXA0169219 —UN—26JUN19

Flutuação — mover a alavanca para essa posição permite que o levante se movem livremente e é útil ao desacoplar o implemento. Consulte a seção Operação de Flutuação deste Manual do Operador.

Método Alternativo para Modificar:

Indicador de Ajuste de Profundidade do Levante

— indicador no CommandARM para elevar e abaixar o levante. O indicador não elevará o levante acima do Limite Superior. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.



Flutuação

RXA0169220 —UN—26JUN19

KD34109,00004F9 -54-20JUN22-5/5

Ponto de Ajuste da Profundidade do Levante

RXA0168026 —UN—17MAY19

O ponto de ajuste da profundidade do levante (ponto de ajuste inferior) é uma profundidade de operação usada com frequência que pode ser ajustada e recuperada. Controles usados para ajustar a configuração são encontrados no CommandARM.



DEFINIR

Procedimento para Modificação:

1. Mova o levante para a posição desejada usando a alavanca de controle do levante ou o indicador de ajuste. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle do Levante nesta seção do Manual do Operador.
2. Selecione o botão DEFINIR para armazenar o ponto de ajuste.

KD34109,00004FA -54-20JUN22-1/2

NOTA: Se o engate estiver abaixo do ponto de ajuste, retomada irá acionar somente se o trator está se movendo.

RXA0168028 —UN—17MAY19

3. Selecione o botão de retomada quando queiram voltar para a posição de ponto de ajuste. O batente inferior na alavanca de controle também pode ser usado para recuperar o ponto de ajuste.



Reinício do

KD34109,00004FA -54-20JUN22-2/2

Operação de Flutuação

Os implementos que se apoiam totalmente nas rodas calibradoras de profundidade para controle de profundidade requerem que o engate flutue e pouse no contorno do solo.

Coloque a alavanca de controle do levante na posição de flutuação. Para obter mais informações sobre a alavanca de controle do levante, consulte os Controles do Levante CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador. Os braços de elevação podem

ser ajustados para a flutuação lateral. Consulte Ajuste de Flutuação Lateral nesta seção deste Manual do Operador.

Flutuação forçada


Quando o levante é comandado para ponto de ajuste inferior, mas não pode alcançá-la, levante entra no modo de flutuação forçada. Nesse modo, o engate age como se a alavanca de controle está na posição de flutuação. Se o levante atingir o ponto de ajuste inferior durante o modo de flutuação forçada, o levante retorna ao modo para o qual a alavanca está configurada.

TS36762,00001DB -54-20JUN22-1/1

Componentes do Levante Traseiro

Todos os componentes, exceto o braço do terceiro ponto e o engate rápido, estão nos lados esquerdo e direito.

- | | |
|---|--|
| A—Braço do Levante | F—Braço do Terceiro Ponto |
| B—Braço de Elevação | G—Cilindro de Levante |
| C—Interruptor Externo do Levante (se equipado) (2 usados) | H—Alavanca de Engate Rápido |
| D—Engate Rápido | I—Bloco de Estabilização (se equipado) |
| E—Braço de Tração | |



RXA0188514 — UN — 06FEB23


RW29387,0000616 -54-02FEB23-1/1

Interruptores Externos do Engate

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou danos ao trator. Certifique-se de que a transmissão esteja na posição de ESTACIONAMENTO antes de utilizar os interruptores de descida e subida remotos. Afaste-se de pontos de interferência ao usar os interruptores de descida e subida remotos.

NOTA: A alavanca de controle do levante pode ser usada simultaneamente com os interruptores de descida e subida remotos.

Os interruptores externos do engate (se equipado) permitem a operação do engate de fora da cabine. Os interruptores externos do levante dianteiro estão na frente da máquina. Os interruptores externos do levante traseiro estão na parte traseira da máquina. Mantenha




pressionado os interruptores remotos para subir (A) ou descer (B) o levante. O levante inicialmente se move em velocidade lenta ao usar os interruptores remotos. No entanto, quanto mais tempo o interruptor for pressionado, mais rápido o engate se move.

RXA0183164 — UN — 12MAY21

GH15097,00007EA -54-25JUN21-1/1

Descida Manual do Levante

! CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não desconecte nenhum dos sensores do levante, solenóides ou conectores da válvula de controle do levante quando o motor estiver em funcionamento ou com a chave ligada. Pode ocorrer o movimento inesperado do engate. Mantenha-se afastado da área do engate ao ligar o motor ou descer o engate manualmente.



RXA0184070 —UN—14JUN21

NOTA: O levante não pode ser levantado manualmente. Tanto o sistema hidráulico como o elétrico são necessários para erguer o levante.


Descida manual do engate é possível quando não há pressão hidráulica e/ou energia elétrica disponíveis.

1. Remova o bujão para acessar a válvula de descida manual (A).
2. Gire a válvula no sentido anti-horário lentamente para abaixar o engate até que o velocidade de descida desejado seja alcançado.
3. Gire a válvula no sentido horário e instale o bujão após o engate ter sido abaixado.

BH38674,0000BE4 -54-28JUN21-1/1

Ajuste dos Blocos de Estabilização

1. Instale os blocos de estabilização (A) com a extremidade mais grossa na direção da estrutura para minimizar a oscilação lateral do levante.




RXA0167237 —UN—27MAR19

Continua na próxima página

RW29387,000061B -54-01FEB23-1/2

2. Ajuste o bloco do para-choque (B) afrouxando a contraporca e deslizando para frente ou para trás para limitar a oscilação.
3. Aperte os parafusos de fixação com 230 N·m (170 lb·ft).
4. Remova os blocos de oscilação de ambos os lados do trator para permitir oscilação lateral quando o engate for abaixado. A oscilação lateral é evitada quando o engate está levantado.
5. Instale os blocos de estabilização com os lados cônicos (A) na direção oposta à estrutura.
6. Se o estabilizador do levante não puder ser removido ajustando o bloco do para-choque, instale calços (C) conforme necessário entre o bloco do para-choque e



o espaçador (F). Suplementos podem ser adquiridos no seu concessionário John Deere.

RW29387,000061B -54-01FEB23-2/2


RXA0090041 —UN—04AUG06

Acoplamento do Implemento ao Engate Rápido

⚠ CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou danos à máquina:

- Coloque a transmissão na posição de **ESTACIONAMENTO** e verifique toda a amplitude do movimento do engate para interferência, emperramento e separação da TDP sempre que um implemento for conectado.
- Certifique-se de que o implemento está acoplado corretamente. O acoplamento incorreto pode fazer com que o implemento fique encostado na roda do trator e acima da plataforma do operador.
- Não permaneça entre o trator e o implemento.

1. Puxe as alavancas da trava (A) do acoplador para cima.
2. Estenda a alavanca de controle do levante até que os ganchos do engate rápido estejam mais baixos do que os pinos do levante do implemento. Para obter mais informações sobre a alavanca de controle do levante, consulte os Controles do Levante CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
3. Recue o trator até o implemento.
4. Levante o engate o suficiente para engatar os pinos do implemento nos ganchos.



5. Empurre as alavancas da trava do acoplador para baixo para travar o implemento no engate rápido.
6. Conecte as mangueiras hidráulicas e as conexões elétricas.

IMPORTANTE: Verifique a interferência do implemento. Pode ser necessário remover a barra de tração.


7. Retraia lentamente a alavanca de controle do levante para elevar o implemento. Abaixar o implemento até o solo e ajuste o controle do limite superior de altura, se necessário.

TO84419,000011A -54-23JUN22-1/1

RXA0184116 —UN—14JUN21

Desacoplamento do Implemento do Engate Rápido

1. Levante as duas alavancas de liberação (A) com o implemento levantado.
2. Desconecte as mangueiras hidráulicas e as conexões elétricas.
3. Abaixue o implemento até o solo. Continue abaixando o engate rápido até que o gancho libere os pinos do levante do implemento.
4. Afaste o trator cuidadosamente do implemento.




RXA0184116 —UN—14JUN21

TO84419,000011B -54-09SEP21-1/1

Ajuste do Nível do Implemento

1. Ajuste o braço do terceiro ponto para nivelar o implemento no sentido longitudinal:
 - a. Retire o anel de travamento (A).
 - b. Desengate a alça de ajuste (B).
 - c. Deslize a luva de ajuste sobre a trava de ajuste e use a alça para girar o corpo do braço do terceiro ponto (C) para ajustar o comprimento do braço do terceiro ponto.
 - d. Meça a distância entre os centros dos pinos de acoplamento. A faixa de ajuste é de 726,0 — 881,0 mm (28,6 — 34,7 in).
 - e. Engate a alça de ajuste para bloqueá-la.
 - f. Instale o anel de travamento para manter o braço do terceiro ponto na posição.
2. Ajuste o braço direito ou esquerdo para nivelar o implemento lateralmente:
 - a. Retire o anel de travamento (D).
 - b. Desengate a alça de ajuste (E).




RXA0180511 —UN—24NOV20

- c. Deslize a luva de ajuste sobre a trava de ajuste e use a alça para girar o corpo do braço de elevação (F) para ajustar o comprimento do braço de elevação.
- d. Meça a distância entre os centros dos pinos de acoplamento. A faixa de ajuste é de 1110,0 — 1270,0 mm (43,7 — 50,0 in).
- e. Engate a alça de ajuste para bloqueá-la.
- f. Instale o anel de travamento para manter o braço do terceiro ponto na posição.

RW29387,000061E -54-17JUN21-1/1

Ajuste da Flutuação Lateral



RXA0141373 —UN—16JUN14

Coloque os pinos de flutuação lateral nos orifícios superiores (A) para segurar o implemento de forma rígida.

Coloque os pinos de flutuação lateral nos orifícios (B) inferiores dos braços de tração para a posição de

flutuação. Os braços de tração se elevam ligeiramente a medida que o implemento acompanha a superfície do solo.

RW29387,000061F -54-08OCT21-1/1

Conversão do Engate — Engate Rápido Conversível de Categoria 4N/4/3

Engate rápido é conversível à Categoria 4, 4N ou 3. Utilize a Categoria 4 sempre que possível, especialmente para cargas pesadas. A largura maior proporciona mais força.


NOTA: Consulte seu concessionário John Deere para o gancho Categoria 3 necessário para a configuração de Categoria 3.

1. Ajuste o para-choque (A) e a colocação do espaçador (B) para a configuração desejada:

- Categoria 4: para-choque e espaçador no interior do braço do levante
- Categoria 3/4N para-choque na parte interna do braço do levante e o espaçador no lado externo do braço do levante

Para ajustar o para-choque e o espaçador:

- a. Remova o parafuso e a porca (C).
- b. Posicione o espaçador no interior ou no exterior do braço do levante para atingir a configuração desejada.
- c. Posicione o para-choque no interior do braço do levante.



RXA0164019 —UN—20JUL18

- d. Instale o parafuso e a porca. Aperte com um torque de 230 N m (170 lb-ft).

- e. Repita o procedimento no lado oposto.

- f. Acione o interruptor do levante para assegurar que não haja interferência entre o levante e os blocos de estabilização.


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Use um dispositivo de elevação adequado ao converter o acoplador.

2. Apoie o centro do engate rápido.

Continua na próxima página

RW29387,0000620 -54-17MAY23-1/5


3. Remova os parafusos de retenção do pino (D) e os pinos do braço de tração.
4. Remova os parafusos (E) do membro lateral.



RXA0184146 —UN—21JUN21

RW29387,0000620 -54-17MAY23-2/5

5. Troque os membros laterais de engate rápido (F) para configurar como (Categoria 4) largo ou estreito (Categoria 4N). Aperte os parafusos a 490 N·m (360 lb·ft).




Engate Rápido Mostrado na Configuração de Categoria 4N

RXA0184147 —UN—22JUN21

RW29387,0000620 -54-17MAY23-3/5

IMPORTANTE: Antes de remover o pino, mantenha a pressão sob o gancho do acoplador rápido para segurar a haste de bloqueio no lugar.

6. Gire a alavanca da trava removendo o contrapino (G).
7. Gire a alavanca da trava do acoplador para dentro (H) e reinstale o contrapino.
8. Abaixar a alavanca na posição de trava.




RXA0184177 —UN—22JUN21

Continua na próxima página

RW29387,0000620 -54-17MAY23-4/5

NOTA: Consulte seu concessionário John Deere para o gancho Categoria 3 necessário para a configuração de Categoria 3.

9. Conversão de categoria 3 somente: remova os espaçadores (I). Substitua os espaçadores quando fizer a conversão da Categoria 3 para a Categoria 4N/4.



Engate Rápido com Gancho de Categoria 3 Mostrado

RW29387,0000620 -54-17MAY23-5/5

RXA0184178 —UN—22JUN21

Conversão dos Ganchos Conversíveis de Engate Rápido Inferiores de Categoria 4N/3


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Use um dispositivo de elevação adequado ao converter o acoplador. Recomenda-se a ajuda de uma segunda pessoa para alinhar os componentes durante a conversão.

IMPORTANTE: Se os ganchos inferiores da Categoria 4N devem ser usados nos implementos de Categoria 3, são necessárias buchas sobre os pinos da Categoria 3. As buchas podem ser adquiridas por meio do seu concessionário John Deere.

Os ganchos inferiores não apresentam marcação de lado esquerdo ou direito. Não mova os ganchos inferiores de um lado para outro.

1. Apoie o chassi de engate rápido (A).
2. Remova o parafuso (B).
3. Remova o retentor (C) e, em seguida, o pino (D).

NOTA: O gancho inferior (E) tem um gancho de Categoria 3 (F) em uma extremidade e um gancho de Categoria 4N (G) na extremidade oposta, por isso



ele é usado tanto para a Categoria 3 quanto para a 4N simplesmente invertendo-se suas extremidades.

4. Para remover o gancho inferior, gire-o para baixo e para a traseira do acoplador, depois deslize-o para fora na dianteira do acoplador.
5. Instale o gancho inferior, com a extremidade desejada voltada para retaguarda. Usando um movimento de reversão para retirar, gire-o para cima e para dentro.
6. Instale o pino, o retentor e o parafuso. Aperte em 100 N.m (74 lb-ft).


BH38674,0000BEC -54-14SEP21-1/1

RXA0091394 —UN—07NOV06

Conversão do Gancho Conversível de Engate Rápido Superior de Categoria 4N/3

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Use um dispositivo de elevação adequado ao converter o acoplador. Recomenda-se a ajuda de uma segunda pessoa para alinhar os componentes durante a conversão.


IMPORTANTE: Recomenda-se usar um gancho superior de Categoria 4 se a configuração do implemento assim o permitir. O gancho superior de Categoria 3 pode ser sobrecarregado por cargas de tração muito elevadas.



RXA0142708 —UN—17JUN14

1. Apoie o chassi de engate rápido (A).

GH15097,000092F -54-21SEP21-1/3




RXA0142706 —UN—17JUN14

2. Remova o pino de travamento (D) e o pino (C) para liberar o braço do terceiro ponto (B).

3. Remova o pino (E) e o gancho superior (F).

Continua na próxima página

GH15097,000092F -54-21SEP21-2/3



RXA0147950 —UN—29APR15

4. Retire o pino (H) para remover o gancho superior armazenado (G).

NOTA: O pino (C) deve ser instalado da esquerda para a direita. O ressalto (I) impedirá o pino de fixação (B) de ser instalado se o pino (C) não for instalado corretamente.

5. Coloque o gancho superior (F) no local de armazenamento.
6. Instale o gancho superior (G) no engate rápido.


GH15097.000092F -54-21SEP21-3/3

Barra de Tração

Limitações de Carga da Barra de Tração [Ag]

IMPORTANTE: Evite danos ao trator e aos implementos. Implementos pesados, terreno acidentado e velocidade, podem impor esforço excessivo na barra de tração.

Nunca exceda o limite máximo de carga vertical estática ou os limites de posição da barra de tração e da TDP.



RXA0179941 —UN—24SEP20

Limites da barra de tração com base na posição da barra de tração e no comprimento

Barra de Tração			Distância da Extremidade do Eixo da TDP até o Furo do Pino da Barra de Tração (A) mm (in)	Limites de Carga da Barra de Tração	
Categoria	Suporte	Posição		Carga Vertical kg (lb)	Peso Rebocado kg (lb) ^a
5 ^{b,c}	Padrão	Curto	394 (15,5)	4900 (12000) ^d	26000 (57320)
		Regular (TDP)	507 (20)	4080 (9000) ^d	
	Oscilação Ampla	Curto	394 (15,5)	4580 (10100) ^d	
		Regular (TDP)	507 (20)	3400 (7500) ^d	
	Kit de Oscilação e Reforço	Curto	394 (15,5)	5440 (12000) ^d	
		Regular (TDP)	507 (20)	3400 (7500) ^e	

^aAcoplamentos de reboque mecânico certificados pela Norma 2015/208, Anexo XXXIV

^bPino de 70 mm (2,75 pol.) de diâmetro.

^cSe equipado com pino de conversão Categoria 4, o diâmetro do pino é de 51 mm (2 pol.).

^d3000 kg (6614 lb.) aplica-se somente a tratores da UEE, CEI, Geórgia e Ucrânia. Acoplamentos de Reboque Mecânico certificados pela Norma 2015/208, Anexo XXXIV.

^e3.000 kg (6.614 lb.) aplica-se somente a tratores da UEE, CEI, Geórgia e Ucrânia. Acoplamentos de Reboque Mecânico certificados pela Norma 2015/208, Anexo XXXIV.

EC82310,0000A22 -54-20JUN23-1/1

Aplicações do Raspador [Raspador]


IMPORTANTE: Evite danos no trator. Nunca ultrapasse a carga vertical estática máxima da barra de tração.

Consulte seu concessionário John Deere se:

- A barra de tração não está John Deere aprovada.
- A carga vertical da barra de tração ou a distância atrás do eixo traseiro excede os valores da tabela a seguir.

Carga Vertical Máxima kg (lb)	Distância de Carga Vertical Máxima atrás do Eixo Traseiro (E) mm (pol.)	Distância do Pino da Barra de Tração Dianteira na Frente do Eixo Traseiro (D) mm (pol.)
10194 (22500)	486 (19,1)	1374 (54,1)

Para os procedimentos de medição de carga e distância, consulte Cálculo da Carga da Barra de Tração Vertical Estática [Raspador] e Cálculo da Distância de Carga Vertical da Barra de Tração Atrás do Eixo Traseiro [Raspador] nesta seção do Manual do Operador.



A—Linha de Centro do Eixo Traseiro

B—Linha de Centro do Pino da Barra de Tração Dianteira

C—Linha de Centro do Pino da Barra de Tração Traseira

D—Distância do Pino da Barra de Tração Dianteira na Frente do Eixo Traseiro


E—Distância de Carga Vertical Atrás do Eixo Traseiro

F—Comprimento da Barra de Tração

RXA0179306 —UN—21AUG20

KD34109,0000613 -54-23FEB22-1/1

Uso do Pino da Barra de Tração Correto —Categoria 5 a 4 [Ag]



RXA0141903 —UN—05JUN14



Consulte seu concessionário John Deere para adquirir um Kit Adaptador (F) para tratores equipados com uma barra de tração Categoria 5 ao acoplar a implementos equipados com um acoplador do levante Categoria 4, se aprovado pelo fabricante do implemento.

Use o pino da barra de tração de Categoria 5 fornecido com o trator para acoplar implementos que possuem um braço de engate de Categoria 5. Consulte a tabela quanto a dimensões. Consulte o Manual do Operador do implemento ou o fabricante para determinar a dimensão correta do pino da barra de tração para o sistema de acoplamento do implemento. Operação do trator e dos implementos com combinações de categoria da barra de

tração que não são devidamente dimensionados para os requisitos de potência do implemento pode resultar em desgaste prematuro ou falha dos componentes do levante.

IMPORTANTE: Use o pino da barra de tração de Categoria 5 para implementos que produzem cargas na barra de tração que requeiram mais do que 348 kW (467 hp) de potência nominal do motor ou 300 kW (400 hp) de potência nominal da TDP para a operação correta. Contate o fabricante do implemento quanto a informações sobre a conversão do implemento para o uso do pino da barra de tração de Categoria 5.

GH15097,000063F -54-16JUN22-1/2



RXA0160175 —UN—10JUL17

Dimensões do braço de engate

Categoria	Barra de Tração do Trator		Braço de engate do implemento		
	Altura da abertura da barra de tração (A)	Diâmetro do pino do levante (B)	Espessura (C) da peça de ligação	Largura (D) (mínima) da fenda	Comprimento (E) da ranhura
5	100 mm (3.94 in)	70 mm (2,76 in)	60 mm (2,36 in)	73 mm (2,87 in)	73—85 mm (2.87—3.35 in)

GH15097,000063F -54-16JUN22-2/2

Cálculo da Carga da Barra de Tração Vertical Estática [Raspador]

Para a carga da barra de tração vertical estática:

1. Meça e registre o peso total do trator sem implemento conectado para o peso total do trator desprotegido.
2. Meça e registre o peso total do trator com o implemento carregado conectado para o peso total carregado do trator.
3. Subtraia o peso total do trator vazio (etapa 1) do peso do trator carregado total (etapa 2).



WTEFIAT,0000069 -54-18FEB22-1/1

Cálculo da Distância da Carga da Barra de Tração Vertical Atrás do Eixo Traseiro [Raspador]

Para a distância de carga vertical da barra de tração atrás do eixo traseiro (E):

1. Meça o comprimento da barra de tração (F) da linha de centro do pino da barra de tração dianteira (B) até a linha de centro do pino da barra de tração traseira (C).
2. Determine a linha de centro do eixo traseiro (A). Subtraia a distância do pino da barra de tração dianteira na frente do eixo traseiro (D) do comprimento da barra de tração (F). Para a distância do pino da barra de tração dianteira na frente do eixo traseiro (D), consulte a tabela em Aplicações do Raspador [Raspador] nesta seção do Manual do Operador.

NOTA: Se o valor da distância do pino da barra de tração dianteira na frente do eixo traseiro for negativo, subtrair de um valor negativo resultará em uma distância maior do que o comprimento medido da barra de tração.



RXA0179306 —UN—21AUG20

RXA0179874 —UN—23SEP20


WTEFIAT,0000063 -54-28FEB22-1/1

Ajuste da Barra de Tração [Ag]

IMPORTANTE: A barra de tração deve ser posicionada conforme as instruções Acoplamento de Implemento Acionado pela TDP na seção TDP, Engate e Barra de Tração deste Manual do operador, para implemento acionado por TDP.

Ajuste do Comprimento da Barra de Tração:

1. Solte os parafusos de trava da barra de tração (B).



RXA0186159 —UN—29NOV21


Continua na próxima página

GH15097,0000640 -54-16FEB22-1/2

2. Remova os parafusos, arruelas e espaçadores da fixação do pino pivô dianteiro (D). Remova o retentor do pino pivô (C).
3. Deslize a barra de tração (A) para a posição desejada.
4. Instale o retentor do pino pivô, espaçadores, arruelas, e parafusos. Aperte os parafusos a 435 N·m (322 lb·ft).
5. Instale e aperte os parafusos de trava da barra de tração em 435 N·m (322 lb·ft).

Ajuste da Barra de Tração no Sentido Lateral:


1. Remova os Parafusos de Travamento da Barra de Tração.
2. Deslize a barra de tração para a posição desejada.
3. Instale um parafuso de trava em cada lado da barra de tração. Aperte com 435 N·m (322 lb·ft).



RXA0186160 —UN—29NOV21

GH15097,0000640 -54-16FEB22-2/2

Ajuste da Barra de Tração de Ampla Balanço [Ag] (Se Equipado)



RXA0142221 —UN—10JUN14

IMPORTANTE: Quando instalar blocos batentes (B), a parte fechada do bloco deve estar no topo da barra de tração.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Trave a barra de tração de amplo balanço na posição central para transporte e a operação da TDP usando blocos batentes.

NOTA: Consulte manual do implemento para posicionamento da barra de tração.

Mova a barra de tração para a posição desejada.

Instale os blocos batentes com os pinos de travamento (D) nos batentes de fixação da barra de tração.

Fixe os pinos de travamento no lugar com pinos de travamento da mola (C).


Os blocos batentes podem ser armazenados nos suportes (A) quando a barra de tração for usada na posição com oscilação máxima.

GH15097,0000642 -54-28FEB22-1/1

Instalação da Barra de Tração ou da Fixação Rápida no Suporte da Barra de Tração Curta [Raspador]

Use a barra de tração do raspador quando o peso da lingueta do raspador exceder as especificações projetadas da barra de tração do trator agrícola. A barra de tração

do raspador é mais curta, o que minimiza a transferência de peso para o eixo traseiro. Siga as recomendações do raspador para a instalação da barra de tração.



RXA0064878 —UN—23JAN03

IMPORTANTE: Ajuste as buchas sextavadas (C) ao instalar a barra de tração do raspador.


NOTA: Todos os quatro (4) parafusos de travamento devem ser mantidos limpos para a manutenção de um torque máximo.

1. Solte os parafusos de travamento da barra de tração e as buchas no lado inferior do suporte.

2. Meça a largura da área da barra de tração (A) apoiada no suporte da barra de tração.
3. Gire as buchas de forma que a distância (B) entre as buchas se aproxime o máximo possível da largura da barra de tração.


Continua na próxima página

WTEFIAT,0000040 -54-16FEB22-1/2



Suporte da Barra de Tração do Raspador

RXA0142716 —UN—21JUL14



Barra de Tração de Fixação Rápida

RXA0148253 —UN—29MAY15

4. Deslize a barra de tração curta ou barra de tração de fixação rápida (D) para dentro do suporte.
5. Instale o pino da barra de tração dianteira.
6. Aperte os parafusos de trava da barra de tração em 430 N·m (320 lb·ft).
7. Remova o pino de travamento (E) e eleve a alavanca (F) para operar a barra de tração de fixação rápida.

IMPORTANTE: Verifique novamente a especificação de torque do parafuso de trava.

8. Verifique e aperte novamente os parafusos do suporte da barra de tração após as primeiras 10, 50, e 100 horas de operação do raspador.

WTEFIAT,0000040 -54-16FEB22-2/2


Conversão da Barra de Tração Curta do Raspador [Raspador]

O suporte da barra de tração do raspador é projetado para aceitar uma barra de tração maior e pode ser convertido para uso com uma barra de tração do raspador menor.

Siga as recomendações do raspador para a instalação da barra de tração.



RXA0082032 —UN—05JUL05



RXA0082012 —UN—05JUL05


Configuração do Suporte da Barra de Tração Menor do Raspador

IMPORTANTE: Ajuste as buchas sextavadas (C) ao instalar a barra de tração do raspador.

NOTA: Todos os quatro parafusos de travamento devem ser mantidos limpos para a manutenção de um torque máximo.

Continua na próxima página

WTEFIAT,000004A -54-16FEB22-1/2



RXA0082010 —UN—05JUL05

Configuração do Suporte da Barra de Tração Maior do Raspador

1. Solte e retire os parafusos (A) do suporte da barra de tração e as buchas (B).
2. Coloque buchas inferiores nos parafusos com arruelas de pressão.
3. Reinstale os parafusos com buchas inferiores e buchas superiores (D) no suporte da barra de tração.
4. Meça a largura da área da barra de tração com a barra de tração apoiada no suporte.
5. Gire as buchas de forma que a distância entre as buchas se aproxime o máximo possível da largura da barra de tração.

6. Deslize a barra de tração para dentro do suporte.
7. Instale o pino da barra de tração dianteira.
8. Aperte os parafusos de trava da barra de tração em 430 N·m (320 lb·ft).

IMPORTANTE: Verifique novamente a especificação de torque do parafuso de trava.

9. Verifique e aperte novamente os parafusos do suporte da barra de tração após as primeiras 10, 50, e 100 horas de operação do raspador.


WTEFIAT,000004A -54-16FEB22-2/2

Cabo de Reboque

IMPORTANTE: Evite possíveis danos ao trator:

- Use corretamente o cabo de reboque puxando pela frente do trator em linha reta na direção de avanço.
- Mantenha o cabo esticado para limitar o movimento lateral do cabo e a interferência com a esteira/roda dianteira direita.
- Não use o cabo de reboque para enganchiar os tratores em tandem para puxar uma carga de tração.
- Puxar um trator com equipamento carregado pode causar esforço excessivo no suporte da barra de tração, que é grandemente aumentado pela velocidade e condições de solo difíceis.
- Inspecione o cabo de reboque e/ou o pino da barra de tração quanto a desgaste e substitua-os quando necessário.
- Quando o cabo de reboque não estiver em uso, fixe-o no suporte de armazenamento e mantenha-o apertado.

Use o cabo de reboque (A) para retirar o trator ou trator com raspador de condições de solo macio ou úmido.



Fixe o cabo de reboque no suporte da barra de tração (B).

RXA0188912 —UN—17APR23


kd34109,1681487225468 -54-14APR23-1/1

Instalação e Uso do Conjunto da Manilha [Ag]

O conjunto da manilha (C) **SOMENTE** deve ser conectado na parte superior da barra de tração.

Aperte os parafusos (A) a 750 N·m (553 lb·ft) e parafusos (B) a 610 N·m (455 lb·ft).

Se o implemento rebocado também tiver um conjunto de manilha de engate, insira o pino somente pela barra de tração do trator.



Barra de Tração para Serviço Pesado

GH15097,0000643 -54-25FEB22-1/1


RXA0141899 —UN—05JUN14

Limitações de Carga da Barra de Tração para Serviço Pesado Categoria 5 [Ag] (Se Equipado)

IMPORTANTE: É obrigatório o uso do suporte da barra de tração para serviço pesado quando a carga vertical estática máxima exceder 3400 kg (7500 lb).


Mantenha apertados os parafusos do bloco espaçador, o mecanismo de engate, o arco e o suporte da barra de tração. Aperte a 610 N·m (450 lb·ft) se necessário.

Para cargas de barra de tração estáticas verticais máximas, consulte Limitações de Carga da Barra de Tração [Ag] nesta seção do Manual do Operador.




Suporte da Barra de Tração para Serviço Pesado, Capacidade de 4990 kg (11000 lb)

RXA0074740 —UN—03MAY04



Suporte de barra de tração com oscilação ampla, capacidade de 4580 kg (10100 lb)

RXA0098006 —UN—06MAY08



Suporte da Barra de Tração com Amplo Balanço com Kit de Suporte da Barra de Tração de Alta Capacidade, Capacidade de 5440 kg (12000 lb)

RXA0098007 —UN—06MAY08

GH15097,0000646 -54-02MAR22-1/1

Visão Geral do Sistema Hidráulico

O sistema hidráulico providencia lubrificação, potência e controle de vários subsistemas do trator. Transmissão, direção, freios, e engate [Ag] estão especificados em

outras seções deste Manual do Operador. As próximas seções descrevem as válvulas de controle remoto, incluindo ajuste, função, e conexões, assim como sistemas especiais de controle.

TS36762,00002C7 -54-23APR18-1/1

Conector Jumper Hidráulico

O conector jumper hidráulico está localizado no painel traseiro da cabine do trator e é necessário ao usar as funções de automação e modo de recurso da VCR. Para acessar o conector jumper hidráulico, consulte Remoção do Painel Traseiro da Cabine na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.


Ao fazer a conexão inicial com este conector ou com a interface de conexão do chicote elétrico do implemento, a chave deve estar na posição DESLIGADA.

Use o conector jumper hidráulico com aplicações John Deere como:

- Controle de Profundidade TouchSet, consulte Ajustes e Configurações do Controle de Profundidade TouchSet na seção Controle de Profundidade TouchSet deste Manual do Operador.
- Controle do Raspador a Laser, consulte Raspador a Laser — Raspadores Equipados com Unidade de Controle do Raspador na seção Raspador a Laser deste Manual do Operador.
- AutoLoad, consulte Visão Geral das Configurações da Máquina na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

Procedimento de Redefinição do Conector Jumper Hidráulico:

Se ocorrer um Código de Diagnóstico de Falha (DTC) ou o recurso de automação não funcionar, execute o procedimento de redefinição do conector jumper hidráulico:



RXA0187221 — UN—08JUN22

1. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
2. Desconecte o chicote elétrico do implemento do conector do implemento ou desconecte o conector jumper hidráulico.
3. Dê partida no trator e permita que o CommandCenter inicie completamente.
4. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
5. Reconecte o chicote elétrico do implemento no conector do implemento.
6. Dê partida no motor e permita que o CommandCenter inicie completamente.
7. Opere o implemento. Se um DTC continuar a aparecer ou se o implemento não responder aos comandos, consulte seu concessionário John Deere.

WTEFIAT,0000076 -54-12JUL22-1/1

Válvulas de Controle Remoto

Configurações VCR - Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1. Menu



Menu

KD34109,000057C -54-08DEC21-1/4

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,000057C -54-08DEC21-2/4

3. VCR

RXA0173516 —UN—03JAN20



VCR

KD34109,000057C -54-08DEC21-3/4

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:

RXA0173515 —UN—03JAN20

Pressione o botão da VCR na barra de navegação abaixo do monitor.



VCR


KD34109,000057C -54-08DEC21-4/4

Configurações da VCR

A aplicação de VCR é usada para acessar e ajustar modos de VCR e configurações para as VCRs equipadas.

NOTA: A exibição dependerá do modo atual da VCR e do número de VCRs disponíveis.

Itens Acessíveis na Página Principal da VCR:



Exemplo de VCR

Continua na próxima página

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-1/16

RXA0189486 —UN—17OCT23

Abas de VCR — as abas do monitor quando não há mais de quatro VCRs. Somente as VCRs disponíveis serão exibidas.


RXA0173519 —UN—06JAN20



Exemplo de guia de VCR

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-2/16

Modo padrão — valor de tempo de um retenção conjunto e um valor de vazão de retenção em ambas as máquinas de extensão e retração. Consulte Configurações da VCR - Modo Padrão nesta seção do Manual do Operador.




Exemplo de Modo Padrão

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-3/16

RXA0173523 —UN—02JAN20

Modo independente — conjunto de retenção diferente valores de tempo e fluxo de extensão e retração. Consulte Configurações de VCR — Modo Independente nesta seção do Manual do Operador.



Exemplo de Modo Independente

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-4/16

RXA0173504 —UN—03JAN20

Modo de destaque - O tempo de detente é controlado pelo implemento. Para ativar, conecte o implemento usando o conector opcional antes de ligar o veículo. Consulte Configurações da VCR - Modo Personalizado nesta seção do Manual do Operador.



Modo de função

Continua na próxima página

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-5/16

RXA0173490 —UN—02JAN20

RXA0173500 —UN—03JAN20



Indicador do Fluxo Hidráulico

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-6/16

Indicador de fluxo hidráulico — indica que o fluxo de corrente e exibe quando a VCR é selecionada, ativo, e o óleo está fluindo. **Utilização da Bomba** — visualização do uso atual da bomba indicado por um enchimento verde e uma porcentagem. **Auxílio de Fluxo** — selecione LIGAR para habilitar ou DESLIGAR para desabilitar. A configuração é armazenada através dos ciclos da chave. O recurso é desativado e fica acinzentado quando a transmissão está no modo Manual. Consulte Configurações da VCR — Auxílio de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações da TDP - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

RXA0189487 —UN—17OCT23



Exemplo de Utilização da Bomba

RXA0167187 —UN—22MAR19



LIGAR/DESLIGAR

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-7/16

Operar as VCRs:

RXA0173518 —UN—06JAN20

Ajustes da Alavanca de Controle da VCR — as alavancas da VCR no CommandARM são usadas para ajustar a vazão da VCR. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle do VCR nesta seção do Manual do Operador.



Alavanca da VCR I

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-8/16

Outros Status da VCR:

RXA0173494 —UN—02JAN20

Fluxo Ativo — o indicador se moverá com o nível de vazão. A área de enchimento entre o ponto 0 e o indicador é mostrada em amarelo.



Exemplo de Fluxo Ativo

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-9/16

Tempo Ativo — a caixa amarela exibe o ajuste do tempo do detente e quando ele está ativo.

RXA0173525 —UN—02JAN20



Exemplo de Tempo Ativo

Continua na próxima página

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-10/16

Flutuação - O cilindro fica liberado para estender ou retrain, deixando o implemento acompanhar o contorno do solo.

RXA0173768 —UN—13JAN20



kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-11/16

Flutuação desabilitada - Se a alavanca estiver na posição de flutuação na partida do motor, a função flutuação será desabilitada até que a alavanca retorne a neutro.

RXA0173492 —UN—02JAN20



kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-12/16

Travado — A VCR está bloqueada.

RXA0173506 —UN—03JAN20



kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-13/16

Automático — Modo automático é habilitado e ativo.

RXA0173483 —UN—02JAN20



kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-14/16

AUTOMÁTICO Desabilitado — O modo AUTOMÁTICO está habilitado, mas não está ativo.

RXA0173484 —UN—02JAN20



Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

maneira. Consulte Configurações da VCR - Atribuição nesta seção do Manual do Operador.

NOTA: A atribuição da VCR ao módulo pode ser alterada se o acesso às configurações for feito dessa

Exemplo:

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-15/16

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Modo Padrão — acesso rápido ao módulo do modo padrão.



Modo Padrão

kd34109,1665684982962 -54-12DEC23-16/16


RXA0173524 —UN—02JAN20

Configurações VCR - Modo Padrão

Definir um valor de tempo de retenção e um valor de vazão de retenção para estender e retrain.

Itens acessíveis em modo padrão:

Exemplo do Modo Padrão — **itens podem mudar com base no status.**



Exemplo de Modo Padrão

KD34109,000057E -54-09JAN20-1/3

RXA0173523 —UN—02JAN20

Tempo — Selecione para ajustar o valor de tempo de retenção para extensão e retração. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Tempo nesta seção do Manual do Operador.

RXA0173530 —UN—02JAN20



Aba Tempo

KD34109,000057E -54-09JAN20-2/3

Vazão — Selecione para ajustar o valor de fluxo de retenção para extensão e retração. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.

RXA0173503 —UN—03JAN20



Guia de vazão


KD34109,000057E -54-09JAN20-3/3

Configurações da VCR - Modo Independente

Ajuste a retenção de diferentes valores de tempo e fluxo de extensão e retração. Habilite o modo independente em configurações avançadas. Consulte Configurações da TDP - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

Itens acessíveis no modo independente:

Exemplo de Modo Independente — **itens podem mudar com base no status.**



Exemplo de Modo Independente

KD34109,000057F -54-10JAN20-1/5

RXA0173504 —UN—03JAN20

Tempo de retração — Selecione para ajustar o tempo de retenção de retração do valor. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Tempo nesta seção do Manual do Operador.

RXA0173529 —UN—02JAN20



Aba Tempo, Retração

Continua na próxima página

KD34109,000057F -54-10JAN20-2/5

Fluxo de retração — Selecione para ajustar a vazão de retenção de retração do valor. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.

RXA0173502 —UN—03JAN20



Aba Vazão, Retração

KD34109,000057F -54-10JAN20-3/5

Extensão da vazão — Selecione para ajustar a vazão de retenção de extensão do valor. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.

RXA0173501 —UN—03JAN20



Aba Vazão, Extensão

KD34109,000057F -54-10JAN20-4/5

Tempo de extensão — Selecione para ajustar o tempo de retenção da extensão do valor. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Tempo nesta seção do Manual do Operador.

RXA0173528 —UN—02JAN20



Aba Tempo, Extensão

KD34109,000057F -54-10JAN20-5/5

Configurações de VCR — Modo Recurso

NOTA: Se tiver o conector de opção hidráulica, consulte Conector Jumper Hidráulico na seção Sistema Hidráulico — Informações Gerais deste Manual do Operador.

O modo de recursos permite que o implemento controle o aplicativo. Para habilitar, conecte o implemento compatível com o modo recurso usando o conector jumper hidráulico antes de ligar o veículo. Quando conectado através do ISOBUS ou um conector do implemento, a VCR entra automaticamente no modo de recurso e uma página exibe as opções de recurso.

Itens Acessíveis em Modo de Recurso:

Exemplo de Modo Recurso — **itens podem mudar com base no status.**




Modo de função

NOTA: Aparência de guia e a quantidade varia desde que o modo de recurso é usado em combinação com padrão e independente modos.

KD34109,0000580 -54-04MAY23-1/4

Tempo — controlada pelo implemento e ficará esmaecido, já que não há ajustes podem ser feita.

RXA0173527 —UN—02JAN20



Exemplo da Aba Tempo

Continua na próxima página

KD34109,0000580 -54-04MAY23-2/4

Vazão — Selecione para ajustar o valor de fluxo de retenção para extensão e retração. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.

RXA0173503 —UN—03JAN20



Exemplo da Aba Fluxo

KD34109,0000580 -54-04MAY23-3/4

NOTA: Não disponível para AutoLoad.

RXA0173485 —UN—02JAN20

Automação — ativar/desativar modo de recurso. Consulte Configurações da VCR - Automação nesta seção do Manual do Operador.



Guia de Automação

KD34109,0000580 -54-04MAY23-4/4

Configurações da VCR — Ajuste de Vazão

Ajuste a quantidade de vazão da VCR com base na demanda. Para obter informações sobre as configurações de saída da vazão da VCR aproximada e a vazão disponível da bomba, consulte Vazão Total da VCR nesta seção do Manual do Operador.

Procedimento para Modificação:

NOTA: Ajuste da vazão é de 0,04 até 10. Selecionar (+) aumenta a vazão em incrementos de 0,04 e (++) aumenta a vazão em incrementos de 1,00. Selecionar (-) ou (--) diminui a vazão pelos mesmos incrementos.




Ajuste a Vazão

Selecione (+/++) para aumentar ou (-/--) para diminuir o valor. Valor é exibido na caixa de exibição.

KD34109,0000582 -54-12DEC23-1/6

RXA0173495 —UN—02JAN20

Ajuste da vazão também é exibido no medidor de vazão.



Medidor de Fluxo

KD34109,0000582 -54-12DEC23-2/6

RXA0173499 —UN—03JAN20

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

Continua na próxima página

KD34109,0000582 -54-12DEC23-3/6

Itens Acessíveis para Controle de Profundidade TouchSet:

Ponto de Ajuste Superior — Selecione o botão SET superior para definir uma altura usada com frequência que pode ser recuperada. O ponto de ajuste é exibido pelo indicador amarelo superior.

RXA0173522 —UN—06JAN20



Ponto de Ajuste Superior

RXA0173521 —UN—06JAN20



Indicador do ponto de ajuste

KD34109,0000582 -54-12DEC23-4/6

Ponto de Ajuste Inferior — Selecione o botão SET para definir uma profundidade usada com frequência que pode ser recuperada. Ponto de ajuste é exibido pelo indicador amarelo inferior.

RXA0173520 —UN—06JAN20



Ponto de Ajuste Inferior

RXA0173521 —UN—06JAN20



Indicador do ponto de ajuste

KD34109,0000582 -54-12DEC23-5/6

Indicador de Posição — exibe a atual posição do implemento.

RXA0173500 —UN—03JAN20



Indicador de Posição

KD34109,0000582 -54-12DEC23-6/6

Configurações de VCR — Ajuste do Tempo

Ajuste a quantidade de tempo de operação do implemento acoplado será executado.

Procedimento para Modificação:

NOTA: Ajuste do tempo é de 0 segundos até C para vazão contínua. Incrementos de aumento do tempo por 1 segundo até 10 segundos, então em 2 segundos incrementos até 20, depois de 5 segundos incrementa até 30, em seguida, de 10 segundos incrementa até 60, em seguida, 30 segundos incrementa até 120, em seguida por 60 segundos incrementa até C.

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o tempo. Valor é exibido na caixa de exibição.



Ajuste de hora

RXA0173526 —UN—02JAN20

KD34109,0000583 -54-06FEB20-1/3

Também exibe a configuração de tempo sob o medidor de vazão. Uma caixa amarela é exibida em torno do tempo enquanto o ajuste está ocorrendo.

RXA0173525 —UN—02JAN20



Ajuste de horário

Continua na próxima página

KD34109,0000583 -54-06FEB20-2/3

Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,0000583 -54-06FEB20-3/3

Configurações da VCR — Avançadas

As configurações avançadas permitem acessar outros ajustes e configurações menos comuns.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com as opções associadas.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:

Modo Independente da VCR — LIGA ou DESLIGA o modo independente para cada VCR. Consulte Configurações da VCR — Ativação do Modo Independente nesta seção do Manual do Operador.




RXA0173517 —UN—03JAN20

Exemplo de Modo Independente da VCR

KD34109,0000587 -54-03FEB20-1/4

Sensibilidade de Ajuste de Fluxo — Selecione a curva de resposta de fluxo desejada para a alavanca de controle da VCR e o joystick. Consulte Configurações da VCR — Sensibilidade de Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.



RXA0173496 —UN—02JAN20

Sensibilidade de Ajuste de Fluxo

KD34109,0000587 -54-03FEB20-2/4

Modo de Pá-carregadeira — impede o movimento indesejado da carregadeira, ignorando as configurações de vazão e tempo da VCR. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.

RXA0167187 —UN—22MAR19



LIGA/DESLIGA

KD34109,0000587 -54-03FEB20-3/4

Compartilhamento de Fluxo — reduz o fluxo para funções não críticas, garantindo fluxo prioritário para as funções críticas. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar. Consulte a seção Compartilhamento de Fluxo deste Manual do Operador.

RXA0167187 —UN—22MAR19



LIGA/DESLIGA

KD34109,0000587 -54-03FEB20-4/4

Configurações da VCR — Ativação do Modo Independente

RXA0167187 —UN—22MAR19

Permite ajustar diferentes tempos de detente e valores de vazão para extensão e retração. Modo independente é ativado/desativado para cada VCR separadamente.

NOTA: Somente as VCRs disponíveis serão exibidas na lista.

Procedimento para Modificação:



LIGA/DESLIGA

Modo Independente—selecione ON para ativar ou OFF para desativar.

KD34109,0000581 -54-04MAY23-1/1

Configurações da VCR — Automação

RXA0167187 —UN—22MAR19

NOTA: Se tiver o conector de opção hidráulica, consulte Conector Jumper Hidráulico na seção Sistema Hidráulico — Informações Gerais deste Manual do Operador.

A automação permite ativar/desativar os ajustes da VCR no modo de recurso. Quando desabilitada, a VCR exibirá ajustes para o modo padrão ou o modo independente, conforme o ajuste da VCR.

Procedimento para Modificação:



LIGA/DESLIGA

Modo Automático — Selecione LIGADO para ativar ou DESLIGADO para desativar.

KD34109,0000584 -54-04MAY23-1/1

Configurações da VCR — Atribuição

RXA0173514 —UN—03JAN20

Reatribua uma VCR de módulo de página de execução para uma VCR diferente.

NOTA: Somente acessível a partir do módulo de página de execução.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione Atribuição da VCR.

SCV Assignment

Atribuição da VCR

KD34109,0000585 -54-14JAN20-1/4

2. Selecione a caixa de VCR atribuída.

RXA0173512 —UN—03JAN20




Caixa da VCR Atribuída

Continua na próxima página

KD34109,0000585 -54-14JAN20-2/4

3. Selecione a VCR desejada na lista.



Lista de VCR

RXA0173513 —UN—03JAN20

KD34109,0000585 -54-14JAN20-3/4

4. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

KD34109,0000585 -54-14JAN20-4/4

Configurações de VCR - Sensibilidade de Ajuste de Vazão

Procedimento para Modificação:

1. Marque a caixa para configurar a curva de resposta desejada para a alavanca de controle da VCR ou joystick.

RXA0173498 —UN—02JAN20



Linear



Ajuste da Alavanca de Controle da VCR

RXA0173497 —UN—02JAN20



Progressive



Ajuste do joystick

KD34109,0000588 -54-03FEB20-1/2

2. Selecione uma das seguintes curvas de resposta:

- **Linear** - a taxa do fluxo da VCR corresponde à distância percorrida pela alavanca/joystick de controle da VCR.
- **Progressiva** - inicialmente a velocidade do fluxo da VCR é menor que a distância percorrida pela alavanca/joystick de controle da VCR (oferecendo uma partida mais sensível ao movimento).
- **Combinação** — um estágio intermediário entre linear e progressiva.

Selecione OK para sair e salvar as alterações.

Selecione Cancelar para sair sem salvar as alterações.

RXA0173505 —UN—03JAN20



Linear

RXA0173509 —UN—03JAN20



Progressiva

RXA0173487 —UN—02JAN20



Combinação

RXA0173508 —UN—03JAN20



OK

RXA0173486 —UN—02JAN20



Cancelar

KD34109,0000588 -54-03FEB20-2/2

Configurações da VCR — Auxílio de Fluxo

O Auxílio de Fluxo ajusta automaticamente a rotação do motor, mantendo a velocidade constante das rodas para atender à demanda de fluxo da bomba para todas as funções hidráulicas. Os limites de rotação do motor do operador são seguidos (incluindo a posição do corpo de borboleta como o limite superior).

A demanda de fluxo hidráulico inclui (entre outros):

- VCR
- Levante

- Direção
- Suplementação de Potência

O Auxílio de Fluxo pode ser ativado/desativado nos modos de transmissão Totalmente AUTOMÁTICO e Personalizado.

Nesses modos, a rotação do motor e a marcha da transmissão também são ajustadas automaticamente com base em:

- Carga
- Velocidade da roda comandada

KD34109,00005DF -54-19APR21-1/1

Ajustes da Alavanca de Controle da VCR

RXA0173507 —UN—03JAN20



CUIDADO: Evite ferimentos ou danos à máquina:

- **Assegure-se de que as mangueiras não estejam invertidas. Se as mangueiras estiverem invertidas, o cilindro se estenderá quando deveria se retrair.**
- **Para evitar movimento inesperado do implemento, desligue o motor, mova as alavancas de controle da VCR para a posição de neutro e pressione o bloqueio da alavanca de controle da VCR antes de acoplar implementos. Para a identificação do botão de bloqueio, consulte Controles do CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.**
- **A VCR não é desativada quando o operador sai do assento. Para obter mais informações, consulte Sensor de Presença do Operador na seção Assentos deste Manual do Operador.**



Neutro

Alavancas de controle da VCR no CommandARM permitem que você faça alguns ajustes para o fluxo da VCR. Para obter mais informações sobre as alavancas da VCR, consulte Alavancas de Controle da VCR do CommandARM na seção de Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

NOTA: Alavancas de controle da VCR podem ser reconfiguradas para controlar as funções do trator e implementos. Consulte Configuração de Controles na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

Ajustes da Alavanca de Controle da VCR:

NOTA: A alavanca do controle da VCR deve ficar na posição neutra durante a partida do trator.

Posição neutra a vazão continua até que o tempo de retenção termine. Se nenhum tempo de retenção foi comandado, o fluxo é desligado.

Continua na próxima página

KD34109,0000589 -54-20JUN22-1/6

Estender - Vazão variável controlada pelo operador para estender o cilindro. O óleo flui a uma taxa que varia dependendo da distância que a alavanca é movimentada. O fluxo de óleo mais lento é quando a alavanca está mais próxima da posição neutra. A alavanca retorna ao ponto morto ao soltá-la.




Extensão

KD34109,0000589 -54-20JUN22-2/6

RXA0173488 —UN—02JAN20

Retrair — vazão variável controlada pelo operador para retrainr o cilindro. O óleo flui a uma taxa que varia dependendo da distância que a alavanca é movimentada. O fluxo de óleo mais lento é quando a alavanca está mais próxima da posição neutra. A alavanca retorna ao ponto morto ao soltá-la.



Retração

KD34109,0000589 -54-20JUN22-3/6

RXA0173510 —UN—03JAN20

Detente de Extensão — vazão cronometrada para estender o cilindro, com base nas configurações de tempo e detente de vazão. A alavanca retorna para a posição de Neutro, mas o fluxo continua na configuração de retenção de fluxo até que o tempo de retenção tenha decorrido.




Retenção em extensão

KD34109,0000589 -54-20JUN22-4/6

RXA0173489 —UN—02JAN20

Detente de Retração — vazão cronometrada para retrainr o cilindro, com base nas configurações de tempo de detente e vazão. A alavanca retorna para a posição de Neutro, mas o fluxo continua na configuração de retenção de fluxo até que o tempo de retenção tenha decorrido.

RXA0173511 —UN—03JAN20



Retenção em retração

Continua na próxima página

KD34109,0000589 -54-20JUN22-5/6

NOTA: Se a alavanca estiver na posição de flutuação na partida do motor, a função de flutuação será desabilitada até que a alavanca seja movida para neutro.

Para aliviar a pressão hidráulica no implemento, mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação enquanto o motor estiver funcionando.



Flutuação

Flutuação — a VCR abre para permitir o livre fluxo de óleo do cabeçote para a extremidade da haste do cilindro hidráulico do implemento, permitindo que o implemento siga o contorno do solo. A alavanca e a VCR permanecerão na posição de flutuação até que a alavanca seja retornada manualmente para o neutro. Movimento o cilindro completamente em ambas as direções após o

uso da posição de flutuação para garantir que o cilindro seja preenchido com óleo. A flutuação também pode ser usada para permitir que os cilindros hidráulicos funcionem sem carga ao se desligar um implemento.

KD34109,0000589 -54-20JUN22-6/6

RXA0173491 —UN—02JAN20

Fluxo da VCR Total

1. Verifique a configuração de fluxo de cada função separadamente. Consulte o manual do operador do implemento para determinar os ajustes de vazão corretos do motor.

Exemplos de funções que podem causar operação da bomba em pressão alta:

- Sistemas de pressão inferior (semeadoras, semeadoras pneumáticas, discos) — podem ser considerados como demanda de vazão zero depois de realizar o ciclo de elevação ou abaixamento. Para obter mais informações, consulte exemplos de conexão do implemento na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.
 - Válvulas de controle de vazão auxiliar (controle de vazão a vácuo) - Abra a válvula de controle de vazão do implemento e ajuste a taxa de vazão do trator à configuração desejada. Para obter mais informações, consulte exemplos de conexão do implemento na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.
 - Funções de cilindro onde obstruções da linha ou orifício controlam o fluxo - Ajuste o controle de fluxo do trator no ponto onde a velocidade da função começa a diminuir.
 - Válvulas de controle auxiliares (módulos de válvulas do implemento, orientação de linhas) ajustam o controle de vazão ao valor mais baixo que resultam na operação correta.
2. Para determinar a demanda total de vazão, adicione os requisitos de vazão para cada VCR usando as configurações descritas na Etapa 1. Inclua requisitos do levante e suplementação de potência, se aplicáveis (consulte a tabela de vazão da VCR para as configurações baseadas na saída de vazão aproximada).
 3. Determine se a demanda de vazão está excedendo a vazão disponível da bomba (consultar a tabela de Fluxo da Bomba da VCR para a vazão disponível aproximada).

Se a demanda de vazão:

- for inferior ao fluxo disponível da bomba, mas está com problema de desempenho, consulte seu concessionário John Deere.
- Excede a vazão da bomba:
 - Aumentar rpm do motor, se possível.
 - Diminuir os valores de vazão em funções que não sejam críticas.
 - Converta as válvulas de centro aberto do implemento para operação com centro fechado, se equipado.

NOTA: As medições de vazão são feitas sem o uso da direção ou do levante.

Fluxo da Bomba (Aproximado) ^a L/min (gal/min)		
RPM do Motor	Bomba	
	85 cc	85 cc + 85 cc
1000	100,9 (27)	201,8 (53)
1500	151,4 (40)	302,8 (80)
2000	201,8 (53)	403,7 (106)
2100	211,9 (56)	423,9 (112)

^aOs fluxos típicos foram determinados em tratores novos. O desgaste do componente pode causar valores ligeiramente mais baixos. Mais de uma SCV é necessária para atingir a vazão total a cada rpm listada.

Vazão Máxima da Superação de Potência	
Acoplador	L/min (gal/min)
1/2-Polegada	132 (35)
3/4-Polegada	211,9 (56)

Vazão da VCR (Aproximada) ^a L/min (gal/min)		
Configurações de Vazão da VCR	Vazão Padrão da VCR Acoplador de 1/2 Polegada ^b	VCR de Alto Fluxo Acoplador de 3/4 de Polegada ^c
0,04 ^d	—	—
1,0	1,9 (0,5) ^e	1,1 (0,3)
2,0	6,1 (1,6)	7,2 (1,9)
3,0	13,6 (3,6)	15,6 (4,1)
4,0	20,4 (5,4)	25,8 (6,8)
5,0	28,0 (7,4)	37,3 (9,9)
6,0	40,9 (10,8)	50,9 (13,4)
7,0	62,1 (16,4)	78,3 (20,7)
8,0	81,4 (21,5)	105,2 (27,8)
9,0	107,1 (28,3)	131,0 (34,6)
10,0	132,0 (35,0)	171,0 (45,2)

^aEm 2000 rpm e 454 kg (1000 lb) de carga no ponto de uso.

^bBomba de 85 cc.

^cBombas de 85 cc e 85 cc.

^dAjuste mínimo de fluxo.

^eObservado sem carga.

Diâmetro do Cilindro do Levante mm	Fluxo do Levante [Ag] L/min (gal/min)
90/100	71 (18,7)
120/120	88 (23,2)

Compartilhamento de Fluxo

Para manter a produtividade, o compartilhamento de fluxo hidráulico reduz a vazão para funções VCR não críticas, garantindo o fluxo prioritário para as funções críticas da VCR para manter a produtividade. Para ativação ou desativação do compartilhamento de fluxo, consulte Configurações da VCR — Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

NOTA: A configuração contínua tem prioridade sobre o tempo de detente. Se todos os VCRs forem ajustados para C (contínuo) e a vazão solicitada for excedida, a vazão será igualmente reduzida para todas as VCRs para garantir que todas as funções ainda estejam ativas.

Para Desempenho Máximo:

- Conecte as VCRs e o implemento corretamente de acordo com o Manual do Operador do implemento.
- Se o Manual do Operador do implemento não estiver disponível, consulte o exemplo de conexão hidráulica apropriada na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador. Em tratores agrícolas equipados com sistema hidráulico de alta vazão, as VCRs podem ser fornecidas por diferentes bombas. Para obter mais informações, consulte Conexão de Implementos à VCRs Hidráulicas de Alta Vazão [AG] na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.
- Verifique se as configurações de fluxo da VCR satisfazem os requisitos de fluxo para a função. Para obter mais informações, consulte a seção Fluxo da VCR Total deste Manual do Operador.
- Ajustar um tempo do detente (recomendação no Manual do Operador do implemento) um pouco mais longo que o necessário é sempre preferível. No entanto, configurar um tempo muito maior que o necessário como C (contínuo) pode resultar na ativação do compartilhamento de fluxo e queima excessiva de combustível.

Se implementar as funções causar uma operação mais lenta que o esperado, execute o procedimento de diagnóstico de compartilhamento de fluxo.

Procedimento de Diagnóstico de Compartilhamento de Fluxo:

1. Verifique todas as conexões para a conexão apropriada. Sempre que possível, conecte as conexões de retorno aos orifícios de retorno da VCR ou à porta de retorno da suplementação de potência.
2. Para cada VCR ajustada como fluxo C (contínuo), ajuste a vazão para a taxa mais baixa possível para a operação ideal do implemento. Nem todas as funções exigem fluxo contínuo e as VCRs definidas com tempo muito longo pode levar a compartilhamento de fluxo se elas se sobrepõem às VCRs de fluxo contínuo.
3. A vazão hidráulica depende da rotação do motor. Se uma função estiver lenta, verifique a Utilização da Bomba. Consulte Configurações da VCR nesta seção do Manual do Operador. Aumente a rotação do motor para aumentar o fluxo ou ative o Auxílio de Fluxo. Consulte Configurações da VCR — Auxílio de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.
4. Ajuste a vazão e, em seguida, o tempo de detente das VCRs (conforme necessário pela observação) para fornecer a função adequada do implemento.
5. Em tratores equipados com sistema hidráulico de alta vazão, tente equilibrar a carga hidráulica entre os dois circuitos.
6. Se as funções do implemento permanecerem lentas, consulte seu concessionário John Deere.

KD34109,000057B -54-17OCT23-1/1

Conexões Hidráulicas

Desconexão/Conexão das Mangueiras Hidráulicas

! CUIDADO: Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Para evitar ferimentos, sempre:

- Proteja as mãos e o corpo de fluidos sob alta pressão.
- Inspeção periodicamente as mangueiras hidráulicas (ao menos uma vez ao ano). Sinais de desgaste ou danos incluem, mas não se limitam a, vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, corrosão e trança do fio exposto. Substitua imediatamente conjuntos de mangueira desgastados ou danificados, por peças de reposição aprovadas pela John Deere.
- Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.
- Certifique-se de que todas as linhas conectadas estejam o mais esticadas possível.
- Procure por vazamentos com um pedaço de papelão.
- Alivie a pressão no sistema hidráulico antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas.

Se ocorrer algum acidente, procure atendimento médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser removido cirurgicamente dentro de algumas horas ou isso poderá resultar em gangrena. Médicos sem conhecimento neste tipo de lesão devem consultar uma fonte médica com conhecimento de causa. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 18008228262 ou +1 3097485636.

O movimento involuntário do implemento pode causar ferimentos. Para evitar ferimentos, antes de acoplar ou desacoplar as mangueiras hidráulicas, sempre acione a:

- Botão de bloqueio da VCR. Consulte Controles CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.
- Trava do Joystick (se equipado). Consulte Operação de VCRs com Joystick do CommandARM na seção Válvulas de Controle Remoto neste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Poeira, sujeira e outros materiais estranhos podem danificar o sistema hidráulico. Evite danos ao sistema hidráulico e limpe completamente as mangueiras hidráulicas, as extremidades das mangueiras, e as VCRs antes de conectar um implemento.

Limpar com vapor ou água à alta pressão a área em torno das conexões e sistema elétrico das VCRs pode danificar o equipamento. Guarde uma distância mínima de 200 mm (8 in) entre o bico de pulverização do sistema do limpador do pára-brisa e as conexões hidráulicas para qualquer lavador de pressão que exceda 6895 kPa (69 bar) (1000 psi).

Identificação e Localização de Componentes do Acoplador da VCR

NOTA: Os acopladores dos cilindros remotos são designados de I a VI (A), com I sendo o acoplador inferior.


Verifique se as mangueiras hidráulicas remotas estão conectadas aos acopladores VCR corretos para garantir a operação desejada do controle do sistema.

Conexão das Mangueiras Hidráulicas

1. Trave os controles da VCR dentro da cabine.
2. Antes de conectar as mangueiras hidráulicas, determine:
 - a. Verifique se os símbolos na placa de identificação do acoplador, indicando o movimento do cilindro (B) ou (C) do acoplador, correspondem ao sentido desejado de deslocamento do cilindro.
 - b. A conexão VCR desejada baseia-se no fato de que o implemento usa cilindros de ação simples ou de dupla ação:
 - Cilindros de ação simples, use o acoplador de extensão (D).
 - Para cilindros de ação dupla, use os acopladores de extensão (D) e retração (E).
3. Para conectar a mangueira hidráulica à VCR:
 - a. Limpe as tampas contra poeira.
 - b. Gire para cima ou remova as tampas contra poeira para expor os acopladores da VCR.
 - c. Empurre a luva de acoplamento hidráulico para a frente (se equipada).
 - d. Mova a alavanca de conexão da mangueira da VCR (F):
 - Pressione a alavanca para conectar ao acoplador de retração.
 - Puxe a alavanca para conectar ao acoplador de extensão.
 - e. Empurre a mangueira hidráulica de maneira firme para dentro do acoplador da VCR.
 - f. Puxe a luva de acoplamento hidráulico para trás para travar o acoplador no receptáculo.

Continua na próxima página

EC82310,0000EF3 -54-26JAN23-1/2



RXA0188461 —UN—25JAN23

Desconexão das Mangueiras Hidráulicas

De dentro da cabine:

1. Ligue o trator.
2. Use a alavanca VCR apropriada para abaixar o implemento até o solo.
3. Libere a pressão hidráulica nas mangueiras movendo a alavanca de controle da VCR ou o joystick (se

equipado) para a posição de flutuação por alguns segundos.

4. Bloqueie os controles da VCR.

5. Desligue o trator.

De fora da cabine:

1. Mova a alavanca de conexão da mangueira da VCR (F) lentamente para aliviar qualquer acúmulo de pressão do óleo retido:
 - Empurre a alavanca para desconectar do acoplador de retração.
 - Puxe a alavanca para desconectar do acoplador de extensão.
2. Remova as mangueiras dos acopladores da VCR.
3. Limpe a área de acoplamento da VCR.
4. Gire para baixo ou substitua as tampas contra poeira para proteger os acopladores da VCR.

EC82310,0000EF3 -54-26JAN23-2/2

Implementos que Requerem Grandes Volumes de Óleo Hidráulico

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema hidráulico:

- Não acrescente óleo hidráulico ao reservatório com o motor em funcionamento. Caso contrário, o reservatório hidráulico pode transbordar.
- Não encha demais o reservatório hidráulico.

1. Acione o ciclo de todos os cilindros de implemento depois de dar partida no trator.
2. Rebaixe o implemento ao solo para retornar a maior parte do óleo ao reservatório.

3. Verifique o nível de óleo hidráulico no visor de óleo hidráulico da transmissão. Consulte "Nível de Óleo Hidráulico/da Transmissão" na seção "Manutenção — Verificação" deste Manual do Operador.
4. Verifique novamente o nível de óleo quando o implemento tiver sido removido.
5. Adicione ou remova óleo hidráulico conforme necessário. Se precisar drenar óleo, consulte "Filtros e Óleo Hidráulico/da Transmissão" na seção "Manutenção — Troca" deste Manual do Operador.

EC82310,0000EF4 -54-08FEB23-1/1


Uso do Sistema Hidráulico de Detecção de Carga — Suplementação de Potência

A suplementação de potência é usada como fonte de fluxo/pressão para funções auxiliares equipadas com válvulas de controle de vazão independentes. Use suplementação de potência quando:

- O controle da VCR do trator não é necessário.
- Nenhuma outra saída de VCR disponível.

Funções de suplementação de potência exigem um sinal de detecção de carga, para regular a pressão da bomba, por isso, uma linha hidráulica de detecção de carga é usada para esse fim. Determinados equipamentos podem exigir modificações. Consulte o concessionário John Deere.

Identificação dos Componentes



Porta da Suplementação de Potência — Intermediária/Superior (se equipado)

A—Pórtico de Pressão
B—Pórtico da Detecção de Carga


C—Pórtico de Retorno (retorno do motor) (2 usadas)

EC82310,0000EF5 -54-24MAR23-1/6

RXA0188462 —UN—25JAN23

A—Acoplador de Pressão
B—Acoplador da Detecção de Carga

C—Acoplador de Retorno (retorno do motor)



Acoplador da Suplementação de Potência — Peça Fundida do Levante

EC82310,0000EF5 -54-24MAR23-2/6

RXA0188463 —UN—25JAN23

Exemplo 1


NOTA: O exemplo 1 é a prática preferencial.

Válvulas de controle com detecção de carga enviam sinais de detecção de carga ao sistema hidráulico e podem ser operadas manualmente ou por solenoides.

A—Acoplador de Pressão
B—Acoplador da Detecção de Carga

D—Válvula de Controle
E—Cilindro

C—Acoplador de Retorno (retorno do motor)



Continua na próxima página


EC82310,0000EF5 -54-24MAR23-3/6

RXA0177994 —UN—20MAY20

Exemplo 2

IMPORTANTE: O circuito permite que o cilindro vaze pela linha do sensor de carga (C). Se os vazamentos não forem aceitáveis para o funcionamento, usar o Exemplo 3.

A válvula de controle direciona o óleo para os circuitos de extensão ou retração. Conecte a linha do sensor de carga ao circuito que requer pressão. Um exemplo é um cilindro de levante do reboque com carga apoiada por batentes mecânicos na posição totalmente para baixo. O sensor de carga emite sinal para a bomba quando for necessária pressão elevada. A pressão permanece baixa quando a carga é apoiada por batentes mecânicos.



A—Acoplador de Pressão
B—Acoplador da Detecção de Carga
C—Acoplador de Retorno (retorno do motor)
D—Válvula de Controle
E—Cilindro


EC82310,0000EF5 -54-24MAR23-4/6

RXA0177995—UN—20MAY20

Exemplo 3

IMPORTANTE: O sistema manterá uma pressão máxima de 20.000 kPa (200 bar) (2.900 psi), desde que as mangueiras da suplementação de potência estejam conectadas.

A válvula de controle direciona o óleo para os circuitos de extensão ou retração, o que estiver exigindo alta pressão. Conecte a linha do sensor de carga à linha de pressão antes da válvula de controle. Um exemplo comum seria um implemento articulado, em que é necessária pressão para estender ou recolher os cilindros.



A—Acoplador de Pressão
B—Acoplador da Detecção de Carga
C—Acoplador de Retorno (retorno do motor)
D—Válvula de Controle
E—Cilindro

Continua na próxima página

EC82310,0000EF5 -54-24MAR23-5/6

RXA0177996—UN—20MAY20


Exemplo 4

NOTA: A rotação do motor pode oscilar quando outras funções ocasionarem uma mudança de pressão no sistema. Minimize as flutuações instalando uma válvula de controle de vazão com pressão compensada.

Para equipamentos de alto fluxo AG, é recomendado que o motor hidráulico seja conectado às VCR superiores (bomba de alta vazão de 85 cc).

O sistema hidráulico do raspador de alto fluxo não é recomendado para aplicação no motor.

Válvula de controle de vazão compensada por pressão usada para regular a velocidade do motor hidráulico. Conecte a linha da detecção de carga à linha de pressão depois da válvula de controle.



A—Linha de Pressão
B—Linha de Retorno
C—Linha da Detecção de Carga

F—Válvula de Vazão com Pressão Compensada
G—Motor Hidráulico
H—Drenagem da Caixa do Motor (linha do reservatório)

EC82310,0000EF5 -54-24MAR23-6/6

RXA0138270 —UN—17JAN14


Identificação e Localização de Componente [Ag]

As VCRs são codificadas por cor para facilitar a identificação. Kits de identificação de mangueiras estão disponíveis no seu concessionário John Deere.

Números de VCR e Cores Correspondentes	
VCR	
Número	Cor
I	verde
II	Azul
III	Marrom
IV	Preto
V	Violeta
VI	Cinza

Sistema Hidráulico de Vazão Padrão

- A—Acoplador de Extensão (5 usados)
- B—Acoplador de Retração (5 usados)
- C—Pórtico de Pressão da Suplementação de Potência
- D—Pórtico da Detecção de Carga da Suplementação de Potência
- E—Pórtico de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor) (2 usados)




Fluxo Padrão — Suplementação de Potência na Localização Superior

Continua na próxima página

EC82310,0000EF7 -54-24MAR23-1/7

RXA0188464 —UN—25JAN23

- A—Acoplador de Extensão (4 usados)
 B—Acoplador de Retração (4 usados)
 C—Acoplador de Pressão da Suplementação de Potência
 D—Acoplador de Detecção de Carga da Suplementação de Potência
 E—Acoplador de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor)




Fluxo Padrão — Suplementação de Potência na Peça Fundida do Levante

EC82310,0000EF7 -54-24MAR23-2/7

RXA0188465 —UN—25JAN23

- F—Acoplador do Reservatório (dreno da caixa do motor)



Continua na próxima página

EC82310,0000EF7 -54-24MAR23-3/7

RXA0188466 —UN—25JAN23

Hidráulicas de Alta Vazão

IMPORTANTE: Evite o superaquecimento do sistema de arrefecimento e hidráulico. Certifique-se de que o implemento esteja conectado corretamente ao sistema hidráulico.

Configuração recomendada para aplicações agrícolas de alto fluxo:


- Conecte a alimentação do motor hidráulico às VCRs da bomba secundária.
- Conecte o acoplador de retorno do motor hidráulico à conexão do acoplador de retorno da suplementação de potência da bomba secundária.

Não é recomendável conectar sistemas hidráulicos do raspador às VCRs de alta vazão.

NOTA: Os kits de instalação em campo estão disponíveis para:

- Acopladores de suplementação de potência de 1/2 pol. e 3/4 pol.
- Acopladores/alojamentos da VCR de 0,5 e 0,75 pol.

A1—Acoplador de Extensão (bomba hidráulica primária) (3 usados)	C2—Pórtico de Pressão da Suplementação de Potência (bomba hidráulica secundária)
A2—Acoplador de Extensão (bomba hidráulica secundária) (3 usados)	D1—Acoplamento de Detecção de Carga da Suplementação de Potência (bomba hidráulica primária)
B1—Acoplador de Retração (bomba hidráulica primária) (3 usados)	D2—Pórtico de Detecção de Carga para Bomba Hidráulica Secundária
B2—Acoplador de Retração (bomba hidráulica secundária) (3 usados)	E1—Acoplador de Retorno (retorno do motor) (bomba hidráulica primária)
C1—Acoplador de Pressão da Suplementação de Potência (bomba hidráulica primária)	E2—Pórtico de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor) (bomba hidráulica secundária) (2 usadas)



RXA0188467 —UN—25JAN23

Continua na próxima página

EC82310,0000EF7 -54-24MAR23-4/7

Para sistemas hidráulicos de alta vazão com:

NOTA: Todas as VCRs podem ser equipadas com Gerenciamento de Potência Inteligente (IPM). Se uma semeadora pneumática estiver conectada à VCR IV—VI, siga as diretrizes encontradas no Manual do Operador semeadora pneumática (exemplo: Semeadora Pneumática John Deere 1870 ou 1895). Consulte Proteção do Trem de Acionamento na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

- Cinco VCRs:
 - I—III são fornecidos pela bomba primária.
 - IV—V são fornecidos pela bomba secundária. Estas VCRs são recomendadas para uso de motor orbital.
- Seis VCRs:
 - I—III são fornecidos pela bomba primária.
 - IV—VI são fornecidos pela bomba secundária. Estas VCRs são recomendadas para uso de motor orbital ou semeadora pneumática.


VCRs da Bomba Hidráulica Primária

A bomba hidráulica principal abastece as VCRs I—III. A bomba primária é recomendada para funções de alta pressão e baixa vazão, tais como semeadoras pneumáticas, cilindros grandes e sistemas de força descendente ativas.

VCRs da Bomba Hidráulica Secundária

A bomba hidráulica secundária fornece VCRs IV—VI. A bomba hidráulica secundária é recomendada para funções de baixa pressão e alta vazão. A maioria dos motores hidráulicos usa 19—26,5 L/min (5—7 gal/min) por motor e uma pressão de aproximadamente 9997 kPa (100 bar) (1450 psi) para operar.

A bomba hidráulica secundária pode operar motores hidráulicos, tais como semeadoras pneumáticas, pulverizadores e plantadeiras a vácuo. Usando bomba hidráulica secundária ao operar motores hidráulicos:



**F—Acoplador do Reservatório
(dreno da caixa do motor)**

- Melhorar a economia de combustível, reduzir a perda de potência e reduzir o aquecimento do óleo hidráulico.
- Reduz as interações do sistema hidráulico com recursos como direção, freios, subida, descida e força descendente ativa.

A bomba hidráulica secundária também pode oferecer alta pressão para as mesmas funções da bomba hidráulica primária, no entanto:

- Os benefícios da economia de combustível aprimorada e da perda de potência reduzida desaparecem.
- Há uma chance maior de interações do sistema com os motores hidráulicos estarem na mesma bomba que outras funções hidráulicas. Isso normalmente significa maior nível de vácuo ou flutuações de velocidade do motor da ventoinha.
- Em algumas condições, mais calor poderá ser gerado, o que aumenta a carga no sistema de arrefecimento.

Continua na próxima página

EC82310,0000EF7 -54-24MAR23-5/7


RXA0188466 — UN — 25JAN23

Conexão de Implementos a VCRs Hidráulicas de Alta Vazão Especiais da Semeadora Pneumática

NOTA: Vazão da VCR para:

- I, IV e V são 180 L/min (48 gal/min) com acopladores de 3/4 polegadas.
- II, III e VI são 140 l/min (37 gal./min) com acopladores de 0,5 pol.


- | | |
|--|--|
| A1—Acoplador de Extensão (bomba hidráulica primária) (3 usados) | C2—Pórtico de Pressão da Suplementação de Potência (bomba hidráulica secundária) |
| A2—Acoplador de Extensão (bomba hidráulica secundária) (3 usados) | D1—Acoplamento de Detecção de Carga da Suplementação de Potência (bomba hidráulica primária) |
| B1—Acoplador de Retração (bomba hidráulica primária) (3 usados) | D2—Pórtico de Detecção de Carga para Bomba Hidráulica Secundária |
| B2—Acoplador de Retração (bomba hidráulica secundária) (3 usados) | E1—Acoplador de Retorno (retorno do motor) (bomba hidráulica primária) |
| C1—Acoplador de Pressão da Suplementação de Potência (bomba hidráulica primária) | E2—Acoplador de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor) (bomba hidráulica secundária) (2 usadas) |



RXA0188468 —UN—25JAN23

EC82310,0000EF7 -54-24MAR23-6/7

- F—Acoplador do Reservatório (dreno da caixa do motor)



RXA0188468 —UN—25JAN23

EC82310,0000EF7 -54-24MAR23-7/7


Uso das Bombas de Pulverização Hidráulica [Ag]

IMPORTANTE: Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.

NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.

1. Siga as recomendações fornecidas pelo fabricante da bomba de pulverização para seleção, configuração e operação do modelo da bomba.
2. Selecione o motor com o menor deslocamento recomendado para operação de múltiplas funções hidráulicas. O menor deslocamento reduzirá a demanda de fluxo hidráulico total, melhorando o desempenho geral do sistema.
3. Determine qual VCR usar:
 - a. III, IV ou V para um sistema hidráulico padrão.
 - b. III ou IV para um sistema hidráulico de alta vazão e com levante.
 - c. IV ou V para um sistema hidráulico de alta vazão sem engate.
4. Conecte a linha de pressão do motor ao pórtico de retração da VCR (lado direito).
5. Conecte a linha de retorno ao acoplador de retorno da suplementação de potência.

IMPORTANTE: Alguns motores não são equipados com proteção contra excesso de rotação.



Bomba de Pulverização — Sem Engate

- | | |
|--|--|
| A—Linha de Pressão | D—Acoplador de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor) |
| B—Linha de Retorno | E—Válvula de Agulha (fechada) |
| C—Orifício da Linha de Entrada (remover) | |



Operação prolongada acima da velocidade recomendada pode causar falhas do motor.

6. Mova a alavanca da VCR para a frente até a posição de retenção de retração.
7. Ajuste a vazão hidráulica de acordo com as diretrizes do fabricante da bomba.
8. Desligue a bomba de pulverização movendo a alavanca de controle da VCR para a posição de flutuação (totalmente para frente e para baixo).

EC82310,0000EF6 -54-24MAR23-1/1

RXA0188469 —UN—25JAN23

Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Válvula de Centro Fechado e Bomba em Alta Pressão — Exceto Levante



1— Vazão Padrão

2— Alta Vazão

A—Linha do Acoplador de Extensão

B—Linha do Acoplador de Retração

C—Linha de Pressão

D—Linha de Retorno

E—Acoplador de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor)

F—Cilindro de Elevação/Rebaixamento

I— Motor Hidráulico

G—Cilindro de Marcação (2 usados)

H—Cilindro Articulado (2 usados)

IMPORTANTE: Evite danos à vedação:

- Quando o óleo de retorno do motor é direcionado para uma VCR, é necessária uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção. A ponta da mangueira especial evita que o óleo de alta pressão se mova para trás em direção ao motor e possa danificar as vedações.
- Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição

de flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.

NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.


Nesta aplicação:

- O acoplador de retorno hidráulico é direcionado para o pórtico de retorno da suplementação de potência.
- O motor hidráulico recebe óleo pressurizado proveniente do pórtico de retração da VCR.

EC82310,0000EF8 -54-08FEB23-1/1

RXA0188471 —UN—08FEB23

Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Plantadeira com Motor a Vácuo e Linha de Retorno para VCR Usando Ponta de Retorno do Motor



1— Vazão Padrão


2— Alta Vazão

A—Linha do Acoplador de Extensão

B—Linha do Acoplador de Retração

C—Linha de Pressão

D—Linha de Retorno



E—Válvula de Controle de Fluxo H—Cilindro Articulado (2 usados)

F—Motor a Vácuo

G—Cilindro de Marcação (2 usados)

IMPORTANTE: Se a temperatura do ar ambiente estiver alta, o óleo hidráulico poderá superaquecer quando a bomba hidráulica operar à pressão máxima. Ajuste a válvula de controle de vazão conforme necessário.

Evite danos ao retentor:

- Quando o óleo de retorno do motor é direcionado para uma VCR, é necessária uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção. A ponta da mangueira especial evita que o óleo de alta pressão se mova para trás em direção ao motor e possa danificar as vedações.
- Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição

de flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.

NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.



Nesta aplicação:

- Um motor a vácuo (similar a uma ventoinha de plantadeira) recebe o óleo sob pressão do acoplador de retração da VCR.
- Se estiver usando uma VCR para controlar a vazão para o motor a vácuo, use o painel da VCR para o sistema hidráulico de vazão padrão ou de alto fluxo. Se a plantadeira estiver equipada com uma válvula de controle de vazão no motor a vácuo, ela deve estar na posição aberta.

EC82310,0000EFB -54-08FEB23-1/1

RXA0188470 —UN—08FEB23

Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Plantadeira com Motor a Vácuo e Linha de Retorno para Retorno do Motor — Auxílio de Elevação de Implemento e Levante



1— Vazão Padrão

2— Alta Vazão

A—Linha do Acoplador de Extensão

B—Linha do Acoplador de Retração

C—Linha de Pressão

D—Linha de Retorno (acoplador de retorno da suplementação de potência — retorno do motor)

E—Válvula de Controle de Fluxo

F—Motor a Vácuo
G—Cilindro de Marcação (2 usados)

H—Cilindro Articulado (2 usados)

I— Elevação Assistida do Implemento

J— Conector em T e Mangueira Hidráulica

Continua na próxima página

EC82310,0000EFE -54-04NOV22-1/2

RXA0185977 —UN—10NOV21

IMPORTANTE: Evite danos ao óleo hidráulico. Se a temperatura do ar ambiente estiver alta, o óleo hidráulico pode superaquecer quando a bomba hidráulica operar com a pressão máxima.

- A válvula de controle de vazão controla a vazão com o sistema hidráulico de vazão padrão.
- A válvula é usada para controlar a vazão de óleo com o sistema hidráulico de alta vazão.

Evite danos às vedações do sistema hidráulico devido ao posicionamento incorreto das alavancas da VCR após o desligamento do motor hidráulico:


- Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação, o que permite rodar com o motor desligado até parar.
- Nunca mova a alavanca da VCR para a posição de neutro, pois essa ação pode fazer com que o motor pare abruptamente.

Evite danos às vedações do sistema hidráulico, pois o óleo de retorno hidráulico de alta pressão se move para trás em direção ao motor através da conexão VCR. É necessária a instalação de uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção.

NOTA: Conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão secundária é o método preferencial de conexão.

Nesta aplicação:

- O motor a vácuo recebe óleo sob pressão do acoplador de retração da VCR.
- A válvula de controle de vazão é:
 - Ajuste em uma posição totalmente aberta.
 - Controlada pelo painel do trator.
- O óleo de retorno é direcionado para a porta de retorno da Suplementação de Potência.
- A mangueira de retorno pode ser conectada diretamente no lado esquerdo do acoplador três. Para:



K—Conector do Implemento de 9 Pinos



L—Conector de 9 Pinos para Controle de Profundidade TouchSet

- Sistema hidráulico de vazão padrão equipado com uma ponta de mangueira de retorno especial.
- Sistema hidráulico de alta vazão equipado com uma ponta de mangueira de retorno especial da plantadeira.
- Os cilindros de elevação assistida do implemento são conectados à válvula de descida do levante usando um conector em T e uma mangueira hidráulica.
- A alavanca do levante controla os cilindros de assistência de elevação do implemento ao ativar a válvula do levante.
- A VCR I é usada para controlar tanto a válvula do levante quanto o assistente de elevação do implemento.
- O chicote elétrico do conector do implemento de 9 pinos contém um circuito de malha que desabilita a unidade de controle do levante do trator quando é conectado ao conector de 9 pinos do controle de profundidade TouchSet, ligado ao chicote elétrico principal do trator.

EC82310,0000EFE -54-04NOV22-2/2

RXA0178005 —JUN—20MAY20

Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Aplicações da Válvula de Controle de Pressão — Exceto Levante (Semeadoras de Grãos ou Semeadoras Pneumáticas com Sistema de Pressão de Descida Constante)



1— Vazão Padrão
2— Alta Vazão
A—Linha do Acoplador de Extensão
B—Linha do Acoplador de Retração

C—Válvula Seletora
D—Válvula de Controle de Pressão
E—Válvula de Bloqueio para Transporte

F—Linha de Pressão
G—Linha de Retorno (acoplador de retorno da suplementação de potência — retorno do motor)

H—Ponta Especial de Mangueira

IMPORTANTE: Usar mais de um implemento que exija o uso de força descendente ativa pode danificar o sistema hidráulico devido a superaquecimento do óleo hidráulico quando:

- Temperatura do ar ambiente muito alta.
- A bomba hidráulica está ajustada para operar com a pressão máxima.

Se a temperatura do ar ambiente estiver alta, não use mais de um implemento em um determinado momento.

Evite danos ao retentor:

- Quando o óleo de retorno do motor é direcionado para uma VCR, é necessária uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção. A ponta da mangueira especial evita que o óleo de alta pressão se mova para trás em direção ao motor e possa danificar as vedações.

- Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.

NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.

Nesta aplicação:

- O motor a vácuo recebe óleo sob pressão do pórtico de retração da VCR.
- Ao usar implementos que exigem força descendente ativa, ajuste o controle de vazão para contínuo e mova a alavanca da VCR para a posição de retenção para ajustar a bomba hidráulica para operar à pressão máxima.

EC82310,0000F01 -54-24MAR23-1/1

RXA0188472 —UN—31JAN23

Exemplo de Conexão de Implemento — Sistema Hidráulico de Alta Vazão [Ag]: Válvulas de Controle do Implemento — Exceto Levante


IMPORTANTE: Evite danos à vedação:

- Quando o óleo de retorno do motor é direcionado para uma VCR, é necessária uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção. A ponta da mangueira especial evita que o óleo de alta pressão se mova para trás em direção ao motor e possa danificar as vedações.
- Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.

NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.

Nesta aplicação:

- A bomba hidráulica secundária opera o motor hidráulico e de vácuo.
- O óleo de retorno é direcionado para o pórtico de retorno da suplementação de potência de alta vazão. Se a mangueira de retorno for equipada com uma ponta especial de mangueira de retorno, ela pode ser conectada diretamente no lado esquerdo do acoplador.
- O motor hidráulico (G) recebe óleo pressurizado proveniente do pórtico de retração da VCR. Como o óleo de retorno é direcionado para o pórtico de extensão de uma VCR, é necessária uma ponta especial para a mangueira de retorno.
- O motor hidráulico (H) recebe pressão de óleo do pórtico da suplementação de potência. O óleo de retorno é direcionado para a pórtico de retorno da suplementação de potência.



A—Acionamento de Taxa Variável (acoplador de pressão da suplementação de potência)
B—Linha de Pressão
C—Linha de Retorno (acoplador de retorno da suplementação de potência — retorno do motor)
D—Linha de Detecção de Carga da Suplementação de Potência
E—Ponta da Mangueira de Retorno
F—Motor a Vácuo

G—Motor Hidráulico
H—Motor Hidráulico
I—Linha de retorno
J—Linha de Pressão da Suplementação de Potência
K—Linha de Retorno da Suplementação de Potência


EC82310,0000F06 -54-08FEB23-1/1

RXA0188473 —UN—26JAN23

Identificação e Localização de Componente
[Raspador]

As tampas VCR são codificadas em cores para fácil identificação.

Números de VCR e Cores Correspondentes	
VCR	
Número	Cor
I	verde
II	Azul
III	Marrom
IV	Preto
V	Violeta
VI	Cinza



A—Pórtico de Extensão (4 usados) B—Pórtico de Retração (4 usados)

RXA0179031 —UN—11AUG20

Sistemas Hidráulicos de Vazão Padrão


EC82310,0000F07 -54-20MAR23-1/3

Sistemas Hidráulicos de Alta Vazão (Premium)

A bomba hidráulica primária e a bomba hidráulica secundária fornecem óleo hidráulico para todas as seis SCVs.

Recursos	Opção do Acoplador da VCR
	Premium
Conexão de 3/4"	Sim
Flutuação	Sim
Acople/Desacople Sob Pressão	Sim
Capacidade de Separação	Sim

A—Pórtico de Extensão (6 usados) B—Pórtico de Retração (6 usados)




RXA0178008 —UN—20MAY20

Seleção do Acoplador da VCR

Recursos	Opção do Acoplador da VCR
	Selecionar
Conexão de 3/4"	Sim
Flutuação	Sim
Acople/Desacople Sob Pressão	Não
Capacidade de Separação	Não

A—Pórtico de Extensão (6 usados)

B—Pórtico de Retração (6 usados)



RXA0188474 —UN—26JAN23

EC82310,0000F07 -54-20MAR23-3/3

Ponteiras de Mangueira Hidráulica do Raspador [Scraper]

A tabela detalha as ponteiras John Deere de mangueira hidráulica do raspador recomendadas para mangueiras com conectores de vedação de anel-O de face lisa e acopladores com portas principais de anel-O.


Dimensão			Número da Peça	
Mangueira Hidráulica		Acoplador de VCR mm (in)	Ponteira de Mangueira	Adaptador da Mangueira ao Acoplador
Número Sufixo	Diâmetro Interno mm (in)			
-8	12,5 (0,50)	12 (0,5)	AR94522 ^a	38H1161
-12	19 (0,75)		AN233013	38H1163
		19 (0,75)	AT117365 ^b	

^aAcoplador [Ag] padrão

^bAcoplador de alta vazão

EC82310,0000F08 -54-24MAR23-1/1

Exemplo de Conexão de Implemento [Raspador]: Reboque dos Raspadores 1, 2 e 3



RXA0178010 —UN—20MAY20

Exemplos de Conexão para Puxar Raspador

- | | | |
|--|--|--|
| A—Raspador 1 | D—Raspador 2 | G—Raspador 3 |
| B—VCR 1 (cilindro de levante) (2 usados) | E—VCR 3 (cilindro de levante) (2 usados) | H—VCR 5 (cilindro de levante) (2 usados) |
| C—VCR 2 (cilindro de comporta/descarga) (2 usados) | F—VCR 4 (cilindro de comporta/descarga) (2 usados) | I—VCR 6 (cilindro de comporta/descarga) (2 usados) |

EC82310,0000F09 -54-04NOV22-1/1

Controle de Profundidade TouchSet

Configurações e Ajustes do Controle de Profundidade TouchSet

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não tente instalar sensores de controle de profundidade em implementos que não foram projetados para esse sistema. Consulte o Manual do Operador do implemento.

Enquanto o motor está funcionando, mover a unidade de controle do implemento, sensor, conectores ou articulações pode resultar em movimento inesperado. Mantenha-se afastado do implemento ao ligar o motor.

O controle de profundidade TouchSet permite que uma altura e profundidade usadas frequentemente sejam ajustadas e facilmente recuperadas. Para usar o controle de profundidade TouchSet, a VCR I deve estar devidamente conectada e configurada no modo de recurso.

Para obter mais informações sobre:

- Conexão adequada, consulte Anexar o Implemento e Sistema de Controle na seção Controle de Profundidade deste Manual do Operador.
- Modo de recursos, consulte Configurações VCR - Modo de Recurso nas Válvulas de Controle Remoto (VCR) deste Manual do Operador.
- Para as configurações de altura e profundidade, consulte Configurações da VCR — Ajuste de Vazão na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

Ajustes da alavanca da VCR:

- Para mover o implemento para o ponto de ajuste superior ou inferior, segure brevemente a alavanca da VCR na posição de retenção de extensão ou retração.
- Dar leves batidas na alavanca da VCR na posição de extensão ou retração ajusta a posição do implemento para cima ou para baixo até um valor fixado.

Para obter mais informações sobre as posições da alavanca da VCR, consulte Ajustes da Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

KD34109,000058D -54-07DEC23-1/1

Conexão/Desconexão do Conector de Posição do Implemento

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Para evitar o movimento do implemento, antes de conectar/desconectar os implementos, sempre:

1. Desligue o motor.
2. Mova a alavanca da VCR para a posição de neutro.
3. Bloqueie os controles da VCR.

IMPORTANTE: Sempre desligue o motor antes de conectar ou desconectar o conector do sensor de posição do implemento. Conectar ou desconectar o conector de posição do implemento com o motor em funcionamento pode causar:

- O implemento não responde aos comandos.
- Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) podem surgir.

Se um DTC aparecer ou o implemento não responder aos comandos, restaure o conector de posição do implemento. Consulte a **Restauração do Conector de Posição do Implemento**.

Conexão do Conector de Posição do Implemento


1. Posicione a parte traseira do trator na frente do implemento.
2. Desligue o motor.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Sempre coloque o pino do levante na posição travada.

3. Acople o implemento na barra de tração.
4. Conecte as mangueiras hidráulicas do implemento. Consulte **Conexão/Desconexão das Mangueiras Hidráulicas** na seção **Conexões Hidráulicas** deste Manual do Operador.
5. Instale o conector de posição do implemento no conector do chicote elétrico do trator.

Desconexão do Conector de Posição do Implemento

1. Desligue o motor.



Conector do Chicote Elétrico do Trator (A) em um Suporte à Direita do Conjunto da VCR

RXA0188984 —UN—01 JUN23

2. Desinstale o conector de posição do implemento do conector do chicote elétrico do trator.
3. Desconecte as mangueiras hidráulicas do implemento.
4. Desconecte o implemento da barra de tração.

Restauração do Conector de Posição do Implemento

Para restaurar a conexão do implemento:

1. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
2. Desconecte o chicote elétrico do conector do implemento do conector do implemento.
3. Dê partida no trator e permita que o CommandCenter inicie completamente.
4. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
5. Conecte o chicote elétrico do implemento no conector do implemento.
6. Dê partida no motor e permita que o CommandCenter inicie completamente.
7. Opere o implemento. Se um DTC aparecer ou se o implemento não responder aos comandos, consulte seu concessionário John Deere.

TS36762,0000202 -54-16JUN23-1/1

Controle do Raspador a Laser [Ag]

Raspadeira a Laser — Raspadeiras Equipadas com Unidade de Controle da Raspadeira

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Enquanto o motor está funcionando, mover a unidade de controle do raspador, conectores ou articulações pode resultar em movimento inesperado. Mantenha-se afastado do implemento ao ligar o motor.

NOTA: O sistema é usado principalmente em áreas que requerem um sistema automatizado de orientação a laser para aplicações de raspadores.

O sistema de controle automático do raspador permite elevar, abaixar e definir a profundidade do implemento eletronicamente, sem sair da cabine.

Configuração

1. Conecte o trator ao implemento usando a VCR I e/ou III.

2. Ajuste a VCR conectada para AUTO. Consulte Configurações VCR - Modo de Recurso nas Válvulas de Controle Remoto (VCR) deste Manual do Operador.
3. Ajuste o fluxo para a VCR conectada. Consulte Configurações da VCR — Ajuste de Vazão na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

Ativação

Para ativar o sistema de controle do raspador automático, mova brevemente a alavanca da VCR correspondente para a posição de retenção de extensão ou retração. Para obter mais informações sobre as posições da alavanca da VCR, consulte Ajustes da Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

KD34109,000058E -54-12DEC23-1/1

Informações do Raspador [Raspador]

Ciclo de Operação do Raspador

IMPORTANTE: A operação do trator com três raspadores requer que os freios hidráulicos do reboque estejam equipados no trator e em todos os vagões raspadores. Consulte Cargas Suportadas e Transporte com Lastro na seção Transporte deste Manual do Operador.

Nunca ultrapasse:

- O lastro máximo do trator é de 24 500 kg (54 000 lb) com 65% no eixo dianteiro.
- Carga máxima da lança do raspador de 10 206 kg (22 500 lb) com a barra de tração curta do raspador.
- Máximo de 8391 kg (18 500 lb) para tratores com raspo transportador e suporte de barra de tração longo convencional do raspador (Ag).

Raspadores Rebocados

Diretrizes de Aplicação do Trator com Raspo Transportador	
Freios do Reboque	Carga Máxima Rebocada
Sem	1,5 vezes o peso do trator ^a
Com	4,5 vezes o peso do trator

^aLimitado a 32 km/h (20 mph) sem freios de reboque.

Siga as Recomendações de operação e as instruções para fixação e uso do raspador fornecidas pelo fabricante:

NOTA: Seguir essas diretrizes de operação pode aumentar a vida útil do trator e do raspador, bem como aumentar a produção.

- Limite a profundidade de corte para manter uma velocidade de carregamento não superior a 6,2 km/h (3,8 mph).¹ Para desempenho máximo de potência, opere na 5ª marcha de avanço.
- Mantenha a rpm mínima do motor em 1900-2150 ou maior no corte.
- Lastreie corretamente o trator para manter a patinagem da esteira otimizada em 8-12%.
- Cortes rasos em velocidades altas irão estender a vida útil do trem de acionamento e aumentar a produtividade total.
- Use o Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) para combinar reduções/aumentos de marcha, elevação/abaixamento dos raspadores ou quaisquer outras funções relacionadas ao retornar à área de escavação. Use também o iTEC na parte de transporte do ciclo. Consulte a seção Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC).
- A altura da barra de tração deve ser ajustada de modo que a borda de corte do raspador atinja o solo antes da parte inferior do raspador. Consulte o Manual do operador do raspador.
- Carregue em solo plano ou em declive (preferencial) e em direção à área de enchimento quando as condições permitirem. Evite carregar em declives laterais ou contornos de encosta.




Diagrama do Ciclo do Raspador

A—Área de Escavação
B—Transporte — Carregado
C—Área de Descarga
D—Transporte — Descarregado

- Ajuste o(s) raspador(s) no solo antes do carregamento superior.
- Ative o bloqueio do diferencial antes do carregamento. Desengate antes de girar.
- O uso do bloqueio do diferencial deve ser limitado a áreas difíceis e úmidas ou durante o corte.
- Não reduza a marcha em velocidade de deslocamento inferior a 6,2 km/h (3,8 mph) quando estiver sob carga.¹
- Reduza a velocidade e reduza antes de descer uma encosta.
- Quando possível, carregue na 6ª marcha ou acima e atinja 1.900 a 2.150 rpm.
- Minimize todas as manobras da direção durante o carregamento do raspador.
- Evite manobras dinâmicas de alta velocidade especialmente quando carregada, incluindo:
 - Curvas bruscas.
 - Transição de inclinações para superfícies planas.
 - Manobras de frenagem pesadas ou repentinas.
- Não carregue durante uma curva.
- Não vire os pneus ou esteiras na lingueta do raspador.
- Mantenha uma estrada de curso suave e área de abastecimento.
- Consulte o Manual do Operador para obter instruções de operação/serviço e configuração do AutoLoad, se equipado.

Recomendações para o Efficiency Manager

NOTA: O uso do AutoLoad realizará a saída do Efficiency Manager.

Continua na próxima página

chdx6jt,1711549079481 -54-01MAY24-1/2

- Use o Efficiency Manager da transmissão para transporte.
- Use ambos os ajustes de velocidade do efficiency manager para transporte. Use um ajuste de velocidade na velocidade de transporte e outro na velocidade de escavação. Use o segundo ajuste de velocidade do Efficiency Manager para reduzir a marcha do trator e fazer com que a velocidade de deslocamento fique

¹Esses valores variam dependendo da configuração do trator.

mais próxima da velocidade de escavação antes de alternar para o modo manual.

Exemplo:

- Defina a velocidade 2 para transporte e a velocidade 1 para aproximação da área de carga e descarga.
- Desative o Efficiency Manager™ antes de inserir o corte.

chdx6jt,1711549079481 -54-01MAY24-2/2

Limites de Transferência de Peso

IMPORTANTE: Não exceda 10206 kg (22500 lb) na transferência de carga máxima da lança do raspador à barra de tração curta do raspador e 8391 kg (18500 lb) na transferência máxima de carga da lança do raspador à barra de tração longa do raspador. Excesso de transferência de peso para o trator pode causar danos estruturais ou no trem de acionamento.

Ao puxar um raspador montado diretamente, uma porção do peso do raspador e da carga será transferida para o trator. Esse peso adicional no trator pode aumentar significativamente a produtividade durante o ciclo de carga, especialmente quando puxando dois raspadores juntos. Depois que o primeiro raspador estiver carregado, o trator terá maior capacidade de tração e será capaz de carregar o segundo vagão bem mais rápido, reduzindo significativamente o tempo de carregamento.

RD47322,00000EC -54-07JAN19-1/1

Conexão Raspador/Trator

IMPORTANTE: Falha na observância dos limites de operação e procedimentos de operação corretos pode reduzir a vida útil do trator e causar falhas prematuras no chassi, trem de acionamento e sistema de esteiras.

Operação correta da máquina é importante para estender a vida útil das esteiras, trem de acionamento e material rodante, evitar tempo de inatividade, e maximizar eficiência.

Altura da Lança

A altura da lingueta do raspador determina o ângulo da borda de corte em relação ao solo. Se a lingueta está muito baixa, a parte inferior da caçamba do raspador

irá arrastar no corte. Se a lingueta estiver muito alta, o raspador terá dificuldade para controlar o corte. A altura ideal para a lingueta é de 46 to 53 cm (18 to 21 in) do solo. Ajuste a lingueta para cima ou para baixo por meio de conjuntos de levante e forquilha. Quando operar em condições leves, aumentar a altura da lingueta pode melhorar a distância do solo durante o transporte. A lingueta do raspador traseira deve ser ajustada na mesma altura da dianteira. Consulte o Manual do Operador do raspador.

Altura da barra de tração

A altura da barra de tração deve ser ajustada de modo que a borda de corte do raspador atinja o solo antes da parte inferior do raspador. Consulte o Manual do Operador do raspador.

RD47322,00000ED -54-08JUN22-1/1

Técnicas de Carregamento

Métodos de carregamento

Existem três técnicas de carregamento convencionais.


- Carregamento puxado - o trator puxando o(s) raspador(s) é o método de carregamento preferido. Geralmente o método mais econômico para carregar o raspador.
- Carregamento empurrando - usa um veículo separado para empurrar o raspador. Apenas empurra o raspador a qual é designada para ser carregada empurrada (p. ex. modelos ejetores). É excepcionalmente importante que a velocidade do veículo empurrando não exceda a velocidade do trator puxando; caso contrário, a capacidade da esteira poderá ser ultrapassada ou poderá ocorrer patinação das rodas de tração.

IMPORTANTE: De forma a prevenir cargas de choque excessivas no trator através da barra de tração e do sistema hidráulico durante a sequência de carregamento a partir do topo, sempre abaixe o raspador até o solo antes de iniciar o ciclo de carregamento.

- Carregamento superior (p. ex. escavadeira) - usa um raspador como uma unidade de reboque carregada por uma escavadeira.

Automação do ciclo de trabalho

Use iTEC (Controle Inteligente Total do Equipamento) para combinar reduções e aumentos, elevação e



Automação do ciclo de trabalho

A— Área de Escavação
B— Transporte Carregado

C— Área de Descarga
D— Transporte Descarregado

abaixamento de raspadores ou automatize outras funções quando retornar para partes do ciclo da área de escavação (A) ou carga inserida (B) ou transporte sem carga (D). Consulte a seção Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) deste Manual do Operador.

Use o Efficiency Manager para transportar porções do ciclo, não durante as operações de carregamento. Consulte Velocidades Definidas e18 e Efficiency Manager na seção transmissão PowerShift e18 do Manual do Operador.

Limite a profundidade de corte para manter uma velocidade de carregamento acima de 7,1 km/h (4,4 mph).

RD47322,00000EE -54-14APR23-1/2


RXA0119628 —UN—09AUG11

Sequência de carregamento

Depois de fazer o primeiro corte (C), faça o segundo corte (D) em paralelo ao primeiro em uma distância do primeiro corte que seja menor do que a largura do raspador (B). Na terceira passagem (E) recolha o material entre os dois primeiros cortes.

Ao carregar um raspador montado diretamente em tandem com outro raspador, é mais eficiente carregar primeiro a caçamba do raspador dianteiro.

A— Largura do Raspador
B— Menor Que a Largura do Raspador
C— Primeiro Corte
D— Segundo Corte
E— Terceiro Corte



RD47322,00000EE -54-14APR23-2/2

RXA0119629 —UN—09AUG11

Conexão do Chicote Elétrico AutoLoad

IMPORTANTE: Sempre desligue o motor antes de conectar ou desconectar o chicote elétrico AutoLoad. Conectar ou desconectar o chicote elétrico AutoLoad com o motor em funcionamento pode causar:

- A bandeja do raspador não responde aos comandos do Autoload.
- Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) podem surgir.

Se um DTC aparecer ou o chicote elétrico AutoLoad falhar ao responder aos comandos, restaure o chicote elétrico. Consulte **Redefinição do Chicote Elétrico AutoLoad**.

1. Desligue o motor.
2. Conecte o chicote elétrico AutoLoad do raspador à saída do conector do chicote elétrico do AutoLoad (A) do trator.
3. Consulte a etiqueta Operação do Raspador para operação correta do raspador ou Ciclo de Operação do Raspador nesta seção do Manual do Operador.

Restauração do Chicote Elétrico AutoLoad

Para restaurar a conexão do chicote elétrico:

1. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
2. Desconecte o chicote elétrico AutoLoad da tomada do conector.
3. Dê partida no trator e permita que o CommandCenter inicie completamente.
4. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
5. Conecte o AutoLoad à saída conector.
6. Dê partida no motor e permita que o CommandCenter inicie completamente.
7. Opere a bandeja do raspador. Se um DTC aparecer ou se o AutoLoad não responder aos comandos, consulte seu concessionário John Deere.



Saída do Conector do Chicote Elétrico AutoLoad Acima do Conjunto da VCR

RXA0179346 —UN—24AUG20

AK08008,0000B3C -54-23JUN22-1/1

Configurações do AutoLoad — Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1. Menu



Menu

KD34109,000063A -54-23JUN22-1/4

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

Continua na próxima página

KD34109,000063A -54-23JUN22-2/4

3. AutoLoad

RXA0180073 —UN—09OCT20



AutoLoad

KD34109,000063A -54-23JUN22-3/4

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:

RXA0168458 —UN—30MAY19

Pressione o botão AutoLoad na barra de navegação abaixo do monitor.



AutoLoad

KD34109,000063A -54-23JUN22-4/4


Configurações do AutoLoad

O aplicativo AutoLoad é utilizado para acessar e ajustar as configurações do AutoLoad. O AutoLoad funciona somente nas marchas 5 a 13 do trator.

NOTA: Se uma cortina de janela for exibida informando que a função da VCR parou e para aumentar a vazão, verifique se o trator está em uma das marchas exigidas (5 a 13).

Quando um raspador do AutoLoad é conectado ao trator, a página da VCR é exibida com a VCR conectada (I, III e/ou V) no modo de recurso. Para obter mais informações, consulte Configurações de VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador. Para obter a melhor precisão de leitura, execute a calibração sensor da barra de tração anualmente. Para o procedimento de calibração, consulte a Calibração do Sensor da Barra de Tração na seção Manutenção — Verificação deste Manual do Operador.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



Exemplo do AutoLoad

RXA0180074 —UN—09OCT20

Itens Acessíveis na Página Principal do AutoLoad:

Indicador de Status da Posição do Raspador — visualize o status da posição do raspador em relação ao pontos de ajuste. Consulte Configurações AutoLoad — Status do Raspador nesta seção do Manual do Operador.

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-1/9

NOTA: Um módulo é exibido para cada raspador compatível AutoLoad anexado.

Tração Inicial — visualize e ajuste a configuração atual da tração inicial. Consulte Configurações AutoLoad — Rascunho Inicial nesta seção do Manual do Operador.



Tração inicial

Continua na próxima página

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-2/9

RXA0180085 —UN—09OCT20

NOTA: Um módulo é exibido para cada raspador compatível AutoLoad anexado.

Posição do Raspador — visualize e ajuste a posição atual do raspador e os pontos de ajuste. Consulte Configurações AutoLoad — Posição do Raspador nesta seção do Manual do Operador.



Posição do Raspador

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-3/9

RXA0180092 —UN—09OCT20

Tração Média — visualize e ajuste a configuração de tração média atual. Consulte Configurações AutoLoad — Rascunho Médio nesta seção do Manual do Operador.

RXA0180075 —UN—09OCT20



Tração média

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-4/9

NOTA: Após o contador atingir o valor máximo (9999 cargas), a contagem será restaurada para zero.

Contagem de Carga — visualize e ajuste manualmente o número de cargas de raspador transportadas. Para ativar/desativar a contagem automática de carga, consulte Configurações AutoLoad — Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

RXA0180071 —UN—09OCT20



Contagem de Carga

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-5/9

Restaurar Contagem de Carga — restaure a contagem de carga para zero. Exibe uma página para verificar a seleção.

RXA0180090 —UN—09OCT20



Redefina a contagem de carga

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-6/9

Status — visualize se as VCRs estão com status bloqueados ou desbloqueados.

RXA0180094 —UN—09OCT20



VCRs desbloqueadas

RXA0180093 —UN—09OCT20



VCRs Bloqueadas

Continua na próxima página

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-7/9

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações do AutoLoad — Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-8/9

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Posição — acesso rápido ao módulo posição.



Posição

kd34109,1665685510737 -54-12DEC23-9/9

RXA0180089 —UN—09OCT20

Configurações do AutoLoad — Status do Raspador

RXA0177921 —UN—14MAY20

O indicador de status mostra a posição atual do raspador em relação aos pontos de ajuste. A cor do indicador mudará dependendo do status atual (fase do processo de escavação) do sistema AutoLoad.

Indicadores de Status:

- **Indicador Preto** — o indicador acende em preto quando o raspador está na posição de Transporte.
- **Indicador Cinza** — o indicador não acende e aparece cinza quando uma Falha é detectada.



Indicador de Status

- **Indicador Verde** — o indicador acende em verde quando o raspador está Entrando na posição de corte.
- **Indicador Azul** — o indicador acende em azul quando o raspador está na posição de Carga.
- **Indicador Laranja** — o indicador acende em laranja quando o raspador está na posição Pronta.

KD34109,000063C -54-23JUN22-1/1

Configurações do AutoLoad — Rascunho Inicial

RXA0180084 —UN—09OCT20

RXA0180078 —UN—09OCT20

O ajuste da Tração Inicial é a maneira através da qual o operador pode ajustar a carga de trabalho do sistema quando entra no corte. A configuração afeta aproximadamente a primeira metade do corte.

NOTA: Um módulo é exibido para cada raspador compatível AutoLoad anexado.

Procedimento para Modificação:



Aumento



Diminuição

Selecione (+/++) para aumentar ou (-/--) para diminuir o ajuste. Use (++) e (- -) para aumentar ou diminuir o valor em uma taxa maior que (+) e (-).

Continua na próxima página

KD34109,000063D -54-23JUN22-1/3

O valor é exibido na caixa de exibição que é destacada ao ser ajustada.

RXA0180098 —UN—09OCT20



Valor

KD34109,000063D -54-23JUN22-2/3

O indicador mostra a configuração atual. Quanto mais perto da configuração máxima (250), mais agressivo (mais pesado) o corte será. Quanto mais perto da configuração mínima (0), menos agressivo (mais leve) o corte será.

RXA0169143 —UN—25JUN19



Indicador

KD34109,000063D -54-23JUN22-3/3

Configurações do AutoLoad — Posição do Raspador

A página de Posição do Raspador mostra a posição atual do raspador e permite ajustes nos pontos de ajuste do raspador.

NOTA: Um módulo é exibido para cada raspador compatível AutoLoad anexado.

Procedimento para Modificação:

Indicadores de Ponto de Ajuste — pequenos indicadores amarelos que representam os três pontos de ajuste de posição do raspador. Todas as três posições devem ser ajustadas para que AutoLoad opere.

- Transporte (superior)



Indicadores de Ponto de Ajuste

- Pronta (inferior)
- Carga (nível do solo)

KD34109,000063E -54-23JUN22-1/5

Transporte — a posição desejada para transporte do raspador. Após o raspador ser movido para a posição desejada, selecione a chave definir limite superior. A alavanca da VCR correspondente pode ser movida para estender o detente para mover o raspador para a posição de transporte. Se o raspador estiver acima da posição definida quando a alavanca for movida, o raspador não se moverá. Para obter mais informações sobre os ajustes da alavanca de controle da VCR, consulte Ajustes da

RXA0180097 —UN—09OCT20




Configuração do Limite Superior

Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto desta seção do Manual do Operador.

KD34109,000063E -54-23JUN22-2/5

Pronta — a posição de descarga desejada para o raspador. Após o raspador ser movido para a posição desejada, selecione a chave definir limite inferior. A alavanca da VCR correspondente pode ser movida para retrain o detente para mover o raspador para a posição pronta. Se o raspador estiver abaixo da posição definida quando a alavanca for movida, o raspador não se moverá. Para obter mais informações sobre os ajustes da alavanca de controle da VCR, consulte Ajustes da

RXA0180086 —UN—09OCT20



Definição do Limite de Abaixamento

Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto desta seção do Manual do Operador.

Continua na próxima página

KD34109,000063E -54-23JUN22-3/5

NOTA: John Deere recomenda que as lâminas de baixar centrais sejam abaixadas para penetrar no solo. Abaixar as lâminas centrais permite que as lâminas externas toquem o solo ao definir a posição de carregamento no nível do solo (entrando no corte).

RXA0180082 —UN—09OCT20



Nível Definido do Solo

Carregamento — a posição desejada para o raspador entrar no corte. Após o raspador ser movido para a

posição desejada, selecione a chave definir nível de aterramento.

KD34109,000063E -54-23JUN22-4/5

Indicador de Posição — indica a posição atual do raspador.

RXA0169140 —UN—25JUN19



Indicador de posição do raspador

KD34109,000063E -54-23JUN22-5/5

Configurações do AutoLoad — Rascunho Médio

O ajuste da Tração Média é a maneira através da qual o operador pode ajustar a carga de trabalho do sistema após entrar totalmente no corte. A configuração afeta aproximadamente a última metade do corte. O ajuste é o mesmo para todos os raspadores e realizado em apenas um local.

Procedimento para Modificação:

RXA0180077 —UN—09OCT20



Diminuição

RXA0180083 —UN—09OCT20



Aumento

Selecione (+/++) para aumentar ou (-/--) para diminuir o ajuste. Use (++) e (- -) para aumentar ou diminuir o valor em uma taxa maior que (+) e (-).

KD34109,000063F -54-23JUN22-1/3

O valor é exibido na caixa de exibição que é destacada ao ser ajustada.

RXA0180098 —UN—09OCT20



Caixa de Entrada

KD34109,000063F -54-23JUN22-2/3

O indicador mostra a configuração atual. Quanto mais perto da configuração máxima (250), mais agressivo (mais pesado) o corte será. Quanto mais perto da configuração mínima (0), menos agressivo (mais leve) o corte será.

RXA0169143 —UN—25JUN19



Indicador

KD34109,000063F -54-23JUN22-3/3

Configurações do AutoLoad — Avançadas

RXA0180096 —UN—09OCT20

Configurações Avançadas permite que você acesse outros ajustes e ajustes menos comuns.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:

Configuração AutoLoad — o Assistente de Configuração leva você pelas etapas para configurar as posições do raspador AutoLoad.



Assistente de Configuração

Continua na próxima página

KD34109,0000640 -54-23JUN22-1/3

Dimensões do Raspador — defina as dimensões usando o modelo de raspador ou inserindo-as manualmente. Consulte Configurações do AutoLoad — Dimensões do Raspador nesta seção do Manual do Operador.

RXA0180091 —UN—09OCT20



Auto Dimensions



Manual Dimensions

Dimensões Manuais/Automáticas

KD34109,0000640 -54-23JUN22-2/3

NOTA: O AutoLoad irá incrementar a contagem de carga toda vez que o corte automatizado for desativado; seja assumindo manualmente o controle do raspador ou detendo na posição definida superior. Se o corte automatizado for parado e reiniciado, a contagem de carga irá incrementar em dobro. A contagem de carga deve ser corrigida manualmente, se desejado. O AutoLoad faz a contagem de carga individual de cada raspador, não o número de ciclos.

RXA0167187 —UN—22MAR19



LIGA/DESLIGA

Contagem de Carga — selecione LIGAR ou DESLIGAR para ativar ou desabilitar a contagem de carga automática.

KD34109,0000640 -54-23JUN22-3/3

Configurações do AutoLoad — Dimensões do Raspador

Configure as dimensões do raspador, manualmente ou por modelo.

Procedimento para Modificação:

Para configurar ao selecionar o modelo:

1. Selecione as Dimensões Automáticas.

RXA0180072 —UN—09OCT20



Auto Dimensions

Dimensões Automáticas

KD34109,0000641 -54-17OCT23-1/6

2. Selecione a caixa de seleção do modelo.

RXA0180076 —UN—09OCT20



Exemplo de Caixa de Seleção de Modelo

KD34109,0000641 -54-17OCT23-2/6

3. Selecione o modelo da lista.



Exemplo de Lista de Modelos

RXA0180088 —UN—09OCT20

Continua na próxima página

KD34109,0000641 -54-17OCT23-3/6

Para configurar ao inserir as dimensões:

RXA0180087 —UN—09OCT20

NOTA: As dimensões do raspador podem ser inseridas somente se o trator, a barra de tração, e o raspador estiverem equipados com componentes AutoLoad.




Manual Dimensions

Dimensões manuais

RXA0180081 —UN—09OCT20

1. Selecione Dimensões Manuais.

- A dimensão A (comprimento do raspador) é a distância entre o pino dianteiro da lança e o pino traseiro conectando um raspador em tandem.
- A dimensão B (lâmina ao eixo) é a distância da ponta da lâmina de corte mais rasa ao eixo traseiro.



Referência de Dimensão

KD34109,0000641 -54-17OCT23-4/6

2. Selecione a caixa de entrada A para inserir a dimensão de comprimento do raspador. Um teclado numérico será exibido para inserir a dimensão.

RXA0180079 —UN—09OCT20



22 ft

Exemplo da Dimensão A

Continua na próxima página

KD34109,0000641 -54-17OCT23-5/6

3. Selecione a caixa de entrada B para inserir a dimensão da lâmina ao eixo. Um teclado numérico será exibido para inserir a dimensão.

RXA0180080 —UN—09OCT20

B

13 ft

Exemplo da Dimensão B

Tabela de Dimensões do Raspador John Deere		
Modelo de Raspador	Comprimento do Pino da Lança até o Pino Traseiro do Raspador (A)	Comprimento da Lâmina até o Eixo Traseiro do Raspador (B)
	ft	
1510C	24,3	8,3
1510CC	24,3	8,3
1512C	23,3	7,6
1810C	27,0	9,3
1810DC	27,0	9,3
1812C	24,3	8,3
1812DC	24,3	8,3
1814C	24,6	7,6
1814DC	24,6	7,6
2112C	29,2	9,6
2112DC	29,2	9,6
1512E	27,7	7,8
1612DE	27,7	7,8
1810E	29,2	9,3
2010DE	29,2	9,3
Dois pneus 2010DE	31,2	10,5
1814E	26,3	7,8
2014DE	26,3	7,8
2112E	31,6	9,8
2412DE	32,8	9,8
Dois pneus 2412DE	33,9	10,5

KD34109.0000641 -54-17OCT23-6/6

Esteiras — Informações Gerais

Instruções Gerais Para Uso da Esteira

IMPORTANTE: Evite danos aos componentes do sistema de esteiras e à esteira, pré-condicione as esteiras.

- Antes de dirigir o trator em estrada pela primeira vez, pré-condicione as esteiras. Consulte Execução do Amaciamento dos Sistemas de Esteiras na seção Manutenção — Amaciamento (100 Horas de Operação ou Menos) deste Manual do Operador.
- Evite trafegar em velocidades altas com conjunto novo de esteiras e rodas, especialmente durante as 50-100 horas de operação iniciais.

Para aumentar a vida útil do trem de acionamento e da esteira, evite compactação excessiva do solo e reduza a resistência de rolagem: evite adicionar lastro excessivo. Nunca adicione lastro que resulte em operação com cargas pesadas e com potência plena contínua abaixo de 7,1 km/h (4,4 mph).

O acúmulo de detritos pode causar incêndio devido ao aumento do atrito. Remova os detritos dos pontos de acúmulo entre a esteira e o chassi do trator.

Evite operar a esteira sobre graxa, óleo ou outros derivados de petróleo. Evite derramar estes materiais sobre as esteiras e rodas durante o serviço.

Maximização da Vida Útil da Esteira

As carcaças das esteiras são projetadas para durar mais que a banda, para que a integridade da carcaça seja mantida. É fundamental manter a estrutura de aço longe de umidade e evitar situações onde possa ocorrer sobrecarga localizada de cabo. Proprietários de máquinas de esteira são aconselhados a seguir estas instruções para alcançar máxima vida útil da esteira e

evitar problemas operacionais, o que resulta em baixo custo operacional por horas de operação:

- **Minimizar condução em estradas. O uso excessivo de estradas pode aumentar o desgaste da esteira 15 vezes mais rápido do que o desgaste no campo**
 - Minimizar o peso de transporte durante o transporte em estrada.
 - Reduza a máxima velocidade de deslocamento, principalmente durante as condições de alta temperatura ambiente.
- **Use as técnicas operacionais corretas**
 - Evite patinar e esfregar as garras de rodagem em superfícies duras para reduzir o desgaste da esteira.
 - Tome cuidado ao atravessar valas ou passagens durante manobras. Travessia em diagonal por valas faz a esteira ficar sem suporte no centro, e como a roda-guia bate no lado oposto da vala, pode causar perda momentânea de tensão, que pode derrubar a seção central e as rodas-guia ou polias intermediárias, causando risco maior de descarrilhamento se estiver em manobra de giro.
 - Use a técnica de giro de catraca ou esterçamento por solavancos. Quando fizer o giro no final do campo, o desempenho de esterçamento pode ser obtido com manobra em vários giros pequenos, retornando à posição de neutro entre cada giro de catraca. Isto ajuda a obter mais tração e completar o giro com mais eficiência e com menos movimentação de solo do que acelerando e girando na manobra.
- **Mantenha a tensão correta da esteira**
 - Tensão baixa causa desgaste rápido nas esteiras e na superfície interna da cinta devido à derrapagem e potencialmente causando acúmulo de material.
 - Tensão excessiva adiciona carga extra e esforço para os rolamentos do conjunto de rodantes, cabos internos da esteira, e estrutura da esteira.
- **Mantenha material irregular fora das esteiras**

Material sólido cortante dentro da esteira é razão principal de rasgos localizados na esteira e subsequentes pontos de entrada de umidade na carcaça da esteira.

EC82310,0000550 -54-05.JUL22-1/1

Serviço das Esteiras

Informações de manutenção para o sistema de esteiras localizam-se nas seções Manutenção deste MO.

Tarefa de Serviço	Consulte
Desgaste da Esteira	Manutenção — Verificação
Alinhamento da Esteira	
Tensão da Esteira	
Polias Intermediárias e de Acionamento e Roletes Intermediários	
Acúmulo de Detritos na Esteira	
Nível de Óleo dos Roletes Intermediários	
Nível de Óleo do Cubo da Polia Intermediária	
Porcas da Roda de Acionamento, Polia Intermediária e Parafusos do Rolete Intermediário	Manutenção — Aperto
Batente Amortecedor do Balancim	Manutenção — Troca
Cilindro de Tensão da Esteira	Manutenção — Lubrificação

EC82310,0000526 -54-21SEP21-1/1

Assentos

Ajuste do assento pneumático

NOTA: Select, Premium ou Ultimate indica o conforto e o pacote de conveniência com que o recurso está incluído, se não estiver incluído em todos.



Assento Pneumático

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-1/23

RXA0167353 —UN—03APR19

Altura do apoio de braço esquerdo - gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para soltá-lo. Mova o apoio de braço para cima ou para baixo até a posição desejada e aperte girando o botão no sentido horário.



Controle de altura do apoio de braço

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-2/23

RXA0167320 —UN—03APR19

Inclinação do Apoio de Braço Esquerdo - **gire o botão de ajuste para ajustar o ângulo de inclinação do apoio de braço.**

RXA0167321 —UN—03APR19



Controle de inclinação do apoio de braço

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-3/23

Articulação do assento - coloque a alavanca na posição para cima para permitir que o assento gire. Coloque na posição para baixo (mostrado) para impedir o assento de girar. O assento pode ser bloqueado em várias posições.

RXA0167322 —UN—03APR19



Controle de bloqueio da peça giratória

Continua na próxima página

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-4/23

Atenuação longitudinal - coloque a alavanca na posição de avanço (mostrada) para permitir o movimento. Coloque a alavanca na posição traseira para bloquear o movimento. O assento deve estar na posição central para travar.

RXA0167344 —UN—03APR19



Controle de bloqueio de atenuação longitudinal

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-5/23

Atenuação Esquerda/Direita - coloque a alavanca na posição de avanço (mostrada) para permitir o movimento. Coloque a alavanca na posição traseira para bloquear o movimento. O assento deve estar na posição central para travar.

RXA0167345 —UN—03APR19



Controle de bloqueio de atenuação esquerda/direita

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-6/23

Firmeza da Suspensão - mova a alavanca para um dos três níveis de firmeza da suspensão:

- Mais firme (posição de avanço)
- Firmeza média (posição central)
- Menos firme (posição traseira)

RXA0167343 —UN—03APR19



Controle da Firmeza de Movimento

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-7/23

Altura do Assento - empurre para cima (seta para cima mostrada) para elevar o assento ou para baixo (seta para baixo mostrada) para abaixar o assento.

RXA0167326 —UN—03APR19




Controle de Altura do Assento

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-8/23

Ângulo do encosto (Select) - puxe a alavanca para cima e ajuste o ângulo. Solte a alavanca quando for alcançado o ângulo desejado. O encosto trava na retenção mais próxima.

RXA0167340 —UN—03APR19




Controle do ângulo do encosto - Select

Continua na próxima página

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-9/23

Ângulo do encosto (Premium e Ultimate) - empurre o controle na mesma direção desejada para o encosto se mover.



Controle do ângulo do encosto - Premium e Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-10/23

RXA0167327 —UN—03APR19

Posição de Avanço/Recuo do Assento (Select) — puxe a barra para cima e ajuste a posição. Solte a barra quando a posição desejada for atingida. O assento trava na retenção mais próxima.

RXA0167341 —UN—03APR19



Controle de Posição de Avanço/Recuo - Select

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-11/23

Posição de avanço/recuo do assento (Premium e Ultimate) - empurre o controle na mesma direção desejada para o assento se mover.

RXA0167328 —UN—03APR19




Controle de Posição de Avanço/Recuo - Premium e Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-12/23

Inclinação do amortecedor (Premium e Ultimate) - empurre a dianteira do controle na mesma direção desejada para que a parte dianteira do assento do banco se mova.

RXA0167329 —UN—03APR19



Controle de Inclinação do Assento do Banco - Premium e Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-13/23

Ajuste Lombar (Select) — mova a alavanca para ajustar a quantidade de apoio lombar. Continue a mover a alavanca até que a quantidade desejada de suporte seja alcançada.

RXA0167342 —UN—03APR19



Controle de Ajuste Lombar - Select

Continua na próxima página

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-14/23

Altura Lombar (Premium) - empurre para cima (seta para cima) para elevar a apoio lombar ou para baixo (seta para baixo) para abaixar a apoio lombar.

RXA0167330 —UN—03APR19



Controle de Altura Lombar - Premium

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-15/23

Altura lombar (Ultimate) - empurre para cima (controle superior) para elevar o apoio lombar ou para baixo (controle inferior) para abaixar o apoio lombar.



Controle de altura lombar - Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-16/23

RXA0167331 —UN—03APR19

Extensão lombar (Premium) - pressione adicionar (+) ou remover (-) para ajustar a quantidade de ar no apoio lombar.

RXA0167332 —UN—03APR19



Controle de extensão lombar - Premium

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-17/23

Extensão lombar (Ultimate) - pressione adicionar (controle direito) ou remover (controle esquerdo) para ajustar a quantidade de ar no apoio lombar.

RXA0167333 —UN—03APR19



Controle de extensão lombar - Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-18/23

Comprimento da almofada (Premium e Ultimate) - pressione aumentar (superior) ou diminuir (inferior) para ajustar o comprimento da almofada.

RXA0167334 —UN—03APR19



Controle do Comprimento da Almofada - Premium e Ultimate

Continua na próxima página

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-19/23

Assentos

Apoios traseiros (Ultimate) - pressione adicionar (+) ou remover (-) para ajustar a quantidade de ar nos reforços do encosto.

RXA0167335 —UN—03APR19



Controle de Apoios Traseiros - Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-20/23

Massagem (Ultimate) - pressione para baixo (1) para selecionar o padrão de massagem um ou para cima (2) para selecionar o padrão de massagem dois. Aperte o padrão selecionado novamente para desligar a massagem. O recurso de massagem expira após 10 minutos.

RXA0167337 —UN—03APR19



Controle de Massagem - Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-21/23

Ventilação/aquecimento (Ultimate) - pressione à esquerda (ícone azul) para selecionar ventilação ou direita (ícone vermelho) para selecionar aquecimento.

RXA0173802 —UN—14JAN20



Controle de Ventilação/Aquecimento - Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-22/23

Intensidade Ventilação/Calor (Ultimate) - selecione uma das três configurações:

- Alta (superior)
- Desligad (centro)
- Inferior (fundo)

RXA0173801 —UN—14JAN20



Controle da Intensidade de Ventilação/Aquecimento - Ultimate

KD34109,00004B0 -54-09DEC20-23/23

Ajuste do ActiveSeat II

NOTA: Premium ou Ultimate indica o conforto e o pacote de conveniência em que o recurso está incluído, se não estiver incluído em ambos.



ActiveSeat II

Continua na próxima página

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-1/19

RXA0167319 —UN—04APR19

Altura do apoio de braço esquerdo - gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para soltá-lo. Mova o apoio de braço para cima ou para baixo até a posição desejada e aperte girando o botão no sentido horário.



Controle de altura do apoio de braço

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-2/19

RXA0167320 —UN—03APR19

Inclinação do Apoio de Braço Esquerdo - gire o botão de ajuste para ajustar o ângulo de inclinação do apoio de braço.

RXA0167321 —UN—03APR19



Controle de inclinação do apoio de braço

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-3/19

Articulação do assento - coloque a alavanca na posição para cima para permitir que o assento gire. Coloque na posição para baixo (mostrado) para impedir o assento de girar. O assento pode ser bloqueado em várias posições.

RXA0167322 —UN—03APR19



Controle de bloqueio da peça giratória

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-4/19

Atenuação Lateral — gire a alavanca para frente até que fique em paralelo com o piso (a alavanca se apertará) para travar o movimento lateral. Gire a alavanca para trás até que fique em paralelo com o piso (a alavanca se apertará) para destravar e permitir o movimento lateral.

RXA0169491 —UN—02JUL19



Controle de bloqueio de atenuação lateral

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-5/19

Firmeza da suspensão - selecione um dos três níveis de firmeza da suspensão:

RXA0167325 —UN—03APR19

- Mais firme (+)
- Firmeza média (posição central)
- Menos firme (-)



Controle da Firmeza de Movimento

Continua na próxima página

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-6/19

Assentos

Altura do Assento - empurre para cima (seta para cima mostrada) para elevar o assento ou para baixo (seta para baixo mostrada) para abaixar o assento.


RXA0167326 —UN—03APR19



Controle de Altura do Assento

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-7/19

Ângulo do encosto - empurre o controle na mesma direção desejada para o encosto se mover.



Controle do ângulo do encosto

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-8/19

RXA0167327 —UN—03APR19

Posição de avanço/recuo do assento - empurre o controle na mesma direção desejada para o assento se mover.

RXA0167328 —UN—03APR19




Controle de posição de avanço/ré

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-9/19

Inclinação da almofada - empurre a dianteira do controle na mesma direção desejada para que a parte dianteira do assento do banco se mova.

RXA0167329 —UN—03APR19



Controle de inclinação do estofado

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-10/19

Altura Lombar (Premium) - empurre para cima (seta para cima) para elevar a apoio lombar ou para baixo (seta para baixo) para abaixar a apoio lombar.

RXA0167330 —UN—03APR19



Controle de Altura Lombar - Premium

Continua na próxima página

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-11/19

Altura lombar (Ultimate) - empurre para cima (controle superior) para elevar o apoio lombar ou para baixo (controle inferior) para abaixar o apoio lombar.



Controle de altura lombar - Ultimate

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-12/19

RXA0167331 —UN—03APR19

Extensão lombar (Premium) - pressione adicionar (+) ou remover (-) para ajustar a quantidade de ar no apoio lombar.

RXA0167332 —UN—03APR19



Controle de extensão lombar - Premium

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-13/19

Extensão lombar (Ultimate) - pressione adicionar (controle direito) ou remover (controle esquerdo) para ajustar a quantidade de ar no apoio lombar.

RXA0167333 —UN—03APR19



Controle de extensão lombar - Ultimate

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-14/19

Comprimento da almofada - pressione aumentar (superior) ou diminuir (inferior) para ajustar o comprimento da almofada.

RXA0167334 —UN—03APR19



Controle do comprimento da almofada

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-15/19

Apoios traseiros (Ultimate) - pressione adicionar (+) ou remover (-) para ajustar a quantidade de ar nos reforços do encosto.

RXA0167335 —UN—03APR19



Controle de apoios traseiros - Ultimate

Continua na próxima página

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-16/19

Massagem (Ultimate) - pressione para baixo (1) para selecionar o padrão de massagem um ou para cima (2) para selecionar o padrão de massagem dois. Aperte o padrão selecionado novamente para desligar a massagem. O recurso de massagem expira após 10 minutos.

RXA0167337 —UN—03APR19



Controle de Massagem - Ultimate

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-17/19

Ventilação/aquecimento (Ultimate) - pressione à esquerda (ícone azul) para selecionar ventilação ou direita (ícone vermelho) para selecionar aquecimento.

RXA0173802 —UN—14JAN20



Controle de ventilação/aquecimento - Ultimate

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-18/19

Intensidade Ventilação/Calor (Ultimate) - selecione uma das três configurações:

- Alta (superior)
- Desligad (centro)
- Inferior (fundo)

RXA0173801 —UN—14JAN20



Controle da intensidade de ventilação/aquecimento - Ultimate

KD34109,00004B1 -54-21JUN22-19/19

Sensor de Presença do Operador

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. A VCR não desativa automaticamente quando o sistema detecta que o operador está fora do assento.

Se o operador sair do banco, um aviso sonoro soará por 5 segundos quando:

- Os pedais do freio e da embreagem não estão pressionados e a máquina for parada em neutro

ou a velocidade for zero. A máquina entra em estacionamento após 7 segundos.

- A TDP está acionada. Se o Desengate Automático for ignorado, a TDP será automaticamente desengatada após 7 segundos. Para obter mais informações sobre desengate automático, consulte a seção Configurações da TDP - Desengate Automático na TDP - Informações Gerais deste Manual do Operador.
- A alavanca da VCR está na posição de vazão de detente.

TS36762,000023D -54-19APR21-1/1

Ajuste do Assento de Treinamento

⚠ CUIDADO: Mantenha todos os passageiros fora do trator e equipamento para evitar ferimentos. O assento de treinamento é oferecido somente para treinamento de operadores ou análise de problemas na máquina. Utilize sempre o cinto de segurança.

Encosto do assento - empurre o encosto para frente para usar como uma superfície de escrita.



Assento de Treinamento



Encosto para baixo

KT81203,000058D -54-02APR19-1/2

RXA0167301 —JUN—02APR19

RXA0167302 —JUN—02APR19

Almofada do assento - empurre o assento do banco para cima para permitir mais espaço para entrar e sair da cabine.



Almofada para cima

KT81203,000058D -54-02APR19-2/2

RXA0167303 —JUN—02APR19

Retrovisores

Ajuste dos Retrovisores

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Retrovisor manual - empurre as bordas do retrovisor para ajustar o ângulo. Os retrovisores com um espelho e o retrovisor inferior nos espelhos duplos são ajustados manualmente.



Exemplo de Retrovisor — Espelho Duplo

KD34109,00004B2 -54-16JAN20-1/7

RXA0173907 —UN—15JAN20

Telescópico manual - puxe a alavanca de trava para baixo para permitir o ajuste. Deslize o braço do espelho até a posição desejada. Empurre a alavanca de trava para trás para travar na posição desejada.

RXA0167461 —UN—12APR19



Alavanca de trava telescópica manual

KD34109,00004B2 -54-16JAN20-2/7

Os controles elétricos do retrovisor estão próximos ao rádio.



Exemplo de Controles Elétricos do Retrovisor

KD34109,00004B2 -54-16JAN20-3/7

RXA0168462 —UN—31MAY19

Selecionar Retrovisor - selecione a seta esquerda para permitir ajustes no retrovisor esquerdo. Selecione a seta direita para permitir ajustes no retrovisor direito.

RXA0167462 —UN—12APR19



Selecione o espelho esquerdo/direito

Continua na próxima página


KD34109,00004B2 -54-16JAN20-4/7

Retrovisores

NOTA: Os controles de ângulo do retrovisor estão no lado direito.

RXA0167463 —UN—12APR19

Retrovisor elétrico - após selecionar o retrovisor a ser ajustado, selecione as setas para ajustar o ângulo do retrovisor na direção correspondente. O retrovisor superior em um espelho duplo é um ajuste elétrico.




Ajuste do retrovisor elétrico

KD34109,00004B2 -54-16JAN20-5/7

NOTA: Os controles telescópicos estão localizados no lado esquerdo.

RXA0167463 —UN—12APR19

Telescópico elétrico - após selecionar o espelho a ser ajustado, selecione a seta esquerda para estender ou seta direita para retrainr o braço do retrovisor.



Ajuste telescópico elétrico

KD34109,00004B2 -54-16JAN20-6/7

Retrovisor aquecido - empurre até ligar ou para baixo para desligar o aquecedor do retrovisor. O ícone se acende quando o aquecimento está ligado.

RXA0167464 —UN—12APR19




Ajuste do aquecimento

KD34109,00004B2 -54-16JAN20-7/7

Luzes

Identificação da Luz (Versão A)

A edição A não tem luzes de extremidade maiores ou luzes da placa de registro. A versão B tem essas luzes.



A—Luz de Trabalho do Teto (8 usadas)
B—Giroflex (3 usados)
C—Pisca-Alerta (4 usados)
D—Luz de Trabalho Dianteira da Carroceria Intermediária (se equipada) (2 ou 4 usadas)

E—Luz de Trabalho de Faróis Dianteiros (2 usados)
F—Faróis Dianteiros Baixos — Estrada (2 usados)
G—Faróis Dianteiros Altos — Estrada (2 usados)

H—Farol de Trabalho Curvo Dianteiro (2 usados)
I—Luz de Advertência da Extremidade (4 usados)
J—Luz de Trabalho Traseira (4 usadas)
K—Luz Traseira do Para-Lama (2 usadas)


L—Luz de Trabalho Auxiliar Traseira (se equipada)

RXA0185327 —UN—07SEP21

KT81203,000014F -54-24JUL23-1/1

Identificação das Luzes (Edição B)

A Versão A não tem luzes de extremidade maiores ou luzes de placa de registro. A versão B tem essas luzes.



- | | | | |
|---|--|---|--|
| A—Luz de Trabalho do Teto (8 usadas) | E—Luz de Trabalho de Faróis Dianteiros (2 usadas) | J—Faróis Dianteiros Auxiliares (se equipado) (2 usados) | N—Luz da Placa de Registro (se equipado) (1 ou 2 usadas) |
| B—Giroflex (3 usados) | G—Faróis Altos — Estrada (2 usados) | K—Luz de Marcação Lateral (se equipado) (2 usadas) | O—Luz de Trabalho Auxiliar Traseira (se equipado) |
| C—Luzes de Advertência para Reboque (se equipada) (3 usadas) | H—Luz de Trabalho com Faróis Dianteiro de Canto (2 usadas) | L—Luz de Trabalho Traseira (4 usadas) | |
| D—Luz de Trabalho Dianteira da Carroceria Intermediária (se equipado) (2 ou 4 usadas) | I—Luz de Advertência da Extremidade (4 usadas) | M—Luz Traseira do Para-lama (2 usadas) | |

chdx6jt, 1714135751434 -54-01MAY24-1/1

RXA0190072 —UN—26APR24

Configurações de Luzes — Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1. Menu



Menu

Continua na próxima página

KD34109,00004D2 -54-22JUN22-1/4

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,00004D2 -54-22JUN22-2/4

3. Luzes

RXA0168488 —UN—05JUN19



Luzes

KD34109,00004D2 -54-22JUN22-3/4

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:

RXA0168455 —UN—05JUN19

Pressione o botão de luzes na barra de navegação abaixo do display.



Luzes

KD34109,00004D2 -54-22JUN22-4/4

Configurações das Luzes

RXA0168489 —UN—31MAY19

O aplicativo Luzes permite acessar as configurações predefinidas das luzes. Para ajustar as configurações para as predefinições, selecione a guia correspondente. Para as luzes específicas da sua máquina, consulte identificação da luz nesta seção do manual do operador. Para controles de iluminação, consulte operação das luzes na seção do console dianteiro deste manual do operador.

NOTA: As luzes de trabalho são configuráveis. Os faróis dianteiros não são configuráveis.

Itens acessíveis na página principal de Luzes:

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



Predefinição das Luzes de Trabalho 1

Predefinição das Luzes de Trabalho 1 — liga facilmente um grupo de luzes usados com frequência. Consulte Configurações das Luzes — Predefinições das Luzes de Trabalho nesta seção do Manual do Operador.

kd34109,1665686045943 -54-13OCT22-1/8

Predefinição das Luzes de Trabalho 2 — liga facilmente um grupo de luzes usados com frequência. Consulte Configurações das Luzes — Predefinições das Luzes de Trabalho nesta seção do Manual do Operador.

RXA0168490 —UN—31MAY19



Predefinição das Luzes de Trabalho 2

Continua na próxima página

kd34109,1665686045943 -54-13OCT22-2/8

Luzes

Luzes do capô/linha central da cabine - alterna entre as luzes do capô e linha central da cabine quando as luzes estiverem no modo estrada. Consulte configurações das luzes — luzes da linha do capô/correia nesta seção do manual do operador.

RXA0168491 —UN—31MAY19



Luzes do capô/linha central da cabine

kd34109,1665686045943 -54-13OCT22-3/8

Aba destacada - indica qual aba está selecionada.

RXA0168492 —UN—31MAY19



Aba Destacada

kd34109,1665686045943 -54-13OCT22-4/8

Luz com falha— ponto de exclamação indica que a luz está com falha. Exemplo: a lâmpada está queimada.

RXA0168493 —UN—31MAY19



Luz com Falha

kd34109,1665686045943 -54-13OCT22-5/8

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações da TDP - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

RXA0167071 —UN—21MAR19



Configurações Avançadas

Conexão da luz do implemento:

Tomada de 7 pinos - Conecte as luzes do implemento ao trator. Consulte Tomada de 7 pinos na seção Luzes deste Manual do Operador.

Exemplo:

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

kd34109,1665686045943 -54-13OCT22-6/8

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

RXA0168494 —UN—31MAY19



Luzes de Estrada

Faróis Dianteiros — alterna rapidamente entre os grupos de luzes do capô e da linha central da cabine.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho a este aplicativo na barra de atalhos usando o Gerenciador de Layout. Consulte o

Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:

Continua na próxima página

kd34109,1665686045943 -54-13OCT22-7/8

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

RXA0168495 —UN—31MAY19

Faróis Dianteiros — alterna rapidamente entre os grupos de luzes do capô e da linha central da cabine.



Luzes de Estrada

kd34109,1665686045943 -54-13OCT22-8/8

Configurações das Luzes — Predefinições das Luzes de Trabalho

RXA0168489 —UN—31MAY19

Personalize as predefinições das luzes de acordo com as necessidades específicas do cliente.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione a aba desejada:
 - a. Predefinição das Luzes de Trabalho 1.



Predefinição das Luzes de Trabalho 1

KD34109,00004D4 -54-30AUG22-1/3

b. Predefinição das Luzes de Trabalho 2.

RXA0168490 —UN—31MAY19

- Selecione Vincular no interruptor basculante para vincular as luzes esquerda e direita emparelhadas para a operação LIGA e DESLIGA simultânea em todas as abas.
- Selecione Desvincular no interruptor basculante para permitir as luzes esquerda e direita emparelhadas individuais para a operação LIGA e DESLIGA em todas as abas.



Predefinição das Luzes de Trabalho 2

RXA0168546 —UN—31MAY19



Vinculadas

RXA0168547 —UN—31MAY19



Desvinculadas

Continua na próxima página

KD34109,00004D4 -54-30AUG22-2/3

2. Selecione luz desejada, o par de luzes e/ou chaves de luz do reboque para as luzes que deseja acender.

NOTA: Chave é destacado quando selecionado.

RXA0168548 —UN—31MAY19



Luz

RXA0168549 —UN—31MAY19



Luzes Emparelhadas

RXA0168550 —UN—31MAY19



Luz do Reboque

RXA0168551 —UN—31MAY19



Chave Destacada

KD34109,00004D4 -54-30AUG22-3/3

Configurações das luzes — luzes da linha do capô/correia

A guia Luzes do Capô/Linha Central da Cabine permite alternar entre as luzes do capô e linha central da cabine quando as luzes estiverem no modo estrada.

Procedimento para Modificação:

RXA0168552 —UN—31MAY19



Luzes do capô ativadas

Selecione para ativar as luzes do capô.

KD34109,00004D5 -54-22JUN22-1/2

Selecione para ativar as luzes da linha central da cabine.

RXA0168553 —UN—31MAY19



Luzes da linha central da cabine habilitadas

KD34109,00004D5 -54-22JUN22-2/2

Configurações de Luzes — Avançadas

As configurações avançadas permitem acessar outros ajustes e configurações menos comuns.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:

Iluminação de Entrada/Saída da Máquina — selecione para acender as luzes de conveniência na entrada e saída da máquina. A caixa exibirá uma marca de verificação

RXA0168554 —UN—31MAY19



Caixa de seleção - Habilitada

quando ativada. Para locais da luz de conveniência, consulte identificação das luzes nesta seção do manual do operador.

Continua na próxima página

TS36762,000024C -54-29JUN22-1/3

Iluminação atrasada de motor desligado - a iluminação permanece acesa por uma duração específica após o desligamento do motor. Selecione a caixa para exibir uma lista de durações da iluminação de saída para escolher. A lista também contém DESLIGAR para desativar a iluminação de saída.

RXA0168555 —UN—31MAY19

3 minutes

Caixa de Seleção

TS36762,000024C -54-29JUN22-2/3

Luzes de Funcionamento Diurno — iluminação para aumentar a visibilidade durante o dia enquanto a máquina está ligada ou em movimento. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.

RXA0167628 —UN—26APR19



LIGA/DESLIGA

TS36762,000024C -54-29JUN22-3/3

Luzes de Alerta e de Extremidade

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte causados por colisão com um outro veículo. Sempre:

- Sempre utilize faróis dianteiros, luzes de advertência de extremidade e luzes indicadoras de direção ao operar o trator em estrada ou rodovia à noite OU durante o dia.
- Siga a lei e regulamentação local para iluminação de equipamento e luzes de sinalização.
- Respeite todas as leis de trânsito.

As luzes de advertência de extremidade alertam outros veículos sobre a largura estendida do trator. Se a largura do trator mudar, consulte as leis e regulamentos locais para garantir que o trator permaneça em conformidade.

NOTA: Dependendo da região e equipamento instalado, as luzes de alerta âmbar podem parar de funcionar como luzes indicadoras quando o Interruptor da Luz de Alerta estiver ativo.

Pressione o interruptor de pisca-alerta para ativar as luzes pisca-alerta e as luzes de extremidade.

- Para saber a localização do interruptor do pisca-alerta, consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
- Para os locais das luzes de extremidade e perigo, consulte Identificação de Luzes nesta seção deste Manual do Operador. As luzes indicadoras de perigo e extremidade incluem:
 - Luzes de teto dianteiras e traseiras.
 - Luzes Indicadoras do Para-Lama Traseiro (equipado com lentes âmbar).
 - Luzes da Linha Central da Cabine.

IMPORTANTE: Para evitar danos, as luzes de extremidade são retráteis para estacionamento em locais fechados.

Luzes de Extremidade. As luzes de extremidade são acesas quando essas funções estão ativas:

- Pisca-Alertas.
- Indicadores Direcionais.
- Posicione as lâmpadas.

TS36762,0000250 -54-21JUN22-1/1

Giroflex

Três luzes giratórias estão na parte superior da cabine:

- Duas luzes giratórias em cada canto dianteiro.
- Uma luz giratória no centro traseiro.

Para obter a localização exata, consulte identificação das luzes nesta seção deste manual do operador.

Empurre o interruptor do giroflex para ativar o giroflex. Para saber a localização do interruptor do giroflex, consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

TS36762,0000251 -54-21JUN22-1/1

Tomada de 7 Pinos (Iluminação Versão A)

! CUIDADO: Evite acidentes. Use sempre luzes auxiliares em implemento rebocado quando as luzes indicadoras traseiras e outras luzes do trator estiverem encobertas.

A tomada de 7 pinos permite ao operador conectar as luzes do implemento ao trator.

Entre em contato com seu concessionário John Deere para:

- Conector de 7 pinos correspondente.
- Métodos para conectar o interruptor de luzes do trator com fios de acessórios de conector de 7 pinos.

Diagrama de saída e tabela de funções do terminal

Terminal Números	Função	
	Conexão Traseira	Conexão Dianteira
1	Terra	
2	Holofote (Luzes do Implemento)	
3	Luz indicadora esquerda	
4	Luzes de Freio	Não usado
5	Pisca Direcional Direito	
6	Luz Traseira	
7	Acessório	Não usado




Diagrama de Tomada

RXA0168557 —UN—31MAY19

KD34109,00004DA -54-27AUG19-1/1

Tomada de 7 Pinos (Iluminação Versão B)

! CUIDADO: Evite acidentes. Use sempre luzes auxiliares em implemento rebocado quando as luzes indicadoras traseiras e outras luzes do trator estiverem encobertas.

A tomada de 7 pinos permite ao operador conectar as luzes do implemento ao trator.

Entre em contato com seu concessionário John Deere para:

- Conector de 7 pinos correspondente.
- Métodos para conectar o interruptor de luzes do trator com fios de acessórios de conector de 7 pinos.

Diagrama de saída e tabela de funções do terminal

NOTA: Fusível auxiliar F11 removido. Alguns reboques usam essa conexão para faróis de neblina. Essa função pode ser habilitada inserindo um fusível de 30 A na posição F11.

RXA0168556 —UN—31MAY19




Diagrama de saída

Terminal Números	Função	
	Conexão Traseira	Conexão Dianteira
1	Luz indicadora esquerda ^a	
2	Acessório	
3	Terra	
4	Pisca Direcional Direito ^b	
5	Luzes Traseiras Direitas ^c	
6	Luzes de Freio ^d	Não usado
7	Luzes Traseiras Esquerdas ^e	

^aInclui a luz de extremidade esquerda.

^bInclui a luz de extremidade direita.

^cInclui as luz de presença dianteira direita e luz de presença de extremidade direita.

^dInclui a cabine.

^eInclui a placa de licença, luz de presença dianteira esquerda e presença de extremidade esquerda.

KD34109,00004DB -54-27AUG19-1/1

Luzes de Advertência para Reboque

! CUIDADO: Para evitar possíveis acidentes, sempre acione as luzes de advertência para

reboque durante o trajeto em estradas ou vias públicas ao rebocar um implemento ou um reboque.



RXA0177584 —UN—24APR20

Use o controle próximo ao rádio para ligar as luzes de advertência do reboque, consulte Operação das Luzes na seção do Console Dianteiro deste Manual do Operador.

KT81203,00005AF -54-24APR20-1/1

Acessórios

Console Direito

RXA0188748 —UN—07MAR23

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.




Exemplo do Console Direito

KD34109,000052C -54-03APR23-1/3

Conector ISO 11783 — use para conectar componentes compatíveis com ISO 11783.

RXA0169821 —UN—02AUG19



Conector ISO 11783

Continua na próxima página

KD34109,000052C -54-03APR23-2/3

Conector Ethernet do Implemento — use para conectar componentes para comunicação de alta velocidade entre o trator e implementos compatíveis.

RXA0188747 —UN—07MAR23



Conector Ethernet do Implemento

Entrada USB do CommandCenter — use para transferir dados e reprogramar o CommandCenter. A entrada não carrega dispositivos.

RXA0167979 —UN—17MAY19



Entrada USB do CommandCenter

Tomada de Acessórios de 12 V — use para conectar equipamentos auxiliares.

Os pinos de saída fornecem o seguinte:

- Terra - mostrado na parte superior
- Alimentação da bateria desligada - mostrado na parte inferior esquerda
- Alimentação comutada (chave) - mostrada na parte inferior direita

NOTA: As entradas AUX e USB estão disponíveis somente se um rádio estiver equipado.

Entradas AUX e USB do Rádio — use para conectar dispositivos AUX e USB ao rádio. Fornece corrente de saída de 500 mA para carregar dispositivos USB.



Tomadas do Acessório de 12V

RXA0167982 —UN—17MAY19

Tomada de Serviço (Somente para Uso do Concessionário) — usado para diagnósticos do concessionário.



Pinos de saída

RXA0167983 —UN—17MAY19



Entradas do rádio AUX e USB

RXA0167984 —UN—17MAY19



KD34109,000052C -54-03APR23-3/3

Armazenamento do CommandARM

RXA0183536 —UN—02JUN21



Acessórios de Armazenamento CommandArm

Continua na próxima página

KD34109,000052D -54-21JUN22-1/2

Acessórios

Tomada de Acessórios de 12 V — use para conectar equipamentos auxiliares.

RXA0167981 —UN—17MAY19



Tomada de 12 V para Acessórios

KD34109,000052D -54-21JUN22-2/2

Coluna de Canto Dianteira Direita

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



Exemplo de Coluna de Canto Dianteira à Direita

KD34109,000052E -54-26MAY23-1/6

RXA0188982 —UN—11JUL23

Conector do monitor - use para conectar um monitor universal.

RXA0167986 —UN—17MAY19



Conector do Monitor

KD34109,000052E -54-26MAY23-2/6

Conector Ethernet — use para conectar um cabo Ethernet.

RXA0167987 —UN—17MAY19



Conector Ethernet

KD34109,000052E -54-26MAY23-3/6

Conector do Monitor GreenStar — use para conectar o Monitor GreenStar.

RXA0167988 —UN—17MAY19



Conector do Monitor GreenStar

Continua na próxima página

KD34109,000052E -54-26MAY23-4/6

Acessórios

Conector ISO 11786 - use para conectar implementos para receber o sinal do radar ou velocidade do GPS.

RXA0167989 —UN—17MAY19



Conector ISO 11786

KD34109,000052E -54-26MAY23-5/6

Números dos terminais	Função
1	Velocidade de Deslocamento Real
2	Velocidade Armazenada das Rodas
3	—
4	—
5	—
6	Interruptor do Implemento
7	Solo




Diagrama de Saída ISO 11786

KD34109,000052E -54-26MAY23-6/6

RXA0169832 —UN—05AUG19

Coluna do canto traseira esquerda

RXA0167975 —UN—17MAY19

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



Exemplo da coluna do canto traseiro esquerdo

KD34109,000052F -54-09AUG19-1/3

Tomada de Acessórios de 12V - use para conectar equipamentos auxiliares.

RXA0167981 —UN—17MAY19



Tomada de 12 V para Acessórios

Continua na próxima página

KD34109,000052F -54-09AUG19-2/3

Acessórios

Saída de CA (Corrente Alternada) - alimenta dispositivos com conexões CA. Um dos dois tipos de saída exibidos estará equipado na máquina, 120V (foto esquerda) ou 230V (foto direita).

RXA0167990 —UN—17MAY19



Saídas de corrente alternada

KD34109,000052F -54-09AUG19-3/3

Coluna de Canto Traseira Direita

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



Exemplo da coluna do canto traseira direita

KD34109,0000530 -54-17JAN23-1/4

RXA0188426 —UN—10JAN23

Portas de Carregamento USB-C — use para carregar dispositivos com cabo USB-C. Fornece capacidade de carga de até 3 A (18 watts) para a porta superior e até 3 A (36 watts) para a porta inferior.

RXA0188427 —UN—10JAN23



Portas de Carga USB-C

KD34109,0000530 -54-17JAN23-2/4

Tomada de Acessórios de 12 V — use para conectar equipamentos auxiliares.

RXA0167980 —UN—17MAY19



Tomadas do Acessório de 12V

KD34109,0000530 -54-17JAN23-3/4

Os pinos de saída fornecem o seguinte:

RXA0167982 —UN—17MAY19

- Terra - mostrado na parte superior
- Alimentação da bateria desligada - mostrado na parte inferior esquerda
- Alimentação comutada (chave) - mostrada na parte inferior direita



Pinos de saída

KD34109,0000530 -54-17JAN23-4/4

Geladeira e Caixa de Armazenamento/Refrigeração

RXA0167977 —UN—17MAY19

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



Exemplo de Geladeira e Caixa de Armazenamento/Refrigeração

KD34109,0000531 -54-28SEP21-1/5

Itens da Caixa de Armazenamento/Refrigeração:

RXA0167991 —UN—17MAY19

Ventilação — abra a ventilação para permitir que o conteúdo de armazenamento esteja na mesma temperatura fornecida pelo Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor.



Ventilação

KD34109,0000531 -54-28SEP21-2/5

Itens da geladeira:

RXA0167992 —UN—17MAY19

Alimentação - pressione para ligar a refrigeração. Pressione novamente para desligar.



Energia

KD34109,0000531 -54-28SEP21-3/5

Indicador de Alimentação/Solução de Problemas — indica o status do sistema. Se o indicador mostrar:

RXA0167993 —UN—17MAY19

- Luz verde sólida, o refrigerador está ligado.
- Luz vermelha piscante ou sólida, o refrigerador está desligado e ocorreu uma falha operacional. Consulte o concessionário John Deere.



Indicador de Alimentação/Solução de Problemas

KD34109,0000531 -54-28SEP21-4/5

Ajuste frio - pressione o botão para selecionar o ajuste frio. Cada pressionada avança para o próximo ajuste. O indicador para a configuração selecionada se acende. Quanto maior o indicador, mais frio o ajuste.

RXA0167994 —UN—17MAY19



Ajuste Frio

KD34109,0000531 -54-28SEP21-5/5

Quebra-sol

O quebra-sol articulado reduz o ofuscamento ao operar o trator com luz do sol forte. O quebra-sol articulado permite ao operador flexibilidade na quantidade de cobertura da janela.



Quebra-Sol

KD34109.0000532 -54-02AUG19-1/1

RXA0169822 —UN—02AUG19

Porta Objetos

Armazenamento do Para-Lama — Compartimento de armazenamento dentro da cabine sob o assento de treinamento/passageiro.



Armazenamento do Para-Lama
9RW e 9RX



Armazenamento do Para-Lama
9RT

ufh43t3,1714404352496 -54-12JUN24-1/4

RXA0177578 —UN—23APR20

RXA0167996 —UN—17MAY19

RXA0167997 —UN—17MAY19



Armazenamento superior

ufh43t3,1714404352496 -54-12JUN24-2/4

Armazenamento Superior — Compartimento de armazenamento no teto interno da cabine.

RXA0188983 —UN—13JUL23



Armazenamento Superior (acima do para-brisa)

ufh43t3,1714404352496 -54-12JUN24-3/4

Armazenamento do Manual do Operador — Compartimento no lado direito do assento de treinamento/passageiro para armazenar o Manual do Operador.

RXA0167998 —UN—17MAY19



Armazenamento do Manual do Operador

ufh43t3,1714404352496 -54-12JUN24-4/4

Montagens do Suporte do Monitor

Monte os monitores do implemento usando suportes e parafusos M10. Consulte seu concessionário John Deere para obter os suportes.

Locais de montagem:

- Coluna de canto dianteira direita (dois suportes)
- Coluna de canto traseira direita (dois suportes)
- Coluna de canto traseira esquerda (um suporte) se a martelo de emergência não estiver equipado



Exemplo de montagem do suporte do monitor

KD34109,0000534 -54-30JUL19-1/1

RXA0167999 —UN—17MAY19

Saída de Emergência

A janela traseira removível da cabine oferece um amplo caminho de saída, caso a porta da cabine esteja bloqueada em uma situação de emergência.

! CUIDADO: Evite acidente pessoal provocado por vidro quebrado. Antes de usar o martelo, tampe os olhos, a face e a pele descoberta. Use a saída de emergência somente quando a porta da cabine estiver bloqueada.

Alavanca da janela traseira — eleve a alavanca e empurre o vidro para fora para sair.

RXA0168000 —UN—17MAY19



Alavanca da janela traseira

KD34109,00005EC -54-23JUL20-1/2

Martelo de emergência (se equipado) — use um martelo para quebrar a janela se as saídas estiverem bloqueadas.

RXA0168001 —UN—17MAY19



Martelo de Emergência

KD34109,00005EC -54-23JUL20-2/2

Instalação da antena/rádio de faixa comercial/faixa do cidadão (CB)

A instalação personalizada do rádio de banda comercial ou banda de rádio do cidadão requer capacidade e ferramentas especiais para sintonizar e antena para VSWR (Relação de Onda de Tensão) mais baixa possível. Um profissional qualificado deve ser contratado ou consultado antes de se tentar a instalação. Consulte seu concessionário John Deere para recomendações. As especificações incluídas são úteis para o instalador.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Nunca instale a antena de rádio de frequência corporativa atrás da cabine. Nunca direcione o cabo da antena perto de unidades de controle de sistema elétrico ou controles do operador. A não observância dessas precauções poderia expor o operador a níveis de energia de radiofrequência maiores do que os recomendados pelo American National Standards Institute (ANSI) e/ou poderia prejudicar o desempenho dos sistemas eletronicamente controlados.

Desconecte o cabo-terra da bateria antes de qualquer conserto elétrico.

NOTA: Não monte os microfones ou acessórios na parte inferior da estrutura do rádio.

Os rádios de banda comercial são rádios especialmente licenciados nos EUA e Canadá que operam nas bandas de frequência UHF/VHF.

Especificações para kit de instalação do rádio de fábrica Instalado:

- Base de montagem da antena do teto: Tipo NMO.
- Especificações do cabo: O comprimento do cabo é de 3,35 m (11 ft) do suporte da antena ao conector PL-259 do rádio. O cabo RG-58/U tem impedância intrínseca de 50 ohms.
- Plano de Terra no Teto: Uma base de contrapeso grande aterrada sob o teto da cabine verde permite a instalação tanto de antena de 1/4 como 1/2.
- Antena de faixa do cidadão: uma antena de CB normal pode ser conectada na base de montagem de antena NMO instalada na fábrica por meio de um adaptador apropriado. Uma antena de faixa comercial especial já equipada com base NMO pode ser usada alternativamente.

Procedimento para instalar:

1. Remova a moldura do rádio, puxando-a.



Moldura do Rádio

RXA0168002—UN—17MAY19

Continua na próxima página

KD34109,0000536 -54-16DEC19-1/3

2. Solte a antena e os cabos de alimentação do suporte.

Identificação do fio do cabo adaptador:

- A - Alimentação chaveada (chave) - vermelha
- B - Aterramento - preto
- B - Alimentação chaveada - vermelho




Antena e cabos de alimentação

KD34109,0000536 -54-16DEC19-2/3

RXA0169831 —UN—05AUG19

3. Passe os cabos pelo orifício na parte de trás do compartimento.
4. Conecte os cabos ao rádio.
5. Coloque o rádio no compartimento.
6. Substitua a moldura do rádio.



Furo para conectores


KD34109,0000536 -54-16DEC19-3/3

RXA0168004 —UN—17MAY19

Suporte do Receptor StarFire

Monte o Receptor StarFire™ na máquina usando o kit de montagem e o procedimento a seguir. Consulte seu concessionário John Deere para fazer o pedido.

1. Fixe o suporte (A) no suporte (B) com os parafusos (C).




Continua na próxima página

KD34109,00004C8 -54-28AUG23-1/4

RXA0167843 —UN—08MAY19

2. Desconecte a mangueira do lavador dianteiro (D) da conexão (E).
3. Puxe as abas (G) para fora para remover a tampa (F).
4. Remoção a porca do eixo do motor.
5. Remova o limpador de para-brisa.



RXA0167897 — UN — 10MAY19

KD34109,00004C8 -54-28AUG23-2/4

6. Remova os parafusos (H).
7. Remova a tampa (I).




RXA0167898 — UN — 13MAY19

KD34109,00004C8 -54-28AUG23-3/4

8. Fixe o suporte do StarFire (J) no suporte do limpador de para-brisa dianteiro (K) usando os parafusos (L).
9. Conclua as etapas 2 a 7 em reverso para remontar.
10. Monte o suporte do receptor.

NOTA: Se o Receptor StarFire Integrado estiver equipado, ele não funcionará quando o Receptor StarFire externo estiver conectado.

11. Conecte o receptor ao conector (M).



RXA0167845 — UN — 05AUG19


KD34109,00004C8 -54-28AUG23-4/4

Monte o rádio RTK (Cinemática em tempo real)

NOTA: Se a máquina foi encomendada com RTK rádio, o suporte de montagem e o rádio são instalados de fábrica. O rádio deve ser removido do suporte para fazer o furo da antena. Reinstale o rádio e instale a antena (localizada na cabine) usando as informações do procedimento a seguir.

Monte o rádio RTK na máquina usando o kit de montagem e o procedimento a seguir. Consulte seu concessionário John Deere para fazer o pedido.

1. Remova os parafusos (A) e a tampa (B).




Teto da Cabine, Lado Direito

KD34109,00004C9 -54-29APR21-1/5

RXA0167853 —UN—09MAY19

2. Faça um furo de 31,8 mm (1,25 pol.) no marcador (C) correspondente ao local da antena para o seu rádio.




KD34109,00004C9 -54-29APR21-2/5

RXA0167854 —UN—09MAY19


3. Passe o passa-fio pelo furo.

RXA0167855 —UN—09MAY19



KD34109,00004C9 -54-29APR21-3/5

4. Conecte o suporte (E) à tampa usando os parafusos (F).
5. Conecte o rádio ao suporte usando os furos (G).




Continua na próxima página

KD34109,00004C9 -54-29APR21-4/5

RXA0167856 —UN—09MAY19

6. Conecte o rádio ao conector (H).
7. Reafixe a tampa.
8. Fixe a antena.




RXA0167857 —UN—10MAY19

KD34109,00004C9 -54-29APR21-5/5

Conector do Implemento

O conector do implemento (A) está na parte traseira do trator, acima do conjunto da VCR.




RXA0169781 —UN—30JUL19

KD34109,00005ED -54-29APR20-1/1

Conector Ethernet do Implemento

O conector Ethernet do implemento (A) (se equipado) permite comunicação de alta velocidade entre o trator e implementos compatíveis. O conector está localizado no suporte do implemento traseiro ao lado do conjunto da VCR.




RXA0188727 —UN—03MAR23

kd34109,1677792589673 -54-11JUL23-1/1

Conexão de Comunicação Serial RS232

A conexão fornece dados do GPS do NMEA0183 e está localizada atrás do lado superior direito da estrutura do rádio.




Conexão de Comunicação Serial RS232

RXA0169820 —UN—02AUG19

KD34109,0000538 -54-02AUG19-1/1

Conector do Chicote Elétrico do AutoLoad [Raspador]

O conector do chicote elétrico do AutoLoad (A) está na parte traseira do trator, acima do conjunto da VCR.



RXA0177640 —UN—29APR20

KD34109,00005F5 -54-23JUN22-1/1

Caixa de correntes

Uma caixa de corrente está equipada na plataforma esquerda do trator.



Tratores 9RT

RXA0177579 —UN—23APR20



Tratores 9RW e 9RX

RXA0177580 —UN—23APR20

KD34109,00005EE -54-23APR20-1/2

Se o trator não estiver equipado com uma TDP e estiver equipado com uma barra de tração de categoria 5, uma caixa de corrente traseira também está equipada.



Caixa de Correntes Traseira

RXA0177581 —UN—23APR20

KD34109,00005EE -54-23APR20-2/2

Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/Aquecedor

Configurações do ar-condicionado - Acesso

RXA0167075 —UN—20MAR19

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1. Menu



Menu

KD34109,00004B7 -54-08DEC21-1/4

2. Aba Configurações da Máquina

RXA0167076 —UN—20MAR19



Configurações da Máquina

KD34109,00004B7 -54-08DEC21-2/4

3. Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/Aquecedor

RXA0167626 —UN—26APR19



Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor

KD34109,00004B7 -54-08DEC21-3/4

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:

RXA0167627 —UN—26APR19

Pressione o botão do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor na barra de navegação abaixo do monitor.




Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor

KD34109,00004B7 -54-08DEC21-4/4

Configurações do ar-condicionado

O aplicativo do sistema de ar-condicionado/ventilação/aquecedor é usado para ajustar a temperatura, rotação do ventilador e modo fluxo de ar dentro da cabine.



Exemplo do ar-condicionado

Continua na próxima página

kd34109,1665686496991 -54-13OCT22-1/8

RXA0169839 —UN—06AUG19

Itens Acessíveis na Página Principal do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor:

RXA0167628 —UN—26APR19

Automação do controle climático - ativa ou desativa o controle automático da rotação do ventilador, modo de fluxo de ar e A/C. Consulte Configurações do HVAC - Automação do controle climático nesta seção do Manual do Operador.



LIGA/DESLIGA

kd34109,1665686496991 -54-13OCT22-2/8

Configuração de Temperatura - define a temperatura desejada dentro da cabine. Consulte Configurações do HVAC - Ajuste da temperatura nesta seção do Manual do Operador.

RXA0167628 —UN—26APR19



75° F

Definir Temperatura

kd34109,1665686496991 -54-13OCT22-3/8

Modo Fluxo de Ar — ajuste a distribuição do fluxo de ar dentro da cabine. Consulte Configurações do HVAC - Modo de fluxo de ar nesta seção do Manual do Operador.

RXA0167630 —UN—26APR19



Modo Fluxo de Ar

kd34109,1665686496991 -54-13OCT22-4/8

Rotação do Ventilador — controle da rotação do ventilador dentro da cabine. Consulte Configurações do HVAC - Rotação do ventilador nesta seção do Manual do Operador.

RXA0167631 —UN—26APR19



Rotação do Ventilador

kd34109,1665686496991 -54-13OCT22-5/8

Ar-Condicionado (A/C) - habilite ou desabilite o ar-condicionado. Consulte Configurações do HVAC - Ar-condicionado nesta seção do Manual do Operador.

RXA0167632 —UN—26APR19



Sistema de Ar Condicionado

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes. Exemplo:

Continua na próxima página

kd34109,1665686496991 -54-13OCT22-6/8

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

RXA0167633 —UN—26APR19

A/C — a tecla fornece acesso direto para ativar/desabilitar o A/C.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho a este aplicativo na barra de atalhos usando o Gerenciador de Layout. Consulte o

Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



Sistema de Ar Condicionado

kd34109,1665686496991 -54-13OCT22-7/8

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

RXA0167634 —UN—26APR19

Ar-Condicionado — acesso rápido para LIGAR ou DESLIGAR o ar-condicionado.



kd34109,1665686496991 -54-13OCT22-8/8

Configurações do ar-condicionado - Automação do controle de climatização

RXA0167628 —UN—26APR19

A automação do controle climático controla automaticamente a rotação do ventilador, o modo de fluxo de ar e o A/C com base na temperatura definida.

Quando ativada, as seguintes condições se aplicam:

- Alterar a temperatura definida não desativa o modo automático.
- Selecionar a Rotação do Ventilador, o Modo Fluxo de Ar ou A/C substitui e desativa o modo AUTOMÁTICO.
- Pressionar os botões de Rotação do Ventilador ou Modo Fluxo de Ar no CommandARM™ substitui e desativa o modo AUTOMÁTICO.

Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.



LIGA/DESLIGA

KD34109,00004B9 -54-21JUN22-1/1

Configurações do HVAC - Ajuste da temperatura

RXA0167629 —UN—26APR19

Use Configuração de Temperatura para selecionar a temperatura desejada na cabine.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o módulo Definir Temperatura para exibir a página Definir Temperatura.



75° F

Definir Temperatura

Continua na próxima página

KD34109,00004BA -54-21JUN22-1/3

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.



Ajuste da temperatura definida

KD34109,00004BA -54-21JUN22-2/3

RXA0167639 —UN—26APR19

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19

Procedimento Alternativo para Modificação:

Botão de Temperatura - botão no CommandARM para ajustar a temperatura. Consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.



Fechar

KD34109,00004BA -54-21JUN22-3/3

Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Modo Fluxo de Ar

RXA0167630 —UN—26APR19

O Modo de Fluxo de Ar é usado para ajustar a distribuição do fluxo de ar dentro da cabine.

NOTA: O ar-condicionado liga automaticamente quando o modo fluxo de ar do desembaçador é selecionado.

Procedimento para Modificação:

Selecione o modo fluxo de ar desejado na barra de seleção.



Modo Fluxo de Ar

KD34109,00004BB -54-21JUN22-1/4

Se a automação do controle climático estiver habilitada, a barra de seleção muda para AUTO. Se selecionada, a Automação do Controle Climático é substituída e desativada.

RXA0169349 —UN—28JUN19



AUTO

KD34109,00004BB -54-21JUN22-2/4

Desembaçador, operador e piso - direciona o fluxo de ar no operador e piso, e desembaça o para-brisa.

RXA0167636 —UN—26APR19



Descongelamento/Operador/Piso

Continua na próxima página

KD34109,00004BB -54-21JUN22-3/4

Operador e piso - direciona o fluxo de ar no operador e piso.

RXA0167637 —UN—26APR19



Operador/Piso

Procedimento Alternativo para Modificação:

Botão de Modo Fluxo de Ar — botão no CommandARM para selecionar o modo de fluxo de ar. Consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do

CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004BB -54-21JUN22-4/4

Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Rotação do Ventilador

RXA0167641 —UN—26APR19



Rotação do Ventilador

A página Rotação do Ventilador permite que você controle a rotação do ventilador dentro da cabine.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o módulo de Rotação do Ventilador para exibir a página de Rotação do Ventilador.

KD34109,00004BC -54-21JUN22-1/3

2. Selecione (-) para diminuir ou (+) para aumentar o ajuste de velocidade.

RXA0167642 —UN—26APR19



Ajuste da Velocidade da Ventoinha

KD34109,00004BC -54-21JUN22-2/3

3. Selecione para fechar.

RXA0167129 —UN—25MAR19



Fechar

Se a automação do controle climático estiver habilitada, a configuração do monitor muda para AUTO. Se selecionada, a Automação do Controle Climático é substituída e desativada.

RXA0167643 —UN—26APR19



AUTO

Procedimento Alternativo para Modificação:

Botão de Rotação do Ventilador — botão no CommandARM para ajustar a rotação do ventilador. Consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do

CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004BC -54-21JUN22-3/3

Configurações do HVAC - Ar-condicionado

RXA0167628 —UN—26APR19

IMPORTANTE: Se o sistema não estiver resfriando adequadamente, desligue o interruptor do ar-condicionado para evitar possíveis danos ao compressor.



LIGA/DESLIGA

NOTA: O ar-condicionado LIGA automaticamente quando o modo fluxo de ar desembaçador é selecionado.

Procedimento para Modificação:

Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar o ar-condicionado.

KD34109,00004BD -54-18OCT19-1/2

Se a automação do controle climático estiver habilitada, a barra de seleção muda para AUTO. Se selecionada, a Automação do Controle Climático é substituída e desativada.

RXA0167645 —UN—26APR19



AUTO

KD34109,00004BD -54-18OCT19-2/2

Lastreamento para Desempenho

Informações Gerais sobre Lastreamento

Esta seção aborda os pesos máximos, a configuração adequada e limitações de lastro.

Ajuste o lastro para permitir a patinagem de 1 a 5% ao operar. Testes de campo mostram que a potência máxima disponível ocorre nessa faixa.

Considerações Importantes

A configuração adequada do lastro é necessária para garantir:

- Distribuição de peso para a autoridade de frenagem e direção.
- Tração para puxar uma carga de elevado peso de forma eficiente.
- Peso total e equilíbrio estático para um determinado tipo de implemento (rebocado, integral ou semi-integral). Sempre reavalie a configuração de lastro ao mudar de um implemento ou kit de instalação em campo para outro.

Efeitos de uma configuração de lastro inadequada:

Lastro insuficiente	Lastro excessivo
Patinagem excessiva	Compactação do solo
Perda de transferência de potência	Perda de potência
Desgaste da bitola	Carga aumentada
Desperdício de combustível	
Produtividade reduzida	

Limitações do Lastro

IMPORTANTE: Exceder Peso Máximo de Lastro (MBW) pode resultar em anulação da garantia devido a condições de "sobrecarga". O peso máximo de lastro (MBW) é de 24500 kg (54000 lb).

Para estender a vida do sistema de transmissão, nunca opere o trator com cargas contínuas em potência total abaixo de 7,1 km/h (4.4

mph). Com qualquer transmissão, a velocidade de deslocamento pode diminuir brevemente em situações de puxadas fortes, mas a mesma se recupera para níveis mais altos durante as operações normais.

MBW é o peso do veículo e qualquer lastro adicionado na qual o sistema de transmissão de potência do trator é qualificado para ser operado sob a tração máxima de carga por longos períodos de tempo. MBW:

- O MBW não inclui a carga vertical induzida pelo engate ou por implementos montados na barra de tração.
- Ele inclui fluidos no nível máximo (combustível, fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) e óleo hidráulico) e o operador.

A aderência à MBW garante a vida útil do trem de força satisfatória e a compactação de solo mínima. Como o peso do veículo aumenta enquanto diminui a velocidade, isso resulta em maior torque através dos componentes do trem de força (por exemplo, engrenagens/eixos/rolamentos/embreagens). Se limitações no lastro não forem seguidas e o veículo for operado em velocidades baixas, pode ocorrer falha prematura do trem de força.

O lastro deve ser limitado à mais baixa entre as capacidades dos pneus e do trator. Nunca exceda a capacidade de carga de cada pneu. Se for necessário mais peso, considere a instalação dos pneus maiores. Consulte o Índice de Carga de Pneu na seção Rodas e Pneus — Informações Gerais deste Manual do Operador.

Se o peso do veículo exceder o MBW devido a tanques de commodities montados ou outros kits de instalação em campo, a carga de tração deve ser limitada ao MBW de tração equivalente para garantir que não ocorram danos a longo prazo no trem de acionamento do veículo. Deve-se tomar cuidado para não operar o veículo de modo que uma única seção de pneus/esteiras perca contato com o solo ou possam ocorrer danos permanentes à estrutura do veículo.

JL41210,0000AC4 -54-05JUL22-1/1

Diretrizes Gerais

IMPORTANTE: Evite danos ao trator. Nunca exceda o peso máximo do lastro ao operar com cargas de grande porte. O peso máximo de lastro (MBW) é de 24500 kg (54000 lb).

Peso do Trator Baseado na Potência do Motor

Uma orientação para lastragem de tratores é usar a potência do motor combinada com o lastro necessário para um trabalho específico — leve, médio ou pesado. Comece o processo com o lastro mais leve que pode dar conta do trabalho. Em seguida, adicione lastro conforme necessário para obter o desempenho desejado.

NOTA: A distribuição correta do peso deve ser mantida quando se retira ou adiciona lastro. Os pesos de ferro fundido são mais adequados para obter melhor tração.

Ao usar velocidades de deslocamento diferentes, será necessário acrescentar ou remover peso. Velocidades mais elevadas não exigem tanto peso. A indicação final do lastro correto é a patinagem das rodas medida no campo.

NOTA: Use o radar ou GPS para monitorar a patinagem. É possível verificar a patinagem manualmente, mas isso mostra apenas a patinagem na área do campo onde a verificação está sendo realizada. Consulte a seção Medição da Patinagem deste Manual do Operador.

O peso correto do trator para fornecer a potência com eficiência através das rodas até o solo para aplicações de tração depende da velocidade de deslocamento. Consulte a tabela para o peso recomendado com base na velocidade de deslocamento esperada e na carga da barra de tração/engate.

Velocidades de Deslocamento Recomendadas	
Tração do Implemento	Velocidade de Deslocamento Km/h (mph)
Leve	8,7 (5,4) e mais rápido
Médio	7,2–8,7 (4,5–5,4)
Pesado	7,2 (4,5) e mais lento

Implemento Leve—45 kg/PS (101 lb/HP)

Exemplos: Plantadeiras rebocadas, semeadoras pneumáticas e equipamentos acionados pela TDP que exerçam pequenas cargas verticais na barra de tração.

Motor		Peso de Lastro kg (lb)
PS (hp ISO)	hp	
490	483	22050 (48813)
540	533	24300 (53794)
590	582	24500 (54000)

Implemento Médio — 47 kg/PS (105 lb/hp)

Exemplos: Implementos que exercem cargas verticais mais altas na barra de tração, como discos, arados subsoladores e cultivadores de campo.

Motor		Peso de Lastro kg (lb)
PS (hp ISO)	hp	
490	483	23030 (50772)
540	533	24500 (54000)
590	582	24500 (54000)

Implemento Pesado — 49 kg/PS (110 lb/hp)

Exemplos: Implementos que exercem grandes cargas verticais no levante ou barra de tração como os escarificadores ou plantadeiras montadas no levante.

Reforços opcionais do eixo dianteiro e suportes da estrutura são recomendados para cargas verticais altas da barra de tração ou cargas de alta carga de carga.

Motor		Peso de Lastro kg (lb)
PS (hp ISO)	hp	
490	483	24500 (54000)
540	533	24500 (54000)
590	582	24500 (54000)


JL41210,0000AC5 -54-09MAR23-1/1

Diretrizes Gerais para Peso Dividido

Pese o trator para determinar de forma precisa a quantidade e o tipo de lastro. O peso deve ser distribuído dependendo de como o trator é equipado e das condições em que será operado.

Implemento	Eixo	% de Distribuição de Peso
Arrasto	Dianteiro ^a	55
	Traseiro	45
Montado no Levante	Dianteiro ^a	60
	Traseiro	40

^aAs exigências de peso da dianteira são determinadas pelo peso do implemento montado no levante; é preciso acrescentar o suficiente de peso dianteiro para manter o controle da direção ao transportar e a distribuição uniforme de peso durante a operação em campo.




RXA0160305 —UN—26JUL17

WTEFIAT,000000D -54-31AUG21-1/2

Verifique o balanceamento dianteira-traseira. O balanço dianteiro para trás correto deverá ser mantido sempre que o lastro for adicionado ou retirado. Ao acrescentar lastro, instale lastro aprovado primeiro na dianteira, depois trabalhe na direção da traseira até obter o peso desejado. A melhor maneira de verificar se o equilíbrio está correto é dirigir ou caminhar ao lado do trator durante a operação e verificar visualmente para assegurar que a superfície do (paralela ao) solo com o implemento acionado.

Se passar luz entre a polia intermediária dianteira (A) e a superfície do solo, faça ajustes nas rodas reguladoras do implemento ou adicione mais peso dianteiro ao trator.



RXA0160304 —UN—26JUL17

WTEFIAT,000000D -54-31AUG21-2/2

Opções de Lastro**Pesos Modulares Quik-Tatch — Dianteiros**

Os Pesos Quik-Tatch pesam 43 kg (95 lb) cada. Até:

- 26 pesos podem ser instalados.

Pesos Modulares Quik-Tatch — Laterais

- Ou 12 ou 16 pesos (dependendo do suporte escolhido) podem ser adicionados em cada lado do sub-carroceria

para um total de 24 ou 32 pesos. Instale um número igual de pesos em cada lado do trator.

Pesos das Polias Intermediárias — Dianteiras

Até 1252 kg podem ser adicionados às marchas-lentas dianteiras. Um motor de partida de 36 kg deve ser usado. Para obter mais informações sobre o uso no peso da roda-lenta, consulte Uso do Peso da Roda-lenta nesta seção do Manual do Operador.

Ajuste de Peso

Lastro			Ajuste de Peso em kg (lb)	
Localização	Tipo	Peso kg (lb)	Dianteiro	Traseira
Dianteiro	Suporte de Peso Padrão	306 (675)	+399 (880)	-93 (-205)
	Pesos Modulares Quik-Tatch	43 (95)	+60 (133)	-17 (38)
	Pesos das Rodas-Guia	36 (80)	+36 (+80)	—
		72 (159)	+72 (+159)	—
		205 (452)	+205 (+452)	—
Lado	Peso Básico — 12 Pesos	80 (176)	+51 (+112)	+29 (+64)
	Peso Básico — 16 Pesos	100 (220)	+64 (+141)	+36 (+79)
	Pesos Modulares Quik-Tatch	43 (95)	+27 (+60)	+16 (+35)

KD34109,0001A4B -54-29JUN22-1/1

Recomendações de Lastro Com Implementos

IMPORTANTE: Nunca opere o trator com o peso excedente o peso máximo de lastro de 24500 kg (54000 lb). A garantia poderá ser considerada nula devido às condições de "sobrecarga". Reduza a carga se não conseguir obter o lastro correto sem exceder o peso máximo do lastro.

Para aumentar a vida útil do trem de acionamento e da esteira, evite compactação excessiva do solo e reduza a resistência de rolagem: nunca opere com cargas pesadas e potência máxima contínua abaixo de 7,1 km/h (4.4 mph).

Implementos Rebocados

Os implementos que proporcionam uma carga de arrasto de leve para média podem requerer de 12 a 20 pesos dianteiros. Implementos maiores requerem de 20 a 26 pesos dianteiros.

NOTA: O peso dianteiro adicional é usado para compensar a transferência de peso causada pelo arrasto do implemento.

Podem ser acrescentados pesos laterais adicionais no lado externo da estrutura da esteira se ocorrer uma patinagem excessiva (superior a 5%), desde que o peso total máximo não seja excedido.

Implemento Integrado e Semi-Integrado

A maioria dos implementos montados no levante requer 26 pesos dianteiros. Podem ser acrescentados pesos laterais adicionais, desde que o peso total máximo não seja excedido.

Implementos montados no engate requerem rodas reguladoras quando o implemento está engatado para que o trator não suporte todo o peso do implemento.

IMPORTANTE: Evite possíveis danos na máquina verificando a distância entre o implemento e a esteira antes da operação no campo, após fazer quaisquer ajustes no implemento. Verifique todo o alcance do movimento do implemento quanto a interferências, emperramento ou separação da TDP sempre que um implemento estiver acoplado.

Siga as orientações recomendadas, caso 26 pesos dianteiros sejam insuficientes para proporcionar uma distribuição uniforme de peso sob as esteiras ao puxar uma carga:

Ajuste as rodas reguladoras do implemento para suportar a maior parte de seu peso com o implemento engatado.

Conecte o implemento ao trator sem o acoplador rápido para permitir que o implemento seja conectado 89 mm (3,5 pol) mais perto do trator, reduzindo a quantidade de peso transferida da dianteira do trator.


Ajuste os blocos estabilizadores para oscilação parcial ou oscilação total, dependendo da precisão necessária para a aplicação. A oscilação total funciona melhor para implementos de arrasto pesado. O balanço normal do levante é de aproximadamente 38 mm (1.5 in) sem adição de espaçadores entre os blocos amortecedores e os braços de tração (recomendável para a maioria dos implementos).

Coloque os pinos de flutuação lateral nos orifícios superiores para permitir que ambos os braços de tração flutuem independentemente.

WTEFIAT,0000010 -54-05JUL22-1/1

Medição da Patinagem

1. Marque a roda de acionamento.
 2. Com o trator funcionando, faça uma marca no solo para assinalar o ponto de partida.
- ⚠ CUIDADO:** Evite possíveis ferimentos. Mantenha-se afastado do implemento/trator em movimento durante este procedimento.
3. Um auxiliar deve seguir o trator e marcar o solo onde a roda de acionamento atingiu 10 rotações completas.




RXA0117737 —UN—13JUN11

Continua na próxima página

GH15097,0000673 -54-24AUG21-1/2

4. Volte com o implemento levantado na mesma velocidade de trabalho. Alinhe a marca da roda de acionamento com a marca no solo, ou faça uma nova marca na roda de acionamento com o centro da roda diretamente sobre a marca no solo.
5. Dirija em linha reta com o implemento levantado, conte as rotações da roda de acionamento entre as duas marcas, mais 1/4 de rotação da esteira desde o centro da roda sobre a segunda marca.
6. Use a segunda contagem e a tabela para determinar a patinação.
7. Ajuste o lastro para proporcionar uma patinação de 2 a 5%.



RXA0117738 —JUN—13JUN11

Tabela de Patinação das Rodas

Rotações da roda (passo 5)	% de patinação	Resultado
10	0	Remover Lastro
9-7/8	1	
9-3/4	2	Lastro Correto
9-1/2	5	
9-1/4	7	Adicionar Lastro
9	10	

GH15097,0000673 -54-24AUG21-2/2

Uso do Peso Quik-Tatch


Suporte de Pesos Básicos Dianteiros Padrão

O balanceamento correto do trator sob carga é crucial para maximizar o desempenho do trator e minimizar a pressão sobre o solo.

Até 26 pesos Quik-Tatch podem ser instalados na dianteira do trator. Os pesos dianteiros são usados para

manter o contato total do trato frontal com a traseira, dependendo da aplicação.

Implementos rebocados que produzem altas cargas de tração ou implementos que transferem altas quantidades de peso para o eixo traseiro, exigem maiores quantidades de pesos dianteiros.



PXA0141895 —UN—05JUN14

Quando necessário, instale os pesos Quik-Tatch, equilibrados em cada lado do centro (A). Os primeiros dois pesos devem ser instalados como um par.

Para a fixação de seis pesos ou menos, insira os parafusos de retenção (B) nos orifícios e fixe com uma porca. Aperte com 230 Nm (170 lb-ft).


Quando forem instalados oito ou mais pesos, insira os fixadores entre os pesos, um com o furo rosqueado para cima e o outro com o furo rosqueado para baixo.

IMPORTANTE: Não acrescente pesos laterais ou da estrutura adicionais que excedam a capacidade disponível dos pesos da estrutura da fábrica. Podem resultar danos estruturais ao trator e a garantia pode ser cancelada.


Continua na próxima página

JL41210,0000AC6 -54-29JUN22-1/3

Pesos Laterais — 12 Pesos



RXA0160121 —UN—06JUL17



RXA0120259 —UN—08SEP11

NOTA: Até doze pesos Quik-Tatch de 43 kg (95 lb) podem ser instalados em cada lado dos suportes de esteiras do trator com suporte de contrapeso lateral.

Acrescentar 12 pesos (B) requer um suporte de contrapesos laterais (A) em cada lado do trator. Este suporte usa quatro parafusos mais curtos para acoplar os primeiros seis pesos e quatro parafusos mais longos (C) para acoplar os seis pesos restantes. O suporte de peso lateral pode receber até 12 pesos.

Quando acrescentar lastro de ferro fundido, este deve sempre ser adicionado primeiro ao ponto mais distante do centro gravidade. Isto ajudará a manter contato por todo o comprimento da esteira em caso de altas cargas de arrasto.


Especificação do Torque dos Parafusos de Montagem do Peso	
Parafusos	N·m (lb·ft)
Parafusos de montagem do suporte de peso	610 (450)
Parafusos de montagem do peso	230 (170)

Tabelas de Pesos Laterais (12 Pesos)	
Item	Peso kg (lb)
Suporte de peso lateral (cada)	40 (88)
Pesos Quik-Tatch (cada)	43 (95)
Suporte de contrapeso lateral com 12 pesos (um lado)	556 (1226)
Lastro máximo (ambos os lados)	1112 (2452)


Continua na próxima página

JL41210.0000AC6 -54-29JUN22-2/3

Pesos Laterais — 16 Pesos



RXA0182867 — UN—27APR21



RXA0182868 — UN—27APR21

NOTA: Até dezesseis pesos Quik-Tatch de 43 kg (95 lb) podem ser instalados em cada lado dos suportes de esteiras do trator com suporte de contrapeso lateral.

IMPORTANTE: A instalação de pesos laterais aumenta a largura total para além de 366 cm (12 ft). É necessário instalar luzes de advertência de extremidade.

Acrescentar 16 pesos (B) requer um suporte de pesos laterais mais antigo (A) em cada lado do trator. Este suporte usa quatro parafusos mais curtos para acoplar os primeiros oito pesos e quatro parafusos mais longos (C) para acoplar os oito pesos restantes. O suporte de peso lateral pode receber até 16 pesos.

Quando acrescentar lastro de ferro fundido, este deve sempre ser adicionado primeiro ao ponto mais distante do centro gravidade. Isto ajudará a manter contato por todo o comprimento da esteira em caso de altas cargas de arrasto.

Especificação do Torque dos Parafusos de Montagem do Peso


Parafusos	N·m (lb-ft)
Parafusos de montagem do suporte de peso	610 (450)
Parafusos de montagem do peso	230 (170)

Tabelas de Pesos Laterais (16 Pesos)

Item	Peso kg (lb)
Suporte de peso lateral (cada)	50 (110)
Pesos Quik-Tatch (cada)	43 (95)
Suporte de contrapeso lateral com 16 pesos (um lado)	738 (1627)
Lastro máximo (ambos os lados)	1476 (3254)

JL41210,0000AC6 -54-29JUN22-3/3

Uso do Peso da Roda-Guia



RXA0142448 —JUN—12JUN14

IMPORTANTE: Cada polia intermediária (C) requer seis parafusos M24 x 100 mm (B) para instalar o adaptador de pesos (A) no cubo da roda.

NOTA: Uma placa adaptadora de 36 kg (80 lb) deve ser instalada na roda antes da instalação de pesos das polias intermediárias.

Instale a placa adaptadora (A) no cubo da roda usando seis parafusos M24 x 100 mm (B). Aperte os parafusos com 1050 N m (774 lb-ft).

Instale os pesos (C) usando parafusos M20. Aperte os parafusos de montagem de peso em 450 N m (332 lb-ft).

Um máximo de um 72 kg (159 lb) e um peso de 205 kg (452 lb) pode ser instalado na polia intermediária interna e externa.

Tabelas de Pesos das Polias Intermediárias	
Item	Peso kg (lb)
Placa adaptadora	36 (80)
Polia intermediária, 2 pesos (internos e externos em cada roda)	626 (1380)
Lastro máximo (ambos os lados)	1252 (2760)

JL41210,0000AC7 -54-24AUG21-1/1

Chave de fixação do peso da roda (JDG10958)



RXA0100328 —UN—03FEB09

JDG10958 Chave de Fixação do Peso da Roda



RXA0100331 —UN—03FEB09

A Chave de Retenção JDG10958 (A) pode ser usada quando múltiplos pesos das rodas internas e externas são empilhados na polia intermediária dianteira (A).

A Chave de Retenção é designada para fixar os parafusos de peso da roda M20 em áreas de acesso limitado enquanto aperta os parafusos a 610 N·m (450 lb·ft).

A chave está disponível no seu concessionário John Deere.

GH15097,0000672 -54-07OCT20-1/1

Orientações para o Implemento

IMPORTANTE: Em aplicações de raspador ou mais severas, aperte os parafusos de roda a cada 2 horas até que todos os parafusos permaneçam a 610 N·m (450 lb·ft).

Implementos Montados na Dianteira

Recomenda-se o reforço da estrutura dianteira sempre que o trator possuir lâminas de terraplanagem ou tanques de pulverização montados na dianteira, quando for usado em aplicações de raspador ou quando for equipado com lastro dianteiro de estrutura.

O reforço acopla à parte inferior do eixo dianteiro e à parte externa da estrutura dianteira atrás do eixo dianteiro. Consulte seu concessionário John Deere a respeito das peças e de assistência.

Raspadores Rebocados

Siga as instruções dos fabricantes ao acoplar e usar o raspador.

Usos não aprovados

- **Tanques de Pulverização** — Montados na frente da grade protetora.
- **Tanques de Pulverização** — Desequilibrados.
- **Raspadores** — Sem barra de tração de trator/raspador e suportes de estrutura/eixo adequados (9RT: 490, 540 e 590).
- **Levantes Dianteiros** — Não são aprovados.
- **Arados para Cultivo** — Não são aprovados.
- **Implementos do Levante Totalmente Montados** — Centro de gravidade maior do que 609 mm (24 in) além dos pontos de levante.
- **Implementos do Levante Totalmente Montados** — Peso total excede 6350 kg (14000 lb) — Categoria 4 (Sem assistência adicional de levante montada no implemento).
- **Implementos do Levante Totalmente Montados** — Peso total excede 6123 kg (13500 lb) — Categoria 3 (Sem assistência adicional de levante montada no implemento).
- **9RT: 490, 540 e 590 com Levante Categoria 3** — Aplicações de escarificação/aragem profunda usando potência do motor plena (Use Levante Categoria 4).
- **Cargas de Tração Extremas** — Exige dois tratores presos em tandem.
- **Gancho de Reboque** — Acrescentar ganchos de reboque não é uma opção.

JL41210,0000AD7 -54-09MAR23-1/1

Cálculo do Pacote de Lastro do Trator

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou danos ao equipamento devido à pressão dos pneus ou lastro impróprios. Nunca:

- Opere o trator se o pacote de lastro estiver causando instabilidade ou condições inseguras.
- Exceda a capacidade máxima de carga do eixo.

A eficiência do trator e tempo de serviço são aprimorados quando:

- O trator está com lastro correto para a tarefa designada.
- O peso está dividido apropriadamente entre a dianteira e traseira do trator.

Exemplos mostram o método correto de integração de dados de tabelas e informações na seção deste Manual do Operador, para determinar o melhor lastro possível individualmente para tratores e operações.

Exemplo 1

Etapa 1: Configuração do Trator

1A — Mostre opções do trator.

Modelo	9RT 590
Levante/TDP	Não/Sim
Abastecimento de Combustível	Cheio
Potência do Motor (PS/hp)	590 (582)

1B — Mostre a opção de banda de rodagem.

Esteiras (mm (in))
762 (30) [Ag] 4500

1C — Lista de opções do lastro.

Eixo		Dianteiro	Traseira
Pesos de Lastro	Suporte de peso	Sim	—
	Pesos Modulares Quik-Tatch	26	—
	Pesos das Rodas-Guia em kg (lb)	36 (80) par 1 72 (159) par 1 205 (452) par 1	—

Etapa 2: Cálculo do Peso Total do Trator

Busca e exibição:

- Peso do trator sem lastro. Consulte Peso do Trator sem Lastro nesta seção deste Manual do Operador.
- Pesos de lastro. Consulte Opções de Lastro nesta seção deste Manual do Operador.
- Adicione ou subtraia pesos do eixo traseiro e dianteiro para determinar o peso ajustado do trator em cada eixo.

- Adicione os pesos ajustados na dianteira e traseira do trator para calcular o peso total do trator.

Eixo		Dianteiro kg (lb)	Traseira kg (lb)
Peso do Trator sem Lastro		15284 (33701)	6685 (14740)
Pesos de Lastro	Suporte de peso	399 (553)	-93 (-172)
	Pesos Modulares Quik-Tatch	1560 (3440)	-442 (-975)
	Pesos da Roda-Guia	626 (1380)	—
Peso do Trator	Ajustado	17869 (39075) ^a	6150 (13594) ^a
	Total	24019 (52669)	

^aPeso do eixo para a carga atual.

Etapa 3: Resultados

3A — Cálculo de peso dividido.

- Eixo dianteiro: Divida o peso do eixo dianteiro pelo peso total do trator para determinar a divisão de peso, em seguida, multiplique o resultado por 100.
- Eixo traseiro: Subtraia o resultado do eixo dianteiro de 100.

Consulte as Diretrizes Gerais de Divisão de Peso nesta seção deste Manual do Operador para a divisão de peso ideal.

Eixo	Dianteiro	Traseira
% de Distribuição de Peso	74	26

3B — Cálculo da proporção potência/peso. Divida o peso total do trator pelo PS do Motor para determinar a relação potência/peso. Nesta seção, consulte Diretrizes Gerais deste Manual do Operador para ver as listas de PS de Motor por modelo.

Razão de lastro (kg/PS (lb/HP))	41 (89)
---------------------------------	---------

3C — Busque a velocidade de deslocamento e tração recomendadas para o implemento com a relação potência/peso do motor como calculado na Etapa 3B. Consulte Orientações Gerais para o Peso do Trator com Base na Potência do Motor nesta seção deste Manual do Operador.

Recomendado	Tração do Implemento	Leve
	Velocidade de Deslocamento Km/h (mph)	8,7 (5,4) e mais rápido

4 — Ajuste o lastro.

Continua na próxima página

JL41210,0000AD5 -54-13JUN23-1/2

- Se a relação potência-peso calculada ou a divisão de peso não estiver correta para a aplicação, retorne para a Etapa 2 e ajuste o pacote de lastro. Repita até que os resultados sejam otimizados para a aplicação.
- Ainda pode ser necessário fazer ajustes no campo para atingir o desempenho desejado.

Exemplo 2

Etapa 1: Configuração do Trator

1A — Mostre opções do trator.

Modelo	9RT 590
Levante/TDP	Não/Sim
Abastecimento de Combustível	Cheio
Potência do Motor (PS/hp)	590 (582)

1B — Mostre as opções de bitola.

Esteiras (mm (in))
762 (30) [Ag] 4500

1C — Lista de opções do lastro.

Eixo		Dianteiro	Traseira
Pesos de Lastro	Suporte de peso	Sim	—
	Pesos Modulares Quik-Tatch	26	—
	Pesos das Rodas-Guia em kg (lb.)	—	—

Etapa 2: Cálculo do Peso Total do Trator

Busca e exibição:

- Peso do trator sem lastro. Consulte Peso do Trator sem Lastro nesta seção deste Manual do Operador.
- Pesos de lastro. Consulte Opções de Lastro nesta seção deste Manual do Operador.
- Adicione ou subtraia pesos do eixo traseiro e dianteiro para determinar o peso ajustado do trator em cada eixo.
- Adicione os pesos ajustados na dianteira e traseira do trator para calcular o peso total do trator.

Eixo		Dianteiro kg (lb)	Traseira kg (lb)
Peso do Trator sem Lastro		15284 (33701)	6685 (14740)
Pesos de Lastro	Suporte de peso	399 (553)	-93 (-172)
	Pesos Modulares Quik-Tatch	1560 (3440)	-442 (-975)
	Pesos da Roda-Guia	—	—
Peso do Trator	Ajustado	17243 (39075) ^a	6150 (13594) ^a
	Total	23393 (52669)	

^aPeso do eixo para a carga atual.

Etapa 3: Resultados

3A — Cálculo de peso dividido.

- Eixo dianteiro: Divida o peso do eixo dianteiro pelo peso total do trator para determinar a divisão de peso, em seguida, multiplique o resultado por 100.
- Eixo traseiro: Subtraia o resultado do eixo dianteiro de 100.

Consulte as Diretrizes Gerais de Divisão de Peso nesta seção deste Manual do Operador para a divisão de peso ideal.

Eixo	Dianteiro	Traseira
% de Distribuição de Peso	74	26

3B — Cálculo da proporção potência/peso. Divida o peso total do trator pelo PS do Motor para determinar a relação potência/peso. Nesta seção, consulte Diretrizes Gerais deste Manual do Operador para ver as listas de PS de Motor por modelo.

Razão de lastro (kg/PS (lb/HP))	40 (89)
---------------------------------	---------

3C — Busque a velocidade de deslocamento e tração recomendadas para o implemento com a relação potência/peso do motor como calculado na Etapa 3B. Consulte Orientações Gerais para o Peso do Trator com Base na Potência do Motor nesta seção deste Manual do Operador.

Recomendado	Tração do Implemento	Leve
	Velocidade de Deslocamento Km/h (mph)	8,7 (5,4) e mais rápido

4 — Ajuste o lastro.

- Se a relação potência-peso calculada ou a divisão de peso não estiver correta para a aplicação, retorne para a Etapa 2 e ajuste o pacote de lastro. Repita até que os resultados sejam otimizados para a aplicação.

- Ainda pode ser necessário fazer ajustes no campo para atingir o desempenho desejado.

JL41210,0000AD5 -54-13JUN23-3/2

Tabela de Peso de Trator sem Lastro

de combustível cheio. Cada trator será diferente.
Pese seu trator para distribuição exata do peso.

NOTA: Pesos sem lastro são calculados por média e são considerados com base em um trator com o tanque

Esteiras 762 mm (30 in) [Ag] 6500					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11505 (25364)	11365 (25056)	11489 (25329)	11349 (25020)
	Traseira	10007 (22062)	10833 (23883)	10371 (22864)	11197 (24685)
	Total	21512 (47426)	22198 (48938)	21860 (48193)	22546 (49705)
Distribuição de peso (%)		53/47	51/49	53/47	50/50

Esteiras 6500 de 914 mm (36 in) [Ag]					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11525 (25408)	11385 (25100)	11509 (25373)	11369 (25064)
	Traseira	10285 (22675)	11111 (24496)	10649 (23477)	11475 (25298)
	Total	21811 (48085)	22496 (49595)	22159 (48852)	22844 (50362)
Distribuição de peso (%)		53/47	51/49	52/48	50/50

Esteiras 4500 de 762 mm (30 in)					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11473 (25294)	11333 (24985)	11457 (25258)	11317 (24950)
	Traseira	9794 (21592)	10620 (23413)	10158 (22395)	10984 (24216)
	Total	21268 (46888)	21953 (48398)	21616 (47655)	22301 (49165)
Distribuição de peso (%)		54/46	52/48	53/47	51/49

Esteiras 4500 de 914 mm (36 in)					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11488 (25327)	11347 (25016)	11472 (25291)	11331 (24981)
	Traseira	10032 (22117)	10858 (23938)	10396 (22919)	11222 (24740)
	Total	21520 (47443)	22205 (48954)	21868 (48211)	22553 (49721)
Distribuição de peso (%)		53/47	51/49	52/48	50/50

Esteiras 6500 de 762 mm (30 in) [Raspador]					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11505 (25364)	—	—	—
	Traseira	10032 (22117)	—	—	—
	Total	21536 (47479)	—	—	—
Distribuição de peso (%)		53/47	—	—	—

JL41210,0000AD4 -54-13JUN23-1/1

Planilha de Cálculo de Alteração de Lastro

IMPORTANTE: O lastro não deve ultrapassar o peso exigido para resultar na patinagem percentual recomendada a 7,1 km/h (4.4 mph) MÍNIMO.

NOTA: Preencha totalmente esta planilha antes de adicionar ou alterar qualquer lastro ou pressão de ar.

1. Determine a distribuição do peso por HP do motor.
2. Registre o peso desejado por HP do motor. Consulte a guia de lastro.
3. Multiplique o peso desejado do passo 2 por 55%. Para o peso traseiro, subtrair o peso dianteiro do peso total.
4. Peso do trator conforme determinado pela tabela de Opções de Pesos Básicos ou por uma balança.
5. Lastro necessário (subtrair o peso do trator no passo n.º 4 do peso desejado no passo n.º 3)
6. Adicione o lastro.
7. Adicione o lastro do passo n.º 6 aos pesos do passo n.º 4.

____ % Dianteiro

Dianteira

Traseira

Total

OBSERVAÇÃO: Agora você está pronto para testes da patinagem das esteiras. Consulte Medida da Patinagem das Esteiras nesta seção.

GH15097,000066C -54-05JUL22-1/1

Transporte

Dirigir o Trator em Vias Públicas

! CUIDADO: Evite ferimentos ou morte por perda de controle do trator. Ao dirigir o trator em estradas:

- Use o cinto de segurança.
- Reduza a velocidade ao dirigir em superfícies congeladas, molhadas ou com cascalho.
- Instale lastro no trator corretamente (Consulte seção Lastro para desempenho deste Manual do operador)
- Evite o travamento ou derrapagem das esteiras nos tratores transportando cargas pesadas.
- Evite buracos, valas, curvas acentuadas, encostas ou obstruções que possam fazer o trator capotar.
- Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.
- Sempre acione as luzes piscantes ao dirigir em uma auto-estrada ou via pública, exceto onde proibido por lei.

Luzes—Usar os faróis e as lanternas direcionais dia e noite. Siga a regulamentação local para marcação e iluminação de equipamento. Mantenha a iluminação e a sinalização visíveis e em boas condições operacionais. Substitua ou repare luzes e iluminação de sinalização danificadas ou ausentes. Um jogo de luzes de segurança para implemento está disponível em seu concessionário John Deere.

Freios—Toque no pedal do freio para garantir eles estão funcionais. Evite frenagem brusca ou violenta.

Cilindros Remotos—Posicione as alavancas de controle apropriadamente para eliminar a possibilidade de abaixar um implemento durante o transporte por bater inadvertidamente em uma alavanca de controle. (Consulte o procedimento em Alavancas de Controle da



VCR de Seis Posições na seção Válvulas de Controle Remoto neste Manual do Operador.)

[Ag] Engate Traseiro — Posicione ou trave o engate na posição de transporte para eliminar a possibilidade de abaixar um implemento durante o transporte devido a uma batida acidental na alavanca de controle. (Consulte o procedimento na seção Engate deste Manual do Operador.)

GH15097,000068D -54-26APR18-1/1

Peso Rebocado

O sistema de freios do reboque/implemento determina a máxima massa permitida que pode ser rebocada, bem como a velocidade máxima. Algumas leis em vigor podem restringir o limite de peso máximo rebocado e/ou as velocidades de deslocamento a valores menores do que os mencionados aqui.

Sistema de Freios do Implemento/Reboque		Máximo Permitido		
		Modelo	Peso Rebocado kg (lb)	Velocidade Km/h (mph)
Sem freios		9RT: 490, 540 e 590	3500 (7716)	25 (16)
Freio Independente			5000 (11023)	
Freio de Inércia			8000 (17635)	
Hidráulico	Linha Simples		18400 (40565)	40 (25)
	Linha Dupla			

EC82310,0000542 -54-11JUL23-1/1

Cargas Rebocadas e Transporte com Lastro

! CUIDADO: Evite possíveis ferimentos causados pela perda de controle durante o reboque de cargas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso aumentado das cargas rebocadas e em declives.

As rodas do trator podem travar e derrapar em descidas escorregadias em tratores equipados com transmissão IVT/AutoPowr ou EVT/eAutoPowr. Consulte a Operação da Transmissão — IVT na seção Transmissão IVT/AutoPowr deste Manual do Operador.

Nunca exceda a velocidade máxima de transporte permitida do implemento. Antes de transportar um implemento rebocado, determine sua velocidade de transporte máxima, pelas indicações no equipamento ou pelas informações do Manual do Operador do implemento. Este trator é capaz de operar em velocidades que excedem a velocidade máxima adequada para a maioria dos implementos rebocados. Para implementos John Deere, use os códigos de implemento encontrados no Manual do Operador do implemento. Para implementos que não sejam John Deere, consulte Códigos do Trator e Implemento na seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador. Exceder a velocidade máxima de transporte do implemento ou não ter o lastro correto poderá resultar em:

- Perda de controle sobre a combinação trator/implemento.
- Redução da capacidade, ou incapacidade de parar na frenagem.
- Avaria nos pneus do implemento.

- Danos à estrutura do implemento ou aos seus componentes.

Ao rebocar equipamento sem freios:

- Não faça o transporte em velocidades superiores a 25 km/h (16 mph).
- O dispositivo rebocado deve pesar menos que 1,5 vezes o peso do trator com lastro.

Ao rebocar equipamento com freios:

- Se o fabricante não especificar a velocidade máxima de transporte, não reboque a velocidades superiores a 40 km/h (25 mph).
- Ao transportar em velocidade de até 40 km/h (25 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 4,5 vezes o peso do trator.
- Ao transportar em velocidade entre 40 km/h (25 mph) e 50 km/h (31 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 3 vezes o peso do trator.

O trator deve ser suficientemente pesado e potente, e com potência de frenagem adequada para a carga rebocada. Adicione lastro ao trator ou alieve a carga do implemento.

Dirija devagar o suficiente para garantir um controle seguro. Cuidado com derrapagens. Reduza a marcha ao descer uma encosta, ao dirigir em solo acidentado e antes de curvas fechadas, principalmente quando transportar máquinas pesadas.

Nunca opere o trator com a transmissão na posição de NEUTRO ou com a embreagem desengatada.

TS36762,000026E -54-18APR23-1/1

Transporte de Implementos Montados na Traseira com Lastro

! CUIDADO: Evite possíveis ferimentos durante o transporte de implementos pesados montados na traseira. Dirija devagar sobre solo acidentado, independentemente da quantidade de lastro usado.

Adicione pesos na extremidade dianteira se necessário para dar estabilidade. Os implementos pesados puxados e montados na traseira tendem a ascender a frente do trator. Adicione lastro suficiente para manter o controle da direção.

GH15097,000068F -54-10JAN17-1/1

Transportar Equipamento Rebocado em Velocidades Seguras

Não exceda a velocidade máxima de transporte. Este trator é capaz de operar em velocidades que excedem a velocidade máxima adequada para a maioria dos implementos rebocados.

Antes de transportar um implemento rebocado, verifique nas etiquetas ou no manual fornecido com o implemento a velocidade máxima no qual ele pode ser transportado. Nunca transporte em velocidades superiores à velocidade máxima permitida de transporte do implemento. Exceder a velocidade máxima de transporte do implemento poderá resultar em:


- Perda de controle sobre a combinação trator/implemento
- Redução da capacidade ou incapacidade de parar na frenagem
- Avaria nos pneus do implemento
- Danos à estrutura do implemento ou aos seus componentes

Na ausência de informações do fabricante, observe estes limites de velocidade de transporte:

- **para equipamento rebocado sem freios, não transporte a velocidades acima de 32 km/h (20 mph)**
- **Para equipamento rebocado com freios, não transporte a velocidades acima de 40 km/h (25 mph)**

Não tente transportar se:

- O implemento completamente carregado **sem freios** pesa mais do que 1,5 vezes o peso do trator
- O implemento completamente carregado **com freios** pesa mais do que 4,5 vezes o peso do trator



RXA0055336 —UN—18FEB05

GH15097,0000691 -54-03APR17-1/1

Usar a corrente de segurança


Acople e encaminhe a corrente de segurança (A) em torno da barra de tração ou do suporte da barra de tração.

! CUIDADO: Evite possíveis acidentes e ferimentos usando uma corrente de segurança no equipamento rebocado. Use uma corrente com resistência semelhante ou maior do que o peso bruto do equipamento rebocado. Deixe a corrente frouxa apenas o suficiente para permitir fazer as curvas.

IMPORTANTE: Nunca use corrente de segurança para rebocar ou possíveis danos ao trator, implemento e barra de tração podem resultar. A corrente de segurança é apropriada apenas para transporte.



Barra de tração de movimento amplo



Barra de Tração Comum

RXA0142307 —UN—09JUN14

RXA0088318 —UN—06NOV01

GH15097,0000692 -54-13JUN19-1/1

Pontos de Reboque


! CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Use somente os pontos de reboque mostrados para manobrar e reboque o trator somente em estradas de superfície dura.

Antes de rebocar o trator em estradas de superfície dura com os pontos de reboque:

- O cabo deve ser removido da posição de armazenamento antes do uso.
- Remova todos os reboques ou implementos montados.
- Nunca faça reboque por cabo; use uma barra de tração aprovada.

Para liberar um trator atolado, consulte Liberação de um Trator Atolado nesta seção do Manual do Proprietário

Os pontos de reboque são integrados na extremidade dianteira do trator para permitir que o trator seja manobrado e rebocado em estradas pavimentada.



RXA0180443 —UN—13NOV20

RXA0180444 —UN—13NOV20

EC82310,0000F60 -54-08JAN21-1/1

Modo de Reboque — Motor em Partida

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão e aos sistemas hidráulicos:

- Opere o motor acima de 1.250 rpm (fornece lubrificação adequada ao sistema).
 - Verifique se todas as luzes indicadoras da pressão estão desligadas.
 - Nunca reboque uma máquina a velocidades acima de 8 km/h (5 mph) por uma distância máxima de 8 km (5 milhas).
1. Verifique se o nível do reservatório de óleo hidráulico está dentro da faixa normal de operação. Consulte Nível de Óleo Hidráulico/Transmissão na seção Serviço — Verificação deste Manual do Operador.
 2. Conecte a barra de reboque à barra de tração.
 3. Com a transmissão em ESTACIONAMENTO, ligue o motor.
 4. Opere o motor acima de 1.250 rpm.
 5. Coloque a transmissão em NEUTRO.
 6. Dirija e freie a máquina enquanto ela estiver sendo rebocada.
 7. Após o reboque ser concluído, coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.

RX32825,000018A -54-19SEP23-1/1

Modo de Reboque - O Motor não Dará Partida

! CUIDADO: Evite ferimentos:

- Se a temperatura do óleo hidráulico for inferior a -10°C (14°F), a bomba auxiliar não ligará e os freios e/ou a direção não funcionarão. Se ainda for necessário mover a máquina, consulte seu concessionário John Deere.
- Mantenha o freio de estacionamento engatado, exceto quando estiver movimentando o trator.
- Antes de realizar o procedimento de liberação do freio de estacionamento, calce as esteiras do trator para evitar o deslizamento.
- A liberação do freio de estacionamento é apenas temporária. Execute o procedimento de liberação imediatamente antes de rebocar e inverta o procedimento quando terminar de rebocar.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina:

- Nunca tente ligar a máquina rebocando-a.
- Nunca reboque uma máquina a velocidades acima de 8 km/h (5 mph) por uma distância máxima de 8 km (5 milhas).
- Nunca reboque a máquina sem liberar o freio de estacionamento.

NOTA: Consulte Pontos de Reboque neste Manual do Operador para obter mais informações.

1. Certifique-se de que o nível do reservatório de óleo hidráulico no visor de nível esteja entre as marcas FULL COLD (FRIO TOTAL) (A) e MIN COLD (FRIO MÍNIMO) (B). Se o nível de óleo estiver abaixo da



marca MÍNIMO FRIO, remova a tampa de enchimento (A) e adicione óleo hidráulico.

2. Conecte a barra de reboque à barra de tração.
3. Calce as esteiras.

RXA0169804 —UN—01 AUG19

Continua na próxima página

chdx6jt,1722002236078 -54-30JUL24-1/3

NOTA: Esteja pronto para bombear o freio de estacionamento após instalar o kit da bomba manual. Consulte seu concessionário John Deere para fazer o pedido do kit.

4. Conecte a mangueira da bomba manual no pórtyco de diagnóstico (A).
5. Verifique o nível de óleo da bomba manual e acrescente óleo, se necessário.
6. Localize a bomba manual no assoalho em frente ao assento do operador.
7. Prenda a mangueira para evitar o contato com os componentes giratórios.
8. Conecte uma bomba manual à mangueira.
9. Feche a válvula de desligamento da bomba manual.
10. Abra o parafuso de sangria do reservatório da bomba 1/4 de volta a partir do ponto do contato do anel-O.

IMPORTANTE: Se a máquina estiver sem energia elétrica, uma fonte elétrica de 400 A deverá ser conectada. Consulte **Uso da Bateria Auxiliar ou Carregador na seção Operação do Motor** deste Manual do Operador.

11. Gire a chave para a posição PARAR.
12. Abra a central de carga ao lado do assento do operador. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
13. Remova o fusível 32.
14. Gire a chave para a posição de funcionamento.
15. Aguarde até que a página do Modo de Reboque Iniciado seja exibida no CommandCenter.



Pórtyco de Diagnóstico (F)

16. Verifique se todas as condições listadas na tela foram atendidas.

NOTA: Para proteger o trem de acionamento, alguns DTCs podem impedir a liberação do freio de estacionamento do trator até que o DTC possa ser liberado. Contate seu concessionário John Deere para assistência.

17. Coloque a transmissão em NEUTRO.

Continua na próxima página

chdx6jt,1722002236078 -54-30JUL24-2/3

RXA0182921 — UN—10MAY21

NOTA: Ao liberar o freio de estacionamento:

- Libere o freio de estacionamento em até 120 segundos após o trator ser colocado em NEUTRO.
- Em caso de temperaturas frias, vazamentos ou falhas, o freio de estacionamento talvez não seja liberado ou demore mais para ser liberado. Se o freio de estacionamento não for liberado, será necessário empregar ferramentas especiais. Consulte o seu concessionário John Deere.


18. Observe o valor da pressão de estacionamento exibido na página do Modo de Reboque e opere a bomba para aumentar a pressão de estacionamento para 1.800 kPa (18 bar) (261 psi) dentro de 120 segundos.

- a. Se a pressão de estacionamento for ≥ 1.800 kPa (18 bar) (261 psi), a página do Modo de Reboque LIGADO será exibida. Prosiga com a etapa 20.
- b. Se a pressão de estacionamento for < 1.800 kPa (18 bar) (261 psi), coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO e comece novamente a partir da etapa 16.

19. Verifique se a transmissão está em NEUTRO olhando no monitor da coluna do canto. Consulte Monitor da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

20. Remova os calços.

NOTA: As pressões de direção e frenagem são fornecidas pela bomba auxiliar durante o reboque.



Pressão de Estacionamento do Modo de Reboque

21. Reboque o trator.
22. Quando o destino for alcançado, coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.
23. Gire a chave para a posição PARAR.
24. Retorne o fusível ao local original.
25. Abra a válvula de desligamento da bomba manual e deixe a pressão sangrar até zero.
26. Feche a válvula de desligamento da bomba manual e o parafuso de sangria.
27. Remova o kit da bomba manual.

chdx6jt,1722002236078 -54-30JUL24-3/3

Direção do Freio de Emergência

Este veículo é equipado com um sistema de direção de emergência que usará o controle individual dos freios de serviço, acionado pelas entradas do operador ao volante, para esterçar o veículo no caso de perda do sistema primário da direção.

NOTA: Quando a direção por freio de emergência for acionada, o veículo terá funcionamento restrito. Pare o trator e coloque a transmissão em estacionamento assim que possível.

IMPORTANTE: O uso prolongado da direção por freios de emergência danificará os freios de serviço. Se a direção por freio for usada no seu veículo, consulte seu concessionário John Deere.

1. No caso de perda do sistema de direção primária, o veículo entrará automaticamente no modo de direção de emergência pelo controle dos freios. Este modo também pode ser intencionalmente ativado ao rebocar o veículo. Consulte TRATOR de

REBOQUE - TRANSMISSÃO POWERSHIFT DE 18 VELOCIDADES nesta Seção de Transporte 85.

2. O código de diagnóstico de falha TSB 523329.14 será exibido e persistirá até que a chave seja desligada quando a direção do freio de emergência estiver ativa.
3. Na direção do freio de emergência, a velocidade de deslocamento será limitada a 5 km/h (3.1 mph). Se você estiver acima desta velocidade, o trator começará a diminuir a velocidade sozinho, reduzindo as marchas da transmissão assim que a direção de emergência pelo controle dos freios se ativar.
4. O desempenho da direção quando em modo de emergência controlada pelos freios será reduzido. O veículo não terá a capacidade de rodar ao contrário. Use comandos curtos da direção até compreender como o trator e o implemento reagirão aos seus comandos.

NOTA: Este modo de direção só deve ser usado como sistema de direção reserva. Se a direção pelo controle dos freios se ativar, consulte seu concessionário John Deere.

GH15097,0000695 -54-29JUN22-1/1

Transporte em Veículo de Carga

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos:

- Dirija com cuidado.
- Coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO, desligue o motor e remova a chave antes de trabalhar nas áreas de articulação.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- Somente transporte tratores desativados em um caminhão-plataforma.
- Os regulamentos de transporte variam. Consulte as autoridades de transporte da sua região para conhecer as exigências locais relacionadas ao transporte.

Condução do Trator para o Caminhão

⚠ CUIDADO: Uma segunda pessoa é necessária para guiar o condutor até o suporte de plataforma plana. Certifique-se de que o trator esteja centralizado no transportador e observe possíveis riscos que possam causar ferimentos, mas que não estejam aparentes ao condutor.

1. Dirija o trator em linha reta para a frente.
2. Pare o trator.
3. Coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.
4. Desligue o motor.
5. Retire a chave.

Sistema de Suspensão AirCushion

Antes da amarração do trator:

⚠ CUIDADO: Evite acidentes e/ou ferimentos. Mantenha distância dos componentes da suspensão em movimento ao liberar o ar pela válvula de ventilação.

IMPORTANTE: Ao transportar o trator da Série 9RT em um reboque, deve ser feita a sangria do sistema da suspensão AirCushion para promover a estabilidade e a amarração adequadas.

1. Verifique se o trator está na posição ESTACIONAMENTO.
2. Pressione a válvula de ventilação (A) para abaixar o sistema de suspensão pneumática.



Válvula de ventilação acima do eixo suspenso

Antes de conduzir o trator:

NOTA: O trator pode ser conduzido para fora do caminhão antes de reinflação do sistema de suspensão AirCushion, desde que haja uma distância adequada do solo e do reboque para o descarregamento. No entanto, se o trator for acionado antes de reinflar o sistema de suspensão, um código de diagnóstico poderá ser exibido.

1. Remova todas as correntes de fixação do trator.
2. Dê partida no motor e pressione o pedal de freio.
3. Coloque a transmissão em NEUTRO. O compressor de ar começará a trabalhar para reinflar a suspensão de volta à posição calibrada. Permaneça no assento do operador com o pedal de freio pressionado e a alavanca de mudança do trator em posição NEUTRO até a suspensão ser totalmente inflada (mínimo de 3 minutos).

Continua na próxima página

kd34109,1677158213573 -54-28APR23-1/4

RXA0114907 — UN — 09MAY11

A calibração adequada da suspensão ocorre quando o furo de referência (D) é semiexposto (o compressor de ar vai parar). A condição efetiva da suspensão será afetada pelo lastro do trator, a carga do implemento e o terreno.


Locais de Amarração

⚠ CUIDADO: Evite acidentes e/ou ferimentos.
Use dispositivos de amarração para fixar o trator ao transportador.

IMPORTANTE: Não use o eixo dianteiro suspenso ou estruturas da esteira como local de amarração do trator.

NOTA: Use um material protetor ou borracha para evitar danos na pintura.

Conecte dispositivos de amarração firmemente a:




Suspensão Pneumática

B—Protetor da Almofada de Ar Superior
C—Protetor da Almofada de Ar Inferior
D—Furo de Referência

RXA0188667 —UN—24FEB23

Continua na próxima página

kd34109,1677158213573 -54-28APR23-2/4




RXA018863 —UN—24FEB23

Continua na próxima página


kd34109,1677158213573 -54-28APR23-3/4

- Suporte da barra de tração traseira (E)
- Pino da barra de tração traseira (F)
- Loop de segurança da barra de tração traseira (G)
- Ranhuras de gancho em T da estrutura dianteira (H)
- Loops de amarração da estrutura dianteira (I)




RXA0188665 —UN—24FEB23

Com Levante



RXA0188666 —UN—24FEB23

Com Barra de Tração de Amplo Balanço



RXA0188664 —UN—24FEB23



RXA0186368 —UN—12JAN22

Etiqueta de Amarração (se equipado)

kd34109,1677158213573 -54-28APR23-4/4

Liberação de um Trator Atolado

⚠ CUIDADO: Liberar um trator atolado pode envolver riscos de segurança. Evite lesões físicas, danos ao trator ou danos à propriedade:

- Verifique se os arredores do trator estão livres de pessoas e outros perigos antes de tentar liberar um trator atolado.
- Uma corrente de reboque ou barra de reboque podem falhar e ricocheteiar a partir de uma posição esticada.
- Um trator atolado pode inclinar para trás.
- A máquina de reboque pode capotar.

IMPORTANTE: A fundição H não deve ser usada para recuperação do trator emperrada.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator ou danos à propriedade:

- Nunca:
 - Use o suporte de pesos dianteiros como um ponto de reboque ou empurre outros tratores ou implementos.
 - Use o eixo dianteiro suspenso para rebocar o trator.
 - Tente dar a partida no trator a partir da rebocagem.
 - Tente limpar o excesso de material de solo dirigindo o trator após a liberação do trator atolado.
 - Use o gancho H conectado ao cabo de reboque (se equipado)
- Sempre:

- Deve haver um operador para dirigir e frear o trator. Se possível, mantenha um mínimo de rpm do motor 1250 para fornecer energia para lubrificação, direção e freios.
- Reboque o trator na linha mais reta possível. Puxar em ângulo causa cargas laterais pesadas e pode resultar em danos na estrutura ou ao eixo suspenso.
- Se as esteiras estão girando e começam a escavar abaixo da superfície, pare imediatamente. Podem ocorrer danos à esteira devido à entrada de material entre os componentes da esteira e do sistema de acionamento.
- Após o trator ser liberado, remova o excesso de resíduos do material rodante e dos componentes do sistema de acionamento antes de tentar mover o trator por si próprio.

Para liberar um trator atolado

1. Desengate e movimente quaisquer implementos rebocados.
2. Fixe uma corrente de reboque ou uma barra de reboque no trator atolado. Se o trator atolado for puxado:
 - Avanço: Use o cabo de reboque (preferencial se equipado com um cabo de reboque) ou fixe no ponto de reboque.
 - Marcha a Ré: Fixe na barra de tração (preferencial se não equipado com um cabo de reboque).
3. Puxe o trator atolado.

EC82310,0000B46 -54-26AUG21-1/1

Especificação do Tipo de Motor do Trator

IMPORTANTE: Para determinar o tipo de motor do trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

A especificação correta do óleo do motor e o intervalo entre trocas de óleo são determinados por um número

de fatores. Uma consideração importante é o tipo de pós-tratamento do motor instalado. Para determinar o tipo de motor, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

RX32825,0001798 -54-14DEC16-1/1

Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel

Os motores diesel John Deere são projetados para trabalhar eficazmente em clima frio.

Contudo, para o arranque e funcionamento eficazes no inverno, são necessários alguns cuidados complementares. As informações a seguir descrevem os passos que podem minimizar o efeito do inverno sobre o arranque e o funcionamento do motor. Consulte o concessionário John Deere para mais informações e disponibilidade local para auxílios de partida em clima frio.

Use Combustível para Inverno

Quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F), o combustível para inverno (N° 1-D na América do Norte) é o mais adequado para o funcionamento em clima frio. O combustível de inverno tem um ponto de turvação e um ponto de fluidez mais baixos.

O **ponto de turvação** é o ponto em que começa a se formar parafina no combustível. A parafina causa o entupimento dos filtros de combustível. **Ponto de fluidez** é a temperatura mais baixa em que o movimento do combustível é observado.

NOTA: Em média, o diesel de inverno tem a taxa menor de BTU (capacidade calorífica). A utilização do combustível de inverno pode reduzir a potência e a eficiência do combustível, mas não afeta o desempenho do motor. Verificar o tipo de combustível usado antes de procurar problemas de baixa potência em operações no inverno.

Aquecedor da Admissão de Ar

O aquecedor da admissão de ar é um opcional disponível para auxiliar a partida de alguns motores no inverno.

Éter

Há um orifício de éter na admissão disponível para auxiliar a partida em clima frio.

⚠ CUIDADO: O éter é altamente inflamável. Não use éter na partida de um motor equipado com velas incandescentes ou com aquecedor da admissão de ar.

Aquecedor do Líquido de Arrefecimento

O aquecedor do bloco do motor (aquecedor do líquido de arrefecimento) é um opcional disponível para auxiliar a partida em clima frio.

Óleo de viscosidade sazonal e concentração adequada do liq. de arrefecimento

Use o óleo para motores com grau de viscosidade sazonal, com base na variação da temperatura esperada entre as trocas de óleo e uma concentração adequada de anticongelante com baixo teor de silicato, conforme

recomendado. (Consulte os requisitos de ÓLEO DO MOTOR DIESEL e LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR nesta seção.)

Aditivo Para o Fluxo a Frio de Combustível Diesel

Use o Condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) contendo aditivo antigelificação ou condicionador de combustível equivalente para tratar o combustível de clima quente (N° 2-D na América do Norte) durante o inverno. Isto geralmente estende a operacionalidade em cerca de 10 °C (18 °F) abaixo do ponto de turvação do combustível. Para operacionalidade em temperaturas inferiores, use combustível de inverno.

IMPORTANTE: Trate o combustível quando a temperatura externa for inferior a 0 °C (32 °F). Para os melhores resultados, use com combustível não tratado. Siga todas as instruções recomendadas no rótulo.

Biodiesel

Ao operar com misturas de biodiesel, pode ocorrer formação de parafina em temperaturas mais quentes. Comece usando Condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) ou equivalente a 5 °C (41 °F) para tratar biodiesel durante o inverno. Use B5 ou misturas mais baixas em temperaturas abaixo de 0°C (32°F). Use somente combustível diesel de petróleo para inverno a temperaturas abaixo de -10 °C (14 °F).

Coberturas de Inverno

O uso de dianteiras de inverno de tecido, papelão ou sólidas não é recomendado para nenhum motor John Deere. Seu uso pode resultar em altas temperaturas no ar de sobrealimentação, óleo e líquido de arrefecimento do motor. Isso pode reduzir a vida útil e a potência do motor e aumentar o consumo de combustível. As dianteiras de inverno também podem impor carga excessiva ao ventilador e aos componentes de acionamento do ventilador, levando a falhas prematuras.

Se usar dianteiras de inverno, elas nunca devem fechar totalmente a grade dianteira. Aprox. 25% de área no centro da grade deve permanecer sempre aberta. Os dispositivos de bloqueio de ar nunca devem ser aplicados diretamente no núcleo do radiador.

Obturadores de radiadores

Se equipado com sistema de cortina de radiador controlado por termostato, esse sistema deve ser regulado de maneira que as cortinas estejam completamente abertas quando o liq. de arrefecimento atingir 93°C (200°F) para evitar aquecimento excessivo do coletor de admissão. Sistemas manualmente controlados não são recomendados.

Se o pós-arrefecimento ar-ar for usado, os obturadores devem ser completamente abertos quando a temperatura do ar do coletor de entrada atingir a temperatura máx. permitida fora do resfriador de ar de carga.

Para mais informações, consulte seu concessionário John Deere.

DX,FUEL10 -54-13JAN18-2/2

Filtros de óleo

A filtragem dos óleos é crítica para uma lubrificação e operação adequada. Os filtros de óleo da marca John Deere foram projetados e produzidos especificamente para aplicações John Deere.

Os filtros John Deere estão em conformidade com as especificações de engenharia para a qualidade do meio filtrante, grau de eficiência da filtragem, resistência da

adesão entre o meio filtrante e a tampa final do elemento, limite de fadiga do recipiente (se aplicável) e capacidade de pressão do retentor do filtro. Filtros de óleo de marcas que não sejam John Deere podem não cumprir estas especificações-chave da John Deere.

Substituir sempre os filtros regularmente conforme especificado neste manual.

DX,FILT1 -54-11APR11-1/1

Combustível

Combustível Diesel

Procure o seu distribuidor local de combustível para se informar sobre as propriedades do diesel disponível em sua área.

De um modo geral, os combustíveis diesel são misturados para satisfazer às exigências de baixa temperatura da região na qual são comercializados.

Recomenda-se óleo diesel especificado na norma EN 590 ou ASTM D975. Diesel renovável produzido por hidrotratamento de gordura animal e óleos vegetais é basicamente idêntico a diesel derivado de petróleo. Diesel renovável de acordo com a norma EN 590, ASTM D975 ou EN 15940 é aceitável para uso em todos os níveis de percentual de mistura.

Propriedades Exigidas do Combustível

Em todos os casos, o combustível deve atender às seguintes propriedades:

O número de cetanos mínimo deve ser 40. É preferível um número de cetano superior a 47, especialmente para temperaturas abaixo de -20° C (-4° F) ou elevações acima de 1675 m (5500 ft).

O Ponto de Turvação deve estar abaixo da temperatura ambiente mais baixa esperada ou o **Ponto de Entupimento do Filtro a Frio (CFPP)** deve estar a um máximo de 10° C (18° F) abaixo do ponto de turvação do combustível.

A **Lubricidade do Combustível** deve passar por um diâmetro máximo de marca de desgaste de 0,52 mm conforme medido pela ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

A **qualidade e o teor de enxofre do combustível diesel** devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar. **NÃO** utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Materiais como cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze devem ser evitados no manuseio de combustível, distribuição e equipamento de armazenamento, pois esses metais podem causar reações de oxidação do combustível que podem levar a depósitos do sistema de combustível e filtros de combustível obstruídos.

Combustível E-Diesel

NÃO use E-Diesel (mistura de combustível diesel e etanol). O uso de combustível E-Diesel em qualquer máquina John Deere pode anular a garantia da máquina.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte devido ao risco de incêndio e explosão decorrente do uso de combustível E-Diesel.

Conteúdo de Enxofre para Motores Intermediários de Nível 4, Final Tier 4, Estágio III B, Estágio IV e Estágio V acima de 560 kW

- Use **SOMENTE** combustível diesel com teor máximo de enxofre de 500 mg/kg (500 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio III B, Motores Estágio IV e Estágio V

- Use **APENAS** combustível diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD) com teor máximo de 15 mg/kg (15 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Tier 3 e Stage III A

- **RECOMENDA-SE** uso de diesel com teor de enxofre menor que 1000 mg/kg (1000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) **REDUZ** os intervalos de troca de filtro e óleo.
- **ANTES** de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Motores Tier 2 e Stage II

- **RECOMENDA-SE** uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 2000 mg/kg (2000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) **REDUZ** os intervalos de troca de filtro e óleo.¹
- **ANTES** de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Outros Motores

- **RECOMENDA-SE** uso de diesel com teor de enxofre menor que 5000 mg/kg (5000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm) **REDUZ** os intervalos de troca de filtro e óleo.

IMPORTANTE: Não misture óleo do motor a diesel usado ou qualquer outro tipo de óleo lubrificante com combustível diesel.

O uso de aditivos de combustível inadequados pode causar danos no equipamento de injeção de combustível de motores diesel.

¹ Consulte DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, STD, ou DX, ENOIL12, T2, EXT para obter mais informações sobre intervalos de serviço do filtro e óleo do motor.

Aditivos de Combustível Diesel Complementares

O combustível Diesel pode ser a fonte de problemas de desempenho ou outros problemas operacionais por várias razões. Algumas causas incluem lubricidade insuficiente, contaminantes, baixo número de cetano e diversas propriedades que geram depósitos no sistema de combustível. Estas e outras causas são mencionadas em outras seções deste Manual do operador.

Para otimizar o desempenho e a confiabilidade do motor, siga estritamente as recomendações sobre qualidade, armazenagem e manuseio do combustível, encontradas neste Manual do Operador.

Para ajudar a manter o desempenho e a confiabilidade do sistema de combustível do motor, a John Deere

desenvolveu uma família de produtos aditivos para a maioria dos mercados globais. Os produtos primários incluem Condicionador para Proteção do Combustível Diesel (condicionador de ação completa nas fórmulas de inverno e verão) e Agente de Limpeza para Proteção do Combustível (remoção e prevenção de depósitos no injetor de combustível). A disponibilidade desses e de outros produtos varia conforme o mercado. Consulte o seu concessionário John Deere local para mais informações e disponibilidade de aditivos de combustível adequados às suas necessidades.

DX,FUEL13 -54-07FEB14-1/1

Combustível Biodiesel

O biodiesel é um combustível constituído de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa de óleos vegetais ou gordura animal. As misturas de biodiesel consistem em biodiesel misturado com combustível diesel derivado de petróleo conforme o volume.

Antes de usar combustível que contenha biodiesel, consulte Requisitos e Recomendações para Uso do Biodiesel neste Manual do Operador.

Leis e normas ambientais podem incentivar ou proibir o uso de biocombustíveis. Os operadores devem consultar as autoridades governamentais competentes antes do uso de biocombustíveis.

Motores John Deere Estágio V Operando na União Europeia

Quando o motor tiver que ser operado na União Europeia com diesel ou óleo combustível fora de estrada, deve ser usado um combustível com teor FAME não maior que 8% de volume/volume (B8).

Motores John Deere com Filtro de Exaustão Exceto Motores Estágio V Operando na União Europeia

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e de 3% na economia de combustível quando o B20 é usado.

Concentrações de Biodiesel acima de B20 podem ser prejudiciais para os sistemas de controle de emissões do motor e não devem ser usadas. Os riscos incluem, sem estar limitados a, regeneração estacionária mais frequente, acumulação de fuligem e maiores intervalos para remoção de cinzas.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B20 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Motores John Deere sem Filtro de Exaustão John Deere

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e de 3% na economia de combustível quando o B20 é usado.

Os motores John Deere podem operar com misturas de biodiesel superiores a B20 (até 100% de biodiesel). Opere com níveis acima de B20 SOMENTE se o biodiesel for permitido por lei e atender à especificação EN 14214 (disponível principalmente na Europa). Os motores que operam com misturas de biodiesel superiores a B20

podem estar fora da especificação ou não ser legalmente permitidos segundo todas as normas aplicáveis de emissões. Pode haver uma redução de 12% na potência e uma redução de 18% na economia de combustível ao usar biodiesel 100%.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B100 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Requisitos e Recomendações para Uso de Biodiesel

A proporção de diesel derivado de petróleo em todas as misturas de biodiesel deve cumprir as especificações das normas comerciais ASTM D975 (EUA) ou EN 590 (UE).

Recomenda-se expressamente aos usuários de biodiesel nos EUA que adquiram misturas de biodiesel de um Fornecedor com Certificado BQ-9000, cuja fonte seja um Produtor Credenciado BQ-9000 (certificações do National Biodiesel Board). Os Fornecedores Certificados e os Produtores Credenciados podem ser encontrados no seguinte website: <http://www.bq9000.org>.

Biodiesel contém cinzas residuais. Os níveis de cinzas que excedam o máximo permitido na norma ASTM D6751 ou EN14214 podem resultar em acumulação mais rápida de cinzas, e requerem limpeza mais frequente do Filtro de Escape (se instalado).

Quando é usado biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma frequência maior de substituição, principalmente se antes era usado o diesel. Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível. Misturas de biodiesel até B20 devem ser usadas em até 90 dias da data de produção do biodiesel. Misturas de biodiesel acima de B20 devem ser usadas em até 45 dias desde a data de produção do biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel até B20, considerar o seguinte:

- Degradação do fluxo em clima frio
- Questões de armazenagem e estabilidade (absorção de umidade, crescimento microbiano)
- Possível obstrução e entupimento do filtro (normalmente um problema ao iniciar o uso de biodiesel em motores usados)
- Possível vazamento de combustível nas vedações e mangueiras (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possível redução da vida útil dos componentes do motor

Solicite um certificado de análise do seu distribuidor de combustíveis para assegurar que o combustível apresenta conformidade com as especificações fornecidas neste manual do operador.

Consulte seu concessionário John Deere para produtos para combustível John Deere para melhorar o armazenamento e o desempenho com combustíveis biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel superiores a B20, considerar o seguinte:

- Se não usar condicionadores de combustível aprovados pela John Deere contendo aditivos e condicionadores ou equivalente contendo detergentes/dispersantes, é possível que haja carbonização e/ou bloqueio dos bicos injetores, resultando em perda de potência e falhas do motor
- Possível diluição do óleo do cárter (exigindo trocas de óleo mais frequentes)
- Possível formação de camada tipo verniz ou engripamento dos componentes internos
- Possível formação de lodo e sedimentos
- Possível oxidação térmica do combustível em temperaturas elevadas
- Possíveis problemas de compatibilidade com outros materiais (incluindo cobre, chumbo, zinco, estanho,

latão e bronze) usados nos equipamentos de manuseio, distribuição e armazenamento de combustível

- Possível redução na eficiência do separador de água
- Possíveis danos à pintura caso seja exposta ao biodiesel
- Possível corrosão do equipamento de injeção de combustível
- Possível degradação da vedação de elastômero e do material da junta (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possíveis níveis altos de ácido dentro do sistema de combustível
- Como as misturas de biodiesel acima de B20 contêm mais cinzas, usar misturas superiores a B20 pode resultar em acumulação mais rápida de cinzas e requerer limpeza mais frequente do filtro de exaustão (se instalado)

IMPORTANTE: Óleos vegetais brutos NÃO são aceitáveis como combustível em qualquer concentração nos motores John Deere. Seu uso pode avariar o motor.

DX,FUEL7 -54-13JAN18-2/2

Lubricidade do Diesel

A maior parte do diesel produzido nos EUA, Canadá e União Europeia possui uma lubricidade adequada para garantir a operação apropriada e a durabilidade dos componentes do sistema de injeção de combustível. Porém, o diesel produzido em algumas regiões do mundo pode não ter a lubricidade adequada.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o diesel usado na sua máquina ofereça características de boa lubricidade.

A lubricidade do combustível deve passar por um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,52 mm em medição feita segundo a norma ASTM D6079 ou ISO

12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

Se for usado um combustível com lubricidade baixa ou desconhecida, adicione condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (ou equivalente) na concentração especificada.

Lubricidade do Biodiesel

A lubricidade do combustível pode melhorar significativamente com misturas de biodiesel até B20 (20% de biodiesel). Maiores aumentos na lubricidade são limitados por misturas de biodiesel superiores a B20.

DX,FUEL5 -54-07FEB14-1/1

Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel

! CUIDADO: Reduza o risco de incêndios. Manuseie o combustível com cuidado. Não abasteça o tanque de combustível quando o motor estiver em funcionamento. NÃO fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível ou fazendo a manutenção do sistema de combustível.

Abasteça o tanque de combustível ao final de cada operação diária para evitar condensação e o congelamento em tempo frio.

Mantenha todos os tanques de armazenamento tão cheios quanto possível para evitar condensação.

Verifique se todas as tampas e tampões dos tanques de combustível estão corretamente instaladas para impedir entrada de umidade. Monitore o conteúdo de água no combustível regularmente.

Ao usar biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma frequência maior de substituição devido ao entupimento prematuro.

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível.

IMPORTANTE: O tanque de combustível é ventilado através da tampa de enchimento. Se for necessário substituir a tampa de enchimento, use sempre uma original ventilada.

Quando o combustível for armazenado por um período prolongado ou se houver um consumo baixo de combustível, adicione um condicionador de combustível para estabilizar o combustível. Manter a água livre drenada e tratar o tanque de armazenamento de combustível a granel trimestralmente com uma dose de manutenção de um biocida evitará o crescimento microbiano. Consulte seu fornecedor de combustível ou concessionário John Deere para obter recomendações.

DX,FUEL4 -54-13JAN18-1/1

Abastecer o Tanque de Combustível

! CUIDADO: Evite possíveis ferimentos ou incêndio:

- O combustível é altamente inflamável, manuseie-o com cuidado.
- Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.
- Pare o motor ao reabastecer.
- Sempre limpe o combustível derramado.
- Encha o tanque de combustível ao ar livre.
- Mantenha a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de injeção de combustível do trator, o sistema de emissões e outros componentes. Nunca coloque o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) no tanque de combustível ou no sistema de combustível. Caso o fluido para escapamento



de veículos a diesel (DEF) seja introduzido no tanque de combustível, consulte o seu concessionário John Deere.

TS202 —JUN—23AUG88

Continua na próxima página

GH15097,000069B -54-27AUG21-1/3

IMPORTANTE: Evite danos ao motor e componentes do sistema de emissão. Se o trator estiver equipado com motor Final Tier 4/Estágio V, use somente combustível com teor de enxofre ultra-baixo conforme prescrito pelo adesivo (D). Tratores com outras especificações de emissões podem utilizar outros combustíveis. Consulte Combustível Diesel na seção deste Manual do Operador.

Para determinar com que tipo de motor seu trator é equipado, consulte o Número de Série do Motor na seção de Números de Identificação deste Manual do Operador.

NOTA: Tratores equipados com motor Final Tier 4/Estágio V exigem fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) para operar. Recomenda-se abastecer o tanque de DEF sempre que o trator for reabastecido. Consulte Abastecimento do Tanque de DEF — Motor FT4/Estágio V na seção Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Cada tanque de combustível é ventilado através de um filtro no topo de cada



RXA0162573 —UN—21MAR18

tanque. Consulte Filtros de Ventilação do Tanque de Combustível na seção Serviço — Troca deste Manual do Operador.

NOTA: Quando o mostrador digital do indicador de combustível pisca, restam aprox. 20 a 25 galões de combustível.

GH15097,000069B -54-27AUG21-2/3

Restam aproximadamente 132 L (35 gal) de combustível quando o nível de combustível estiver na base do tubo do visor (A).

1. Fique em pé na plataforma.
2. Levante a trava da alavanca da capa do combustível (B).
3. Gire a capa no sentido anti-horário.
4. Remova a tampa (C).



RXA0185237 —UN—27AUG21

GH15097,000069B -54-27AUG21-3/3

Teste do combustível diesel

Um programa de análise de combustível pode ajudar a monitorar a qualidade do combustível diesel. A análise de combustível pode fornecer dados críticos como o índice de cetanas calculado, tipo de combustível, teor de enxofre, teor de água, aparência, adequabilidade para

operações em clima frio, bactérias, ponto de turvação, número de ácidos, contaminação por particulados e se o combustível está de acordo com a especificação ASTM D975 ou equivalente.

Contate o concessionário John Deere para obter mais informações sobre a análise do combustível diesel.

DX,FUEL6 -54-13JAN18-1/1

Filtros de combustível

Nunca é demais lembrar a importância da filtragem do combustível para os modernos sistemas de combustível. A combinação de normas de emissões cada vez mais restritivas e motores cada vez mais eficientes requer que os sistemas de combustível funcionem a pressões muito maiores. As pressões mais altas só podem ser alcançadas usando componentes de injeção de combustível com tolerâncias muito rigorosas. Tais

tolerâncias de fabricação rigorosas impõem limitações muito estritas para a presença de água e detritos.

Os filtros de combustível da marca John Deere são projetados e produzidos especificamente para motores John Deere.

Para proteger o motor de detritos e água, sempre troque os filtros de combustível do motor conforme especificado neste manual.

DX,FILT2 -54-14APR11-1/1

Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — Uso em Motores Equipados com Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR)

Para manter o desempenho de emissões do motor, é essencial usar e reabastecer o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) de acordo com a especificação.

RG30211 —UN—08MAR18



O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) é um líquido de alta pureza injetado no sistema de exaustão de motores equipados com sistemas de redução catalítica seletiva (SCR). É importante manter a pureza do DEF para evitar defeitos no sistema SCR. Motores que requerem DEF devem usar um produto em conformidade com os requisitos para solução aquosa de ureia 32 (AUS 32) de acordo com ISO 22241-1.

Recomenda-se o uso do Fluido de Escape de Veículos a Diesel John Deere. O Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) John Deere está disponível no seu concessionário John Deere em uma variedade de tamanhos de pacotes para se adequar às suas necessidades operacionais.

Se o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel John Deere não estiver disponível, use o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) certificado pelo Programa de Certificação de Fluido de Escape de Veículos a Diesel do American Petroleum Institute ou pelo Programa de Certificação de Fluido de Escape de Veículos a Diesel AdBlue. Procure o símbolo de certificação do API ou o nome AdBlue no recipiente.

Em alguns casos, o DEF é referido por um ou mais dos seguintes nomes:

- Ureia
- Solução Aquosa de Ureia 32
- AUS 32
- AdBlue
- Agente de Redução de NOx
- Solução Catalítica

DX,DEF(T) -54-08APR22-1/1

Armazenar Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)

⚠ CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

Não ingira o DEF. Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: É ilegal adulterar ou remover qualquer componente do sistema de pós-tratamento. Não use DEF que não esteja de acordo com as especificações exigidas, nem opere o motor sem DEF.

Nunca tente criar DEF misturando ureia de uso agrícola com água. A ureia de uso agrícola não está de acordo com as especificações necessárias e pode causar danos ao sistema de pós-tratamento.

Não adicione quaisquer produtos químicos ou aditivos ao DEF com o fim de prevenir congelamento. Quaisquer produtos químicos ou aditivos adicionados ao DEF podem danificar o sistema de pós-tratamento.

Nunca adicione água ou qualquer outro fluido em lugar de - ou acrescentando ao - DEF. Operar com DEF modificado ou usar um DEF não aprovado pode danificar o sistema de pós-tratamento.

As informações de armazenamento abaixo descritas servem como referência e devem ser usadas apenas como orientação.

É preferível não armazenar o DEF em temperaturas ambiente extremas. O DEF congela em -11°C (12°F). A exposição a temperaturas acima de 30°C (86°F) pode degradar o DEF com o tempo. Não armazene DEF sob incidência direta de luz solar.

Os reservatórios de armazenamento de DEF devem ser vedados entre os usos para evitar evaporação e contaminação. São recomendados reservatórios feitos de polietileno, polipropileno ou aço inoxidável para transportar ou armazenar DEF.

As condições ideais para armazenar DEF são:

- Armazenar a temperaturas entre -5°C e 30°C (23°F e 86°F).
- Armazenar em reservatórios específicos vedados para evitar contaminação e evaporação

Sob essas condições, espera-se que o DEF permaneça em condições de uso por um mínimo de 18 meses. Armazenar DEF em temperaturas mais altas pode reduzir a vida útil em aproximadamente 6 meses para cada 5°C (9°F) de temperatura acima de 30°C (86°F).

Se não tiver certeza sobre quanto tempo - ou sob quais condições - o DEF ficou armazenado, teste o DEF. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

Não se recomenda armazenagem prolongada no tanque de DEF (por mais de 12 meses). Se for necessária a armazenagem prolongada, teste o DEF antes de operar o motor. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

Recomenda-se comprar o DEF em quantidades que possam ser consumidas em 12 meses.

DX,DEF,STORE -54-15JUL20-1/1

Reabastecimento do Tanque de DEF (Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel)

! CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

Não ingira o DEF. Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.


IMPORTANTE: Use somente água destilada para enxaguar componentes que são usados no fornecimento de DEF. Água de torneira pode contaminar o DEF. Se não houver água destilada disponível, lave com água de torneira limpa, depois enxágue bem com grandes quantidades de DEF.

Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha.

Se o tanque de combustível do motor ou qualquer outro compartimento de fluido for abastecido com DEF, não opere o motor até o DEF ser devidamente purgado do sistema. Entre em contato com seu concessionário John Deere imediatamente para determinar como limpar e purgar o sistema.

Deve-se tomar o cuidado razoável ao reabastecer o tanque de DEF. Certifique-se de que a área da tampa do tanque de DEF esteja livre de detritos antes de remover a capa. Vede os recipientes de DEF entre os usos para evitar contaminação e evaporação.

Evite causar respingos de DEF e não permita que tenha contato com pele, olhos ou boca.



O DEF não é difícil de manusear, mas com o tempo pode ser corrosivo para certos materiais como aço carbono, ferro, zinco, níquel, cobre, alumínio e magnésio. Use recipientes apropriados para transportar e armazenar DEF. Recomenda-se o uso de recipientes feitos de polietileno, polipropileno ou aço inoxidável.

Evite contato prolongado com a pele. Em caso de contato acidental, lave imediatamente a pele com água e sabão.

Mantenha qualquer coisa usada no fornecimento de DEF sem sujeira ou pó. Lave e enxágue bem recipientes e funis com água destilada para remover contaminantes.

Se um fluido não aprovado, como combustível diesel ou líquido de arrefecimento, for adicionado ao tanque de DEF do veículo, entre em contato imediatamente com seu concessionário John Deere para determinar como limpar e purgar o sistema.

Se água for adicionada ao tanque de DEF, será necessário limpar o tanque. Consulte Limpeza do Tanque de DEF neste manual. Após reabastecer o tanque, verifique a concentração de DEF. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

O operador deve sempre manter níveis adequados de DEF. Verifique diariamente o nível de DEF e reabasteça o tanque como necessário. O bocal de enchimento é identificado por uma tampa colorida azul com o seguinte símbolo de DEF.

TSS1731 —UN—23AUG13

DX,DEF,REFILL -54-15JUL20-1/1


Encha o Tanque de DEF — Motor Final Tier 4/Estágio V

⚠ CUIDADO: O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) contém ureia. Não deixe a substância atingir os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Evite ingestão. Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Para determinar o tipo de motor do trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

Nunca coloque fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) no tanque de combustível diesel, ou combustível diesel no tanque de DEF.

Para evitar alterações drásticas no desempenho do trator, mantenha sempre o nível de DEF acima do topo da marca vermelha no monitor da coluna do canto (A). Monitore o nível de DEF no monitor da coluna do canto e reabasteça conforme necessário. Reabasteça o tanque de DEF sempre que o trator for reabastecido, consulte Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — Uso em Motores Equipados com Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR) nesta seção do Manual do Operador.



RXA0152790 — UN — 13JUL16

IMPORTANTE: Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas e não pintadas e pode deformar alguns componentes de plástico e borracha.

Para abastecer o tanque de DEF:

1. Antes de usar recipiente, funil, etc. para distribuir o DEF, lave e enxágue minuciosamente os itens com água destilada para remover contaminantes.

Continua na próxima página

DB71512,0000071 -54-21APR21-1/2

2. Limpe a tampa de enchimento (B) do tanque de DEF, a área ao redor e o bocal de abastecimento para reduzir o risco de contaminação do DEF.
3. Levante a alavanca de trava da capa do tanque de DEF e gire 90° no sentido anti-horário.
4. Levante a tampa do bocal de abastecimento.

IMPORTANTE: Evite encher o tanque de DEF em excesso.

Abastecer completamente o tanque de DEF em temperaturas baixas pode causar obstrução no bocal de abastecimento. Se houver previsão de temperatura abaixo de -11°C (12°F), não abasteça o tanque de DEF além da metade do nível de DEF no monitor coluna do canto. Observe as previsões de temperatura para garantir a capacidade no reabastecimento do tanque.

5. Usando um funil, abasteça cuidadosamente o tanque de DEF. NÃO encha o tanque de DEF em excesso. O melhor nível final de abastecimento é determinado pelo guia de temperatura do ar ambiente:
 - Temperatura do ar ambiente em ou acima de -11°C (12°F): Encha completamente o tanque.
 - Temperatura do ar ambiente abaixo de -11°C (12°F): Mantenha o nível de enchimento do tanque abaixo do bocal de abastecimento. Embora a parte principal do tanque de DEF seja aquecida



RXA0167615 —UN—23APR19

para evitar congelamento do DEF, o gargalo não é aquecido. O fluido no gargalo pode congelar, impedindo o reabastecimento do tanque de DEF até o fluido derreter.

6. Recoloque e trave com segurança a capa do tanque de DEF. A capa pode ser trancada com um cadeado.
7. Limpe cuidadosamente qualquer vestígio de fluido usando água limpa (de preferência destilada).

Se um fluido não aprovado, como combustível diesel, ou líquido de arrefecimento do motor for adicionado ao tanque de DEF do veículo, consulte Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) na seção Serviços de Manutenção — Limpeza, deste Manual do Operador.

DB71512,0000071 -54-21APR21-2/2

Testar Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)

IMPORTANTE: Usar DEF com a concentração correta é fundamental para o funcionamento do motor e do sistema de pós-tratamento. Armazenagem prolongada e outras condições podem alterar negativamente a concentração do DEF.

Se a qualidade do DEF for duvidosa, retire uma amostra do tanque de DEF ou de armazenagem e coloque-a num reservatório limpo. O DEF deve estar cristalino e com um cheiro leve de amônia. Se o DEF tiver uma aparência turva, colorida, ou um cheiro forte de amônia, provavelmente não está dentro da especificação. O DEF não deve ser usado se estiver nessa condição. Drene o tanque, lave com água destilada e reabasteça com DEF novo ou em boas condições. Após reabastecer o tanque, verifique a concentração de DEF.

Se o DEF for aprovado no teste visual e olfativo, verifique a concentração de DEF com um refratômetro portátil calibrado para medir DEF.

A concentração do DEF deve ser verificada quando o motor esteve armazenado por período prolongado

ou houver suspeita de que o motor ou o fluido DEF armazenado foi contaminado com água.

Duas ferramentas aprovadas estão disponíveis no seu concessionário John Deere:

- JDG11594 Refratômetro Digital de DEF—Uma ferramenta digital que permite uma medição de concentração fácil de ler
- JDG11684 Refratômetro de DEF—Ferramenta alternativa de baixo custo para leitura analógica

Siga as instruções que acompanham as ferramentas para obter as medições.

A concentração de DEF correta é 31.8 — 33.2% de ureia. Se a concentração do DEF estiver fora da especificação, drene o tanque de DEF, lave com água destilada e abasteça com DEF novo ou em boas condições. Se o DEF armazenado estiver fora da especificação, descarte-o e substitua por DEF novo ou em boas condições.

DX,DEF,TEST -54-13JUN13-1/1

Descarte do Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)

Embora não haja maiores problemas com um pequeno derramamento de DEF no chão, grandes volumes de DEF devem ser contidos. Se ocorrer um grande derramamento, entre em contato com autoridades ambientais locais para assistência com a limpeza.

Se uma quantidade substancial de DEF não estiver dentro da especificação, entre em contato com o fornecedor

do DEF para assistência com o descarte. Não despeje grandes quantidades de DEF no solo nem envie para estações de tratamento de esgoto.

DX,DEF,DISPOSE -54-13JUN13-1/1

Óleo do Motor

Intervalo de Serviço de Óleo do Motor Diesel para Operação em Altitude Elevada

Para evitar degradação excessiva do óleo e possíveis danos ao motor, reduza os intervalos de troca de filtro e óleo a 50% dos valores recomendados ao operar motores em altitudes acima de **1675 m (5500 ft)**.

A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores.

Use somente os tipos de óleo aprovados.

Exemplo de Intervalo de Horas Original	Horas Correspondentes em Altitude Elevada
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOil,SERV,HALT -54-11NOV14-1/1

Óleo de Amaciamento do Motor John Deere Break-In Plus — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus. Durante o período de amaciamento, adicione o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus, conforme necessário para manter o nível de óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Durante a operação inicial de um motor novo ou recondicionado, troque o óleo e o filtro entre um mínimo de 100 horas e um máximo igual ao intervalo especificado para o óleo John Deere Plus-50 II.

Após o recondicionamento do motor, abasteça o motor com o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus.

Se o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus™ não estiver disponível, use um óleo para motores diesel de viscosidade 10W-30 SAE que cumpra uma das seguintes especificações:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de óleos ACEA E6

Se um desses óleos for usado durante a operação inicial de um motor novo ou recondicionado, troque o óleo e o filtro entre um mínimo de 100 horas e um máximo de 250 horas.

IMPORTANTE: Não use nenhum outro óleo do motor durante o período de amaciamento inicial de um motor novo ou recondicionado.

O Óleo do Motor John Deere Break-In Plus pode ser usado em todos os motores diesel da John Deere em qualquer nível de certificação de emissão.

Após o período de amaciamento, usar o óleo John Deere Plus-50 II ou um outro óleo do motor diesel, como recomendado neste manual.

DX,ENOil16(T) -54-05APR22-1/1

Óleo de motores Diesel — Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo de viscosidade com base na faixa de temperatura do ar esperada durante o período entre as trocas de óleo.

O óleo do motor recomendado é o John Deere Plus-50 II.

Intervalos de serviço estendido podem ser aplicados quando o óleo do motor John Deere Plus-50 II for utilizado. Consulte a tabela de intervalos de drenagem de óleo do motor e o seu concessionário John Deere para obter mais informações.


Se o óleo do motor John Deere Plus-50 II não estiver disponível, um óleo do motor que atenda a um ou mais do seguinte pode ser usado:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de óleos ACEA E6

NÃO use óleo do motor contendo mais de 1,0% de cinzas sulfatadas, 0,12% de fósforo, ou 0,4% de enxofre.

São preferíveis óleos de motor diesel de multi-viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as



Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

IMPORTANTE: Use somente combustível diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD) com um teor máximo de enxofre de 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOil14(T) -54-05APR22-1/1

TS1743 —UN—25APR19

Óleo do Motor Diesel — Tier 2 e Estágio II

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50 II.

John Deere Plus-50 também é recomendado.


Também é permitido John Deere Torq-Gard.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- API Service Categoria CH-4
- Sequência de óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

São preferíveis óleos de motor diesel de multi-viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as



Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

IMPORTANTE: NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX,ENOil7(T) -54-04APR22-1/1

TS1743 —UN—25APR19

Intervalos de Troca de Filtro e Óleo do Motor — Motores Tier 2 e Estágio II

Os intervalos recomendados de troca do filtro e óleo baseiam-se na combinação de capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo de motor e filtro usado e teor de enxofre do diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50 II e John Deere Plus-50
- "Outros Óleos" incluem John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)
- Uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 2000 — 5000 mg/kg (2000 — 5000 ppm) reduz o óleo e filtro de intervalo de troca
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), entre em contato com seu concessionário John Deere ou um prestador de serviços

NOTA: Intervalo de troca de filtro de óleo estendido de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- *Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)*
- *Uso de óleo John Deere Plus-50 II ou John Deere Plus-50*
- *Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Intervalos de Serviço de Filtro e Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 2000 mg/kg (2000 ppm)
Óleos Plus-50	500 horas
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	2000 a 5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Óleos Plus-50	400 horas
Outros óleos	150 horas
Enxofre no Combustível	5000 a 10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Óleos Plus-50	250 horas de operação (Consulte o concessionário John Deere)
Outros óleos	125 horas de operação (Consulte o concessionário John Deere)
A análise do óleo pode estender o intervalo de serviço de "outros óleos" para um máximo que não exceda o intervalo dos Óleos Plus-50. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 foi atingido.	

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20**
- **A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados**

DX,ENOIL12,T2,EXT(T) -54-04APR22-1/1

Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50 II.

John Deere Plus-50 também é recomendado.


Também é permitido John Deere Torq-Gard.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

São preferíveis óleos de motor diesel de multi-viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as



Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

IMPORTANTE: NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX,ENOIL11(T) -54-04APR22-1/1

TS1743 —UN—25APR19

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio III A — Motores PowerTech Plus

Os intervalos recomendados de troca do filtro e óleo baseiam-se na combinação de capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo de motor e filtro usado e teor de enxofre do diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50 II e John Deere Plus-50
- "Outros Óleos" incluem John Deere Torq-Gard, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm), entre em contato com seu concessionário John Deere ou um prestador de serviços
- NÃO use combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm)

NOTA: Intervalo de troca de filtro de óleo estendido de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- *Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)*
- *Uso do óleo John Deere Plus-50 II ou Plus-50*
- *Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Intervalos de Serviço de Filtro e Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 2000 mg/kg (2000 ppm)
Óleos Plus-50	500 horas
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	2000—10 000 mg/kg (2000—10 000 ppm)
Óleos Plus-50	Entre em contato com o Concessionário John Deere
Outros óleos	Entre em contato com o Concessionário John Deere

A análise de óleo pode prolongar o intervalo de troca para "Outros Óleos" até um período que não exceda o intervalo dos óleos Plus-50. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 foi atingido.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20**
- **A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados**

DX,ENOIL13,T3,PTP,220toMAX(T) -54-08APR22-1/1

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

O intervalo de serviço recomendado para o filtro e óleo tem como base uma combinação da capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo e filtro do motor usado e teor de enxofre do combustível diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- John Deere Plus-50 II
- "Outros Óleos" incluem API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 e ACEA E6

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo. Altos níveis de enxofre no combustível reduzem os intervalos de troca do filtro e óleo.

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO o uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 15 mg/kg (15 ppm).

NOTA: O intervalo estendido de troca de óleo e filtro de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 15 mg/kg (15 ppm)
- Uso de óleo John Deere Plus-50™ II
- Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere

Operação do motor em altitude elevada reduz os intervalos de troca de óleo. Consulte Intervalo de Serviço de Óleo do Motor Diesel em Altitude Elevada para obter informações adicionais.

Intervalos de Serviço de Filtro e Óleo do Motor	
John Deere Plus-50 II	500 horas
Outros óleos	250 horas

A análise do óleo pode prolongar o intervalo de serviço de "Outros Óleos" até um máximo que não exceda o intervalo de Óleos Plus-50 II. A análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas de operação além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 II foi atingido.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20
- A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores
- Use somente os tipos de óleo aprovados

DX,ENOIL15,IT4,120toMAX(T) -54-05APR22-1/1

Líquido de Arrefecimento do Motor

Líquido de Arrefecimento do Motor a Diesel (Motor com Camisas de Cilindro de Bucha Úmida)

Deixar de seguir as normas aplicáveis do líquido de arrefecimento e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que podem não ser cobertos pela garantia. Garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão condicionadas à utilização de líquidos de arrefecimento, peças ou serviço John Deere.

Líquidos de Arrefecimento Preferidos

Os seguintes líquidos de arrefecimento pré-misturados de motor são recomendados:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

O líquido de arrefecimento pré-misturado Cool-Gard II está disponível em várias concentrações com limites diferentes de proteção contra congelamento conforme mostrado na seguinte tabela.

Cool-Gard II Pré-misturado	Limite de Proteção contra Congelamento
Cool-Gard II 20/80	-9 °C (16°F)
Cool-Gard II 30/70	-16 °C (3°F)
Cool-Gard II 50/50	-37 °C (-34°F)
Cool-Gard II 55/45	-45 °C (-49°F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49 °C (-56°F)
Cool-Gard II 60/40	-52 °C (-62°F)

Nem todos os produtos Cool-Gard II pré-misturados estão disponíveis em todos os países.

Use Cool-Gard II PG quando for necessária uma fórmula não tóxica do líquido de arrefecimento.

Líquidos de Arrefecimento Adicionais

O seguinte líquido de arrefecimento para motor também é recomendado:

- John Deere Cool-Gard II Concentrate em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de boa qualidade

IMPORTANTE: Ao misturar um concentrado de líquido de arrefecimento com água, use uma concentração mínima de 40% ou máxima de 60% de líquido de arrefecimento. Abaixo de 40% resulta em aditivos inadequados para proteção contra corrosão. Acima de 60% pode resultar em gelificação do líquido de arrefecimento e problemas no sistema de arrefecimento.

Outros Líquidos de Arrefecimento

Outros líquidos de arrefecimento à base de propilenoglicol ou etilenoglicol podem ser usados se estiverem de acordo com as seguintes especificações:

¹A análise do líquido de arrefecimento pode prolongar o intervalo de serviço de outros "Líquidos de arrefecimento" até um máximo

- Líquido de arrefecimento pré-misturado que cumpre as exigências ASTM D6210
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Concentrado de líquido de arrefecimento que atende aos requisitos ASTM D6210 em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de qualidade

Se não estiver disponível um líquido de arrefecimento que cumpra uma das especificações, use um concentrado de líquido de arrefecimento ou líquido de arrefecimento pré-misturado com um mínimo das seguintes propriedades físicas e químicas:

- Garante a proteção contra cavitação na camisa de cilindro de acordo com o Método de Teste de Cavitação John Deere ou um teste de frota acima de 60% da capacidade de carga
- Formulado com um conjunto de aditivos livres de nitritos
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Protege os metais do sistema de arrefecimento (ferro fundido, ligas de alumínio e ligas de cobre como latão) contra corrosão

Qualidade da Água

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Recomenda-se água desionizada ou desmineralizada para a mistura com o concentrado de líquido de arrefecimento para motores base à base de etilenoglicol ou propilenoglicol.

Intervalos de Drenagem de Líquido de Arrefecimento

Drene e lave o sistema de arrefecimento e encha novamente com líquido de arrefecimento novo no intervalo indicado, que varia de acordo com o líquido de arrefecimento utilizado.

Quando o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG é usado, o intervalo de drenagem é de 6 anos ou 6.000 horas de operação.

Se for usado um líquido de arrefecimento que não seja o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG, reduza o intervalo de drenagem para 2 anos ou 2.000 horas de operação.¹

IMPORTANTE: Não use aditivos de vedação para sistemas de arrefecimento, nem anticongelantes que contenham aditivos de vedação.

Não misture líquidos de arrefecimento à base de etilenoglicol e propilenoglicol.

Não use líquido de arrefecimento que contenha nitritos.

Continua na próxima página

DX,COOL3(T) -54-04APR22-1/2

que não exceda o intervalo de líquidos de arrefecimento Cool-Gard II. A análise de líquido de arrefecimento significa coletar uma série de amostras de líquido de arrefecimento em incrementos de 1.000 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do líquido de arrefecimento ou o intervalo de serviço máximo do Cool-Gard II ser atingido.

DX,COOL3(T) -54-04APR22-2/2

Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II John Deere

Alguns aditivos de líquido de arrefecimento gradualmente se esgotam durante a operação do motor. Para o Cool-Gard II pré-misturado e o Cool-Gard II Concentrate, reabasteça os aditivos de líquido de arrefecimento entre os intervalos de drenagem adicionando o Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II.

O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II não deve ser adicionado a menos que indicado pelas Fitas de Teste Cool-Gard II. Essas fitas de teste permitem um método simples e eficaz para verificar o ponto de congelamento, os níveis de aditivo e pH do líquido de arrefecimento do motor.

Teste a solução de líquido de arrefecimento em intervalos de 12 meses e sempre que uma quantidade excessiva de líquido de arrefecimento tiver sido perdida através de vazamentos ou por superaquecimento.

IMPORTANTE: Não use Fitas de Teste Cool-Gard II com Cool-Gard II PG.

O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II é um sistema aditivo quimicamente combinado aprovado

para uso com todos os líquidos de arrefecimento John Deere Cool-Gard II. O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II não é destinado ao uso com líquidos de arrefecimento que contenham nitritos.

IMPORTANTE: Não adicione um aditivo suplementar ao líquido de arrefecimento quando o sistema de arrefecimento for drenado e reabastecido com um dos seguintes:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

O uso de aditivos complementares de líquido de arrefecimento não recomendados pode resultar em precipitação de aditivos e congelamento do líquido de arrefecimento ou corrosão dos componentes do sistema de arrefecimento.

Adicione a concentração recomendada do Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II. NÃO exceda a quantidade recomendada.

DX,COOL16(T) -54-11APR22-1/1

Operar em Climas de Temperatura Quente

Os motores John Deere são concebidos para funcionar usando os líquidos de arrefecimento de motor recomendados.

Use sempre um líquido de arrefecimento de motor recomendado, mesmo quando trabalhar em regiões em que não seja necessária a proteção contra congelamento.

IMPORTANTE: Pode-se usar água como líquido de arrefecimento mas somente em situações de emergência.

Quando for usada água como líquido de arrefecimento, ocorrerão espuma, corrosão nas superfícies quentes de alumínio e ferro, oxidação profunda e cavitação, mesmo quando forem adicionados condicionadores.

Drene o sistema de arrefecimento e encha novamente logo que possível com o líquido de arrefecimento recomendado.

DX,COOL6 -54-15MAY13-1/1

Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento

Os líquidos de arrefecimento são uma combinação de três componentes químicos: anticongelante etilenoglicol (EG) ou propilenoglicol (PG), aditivos inibidores e água de boa qualidade.

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Água deionizada ou desmineralizada é recomendada para misturar com etileno glicol e concentrado de líquido de arrefecimento do motor base de propileno glicol.

Toda a água usada no sistema de arrefecimento deverá estar de acordo com as seguintes especificações mínimas de qualidade:

Cloretos	<40 mg/L
Sulfatos	<100 mg/L
Total de sólidos	<340 mg/L
Dureza total	<170 mg/L
pH	5,5—9,0

IMPORTANTE: Não use água mineral engarrafada porque muitas vezes contém concentrações elevadas de total de sólidos dissolvidos.

Proteção Anticongelamento

As concentrações relativas de glicol e água no líquido de arrefecimento determinam o seu limite de proteção contra o congelamento.

Etilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62°F)
Propilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56°F)

NÃO usar mistura de líquido de arrefecimento-água superior a 60% de etilenoglicol ou a 60% de propilenoglicol.

DX,COOL19 -54-13JAN18-1/1

Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento

O uso de um refratômetro de líquido de arrefecimento portátil é o método mais rápido, fácil e preciso para determinar o ponto de congelamento do líquido de arrefecimento. Esse método é mais preciso do que uma tira de teste ou um hidrômetro tipo flutuação que podem gerar resultados ruins.

O refratômetro de líquido de arrefecimento está disponível no seu concessionário John Deere no programa de ferramentas SERVICEGARD. O número de peça 75240 proporciona uma solução econômica para determinar com precisão o ponto de congelamento no campo.

Para usar essa ferramenta:

1. Deixe que o sistema de arrefecimento arrefeça à temperatura ambiente.
2. Abra a tampa do radiador para expor o líquido de arrefecimento.
3. Com o conta-gotas do conjunto, colete uma pequena amostra do líquido de arrefecimento.
4. Abra a tampa do refratômetro, coloque uma gota de líquido de arrefecimento na janela e feche a tampa.
5. Olhe através do visor e ajuste o foco conforme necessário.
6. Anote o ponto de congelamento indicado para o tipo de líquido de arrefecimento (etilenoglicol ou propilenoglicol) a ser testado.



Número de Peça 75240 do SERVICEGARD




Imagem com uma Gota de Líquido de Arrefecimento 50/50 Colocada na Janela do Refratômetro

DX,COOL,TEST(T) -54-04APR22-1/1


Descarte do Líquido de Arrefecimento

Descarte inadequado de líquido de arrefecimento do motor pode por em perigo o meio ambiente e a ecologia.

Use recipientes à prova de vazamentos ao drenar fluidos. Não use recipientes de alimentos ou bebidas que possam confundir alguém a ponto de ingerir seu conteúdo.

Não despeje os resíduos no solo, pelo sistema de esgoto ou em qualquer fonte de água.

Informe-se sobre a maneira adequada de reciclar ou descartar os resíduos com o centro local de meio ambiente ou de reciclagem, com o distribuidor do motor ou com o distribuidor de serviços John Deere.



Reciclagem de Resíduos

RG,RG34710,7543 -54-26APR18-1/1

Outros Lubrificantes

Óleo Hidráulico e da Transmissão

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.


É preferível o uso dos seguintes óleos:

- John Deere Hy-Gard
- John Deere Hy-Gard de Baixa Viscosidade

Outros óleos podem ser usados se estiverem de acordo com uma das seguintes:

- John Deere JDM J20C Padrão
- John Deere JDM J20D Padrão

Use óleo Bio Hy-Gard II da John Deere quando for necessário usar um fluido biodegradável.



Óleos para Faixas de Temperatura do Ar

¹ O Bio Hy-Gard II cumpre ou excede a biodegradabilidade mínima de 80% dentro de 21 dias de acordo com o método de teste CEC-L-33-T-82. Bio Hy-Gard II não deve ser misturado com óleos minerais, pois isso reduz a biodegradabilidade e impossibilita a reciclagem de óleo apropriada.

DX,ANTI(T) -54-04APR22-1/1

Transmissão e Uso do Óleo Hidráulico

IMPORTANTE: Para assegurar boa qualidade do câmbio deve ser usado um óleo de acordo com as especificações Hy-Gard ou JDM J20C.

Problemas de qualidade de câmbio e/ou danos no trem de acionamento podem

ocorrer se as especificações Hy-Gard ou JDM J20C não forem atendidas.

A transmissão/eixo e o reservatório hidráulico do seu trator estão abastecidos de fábrica com óleo Hy-Gard JDM J20C da John Deere.

EC82310,0000F57 -54-29JUN22-1/1

Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP)

IMPORTANTE: Para sistemas automatizados de lubrificação, é preciso levar em consideração as diferentes temperaturas de ar ambiente.

Utilize a graxa com base nos números de consistência da NLGI e na faixa de temperatura do ar esperada durante o intervalo de serviço.

A graxa recomendada é a Graxa Polyurea John Deere SD.


São recomendadas também as seguintes graxas:

- Graxa John Deere de Complexo de Lítio HD
- John Deere Grease-Gard Premium Plus

Podem ser usadas outras graxas que atendam os seguintes critérios:

- Classificação de Desempenho NLGI GC-LB
- Óleo de Base Não-Sintética de Complexo de Lítio ISO-L-X-BDHB 2 ou DIN KP 2 N-10 (100 a 220 mm2/s a 40 °C)

IMPORTANTE: Alguns tipos de espessantes, óleos base e aditivos usados nas graxas não são compatíveis com outros. Evite misturar as graxas. Consulte seu fornecedor de graxa antes de misturar diferentes tipos de graxa.



Graxas para Faixas de Temperatura do Ar

RG30199 —UN—08MAR18

DX,GREA1(T) -54-06APR22-1/1

Armazenar lubrificantes

O seu equipamento só pode funcionar com a máxima eficiência se forem usados lubrificantes limpos.

Usar recipientes limpos para manusear todos os lubrificantes.

Armazene os lubrificantes e os contentores numa área protegida do pó, da umidade e de outras contaminações.

Armazene os contentores deitados para evitar o acúmulo de água e de sujeira.

Certifique-se de que todos os contentores estejam devidamente marcados para identificar seus conteúdos.

Descarte adequadamente todos os contentores velhos e quaisquer restos de lubrificantes que eles possam conter.

DX,LUBST -54-11APR11-1/1

Mistura de Lubrificantes

De um modo geral, evite misturar marcas ou tipos de óleos diferentes. Os fabricantes de óleo misturam aditivos nos óleos para que estejam de acordo com certas especificações e requisitos de performance.

A mistura de óleos diferentes pode interferir com o funcionamento adequado destes aditivos e degradar o desempenho do lubrificante.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações específicas.

DX,LUBMIX -54-18MAR96-1/1

Lubrificantes Alternativos e Sintéticos

As condições em certas áreas geográficas podem precisar de lubrificantes distintos aqueles recomendados nesse manual.

Certos líquidos de arrefecimento e lubrificantes da John Deere podem não ter disponibilidade na sua região.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações.

Os lubrificantes sintéticos poderão ser usados caso satisfaçam os requisitos de desempenho exibidos nesse manual.

Os limites de temperatura e intervalos de manutenção indicados neste manual se aplicam a fluidos da marca John Deere ou fluidos que tenham sido testados e aprovados para uso em equipamentos John Deere.

Produtos básicos rerrefinados podem ser usados se o lubrificante acabado atender os requisitos de desempenho.

DX,ALTER -54-13JAN18-1/1

Serviço — Informações Gerais

Visão Geral das Seções de Serviço

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Após concluir qualquer procedimento de serviço, reinstale todas as blindagens e tampas removidas e feche e trave firmemente o capô.

IMPORTANTE: Essa publicação não é um manual de serviço detalhado. Os procedimentos mostrados referem-se à manutenção e serviço. Para mais detalhes de informações de serviço, peça um Manual Técnico no seu concessionário John Deere.

Os intervalos de serviço recomendados são para condições normais. Faça manutenção mais frequente se o trator for operado sob condições adversas.

As seções de serviço oferecem informação sobre procedimentos e processos de serviços.

Seções Combustível, Lubrificação, e Líquido de Arrefecimento: Informações sobre fluidos aprovados para operação e serviços. Também incluídos estão as instruções para seleção de intervalos de serviço corretos

para tais procedimentos, como reabastecimento de óleo do motor.

Serviço de Amaciamento: Execute os serviços listados durante as primeiras 100 horas de operação.

Manutenção - Tabelas de Registro As tabelas são fornecidas para:

- Determinar quais tarefas de manutenção devem ser executadas e quando.
- Registrar quando as manutenções foram executadas.

Seções de procedimentos de serviços: Vários procedimentos programados e não programados estão organizados por tipo de procedimento em seis seções. As seções adequadas de Serviço e os nomes das tarefas são mencionados nos Quadros de Registro de Manutenção (exemplo: Troca: Filtro e Óleo do Motor). A seção de elétrica inclui todas as informações de serviço para iluminação, fusíveis, e relés.

Seções de Solução de Problemas: Procedimentos para solução de problemas são providenciados, assim como informações para tratar Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) que possam aparecer no display CommandCenter.

RX32825,00000A5 -54-21JUN22-1/1

Tarefas de Serviço Executado Conforme Necessário

IMPORTANTE: Execute as tarefas de serviço quando os instrumentos ou função do trator indicarem que são necessárias, mesmo que em um momento que não seja o especificado nas tabelas de intervalos de serviço.

Ocasionalmente, as condições de operação podem exigir que um serviço programado seja executado antes do indicado nas tabelas de Intervalos de Serviço (por exemplo, filtros de ar). Quando uma tarefa assim for executada, registre a conclusão da tarefa na tabela de Serviço Conforme Necessário.

RX32825,00017C6 -54-04JAN17-1/1

Identificação do Status de Emissões do Motor do Trator

IMPORTANTE: Para determinar o tipo de motor do trator, consulte o Número de Série do Motor na Seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

Alguns procedimentos de serviço são diferentes dependendo do equipamento de emissões com o qual o motor do trator está equipado.


RX32825,0001764 -54-14DEC16-1/1

Abertura do Capô

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Feche e trave firmemente o capô antes de ligar o motor.

Puxe a Trava (Se Equipado)

Puxe a alavanca de liberação do capô (A) e levante o capô usando as alavancas do capô (B).




Alavancas do Capô e de Liberação do Capô

chdx6jt, 1713381105470 -54-31MAY24-1/3

RXA0180112 —UN—12OCT20

Trava de Pressão (Se Equipada)

Usando um pequeno objeto cônico (como uma caneta), pressione o botão de liberação (A) e levante o capô usando as alavancas do capô (B).




Alavancas do Capô e Botão de Liberação

chdx6jt, 1713381105470 -54-31MAY24-2/3

RXA0180141 —UN—15OCT20

Trava da Tela (se equipada)




Tampa, Trava e Trava do Capô

1. Abra a tampa (A) e insira a chave na fechadura (B).
2. Vire a chave em sentido horário para destravar a trava do capô (C).
3. Puxe a trava do capô e levante o capô para abrir.
4. Feche o capô e gire a chave em sentido anti-horário para travar a trava do capô.

chdx6jt, 1713381105470 -54-31MAY24-3/3

RXA0163079 —UN—27APR18

Remoção do Painel de Acesso ao Motor



RXA0166820 —UN—05MAR19

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento:


- Nunca dê partida no motor com as proteções removidas ou com o capô aberto.
- Sempre feche e trave bem o capô.

1. Insira a chave (A) na trava do painel (B).
2. A trava do painel (C) se abre.
3. Remova o painel de acesso ao motor (D).

BH38674,0000D1B -54-21APR21-1/1

Remoção da proteção lateral do motor dianteiro

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento:



RXA0163065 —UN—26APR18

- Nunca dê partida no motor com as proteções removidas ou com o capô aberto.
- Sempre feche e trave bem o capô.

1. Abra o capô. Consulte a seção Abertura do Capô neste Manual do Operador.

2. Empurre a trava (A).
3. Remova a parte superior da proteção lateral do motor (B) do ímã (C).


4. Levante a proteção lateral do motor dos postos de alinhamento (D).

BH38674,0000D1C -54-22APR21-1/1

Remoção da proteção lateral do motor traseiro

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento:

- Nunca dê partida no motor com as proteções removidas ou com o capô aberto.



RXA0185233 —UN—27AUG21

- Sempre feche e trave bem o capô.

1. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô nesta seção do Manual do Operador.
2. Remova a proteção lateral do motor dianteiro. Consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção do Manual do Operador.


3. Remova os parafusos (A) e (B).
4. Remova a proteção lateral do motor traseiro (B).

5. Ao reinstalar os parafusos de torque da proteção lateral do motor traseiro (A), aplique torque de 37 N·m (37 lb·ft) e (B) a 25 N·m (18 lb·ft).

BH38674,0000D1D -54-27AUG21-1/1

Remoção do Painel Traseiro da Cabine

1. Remova os quatro parafusos do painel traseiro da cabine (A).
2. Remova o painel traseiro da cabine (B).




RXA0170334 —UN—06SEP19

EC82310,0000F61 -54-21APR21-1/1

Acesso do Compartimento da Bateria

1. Destrave as duas travas de caixa da bateria (B).
2. Levante a tampa da caixa da bateria (C).



RXA0141979 —UN—03JUN14

EC82310,0000F5A -54-23APR21-1/1

Elevação do Trator — Pontos de Elevação e Posicionamento do Suporte de Apoio

 **CUIDADO:** Evite ferimentos ou morte. Use apenas equipamento de elevação aprovado.

Levante o trator com o macaco de segurança somente em terreno firme e nivelado. Antes de


prosseguir em qualquer serviço, apoie o trator usando suportes de apoio apropriados.

Ferramentas especiais John Deere (mostradas) podem ser usadas para este propósito. Os suportes de apoio estão disponíveis no seu concessionário John Deere.


Continua na próxima página

chdx6jt,1712338978546 -54-29APR24-1/5


Pontos de elevação recomendados para elevação do trator com o macaco de segurança. Use dispositivo de elevação correto e apropriado.



Lado de Baixo, Pontos de Elevação



Ponto de elevação dianteiro



Ponto de Elevação Traseiro

Continua na próxima página

chdx6jt,1712338978546 -54-29APR24-2/5

RXA0162456 —UN—08MAR18

A—Levante a traseira do trator para remover ou ajustar as esteiras.

B—Levante o lado direito da estrutura de suporte dianteira para remover ou ajustar a esteira direita.

C—Levante o lado esquerdo da estrutura de suporte dianteira para remover ou ajustar a esteira esquerda.

! CUIDADO: Nunca tente elevar o trator usando pesos dianteiros, suporte de contrapeso, suportes opcionais de barra de tração de amplo balanço ou tampa de limpeza do sistema de arrefecimento.

D—Levante a estrutura dianteira para levantar a parte central do trator para instalar o suporte de apoio.

E—Colocação do suporte de apoio da estrutura dianteira.

F—Colocação do suporte de apoio da carcaça do eixo traseiro.

1. Desconecte o cabo de aterramento da bateria. Consulte "Manutenção de Baterias e Conectores" na seção "Serviços" — "Elétrica" deste Manual do Operador.



Etiqueta dos Pontos de Elevação — Se Equipado


! CUIDADO: Evite ferimentos. Use sempre equipamento apropriado para instalar, trocar ou desinstalar pesos. Se o equipamento apropriado não estiver disponível, execute o serviço em seu concessionário John Deere.

2. Remova os pesos dianteiros.
3. Levante o trator até existir aproximadamente 200 mm (8 in) de folga entre a correia da esteira e o solo.

chdx6jt, 1712338978546 -54-29APR24-4/5

RXA0185735 —UN—13OCT21

4. Instale os apoios de suporte dianteiros JDG1277A no apoio da estrutura dianteira deixando os parafusos M20 x 100 mm (H) ligeiramente frouxos.



chdx6jt, 1712338978546 -54-29APR24-5/5

RXA0162402 —UN—01MAR18

5. Instale os cavaletes de apoio traseiros JDG1276 na traseira da estrutura do trator.
6. Instale os pinos (G) em apoios cônicos.
7. Aperte os quatro parafusos de fixação.




RW76248 —UN—12AUG99

chdx6jt,1712338978546 -54-29APR24-6/5

Conexões de Serviço e Instalação STC (Conexão do Engate)

⚠ CUIDADO: Não desconecte a conexão STC (Conexão do Engate) estiver sob pressão. Falha



RXA0080095 — UN—31MAR05

As conexões do engate são usadas em linhas de aço, conexões de mangueiras e existem em vários tamanhos. A ferramenta STC JDG1885 (A) foi projetada como um espaçador para deslocar o anel de liberação (B) para dentro, o que solta o anel elástico (C). Compre a ferramenta no seu concessionário John Deere.

IMPORTANTE: Não use a ferramenta para forçar a separação das conexões. Forçar com a ferramenta pode danificar as conexões e a própria ferramenta.

NOTA: Se o anel de retenção, o anel de apoio (F) ou o anel-O (E) estiverem danificados. Consulte o seu concessionário John Deere para obter o kit de reposição e substitua todas as três peças.

1. Insira a ferramenta STC correta entre o anel de liberação e a conexão.
2. Remova a mangueira ou a linha do conector.
3. Antes de conectar e acoplar a conexão do engate, verifique as superfícies quanto a:

em aliviar a pressão antes de desconectar a conexão pode resultar em ferimentos, danos ao equipamento ou ambos.

- Entalhes
- Arranhões
- Áreas planas

4. Verifique quanto a desgaste ou danos:

- Anel O
- Anel de apoio
- Anel elástico

5. Verifique se há contaminantes:

- Terminal fêmea (D)
- Extremidade macho (G)

6. Coloque o anel de liberação na conexão da extremidade macho.

7. Pressione as metades da conexão juntas até que um clique preciso e uma parada sólida sejam sentidos.

8. Puxe a mangueira para certificar-se de que as metades da conexão estão travadas juntas.


RX32825.000175C -54-23JUN22-1/1

Uso de Jatos de Alta Pressão

IMPORTANTE: Evite danos aos componentes.

Sempre use pressão reduzida e pulverize em um ângulo de 45 - 90°. Nunca pulverize água pressurizada diretamente em:

- Componentes e conectores elétricos/eletrônicos.
- Rolamentos e vedações hidráulicas.
- Bombas de injeção de combustível.
- Saída do escape.
- Admissão de ar do motor.
- Aberturas e respiros de abastecimento dos tanques de fluido.
- Quaisquer peças e componentes sensíveis.



T6642EJ —UN—18OCT88

RX32825,000175D -54-18JUN19-1/1

Calibração da Transmissão

Quando calibrar

A calibração da transmissão é recomendada quando:

- Uma válvula ou solenoide de embreagem foi substituído.
- A qualidade das trocas piorou.
- Filtros da transmissão são substituídos.
- O fluido hidráulico da transmissão é trocado.
- A unidade de controle do sistema de transmissão (PTP) é trocado.
- A transmissão é retirada para manutenção ou substituída por qualquer motivo.

Verifique o Nível de Óleo e o Procedimento de Aquecimento Antes da Calibração.

1. Verifique o visor de nível do nível de óleo no reservatório de óleo hidráulico. O nível de óleo deve ficar entre as marcas Frio Máx. (A) e Frio Mín. (B).

NOTA: Somente calibre a transmissão se as características mudarem após a troca do óleo da transmissão e do filtro.


Não faça a verificação do óleo antes de transportar o trator na 15ª marcha ou mais.

IMPORTANTE: Baixa qualidade da mudança ou danos na transmissão podem ocorrer se o óleo hidráulico-transmissão for usado, consulte Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

2. Aquecimento do óleo hidráulico, consulte Aquecimento do Sistema Hidráulico/Transmissão na seção Transmissão - Informações Gerais deste Manual do Operador.
3. Quando o óleo estiver em 50°C (122°F), dirija em uma superfície nivelada.

NOTA: NÃO pressione o pedal do freio durante esta parte do procedimento de aquecimento do óleo. Se o pedal do freio for pressionado, haverá vazão de óleo adicional para os eixos e resultará em uma leitura incorreta do nível do óleo.

4. Coloque a alavanca de transmissão em PARK (estacionamento). Ajuste a velocidade do motor a 1800 rpm e dê partida por 5 minutos.



RXA0142195 — UN—10JUN14

IMPORTANTE: Não opere o trator se o nível do óleo estiver abaixo da marca (B) Min Cold no visor do medidor com o motor desligado.

NOTA: Reduza a rotação do motor para marcha lenta, DESLIGUE o motor e espere 5 minutos para o óleo estabilizar.

⚠ CUIDADO: Execute a calibração da transmissão com o trator em uma área aberta, livre, em solo plano. Não permita que pessoas fiquem próximas do trator durante o procedimento.

Verifique se o freio de estacionamento está funcionando corretamente.

Durante a calibração, permaneça no assento do operador. Dependendo da temperatura do óleo hidráulico da transmissão no procedimento inicial, a calibração normalmente demora 12 a 15 minutos.


IMPORTANTE: Podem ocorrer danos graves à transmissão se o nível de óleo for inadequado.

5. Verifique se o Efficiency Manager está desabilitado.

Continua na próxima página

SV81855,0000256 -54-12JUL22-1/8

6. Pressione Menu (A) e aba Sistema (B).
7. Selecione o ícone da Central de Diagnóstico (C).




RXA0142149 —UN—10JUN14

RXA0142150 —UN—10JUN14

SV81855,0000256 -54-12JUL22-2/8

8. Selecione a aba Unidade de Controle (D).
9. Selecione o Controle da Transmissão PST (PTP.001) (E) a partir da lista.




RXA0174962 —UN—11FEB20

Continua na próxima página

SV81855,0000256 -54-12JUL22-3/8

10. Selecione o Endereço 025 (F) no menu suspenso.

! CUIDADO: Deixe a alavanca de câmbio em Estacionar. Colocar a alavanca de câmbio em F ou R resulta no movimento do trator.




RXA0174963 — UN—11FEB20

SV81855,0000256 -54-12JUL22-4/8

11. PTP deve aparecer no monitor do CommandCenter. Pressione PTP (G).

IMPORTANTE: Não deixe o assento. A presença do operador precisa ser detectada nesta etapa para permitir a continuação da calibração.




RXA0174964 — UN—11FEB20

SV81855,0000256 -54-12JUL22-5/8

12. Quando CAL (H) aparece no monitor CommandCenter, a calibração da transmissão está pronta para começar.

13. Ajuste o acelerador para 1650 rpm do motor.

! CUIDADO: Se NÃO for exibido 'P' no monitor da coluna do canto, não dê continuidade à calibração. Deixe a alavanca de câmbio em Estacionar. O movimento da alavanca para a posição F resultará em movimento indesejado do trator. Retorne à etapa 2.



RXA0174965 — UN—11FEB20

14. Coloque a alavanca de mudança na posição N. P deve ser exibido no mostrador de PDU do canto.

15. Mova a alavanca de câmbio para a posição F para iniciar a calibração.

16. Se aparecer CLD, a temperatura do óleo caiu para menos de 50°C (122°F) PTP, o que interromperá a calibração até que a temperatura suba o suficiente

para permitir que a calibração seja reiniciada. Se a temperatura do óleo (disponível no Endereço 33 da PTP) estiver mais do que alguns graus abaixo de 50°C (122°F), aqueça o óleo manualmente.


Continua na próxima página

SV81855,0000256 -54-12JUL22-6/8

NOTA: Assim que a calibração começar, não mude a posição do acelerador manualmente, nem mova a alavanca de câmbio ou pressione o pedal da embreagem. A calibração será cancelada.

NOTA: Se a calibração for cancelada devido a uma falha (por exemplo: sem atividade do motor ou transmissão detectada por um período de 30 segundos ou mais), uma mensagem de falha de três letras será mostrada, e esta deverá ser anotada e informada. Registre o código. Outra tentativa de calibração pode ser feita se desejado, consulte Interrupção da Calibração da Transmissão nesta seção deste Manual do Operador.

17. Quando a calibração iniciar, é exibido C1H (I). C1H indica que Calibração de pressionamento da embreagem 1 está em andamento. A medida que a calibração continua, os cálculos de pressionamento da embreagem para as embreagens C2, CR, CA, CB, CC, CL, CM e CH seguem. O display indica qual etapa está sendo realizada durante o processo.
18. Quando todas as nove calibrações de estágios de pressionamento de embreagem estiverem concluídos,



C1F é exibido, quando a próxima fase da calibração começar. C1H indica que calibração de tempo de enchimento da embreagem 1 está em andamento. A medida que a calibração continua, os cálculos de enchimento da embreagem para as embreagens C2, CR, CA, CB, CC, CM e CH são realizadas. O display indica qual etapa está sendo realizada durante o processo.

Continua na próxima página

SV81855,0000256 -54-12JUL22-7/8

RXA0174966 —UN—12FEB20

19. Quando FIM (J) aparece, a calibração está concluída.


NOTA: Use o procedimento de saída da calibração correto para evitar gerar códigos de diagnóstico de falha (DTCs) incorretos.

20. Mova a alavanca de mudança de F para ESTACIONAR.

21. Acelerador para baixo.

22. Pressione o botão Aceitar (K) para salvar e sair da calibração.

NOTA: O display exibe as instruções para o operador e os defeitos ocorridos. Se um defeito for mostrado durante a calibração, os novos dados não serão armazenados.



RXA0174967 — UN — 12FEB20

23. Desligue o motor. PTP armazenará a nova calibração.

Falha de calibração	Significado	Instruções
CLD	O óleo da transmissão está abaixo de 50°C (122°F). O aquecimento automático está em progresso.	Nenhuma ação é necessária. Aguarde o aquecimento automático aquecer o óleo até 50°C (122°F). A calibração começa automaticamente uma vez que a temperatura seja atingida.
ÓLEO	A temperatura do óleo da transmissão está abaixo da temperatura mínima de 10°C (50°F) para iniciar o aquecimento automático.	Aqueça o óleo hidráulico manualmente a 50 C (122 F), consulte Aquecimento manual para calibração no início desta seção.
SPD	A velocidade do motor não está dentro da faixa de 1600 a 1700 rpm para começar ou continuar a calibração.	Ajuste a rotação do motor em 1650 rpm.
CLU	O pedal da embreagem não está PARA CIMA pronto ou foi pressionado pelo operador durante a calibração.	Certifique-se de que o pedal da embreagem esteja totalmente PARA CIMA e não pressione-o durante a calibração.
NOP	O operador não está no assento quando a calibração é iniciada.	Permaneça sentado durante a calibração da transmissão.
FLT	Os filtros de óleo da transmissão estão obstruídos.	Substitua os filtros da transmissão. Tente calibrar novamente após a troca do filtro.

SV81855,0000256 -54-12JUL22-8/8

Cancele a calibração da transmissão

A TDP interrompe a calibração e não faz alterações nos valores de calibração armazenados desde a última calibração concluída se:

- For detectado movimento significativo do trator
- O número do endereço for aumentado ou reduzido pelo operador
- O sistema detectar um problema durante a calibração
- A alavanca de mudança for movida para fora da marcha

- A rotação do motor fica acima ou abaixo dos limites de calibração

Se a calibração for cancelada, o sistema da transmissão reverte para a última calibração concluída com sucesso. Caso ainda seja necessária a recalibração, deve ser iniciado um novo procedimento de calibração. A calibração não pode ser reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.

SV81855,0000257 -54-20JAN15-1/1

Não Modifique o Sistema de Combustível

IMPORTANTE: Aumentar a potência, ou alterar qualquer aspecto de combustível e fornecimento de ar em motores certificados de emissões além da classificação de fábrica, causa níveis de emissões além do que é aprovado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) ou agência equivalente. Violações dos regulamentos podem resultar em multas substanciais para pessoas ou empresas que efetuarem tais violações.

A garantia do trator será invalidada se o nível de potência for alterado das especificações de fábrica.

Não tente consertar a bomba injetora ou os bicos injetores de combustível por conta própria. São necessários treinamento e ferramentas especiais. Consulte o concessionário John Deere.

RX32825,000175E -54-01AUG17-1/1

Sangrar Sistema de Combustível

Se um Código de Diagnóstico de Falha indicar problemas no sistema de combustível, e uma inspeção mostrar que os filtros e o sistema de combustível estão corretos - ou se (mesmo sem um código presente) o trator não funcionar corretamente ou não ligar, pode ser necessário sangrar o ar no sistema de injeção de combustível.

1. Gire o interruptor de partida para a posição Run (funcionamento). A bomba elétrica de combustível começa e sangria do ar do sistema de combustível.
2. Deixe a bomba operar por 30 segundos a 1 minuto antes de tentar reiniciar o motor. Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

SV81855,00001F2 -54-05MAR19-1/1


Identificar Fixadores Revestidos com Camada de Zinco

Parafusos padrão (A) têm uma cor prata brilhante.

Os parafusos Revestidos em Zinco (B) têm uma cor prateada ou dourada brilhante.

Os parafusos revestidos com Flocos de Zinco (C) têm uma cor opaca prateada, dourada ou preta.

NOTA: Os fixadores revestidos com camada de zinco são apertados conforme as especificações de lubrificação, salvo se instruído de outra forma. Consulte Tabelas de Valores de Torque nesta seção do Manual do Operador.




RXA0073812 — UN — 03MAR04

RX32825,0001761 -54-31OCT22-1/1

Valores Métricos de Torque de Parafusos

TS1742 —UN—31MAY18




Tamanho do Parafuso	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
	Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

Os valores de torque nominal listados são para uso geral somente com a precisão de aperto assumida de 20%, tal como um torquímetro manual. NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica. Para contraporcas, fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica.

Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original.

- Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas.
- Aplique uma fina camada de Hy-Gard ou óleo equivalente embaixo da cabeça e nos filetes do fixador, conforme mostrado na imagem a seguir.
- Use o óleo com moderação, para reduzir o potencial de bloqueio hidráulico nos furos cegos devido a excesso de óleo.
- Faça o acoplamento da rosca de modo adequado.

TS1741 —UN—22MAY18




^aOs valores contidos na coluna de cabeça sextavada são válidos para porcas com cabeça sextavada de acordo com as normas ISO 4014 e ISO 4017, porcas de encaixe sextavado de acordo com a norma ISO 4162 e porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032.

^bOs valores contidos na coluna do flange sextavado são válidos para produtos com flange sextavado de acordo com as normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ou EN 1665.

Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados

TS1671 —UN—01MAY03




Tamanho do Parafuso	SAE Grau 1 ^a				SAE Grau 2 ^b				SAE Grau 5, 5.1 ou 5.2				SAE Grau 8 ou 8.2			
	Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													N·m	lb·ft	N·m	lb·ft
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									N·m	lb·ft	N·m	lb·ft				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					N·m	lb·ft	N·m	lb·ft								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Os valores de torque nominal listados são para uso geral somente com a precisão de aperto assumida de 20%, tal como um torquímetro manual. NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica. Para contraporcas, fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica.

Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original.

- Certifique-se de que as rosas dos fixadores estejam limpas.
- Aplique uma fina camada de Hy-Gard ou óleo equivalente embaixo da cabeça e nos filetes do fixador, conforme mostrado na imagem a seguir.
- Use o óleo com moderação, para reduzir o potencial de bloqueio hidráulico nos furos cegos devido a excesso de óleo.
- Faça o acoplamento da rosca de modo adequado.

TS1741 —UN—22MAY18



^aO grau 1 aplica-se a parafusos sextavados maiores que 6 in (152 mm) de comprimento, e para todos os outros tipos de parafusos de qualquer comprimento.

^bO grau 2 aplica-se aos parafusos sextavados (não pinos sextavados) com até 6 in. (152 mm) de comprimento.

^cOs valores contidos na coluna de cabeça sextavada são válidos para porcas com cabeça sextavada de acordo com as normas ISO 4014 e ISO 4017, porcas de encaixe sextavado de acordo com a norma ISO 4162 e porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032.

Continua na próxima página

DX,TORQ1(T) -54-09MAY22-1/2

^dOs valores contidos na coluna do flange sextavado são válidos para produtos com flange sextavado de acordo com as normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ou EN 1665.

DX,TORQ1(T) -54-09MAY22-2/2

Serviço — Amaciamento (100 Horas ou Menos)

Execução dos Serviços de Amaciamento

IMPORTANTE: Para confirmar qual motor está equipado no seu trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

O intervalo de serviço inicial no amaciamento de um motor de bucha úmida novo ou reconicionado com óleo Break-In Plus John Deere deve ser de, pelo menos, 100 horas de operação para permitir o ajuste entre as superfícies de contato dos anéis e buchas. Mínimo de 100 horas de operação se aplica a todos os motores John Deere novos ou reconicionados. O intervalo de serviço máximo é o mesmo recomendado para o seu motor na lista dos Intervalos de Serviço e Óleo e Filtro do Motor do seu motor. Para trocas subsequentes de óleo, consulte Intervalos de Serviço de Óleo do Motor e Filtro, na seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.

O motor está pronto para operação normal. Durante as 100 horas iniciais de operação:

- Opere o motor em cargas pesadas sem atingir a carga máxima suportada.
- Evite deixar na marcha lenta por mais de 5 minutos. Pare o motor se ele tiver que funcionar em marcha lenta por mais de 5 minutos.
- Observe atentamente a temperatura do líquido de arrefecimento durante a operação.
- Verifique as abraçadeiras e mangueiras do sistema de admissão de ar do motor. Consulte a seção Manutenção — Verificações deste Manual do Operador.
- Verifique se há vazamentos.
- Aperte os parafusos do cubo nas polias intermediárias após 3 horas de operação, após 10 horas de operação e diariamente na primeira semana de operação. Consulte a seção Serviço—Apertos deste Manual do Operador.

- Siga os procedimentos de amaciamento dos sistemas de esteiras. Consulte Execução do Amaciamento do Sistema de Esteiras nesta seção deste Manual do Operador.

Manutenção Diária ou a Cada 10 Horas de Operação

Execute os serviços diários normais ou a cada 10 horas de operação. Consulte Manutenção Diária ou a Cada 10 Horas de Operação na seção Manutenção — Tabelas de Registro deste Manual do Operador.

Para as 100 horas iniciais de operação do trator, execute também estes serviços adicionais diariamente ou a cada 10 horas de operação:

- Drene o separador de água. Consulte Separador de Água na seção Manutenção — Verificação deste Manual do Operador.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Consulte a seção Serviço—Verificações deste Manual do Operador.
- Lubrifique os componentes do engate (se equipado). Consulte a seção Serviço—Lubrificação deste Manual do Operador.
- Inspeção as esteiras para saber se há danos. Consulte Execução do Amaciamento do Sistema de Esteiras nesta seção deste Manual do Operador.

Após o término da manutenção, redefina as horas de intervalo de serviço apropriado no display para zero. Consulte Intervalos de Serviço na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

Após o período de amaciamento, use o óleo John Deere Plus-50 II ou um outro óleo do motor diesel, como recomendado neste manual.

EC82310,0000F52 -54-29JUN22-1/1

Execução do Amaciamento nos Sistemas de Esteiras

Visão Geral do Amaciamento

IMPORTANTE: O amaciamento da esteira inadequado pode causar danos ou redução da vida útil dos componentes da esteira. Danos causados por amaciamento inadequado não são cobertos pela garantia da máquina.

O amaciamento do sistema de esteiras acontece durante a primeira temporada de uso. O amaciamento correto ajuda a reduzir a quantidade de desgaste inicial do ressalto de acionamento. Durante o amaciamento, os ressaltos de acionamento e rodas-guia são submetidos a um processo de "polimento" que:

- Limpa o excesso de borracha dentro das rodas de borracha.
- Remove a pegajosidade da borracha nova por meio da inserção de partículas finas de pó nas superfícies de borracha.
- Reduz o aquecimento de fricção no sistema de esteiras.

Amaciamento Inicial

IMPORTANTE: Evite danos à esteira e ao sistema de esteiras. Não rode com o trator em longas distâncias até que o período de amaciamento seja concluído. Mesmo após o término

¹O lubrificante seco pode consistir de: solo, óleo-seco, serapilheira, pó de talco ou outros lubrificantes à base de argila.

²Nunca exceda a velocidade máxima de transporte mostrada no manual do operador do implemento. Para 9RX com correias de 457 mm (24 in) ou mais estreitas, podem ser aplicadas restrições adicionais. Consulte Tabela de Pesos na seção Transporte deste manual do operador.

do período de amaciamento, o lubrificante seco¹ ou o solo é necessário para evitar danos causados pelo calor.

Ao operar com esteiras novas ou limpas ou outros componentes de fricção, siga estas diretrizes operacionais para as primeiras 100 horas de operação:

- Use o trator no talhão com condições de solo fofo ou aplique lubrificante seco¹ ao sistema de esteiras a cada 15 minutos.
- Nunca exceda a velocidade de 29 km/h (18 mph)².
- Se o uso em estrada não puder ser evitado, nunca exceda 30 minutos de uso contínuo.
- Remova todo o lastro desnecessário.
- Certifique-se de que a esteira esteja devidamente alinhada e tensionada.
- Não opere com a esteira na beira da estrada.
- Não opere em inclinações laterais íngremes.

Após o Amaciamento

Certifique-se de que as esteiras continuem sendo lubrificadas e siga todas as recomendações encontradas nas seções Esteiras — Informações Gerais e Transporte deste manual do operador.

Serviço — Tabelas de Registro

Visão Geral da Tabela do Registro de Manutenção

A tabela de registro de manutenção é fornecida para:

- Registrar quando as manutenções foram executadas.
- Documentar detalhes de serviço adicionais conforme necessário.

Documentação sugerida

- Troca do Filtro e Óleo do Motor: Indicar que óleo foi usado para reabastecer e registrar a data e horas de operação em cada serviço.
- Serviço Conforme Necessário: Registros completos de serviços e reparos que são executados fora dos intervalos de serviço regulares.

- Serviço Anual: Os serviços listados são executados anualmente ou a cada múltiplo de anos. Registro de data e horas de manutenção.

Tarefas de manutenção de 10 horas (diárias) e 50 horas

Não é recomendável registrar tarefas de serviço de 10 horas (diárias) e 50 horas na tabela de registros de manutenção. Se desejar, registre a conclusão desses serviços em um caderno separado.

RX32825,0000022 -54-05APR21-1/1

Tabela de Intervalos de Manutenção

As tabelas mostram quais tarefas de manutenção devem ser concluídas em quais horas de operação do motor ou anos. Se uma tarefa de serviço indicar um ano e um intervalo de horas, adere ao intervalo que ocorrer primeiro. Faça manutenção nos itens em intervalos múltiplos dos requisitos originais.

Primeira palavra de cada título da tarefa (por exemplo: VERIFIQUE ou LUBRIFIQUE) direciona a pessoa que realiza o serviço para a seção de Procedimento de Serviço apropriada neste Manual do Operador. Após a conclusão de uma tarefa de serviço, verifique se não há tarefas adicionais a serem executadas ao mesmo tempo.

Registre as tarefas de manutenção quando concluídas na tabela de registro de manutenção encontrada nesta seção deste Manual do Operador.

Use o display do horímetro do motor para determinar quando o serviço deve ser executado. O horímetro funciona sempre que o motor está trabalhando e indica as horas de operação acumuladas do motor. O horímetro do motor é configurado de fábrica em 250 horas de operação, mas pode ser restaurado para qualquer tempo decorrido desejado. Consulte Intervalos de Serviço na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

Tarefa de Serviço	Horas de Operação ou Intervalo										
	Ano/s	Con- forme Ne- cessá- rio	Diaria- mente ou 10	50	250	500	1000	1500	3000	5000	6000
VERIFICAR o nível de óleo do motor			•								
VERIFICAR o nível de óleo do sistema hidráulico			•								
DRENAR o combustível e separador de água			•								
VERIFICAR se há desgaste e acúmulo de detritos na esteira			•								
Verificar acionamento, polias intermediárias e roletes intermediários				•							
VERIFICAR alinhamento da esteira				•							
LUBRIFICAR pinos do braço de elevação de serviço pesado [Ag] ^a				•							
LUBRIFICAR suporte de apoio da mangueira [Raspador]				•							
LUBRIFICAR levante traseiro				b	•						
LIMPAR bomba do compressor de ar do sistema de suspensão AirCushion e filtro de admissão e almofadas de ar					•						
VERIFICAR freio de emergência ^c					•						
VERIFICAR sistema de ESTACIONAMENTO da transmissão					•						
VERIFICAR sistema de suspensão AirCushion					•						
LUBRIFICAR conexões do cilindro de tensão da esteira					•						
LUBRIFICAR eixo de acionamento da TDP [Ag] ^c					•						
TROCAR o filtro e o óleo do motor ^d	1					•					
TROCAR os filtros de combustível						•					
TROCAR separador de água do combustível opcional						•					

Continua na próxima página

JL41210,0000A79 -54-25JAN23-1/3

Tarefa de Serviço	Horas de Operação ou Intervalo										
	Ano/s	Con- forme Ne- cessá- rio	Diaria- mente ou 10	50	250	500	1000	1500	3000	5000	6000
VERIFICAR batentes do amortecedor do balancim no sistema de suspensão AirCushion						•					
VERIFICAR sistema de admissão de ar do motor						•					
VERIFICAR orifício de drenagem da bomba de água						•					
APERTAR porcas da roda de acionamento e da polia intermediária e parafusos do rolete intermediário						•					
APERTAR parafusos do suporte da barra de tração						•					
LIMPAR sensor do radar de feixe duplo ^c							•				
VERIFICAR ponto de congelamento do líquido de arrefecimento do motor	1						•				
TROCAR filtro de ar de recirculação da cabine	1						•				
TROCAR o filtro de ar fresco da cabine	1						•				
TROCAR os filtros de ar primário e secundário do motor	1						•				
TROCAR o filtro da unidade de dosagem de DEF ^e	3							•			
CALIBRAR transmissão								•			
TROCAR filtro de ventilação do tanque de combustível								•			
VERIFICAR correia de acionamento auxiliar e tensionador da correia de acionamento								•			
TROCAR óleo e filtros do sistema hidráulico								•			
TROCAR filtro de ventilação hidráulico da transmissão								•			
TROCAR filtro da válvula piloto da VCR								•			
VERIFICAR níveis de óleo na roda de acionamento, no cubo da polia intermediária e no rolete intermediário								•			
TROCAR filtro de ventilação do tanque de DEF ^e								•			
TROCAR filtro de DEF da linha ^e	3								•		
TROCAR amortecedor do virabrequim do motor ^f										•	
VERIFICAR freio motor ^f										•	
TROCAR líquido de arrefecimento do motor ^g	6										•

Continua na próxima página

JL41210,0000A79 -54-25JAN23-2/3

Continua na próxima página

JL41210,0000A79 -54-25JAN23-2/3

Tarefa de Serviço	Horas de Operação ou Intervalo										
	Ano/s	Con- forme Ne- cessá- rio	Diaria- mente ou 10	50	250	500	1000	1500	3000	5000	6000
VERIFICAR Calibração do Sensor da Barra de Tração [Raspador] ^f	1										
EFETUAR MANUTENÇÃO ELÉTRICA nas baterias de serviço e conexões	1										
VERIFICAR cintos de segurança	1										
VERIFICAR detritos nos compartimentos do motor e do escape		•									
LIMPAR Conector do Implemento		•									

^aSe o levante estiver em uso.

^bA lubrificação normal deve ocorrer a cada 250 horas de operação. Se usado diariamente, lubrifique a cada 50 horas de operação.

^cSe equipado.

^dServiço em concordância com a informação no tópico apropriado de Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo Diesel na seção Óleo do Motor deste Manual do Operador. Registre o óleo utilizado em Manutenção — Tabelas de Registro — Filtro e Óleo do Motor

^eMotor Final Tier 4/Estágio V

^fConsulte seu concessionário John Deere

^gO intervalo INICIAL de troca é 6 anos ou 6000 horas de operação, desde que o sistema de arrefecimento seja completado somente com John Deere Cool-Gard II e a pré-mistura. O intervalo PROGRAMADO (2 anos ou 2000 horas de operação) pode ser prolongado até 6 anos ou 6000 horas de operação dependendo do líquido de arrefecimento usado. Consulte Intervalos de Drenagem do Líquido de Arrefecimento de Motor Diesel na seção Líquido de Arrefecimento do Motor deste Manual do Operador.

JL41210,0000A79 -54-25JAN23-3/3

Tabela de Registro de Serviço

Registre os detalhes dos intervalos de manutenção no espaço fornecido. Se for necessário mais espaço, use um caderno separado.

Continua na próxima página

EC82310,0000B12 -54-05AUG20-1/4

[illegible]

Serviço — Limpeza

Limpeza do tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF)

⚠ CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies pintadas e não pintadas e pode deformar alguns componentes de plástico e borracha.

O DEF derramado, se seco ou removido apenas com um pano, deixa um resíduo branco. Um derramamento de DEF não limpo adequadamente pode interferir com os diagnósticos dos problemas de vazamento do sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

Se material ou fluido estranho for adicionado ao tanque de DEF, drene o tanque de DEF, lave-o e abasteça com DEF novo.

Se a qualidade do DEF for duvidosa, retire uma amostra do tanque de DEF e coloque-a num reservatório limpo. O DEF deve estar cristalino e com um leve odor de amônia. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) tiver uma aparência turva, colorida, ou um cheiro forte de amônia, provavelmente não estará dentro da especificação. DEF nestas condições não deve ser usado.

1. Remova o bужão de dreno (se equipado) e drene ou extraia com sifão o DEF inutilizável do tanque.

NOTA: A limpeza pode ser feita com o tanque de DEF instalado ou removido.

2. Limpe o tanque de DEF com DEF novo.

O DEF deve passar por verificações visuais, de odor e de concentração antes de operar o motor. Consulte Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) – Para Uso Em Motores Equipados Com Redução Catalítica Seletiva (SCR) na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para mais informações.

3. Drene ou extraia com sifão o tanque de DEF.

NOTA: Repita as etapas 2 — 3 até que o tanque de DEF esteja limpo.

4. **Versão anterior:** Substitua o filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro de admissão do tanque de DEF.

Versão posterior: Troque o filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro em linha de DEF.

5. Se removido, instale o bужão de dreno no tanque de DEF.
6. Se removido, instale o tanque de DEF.
7. Encha o tanque de DEF com DEF novo.
8. Verifique a concentração de DEF com um refratômetro de DEF, como o JDG11594 ou o JDG11684. A concentração correta do DEF é entre 31,8% e 33,2%. Consulte seu concessionário autorizado para mais informações.
9. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) não estiver dentro das especificações, não parecer limpo, ou não estiver com ligeiro odor de amônia, consulte o seu concessionário autorizado.

DX,DEF,CLEANTANK -54-18SEP19-1/1

Filtro do Bocal de Abastecimento do Tanque de DEF

Caso o abastecimento de DEF esteja lento, limpe o filtro do bocal de abastecimento do tanque.

1. Coloque a transmissão em Park e desligue o motor.
2. Abra a tampa do tanque de DEF (A).




RXA0167615—UN—23APR19

Continua na próxima página

SV81855,000027F -54-31AUG21-1/3

3. Gire o retentor do filtro (B) em sentido anti-horário até que destrave e, em seguida, puxe-o em linha reta para fora do tanque de DEF.



RXA0180388 — UN — 04NOV20

SV81855,000027F -54-31AUG21-2/3

4. Limpe o filtro do bocal de abastecimento (C) com água quente para remover todos os detritos.
5. Instale na ordem inversa da remoção.



RXA0180369 — UN — 04NOV20

SV81855,000027F -54-31AUG21-3/3

Exterior do Trator

IMPORTANTE: Evite danos ao motor, componentes e ao exterior do trator.

- Nunca direcione a pulverização líquida para a área de admissão de ar do motor. Se a água for pulverizada na admissão de ar do motor, drene o alojamento do filtro e deixe o alojamento e o filtro secar antes de dar partida no motor.
- Para uso de jatos de alta pressão: sempre use pressão reduzida e pulverize em um ângulo de 45 — 90 °. Nunca pulverize água pressurizada diretamente em:
 - Componentes e conectores elétricos/eletrônicos.
 - Rolamentos e vedações hidráulicas.
 - Bombas de injeção de combustível.
 - Saída do escape.
 - Admissão de ar do motor.
 - Aberturas e respiros de abastecimento dos tanques de fluido.
 - Quaisquer peças e componentes sensíveis.
- Nunca use sabão forte, detergentes químicos, ou agentes de limpeza contendo ácidos, soda cáustica, ou abrasivos. É preferível o

uso de produtos para lavagem de carro sem detergentes disponíveis no mercado, que não removem a cera protetora, a qual pode ser aplicada no acabamento da pintura.

- Lave o trator regularmente, especialmente se ele tiver sido exposto a herbicidas, pesticidas, sal ou outros agentes químicos.
- Nunca lave o trator em luz solar direta.
- Lave todos os agentes de limpeza imediatamente. Nunca permita que seque na superfície pintada.
- Recomenda-se encerar o trator ocasionalmente para remover os resíduos da pintura de acabamento e proteger ainda mais o acabamento da pintura. Nunca use cera contendo componentes abrasivos.
- Inspeccione a superfície da pintura durante a lavagem ou ao encerar para detectar furos ou arranhões. Pinte novamente todas as áreas onde a pintura tenha sido danificada.

Consulte seu concessionário John Deere para adquirir limpadores, ceras e tintas de retoque para auxílio no acabamento de pintura e que sejam compatíveis com seu equipamento.

RX32825,0001777 -54-21APR21-1/1

Limpar o Display

IMPORTANTE: Sempre limpe a tela do display com a energia desligada. A limpeza da tela durante a operação pode resultar em seleção não intencional de teclas.

Para limpar o display, desligue a energia e limpe a tela com um pano macio umedecido com limpador que não seja à base de amônia, como o limpador multiuso ou para vidros da John Deere.


DX,PC,CLEAN,DISP -54-21OCT16-1/1

Sistema de Arrefecimento do Motor — Motor de 13,6 L

Desligue o motor.


Limpe a grade (A) com uma escova ou ar comprimido.

Limpe os detritos das blindagens do compartimento do motor.



RXA0180466 —UN—19NOV20

SV81855,0000177 -54-30AUG21-1/5



RXA0180276 —UN—21JUL17


IMPORTANTE: Tenha cuidado quando o resfriador de óleo combustível está aberto. A mangueira de borracha pode entrar em contato com a linha do ar-condicionado quando o resfriador estiver

em um ângulo de 30°, e pode causar danos a conexões da linha se estiver muito estendida.

Libere a trava do capô e levante o capô.

Continua na próxima página

SV81855,0000177 -54-30AUG21-2/5



RXA0160274 —UN—21JUL17

Solte as presilhas (B) do condensador do ar-condicionado para mover o condensador para frente e melhorar o acesso para limpeza.

SV81855,0000177 -54-30AUG21-3/5



RXA0160275 —UN—07AUG17

Use ar comprimido para limpar o condensador (C).

SV81855,0000177 -54-30AUG21-4/5



RXA0160277 —UN—21JUL17

Solte as presilhas do resfriador de óleo-combustível (F) para movê-lo para a frente.

Use ar comprimido para limpar o radiador. Endireite quaisquer aletas tortas do radiador.

Feche o condensador e o radiador de óleo e trave as presilhas.

Abaixe cuidadosamente o capô e feche firmemente até que a trava do capô esteja travada.


SV81855,0000177 -54-30AUG21-5/5

Sensor do Radar de Feixe Duplo

IMPORTANTE: Verifique se há sujeira ou acúmulo de detritos nas buzinas do sensor do radar, o que pode afetar o desempenho/precisão.

Evite apontar os bicos de lavagem a alta pressão diretamente para o radar.

Evite danos ao radar e ao chicote elétrico quando usar ferramentas afiadas para remover sujeira ou lama acumulada em volta do radar.




RXA0185238 —UN—27AUG21

1. Verifique se há danos no sensor do radar.
2. Limpe as buzinas do sensor do radar (A) com água aquecida e sabão suave.
3. Seque com um pano macio.

JL41210,0000AD9 -54-27AUG21-1/1

Separador de Água do Combustível Opcional

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e nivelada.
2. Abaixe o equipamento até o solo.
3. Desligue o motor.
4. Limpe cuidadosamente a área externa do conjunto filtro de combustível/separador de água (A), bem como a área ao redor.
5. Coloque um recipiente adequado embaixo do dreno.
6. Abra a válvula de dreno (B).
7. Deixe a água e os sedimentos drenarem para um recipiente adequado.
8. Feche a válvula de dreno.
9. Descarte o resíduo corretamente.
10. Sangre o sistema de combustível. Consulte Sangria do Sistema de Combustível na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.




A tampa do botão de escorva pode ser diferente

RXA0188512 —UN—03JUN19

EC82310,0000982 -54-21APR21-1/1


Bomba do Compressor de Ar do Sistema de Suspensão AirCushion e Filtro de Admissão e Almofada de Ar



RXA0142139 —UN—05JUN14

O filtro localiza-se embaixo do chassi lateral dianteiro direito (A).

SV81855,0000216 -54-29JUN22-1/2



RXA0142143 —UN—05JUN14

1. Remova o filtro (B).

IMPORTANTE: A pressão do ar comprimido não deverá exceder 75 psi (500 kPa) (500 bar) quando utilizado para limpeza.

2. Usando ar comprimido, limpe o filtro e a área em torno da bolsa de ar da suspensão.

3. Remova todos os detritos em volta do compressor.

4. Reinstale o filtro.


SV81855,0000216 -54-29JUN22-2/2

Conector do Implemento


IMPORTANTE: Inspeção o conector do implemento e o conector ethernet do implemento (se equipado) conforme necessário para acúmulo de sujeira ou detritos. Manutenção pode ser exigida com mais frequência em algumas condições de operação.

Evite danos ao conector do implemento. Não use ar comprimido ou água pressurizada para limpar o conector do implemento.

1. Localize o conector do implemento. Consulte o Conector do Implemento ou o Conector de Ethernet do Implemento na seção Acessórios deste Manual do Operador.
2. Abra a tampa (A) do conector do implemento.
3. Limpe o conector do implemento com John Deere limpador de contatos eletrônicos.



Conector do Implemento



Conector Ethernet do Implemento

RXA0169781 —UN—30JUL19

RXA0188727 —UN—03MAR23

JL41210,0000ABB -54-23MAY23-1/1

Serviço — Verificação


Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor

O nível do líquido de arrefecimento é monitorado eletricamente. Quando o líquido de arrefecimento estiver baixo, um código de diagnóstico de falha irá aparecer no CommandCenter.

1. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.
2. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no lado do tanque de desaeração. O nível deve estar na linha MIN COLD (FRIÓ MÍNIMO) ou acima (D). Se o nível estiver baixo, antes de adicionar líquido de arrefecimento verifique se há sinais de vazamento. Faça reparos, se necessário.

IMPORTANTE: Não abra a capa do tanque de desaeração (B) enquanto o motor estiver quente. Esse procedimento adicionará ar ao sistema de arrefecimento.

NOTA: Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinais de vazamento externo, pode haver um vazamento interno de líquido de arrefecimento. Consulte seu concessionário John Deere.



Motor de 13,6 l

3. Aguarde até que o motor esteja frio. Remova a tampa do tanque de desaeração (B) e adicione líquido de arrefecimento conforme especificado na seção "Líquido de Arrefecimento do Motor" deste Manual do Operador. Abasteça sem ultrapassar a marca MAX COLD (FRIÓ MÁXIMO) (C). Reinstale a capa do tanque de desaeração.
4. Abaixe e prenda o capô.

EC82310,0000F51 -54-03NOV22-1/1

RXA0180388 — UN — 06NOV20

Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento do Motor

IMPORTANTE: Teste o sistema de líquido de arrefecimento e adicione o condicionador de líquido de arrefecimento a cada 1000 horas ou anualmente - o que ocorrer primeiro.

1. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

! CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.


Desligue o motor. Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

Evite ferimentos. Não remova a tampa de abastecimento enquanto o motor estiver quente. Desligue o motor e aguarde até que ele esfrie.

IMPORTANTE: Não abra a tampa (D) do tanque de desaeração quando o motor estiver quente. Esse procedimento adicionará ar ao sistema de arrefecimento.

NOTA: O tanque de desaeração não estará cheio de líquido de arrefecimento quando a tampa for removida. Ao inspecionar o tanque, se ele estiver cheio pelo menos até a metade, não adicione líquido de arrefecimento.

2. Gire lentamente a tampa do tanque de desaeração (A) para aliviar a pressão. Remova a capa (B).



A—Capa
B—Linha de Frio Máximo
C—Linha de Frio Mínimo


3. Teste o líquido de arrefecimento. Um dispositivo de teste mais preciso está disponível no seu concessionário John Deere, consulte Teste do Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento na seção Líquido de Arrefecimento do Motor deste Manual do Operador.
4. Inspeção visualmente a junta da capa do tanque e verifique a eficácia da vedação. Nenhum arranhão aparente ou marcas de vazamento devem ser vistos. Substitua a tampa se observar algum problema.
5. Instale a tampa do tanque de desaeração e abaixe o capô.

EC82310,0000F50 -54-03NOV22-1/1

Separador de Água do Combustível

IMPORTANTE: A água pode danificar o sistema de combustível. Se for encontrado excesso de água, pode ser necessário drenar o tanque de combustível. Consulte Reservatório do Tanque de Combustível nesta seção deste Manual do Operador.

Em adição a um separador de água de combustível, a água também pode ser drenada do sistema de combustível por meio dos filtros de combustível. Gire a porca da válvula de dreno (A) para liberar a água dos filtros de combustível. Em alguns filtros, as abas (B) são visíveis e irão cair quando a porca da válvula de dreno estiver aberta. Gire a porca da válvula de dreno completamente no sentido anti-horário para drenar a água.




Filtro de Combustível do Motor de 13,6 l

Continua na próxima página

chdx6jt,1712343268453 -54-30APR24-1/2

Separador de Água do Combustível Opcional

1. Desligue o motor.



RXA0185236 —UN—27AUG21

2. Feche a válvula de corte de combustível (A).
3. Abra a válvula de dreno (B) para liberar água do separador de água do combustível.
4. Feche a válvula de dreno e abra a válvula de corte de combustível novamente.

chdx6jt,1712343268453 -54-30APR24-2/2

Esteiras

IMPORTANTE: Se o indicador de iluminação no Monitor da Coluna do Canto e o Código de Diagnóstico de Falha aparecerem indicando que as esteiras precisam de tensionamento,

consulte a seção **Tensionamento ou Alívio do Tensionamento nas Esteiras e Configurações da Bitola da Esteira** deste Manual do Operador.

SV81855,00003BF -54-14FEB17-1/1

Compartimentos do Motor e Exaustão

IMPORTANTE: Resíduos de lavoura acumulados dentro do compartimento do motor podem reduzir o desempenho do motor e do sistema de arrefecimento. Se o trator foi operado em condições que possam ter causado acumulação de detritos, inspecione e limpe o compartimento do motor conforme necessário.

Direcionar jato de água pressurizada em componentes eletrônicos/elétricos, conectores, rolamentos e vedações hidráulicas, bomba injetora de combustível, a entrada de ar do motor ou outras peças e componentes sensíveis, pode causar avarias no produto. Reduza a pressão e procure pulverizar em um ângulo de 45° a 90°. Consulte Exterior do Trator na seção Manutenção - Limpeza deste manual do operador.

Direcionar ar pressurizado em componentes eletrônicos/elétricos ou conectores pode

causar acúmulo de carga eletrostática e avarias no produto.

Nunca limpe com vapor ou despeje água fria sobre a bomba de injeção que está operando ou que está quente. A bomba pode emperrar.

1. Desligue o motor e deixe o motor esfriar.
2. Remova a proteção lateral do motor dianteiro. Consulte Remoção das Proteções Laterais do Motor Dianteiro na seção Manutenção - Informações Gerais deste Manual do Operador.
3. Remova qualquer resto de cultura ou detritos dos compartimentos do motor e do escape, especialmente em torno do turbocompressor, coletor de escape, e sistema de pós-tratamento do escape.
4. Reinstale todas as proteções laterais do motor.
5. Feche e trave firmemente o capô.

TS36762,000012C -54-05APR21-1/1

Sistema do Ar Condicionado



X9811 —UN—23AUG88

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Trabalhar de maneira imprópria pode permitir que o gás refrigerante entre nos olhos, na pele ou cause queimaduras.

IMPORTANTE: Refrigerante R-134a deve ser usado no sistema do ar-condicionado. O serviço requer procedimentos e equipamentos especiais. Consulte o concessionário John Deere.

NOTA: Um pequeno vazamento de óleo da vedação do eixo do compressor é normal.

Execute as seguintes verificações se o sistema do ar condicionado não esfriar ou o arrefecimento é intermitente:

- Confirme se o sistema não está funcionando corretamente. Acesse a página do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor do

CommandCenter. Ajuste a rotação do ventilador para a configuração mais alta e a temperatura para o ajuste mais frio. Consulte Configurações do ar-condicionado - Rotação do ventilador na seção Ar-condicionado deste Manual do Operador. Opere o motor em 2000 rpm. Verifique todas as saídas de ar para confirmar que não existe ar frio.


- Inspeção e limpe os filtros de ar da cabine. Substitua os filtros conforme necessário. Consulte Filtros da Cabine na seção Manutenção — Troca deste Manual do Operador.
- Limpe a grade e o radiador. Consulte Sistema de Arrefecimento do Motor na seção Serviço - Limpeza deste Manual do Operador.
- Verifique se o fluxo de ar está frio na ventilação de ar.

Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

TS36762,000012D -54-21JUN22-1/1

Orifício de Drenagem da Bomba D'água do Motor

1. Remova a proteção lateral do motor dianteiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.
2. Inspeção o orifício de drenagem (A) no lado inferior da bomba de água quanto a vazamento de óleo ou refrigerante (indica uma vedação frontal danificada). Se for detectado vazamento, consulte seu concessionário John Deere.
3. Instale a proteção lateral do motor dianteiro, feche e trave o capô.



RXA0180468 —UN—18NOV20

TO84419,00001CE -54-19APR22-1/1

Reservatório do Tanque de Combustível


NOTA: Drene o reservatório do tanque de combustível se os filtros de combustível são trocados frequentemente ou houver água no tanque de combustível. O serviço pode ser necessário com maior frequência sob determinadas condições.

1. Coloque uma bandeja de coleta sob o T de drenagem.

IMPORTANTE: Use uma chave para segurar a conexão de drenagem quando abrir ou fechar o T ou podem ocorrer danos nas roscas do tanque.

2. Gire o T de drenagem (A) com a mão. Drene o combustível até que apareça combustível limpo, sem água.

3. Aperte o T de drenagem com a mão para fechar.



RXA0180464 — UN — 18NOV20

JL41210,0000A9E -54-23NOV20-1/1

Nível de Óleo do Motor

1. Estacione o trator em uma superfície nivelada.
2. Remova o painel de acesso ao motor, consulte Remoção do Painel de Acesso ao Motor na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

NOTA: Se o trator tiver ficado estacionado em solo nivelado por várias horas ou durante a noite, será necessário verificar o nível de óleo antes de dar a partida no motor para máxima confiabilidade.

3. Retire a vareta (B) e verifique o nível do óleo com o trator em solo plano.


NOTA: O nível de óleo na vareta de nível é considerado **CHEIO** quando o óleo está em qualquer altura dentro da área ranhurada (D).

4. Verifique o nível de óleo na vareta de nível. Se for necessário adicionar óleo, execute as seguintes ações:

- Remova a tampa de enchimento (A).
- Adicione óleo através do tubo de enchimento (C).

NOTA: Consulte Óleo de Motor Diesel na seção Óleo do Motor neste Manual do Operador.

5. Aperte bem a tampa de enchimento e feche o painel de acesso ao motor.



RXA0188273 — UN — 10OCT22




RXA0185140 — UN — 20AUG21

RX32825,000062F -54-16NOV22-1/1

Nível de Óleo do Sistema Hidráulico

IMPORTANTE: Baixa qualidade da mudança ou danos na transmissão podem ocorrer se o óleo



Visor de Nível de Óleo Hidráulico/Transmissão

Não opere o trator se o nível de óleo no visor de nível estiver na marca FRIO MÍNIMO (C) ou abaixo com o motor desligado.

Se for completar o óleo no reservatório hidráulico, use as marcas no visor de nível para calcular o volume e adicione óleo no tubo de abastecimento da transmissão.

O reservatório de óleo hidráulico não comporta a capacidade total de óleo do sistema hidráulico. Transmissão e eixos dianteiro e traseiro contêm óleo adicional do sistema. Se possível, verifique o nível de óleo antes de iniciar o trabalho do dia. A temperatura ambiente deve ser 7°C (45° F) ou acima.

Para aplicações e implementos que exigem volume alto de transferência de óleo (por exemplo, semeadoras pneumáticas grandes ou rebocagem de 3 raspadores), o reservatório hidráulico pode ser abastecido até a Marca de Óleo Volume Alto para Viagem (D). A capacidade adicional é 58,5 L (15,4 gal) acima de FRIO MÍNIMO (C).

1. Verifique se há vazamentos no trator e no implemento, diariamente, antes da partida.
2. Estacione o trator em solo nivelado com o implemento totalmente abaixado.
3. Coloque a alavanca de câmbio da transmissão em ESTACIONAMENTO.
4. Ligue o motor e ajuste a rotação do motor em 1200 rpm.
5. Opere o motor por cinco minutos.
6. Desligue o motor e aguarde cinco minutos para que o nível de óleo estabilize.

IMPORTANTE: Óleo contaminado ou superaquecido pode causar danos aos componentes do sistema hidráulico/transmissão. Óleo que estiver:

- Turvo ou espumante pode estar contaminado com água. Troque o óleo imediatamente.

incorreto for usado, consulte Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

- Incolor ou com cheiro de queimado pode ter sido superaquecido. Consulte seu concessionário John Deere.

7. Verifique o nível de óleo do reservatório hidráulico pelo visor de nível localizado do lado direito da área do munhão. Examine o óleo no visor de nível e verifique se tem aparência turva ou espumante.

NOTA: Conforme a temperatura do trator e sistema hidráulico aumentam, o nível de óleo sobe no reservatório.

O nível de óleo no reservatório flutua dependendo do volume de óleo transferido a um implemento anexado. Se o nível baixo de óleo resultar em queda de pressão hidráulica, uma luz de PARE o motor irá acender.

8. Abra a capa (A) do reservatório hidráulico. Verifique se há cheiro de óleo queimado.
9. Se o nível de óleo estiver entre as marcas FRIO MÁXIMO (B) e FRIO MÍNIMO (C), o trator pode ser usado para operação normal. A diferença de volume entre as marcas FRIO MÁXIMO e FRIO MÍNIMO é cerca de 11,4 L (3 gal).
10. Se o nível de óleo do reservatório estiver abaixo da marca MIN COLD (FRIO MÍNIMO), certifique-se de que os níveis de óleo sejam equalizados entre os compartimentos do reservatório, da transmissão e do eixo. Aqueça o óleo hidráulico/da transmissão (consulte Aquecimento do Sistema Hidráulico/da Transmissão na seção Transmissão — Informações Gerais deste Manual do Operador) para que a temperatura do óleo seja de > 50 °C (125 °F) e execute o trator a 2.100 rpm por cinco minutos. Pare o motor e deixe-o assentar por cinco minutos. Verifique o nível do reservatório hidráulico. Se o nível de óleo no reservatório estiver abaixo da marca FRIO MÍNIMO, adicione óleo ao reservatório de óleo hidráulico. Consulte Óleo do Sistema Hidráulico na seção Serviço — Troca deste Manual do Operador.


Continua na próxima página

JL41210,0000AD8 -54-02SEP21-1/2

Alinhamento da esteira

! CUIDADO: A superfície da garra-guia pode aquecer muito provocando ferimentos. Aguarde que as esteiras esfriem antes de verificar o alinhamento.

IMPORTANTE: O trator deverá estar no solo durante o procedimento de alinhamento. Qualquer alinhamento efetuado quando o trator estiver sobre apoios será incorreto.



RXA0100963 —UN—11MAR09

3. Use um espaçador fabricado de 102 mm (4 in) x 204 mm (8 in) x 6,35 mm (1/4 in) (A) para verificar o alinhamento entre o rolete intermediário dianteiro e a garra-guia (B).

Deslize o espaçador entre as garras-guia dos roletes intermediários para que elas formem ponte entre duas garras-guia.

Se o espaçador encaixar livremente em ambos os lados do bloco guia, o alinhamento está correto.

Execute o seguinte procedimento para verificar o alinhamento da esteira:

1. Dirija o trator para a frente no nível do solo em uma linha reta sem esterçar ou frear de 5 km/h (3 mph) a 8 km/h (5 mph) por 50 metros (150 ft).
2. Coloque o trator em estacionamento e desligue a chave de partida.

Se o espaçador não se encaixa em um lado, o ajuste é necessário.

4. Siga o procedimento de alinhamento da esteira na Verificação do Alinhamento da Esteira na seção Esteiras deste Manual do Operador.

SV81855,000026B -54-01AUG17-1/1

Tensão da Esteira

Tensionamento da esteira




RXA0142311 —UN—10JUN14

NOTA: Requer que a tensão da esteira kit de mangueira, consulte seu concessionário John Deere.

1. Remova a tampa de enchimento (A) do reservatório de óleo hidráulico.

GH15097,000068C -54-12NOV19-1/16




RXA0142576 —UN—13JUN14

2. Remova a tampa do receptáculo do cilindro de tensão e conecte o acoplador (B) da mangueira de tensão

Continua na próxima página

GH15097,000068C -54-12NOV19-2/16



RXA0160120 —UN—06JUL17

3. Com a alavanca da válvula da mangueira (C) fechada, instale outra extremidade da mangueira de tensão no lado (D) da extensão do VCR I.


GH15097,000068C -54-12NOV19-3/16

4. Dê partida no motor e pressione o botão do atalho da VCR na barra de navegação.

RXA0168447 —UN—30MAY19



GH15097,000068C -54-12NOV19-4/16




RXA0131602 —UN—19AUG13

5. Selecione VCR I (A) na página principal da VCR.

Continua na próxima página

GH15097,000068C -54-12NOV19-5/16




RXA0143723 —UN—16JUL14

6. Selecione a aba Tempo (B).

7. Pressione o botão de retenção de tempo (+) (D) para aumentar o tempo de retenção para contínuo (E).

GH15097,000068C -54-12NOV19-6/16



RXA0160283 —UN—24JUL17


8. Selecione a aba Vazão (C).

9. Pressione os botões de vazão do detente (+ ou ++) (F) para aumentar ou (- ou --) (H) diminuir a configuração de vazão do detente para 5,00 (G).

10. **Puxe** a alavanca de controle da VCR I para trás **até a posição de extensão**.

Continua na próxima página

GH15097,000068C -54-12NOV19-7/16



RXA0143583 —UN—14JUL14

11. Saia do trator e abra a alavanca da válvula (A) na mangueira de tensão.
12. Deixe a esteira distender por seis minutos.
13. Puxe a alavanca da VCR I para a posição neutra
14. Desligue o motor.
15. Feche a alavanca da válvula da mangueira e desconecte a mangueira do receptáculo do cilindro de tensão.
16. Limpe qualquer óleo que possa ter espirrado ou vazado durante o processo de tensionamento ou distensão.

⚠ CUIDADO: Se o óleo espirrar ou borbulhar para fora do bocal de saída de enchimento do reservatório durante o processo de tensionamento, entre em contato com seu concessionário John Deere para possíveis reparos do sistema de tensionamento da esteira.

17. Substitua a capa do reservatório hidráulico.

Alívio do Tensionamento da Esteira

⚠ CUIDADO: O vazamento de fluidos sob pressão pode penetrar a pele e causar ferimentos graves.

Evite o perigo aliviando a pressão antes da desconexão das linhas hidráulicas ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de papelão. Proteja as mãos e o corpo dos fluidos de alta pressão.

Em caso de acidente, procure imediatamente um médico. Qualquer fluido que penetre na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de poucas horas para não causar gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nessa área. Tais informações estão disponíveis no Deere & Company Medical Department em Moline, Illinois, EUA.

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. A válvula do kit de tensão deve estar na posição fechada ao acoplar qualquer extremidade da mangueira.

IMPORTANTE: Materiais estranhos podem danificar o sistema hidráulico. Mantenha os acopladores hidráulicos livres de detritos.

IMPORTANTE: O tensionamento da correia é melhor executado quando a temperatura do óleo hidráulico no reservatório está abaixo de 38 °C (100 °F), e os componentes de tensionamento da correia estão com pelo menos 4,5 °C (40 °F).

Use o kit da mangueira de tensão ou extensão da esteira. Consulte seu concessionário John Deere.

Continua na próxima página


GH15097,000068C -54-12NOV19-8/16



RXA0142311 —UN—10JUN14

1. Remova a tampa de enchimento (A) do reservatório de óleo hidráulico.


GH15097,000068C -54-12NOV19-9/16



RXA0142576 —UN—13JUN14

2. Remova a capa do receptáculo do cilindro de tensão e conecte o acoplador (B) da mangueira de tensão.

GH15097,000068C -54-12NOV19-10/16



RXA0160120 —UN—06JUL17

3. Com a alavanca da válvula da mangueira (C) fechada, instale outra extremidade da mangueira de tensão no lado (D) da extensão do VCR I.

Continua na próxima página


GH15097,000068C -54-12NOV19-11/16

4. Dê partida no motor e pressione o botão do atalho da VCR na barra de navegação.

RXA0168447 —UN—30MAY19




GH15097,000068C -54-12NOV19-12/16



RXA0131602 —UN—19AUG13

5. Selecione VCR I (A) na página principal da VCR.

GH15097,000068C -54-12NOV19-13/16




RXA0143723 —UN—16JUL14

6. Selecione a aba Tempo (B).

7. Pressione o botão de retenção de tempo (+) (D) para aumentar o tempo de retenção para contínuo (E).

Continua na próxima página


GH15097,000068C -54-12NOV19-14/16



RXA0160283 —UN—24JUL17

8. Selecione a aba Vazão (C).
9. Pressione os botões de vazão do detente (+ ou ++) (F) para aumentar ou (- ou --) (H) diminuir a configuração de vazão do detente para 5,00 (G).
10. **Empurre** a alavanca de controle da VCR I para a frente até a posição de **retração**.

GH15097,000068C -54-12NOV19-15/16



RXA0143583 —UN—14JUL14

11. Saia do trator e abra a alavanca da válvula (A) na mangueira de tensão.
12. Deixe a esteira distender por seis minutos.
13. Puxe a alavanca da VCR I para a posição neutra
14. Desligue o motor.
15. Feche a alavanca da válvula da mangueira e desconecte a mangueira do receptáculo do cilindro de tensão.
16. Limpe qualquer óleo que possa ter espirrado ou vazado durante o processo de tensionamento ou distensão.


! CUIDADO: Se o óleo espirrar ou borbulhar do bocal de enchimento do reservatório durante o processo de distensão, entre em contato com seu concessionário John Deere para possíveis reparos do sistema de tensionamento da esteira.

17. Substitua a capa do reservatório hidráulico.

GH15097,000068C -54-12NOV19-16/16

Polias Intermediárias e de Acionamento e Roletes Intermediários

IMPORTANTE: Evite operar o trator sobre graxa, óleo ou outros derivados de petróleo. Evite



RXA0144017 —UN—31JUL14

Inspecione o emborrachamento quanto a perda de pedaços, lascas ou trincas nas polias intermediárias (A), roletes intermediários (B) e rodas de acionamento (C). As rodas normalmente sofrem desgaste na borracha nas bordas. Um desgaste significativo das bordas pode ser evidente, mas ainda assim a roda funcionará conforme o previsto. Os padrões de desgaste típicos na borracha são numerosas escoriações e furos, algumas pequenas seções com perda de borracha, e um pouco de separação da borracha nas bordas. Verifique as rodas emborrachadas quanto a pedras, pregos e outros objetos pontiagudos incrustados. Remova se encontrar. Objetos incrustados podem causar danos internos nas esteiras se forem deixados lá.

IMPORTANTE: Os roletes intermediários internos e externos devem estar dentro de uma circunferência de 30 mm um do outro.

Não monte rodas desgastadas com rodas novas no mesmo eixo. Pode ocorrer sobrecarga do lado oposto (roletes intermediários), ou pode afetar o alinhamento da esteira (polias intermediárias, rodas de acionamento).

derramar estes materiais sobre as esteiras e rodas durante a manutenção do trator.

NOTA: Substitua os roletes intermediários em conjuntos se for percebido um desgaste significativo na roda do lado oposto.

As rodas não devem ser substituídas, a menos que:

- Mais de 1/3 da largura da borracha de qualquer lado se perdeu
- A perda de borracha se estende por toda a largura da roda, em qualquer área
- A face emborrachada da roda começa acumular sujeira devido à perda de espessura da borracha
- Menos de 5/16" da largura da banda de rodagem da roda de acionamento permanece
- O rolete não gira livremente

Inspecione as polias intermediárias e rodas de acionamento observando se há trincas visíveis em volta do padrão dos parafusos ou do aro. Se houver trincas visíveis, entre em contato com seu concessionário John Deere.


GH15097,00006CB -54-21JUL17-1/1

Desgaste e Acúmulo de Detritos na Esteira

Desgaste da Esteira

⚠ CUIDADO: O acúmulo de detritos pode causar incêndio devido ao aumento do atrito. Remova o lixo dos pontos de acúmulo entre a esteira e o chassi do trator. Remova o Acúmulo de Lixo.

IMPORTANTE: Evite operar o trator em graxa, óleo ou outros derivados de petróleo. Evite



RXA0147257 — UN—17JUN15

Verifique a esteira quanto a problemas operacionais importantes. É normal a existência de fissuras (A), desgaste desigual (B) ou perda de lascas ou pedaços (C) nas esteiras durante o uso.

Verifique a parte de dentro da esteira quanto aos cabos expostos. Caso veja alguma extremidade solta, corte o cabo rente à superfície da esteira. Consulte seu concessionário John Deere.

Verifique se a esteira apresenta bitolas rasgadas ou faltando. Caso a bitola tenha sido danificada e parte

derramar estes materiais sobre as esteiras e rodas durante o serviço.

Evite danos aos componentes hidráulicos. Cuidado ao redor das conexões do cilindro de tensionamento e das linhas hidráulicas.


Remova todos os objetos pontiagudos cravados na parte de dentro ou de fora das esteiras.

dela esteja solta, desbaste a parte solta para evitar mais danos à carcaça da esteira.

Verifique a condição da guia interna da esteira ou os ressaltos de acionamento. Verifique se os padrões de desgaste mudaram desde a última inspeção e se o alinhamento da esteira precisa ser verificado. Caso a guia ou os ressaltos de acionamento estejam soltos ou ausentes, consulte seu concessionário John Deere.

Continua na próxima página

TS36762,000034E -54-05DEC23-1/3




RXA0158650 —UN—05APR17

Verifique se há fibras expostas (D) entre a bitola. É normal após metade e até o final da vida útil verificar algumas fibras expostas entre as bitolas. Caso grandes

seções da carcaça da esteira estejam rasgadas, soltas ou ausentes, consulte seu concessionário John Deere.

TS36762,000034E -54-05DEC23-2/3



RXA0158651 —UN—05APR17

Verifique se há trincas flexíveis (E). É normal ver um trincamento flexível durante a vida da esteira.

Acúmulo de Detritos na Esteira

IMPORTANTE: Evite graxa, óleo ou outros produtos químicos derivados do petróleo sobre as esteiras e rodas. A exposição constante a produtos químicos derivados de petróleo pode danificar as superfícies de borracha.

O acúmulo de detritos pode causar incêndio devido ao aumento do atrito. Remova o lixo dos pontos de acúmulo entre a esteira e o chassi do trator.

Inspeção e Manutenção do Material Rodante

1. Remova quaisquer detritos ou acúmulo de material nos braços de reação da parte superior da estrutura.

Este acúmulo pode desgastar a roda de acionamento e reduzir sua capacidade de transferir potência para a esteira.

2. Verifique se há acúmulo de material entre as rodas de acionamento e as polias intermediárias dianteiras. O acúmulo de material pode danificar ou esmagar as garras-guia e aumentar as chances de descarrilamento da esteira. Se forem vistos danos nas pontas das garras-guia, a causa pode ser o material acumulado.
3. Procure por sobre as polias intermediárias e rodas de acionamento trincas visíveis em volta do padrão dos parafusos ou do aro. Se encontrado, consulte seu concessionário John Deere para melhor recomendação para reparo ou substituição.
4. Remova quaisquer rochas engastadas, pregos ou outros objetos afiados na correia da esteira, nas rodas-guia ou nos roletes intermediários.

TS36762,000034E -54-05DEC23-3/3

Freio de Emergência

1. Estacione o trator em uma inclinação. A inclinação deve ser íngreme o suficiente para permitir ao trator rodar facilmente quando estiver em neutro.
2. Para e18, mova a alavanca de câmbio da transmissão (A) para a posição de Neutro.



RXA0159486 —UN—28MAR17

SV81855,00002CE -54-24JUN22-1/2

3. Engate o freio de emergência (B).

Se o trator não se mantiver parado com o freio de emergência acionado, consulte seu concessionário John Deere.



RXA0143603 —UN—23JUL14

SV81855,00002CE -54-24JUN22-2/2

Sistema de ESTACIONAMENTO da transmissão

⚠ CUIDADO: Evite lesões físicas, danos ao trator ou danos à propriedade:

- Verifique se os arredores do trator estão livres de pessoas antes do teste.
- Se o sistema de estacionamento da transmissão não funcionar corretamente, repare imediatamente. Consulte o concessionário John Deere.

1. Posicione o trator em um declive de 20 a 30% com a parte dianteira do trator apontando para baixo o declive.


2. Coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.

Para verificar a localização do estacionamento na transmissão, consulte Mudança da Transmissão na seção apropriada da Transmissão deste Manual do Operador.

3. Se o trator não parar e reter em uma posição fixa em uma inclinação com a transmissão na posição de estacionamento, realize o reparo na transmissão imediatamente. Consulte o concessionário John Deere.

EC82310,0000BA6 -54-25NOV19-1/1

Sistema de Suspensão AirCushion



RXA0142140 — UN — 05JUN14

IMPORTANTE: Para estabilidade satisfatória quando o trator é transportado, recomenda-se que o sistema pneumático seja desinflado para permitir que a suspensão seja abaixada até os batentes. Uma válvula de ventilação manual (D) existe para esta função.

IMPORTANTE: Pressione a válvula de ventilação manual, localizada acima do eixo suspenso, para abaixar a suspensão a ar nos batentes antes de fixar o trator com amarras.


IMPORTANTE: Não opere a suspensão do trator em água mais profunda que 1 m (3,2 ft).

O compressor de suspensão de ar está localizado a aproximadamente 1 m (3,2 ft) do solo e o compressor opera de forma intermitente.

Se afundado nesse nível de água, o filtro do compressor fica encharcado e a sujeira pode grudar no filtro. Quando o filtro seca, isto se transforma numa pasta que pode restringir o fluxo de ar no filtro. O filtro deve ser reposicionado mais alto no chassi do trator para evitar danos ao filtro.

Continua na próxima página

RX32825,00006B9 -54-29JUN22-1/6




RXA0142139 —UN—05JUN14

1. Localize o filtro de entrada (A).
2. Limpe os detritos do filtro de admissão (B) do compressor de ar, o compressor de ar, a tela (C) da válvula de ventilação do solenoide, o sensor de posição e a válvula de ventilação manual.

⚠ CUIDADO: Mantenha distância das peças da suspensão em movimento porque o trator

irá abaixar quando a válvula de ventilação manual for pressionada.

3. Pressione a válvula de ventilação manual por 3 segundos para ventilar a umidade que pode ter penetrado.



RXA0142141 —UN—05JUN14

Almofada de Ar do Balancim Dianteiro



RXA0142142 —UN—05JUN14

Almofada de Ar do Balancim Traseiro

4. Inspeção visualmente os compartimentos das almofadas de ar dos balancins dianteiro e traseiro através dos furos de expansão inferiores (E).
5. Lave as almofadas de ar e proteções com água ou ar conforme necessário, dependendo das condições

operacionais para remover partículas finas de sujeira e pedras pequenas.


Continua na próxima página

RX32825,00006B9 -54-29JUN22-2/6

Batentes do Amortecedor do Balancim no Sistema de Suspensão AirCushion

A—Porca (2 usadas)

B—Batente do Amortecedor Inferior Esquerdo




RXA0142147 —UN—05JUN14

RX32825,00006B9 -54-29JUN22-3/6

A—Porca (2 usadas)

C—Batente do Amortecedor Superior Direito




RXA0142144 —UN—05JUN14

RX32825,00006B9 -54-29JUN22-4/6

A—Porca (2 usadas)

D—Batente do Amortecedor Inferior Direito



RXA0142145 —UN—05JUN14

Continua na próxima página


RX32825,00006B9 -54-29JUN22-5/6

Estacione o trator em superfície nivelada para inspecionar os batentes.

Inspecione cada batente se há dano, desgaste excessivo ou se ele está curvado ou deformado. O dano pode ser lascas ou pedaços ou ainda lascas do batente. Se encontrar algum dano, substitua o amortecedor, consulte Batentes do Amortecedor do Balancim na seção Manutenção — Troca deste Manual do Operador.

A—Porca (2 usadas)

E—Batente do Amortecedor Superior Esquerdo



RXA0142146 —UN—05JUN14

RX32825,00006B9 -54-29JUN22-6/6


Sistema de Admissão de Ar do Motor

1. Abra o capô, consulte Abertura do Capô na seção Manutenção — Geral deste Manual do Operador.
2. Remova a proteção lateral do motor dianteiro e traseiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro e Remoção da Proteção Lateral do Motor Traseiro na seção "Manutenção — Informações Gerais" deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Operar o motor com as braçadeiras da admissão de ar soltas pode permitir entrada de poeira no sistema e provocar danos no motor.


NOTA: Nem todas as braçadeiras da admissão de ar estão exibidas, mas é necessário verificar e apertar todas elas.

3. Verifique se há braçadeiras (A) ou parafusos soltos no sistema de admissão de ar.
4. Aperte as braçadeiras do sistema de admissão de ar em 10 Nm (7 lb.-pé).



Motor Turbo de Estágio Único

RXA0188969 —UN—17MAY23




Motor Turbo de Estágio Duplo

RXA0188970 —UN—17MAY23

kd34109,1684167643862 -54-30MAY23-1/1

Cintos de Segurança



TS205 —UN—23AUG88

⚠ CUIDADO: Se o sistema do cinto de segurança, incluindo a montagem das peças de fixação, fivela, cinto ou tensor apresentarem qualquer sinal de dano como cortes, desfiados, desgaste extremo ou incomum, descoloração ou abrasão,

todo o sistema do cinto de segurança deve ser substituído imediatamente. Substitua o sistema do cinto apenas com peças de reposição aprovadas para a sua máquina.

TS36762,0000146 -54-28JAN20-1/2

Inspeção o cinto de segurança (A) e as peças de fixação. Se o cinto de segurança necessita substituição, consulte seu concessionário John Deere.



RXA0174320 —UN—28JAN20

TS36762,0000146 -54-28JAN20-2/2

Correia de Acionamento Auxiliar do Motor e Tensionador da Correia de Acionamento

NOTA: O tensionador da correia do ventilador só é usado em motores Tier 2/Estágio II ou Tier 3/Estágio IIIA.


A polia ou a proteção anti-pó devem ter manutenção separadas do tensionador da mola. O serviço no tensionador de mola é feito na montagem como um todo.

Para ficar mais claro, o alternador e outros componentes não são mostrados para melhor visualização. O conjunto tensionador da correia permanece no trator durante os testes.

1. Remova as proteções laterais do motor dianteiro. Consulte Remoção das Proteções Laterais do Motor Dianteiro na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

2. Examine o conjunto do tensionador da correia. Substitua o tensionador se:

- Um batente de mola (A) estiver rachado ou em falta.




- Qualquer parte da montagem do tensionador estiver quebrada ou rachada.

Se o tensionador não for substituído, vá para a etapa 3.

Se o tensionador for substituído, faça a troca e vá para a etapa 9.

RX32825,000066F -54-24JUN22-1/3

3. Com a correia instalada, insira uma catraca de acionamento de 1/2 pol. ou uma chave de cabo longo (B) no orifício quadrado (C) no braço tensionador de correia.
4. Gire o braço de tensão (D) para reduzir a tensão na correia. Gire o tensionador o máximo possível.
5. Se a correia estiver encostando nos batentes do braço livre (E), substitua a correia. Consulte a etapa 13 para obter os locais de procedimento de manutenção da correia. Após a substituição da correia, vá para a etapa 5.
6. Com a tensão da correia liberada, inspecione a marca do rastreamento da correia (desgaste) na polia. Se a marca de rastreamento for 6,4 mm (1/4 inch) ou mais larga do que a correia, substitua a montagem do tensionador. Se a montagem do tensionador:
 - Não tiver que ser substituída, vá para a etapa 7.
 - Precisar ser substituída, faça isso e vá então para a etapa 9.
7. Remova a correia. Consulte a etapa 14 para obter os locais de procedimento de manutenção da correia.



Continua na próxima página

RX32825,000066F -54-24JUN22-2/3

IMPORTANTE: Não force entre a polia e o caixa da mola.


8. Gire o braço de tensão devagar usando uma catraca de 1/2 pol. ou uma chave de cabo longo. Substitua o tensionador se:

- O braço não gira perfeitamente entre os batentes do braço (E).
- Se houver contato metal-metal entre o braço e a caixa da mola (F), e o braço e a capa da extremidade (G) no tensionador.

Se o tensionador não for substituído, vá para a etapa 9.

Se o tensionador tiver que ser substituído, faça isso e depois vá para a etapa 14.

9. Se o tensionador tiver que ser substituído, alivie a tensão da correia e remova a correia (se isso já não tiver sido feito).
10. Remova o parafuso do pivô tensionador.
11. Substitua a montagem do tensionador.
12. Aplique trava rosca e selante Loctite 242 no parafuso do pivô.
13. Instale o parafuso e aperte com torque 70 N·m (51 lb·ft).



RXA0162900 —UN—18APR18

14. Instale a correia. Dependendo do tipo do motor, na seção Manutenção — Trocas deste Manual do Operador, consulte:

Correia do ventilador — Motor Tier 2/Estágio II ou Tier 3/Estágio IIIA na seção do Manual do Operador.

Correia de Acionamento Auxiliar do Motor

⚠ CUIDADO: Nunca dê partida no motor sem as proteções laterais instaladas e sem o capô estar bem preso e travado.

15. Instale as proteções laterais do motor dianteiro.
16. Feche e trave firmemente o capô.

RX32825,000066F -54-24JUN22-3/3

Nível de Óleo da Carcaça do Cubo da Roda de Acionamento, Roletes Intermediários e Cubo da Polia Intermediária

Nível de Óleo da Carcaça do Cubo da Roda de Acionamento

1. Estacione o trator em uma superfície plana com o bujão de abastecimento de óleo (A) com a roda de acionamento na posição de três horas.
2. Coloque o trator na posição de estacionamento e desligue o motor.
3. Remova o bujão de abastecimento de óleo.
4. Verifique o nível do óleo. Se o nível de óleo estiver:
 - a. No nível da base do furo do bujão, vá para a etapa 6.
 - b. Abaixo da base do furo do bujão, vá para a etapa 5.
5. Encha com óleo Hy-Gard John Deere ou equivalente na parte inferior do orifício do bujão. Consulte Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.
6. Reinstale os bujões e aperte com torque de 34 N·m (24 lb·ft).



RXA0162623 —UN—28MAR18


7. Repita o procedimento no lado oposto do trator.

Nível de Óleo dos Roletes Intermediários

1. Estacione o trator em uma superfície nivelada.
2. Desligue o trator e coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.

Continua na próxima página

SV81855,0000223 -54-29JUN22-1/3



RXA0142036 —UN—05JUN14

3. Remova o bужão de enchimento de óleo (A) de cada rolete intermediário.
4. Verifique os níveis de óleo.
5. Se o nível de óleo estiver abaixo da parte inferior do furo do bужão, encha até o fundo do orifício do bужão com óleo Hy-Gard John Deere ou equivalente. Consulte Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.


6. Reinstale os bужões e aperte com um torque de 34 N·m (24 lb·ft).
7. Repita o procedimento no lado oposto do trator.

Nível de Óleo do Cubo da Polia Intermediária

1. Estacione o trator em uma superfície nivelada.
2. Desligue o trator e coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.

SV81855,0000223 -54-29JUN22-2/3

3. Remova o bужão de óleo do cubo de roda (A).
4. Verifique o nível do óleo. Se o nível de óleo estiver:
 - a. No nível da base do furo do bужão, vá para a etapa 6.
 - b. Abaixo da base do furo do bужão, vá para a etapa 5.
5. Encha com óleo Hy-Gard John Deere ou equivalente na parte inferior do orifício do bужão. Consulte Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.
6. Reinstale os bужões e aperte com um torque de 34 N·m (24 lb·ft).
7. Repita o procedimento no lado oposto do trator.



RXA0142037 —UN—05JUN14

SV81855,0000223 -54-29JUN22-3/3

Espaçamento de Válvula do Motor

NOTA: Para confirmar qual motor está equipado no seu trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

Consulte seu concessionário John Deere.


TS36762,0000148 -54-14DEC16-1/1

Calibração do Sensor da Barra de Tração [Raspador]

NOTA: Somente tratores equipados com AutoLoad.

A calibração requer um bujão de calibração do sensor da barra de tração. Consulte o concessionário John Deere.

1. Carregue totalmente o raspador.
2. Eleve o raspador acima do nível do solo.
3. Pare o trator.
4. Coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.
5. Desligue o motor.
6. Remova a tampa contra poeira (A) da conexão do chicote elétrico do sensor de tração. A conexão do chicote elétrico do sensor de tração está localizada à esquerda do módulo de VCRs traseiras.




Conexão do chicote elétrico do sensor de tração

RXA0185235 —UN—27AUG21

EC82310,00009A1 -54-19OCT22-1/2

7. Instale o bujão de calibração do sensor de tração na conexão do chicote elétrico do sensor de tração.
8. Dê partida no motor e faça-o funcionar por no mínimo 15 segundos.
9. Desligue o motor. A calibração do sensor está concluída.
10. Remova e guarde o bujão de calibração do sensor de tração.
11. Substitua a tampa contra poeira.



Bujão de calibração do sensor de tração

RXA0185234 —UN—27AUG21


EC82310,00009A1 -54-19OCT22-2/2

Desgaste da Barra de Tração

⚠ CUIDADO: Evite danificar o equipamento.
Substitua peças que atingiram ou excederam seus limites de desgaste.

1. Verifique o diâmetro (A) do pino (B).

Especificação do Pino do Levante		
Categoria da Barra de Tração	Medição mm (pol.)	
	Diâmetro Nominal	Limite de Desgaste ou Diâmetro Mínimo
4	50,80 (1.50)	47,60 (1.87)
5	70,00 (2.75)	65,60 (2.58)



RXA0179145 —UN—20AUG20

Continua na próxima página


EC82310,0000F7A -54-18JAN22-1/2

2. Verifique o diâmetro (C) na parte superior e inferior do orifício do receptor do pino.

Especificação do Orifício do Receptor Superior e Inferior		
Categoria da Barra de Tração	Diâmetro Nominal	
	Medição ^a mm (pol.)	Limite de Desgaste ou Diâmetro Máximo Permitido ^b
4	52,80 (2.07)	55,40 (2.18)
5	72,75 (2.86)	76,30 (3.00)

^aMedida na direção de deslocamento.

^bOval



RXA0179146 —UN—20AUG20

EC82310,0000F7A -54-18JAN22-2/2

Freio Motor

O sistema de freio motor auxilia os freios de serviço do veículo a desacelerar o veículo. Para obter mais informações sobre o freio motor, consulte a seção

Configurações do Motor — Operação do Motor deste Manual do Operador.

Consulte seu concessionário John Deere para manutenção do freio motor.

JL41210,0000A93 -54-05SEP23-1/1

Serviço — Apertar

Porcas da Roda de Acionamento, Polia Intermediária e Parafusos do Rolete Intermediário



IMPORTANTE: Se o trator estiver operando com parafusos soltos, os mesmos sofrerão desgaste e necessariamente deverão ser substituídos.

Reaperte os parafusos da esteira após trabalho de 3 horas, e diariamente ou a cada 10 horas durante a primeira semana de operação.

Inspeção e aperte os parafusos conforme a especificação.

Torque—Especificação

Placa Adaptadora da	
Roda-Guia M24 (A)	1050 N·m (774 lb-ft)
Peso M20 (B)	610 N·m (450 lb-ft)
Polia Intermediária (C)	1050 N·m (774 lb-ft)
Cubo com Rolete	
Intermediário (D)	450 N·m (332 lb-ft)
Roda de Acionamento (E)	450 N·m (332 lb-ft)



RXA0160284 —UN—25JUL17


RXA0160285 —UN—25JUL17

SV81855,0000267 -54-30NOV17-1/1


Parafusos do Suporte da Barra de Tração

IMPORTANTE: Verifique e coloque torque nos parafusos do suporte da barra de tração após as primeiras 10 horas, 50 horas e 100 horas de operação do raspador. O serviço de manutenção normal é a cada 500 horas.

Inspeção e aperte os parafusos M24 do suporte da barra de tração (A) em 850 N·m (627 lb ft) e parafusos M20 (B) em 450 N·m (332 lb-ft).



Suporte da Barra de Tração de Oscilação Ampla



Suporte fixo da barra de tração

RXA0139206 —UN—14FEB14

RXA0139451 —UN—21MAR14

RX32825,00006B7 -54-30APR18-1/1


Serviço — Troca

Substitua a Correia do Ventilador — Motor 13,6 L Tier 2 e Estágio II

Se a correia do ventilador estiver danificada ou se romper, é necessário substituí-la.

IMPORTANTE: A correia de acionamento do ventilador é equipada com um tensionador

automático de correia que não exige regulagem. É necessária uma inspeção regular do tensionador. Consulte Inspeção do Tensionador da Correia do Ventilador na seção Serviço de 1500 Horas deste Manual do Operador.




RXA0141835 —JUN—02JUN14

1. Puxe a alça de liberação do capô (A) e levante o capô.


Continua na próxima página

RW29387,00001BE -54-01SEP20-1/2



Layout da Correia do Ventilador 13,5 L

RXA0160351 —UN—02AUG17



RXA0160350 —UN—02AUG17

NOTA: Não retire a correia de acionamento acessória (E).

2. Libere a tensão da correia do ventilador (D) usando chave de cabo longo ou catraca de (B) 1/2 in no tensionador (C) da correia.
3. Enquanto continua aplicando pressão com a chave de cabo longo, remova a correia da polia do tensionador.
4. Alivie a tensão e retire completamente a correia.
5. Instale a nova correia em todas as polias, exceto a polia do tensionador. Consulte o diagrama do traçado

da correia do ventilador para a passagem correta da correia.

6. Usando a chave de cabo longo, libere a tensão na polia do tensionador e posicione a correia em volta da polia.
7. Relaxe a força lentamente na chave de cabo longo.
8. Feche e trave o capô.

RW29387,00001BE -54-01SEP20-2/2


Substituição da Correia do Ventilador — Motor 13,6 L Tier 3/Estágio IIIA

Se a correia do ventilador estiver danificada ou se romper, é necessário substituí-la.

IMPORTANTE: A correia de acionamento do ventilador é equipada com um tensionador automático de correia que não exige regulagem.

É necessária uma inspeção regular do tensionador. Consulte Inspeção do Tensionador da Correia do Ventilador na seção Serviço de 1500 Horas deste Manual do Operador.

NOTA: Tier 2/Estágio II mostrado no gráfico; os procedimentos de serviço são similares.




RXA0141835—UN—02JUN14

1. Puxe a alça de liberação do capô (A) e levante o capô.


Continua na próxima página

BH38674,0000D89 -54-01SEP20-1/2



Layout da Correia do Ventilador 13,5 L

RXA0160351 —UN—02AUG17



RXA0160350 —UN—02AUG17

NOTA: Não retire a correia de acionamento acessória (E).

2. Libere a tensão da correia do ventilador (D) usando chave de cabo longo ou catraca de (B) 1/2 in no tensionador (C) da correia.
3. Enquanto continua aplicando pressão com a chave de cabo longo, remova a correia da polia do tensionador.
4. Alivie a tensão e retire completamente a correia.
5. Instale a nova correia em todas as polias, exceto a polia do tensionador. Consulte o diagrama do traçado

da correia do ventilador para a passagem correta da correia.

6. Usando a chave de cabo longo, libere a tensão na polia do tensionador e posicione a correia em volta da polia.
7. Relaxe a força lentamente na chave de cabo longo.
8. Feche e trave o capô.

BH38674,0000D89 -54-01SEP20-2/2


Correia de Acionamento Auxiliar do Motor

1. Remova a proteção lateral do motor dianteiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção Serviço - Geral deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Mantenha a correia sem tensão durante a remoção.

NOTA: A remoção e instalação da correia do ventilador requer a ajuda de um assistente.

2. Insira a chave soquete de 1/2 pol no furo quadrado (A) do braço de tensão (B).
3. Empurre a alavanca da chave para baixo para aliviar a tensão na correia de acionamento.
4. Solicite que o ajudante remova a correia auxiliar da polia do alternador (C).
5. Remova a correia da polia do ar-condicionado da roda-guia (D), a polia do virabrequim (E) e a bomba de água (F).
6. Descarte a correia antiga.
7. Instale a nova correia na bomba de água, polia do virabrequim, roda-guia e depois a polia do ar-condicionado.



Chave de soquete 1/2 pol.

8. Instale a correia na polia do alternador.
9. Remova a chave de soquete 1/2 pol e restaure a tensão na nova correia.
10. Instale a proteção lateral do motor dianteiro e feche o capô.

RXA0180387 —UN—06NOV20

BH38674,0000CC0 -54-08FEB22-1/1


Filtro e Óleo do Motor

IMPORTANTE: O teor de enxofre não deve exceder 0,10%. Teor de enxofre menor que 0,10% é preferível. Consulte a seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para obter mais informações sobre intervalos de troca de óleo.

NOTA: O intervalo de serviço do amaciamento inicial de um motor de bucha úmida novo ou reconicionado com Break-In™ Plus deve ser de pelo menos 100 horas para permitir o assentamento entre as superfícies dos anéis e camisas. O intervalo mínimo de 100 horas de operação se aplica a todos os motores novos ou reconicionados. O intervalo de serviço máximo é o mesmo das recomendações de intervalos de serviço listados em Intervalos de Serviço de Óleo do Motor e Filtro para seu motor. Para confirmar qual motor está equipado no seu trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

Para trocas subsequentes de óleo, consulte Intervalos de Serviço de Óleo do Motor e Filtro para o seu motor, localizado na seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.

1. Opere o motor durante aproximadamente 5 minutos para aquecer o óleo.
2. Desligue o motor.
3. Gire a conexão de drenagem do cárter (A) para drenar o óleo. Use recipientes suficientes para capacidade de 75,7 L (20.0 gal) e direcione o fluxo de óleo com mangueira da válvula acoplada.




RXA0185138 —UN—19AUG21

4. Aperte a conexão após o óleo ter sido completamente drenado.
5. Remova a proteção lateral do motor dianteiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

RX32825,0000648 -54-08FEB22-1/4

6. Remova o filtro (B) e o anel-O antigo. Limpe a superfície de montagem do filtro com um pano limpo e seco.
7. Aplique uma fina camada de óleo no novo anel O e instale o novo filtro.
8. Aperte o elemento de filtro manualmente e, em seguida, gire o elemento de filtro em 1/2 - 3/4 de volta após o contato da junta. É necessária uma chave de filtro. Não aperte demais.



RXA0180469 —UN—18NOV20

Continua na próxima página

RX32825,0000648 -54-08FEB22-2/4

9. Remova tampa de enchimento (C) de óleo do motor e reabasteça o cárter pelo do tubo de abastecimento. Use óleo com viscosidade graduada para a estação conforme especificado na seção Óleo do Motor deste Manual do Operador. Para a capacidade do cárter do motor, consulte Capacidades na seção Especificações deste Manual do Operador.
10. Ligue e opere o motor por dois minutos. Depois desligue e verifique se há vazamento de óleo.



RXA0185248 —UN—30AUG21

RX32825,0000648 -54-08FEB22-3/4

NOTA: O indicador do nível do óleo do motor é uma vareta de nível com uma área "ranhurada" com uma zona "segura". Qualquer local na zona segura da área hachurada da vareta de nível é considerado como CHEIO.

11. Verifique novamente o nível de óleo com a vareta de nível para se certificar de que o nível está na área "segura" da zona hachurada (D).
12. Reinstale a proteção lateral do motor dianteiro e feche o capô.



RXA0185140 —UN—20AUG21


RX32825,0000648 -54-08FEB22-4/4

Filtro de Combustível — Motor 13,6 L

⚠ CUIDADO: Sempre desligue o motor e remova a chave antes de executar trabalhos de manutenção no filtro de combustível.

IMPORTANTE: Para determinar com que tipo de motor seu trator é equipado, consulte o Número de Série do Motor na seção de Números de Identificação deste Manual do Operador.

NOTA: O serviço pode ser necessário com maior frequência sob determinadas condições.



RXA0185232 —UN—27AUG21

Drene o reservatório do tanque de combustível caso os filtros de combustível sejam trocados frequentemente ou haja água no tanque de combustível. Consulte a Reservatório do Tanque de Combustível na seção Manutenção — Verificação deste Manual do Operador.

1. Remova a proteção lateral do motor dianteiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção Serviço — Geral deste Manual do Operador.
2. Limpe cuidadosamente a área externa do conjunto filtro de combustível/separador de água, bem como a área ao redor.

3. Feche a válvula de desligamento da linha de combustível (A) para interromper o fluxo de combustível saindo dos tanques.


JL41210,0000ADB -54-09SEP21-1/3

NOTA: Recomenda-se instalar uma mangueira de combustível de 6 ft, 5/16" na parte inferior dos filtros de combustível para auxiliar na drenagem em um recipiente adequado.

4. Drene a água e os contaminantes do filtro de combustível primário em um recipiente adequado abrindo a válvula de dreno (B) na parte inferior do separador.
5. Solte o conector do sensor (C) de água no combustível do filtro primário.

IMPORTANTE: Sempre troque ambos os filtros na mesma ocasião.

6. Remova o filtro primário (D) e o filtro secundário (E) e descarte.



RXA0180430 —UN—12NOV20


Continua na próxima página

JL41210,0000ADB -54-09SEP21-2/3

IMPORTANTE: NÃO abasteça previamente qualquer um dos filtros de combustível com combustível.

7. Lubrifique a junta do filtro primário de combustível com combustível e instale o recipiente na base. Alinhe as ranhuras do filtro de combustível (F) no filtro de combustível às abas do cabeçote do filtro de combustível (g) no cabeçote do filtro de combustível. Aperte meia volta depois da vedação tocar a base.
8. Lubrifique a junta do separador de água do filtro primário de combustível com combustível e instale no recipiente do filtro. Aperte 1/2 volta após a junta encostar na base.
9. Lubrifique a junta do filtro de combustível secundário com combustível e instale o filtro na base. Alinhe as ranhuras do filtro de combustível (F) no filtro de combustível às abas do cabeçote do filtro de combustível (g) no cabeçote do filtro de combustível. Aperte meia volta depois da vedação tocar a base.
10. Conecte o chicote elétrico do sensor do separador de água.
11. Abra a válvula de corte da linha de combustível.

IMPORTANTE: A chave deve ficar na posição Ligada por 2 minutos antes de dar a partida no motor para que os filtros de combustível tenham tempo de encher. O sistema de combustível realiza sua própria sangria.



RXA0185335 — UN — 08SEP21

Não tente ligar o motor antes de 2 minutos para evitar um bloqueio por ar no sistema de combustível.

12. Deixe a chave de ignição na posição Ligada por 2 minutos para permitir que a bomba de transferência tenha tempo de pré-abastecer os filtros de combustível.
13. Gire a chave de partida no sentido horário para a posição INICIAL, e opere o motor a 1200 rpm por 2 minutos.

JL41210,0000ADB -54-09SEP21-3/3


Elemento Filtrante Opcional do Separador de Água no Combustível (Se Equipado)

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e nivelada.
2. Abaixe o equipamento até o solo.
3. Desligue o motor.
4. Feche a válvula de desligamento de combustível (A).
5. Limpe cuidadosamente o conjunto do filtro de combustível e a área adjacente para evitar que sujeira e detritos entrem no sistema de combustível.

⚠ CUIDADO: O combustível no filtro está sob alta pressão. Abra a válvula de dreno na parte inferior do alojamento do filtro de combustível para aliviar a pressão antes de remover o filtro.

NOTA: Colete os fluidos em um recipiente aprovado e descarte de acordo com as diretrizes do empregador e governamentais.

6. Conecte uma linha de drenagem de combustível à válvula de drenagem do filtro (B) na parte inferior do alojamento do filtro.
7. Abra a válvula de drenagem do filtro.
8. Drene todo o combustível.
9. Feche a válvula de dreno.
10. Remova e guarde a câmara do separador de água (C) do elemento filtrante.
11. Remova e descarte o elemento do filtro (D).
12. Limpe a câmara do separador de água com ar comprimido.
13. Inspeccione as superfícies de vedação da carcaça do filtro e do recipiente do filtro. Limpe conforme necessário.
14. Coloque uma vedação (E) nova na câmara do separador de água.



A tampa do botão de escova pode ser diferente

15. Lubrifique a vedação com combustível diesel limpo.
16. Instale a câmara do separador de água no novo elemento filtrante. Aperte a câmara do separador de água 1/2 volta após a vedação fazer contato com o elemento filtrante.
17. Lubrifique a nova vedação do elemento do filtro (F) com óleo diesel limpo.
18. Instale o conjunto do elemento filtrante no alojamento do filtro (G).
19. Aperte o elemento de filtro com 1/2—3/4 de giro depois da vedação encostar na carcaça do filtro.
20. Abra a válvula de desligamento de combustível.
21. Sangre o sistema de combustível. Consulte Sangria do Sistema de Combustível na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

EC82310,0000983 -54-12APR23-1/1


RXA0168513 —UN—03JUN19

Filtros da Ventilação do Tanque de Combustível

1. Solte a abraçadeira de retenção do filtro de ventilação do tanque de combustível.
2. Remova o filtro de ventilação do tanque de combustível da mangueira.
3. Lave o filtro de ventilação do tanque de combustível em solução de detergente.
4. Seque o filtro de ventilação do tanque de combustível com ar comprimido.
5. Instale o filtro de ventilação do tanque de combustível limpo.
6. Fixe o filtro de ventilação do tanque de combustível com a abraçadeira de retenção.
7. Repita o procedimento para o filtro de ventilação do tanque de combustível restante.



Filtro de Ventilação do Tanque de Combustível (A) — Poste de Canto Traseiro Esquerdo da Cabine



Filtro de Ventilação do Tanque de Combustível (B) — Poste de Canto Traseiro Direito da Cabine

RXA0180432 —UN—12NOV20

RXA0180429 —UN—11NOV20

RX32825,00006BD -54-23APR21-1/1

Filtros da Cabine

Filtro de Ar de Recirculação da Cabine


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. O filtro de ar de recirculação da cabine não é projetado para filtrar produtos químicos perigosos. Antes de usar produtos químicos agrícolas, revise e cumpra todas as precauções e instruções localizadas no:

- Manual do Operador do Implemento.
- Folhas de Especificações de Segurança de Materiais (MSDS).

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de recirculação de ar da cabine:

- O sistema de recirculação de ar da cabine cria sucção suficiente para puxar material leve para a tampa de admissão de ar de recirculação da cabine. Deixe livre a área diretamente na frente da admissão de ar de recirculação da cabine (A) e afaste-se do material leve. Não fazer isso pode causar desempenho reduzido no HVAC.
- O intervalo de substituição pode variar de acordo com as condições operacionais. O serviço normal é em 1000 horas de operação ou anualmente, o que ocorrer primeiro.

1. Desligue o ventilador do HVAC.
2. Localize a admissão de ar de recirculação da cabine atrás do banco do operador no lado inferior esquerdo da parede traseira da cabine.



3. Remova a tampa de admissão de ar de recirculação da cabine agarrando a alavanca (B) e puxando a tampa de admissão para frente e para cima.

TS36762,000014F -54-05MAY22-1/6


RXA0172354 — UN—03DEC19

4. Remova o filtro de ar de recirculação da cabine agarrando a alavanca do filtro de ar (C) enquanto pressiona a aba (D) e puxe o filtro de ar para a frente.
5. Insira um novo filtro de recirculação de ar da cabine.
6. Substitua a tampa de admissão de ar de recirculação da cabine.

Filtro de Ar Fresco da Cabine

⚠ CUIDADO: Os filtros de ar da cabine não são projetados para filtrar produtos químicos nocivos. Siga as instruções contidas no manual do operador do implemento e aquelas do fabricante dos produtos químicos agrícolas usados ao utilizar tais produtos.

IMPORTANTE: O intervalo de substituição pode variar de acordo com as condições operacionais. O



serviço normal é em 1000 horas de operação ou anualmente, o que ocorrer primeiro.

Continua na próxima página

TS36762,000014F -54-05MAY22-2/6

RXA0172355 — UN—19NOV19

1. Tapa (A) do suporte.




RXA0099137 —UN—19SEP08

TS36762,000014F -54-05MAY22-3/6

NOTA: A trava da tapa do filtro possui três posições, aberta, travada, e bloqueada. A tapa não está travada quando está na posição trancada.


2. Gire o botão totalmente no sentido anti-horário (B) para destravar a tapa.



RXA0155037 —UN—18OCT16

TS36762,000014F -54-05MAY22-4/6

3. Deslize para baixo (C) a tapa.
4. Remova e descarte o filtro de ar fresco antigo (D).
5. Limpe por dentro e por fora da tapa do filtro com um pano limpo.
6. Instale o novo filtro.




RXA0172403 —UN—22NOV19

Continua na próxima página

TS36762,000014F -54-05MAY22-5/6

7. Feche a tampa e gire o botão totalmente no sentido horário (E) para trancar firmemente a trava.




RXA0155035 — UN — 18OCT16

TS36762,000014F -54-05MAY22-6/6

Batente Amortecedor do Balancim


1. Estacione o trator em uma superfície nivelada.

2. Inspeção dos batentes do amortecedor.



Batente Inferior Esquerdo

RXA0142147 —UN—05JUN14




Batente Superior Direito

RXA0142144 —UN—05JUN14


Continua na próxima página

SV81855,0000297 -54-07FEB18-1/2



Batente Inferior Direito

RXA0142145 —UN—05JUN14



Batente superior esquerdo

RXA0142146 —UN—05JUN14

3. Remova as porcas (A) e os batentes do amortecedor (B, C, D, E).
4. Substitua os batentes do amortecedor por novos.
5. Instale as porcas e os batentes do amortecedor.


SV81855,0000297 -54-07FEB18-2/2

Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor

IMPORTANTE: Quando o aviso de Atenção para Obstrução do Filtro Primário estiver ativo o desempenho do motor será reduzido. Corrija imediatamente a condição dos filtros primários do motor.

O intervalo de serviço pode variar de acordo com as condições operacionais. Substitua o filtro de ar secundário a cada segunda troca de filtro de ar primário.

1. Inspeção os filtros e as vedações da admissão. Substitua o filtro se for encontrado folga de vedação ou danos.
2. Substitua o filtro primário do motor se o código de diagnóstico de falhas continuar ativo.
3. Solte as cintas (A) e retire a tampa do filtro (B).



RXA0180370 —UN—04NOV20

Continua na próxima página

RX32825,0000667 -54-03JUL23-1/2

- Remova o filtro de ar primário (C) do alojamento do filtro.

IMPORTANTE: Não tente limpar os filtros primários do motor.

- Inspeção o filtro quanto a danos ou ondulação de dobras. Tais condições podem indicar uso em excesso ou contato com água. Se o problema for encontrado, substitua o filtro.

IMPORTANTE: Substitua o filtro de segurança a cada duas trocas do filtro primário.

Instale novo filtro de segurança imediatamente para evitar entrada de poeira no sistema de admissão de ar.

- Puxe a alavanca (D) para remover o filtro secundário.
- Verifique se o filtro apresenta danos. Substitua se necessário.

NOTA: Uma quantidade muito pequena da superfície de poeira revestimento interior do alojamento do filtro não é incomum. Se for encontrada detritos maiores ou uma quantidade significativa de poeira ou sujeira, verifique os filtros, o alojamento do filtro e o sistema de admissão de ar quanto a vazamentos.


- Limpe os detritos e a sujeira no alojamento do filtro (G). Use um pano umedecido com água.

IMPORTANTE: A instalação incorreta da aba do filtro de segurança pode resultar em danos ao motor.

- Substitua o filtro secundário.
- Empurre o filtro firmemente de volta até encostar adequadamente no alojamento do filtro.
- Instale o filtro primário.
- Instale a tampa do filtro de ar e aperte as presilhas da tampa.



RXA0180371 —UN—04NOV20



RXA0180372 —UN—04NOV20




RXA0180373 —UN—04NOV20

RX32825,0000667 -54-03JUL23-2/2

Filtro da Válvula Piloto VCR

NOTA: O óleo residual será drenado da carcaça quando o bujão (A) for removido.

- Use um soquete para remover o bujão sextavado de 27 mm (A) do alojamento do filtro piloto da VCR (B).



RXA0188366 —UN—26OCT22


Continua na próxima página

TS36762,0000157 -54-08MAY24-1/2

2. Remova o anel-O (C), a mola (D) e o filtro piloto da VCR (E).
3. Instale o anel-O novo, o filtro piloto da VCR e a mola.
4. Instale o bujão sextavado e aperte-o de acordo com a especificação.

Especificação

Filtro da Válvula Piloto
VCR—Torque..... 145 N·m
(107 lb-ft)



RXA0188385 — UN — 26OCT22


TS36762,0000157 -54-08MAY24-2/2

Filtro de Ventilação do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Em caso de contato com DEF, lave os olhos imediatamente com grandes quantidades de água por no mínimo 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações. Não ingira o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Evite corrosão das peças ou superfícies do veículo. Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha. DEF derramado, se secar, ou se for removido apenas com um pano, deixará um resíduo branco. O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) derramado e que não tenha sido devidamente limpo poderá interferir no diagnóstico dos problemas de vazamento do sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR).

Substitua o filtro da ventilação do tanque de DEF a cada 1500 horas de operação.



O filtro de ventilação do tanque de DEF (A) está próximo à parte superior do canto traseiro esquerdo da cabine.

Remova e substitua o filtro de ventilação do tanque de DEF.

RXA0180428 — UN — 11NOV20


SV81855,000019E -54-23APR21-1/1

Acesso ao Filtro em Linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões:

- Substitua o filtro DEF em linha a cada 3000 horas ou a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro.
- Não inicie a manutenção no filtro de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) em linha até que a luz no interruptor de desconexão da bateria esteja apagada. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

Para substituir o filtro DEF em linha, consulte troca do filtro em linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) nesta seção do Manual do Operador.



O filtro em linha de DEF (A) está sob os degraus do lado esquerdo.

RXA0185240 — UN—26AUG21

AK08008,0000E0E -54-30AUG21-1/1

Troca do Filtro do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) em Linha

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Em caso de contato com DEF, lave os olhos imediatamente com grandes quantidades de água por no mínimo 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações. Não ingira o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Em caso de ingestão de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF), procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.


IMPORTANTE: Evite corrosão das peças ou superfícies do veículo. Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies pintadas e não pintadas e pode deformar alguns componentes de plástico e borracha. DEF derramado, se secar, ou se for removido apenas com um pano, deixará um resíduo branco. O derramamento de DEF não devidamente limpo pode interferir no diagnóstico dos problemas de vazamento do sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

NOTA: Consulte o manual técnico do equipamento John Deere ou o manual técnico do fabricante do OEM para obter informações sobre a localização do filtro de DEF em linha.

IMPORTANTE: Evite danificar o sistema e o filtro. Certifique-se de que o sistema de DEF não esteja congelado antes de trocar o filtro. Se o sistema estiver congelado, opere o motor até que o sistema tenha descongelado completamente.

1. Remova o bujão de dreno com o anel-O (A) e descarte.

NOTA: O recipiente deve ser compatível com DEF e reter pelo menos 300 mL (0,32 qt).



Remoção do Fluido de DEF

A—Bujão de Dreno com Anel-O

2. Drene o DEF em um recipiente adequado.

RG30728 — UN — 08AUG18


Continua na próxima página

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT -54-15APR20-1/6

3. Gire a carcaça do filtro (A) no sentido anti-horário e puxe para baixo.
4. Remova e descarte o filtro da carcaça (A).

NOTA: Se necessário, bata levemente no filtro para soltá-lo da carcaça do filtro (A).

A—Carcaça do Filtro



Remover Filtro

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT -54-15APR20-2/6

RG30727 —UN—08AUG18

5. Remova e descarte o anel-O (A) e o elemento de compensação de espuma (B).


NOTA: O alojamento do filtro deve ser limpo com DEF limpo antes de instalar novos componentes para remover qualquer resíduo de sedimento ou contaminação.

6. Instale o novo anel-O (A) e o elemento de compensação de espuma (B) na carcaça do filtro (C).

A—Anel-O

B—Elemento de Compensação de Espuma

C—Carcaça do Filtro



Componentes da Carcaça do Filtro

Continua na próxima página


DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT -54-15APR20-3/6

RG30726 —UN—08AUG18

7. Instale o novo filtro (A) na carcaça do filtro (B).

A—Filtro

B—Carcaça do Filtro



Instalação da Carcaça do Filtro e dos Componentes

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT -54-15APR20-4/6


RG30725—UN—08AUG18

8. Instale a carcaça do filtro (A) com o anel-O, o elemento de compensação de espuma e o elemento filtrante.
9. Gire a carcaça do filtro (A) no sentido horário e aperte de acordo com a especificação.

Especificação

Carcaça do Filtro de DEF
em Linha—Torque.....25 N·m
(221 lb.in)

A—Carcaça do Filtro



Instalação da Carcaça do Filtro de DEF em Linha

Continua na próxima página

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT -54-15APR20-5/6


RG30727—UN—08AUG18

10. Instale o novo bujão de dreno com o anel-O (A).
Aperte de acordo com a especificação.

Especificação

Bujão de Dreno do
Filtro de DEF em
Linha—Torque.....4 N·m
(35 lb.in)

A—Bujão de Dreno com Anel-O



Bujão de Dreno do Filtro de DEF em Linha

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT -54-15APR20-6/6


RG30728 —UN—08AUG18

Acesso ao Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões:

- Substitua o filtro da unidade de dosagem de DEF a cada 1500 horas ou a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro.
- Não comece a manutenção no filtro da unidade de dosagem de DEF até que a luz no interruptor de desconexão da bateria se apague. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

Troque o filtro da unidade de dosagem de DEF, consulte Troca do Filtro da Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) nesta seção do Manual do Operador.



Substitua o filtro (B) de dosagem de DEF localizado embaixo dos degraus no lado esquerdo.

AK08008,0000BFE -54-30AUG21-1/1

RXA0185241 —UN—26AUG21

Trocar Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

⚠ CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies pintadas e não pintadas e pode deformar alguns componentes de plástico e borracha.

O DEF derramado, se seco ou removido apenas com um pano, deixa um resíduo branco. Um derramamento de DEF não limpo adequadamente pode interferir com os diagnósticos dos problemas de vazamento do sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

NOTA: Consulte o manual técnico do seu equipamento John Deere ou o manual técnico do fabricante OEM para consultar a localização do filtro da unidade de dosagem de DEF.


IMPORTANTE: Evite danos ao sistema e ao filtro. Certifique-se de que o sistema de DEF não esteja congelado antes de trocar o filtro. Se o sistema estiver congelado, opere o motor até que o sistema descongele completamente.

1. Remova a tampa do filtro da unidade de dosagem de DEF (A).
2. Remova e descarte o elemento de equalização do filtro da unidade de dosagem de DEF (B).

NOTA: A ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF é fornecida com o novo filtro.

3. Insira a extremidade "Preta" da ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF (C) no filtro da unidade de dosagem de DEF (D) até sentir ou ouvir um CLIQUE indicando que a ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF está totalmente encaixada.

NOTA: Uma ferramenta tal como uma chave de fenda pode ser inserida na fenda da ferramenta



Filtro da Unidade de Dosagem de DEF

- A—Tampa do Filtro da Unidade de Dosagem de DEF
B—Elemento Equalizador do Filtro da Unidade de Dosagem de DEF
C—Ferramenta do Filtro da Unidade de Dosagem de DEF (fornecida com o novo filtro)
D—Filtro da Unidade de Dosagem de DEF

do filtro da unidade de dosagem de DEF para ajudar na remoção.

4. Puxe a ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro da unidade de dosagem de DEF para fora da unidade de dosagem de DEF. Descarte o filtro da unidade de dosagem de DEF e a ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF.
5. Limpe os filetes de roscas da unidade de dosagem de DEF e as superfícies de contato com água destilada.
6. Lubrifique os anéis-O do filtro de DEF com DEF limpo. Insira cuidadosamente o filtro da unidade de dosagem de DEF na unidade de dosagem do DEF.
7. Instale o novo elemento de equalização do filtro da unidade de dosagem de DEF no filtro da unidade de dosagem de DEF.
8. Instale a tampa do filtro da unidade de dosagem de DEF e aperte conforme a especificação.

Especificação

Tampa do Filtro da	
Unidade de Dosagem de	
DEF—Torque.....	23 N·m
	(204 lb in)

DX,DEF,CHANGE,FILT -54-31OCT19-1/1

Óleo e Filtros do Sistema Hidráulico


IMPORTANTE: Siga cuidadosamente o procedimento de enchimento e drenagem para evitar falha prematura do eixo ou da transmissão.

1. Estacione o trator em superfície nivelada com os bujões de drenagem em cada cubo de roda orientados para baixo.

2. Deixe o óleo esfriar por 15 minutos.

NOTA: A capacidade total de óleo do sistema é de 310,9 l (82,1 gal). Fixe uma bandeja de drenagem com capacidade suficiente.


3. Remova o bujão de dreno (A), localizado na parte inferior do reservatório, para drenar o óleo do reservatório.



RXA0141858 —UN—02JUN14

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-1/17

4. Remova o bujão de dreno da transmissão PowerShift (B).




RXA0142046 —UN—03JUN14


Continua na próxima página

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-2/17

5. Remova os três bujões de dreno do eixo traseiro (C).



Eixo Esquerdo




Eixo Direito

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-3/17

RXA0142047 —UN—03JUN14

RXA0142048 —UN—03JUN14

6. Remova o bujão (D) de cada planetária externa.




Continua na próxima página

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-4/17

RXA0158061 —UN—01MAR17

7. Se equipado com TDP, remova o bujão de dreno da caixa de transferência da TDP (E) para drenar o óleo.
8. Substitua todos os bujões de dreno removidos. Aperte a transmissão e os bujões de drenagem da TDP a 55 n · m (40 lb-ft) e drenagem o eixo traseiro e planetário externo bujões com 70 n · m (52 lb-ft).




RXA0160288 —UN—25JUL17

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-5/17

NOTA: Algumas partes foram removidas para mostrar melhor o filtro de admissão.

9. Remova os parafusos (F) da tampa do filtro de admissão e remova a tampa (G).



RXA0160289 —UN—25JUL17


Transmissão PowerShift Traseira

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-6/17

10. Remova o anel-O (H) da ranhura da tampa e descarte o anel-O.

IMPORTANTE: Inspeção a tela quanto a danos ou contaminação. Limpe ou substitua conforme necessário.

11. Remova o filtro de admissão (I) da caixa de transmissão.
12. Limpe o filtro de admissão com solvente e seque com ar comprimido ou pano limpo.
13. Reinstale o filtro de admissão na caixa da transmissão.
14. Lubrifique o novo anel de vedação da tampa com óleo hidráulico limpo e coloque na ranhura do anel de vedação na tampa.
15. Reinstale a tampa da tela da sucção e aperte os parafusos conforme a especificação 55 N m (40 lb ft).




RXA0160290 —UN—25JUL17

Continua na próxima página

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-7/17

16. Remova as mangueiras (J).



RXA0160291 —UN—25JUL17

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-8/17


17. Remova o filtro de admissão (K) da bomba de carga e limpe com um solvente.

18. Remova o filtro de admissão (L) da bomba de direção e limpe com um solvente.

19. Remova o filtro de admissão (M) de lubrificação do eixo e limpe com um solvente.

20. Reinstale todas as três telas e aperte conforme a 217 n · m (160 lb-ft).

21. Reinstale as mangueiras e aperte a 190 nm (140 lb-ft).




RXA0160462 —UN—18NOV20

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-9/17

IMPORTANTE: Aplique uma fina camada de óleo em cada junta do filtro antes da instalação.

22. Remova e substitua ambos os filtros hidráulicos (N).

23. Aperte meia volta após a vedação encostar na base do alojamento do filtro.




RXA0160293 —UN—25JUL17

Continua na próxima página

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-10/17

24. Remova os filtros de óleo da transmissão (O) localizados na parte traseira da transmissão.
25. Instale os novos filtros e aperte meia volta após a junta encostar na base do alojamento do filtro.



RXA0160294 —UN—25JUL17

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-11/17

26. Retire e substitua o filtro da direção (P). Aperte o filtro meia volta após a vedação encostar na base.



RXA0160295 —UN—25JUL17

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-12/17

27. Retire e substitua o filtro do eixo traseiro (Q). Aperte o filtro.
28. Limpe o filtro da ventilação do hidráulico.



RXA0160296 —UN—25JUL17

Continua na próxima página


SV81855,00002C7 -54-29JUN22-13/17

29. Remova o bужão do tubo de pré-abastecimento da transmissão (R) na abertura do chassi no lado direito da transmissão.

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão durante a partida inicial. Pré-abasteça a transmissão com óleo hidráulico/transmissão antes de dar partida no trator.

Para garantir a qualidade adequada do câmbio ou evitar danos à transmissão, use somente óleo conforme especificado em Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

NOTA: Para as Capacidades de Óleo Hidráulico/Transmissão (com Filtros), consulte Capacidades na seção Especificações deste Manual do Operador.




RXA0160297 — UN — 25JUL17

30. Acrescente 37,9 L (10 gal) de óleo hidráulico-transmissão utilizando tubo de pré-abastecimento da transmissão.

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-14/17

31. Desconecte a mangueira de retorno de óleo (S) da VCR da conexão (T) do eixo traseiro.
32. Remova a conexão da carcaça do eixo.
33. Use um funil para abastecer o eixo traseiro com 160,9 L (42.5 gal) de óleo hidráulico/transmissão após os sistemas de transmissão/hidráulico/eixo serem drenados para manutenção.
34. Instale a conexão do eixo no alojamento do eixo e fixe o conector da mangueira de retorno. Aperte a conexão a 190 n · m (140 lb-ft) e o conector com 24 n · m (18 lb-ft).



RXA0160298 — UN — 25JUL17

Continua na próxima página

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-15/17

35. Retire a tampa de abastecimento do reservatório (U) próximo aos degraus de entrada da cabine.
36. Adicione o volume de óleo hidráulico da transmissão que sobrou ao reservatório hidráulico.
37. Ligue o motor e opere por cinco minutos para circular o óleo através do sistema.
38. Desligue o motor e aguarde cinco minutos para que o nível de óleo estabilize dentro do sistema.
39. Troque o filtro de ventilação da transmissão. Consulte a Troca do Filtro de Ventilação da Transmissão nesta seção do Manual do Operador.


IMPORTANTE: NÃO ligue o motor se o nível do óleo estiver abaixo da marca MIN COLD. Adicione o óleo hidráulico-transmissão através da tampa de abastecimento do reservatório hidráulico.

40. Coloque a alavanca da transmissão em ESTACIONAMENTO.
41. Ligue o motor. Marcha lenta a 1200 rpm durante cinco minutos.
42. Desligue o motor e aguarde cinco minutos para que o nível de óleo do sistema estabilize.
43. O nível de óleo deve ficar entre as marcas Frio Máximo (V) e Frio Mínimo (W) no visor de nível. A capacidade entre as marcas "Min. Frio" e "Cheio Frio" é de 11,4 l (3 gal). Se o nível de óleo ficar visível entre as marcas de "Frio Mínimo" e "Frio Máximo", o trator pode ser usado para a operação normal.

IMPORTANTE: O nível de óleo no reservatório flutua dependendo do volume de óleo transferido a um implemento anexado. O sensor de pressão enviará um alerta se a pressão cair demais devido ao baixo nível de óleo. Pare o trator e abasteça com óleo conforme necessário.

NOTA: O reservatório de óleo hidráulico não comporta a capacidade total de óleo do sistema hidráulico. Se possível, verifique o nível de óleo antes de iniciar o trabalho do dia. A temperatura ambiente deve ser 7°C. (45°F) ou superior.

Para implementos e aplicativos que necessitem de altos volumes de transferência de óleo (por exemplo



RXA0160299 —UN—25JUL17

- semeadoras pneumáticas grandes ou tracionar 3 raspadores), o reservatório hidráulico pode ser preenchido até a Marca de Alto Volume de Retirada de Óleo (X). 126,4 L (33.4 gal) acima do frio mínimo.

Conforme o trator e o sistema hidráulico esquentam, o nível de óleo sobe (aumenta) no reservatório.

NOTA: Calibre a transmissão se as características mudarem após a troca do óleo do sistema e do filtro. Consulte Calibração da Transmissão na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Excesso de óleo hidráulico pode resultar em redução de potência do motor e reduzir a economia de combustível.


44. Se o nível de óleo estiver acima da marca Frio Máximo, remova óleo até chegar na marca Frio Mínimo.

Para drenar o óleo do sistema, coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno. Abra o bujão e drene a quantidade de óleo necessária. Verifique novamente o nível de óleo após o ajuste.

Continua na próxima página

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-16/17

Filtro de Ventilação da Transmissão



RXA0185242 —UN—26AUG21

A transmissão é ventilada pelo filtro de ventilação (A) no lado traseiro direito da cabine.

Solte a braçadeira de fixação da mangueira para remover o filtro da mangueira.

Substitua o filtro de ventilação, conecte à mangueira e prenda com a abraçadeira de fixação.

SV81855,00002C7 -54-29JUN22-17/17

Filtro de Admissão de Ar do Compressor de Ar do Sistema de Suspensão AirCushion


⚠ CUIDADO: Afaste-se das peças da suspensão em movimento. O trator abaixará quando a válvula de ar for pressionado.

IMPORTANTE: Não opere a suspensão do trator em água mais profunda que 1 m (3,2 ft).

O compressor de suspensão de ar está localizado a aproximadamente 1 m (3,2 ft) do solo e o compressor opera de forma intermitente.

Se afundado nesse nível de água, o filtro do compressor fica encharcado e a sujeira pode grudar no filtro. Quando o filtro seca, isto se transforma numa pasta que pode restringir o fluxo de ar no filtro. O filtro deve ser reposicionado mais alto no chassi do trator para evitar danos ao filtro.

IMPORTANTE: Evite a penetração de sujeira ou detritos na admissão do compressor enquanto troca o filtro para não danificar o compressor.



RXA0142148 —UN—05JUN14

1. Remova sujeira e detritos em volta do filtro do compressor de ar (A) antes de remover.

IMPORTANTE: Não limpe, nem reutilize o elemento filtrante.

2. Substitua o conjunto do filtro da entrada do compressor de ar.

GH15097,00006F3 -54-29JUN22-1/1

Líquido de Arrefecimento do Motor

⚠ CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: LEIA TODO O PROCEDIMENTO ANTES DE COMEÇAR. São necessárias ferramentas especiais e outros produtos para completar o procedimento.

Substitua o termostato, a junta do termostato e a capa do tanque de desaeração, sempre que for feita a lavagem do sistema.

Consulte seu concessionário John Deere para recomendações em solução de limpeza.

O intervalo INICIAL de troca é 6 anos ou 6000 horas de operação, desde que o sistema de arrefecimento seja completado somente com John Deere Cool-Gard II e a pré-mistura. O intervalo PROGRAMADO (2 anos ou 2000 horas de operação) pode ser prolongado até 6 anos ou 6000 horas de operação dependendo do líquido de arrefecimento usado. Consulte Intervalos de Drenagem do Líquido de Arrefecimento de Motor Diesel na seção Líquido de Arrefecimento do Motor deste Manual do Operador.

NOTA: Quando o serviço for executado no sistema de arrefecimento, verifique diariamente o líquido de arrefecimento nos três dias seguintes de operação. A verificação do nível do líquido de arrefecimento é mais eficaz quando o motor do trator está frio. Se o líquido de arrefecimento estiver baixo, abasteça o tanque de desaeração até a marca no tanque.

1. Estacione o trator.
2. Gire o interruptor de partida para DESLIGADO.

3. Deixe o radiador esfriar.
4. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô na seção Manutenção—Informações Gerais deste Manual do Operador.
5. Remova as proteções laterais dianteiras e traseiras do motor. Consulte Remoção da Proteção Lateral Dianteira do Motor e Remoção da Proteção Lateral Traseira do Motor na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

NOTA: Para garantir que os fluidos no sistema de aquecimento e ar condicionado sejam drenados, mantenha essas configurações durante todo o procedimento:


- Interruptor de partida na posição de FUNCIONAMENTO.
- Controle de temperatura definido para a configuração mais quente.

6. Gire o interruptor de ignição para a posição FUNCIONAMENTO. Consulte Interruptor de Chave na seção Console Dianteiro deste Manual do Operador.
7. Ajuste o controle de temperatura para a configuração mais quente. Consulte Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
8. Remova a tampa do tanque de desaeração.

⚠ CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.


9. Coloque um recipiente de coleta sob a válvula de dreno do radiador (A).
10. Abra a válvula de dreno do radiador e drene o líquido de arrefecimento em uma bandeja de coleta.
11. Coloque o recipiente de coleta sob a válvula de dreno do motor.



RXA0184960 —UN—10AUG21

SV81855,0000341 -54-12JUL22-2/7


12. Abra a válvula de dreno do motor (B) e drene o líquido de arrefecimento em um recipiente de coleta.
13. Aguarde a drenagem do radiador e do motor.



RXA0184961 —UN—10AUG21

SV81855,0000341 -54-12JUL22-3/7

14. Remova a braçadeira (A), a mangueira do radiador (B) e a mangueira de retorno de água (C).
15. Remova os parafusos (D) e o alojamento do termostato (E).




RXA0184962 —UN—10AUG21

Continua na próxima página

SV81855,0000341 -54-12JUL22-4/7

16. Remova o termostato (A) e a vedação (B).

17. Instale um novo termostato e vedação.



RXA0184963 —UN—10AUG21

Continua na próxima página

SV81855,0000341 -54-12JUL22-5/7

18. Instale o alojamento do termostato (E) e os parafusos (D). Aperte os parafusos com 50 N·m (39 lb·ft)
19. Instale a mangueira de retorno do líquido de arrefecimento (C), a mangueira do radiador (B) e a braçadeira (A).
20. Feche a válvula de drenagem do motor e do radiador.
21. Elimine o líquido de arrefecimento antigo de acordo com as leis e normas locais.

IMPORTANTE: Nunca despeje água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente.

NOTA: Consulte seu concessionário John Deere para recomendações em solução de limpeza.

22. Abasteça o sistema de arrefecimento de alta pressão no tanque de desaeração com solução de limpeza para o sistema de arrefecimento.

23. Instale a tampa do tanque de desaeração e feche o capô.

! CUIDADO: Certifique-se de que o capô está fechado antes de dar a partida no motor.

24. Ligue o motor e faça-o funcionar no mínimo a 1500 rpm por 15 minutos.

25. Desligue o motor e deixe que a solução de limpeza esfrie.


26. Certifique-se de que o controle de temperatura está na posição de configuração mais quente, em seguida gire o interruptor de partida para a posição Operação.

! CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

27. Abra o capô, remova a tampa de desaeração, coloque os recipientes de coleta no lugar, depois abra as válvulas de drenagem do motor e do radiador.
28. Deixe o sistema de arrefecimento ser completamente drenado.
29. Feche a válvula de drenagem do motor e do radiador.
30. Descarte a solução de limpeza de acordo com as leis e normas locais.
31. Encha o sistema de arrefecimento de alta pressão com água limpa no tanque de desaeração.

IMPORTANTE: Nunca despeje água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente.



RXA0184982 — UN — 10AUG21

32. Instale a tampa do tanque de desaeração e feche o capô.

! CUIDADO: Certifique-se de que o capô está fechado antes de dar a partida no motor.

33. Ligue o motor e faça-o funcionar no mínimo a 1500 rpm por 15 minutos.

34. Desligue o motor e deixe que a água esfrie.

35. Certifique-se de que o controle de temperatura está na posição de configuração mais quente, em seguida gire o interruptor de partida para a posição Operação.

! CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

36. Abra o capô, remova a tampa de desaeração, coloque os recipientes de coleta no lugar, depois abra as válvulas de drenagem do motor e do radiador.
37. Deixe que o radiador drene.
38. Feche a válvula de drenagem do motor e do radiador.
39. Elimine a água drenada de acordo com as leis e normas locais.
40. Encha o sistema de arrefecimento de alta pressão com a nova solução de arrefecimento no tanque de desaeração. Para a capacidade do sistema de arrefecimento, consulte Capacidades na seção Especificações deste Manual do Operador.

! CUIDADO: Certifique-se de que o capô está fechado antes de dar a partida no motor.

IMPORTANTE: Nunca despeje água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente.

Continua na próxima página

SV81855,0000341 -54-12JUL22-6/7

NOTA: O líquido de arrefecimento pode vazar pela ventilação de transbordo do tanque de desaeração conforme o ar é purgado do sistema de arrefecimento.

O nível pode mudar quando o trator estiver em operação ou durante os próximos ciclos.

Recomenda-se verificar se há vazamentos após a drenagem, lavagem e reabastecimento para

assegurar o rendimento do trator. Consulte seu Concessionário John Deere para procedimento e ferramentas apropriados.

41. Instale a tampa de desaeração, instale as proteções laterais do motor, feche o capô, dê partida no motor e opere-o a, no mínimo, 1500 rpm durante 15 minutos.

SV81855,0000341 -54-12JUL22-7/7

Amortecedor do Virabrequim do Motor

Consulte o concessionário John Deere.

RW29387,00001BC -54-11FEB22-1/1


Serviço — Lubrificação

Engate Traseiro


IMPORTANTE: A manutenção normal é a cada 250 horas. Se usado diariamente, execute o serviço a cada 50 horas de operação.

Lubrifique as conexões do braço do terceiro ponto (A), braço de elevação (B), cilindro(s) de levante (C), e eixo oscilante (D) do engate.

Use Graxa Poliureia SD John Deere ou equivalente. Consulte Graxa na seção Outros Lubrificantes deste manual do operador.



RXA0150422 —UN—11NOV15




RXA0150423 —UN—11NOV15

RX32825,0000643 -54-08NOV17-1/1

Pinos do Braço de Elevação para Serviço Pesado (Opcional)

IMPORTANTE: Evite danos aos pinos do levante. Lubrifique diariamente quando o engate estiver em uso.


Lubrifique os pinos do braço de elevação do engate (A). Use Graxa Poliureia SD John Deere ou equivalente. Consulte Graxa na seção Outros Lubrificantes deste manual do operador.




RXA0156577 —UN—29MAR17

RX32825,0000638 -54-13JUL17-1/1

Cilindros de Levante e Eixo Oscilante



RXA0141976 —UN—02JUN14



RXA0141977 —UN—20JUN14


Conjunto do eixo oscilante

Lubrifique as conexões do pino do cilindro de elevação (B) em ambos os lados do trator. Lubrifique as conexões dos lados esquerdo (A) e direito do eixo oscilante. Consulte

Graxa na seção Outros Lubrificantes neste Manual do Operador para obter a graxa correta.

TO84419,0000199 -54-13JUL17-1/1

Cilindro de Tensão da Esteira



RXA0141920 —UN—02JUN14



RXA0141921 —UN—02JUN14

Dê várias aplicações de graxa nas graxeiras do cilindro (A) em cada extremidade do cilindro.

Use graxa conforme especificado em Graxa na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

GH15097,00006CE -54-24JUL17-1/1

Serviço — Sistema Elétrico

Serviço - Visão Geral da Elétrica

Além dos fusíveis e relés montados nos painéis de fusíveis (atrás do assento do operador), os tratores também são equipados com centros de carga de estado sólido localizados em duas unidades de controle eletrônicas.

Esses centros de carga de estado sólido substituem os circuitos de relé com fusíveis usados anteriormente. A principal função é a de controlar a maioria das cargas de alta corrente como a das luzes no paralamas traseiro e da buzina. Os circuitos do centro de carga monitoram as cargas e tensões elétricas, proporcionando rápida reação e a capacidade de alertar o operador se houver sobrecarga nos circuitos ou se a tensão estiver fora da especificação, isto é, com circuito aberto (subcorrente) ou curto-circuito (sobrecorrente).

Se o circuito estiver com defeito e um código de diagnóstico de falha for gerado, o circuito ficará DESLIGADO e o código de diagnóstico de falha permanecerá ativo até que o circuito seja desligado e religado pelo operador. Se o circuito ou um de seus componentes for ligado novamente e não houver mais problema, o sistema funcionará normalmente.

Como exemplo, se for constatada uma condição de sobrecorrente de algum circuito de luzes, o sistema do centro de carga desligará o circuito. Se o operador desligar e religar o interruptor de luzes, e o sistema

detectar zero ampère quando a luz controlada pelo interruptor for desligada, o sistema religará e a operação normal se reativará.

Se a carga de corrente total do centro de carga ultrapassar um nível predeterminado, o software desligará automaticamente o sistema, desligando um circuito de cada vez. O circuito lógico esperará alguns segundos entre os desligamentos dos circuitos para determinar se a corrente total do controlador caiu abaixo do nível predeterminado ou se os circuitos adicionais devem ser desligados.

Os circuitos de estado sólido são classificados por um valor fixo. Se for necessário adicionar qualquer dispositivo elétrico extra ao trator, recomendamos o uso de uma régua de tomadas de corrente ou de tomadas elétricas auxiliares em conjunto com um interruptor liga/desliga. A emenda de fios no local errado pode causar sobrecarga no circuito e desligá-lo.

Se forem necessários controles e luzes extras do implemento, como interruptores, entre em contato com o seu concessionário John Deere. O concessionário pode fornecer informações sobre o método correto de conectar o interruptor das luzes com um dos fios do acessório localizado no terminal de 7 pinos na traseira do trator.

TS36762,000015E -54-25MAR21-1/1

Soldagem próxima a unidades de controle eletrônico

IMPORTANTE: Não faça ligação direta em motores com equipamento de soldagem a arco. As correntes e voltagens são muito altas e podem causar danos permanentes.

1. Desconecte o cabo negativo (—) da bateria.
2. Desconecte o cabo positivo (+) da bateria.
3. Una os cabos positivo e negativo da bateria. Não conecte ao chassi do veículo.
4. Afaste quaisquer seções de chicotes elétricos da área de soldagem.
5. Conecte o terra do soldador perto do ponto de soldagem e longe das unidades de controle.



TS963 —UN—15MAY90

6. Após a soldagem, siga os passos 1—5 na ordem inversa.

DX,WW,ECU02 -54-14AUG09-1/1

Manter Limpos os Conectores da Unidade de Controle Eletrônico

IMPORTANTE: Não abra a unidade de controle e não limpe com jato de alta pressão. Umidade, sujeira e outras contaminações podem causar danos permanentes.


1. Mantenha os terminais limpos e livres de detritos. Umidade, sujeira e outras contaminações podem corroer os terminais com o tempo e causar mau contato elétrico.

2. Se um conector não estiver sendo usado, proteja-o contra detritos e umidade com a proteção anti-pó apropriada.
3. As unidades de controle não podem ser consertadas.
4. Uma vez que as unidades de controle são os componentes com MENOR probabilidade de falha, isole a falha antes da substituição completando o procedimento de diagnóstico. (Consulte o seu concessionário John Deere.)
5. Os terminais e conectores de chicotes elétricos para unidades de controle eletrônico podem ser consertados.

DX,WW,ECU04 -54-11JUN09-1/1

Uso de Ar Comprimido

IMPORTANTE: Direcionar ar pressurizado em componentes eletrônicos/elétricos ou conectores pode causar acúmulo de carga eletrostática e avarias no produto.




RW56455 —UN—30JUN97

TO84419,0000228 -54-27NOV23-1/1

Uso de Jatos de Alta Pressão

IMPORTANTE: Apontar um jato de água sob pressão para componentes eletrônicos ou elétricos ou seus conectores, rolamentos, retentores hidráulicos, bombas injetoras de combustíveis, saídas de escape ou outras peças ou componentes sensíveis poderá causar falhas no equipamento. Reduza a pressão e pulverize em um ângulo de 45 a 90 graus. Quando lavar, não direcione a água na exaustão ou em quaisquer aberturas de abastecimento de tanques.



T6642EJ —UN—18OCT88

TO84419,0000215 -54-20JAN17-1/1

Desconectar Bateria

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou danos aos sistemas do trator devido ao contato acidental com energia elétrica. Desconecte a bateria quando for solicitado.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões do trator. Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte interruptor de desconexão da bateria na seção operação do motor deste Manual do operador.

TS36762,0000161 -54-11FEB20-1/1

Serviço das Baterias e Conexões

⚠ CUIDADO: Isto pode causar acúmulo de carga estática e provocar lesões.

O gás contido na bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Use lanterna para verificar o nível de eletrólito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal nos polos. Use um voltímetro ou um hidrômetro.

Sempre remova os cabos terra da bateria antes dos cabos positivos, e conecte-os por último. Não deixe o terminal do aterramento desconectado tocar em superfícies de metal.

ATENÇÃO: Polos de baterias, terminais e acessórios relacionados às baterias contêm chumbo e compostos de chumbo, produtos químicos reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer e defeitos genéticos. **Lave as mãos após o manuseio.**

⚠ CUIDADO: Evite contato com o ácido sulfúrico venenoso no eletrólito da bateria. O ácido da bateria pode queimar a pele, danificar roupas e causar cegueira se atingir os olhos.


NOTA: Embora essa bateria não necessite de manutenção, condições como longos períodos de operação em ambientes de altas temperaturas e partida excessiva do motor podem requerer adição de água. Consulte a etiqueta na bateria.

Para melhor desempenho da bateria, mantenha os terminais da bateria limpos e apertados. Para substituição das baterias, siga as recomendações do fabricante.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- **Sistema de Emissões.** Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
- **Sistema elétrico.** Certifique-se de que o interruptor de partida está na posição **DESLIGADO** antes de fazer manutenção nas baterias e nas conexões.

1. Desligue o interruptor de desconexão da bateria. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
2. Desconecte o cabo de aterramento de ponto único (A).
3. Abra a tampa do compartimento da bateria (A). Consulte Acesso ao compartimento da bateria na seção Serviço — Informações gerais deste Manual do Operador.



Lado Esquerdo do Motor

RXA0185277 —UN—30AUG21


Continua na próxima página

SV81855,000021A -54-31AUG21-1/2

4. Desconecte: cabos negativos da bateria (C), depois os cabos positivos da bateria (B).

IMPORTANTE: Nunca use ar comprimido para limpar baterias.

5. Remova qualquer corrosão com uma escova para terminais, depois limpe os terminais e os polos da bateria usando uma solução de bicarbonato de sódio e água.
6. Lave com água limpa e seque com ar.
7. Se as baterias foram removidas para manutenção, deslize as baterias de volta ao compartimento.
8. Instale a retenção das baterias.
9. Conecte:
 - a. Cabos positivos da bateria.
 - b. Cabos negativos da bateria.
10. Aplique uma fina camada de graxa nas extremidades dos cabos.



RXA0185278 — UN — 30AUG21

11. Conecte o cabo de aterramento de ponto único à estrutura do trator.
12. Feche a tampa do compartimento da bateria (A).
13. Ligue o interruptor de desconexão da bateria.

SV81855,000021A -54-31AUG21-2/2

Central de Carga — Cabine

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- Sistema de emissões
 - Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
- Sistema elétrico
 - Certifique-se de que o interruptor de partida esteja na posição DESLIGADO antes de alterar os fusíveis.
 - Os fusíveis devem ser substituídos por outros com a mesma amperagem nominal dos originais.

Acesso à Central de Carga da Cabine

Remova o painel lateral para acessar a central de carga da cabine.



Painel Lateral Traseiro (A) na parte inferior direita do assento do operador

RXA0167377 — UN — 05APR19


Identificação dos Fusíveis/Relés

K — Relé
F — Fusível

Continua na próxima página

ufh43f3,1717184104299 -54-13JUN24-1/2

Localização de Fusíveis e Relés



FXA0173765 — UN — 13JAN20


- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1— K2: Ignição | 16— F01: Bateria da Chave/Interruptor (05A) | 26— F10: Holofote do Reboque (30 A) | 36— F19: Suspensão do Assento (20 A) |
| 2— K18: Ventoinhas do Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/Aquecedor | 17— F02: Interruptor de Presença do Operador (10 A) | 27— Sobressalente (15 A) | 37— F41: Parte Superior do Assento (20 A) |
| 3— Não Usado | 18— F03: Controle Automático de Temperatura (10 A) | 28— F27: Tomadas Elétricas Auxiliares (30 A) | 38— F42: Parte Superior do Assento (30 A) |
| 4— K4: Iluminação do Reboque e Acessórios | 19— F17: Apoio de Braço com Alimentação USB (05A) | 29— F31: Retrovisores Energizados; Luzes de Advertência para Reboque (se equipados) (20 A) | 39— F18: Monitor da Coluna do Canto (10 A) |
| 5— K20: Assento | 20— F20: Alimentação ACC do Rádio (10 A) | 30— F54: Tomadas Auxiliares (30 A) | 40— F47: Unidade de Controle do Console Dianteiro da Cabine (15 A) |
| 6— K6: Acessório | 21— F24: Câmeras (10 A) | 31— F11: Luzes de Advertência para Reboque (30 A) | 41— F16: Motor da Suspensão de Esteira Dupla (30 A) |
| 7— K9: Suspensão de Esteira Dupla | 22— F23: CB, Refrigerador (30 A) | 32— F08: Unidade de Controle do Apoio de Braço (15 A) | 42— Sobressalente (10 A) |
| 8— K8: Holofote do Reboque | 23— F05: Rádio (10 A) | 33— F13: Unidade de Controle de Direção (15 A) | 43— Não Usado |
| 9— K7: Sirene | 24— F07: Unidade de Controle JDLINK, Interruptor Ethernet e Receptor de GPS (10 A) John Deere Modular Telematics Gateway | 34— F55: Unidade de Controle de Autonomia do Veículo (05 A) | 44— Não Usado |
| 10— K10: Relé de Autonomia | 25— F09: Servidor do CommandCenter (10 A) | 35— F32: Retorno de Emergência (10 A) | 45— F49: Acessório (corrente baixa), Subwoofer (20 A) |
| 11— F35: Assento Ativo (se equipado) (40 A) | | | 46— F46: Poste Traseiro Direito de Alimentação USB (10 A) |
| 12— F40: Inversor CC-CA (40 A) | | | |
| 13— F33: Acessório (70A) | | | |
| 14— F37: Ventoinhas do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor (40 A) | | | |
| 15— F15: Conveniência, Isqueiro e CB (30 A) | | | |

ufh43t3,1717184104299 -54-13JUN24-2/2

Central de Carga — Dianteira

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- **Sistema de Emissões.** Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
- **Sistema elétrico.**
 - Certifique-se de que o interruptor de partida esteja na posição **DESLIGADO** antes de alterar os fusíveis.
 - Os fusíveis devem ser substituídos por outros com a mesma amperagem nominal dos originais.



A central de carga dianteira (A) está no lado traseiro esquerdo do motor, conectada à parte inferior do tanque de desaeração do sistema de arrefecimento.

Acesso à Central de Carga Dianteira


1. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.
2. Para liberar a tampa da central de carga e acessar a central de carga:
 - a. Deslize suavemente as abas de travamento amarelas (B) em direção à tampa da central de carga dianteira.
 - b. Aperte as quatro abas pretas (C) para dentro em direção à tampa da central de carga.
3. Substitua a tampa da central de carga quando a manutenção estiver concluída.
4. Feche o capô.

Continua na próxima página

EC82310,0000F53 -54-10JUL23-1/2

RXA0180445 — UN — 13NOV20

Central de Carga Dianteira — Identificação dos Fusíveis/Relés



RXA0189072 —UN—10JUL23

KE — Relé
FE — Fusível

Localização	Identificação dos Fusíveis/Relés	Dimensão	Descrição	Número do Pino
A	FE28	10A	Alimentação da Unidade de Controle Traseira 2	25, 26
B	FE101	10A	Luz Auxiliar Traseira	27, 28
C	KE14	Relé	Éter automático	29, 30, 35, 36
D	FE13	2A	Tensão da Bateria	31, 32
E	FE14	15A	Éter	33, 34
F	FE07	10A	AB-COM com Fusível	45, 46
G	FE08	15A	Alimentação TBBA	47, 48
H	FE01	20A	Energia 1 da ECU	49, 50
I	FE02	25A	Energia 2 da ECU	51, 52
J	FE03	25A	Energia 3 da ECU	53, 54
K	FE100	60A	Alimentação do implemento	63, 64
L	FE30	30A	Alimentação do Relé da ECU	65, 66
M	FE43	20A	VPU Traseira	5, 6
N	FE44	20A	VPU Dianteira	11, 12


EC82310,0000F53 -54-10JUL23-2/2

Acesso aos Fusíveis Mestre

⚠ CUIDADO: Desconecte ambas as conexões negativa e positiva da bateria, de ambas as baterias, antes de inspeção ou substituição de fusível.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- **Sistema de Emissões.** Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
- **Sistema elétrico.** Certifique-se de que o interruptor de partida está na posição **DESLIGADO** antes de fazer manutenção nas baterias e nas conexões.
- Não tente desmontar os fusíveis mestres a menos que orientado pelo seu concessionário John Deere. Fusíveis para substituição devem ter a mesma classificação dos originais.



O painel principal de fusíveis (D) está no lado traseiro esquerdo do suporte inferior do capô.

Para acessar os fusíveis mestres:

1. Gire o interruptor de partida para a posição **DESLIGADO**.
2. Desligue o interruptor de desconexão da bateria. Consultar Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
3. Acesse o compartimento da bateria. Consulte Acesso ao compartimento da bateria na seção Serviço — Informações gerais deste Manual do Operador.
4. Desconecte o cabo de aterramento (-) da bateria.

NOTA: O fusível mestre está conectado através dos dois pólos da caixa de junção.

5. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.
6. Remova os parafusos e a tampa do painel principal de fusíveis.

Continua na próxima página


SV81855,0000296 -54-23APR21-1/2

RXA0180460 — UN — 17NOV20

Os fusíveis mestre são:

A—Fusível Mestre (300 A)
B—Fusível do Alternador e Bateria (300 A)

C—Fusível da Bomba Hidráulica de Reserva (175A)



Fusível Mestre

SV81855,0000296 -54-23APR21-2/2

RXA0180456 —UN—17NOV20


Acesso aos Relés do Módulo dos Relés da Alimentação do Implemento

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema elétrico do trator. Certifique-se de que o interruptor de partida esteja na posição de desligado antes de substituir os relés de módulo dos relés da alimentação implemento.

Para acessar os relés módulo dos relés da alimentação implemento, remova o painel traseiro da cabine. Consulte Remover Painel Traseiro da Cabine na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

Substituir os Relés

NOTA: Os fusíveis associados estão na central de carga dianteira. Para substituir os fusíveis associados, consulte Central de Carga - Dianteira nesta seção do Manual do Operador.



Canto Superior Direito do Painel Traseiro da Cabine

A—KE01 Alimentação da Unidade de Controle do ISOBUS

B—KE100 Alimentação do Implemento do ISOBUS


Para substituir os relés:

1. Gire o interruptor de partida para a posição desligado.
2. Desconecte a bateria. Consulte Desconectar a Bateria nesta seção do Manual do Operador.
3. Desconecte o chicote elétrico do relé.
4. Remova o relé antigo.
5. Conecte o novo relé.
6. Conecte o chicote elétrico ao relé.

TO84419,00001DA -54-01NOV22-1/1

RXA0180458 —UN—17NOV20

Manuseio Seguro das Lâmpadas Halógenas



TS266 —UN—23AUG88



H39474 —UN—30JUN00

⚠ CUIDADO: As lâmpadas de halogênio (A) contêm gás sob pressão. O manuseio inadequado da lâmpada pode causar seu estilhaçamento em fragmentos lançados no ar. Para evitar possíveis ferimentos:

- Desligue o interruptor de luzes e deixe as lâmpadas esfriarem antes de trocá-las. Deixe o interruptor desligado até o fim da troca de lâmpadas.

- Use proteção ocular.
- Manuseie as lâmpadas pela sua base. Mantenha a lâmpada livre de óleo, use luvas e evite tocar o vidro.
- Não derrube ou arranhe a lâmpada. Mantenha-a longe de umidade.
- Coloque a lâmpada usada na caixa da lâmpada nova e descarte-a apropriadamente. Mantenha longe do alcance de crianças.

TS36762.0000165 -54-05SEP17-1/1

Direcionamento dos Faróis Dianteiros

! CUIDADO: Evite display de iluminação inaceitáveis. Conforme os ajustes são feitos, observe os requisitos e regulamentos locais.

As opções de iluminação fornecem diferentes combinações e localizações das luzes. Consulte Identificação das Luzes na seção Luzes do Manual do Operador para identificar quais luzes são faróis altos e baixos.


Faróis altos e baixos são ajustáveis para fornecer a cobertura de iluminação desejada. Em alguns pacotes de

opções, os faróis altos e baixos do LED são montados juntos e não podem ser ajustados separadamente. Em outros, as luzes de farol alto e baixo são montadas separadamente e devem ser ajustadas individualmente.

Todos os faróis alto e baixo halógenos podem ser ajustados individualmente.

Antes de apontar os faróis dianteiros, ajuste o trator para duplicar as condições. Ajuste as pressões dos pneus para corrigir os valores. Neutralize o sistema de suspensão do eixo dianteiro (se equipado).

NOTA: Os diagramas não são extraídos para a balança.




RXA0172851 —UN—19DEC19

1. Estacione o trator em uma superfície nivelada com as lentes de farol baixo (A) 7,5 metros (25 ft) (B) de uma parede plana, reta e vertical. O trator deve estar perpendicular à parede.
2. Marque uma linha vertical na parede (C) correspondente à linha de centro vertical do trator (D).

Continua na próxima página

RX32825,00000B4 -54-05AUG21-1/4



RXA0172852 — UN — 02JAN20

NOTA: Se o trator estiver equipado com faróis dianteiros de LED sem faróis baixos separados, os feixes alto e baixo serão ajustados com os parafusos de ajuste do farol baixo. Use os procedimentos de direcionamento e ajuste de farol baixo.

3. No trator, meça a distância vertical (E) do solo até o centro horizontal da luz a ser ajustada (F).
4. Multiplique a altura vertical da luz pelo fator de ajuste de altura apropriado. Fator de ajuste de altura:


- Luz Alta = 0,95
- Luz Baixa = 0,75

Exemplo: A altura da linha central da luz de farol alto do piso (F) é de 1,52 m (60 in). Multiplicar por 0,95 é igual a 1,45 m (57 in) de altura para a linha de centro horizontal da viga alta da parede (G).

5. Marque uma linha horizontal (I) na parede na altura calculada na etapa 4 (J).

Continua na próxima página

RX32825.00000B4 -54-05AUG21-2/4




RXA0172853 — UN — 02JAN20

6. Meça a distância (I) do centro vertical do capô (D) até o centro vertical (L) da lente da luz direita desejada.
7. Coloque as linhas centrais verticais esquerda (K) e direita (J) na parede. Posicione as linhas em um dos lados da linha de centro do trator (C) na distância (I) medida na etapa 3.
8. Tampe a luz esquerda.
9. Ligue as luzes desejadas.

Continua na próxima página

RX32825,00000B4 -54-05AUG21-3/4



RXA0172854 — UN — 19DEC19

Ajuste dos Faróis Dianteiros Direitos

1— Farol Alto

2— Farol Baixo

10. Ajuste o ponto mais brilhante do farol (ponto quente) (K) para que ele brilhe na posição correta. Centralize os pontos quentes nas linhas de centro verticais da luz (L). Os faróis altos estão centralizados na linha de centro horizontal da luz de farol alto (M).

Ajuste os feixes baixos de modo que a parte superior do ponto de acesso (K) esteja na linha de centro horizontal da luz de farol baixo (N).

Consulte informações de ajuste apropriadas nesta seção do Manual do Operador.

11. Transfira a tampa da luz esquerda para a luz do lado direito.
12. Repita o procedimento de ajuste com a luz esquerda.
13. Para ajustar outras luzes, retorne para a etapa 3.

RX32825,00000B4 -54-05AUG21-4/4

Ajuste das Luzes da Grade Frontal

Para ajustar luzes da grade frontal:

Para os faróis baixos dianteiros:

1.

Para abaixar o foco do farol baixo, gire o parafuso de ajuste do farol baixo (A) no sentido horário.

Para levantar e inclinar para fora os faróis baixos, gire o parafuso de ajuste do farol baixo (E) no sentido horário.

Para levantar e inclinar para dentro os faróis baixos, gire o parafuso de ajuste do farol baixo (F) no sentido horário.

Para Faróis Altos:



2.

Para abaixar o foco do farol alto, gire o parafuso de ajuste do farol alto (B) no sentido horário.

Para levantar e inclinar para fora os faróis altos, gire o parafuso de ajuste do farol alto (C) no sentido horário.

Para levantar e inclinar para dentro os faróis altos, gire o parafuso de ajuste do farol alto (D) no sentido horário.

3. Repita no lado oposto do trator.




RXA0169633 —UN—15JUL19

RXA0142138 —UN—05JUN14

SV81855,00002B7 -54-17JUL19-1/1

Trocar as Lâmpadas Halógenas

1. Desconecte o conector do chicote elétrico levantando a aba de fixação (B).
2. Gire os faróis dianteiros de halogênio (A) no sentido anti-horário com 1/4 de volta e remova-o.
3. Substitua a montagem das luzes de halogênio (C).




Lado Direito Mostrado

RXA0173828 —UN—03FEB20

TS36762,0000167 -54-30AUG22-1/1

Troque o Conjunto de Luzes Dianteiras HID/LED

1. Levante o capô.
2. Desconecte o conector do chicote elétrico (A).
3. Remova os parafusos (B) e a montagem (C) das luzes.
4. Substitua o conjunto das luzes.
5. Instale as luzes novas na ordem inversa da retirada.
6. Feche e trave o capô.



Lado Direito Mostrado

SV81855,00001FA -54-20JUL17-1/1

RXA0158062 —UN—03MAR17

Troque as luzes de trabalho da linha dianteira/traseira da correia

Substitua a lâmpada halógena

1. Desconecte o chicote de fiação traseiro.
2. Empurre para dentro, torça e puxe para remover o receptáculo da lâmpada halógena da carcaça da luz.
3. Substitua a lâmpada halógena.
4. Substitua o receptáculo da lâmpada halógena no alojamento das luzes.
5. Ligue o chicote de fiação traseiro.



Continua na próxima página

ZZASX1U,0000067 -54-26APR21-1/2

RXA0174703 —UN—04FEB20

Substitua o conjunto das luzes LED

1. Desconecte o chicote de fiação traseiro.
2. Retire a porca (A).
3. Substitua o conjunto das luzes LED.
4. Prenda o conjunto da luz de LED com a porca.
5. Ligue o chicote de fiação traseiro.



RXA0174821 —UN—06FEB20

ZZASX1U,0000067 -54-26APR21-2/2

Trocar a Luz de Teto da Cabine

1. Remova cuidadosamente a montagem da luz usando uma chave de fenda de ponta plana na ranhura (A).
2. A luz de teto da cabine é equipada com uma montagem de LED ou com uma lâmpada halógena. Para substituir a luz de teto da cabine se a montagem de luzes contiver:
 - Uma montagem de LED:
 - a. Desconecte o conector do chicote elétrico.
 - b. Substitua a montagem das luzes de LED.
 - c. Conecte novamente o conector do chicote elétrico.
 - d. Insira a montagem de luz de teto da cabine no teto da cabine até encaixar no lugar.
 - Uma Lâmpada Halógena:
 - a. Remova a base da lâmpada halógena da montagem da luz.
 - b. Remova e substitua a lâmpada halógena da base da lâmpada halógena.



Luz de Teto da Cabine — Opção de Luz LED Mostrada

- c. Insira a base da lâmpada halógena na montagem de luzes.
- d. Insira a montagem de luz de teto da cabine no teto da cabine até encaixar no lugar.

RXA0172759 —UN—03DEC19

EC82310,0000B84 -54-14MAY20-1/1

Alterar a Luz de Amarração da Cabine

1. Puxe a luz para fora usando uma chave de fenda de ponta plana na ranhura (A).
2. Desconecte os conectores do chicote elétrico.
3. Substitua a montagem das luzes.
4. Reconecte os conectores do chicote elétrico.
5. Insira a montagem da luz na cabine até encaixar no lugar.



RXA0172768 — UN — 03DEC19

EC82310,0000B83 -54-14MAY20-1/1

Troca da Luz do Para-lama Traseiro — Indicador Traseiro


1. Remova os parafusos (A).



RXA0172762 — UN — 04DEC19

ZZASX1U,0000068 -54-23APR21-1/2

2. Remoção dos parafusos da tampa (B).
3. Desconecte o conector do chicote elétrico (C).
4. Remova e substitua com um novo conjunto da luz.
5. Monte novamente na ordem inversa.



RXA0172765 — UN — 03DEC19

ZZASX1U,0000068 -54-23APR21-2/2

Alterar Braço da Luz de Extremidade


1. Remova os parafusos (A).



RXA0172768 —UN—03DEC19

ZZASX1U,0000065 -54-29JUN23-1/2

2. Remova os parafusos (C).
3. Desconecte o conector do chicote elétrico (B).
4. Substitua a montagem das luzes.
5. Monte novamente na ordem inversa.



RXA0172769 —UN—03DEC19

ZZASX1U,0000065 -54-29JUN23-2/2

Substituição da Lâmpada da Luz do Teto


1. Remova os parafusos (A).



RXA0172763 —UN—03DEC19

EC82310,0000B8A -54-04APR23-1/2

2. Desconecte o chicote elétrico (B).
3. Remova os parafusos (C) que seguram o conjunto de luz.
4. Substitua a montagem das luzes.
5. Monte novamente na ordem inversa.




RXA0172764 —UN—05DEC19

EC82310,0000B8A -54-04APR23-2/2

Troca da Lâmpada das Luzes de Advertência para Reboque

NOTA: O fusível número F31 é usado para as luzes de advertência para reboque.



RXA0177583 —UN—24APR20

1. Retire os parafusos (A) da tampa da luz.

ZZASX1U,000003D -54-27APR20-1/3




RXA0127823 —UN—23AUG12

2. Para remover a tampa da luz (B) do soquete da luz (C), enquanto segura o soquete da luz em uma mão:
 - a. Gire a tampa da luz no sentido anti-horário até que a tampa da luz destrave.
 - b. Puxe a tampa da luz afastando-a do soquete da luz.

Continua na próxima página

ZZASX1U,000003D -54-27APR20-2/3



RXA0127824 —UN—23AUG12

3. Substitua a lâmpada (D).

4. Monte novamente na ordem inversa.

ZZASX1U,000003D -54-27APR20-3/3

Solução de Problemas — Procedimentos

Recursos de Solução de Problemas

Alguns recursos listados nesta seção do Manual do Operador podem não ser aplicáveis a todas as

configurações e regiões do trator. Consulte seu concessionário John Deere para problemas de produto não resolvidos.

KD34109,0000944 -54-19JUL21-1/1

Sistema Elétrico

Baixa Tensão da Bateria (interruptor de partida ligado e motor desligado)

Problema	Solução
Bateria com defeito.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Baixa tensão de carga com motor funcionando.	Consulte o concessionário John Deere.
Alta resistência no circuito de carga.	Consulte o concessionário John Deere.

Baixa Tensão de Carga (motor em funcionamento)

Problema	Solução
Rotação baixa do motor.	Aumente a rotação do motor.
Correia de acionamento auxiliar patinando e não alimenta totalmente o alternador.	Verifique a tensão da correia de acionamento auxiliar.
Bateria com defeito.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Consulte o concessionário John Deere.
Alternador com defeito.	Consulte o concessionário John Deere.
Carga elétrica excessiva.	Diminua a carga elétrica. Consulte o concessionário John Deere.
Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões.
Baterias sulfatadas ou esgotadas.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Correia do alternador solta ou com defeito.	Verifique a tensão da correia de acionamento auxiliar. Substitua a correia.

Tensão de Carga Excessiva (motor em funcionamento)

Problema	Solução
Conexão ao alternador com falha.	Verifique as conexões da fiação.
Regulador com defeito.	Consulte o concessionário John Deere.

O motor de partida está inoperante

Problema	Solução
Motor de partida ou solenoide de partida com falha.	Consulte o concessionário John Deere.
Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões frouxas.
Saída da bateria baixa.	Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis. Consulte Central de Carga — Dianteira na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador. Verifique o fusível do relé da bateria/alternador. Consulte Acessar os Fusíveis Mestres na seção Serviço — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Relé com falha.	Consulte o concessionário John Deere.
Tentativas excessivas de partida.	Para proteger o motor de partida, a unidade de controle do motor pode impedir a partida se ocorrerem diversos eventos de partida/partida. Aguarde 2 minutos e tente iniciar novamente.

Motor de Partida Gira Lentamente

Problema	Solução
Saída da bateria baixa.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Óleo do cárter do motor é muito pesado.	Use o óleo de viscosidade correta. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões frouxas.
Carga hidráulica excessiva.	Certifique-se de que as VCRs estão em neutro e desconecte a mangueira do implemento no porta do sensor de carga traseiro (se usado).

Todo o Sistema Elétrico Não Funciona

Problema	Solução
Conexão da bateria com falha.	Limpe e aperte as conexões.
Interruptor do sistema de desconexão da bateria na posição desligado.	Gire o interruptor de desconexão da bateria para a posição ligado.
Baterias sulfatadas ou esgotadas.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Fusível principal com falha.	Verifique o fusível principal. Consulte Acessar os Fusíveis Mestres na seção Serviço — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Conexões frouxas ou corroídas e/ou aterradas.	Limpe e aperte as conexões frouxas.

KD34109,000093A -54-30MAY23-2/2

Motor**Motor Tem Partida Dificil ou Não Dá Partida**

Problema	Solução
Procedimento de partida incorreto.	Revise o procedimento de partida.
Relé com falha.	Verifique o relé. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis. Consulte Central de Carga — Dianteira na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Não tem combustível.	Verifique o tanque de combustível. Adicione combustível limpo. Consulte a seção Combustível deste Manual do Operador.
Ar na linha de combustível.	Sangre a linha de combustível. Com o motor desligado, gire a chave para a posição de funcionamento por 60 segundos.
Clima frio.	Verifique os auxílios de partida em clima frio. Consulte a seção de Operação do Trator em Clima Frio deste Manual do Operador.
Velocidade lenta do motor de partida.	Consulte Motor de Partida Gira Lentamente no Sistema Elétrico nesta seção do Manual do Operador.
Óleo do cárter do motor é muito pesado.	Use o óleo de viscosidade correta. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Tipo de combustível incorreto.	Use o tipo de combustível certo para as condições operacionais. Consulte o fornecedor de combustível para determinar se necessário.
Água, sujeira ou ar no sistema de combustível.	Drene, lave, encha e sangre o sistema. Consulte a seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.
Filtro de combustível obstruído.	Substitua os elementos do filtro. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Injetores sujos ou defeituosos.	Consulte o concessionário John Deere.
Carga hidráulica excessiva.	Certifique-se de que as VCRs estão em neutro e desconecte a mangueira do implemento no porta do sensor de carga traseiro (se usado).

Motor Batendo

Problema	Solução
Óleo insuficiente.	Adicionar óleo. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Durante o aquecimento, o sistema de injeção piloto se ativa e desativa dependendo da temperatura de operação do motor.	É normal para o sistema de injeção piloto para ativar e desativar dependendo da temperatura de operação do motor.
Baixa temperatura do líquido de arrefecimento do motor.	Substitua os termostatos. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
O motor superaquece.	Consulte Motor Superaquece Depois em Solução de Problemas do Motor.

Funcionamento Irregular do Motor ou Motor Morre com Frequência

Problema	Solução
A temperatura do líquido de arrefecimento está baixa.	Substitua os termostatos. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Filtros do combustível obstruídos.	Substitua os elementos do filtro. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Água, sujeira ou ar no sistema de combustível.	Drene, lave, encha e sangre o sistema. Consulte a seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.
Água no sistema de combustível.	Consulte a Reservatório do Tanque de Combustível na seção Serviço — Verificação deste Manual do Operador.

Continua na próxima página

KD34109,000093B -54-30MAY23-1/4

Problema	Solução
A ventilação do tanque de combustível está obstruída.	Limpe a ventilação. Verifique se há obstruções nas linhas de ventilação. Substitua o filtro de ventilação. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Injetores sujos ou defeituosos.	Consulte o concessionário John Deere.

Temperatura do Motor Abaixo do Normal

Problema	Solução
Termostato avariado.	Substitua o termostato. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Mostrador de temperatura ou transmissor avariados.	Consulte o concessionário John Deere.

A Rotação de Acionamento do Ventilador Aumenta em um Motor em Baixa Rotação

Problema	Solução
Problema de acionamento do ventilador.	Consulte o concessionário John Deere.

O Corpo de Borboleta Não Permite Rotação Total do Motor

Problema	Solução
Velocidade Máxima Definida pode estar ativada e limitando a RPM máxima do motor.	Ajuste a Velocidade Máxima Definida para a rpm máxima.
Óleo frio pode limitar a rotação do motor a 1500 rpm.	Aqueça o óleo hidráulico da transmissão. Consulte o concessionário John Deere.
A redução do motor está ativa.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) deste Manual do Operador.

Perda de potência

Problema	Solução
O motor está sobrecarregado.	Reduzir a carga ou mudar para uma marcha mais baixa.
Baixa ou alta rotação.	Ajuste ou desligue a configuração de Rotação Máxima do Motor. Definir IVT/AutoPowr ou EVT/eAutoPowr corretamente. Verifique a seção aplicável da transmissão deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
Restrição de ar na admissão.	Fazer a manutenção do filtro de ar. Consulte a seção Serviço — Verificações deste Manual do Operador.
Filtros do combustível obstruídos.	Troque os elementos do filtro de combustível. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Água no sistema de combustível.	Consulte a Reservatório do Tanque de Combustível na seção Serviço — Verificação deste Manual do Operador.
Tipo de combustível incorreto.	Use o combustível correto. Consulte as informações de combustível apropriadas na seção Combustível do Manual do Operador.
Motor superaquecido.	Consulte Motor Superaquece Depois em Solução de Problemas do Motor.
Temperatura do motor baixa demais.	Verifique o termostato. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
A folga entre as válvulas está incorreta.	Consulte o concessionário John Deere.
Injetores sujos ou defeituosos.	Consulte o concessionário John Deere.
O turbocompressor não funciona.	Consulte o concessionário John Deere.
Vazamento na junta do coletor de escape.	Consulte o concessionário John Deere.
Implemento ajustado incorretamente.	Consulte o Manual do Operador do implemento.

Continua na próxima página

KD34109,000093B -54-30MAY23-2/4

Problema	Solução
Restrição na entrada de combustível.	Limpe ou substitua a linha de combustível. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Lastro incorreto.	Ajuste o lastro à carga. Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

Baixa Pressão de Óleo

Problema	Solução
Nível de óleo baixo.	Adicionar óleo. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Tipo impróprio de óleo.	Drene e reabasteça o cárter com óleo de viscosidade e qualidade corretas. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.

Alto Consumo de Óleo

Problema	Solução
Óleo do cárter é muito leve.	Use o óleo de viscosidade correta. Consulte as informações do óleo do motor apropriadas na seção Óleo do Motor neste Manual do Operador.
Vazamento de óleo.	Verifique se há vazamentos nas linhas, ao redor das juntas e no bujão de dreno.
Turbocompressor com defeito.	Consulte o concessionário John Deere.
Tubo de respiro do motor obstruído.	Limpe o tubo de respiro do motor.

Motor Emite fumaça

Problema	Solução
Tipo de combustível incorreto.	Use o combustível correto. Consulte as informações de combustível apropriadas na seção Combustível do Manual do Operador.
Filtro de ar entupido ou sujo.	Fazer a manutenção do filtro de ar.
O motor está sobrecarregado.	Reduza a carga ou mude para uma marcha mais baixa.
Bicos de injeção estão sujos.	Consulte o concessionário John Deere.
O turbocompressor não funciona.	Consulte o concessionário John Deere.

Superaquecimento do Motor

Problema	Solução
Sujeira na colmeia do radiador, no radiador de óleo ou nas telas das grades.	Remova os detritos e limpe os radiadores. Consulte a seção Serviço — Verificações deste Manual do Operador.
O motor está sobrecarregado.	Reduza a carga ou mude para uma marcha mais baixa.
Nível do óleo do motor baixo.	Verifique o nível de óleo e adicione conforme necessário. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Nível do líquido de arrefecimento baixo.	Abasteça o tanque de desaeração até o nível correto. Verifique se há vazamentos ou conexões soltas no radiador e nas mangueiras.
Tampa do radiador defeituosa.	Substitua a tampa do radiador.
Defeito do acionamento do ventilador.	Consulte o concessionário John Deere.
Obstrução no sistema de arrefecimento.	Lave o sistema de arrefecimento. Consulte a seção Serviço — Limpeza deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
Termostato avariado.	Substitua o termostato. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Mostrador de temperatura ou transmissor avariados.	Consulte o concessionário John Deere.
Correia de acionamento auxiliar solta ou defeituosa patinando na polia da bomba de água (somente motores de 6,8 e 13,6 litros).	Verifique a tensão da correia de acionamento auxiliar. Substitua a correia.

continua na próxima página

KD34109.000093B -54-30MAY23-3/4

Alto Consumo de Combustível

Problema	Solução
Filtro de ar entupido ou sujo.	Fazer a manutenção do filtro de ar. Consulte a seção Serviço — Verificações deste Manual do Operador.
O motor está sobrecarregado.	Reduza a carga ou mude para uma marcha mais baixa.
Bicos de injeção estão sujos.	Consulte o concessionário John Deere.
Ajuste incorreto de implemento.	Consulte o Manual do Operador do implemento.
Excesso de Lastro.	Ajuste o lastro à carga. Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

KD34109,000093B -54-30MAY23-4/4

Levante**Espaço Livre Insuficiente para Transporte**

Problema	Solução
Braço do terceiro ponto é muito curto.	Ajuste do braço do terceiro ponto.
Braço do terceiro ponto na posição errada.	Coloque o braço do terceiro ponto do levante no orifício correto. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.
Braços de elevação são muito curtos.	Ajuste os braços de elevação.
Implemento não está nivelado.	Nivele o implemento.
Implemento não está ajustado corretamente.	Consulte o Manual do Operador do implemento.
Limite Superior não ajustado corretamente.	Ajustar Limite de Altura no CommandCenter.
O nivelamento da suspensão (se equipado) não funciona corretamente ou se estende acima do nível.	Consulte as informações sobre a suspensão neste Manual do Operador.

O Engate não Segue a Alavanca

Problema	Solução
Defeito no circuito do sensor de posição da alavanca ou no sensor de posição do engate.	Consulte o concessionário John Deere.

Controle de Posição Ruim

Problema	Solução
A Profundidade de Carga do Engate não está configurada corretamente.	Ajuste a Profundidade da Carga no CommandCenter.
Defeito no circuito do sensor de posição da alavanca ou no sensor de posição do engate.	Consulte o concessionário John Deere.
O nivelamento da suspensão (se equipado) não funciona corretamente durante grandes mudanças de rascunho.	Consulte as informações sobre a suspensão neste Manual do Operador.

Levante Desce Lentamente

Problema	Solução
A Velocidade de Descida do Levante não está ajustada corretamente.	Ajuste a velocidade de descida através das configurações do levante no CommandCenter. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.

Levante Sobe Muito Devagar ou Não Sobe

Problema	Solução
Carga excessiva no engate.	Reduzir carga.
Braço do terceiro ponto na posição errada.	Coloque o braço do terceiro ponto do levante no orifício correto.
Vazamento na válvula do levante.	Consulte o concessionário John Deere.
A configuração do Limite Superior do Engate limita a altura de elevação.	Ajustar Limite de Altura no CommandCenter.
Falta de lubrificação.	Lubrifique os mecanismos do engate. Consulte a seção Serviço — Lubrificação deste Manual do Operador.
O dreno manual do engate está aberto.	Consulte Descida Manual do Levante na seção Levante Traseiro deste Manual do Operador. Certifique-se de que o parafuso não está na posição aberta.
Óleo hidráulico frio.	Aqueça o óleo até a temperatura de operação.

Continua na próxima página

KD34109,000093C -54-30MAY23-1/2

Implemento Não Opera na Profundidade Desejada

Problema	Solução
Braços de elevação são muito curtos.	Ajuste os braços de elevação.
Falta de penetração no solo.	Consulte o Manual do Operador do implemento.
Falha no sensor de tração.	Consulte o concessionário John Deere.
Implemento não está nivelado.	Consulte o Manual do Operador do implemento.

Resposta Insuficiente ou Sem Resposta do Levante à Carga de Tração

Problema	Solução
A Profundidade de Carga do Engate não está configurada corretamente.	Ajuste a Profundidade da Carga no CommandCenter.
A Velocidade de Descida do Levante é muito lenta.	Ajuste a velocidade de descida através das configurações do levante no CommandCenter.

Levante Sensível Demais

Problema	Solução
A Profundidade de Carga do Engate não está configurada corretamente.	Ajuste a Profundidade da Carga no CommandCenter. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.

O Levante Desce Rápido Demais após o Trator Ser Estacionado e o Motor Desligado

Problema	Solução
Vazamento interno.	Consulte o concessionário John Deere.
O dreno manual do engate está aberto.	Consulte Descida Manual do Levante na seção Levante Traseiro deste Manual do Operador. Certifique-se de que o parafuso não está na posição aberta.

O Levante Não Se Move (os controles não funcionam, inclusive o interruptor de subida/descida traseira)

Problema	Solução
Fusível com falha.	Substitua o fusível. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
O engate não se move com um fusível intacto.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador.

Interruptor Externo de Subida/Descida não Move o Levante

Problema	Solução
Falha do interruptor de subida/descida, do conector ou do chicote elétrico.	Consulte o concessionário John Deere.
Alavanca em bloqueio para transporte.	Mova a alavanca para fora de transporte. Desbloqueie-o no CommandCenter.

O Levante Hidráulico Opera Incorretamente

Problema	Solução
O levante hidráulico não trava.	Ajuste o levante hidráulico. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.

KD34109,000093C -54-30MAY23-2/2

Movimento Excessivo do Implemento

Problema	Solução
O engate oscila demais.	Ajuste os blocos de oscilação para minimizar o movimento do engate. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.

KD34109,000093C -54-30MAY23-3/2

Sistema Hidráulico

O Sistema Hidráulico Inteiro Não Funciona

Problema	Solução
Fornecimento insuficiente de óleo.	Verifique o nível de óleo hidráulico.
Filtro hidráulico entupido.	Substitua os filtros de óleo. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Tela de sucção do óleo hidráulico obstruída.	Limpe a tela. Consulte a seção Serviço — Limpeza deste Manual do Operador.
Passagens de ar do radiador de óleo entupidas.	Limpe o radiador de óleo.
Vazamento interno de alta pressão.	Consulte o concessionário John Deere.
Trem de acionamento da bomba hidráulica danificado ou com falha.	Verifique se há danos no acionamento da bomba hidráulica.

Superaquecimento do Óleo Hidráulico

Problema	Solução
Óleo insuficiente ou excessivo.	Verifique o nível de óleo hidráulico. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Passagens de ar do radiador de óleo entupidas.	Limpe o radiador de óleo e o condensador no módulo de resfriamento dianteiro.
Vazamentos internos.	Consulte o concessionário John Deere.
Carga hidráulica do implemento não compatível com o trator ou volta inadequadamente para dentro do sistema hidráulico do trator.	Consulte a seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador. Consulte o Manual do Operador do implemento. Consulte o concessionário John Deere.
Filtro de malha do óleo entupido.	Limpe a tela do filtro. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.

KD34109,000093D -54-30MAY23-1/1

Plataforma do Operador

Poeira Excessiva Entra na Cabine

Problema	Solução
Vedação defeituosa ao redor do elemento do filtro da cabine, vedação da porta ou vedação da janela.	Verifique a condição das vedações. Verifique se o filtro está instalado corretamente. Consulte a Seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Filtro da cabine com defeito.	Verifique o filtro de ar de recirculação e o filtro de ar fresco da cabine. Consulte a Seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Fluxo de ar da ventoinha inadequado.	Consulte depois Fluxo do Ar da Ventoinha Muito Baixo em Solução de Problemas da Plataforma do Operador.

Fluxo de Ar da Ventoinha Baixo Demais

Problema	Solução
Filtro ou filtro de admissão entupido.	Inspecione a recirculação da cabine e os filtros de ar fresco da cabine e a tela quanto a obstrução. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Colmeia do aquecedor ou evaporador entupido.	Limpe a colmeia do aquecedor ou o núcleo do evaporador.
Colmeia do aquecedor congelada.	Descongelar a colmeia do aquecedor. Consulte o seu concessionário John Deere.

Ventoinha Com Funcionamento Deficiente

Problema	Solução
A ventoinha não funciona.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Consulte o seu concessionário John Deere.
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis do ar-condicionado. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Relé com falha.	Verifique o relé do sistema de ar-condicionado. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.

O Aquecedor Não Desliga

Problema	Solução
Mangueiras do aquecedor conectadas incorretamente.	Consulte o seu concessionário John Deere.
Falha do atuador da válvula de água.	Consulte o seu concessionário John Deere.

Sistema de Ar Condicionado Não Refrigera

Problema	Solução
Pouco refrigerante.	Consulte o seu concessionário John Deere.
Detritos bloqueiam o condensador.	Limpe o condensador.
A correia desliza.	Verifique a tensão da correia. Consulte a seção Serviço — Verificações deste Manual do Operador.
O ar-condicionado do CommandCenter está definido como DESLIGADO na página do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor.	Configure o ar condicionado para LIGADO no CommandCenter. Consulte Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor na seção Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor deste Manual do Operador.
Filtro ou filtro de admissão entupido.	Inspecione a recirculação da cabine e os filtros de ar fresco da cabine e a tela quanto a obstrução. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.

Continua na próxima página

KD34109,000093F -54-27NOV23-1/2

Problema	Solução
Colmeia do aquecedor ou evaporador entupido.	Limpe a colmeia do aquecedor ou o núcleo do evaporador.
Núcleo do evaporador congelado.	Descongele o núcleo do evaporador. Consulte o seu concessionário John Deere.

Suspensão do Assento Não Funciona

Problema	Solução
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis do assento. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.

Rádio Não Funciona

Problema	Solução
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis do rádio. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Rádio cortando para dentro e para fora.	Verifique a conexão de aterramento e antena.

KD34109,000093F -54-27NOV23-2/2

Válvula de Controle Remoto (VCR)**Cilindro Remoto Não Eleva a Carga**

Problema	Solução
Bloqueio de vazão (pontas hidráulicas desgastados).	Acione e desative as alavancas de VCR. Substitua as pontas hidráulicas e verifique as conexões.
Carga excessiva.	Reduzir carga.
Alavanca da VCR ou joystick não atribuído à VCR esperada.	Mude a mangueira da VCR para a VCR desejada. Atribua novamente a alavanca da VCR ou o controle de joystick para a VCR desejada. Consulte a seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.
Mangueiras não instaladas corretamente.	Instale as mangueiras corretamente e firmemente na VCR.
Tamanho incorreto do cilindro remoto.	Use o cilindro de tamanho adequado. Consulte a seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.
Bloqueio da alavanca de controle da VCR engatado.	Libere o bloqueio da alavanca de controle da VCR.
Pontas de mangueira incorretas ou danificadas.	Substitua as pontas de mangueira.

Taxa de Deslocamento do Cilindro Remoto Muito Rápida ou Muito Lenta

Problema	Solução
Vazão incorreta.	Ajuste a configuração de Vazão.

Sentido do Deslocamento do Cilindro Remoto Invertido

Problema	Solução
Conexões erradas de mangueiras.	Inverta as conexões de mangueira.

Mangueiras Não Se Acoplam

Problema	Solução
Conectores macho de mangueiras errados.	Substitua as pontas das mangueiras por conexões ISO-5675.
Pressão do sistema muito alta.	Libere a pressão do implemento ou do trator.

Detente Não Fixa ou Libera Muito Cedo

Problema	Solução
Tempo de Detenção ajustado incorretamente.	Defina o tempo de detenção correto.
A alavanca da VCR não está sendo liberada para neutro rapidamente.	Retorne a alavanca da VCR para o centro antes de estar na posição de retenção por mais de 0,8 segundo.

Alavanca da VCR Não Libera

Problema	Solução
VCR inesperadamente no modo de flutuação.	Não empurre a alavanca para baixo quando em posição de avanço.
Mecanismo da alavanca falhou.	Consulte o concessionário John Deere.
Configuração incorreta de controle de fluxo ou liberação do detente.	Ajuste a configuração de alívio do detente.

Implemento Não Opera ou Não Opera Corretamente

Problema	Solução
Conexões erradas de mangueiras.	Consulte o Manual do Operador do implemento. Consulte o concessionário John Deere.

Continua na próxima página

KD34109,0000940 -54-15JUN23-1/2

Retorno das VCRs Superior ou Bomba Hidráulica

Problema	Solução
A bomba hidráulica está fazendo ruído.	Certifique-se de que o óleo de vazão contínua não está retornando para uma porta livre de pressão. Consulte a seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.

A VCR Não Responde

Problema	Solução
A VCR não está operando corretamente.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Verifique se a trava de transporte está desligada.

KD34109,0000940 -54-15JUN23-2/2

Sistema de Direção

Direção Dificil ou Inoperante

Problema	Solução
Defeito elétrico ou hidráulico.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
O trator está com excesso de peso ou o eixo dianteiro está sobrecarregado.	Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

Raio de Giro do Trator Maior do que o Desejado ou o Trator Dificil de Girar quando sob Carga

Problema	Solução
O implemento causa carga lateral maior do que o sistema de direção pode superar ao tentar virar.	Eleve o implemento. Diminua a velocidade ao fazer curva e faça uma curva com uma série de pequenas curvas curtas. Adicione lastro. Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador. Deixe a barra de tração oscilar. Consulte a seção Barra de Tração deste Manual do Operador.
Defeito elétrico ou hidráulico.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
Bloqueio do diferencial impedindo o giro sob carga.	Consulte Bloqueio do Diferencial na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

Trator Deriva ou Puxa para um Lado

Problema	Solução
Implemento causa carga lateral no trator.	Ajuste o implemento para eliminar qualquer arrasto lateral. Alargue as rodas traseiras até os batentes ou adicione duplos. Consulte a seção Rodas e Pneus Traseiros deste Manual do Operador. Adicione lastro. Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador. Deixe a barra de tração oscilar. Consulte a seção Barra de Tração deste Manual do Operador.

Raio de Giro do Trator Maior que o Desejado Sem Carga

Problema	Solução
Defeito elétrico ou hidráulico.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
Tentativa de virar quando parado (solo fofo, lastro pesado). Carga na direção excede capacidade do sistema.	Mantenha o movimento de avanço ou ré ao esterçar. Aumente a velocidade do veículo e/ou vire o volante até o batente por alguns segundos para proporcionar maior força de esterçamento. Verifique os batentes da direção. Consulte a seção Configurações de Batente da Direção, Para-Lama e Bitola deste Manual do Operador.

Raio de Giro do Trator Maior que o Desejado com o Trator em Marcha Alta ou com Baixa Rotação do Motor

Problema	Solução
O raio de giro mínimo é maior em marchas altas e em velocidade mais alta.	Utilize os freios de giro para um raio de giro mais estreito (não aplicável a Tratores das Séries 8RT e 9). Abaixe antes da curva. Consulte a seção transmissão apropriada deste Manual do Operador. Reduza a velocidade do veículo antes de uma curva para reduzir o excesso de rotação.
A vazão máxima de óleo da bomba de direção é menor em potência de redução de rotação do motor mais baixa disponível para fazer a curva.	Aumente a rotação do motor antes de virar.

KD34109,0000941 -54-30MAY23-2/2

Operação do Trator**Trator Balança ou Pula**

Problema	Solução
Galope ou pulo da roda.	Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.
Peças de fixação das rodas soltas.	Aperte as peças de fixação de acordo com a especificação correta. Consulte a seção Serviço — Aperto deste Manual do Operador.
Patinagem das rodas.	Verifique no CommandCenter a porcentagem de patinagem das rodas.
Defeito do ILS (somente tratores de rodas 8R).	Consulte o ILS nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,0000942 -54-30MAY23-1/1

Transmissão

Vazamento de Óleo Hidráulico entre a Transmissão e o Motor

Problema	Solução
Tela da ventilação da transmissão entupida.	Limpe a tela de ventilação. Consulte a seção Transmissão apropriada deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.

Mudança Lenta na Transmissão e Trator Duro de Esterçar

Problema	Solução
Óleo frio.	Consulte a seção Transmissão — Informações Gerais deste Manual do Operador.

Transmissão Patina, Mudança de Marcha Difícil ou Brusca após a Troca de Óleo

Problema	Solução
Recalibre a transmissão.	Consulte o concessionário John Deere.

Transmissão Começa Muito Rápido ou Lentamente

Problema	Solução
Nenhum problema identificável.	Mude a marcha da partida nas configurações do CommandCenter (somente PST de 16 velocidades e e23). Consulte a seção Transmissão apropriada deste Manual do Operador. Ajuste as configurações do CommandPRO (se equipado). Consulte Alavanca Multifuncional do CommandPRO — Resposta de Aceleração/Desaceleração na seção Transmissão IVT-AutoPowr com Alavanca Multifuncional do CommandPRO deste Manual do Operador.

A Embreagem Automática Engata Muito Rapidamente ou Muito Lentamente ao Pressionar os Pedais de Freio

Problema	Solução
Nenhum problema identificável.	Verifique se os pedais de freio estão travados juntos. Ajuste as configurações de sensibilidade do AutoClutch. Consulte a seção Transmissão — Informações Gerais deste Manual do Operador.

O Trator Não Atinge a Velocidade Máxima

Problema	Solução
Pedais de freio desbloqueados.	Certifique-se de que os pedais de freio estejam travados juntos. Consulte a seção Freios deste Manual do Operador (não aplicável aos Tratores das Séries 8RT e 9).

Velocidade da Roda Mostrada Incorretamente

Problema	Solução
Calibração do tamanho do pneu incorreta ou valor de patinagem das rodas.	Conclua as calibrações de patinagem do radar e das rodas. Consulte a seção CommandCenter desse Manual do Operador.

KD34109,0000943 -54-15JUN23-1/1

Alertas de PARADA, Serviço e Informações no CommandCenter

O alerta do CommandCenter sobrepõe a unidade de controle do monitor, o código de diagnóstico de falha (DTC), o sistema e a solução. Se a condição estiver fora da faixa, a unidade de controle, seguido de um número padrão do setor é exibida. Os números à esquerda do ponto decimal indicam o sistema e os números à direita do ponto decimal indicam a condição.

Alguns indicadores de alerta podem ser reconhecidos pressionando OK. Se a condição ainda existir, um código de diagnóstico de falha pode reaparecer mais tarde. Siga a solução no CommandCenter. Se a situação não puder ser corrigida, entre em contato com seu concessionário John Deere. Para obter mais informações sobre os DTCs, consulte Central de diagnóstico. Para informações de acesso, consulte Acesso aos Códigos de Diagnóstico de Falha nesta seção do Manual do Operador.

IMPORTANTE: O motor desliga automaticamente quando um sinal de PARADA é recebido enquanto o operador está fora do assento por mais de 3 segundos e o controle da transmissão estiver em ESTACIONAMENTO. O monitor do CommandCenter pode ser restaurado alternando o interruptor de partida.

RXA0167778 —UN—06MAY19



Sobreposição do Alerta de Informação

Alerta de informação - em algumas situações, a luz indicadora de informações (INFO) acende continuamente e o padrão de alerta soa por 2 segundos, indicando uma condição de falha. As operações do trator podem continuar sem danos; porém, o desempenho de algumas funções pode ser reduzido. A operação de maneira diferente pode corrigir e apagar uma condição de "fora da faixa".

TS36762,0000281 -54-21JUN22-1/3

Alerta de serviço - a luz pisca e um padrão de alarme soa cinco vezes. Um problema de desempenho ou operacional foi detectado e deve ser resolvido o mais rápido possível. Operações contínuas podem fazer com que um alerta de manutenção se torne um alerta de PARADA. Se não for iniciada logo uma ação corretiva apropriada (manutenção, conserto, operação diferente), uma redução significativa do rendimento e/ou dano à máquina acontecerá.

RXA0167779 —UN—06MAY19



Sobreposição do alerta de manutenção

TS36762,0000281 -54-21JUN22-2/3

Alerta de parada - a luz pisca e um padrão de alarme soa continuamente. Uma falha grave ocorreu, exigindo atenção imediata para evitar danos à máquina. Se a situação permitir, pare imediatamente as operações, reduza a rotação do motor para baixa rotação e desligue o motor. Gire a chave para a posição de operação para observar o monitor do CommandCenter quanto à identificação e solução de problemas. Pode ser necessário acessar os códigos armazenados. Consulte a seção Códigos de Falhas de Diagnóstico deste Manual do Operador. Corrija o problema antes de nova partida. Se ignorado, ocorrerão danos à máquina.

RXA0167780 —UN—06MAY19



Sobreposição do alerta de parada

TS36762,0000281 -54-21JUN22-3/3

Acesso dos Códigos de Diagnóstico de Falha

RXA0133360 —UN—26JUL13

NOTA: Se o problema não for resolvido após desligar e ligar o trator, ou seguir a instrução de solução na página do CommandCenter, consulte seu concessionário John Deere.

Nem todos os DTC ativos são exibidos. Siga as etapas para recuperar DTCs armazenados.

1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba Sistema.



3. Selecione o ícone do Centro de diagnósticos.
4. Selecione aba Códigos de Falhas.

TS36762,0000283 -54-21JUN22-1/2


5. Selecione o código de diagnóstico de falha desejado na lista (A). Use as teclas de seta (B) para acessar os códigos de diagnóstico de falhas adicionais na lista.

Recursos adicionais na página Códigos de Diagnóstico de Falha

Classificar por: (C) - Selecione para classificar a lista por código, unidade de controle, contagem, status ou tipo.

Atualizar (D) - Selecione para exibir a lista mais atualizada de códigos e contagens. A página é atualizada automaticamente na entrada.

Apagar todos os códigos (E) - Selecione para apagar o DTCs inativos e restaurar as contagens para zero. Uma mensagem é exibida para verificar a ação, pois ela não pode ser desfeito.



RXA0168979 —UN—14MAR19

TS36762,0000283 -54-21JUN22-2/2

Serviço — Armazenamento

Acomodação do Trator em Armazenamento

IMPORTANTE: Se o trator não for utilizado por mais de três meses, as recomendações a seguir para armazenagem e remoção da armazenagem ajudarão a minimizar a corrosão e a deterioração.

NOTA: Sempre que possível guarde o trator em uma edificação ou sob um teto para evitar danos devido à exposição prolongada às intempéries.

1. Abaixe o engate.
2. Troque o óleo do motor e substitua o filtro (se necessário).

NOTA: Não adicione biodiesel se estiver colocando o trator em armazenagem.

3. Drene o tanque de combustível e adicione de volta aproximadamente 19 L (5 gal) de combustível.

IMPORTANTE: Somente Motores Final Tier 4/Estágio V: Para determinar o tipo de motor do trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador. Armazenamento a longo prazo do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) no veículo (mais de seis meses) não é recomendado. Se for necessário o armazenamento a longo prazo, recomenda-se testar periodicamente o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) para garantir que a concentração de ureia não fique abaixo das especificações.

4. Tratores Final Tier 4 e Estágio V: Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) possui tempo de armazenagem limitado, mas pode ser armazenado no veículo até seis meses, dependendo das condições de armazenagem. consulte Armazenamento do DEF na seção Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) deste Manual do Operador. Se a drenagem do tanque de DEF for necessária, consulte Drenagem do Tanque de DEF na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento deste Manual do Operador para o procedimento apropriado.
5. Usar sacos plásticos e fita de fixação ou adesiva, faça a vedação das entradas de ar e escapamento,

¹Desconecte o cabo de aterramento da bateria para armazenagem de curto período (20 a 90 dias).

tubo de ventilação do cárter do motor, mangueira de transbordo do radiador, e tampa de enchimento do sistema hidráulico/transmissão.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões do trator. Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa ou piscando. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Evite danos aos componentes elétricos. Evite armazenar o trator equipado com EVT/eAutoPowr em temperaturas inferiores a -40 °C (-40 °F).

6. Desligue o interruptor de desconexão da bateria.
7. Desconecte as baterias. Consulte Baterias e Conexões de Serviço na seção Manutenção - Elétrica deste Manual do Operador.
8. Remova e guarde as baterias em local fresco e seco. Mantenha as baterias carregadas.¹
9. Cubra todas as superfícies de metal (usinadas) expostas como os cilindros de levante e as hastes do cilindro da direção com uma fina camada de graxa.
10. Lubrifique todas as graxas.

Se for necessário armazenar o trator em locais externos, siga as precauções adicionais a seguir:

1. Cubra o painel de instrumentos, as alavancas de controle e o assento com papelão ou folhas de papel para proteger contra os raios solares.
2. Limpe totalmente o exterior do trator. Consulte Exterior do Trator na seção Manutenção — Limpeza deste Manual do Operador.
3. Passe cera ou cubra o trator inteiro com um material à prova de água.
4. Levante as esteiras ou pneus do solo e/ou cubra-as para protegê-las do calor e da luz solar.

TS36762,0000284 -54-17AUG22-1/1

Remover o Trator do Armazenamento

1. Remova todas as coberturas colocadas no trator ou sobre ele durante o preparo para armazenamento.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor, tire a vedação do tubo de ventilação do cárter.

2. Libere todas as aberturas vedadas para o armazenamento.
3. Remova todos os detritos e impurezas acumuladas, especialmente em volta do motor e dentro do compartimento do motor.

IMPORTANTE: Se o compressor do ar condicionado estiver emperrado, a operação do motor com a embreagem do compressor engatada pode danificar o compressor ou a correia.

4. Gire a polia do compressor do A/C por várias voltas. Se a polia não girar livremente, os componentes do compressor podem estar presos, consulte seu concessionário John Deere.
5. Verifique se há trincas na correia de acionamento auxiliar ou se é possível fazer manutenção e instale a correia de acionamento auxiliar na polia do compressor do ar-condicionado.
6. Verifique sob e em volta do trator por sinais de vazamentos de fluidos.

IMPORTANTE: Se o nível do óleo hidráulico/da transmissão estava correto no momento da armazenagem, e não há sinal de vazamentos de óleo hidráulico, não deve haver problemas para a partida do trator mesmo se o nível do óleo hidráulico/da transmissão no vidro de inspeção estiver baixo. Durante o período de armazenagem, o óleo hidráulico pode se transferir para a transmissão, abaixando o nível no vidro de inspeção mesmo quando a quantidade de óleo adequado está disponível. Se houver indícios de vazamento de óleo, não dê partida no trator até determinar a fonte e efetuar os reparos. Se não houver indícios de vazamento, mas houver dúvida sobre o nível de óleo no momento da armazenagem, verifique o nível do óleo hidráulico assim que possível após a partida do trator.

7. Verifique o nível de óleo hidráulico/da transmissão. Adicione óleo conforme exigido.
8. Verifique o nível de todos os outros fluidos. Abasteça conforme necessário.
9. Abasteça o tanque de combustível.

IMPORTANTE: Para confirmar qual motor está equipado no seu trator, consulte o Número

de Série do Motor na seção Identificação dos Números deste Manual do Operador.

10. (Motores Final Tier 4 e Estágio V) Se o Tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) não foi drenado, teste a concentração de uréia, consulte Teste do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) na seção Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) deste Manual do Operador. Se a concentração não estiver dentro das especificações, faça a drenagem e substitua por um bom ou novo fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Se o tanque de DEF foi drenado, encha o tanque, consulte Reabastecimento do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) na seção Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) deste Manual do Operador e veja os procedimentos adequados.
 11. Inspeção os pneus ou as aderências. Para verificar:
 - Pneus: Verificar a pressão e inspecionar todos os pneus. Consulte as seções Rodas Dianteiras ou Traseiras e Pneus deste Manual do Operador.
 - Esteiras: Verifique as esteiras quanto a desgaste ou danos. Consulte o Desgaste da Esteira na seção Manutenção — Verificações deste Manual do Operador.
 12. Execute todas as manutenções normais diárias ou a cada 10 horas e qualquer outro serviço previsto conforme necessário, consulte Serviço a Cada 10 Horas de Operação ou Diariamente na seção Manutenção — Tabelas de Registro deste Manual do Operador.
 13. Instale as baterias e conecte os cabos.
 14. Ligue o interruptor de desconexão da bateria.
 15. Gire a chave para a posição de acionamento por um minuto para permitir a escorva do sistema de combustível.
- NOTA: Ao operar com o motor em marcha lenta, verifique visualmente todos os instrumentos e indicadores para certificar-se de que eles funcionem corretamente.*
16. Dê partida e opere o motor em marcha lenta por vários minutos.
 17. Verifique as funções e sistemas do trator, incluindo o ar condicionado.
 18. Esquente o trator antes de colocar o trator sob carga.

Especificações

Motor

[Ag]	9RT		
	490	540	590
POTÊNCIA			
Potência Nominal do Motor PS³(hp ISO) a 2.100 rpm do motor (ECE-R120)	360 kW (490 hp)	397 kW (540 hp)	434 kW (590 hp)
Potência Nominal do Motor PS³(hp ISO) a 2.100 rpm do motor (ECE-R24)	346 kW (470 hp)	381 kW (518 hp)	417 kW (566 hp)
Potência Nominal da TDP (hp SAE) em Rotação Nominal da TDP (1.895 erpm) ^{b,c}	245 kW (329 hp)		
Faixa de potência constante (rpm)	1.550		
MOTOR			
Fabricante	John Deere PowerTech 13,6 L Motor Diesel / JD14X		
Aspiração:			
Motor Final Tier 4/Estágio V	Turbocompressor com Válvula de Alívio Simples com Resfriador de Ar a Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados		Turbocompressor Série Dupla com Geometria Fixa de Primeiro Estágio, Válvula de Alívio de Segundo Estágio, Resfriador de Ar a Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados
Motor Tier 3/Estágio IIIA	Turbocompressor com Válvula de Alívio Simples com Resfriador de Ar a Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados	Turbocompressor Série Dupla com Geometria Fixa de Primeiro Estágio, Válvula de Alívio de Segundo Estágio, Resfriador de Ar a Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados	
Motor Tier 2/Estágio II	Turbocompressor Série Dupla com Geometria Fixa de Primeiro Estágio, Geometria de Válvula de Alívio de Segundo Estágio e Refrigerador de Ar a Ar		
Velocidade Nominal (rpm)	2.100		
Tipo	Diesel, 6 cilindros em linha, camisas úmidas de cilindro com 4 válvulas no cabeçote		
Filtro, ar do motor	Estágio Duplo com Exaustor de Aspiração		
Cilindradas	13,6 L (827 in³)		
Diâmetro e Curso	132 x 165 mm (5,20 x 6,50 in)		
Taxa de Compressão	15.9:1		
Lubrificação	Pressão total, filtragem total do fluxo com desvio		
Filtro, óleo	Filtro de óleo substituível modelo encaixe giratório		
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			
Tipo	Comando Eletrônico, Trilho Comum de Alta Pressão com Bomba de Transferência de Combustível (autoescorva)		
Sistema de Filtro	Dois estágios com separador de água e luz indicadora de manutenção		
Filtro, primário	Cartucho Substituível de 10 Micron com Sensor de Indicação de Água e Drenagem		
Filtro, secundário	Elemento Spin-On de 2 Microns		
Tipo de Combustível Necessário:			
Motor Final Tier 4	Diesel de Enxofre Ultrabaixo (compatível com diesel B20)		
Motor Estágio V	Diesel de Enxofre Ultrabaixo (compatível com diesel B8)		
Motor Tier 3/Estágio IIIA	Combustível com 50 ppm de Enxofre (compatível com diesel máximo B20)		
Motor Tier 2/Estágio II	Combustível com 500 ppm de Enxofre (compatível com diesel máximo B20)		

^aTermo em alemão para "horse power" (HP) cuja equivalência é de um PS para 0,9863 HP.

^bNão inclui perdas por equipamento opcional.

Continua na próxima página

chdx6jt,1713796527112 -54-11JUL24-1/2

Especificações

°80% do valor de MOE (medição de eficácia) observado na fábrica.

[Raspador]	9RT		
	490	540	590
POTÊNCIA			
Potência Nominal do Motor (hp ISO) a 2.100 rpm do motor (ECE-R120)	360 kW (490 hp)	397 kW (540 hp)	434 kW (590 hp)
Potência Nominal do Motor (hp ISO) a 2.100 rpm do motor (ECE-R24)	346 kW (470 hp)	381 kW (518 hp)	417 kW (566 hp)
Faixa de potência constante (rpm)	1.550		
MOTOR			
Fabricante	John Deere PowerTech 13,6 L Motor Diesel / JD14X		
Aspiração:			
Final Tier 4/Estágio V	Turbocompressor com Válvula de Alívio Simples com Resfriador de Ar a Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados		Turbocompressor Série Dupla com Geometria Fixa de Primeiro Estágio, Válvula de Alívio de Segundo Estágio, Resfriador de Ar a Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados
Motores Tier 3/Estágio IIIA	Turbocompressor com Válvula de Alívio Simples com Resfriador de Ar a Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados	Turbocompressor Série Dupla com Geometria Fixa de Primeiro Estágio, Válvula de Alívio de Segundo Estágio, Resfriador de Ar a Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados	
Motor Tier 2/Estágio II	Turbocompressor Série Dupla com Geometria Fixa de Primeiro Estágio, Geometria de Válvula de Alívio de Segundo Estágio e Refrigerador de Ar a Ar		
Velocidade Nominal (rpm)	2.100		
Tipo	Diesel, 6 cilindros em linha, camisas úmidas de cilindro com 4 válvulas no cabeçote		
Filtro, ar do motor	Estágio Duplo com Exaustor de Aspiração		
Cilindradas	13,6 L (827 in ³)		
Diâmetro e Curso	132 x 165 mm (5,20 x 6,50 in)		
Taxa de Compressão	15.9:1		
Lubrificação	Pressão total, filtragem total do fluxo com desvio		
Filtro, óleo	Filtro de óleo substituível modelo encaixe giratório		
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			
Tipo	Comando Eletrônico, Trilho Comum de Alta Pressão com Bomba de Transferência de Combustível (autoescorva)		
Sistema de Filtro	Dois estágios com separador de água e luz indicadora de manutenção		
Filtro, primário	Cartucho Substituível de 10 Micron com Sensor de Indicação de Água e Drenagem		
Filtro, secundário	Elemento Spin-On de 2 Microns		
Tipo de Combustível Necessário:			
Motor Final Tier 4	Diesel de Enxofre Ultrabaixo (compatível com diesel B20)		
Motor Estágio V	Diesel de Enxofre Ultrabaixo (compatível com diesel B8)		
Motor Tier 3/Estágio IIIA	Combustível com 50 ppm de Enxofre (compatível com diesel máximo B20)		
Motor Tier 2/Estágio II	Combustível com 500 ppm de Enxofre (compatível com diesel máximo B20)		

chdx6jt,1713796527112 -54-11JUL24-2/2

Capacidades

[Ag]	9RT		
	490	540	590
Tanque de combustível	1324,0 L (350,0 gal.)		
Tanque de DEF ^a	93,9 L (24,8 gal.)		
Sistema de arrefecimento ^b	56,5 L (14,9 gal.)		
Volume de óleo do cárter ^c	64 L (16,9 gal.)		
Óleo do Eixo/de Transmissão/Hidráulico:			
Sem levante traseiro de 3 pontos e TDP	330,8 L (87,4 gal.)		
Com levante traseiro de 3 pontos e TDP	338,4 L (89,4 gal.)		
Marcas de Referência do Reservatório Hidráulico:			
Marca FULL COLD	90,3 L (23,9 gal.)		
Marca MIN COLD	79,0 L (20,9 gal.)		
Marca de Óleo de Saída de Volume Alto (ponto no indicador de nível)	126,3 L (33,4 gal.)		
Marcas do Volume do Reservatório entre "MÍN. FRIO" e "MÁX. FRIO"	11,4 L (3,0 gal.)		

^aApenas Motores Final Tier 4/Estágio V.^bInclui capacidade do tanque de desaeração.^cInclui filtro.

[Raspador]	9RT		
	490	540	590
Tanque de combustível	1324,0 L (350,0 gal.)		
Tanque de DEF ^a	93,9 L (24,8 gal.)		
Sistema de arrefecimento ^b	56,5 L (14,9 gal.)		
Volume de óleo do cárter ^c	64 L (16,9 gal.)		
Óleo do Eixo/de Transmissão/Hidráulico	330,8 L (87,4 gal.)		
Marcas de Referência do Reservatório Hidráulico:			
Marca FULL COLD	90,3 L (23,9 gal.)		
Marca MIN COLD	79,0 L (20,9 gal.)		

^aApenas Motores Final Tier 4/Estágio V.^bInclui capacidade do tanque de desaeração.^cInclui filtro.

AK08008,0000E91 -54-08MAR23-1/1

Sistema Hidráulico

[Ag]	9RT		
	490	540	590
Tipo	Centro Fechado, Pressão/Vazão Compensadas		
Válvulas de controle remoto	Padrão — 4; Opcionais — 5, 6, 7 e 8		
Pressão Máxima	20000 kPa (2900 psi)		
Vazão Nominal:			
Bomba de 85 cc	208 L/min (55 gal/min)		
Bomba Dupla de 85 cc + 85 cc	416 l/min (110 gal./min)		
Vazão Disponível ^a :			
Bomba Única em Um Acoplador de 0,5 Pol.	132 l/min (35 gal./min)		
Bomba Dupla em Um Acoplador de 0,75 Pol.	170 l/min (45 gal./min)		

^aValores de fluxo aproximados com motor a 2100 rpm.

[Raspador]	9RT		
	490	540	590
Tipo	Centro Fechado, Pressão/Vazão Compensadas		
Válvulas de Controle Remoto	Padrão — 4; Opcional — 6		
Pressão Máxima	20000 kPa (2900 psi)		
Vazão Nominal:			
Bomba Dupla de 85 cc + 85 cc	416 l/min (110 gal./min)		
Vazão Disponível ^a :			
Bomba Dupla em Um Acoplador de 0,75 Pol.	170 l/min (45 gal./min)		

^aValores de fluxo aproximados com motor a 2100 rpm.

AK08008,0000C7D -54-16FEB23-1/1

Transmissão e Trem de Acionamento

[Ag]	9RT		
	490	540	590
TRANSMISSÃO			
e18 PowerShift (18F/6R) 40 km/h (25.0 mph) ^a	Padrão		
REDUÇÕES FINAIS	Planetária Externa		
ESTEIRAS			
Tipo	Esteiras Camoplast DURABUILT Séries 4500 e 6500		
Largura:			
762 mm (30 in)	Padrão		
914 mm (36 in)	Opcional		
SISTEMA DA SUSPENSÃO			
Tipo	AirCushion		
Curso da Suspensão nas Rodas-guias Dianteiras	340 mm (13.4 in)		
DIREÇÃO			
Tipo	Sensível à Velocidade, Hidrostática, Diferencial		
Bomba de Direção de Serviço Pesado — 130 cc	Padrão		
FREIOS			
Potência Hidráulica, Disco Úmido, Auto-Ajustável	Padrão		
Freios Hidráulicos do Reboque	Opcional		

^aPara dados de velocidade de deslocamento, consulte Velocidades de Deslocamento — Transmissão PowerShift e18 nesta seção do Manual do Operador.

[Raspador]	9RT		
	490	540	590
TRANSMISSÃO			
e18 PowerShift (18F/6R) 40 km/h (25.0 mph) ^a	Padrão		
REDUÇÕES FINAIS	Planetária Externa		
ESTEIRAS			
Tipo	Raspador Especial Camoplast DURABUILT da Esteira		
Largura:			
762 mm (30 in)	Padrão		
SISTEMA DA SUSPENSÃO			
Tipo	AirCushion		
Curso da Suspensão nas Rodas-guias Dianteiras	340 mm (13.4 in)		
DIREÇÃO			
Tipo	Sensível à Velocidade, Hidrostática, Diferencial		
Bomba de Direção de Serviço Pesado — 130 cc	Padrão		
FREIOS			
Potência Hidráulica, Disco Úmido, Auto-Ajustável	Padrão		
Freios Hidráulicos do Reboque	Opcional		

^aPara dados de velocidade de deslocamento, consulte Velocidades de Deslocamento — Transmissão PowerShift e18 nesta seção do Manual do Operador.

AK08008,0000C7E -54-08MAR23-1/1

Especificações

TDP [Ag], Levante [Ag] e Barra de Tração

[Ag]	9RT		
	490	540	590
LEVANTE			
Levante Traseiro de 3 Pontos — Categoria 4N/3 com Engate Rápido (eletro-hidráulico com sensor de tração):			
Capacidade de Elevação de 6804 kg (15000 lb)	Opcional	—	
Capacidade de Elevação de 9072 kg (20000 lb)	Opcional	—	
Levante Traseiro de 3 Pontos — Categoria 4N/4 com Engate Rápido (eletro-hidráulico com sensor de tração):			
Capacidade de Elevação de 6804 kg (15000 lb)	Opcional		
Capacidade de Elevação 9072 kg (20000 lb)	Opcional		
BARRA DE TRAÇÃO			
Para obter informações sobre as Limitações de Carga da Barra de Tração, consulte Limitações de Carga da Barra de Tração [Ag] na Seção Barra de Tração deste Manual do Operador.			
TDP			
Traseira — Independente:			
1-3/4 pol., Ranhura 20, 1000 rpm	Opcional		
[Raspador]	9RT		
	490	540	590
BARRA DE TRAÇÃO			
Para obter informações sobre as limitações de carga da barra de tração, consulte "Aplicações do Raspador [Raspador]" na seção "Barra de Tração" deste Manual do Operador.			

AK08008,0000C7F -54-19APR23-1/1

Sistema Elétrico

Tipo	Três Baterias em Paralelo
Alternador/Bateria	Padrão — 250A/12V; Opcional — 330A/12V
Corrente de Partida a Frio Total	2775 (baterias 3-925 CCA grupo 31)

AK08008,0000465 -54-15FEB23-1/1

Tecnologia Integrada


AutoTrac:	
Final Tier 4	Integrada
Motores Tier 2/Estágio II, Tier 3/Estágio IIIA e Estágio V	Pronto
Hardware de Conectividade	Inclui Chicote Elétrico Integrado da Cabine, Antena, Modem JDLink (MTG) e Chicotes Ethernet ^a
Conectividade^b	A Conectividade do JDLink pode ser Ativada no John Deere Operations Center
Conexão do Implemento ISOBUS	Padrão (ISO 11783)
CommandCenter G5:	
Monitor G5 CommandCenter 257 mm (10,1 pol.) com processador G5	Disponível Dependendo do Destino
Monitor G5+ CommandCenter de 12,8 pol. com processador G5	Disponível Dependendo do Destino

^aOs chicotes elétricos Ethernet podem variar de acordo com a configuração.

^bO serviço de conectividade está sujeito à disponibilidade do país.

kd34109,1656355638833 -54-26JUN23-1/1

Dimensões Gerais




RXA0183320 —UN—27MAY21

[Ag]	9RT		
	490	540	590
COMPRIMENTO			
Com Levante e Pesos Dianteiros (A)	7415 mm (291.9 in)		
Comprimento da Esteira no Solo (B)	2956 mm (116.4 in)		
Distância entre Eixos (C)	2956 mm (116.4 in)		
LARGURA (D)			
Esteira de 762 mm (30 in) ^a	3.454 mm (136 in)		
Esteira de 914 mm (36 in) ^b	3.607 mm (142 in)		
Com Pesos no Chassi ^c	3.962 mm (156 in)		
ALTURA (E)			
Topo do Teto	3633 mm (143.0 in)		
Com Giroflexes Opcionais ^d	3672 mm (114.6 in)		
Com Suporte do Receptor StarFire	3651 mm (143.7 in)		
Com Receptor StarFire Integrado	3668 mm (144.4 in)		
Com Receptor StarFire 6000 Universal	3.787 mm (149,1 in)		
Topo do Exaustor:			
Motor Final Tier 4	3653 mm (143.8 in)		
Motor Estágio V	3916 mm (154.2 in)		
Motores Tier 2/Estágio II e Tier 3/Estágio IIIA	3657 mm (144.0 in)		
FOLGA			
Barra de Tração ^e	329 mm (13 in)		

^aA largura total é de 3.626 mm (142,8 in) devido ao retrovisor esquerdo fixo.^bA largura total é de 3.702 mm (145,7 in) devido ao retrovisor esquerdo fixo.^cDesign do trator para 16 pesos.^dTratores Versão B. Para descrições de versão, consulte a seção Luzes deste manual do operador.^eDo solo à parte inferior do suporte da barra de tração.

Continua na próxima página

ufh43t3,1714053990643 -54-24JUN24-1/2



RXA0183321 —UN—21MAY21

[Raspador]	9RT		
	490	540	590
COMPRIMENTO			
Com Pesos Dianteiros e Barra de Tração (A) ^a	7051 mm (277.6 in)		
Comprimento da Esteira no Solo (B)	2956 mm (116.4 in)		
Distância entre Eixos (C)	2956 mm (116.4 in)		
LARGURA (D)			
Esteira de 762 mm (30 in) ^b	3.454 mm (136 in)		
Esteira de 914 mm (36 in) ^c	3.607 mm (142 in)		
Com Pesos no Chassi ^d	3.962 mm (156 in)		
ALTURA (E)			
Topo do Teto	3650 mm (143.7 in)		
Com Suporte do Receptor StarFire	3651 mm (143.7 in)		
Com Receptor StarFire Integrado	3668 mm (144.4 in)		
Com Receptor StarFire 6000 Universal	3.787 mm (149,1 in)		
Topo do Exaustor:			
Motor Final Tier 4	3653 mm (143.8 in)		
Motor Estágio V	3916 mm (154.2 in)		
Motores Tier 2/Estágio II e Tier 3/Estágio IIIA	3657 mm (144.0 in)		
FOLGA			
Barra de Tração ^e	329 mm (13 in)		

^aBarra de tração categoria 5 na posição mais distante para trás.

^bA largura total é de 3.626 mm (142,8 in) devido ao retrovisor esquerdo fixo.

^cA largura total é de 3.702 mm (145,7 in) devido ao retrovisor esquerdo fixo.

^dDesign do trator para 16 pesos.

^eDo solo à parte inferior do suporte da barra de tração.

ufh43t3,1714053990643 -54-24JUN24-2/2

Cargas/Pesos do Trator

Carga Vertical Estática Máxima Permitida

- Carga Máxima Permitida: 24500 kg (54000 lb)
- Pressão Média de Contato (na massa máxima tecnicamente permitida): 306 kPa (44,4 psi)

Tração na seção Barra de Tração [Ag] ou Aplicações do Raspador [Raspador] na seção Barra de Tração de este Manual do Operador.

Para obter informações sobre as cargas da barra de tração, consulte Limitações de Carga da Barra de

Pesos do Trator

[Ag]	9RT		
	490	540	590
PESO DE EMBARQUE ESTIMADO			
Trator Equipado com Motor Final Tier 4/Estágio V, Esteiras Padrão de 30 polegadas, Sem Reboque, Tanque de Combustível Cheio, Sem TDP e Sem Levante de 3 Pontos.	21.512 kg (47.326 lb.)		
Trator Equipado com Motor Tier 3/Estágio IIIA, Esteiras Padrão de 30 Polegadas, Sem Carga, Tanque de Combustível Cheio, Sem TDP e Sem Engate de 3 Pontos.	21353 kg (46977 lb)		
Trator Equipado com Motor Tier 2/Estágio II, Esteiras Padrão de 30 Polegadas, Sem Carga, Tanque de Combustível Cheio, Sem TDP e Sem Engate de 3 Pontos.	25255 kg (55561 lb)		
NÍVEL MÁXIMO DO LASTRO^a	24500 kg (54000 lb)		

^aPara instruções específicas sobre lastro, consulte a Seção "Lastreamento para Desempenho" deste Manual do Operador.

[Raspador]	9RT		
	490	540	590
PESO DE EMBARQUE ESTIMADO			
Trator Equipado com Motor Final Tier 4/Estágio V, Esteiras Padrão de 30 polegadas, Sem Reboque e Tanque de Combustível Cheio	21536 kg (47379 lb)		
Trator Equipado com Motor Tier 3/Estágio IIIA, Esteiras Padrão de 30 Polegadas, Sem Carga e Tanque de Combustível Cheio	21377 kg (47029 lb)		
Trator Equipado com Motor Tier 2/Estágio II, Esteiras Padrão de 30 Polegadas, Sem Carga e Tanque de Combustível Cheio	21249 kg (46748 lb)		
NÍVEL MÁXIMO DO LASTRO^a	24500 kg (54000 lb)		

^aPara instruções específicas sobre lastro, consulte a Seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

kd34109,1657137848505 -54-15JUN23-1/1

Nível de Ruído (EU 1322/2014)

Nível de ruído máximo no ouvido do operador^a: 86 dB

Ruído máximo de passagem^b: 89 dB

^aMétodo de medição de acordo com a Diretiva 2009/76/EC (1), Suplemento II e (UE) 1322/2014, método de teste 2 do anexo XIII

^bMétodo de medição de acordo com a Diretiva 2009/63/EC (2)

NOTA: O nível de ruído ao que o operador está exposto quando está dentro da cabine com janelas e porta fechada fica abaixo do limite de 86 dB(A). O acionamento por nível de ruído fica abaixo do limite de 89 dB imposto pela diretiva.

EC82310,000074E -54-26JUN23-1/1

Nível de Vibração

Nível de vibração máximo no assento do operador^a: 2,6 m/s²

Nível de vibração máximo no volante^b: 3,5 m/s²

^aMétodo de medição de acordo com a norma GOST 31193

^bMétodo de medição de acordo com GOST 31193

EC82310,0000F4B -54-03JUL23-1/1

Classificação da Cabine de acordo com EN 15695-1 (para Aplicação de Produtos Químicos de Proteção à Cultura e Fertilizantes Líquidos) (EU 1322/2014)

A classificação da cabine de acordo com a norma EN 15695-1 fornece informações sobre a eficácia da proteção oferecida pela cabine contra substâncias nocivas.

As categorias 1—4 são usadas para a classificação e a especificação na etiqueta dentro da cabine.

Substitua a etiqueta se estiver danificada ou ausente. Consulte o concessionário John Deere.

NOTA: Tratores EU e EAEU compatíveis são equipados somente com cabine Categoria 1.

Category 1 — A cabine não oferece qualquer proteção contra substâncias nocivas à saúde.


Category 2 — A cabine oferece proteção contra partículas suspensas no ar como poeira, mas não contra aerossóis e vapores.

Category 3 — A cabine oferece proteção contra poeira e aerossóis (substâncias líquidas suspensas como pulverizadores), mas não contra vapores.

Category 4 — A cabine oferece proteção contra poeira, aerossóis e vapores.

⚠ CUIDADO: Antes de trabalhar em ambiente contendo substâncias nocivas (por exemplo: ao usar pesticidas), verifique se a cabine oferece proteção suficiente. Consulte o catálogo de dados do fabricante do produto de pulverização onde é especificada a categoria necessária para a cabine.

No caso das cabines Categorias 3 e 4, determine se os filtros instalados foram verificados de acordo com o EN 15695-2:2009 e se são adequados para os produtos químicos sendo usados (consulte as informações do



Etiqueta Mostrada Somente para Fins de Ilustração (pode não indicar a categoria da cabine instalada)

RXA0186207 —UN—01DEC21

fabricante) antes de trabalhar em ambiente contendo substâncias nocivas.

Filtro de ar de recirculação e ar fresco da cabine devem ser verificados no serviço especificado. Troque os filtros a cada 1000 horas de operação ou anualmente, o que ocorrer primeiro. Consulte Filtros da Cabine na seção Manutenção — Troca deste Manual do Operador.

Consulte as folhas de dados do produto e a identificação dos produtos químicos de proteção à cultura. Elas contêm informações importantes sobre como evitar riscos.

Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para oferecer a melhor proteção:

1. Todas as vedações (porta, janelas e teto) em boas condições.
2. Portas, janelas e teto fechados.
3. Passa-fios para os cabos na cabine devidamente vedados.
4. Ventilador ligado.
5. Os filtros de ar da cabine estão em boas condições.

KD34109,0000754 -54-18JAN22-1/1

Velocidades de Deslocamento — Transmissão PowerShift e18

Marchas de Avanço

Marcha	Velocidades de Deslocamento ^a Km/h (mph)
1	4,1 (2,5)
2	5,1 (3,2)
3	5,6 (3,5)
4	6,3 (3,9)
5	6,9 (4,3)
6	7,7 (4,8)
7	8,5 (5,3)
8	9,5 (5,9)
9	10,5 (6,5)
10	11,7 (7,3)
11	12,9 (8,0)
12	14,2 (8,8)
13	15,9 (9,9)
14	17,5 (10,9)
15	21,6 (13,4)
16	25,0 (15,5) ^{b,c}
	26,7 (16,6) ^b
17	25,0 (15,5) ^{b,c}
	32,7 (20,3) ^b
18	25,0 (15,5) ^b a 1304 erpm ^c
	40,0 (25,0) ^b a 2087 erpm ^c

^aVelocidades de deslocamento são, na rotação do motor, de 2100 rpm (exceto se descrito diferente).

^bSe equipado.

^cA rotação do motor é limitada eletronicamente.

Marchas de Ré

Marcha	Velocidades de Deslocamento Km/h (mph)
R1	4,1 (2,5)
R2	5,6 (3,5)
R3	6,3 (3,9)
R4	8,5 (5,3)
R5	9,5 (5,9)
R6	12,9 (8,0)

KD34109,0000946 -54-16FEB23-1/1

Vida Útil Projetada da Máquina

Esta máquina é projetada e fabricada para proporcionar um longo tempo de operação produtiva; porém, a vida útil efetiva depende de vários fatores, incluindo a severidade das condições operacionais e a execução da manutenção recomendada. (Consultar a seção Manutenção deste manual.)

Periodicamente, inspecione e revise a máquina junto com seu concessionário John Deere. A revisão pode resultar em recomendações de manutenção, reparos, remanufatura ou substituição de componentes, ou, se

estiver no fim da vida útil, que a máquina seja retirada de operação. (Consulte a seção de descomissionamento em separado deste manual para informações sobre o descarte e reciclagem de componentes da máquina.)

Nenhuma máquina deve ser operada se os componentes relacionados à segurança estiverem ausentes ou precisarem de manutenção. Todos os componentes relacionados à segurança ausentes e danificados, incluindo as sinalizações de segurança, devem ser substituídos ou reparados antes da operação.

DX,MACH,DESIGN,LIFE -54-14SEP15-1/1

União Econômica Eurasiática

Esta informação se aplica somente aos produtos que possuem a identificação em conformidade com a EAC dos estados membros da União Econômica Eurasiática.

Fabricante:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.


Nome do representante autorizado na União Econômica Eurasiática:

Parceria de Responsabilidade Limitada "Eurasia Group Kazakhstan" (Eurasia Group Kazakhstan)

Endereço do representante autorizado:

Cidade de Astana, microdistrito de Karaotkel, Rua Kazanat, edifício 1/1, 4º andar

Entre em contato com o seu concessionário para obter suporte técnico.



Marcação EAC

A data de fabricação é indicada pela marcação do produto na placa de identificação ou próxima dela.

TS1738 —UN—26APR16


DX,EAC,KZ -54-10MAY23-1/1

Informações Obrigatórias Relacionadas a Emissões

Prestador de Serviços

Um oficina ou técnico de preferência do proprietário pode fazer manutenção, troca ou reparos dos sistemas e dispositivos de controle de emissões, com peças de reposição originais ou equivalentes. Porém, o serviço sob garantia, recolhimento de peças e outros serviços pagos pela John Deere devem ser executados em um centro de serviços autorizado pela John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO -54-08DEC23-1/1

Emissões de Dióxido de Carbono (CO₂)

AMOSTRA - Etiqueta de Emissões do Motor

Para identificar a saída de dióxido de carbono (CO₂), localize a etiqueta de emissões do motor. Encontre a família apropriada na etiqueta de emissões e consulte a tabela.

NOTA: A primeira letra do número de família não é utilizada para identificação da família na tabela.

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO ₂
_JDXL02.9323	952 g/kW-hr
_JDXL02.9327	784 g/kW-hr
_JDXL04.5337	819 g/kW-hr
_JDXL04.5338	682 g/kW-hr
_JDXL04.5304	1004 g/kW-hr
_JDXN04.5174	792 g/kW-hr
_JDXL06.8324	720 g/kW-hr
_JDXL06.8328	683 g/kW-hr
_JDXL06.8336	701 g/kW-hr
_JDXN06.8175	771 g/kW-hr
_JDXL09.0319	646 g/kW-hr
_JDXL09.0325	695 g/kW-hr
_JDXL09.0329	657 g/kW-hr
_JDXL09.0333	650 g/kW-hr
_JDXL13.5326	684 g/kW-hr
_JDXL13.6320	651 g/kW-hr
_JDXL13.5340	632 g/kW-hr
_JDXL18.0341	683 g/kW-hr
_JDXL18.0342	687 g/kW-hr
F28	870 g/kW-hr
F32	710 g/kW-hr
F33	677 g/kW-hr

Essa medição de CO₂ resulta dos testes durante um ciclo de teste fixo em condições de laboratório de um motor (pai) representativo do tipo de motor (família do motor) e não implica ou expressa qualquer garantia do desempenho de um motor específico.

Continua na próxima página

DX,EMISSIONS,CO2 -54-23JUN23-1/2

RG33429 —UN—04FEB21

Declaração de Garantia de Controle de Emissões da China



CHINA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

To determine if the John Deere engine qualifies for the additional warranties set forth below, look for the "Emissions Control Information" label located on the engine. If the engine is operated in China and the Emissions Control Information label contains an Information Disclosure number, refer to the "China Emission Control Warranty Statement".

Warranties stated on this certificate refer only to emissions-related parts and components of your engine. The complete engine warranty, less emissions-related parts and components, is provided separately. If you have any questions about your warranty rights and responsibilities, you should contact John Deere at 400-6576-555.

JOHN DEERE'S WARRANTY RESPONSIBILITY:

John Deere warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that this off-road diesel engine including all parts of its emission-control system was designed, built and equipped so as to conform at the time of sale with GB20891-2014 and HJ1014-2020 and is free from defects in materials and workmanship which would cause the engine to fail to conform with applicable China regulations for a period of five years from the date the engine is placed into service or 3,000 hours of operation, whichever first occurs.

Where a warrantable condition exists, John Deere will repair or replace, as it elects, any part or component with a defect in materials or workmanship that would increase the engine's emissions of any regulated pollutant within the stated warranty period at no cost to you, including expenses related to diagnosing and repairing or replacing emission-related parts. Warranty coverage is subject to the limitations and exclusions set forth herein. Emission-related components include engine parts developed to control emissions related to the following:

Air-induction system	Aftertreatment devices
Fuel System	Sensors
Exhaust gas recirculation systems	Electronic control units

EMISSION WARRANTY EXCLUSIONS:

John Deere may deny warranty claims for malfunctions or failures caused by:

- Non-performance of maintenance requirements listed in the Operator's Manual.
- The use of the engine / equipment in a manner for which it was not designed.
- Abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications or alterations.
- Accidents for which it does not have responsibility or by acts of God.

The off-road diesel engine is designed to operate on diesel fuel as specified in the Fuels, Lubricants and Coolants section in the Operators Manual. Use of any other fuel can harm the emissions control system of the engine / equipment and is not approved for use.

To the extent permitted by law John Deere is not liable for damage to other engine components caused by a failure of an emission-related part, unless otherwise covered by standard warranty.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. REMEDIES UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED TO THE PROVISIONS OF MATERIAL AND SERVICES AS SPECIFIED HEREIN. WHERE PERMITTED BY LAW, NEITHER JOHN DEERE NOR ANY AUTHORIZED JOHN DEERE ENGINE DISTRIBUTOR, DEALER, OR REPAIR FACILITY OR ANY COMPANY AFFILIATED WITH JOHN DEERE WILL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

LX528019—UN—10DEC21



中国排放物控制质保声明 您的质保权利和责任

为了确定约翰迪尔发动机是否符合下述额外质保，请查看发动机的“排放标签”。如果发动机是在中国销售使用并且“排放标签”包含信息公开编号，请参考本声明。

本质保声明只涉及与发动机排放相关的零部件。对于发动机整机以及与非排放相关零部件的质保声明将另行提供。如果您对您的质保权利和责任有任何疑问，请致电 400-6576-555 联系约翰迪尔。

约翰迪尔保修责任

约翰迪尔向最终购买者和每位后续购买者保证：该非道路柴油发动机，包括其排放控制系统的所有零件的设计、制造和配置在销售时均符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（三、四阶段）》（GB20891-2014）和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）标准的规定，发动机材料无缺陷，在工艺上不会导致不符合中国法规的缺陷。保修期从发动机销售之日起算五年或作业 3000 小时，先到者为准。

如符合质保条件，约翰迪尔将按其选择，修理或者更换任何在材料或工艺存在缺陷、会导致法规规定的发动机排放污染物增加的零部件，在规定的质保期内，您无需支付任何费用，包括与诊断、维修或更换排放相关零部件的费用。保修范围受以下限制和排除条款约束。排放相关的部件包括下列为控制排放物而开发的发动机零件：

进气系统
燃油系统
废气再循环系统

后处理装置
传感器
发动机电子控制单元

排放保修除外条款

约翰迪尔有权拒绝由以下原因引起故障或失效的保修申请：

- 不履行操作手册中列出的维修要求
- 不按设计的方式使用发动机/设备
- 误用、疏忽、不正确的维修或未经批准而进行的修改或改装
- 非因约翰迪尔责任导致的事故或不可抗力引起的事故

该非道路柴油发动机的运行需要使用指定的柴油机燃油，这一点在操作手册中“燃油、润滑油和冷却液”章节中明确规定。任何其他燃油的使用都可能导致发动机/设备的排放控制系统受损，因此不得使用。

在法律允许的范围内，除非标准保修另有规定，否则约翰迪尔对因排放相关零部件故障而导致的其他发动机部件损坏不承担责任。

本质保声明将替代所有其他明示或暗示的保证，包括任何促销性或出于其他目的的间接保证。本质保声明所涉及的保修服务仅限于本声明规定的零部件和质保条款。在法律允许的情况下，约翰迪尔或任何约翰迪尔授权的发动机批发商、经销商或维修机构或任何约翰迪尔附属公司均不对间接或后继损失负责。

DX,EMISSIONS,NR4 -54-21APR22-2/2

LX528020 — UN-10DEC21

Notificações e Licenças de Softwares de Terceiros

Os direitos autorais de certas partes do Software nesta máquina podem ser propriedade ou licenciados por terceiros ("Software de Terceiros") e são usados e distribuídos de acordo com essas licenças. O link Contrato de Licença na seção Informações do Sistema do CommandCenter Software Manager inclui as confirmações, avisos e licenças para tal Software de Terceiros. Os avisos de Software de Terceiros estão incluídos na distribuição deste Contrato de Licença. Se não for possível localizar esses avisos de Software de Terceiros, escreva no endereço incluído abaixo. Os Softwares de Terceiros são licenciados de acordo com a licença aplicável de Software de Terceiros, não obstante qualquer informação divergente apresentada neste

Acordo. Se o Software de terceiros contiver software protegido por direitos autorais licenciado sob a GPL/LGPL ou outras licenças copyleft, as cópias dessas licenças serão incluídas nos Avisos de terceiros. Você pode obter o código-fonte completo correspondente para tal Software de Terceiros da Deere por um período de três anos após nossa última remessa do Software, enviando uma solicitação para:

Deere Open Source Compliance Team
P.O. Box 1202
Moline, IL 61266-1202
EUA

Inclua o nome do produto e o número da versão do software na carta de solicitação. Esta oferta é válida a todos que receberem essa informação.

EC82310,0000F7B -54-14FEB23-1/1

Números de Identificação

Placas de Identificação

Cada trator está equipado com placas de identificação mostradas nesta seção. A série completa de letras e números estampados nas placas:

- Identifique um componente ou conjunto.

- São necessários para fazer pedidos de peças ou para identificar um trator ou componente em qualquer programa de suporte a produtos da John Deere.

Para cada placa de identificação, registre com precisão os números de identificação no espaço fornecido.

RW29387,00003B7 -54-04MAR20-1/1

Número de Identificação do Produto

* _____ *

Registre o Número de Identificação do Produto no Espaço Fornecido

Position 8 — Código de Acabamento e Série

Position 10 — Caractere que designa o ano de fabricação

Position 11 — Código de Opções de Configuração e Transmissão

Posição 8			
Código de Acabamento	Código de Série		
	2	4	6
R	D	M	S

Posição 10					
Código	M	N	P	R	S
Ano	2021	2022	2023	2024	2025



A Placa do Número de Identificação do Produto (A) Está no Lado Direito da Estrutura do Trator

Posição 11		
Código		Opções de Configuração e Transmissão
[Ag]	[Raspador]	
E	G	Powershift e18

SV81855,000038B -54-29JUN22-1/1

RXA0185229 —UN—25AUG21

Número de Identificação do Produto (Apenas China)

* _____ *

Registre o Número de Identificação do Produto no Espaço Fornecido

Position 8 — Código de Acabamento e Série

Position 10 — Caractere que designa o ano de fabricação

Position 11 — Código de Opções de Configuração e Transmissão

Posição 8			
Código de Acabamento	Código de Série		
	2	4	6
R	D	M	S

Posição 10					
Código	M	N	P	R	S
Ano	2021	2022	2023	2024	2025

Posição 11		
Código		Opções de Configuração e Transmissão
[Ag]	[Raspador]	
E	G	Powershift e18



A Placa do Número de Identificação do Produto (A) Está no Lado Direito da Estrutura do Trator

JOHN DEERE	
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER 出厂编号	
TRACK TRACTOR 履带式拖拉机	
MADE IN USA 美国制造	
DEERE & COMPANY WATERLOO, IOWA, USA 迪尔公司 美国, 爱荷华州, 滑铁卢市	
ENGINE POWER 发动机标定功率 (12 小时)	
BUILD DATE 制造日期	
STANDARD NUMBER 拖拉机执行标准	

Placa do PIN


RW29387,00001CE -54-29JUN22-1/1

Número de Série do Motor

Motor John Deere

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido



A Placa com o Número de Série do Motor (A) está Localizada no Lado Esquerdo do Motor de Partida (Peças Removidas para Melhor Visualização)

Continua na próxima página

KD34109,00006C3 -54-10JUN21-1/2

Position 7 — Código de configuração de emissão do motor (B)

Posição 7	
Código	Configuração de Emissão do Motor
U	Final Tier 4/Estágio V
L	Tier 3/ Estágio IIIA
G	Tier 2/Estágio II



Exemplo de Placa com o Número de Série do Motor


KD34109,00006C3 -54-10JUN21-2/2

RXA0184055 —UN—10JUN21

Número de Série da Cabine

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido



A Placa com o Número de Série da Cabine (A) está Embaixo do Tapete do Piso da Cabine na Porta da Cabine


EC82310,000006F -54-22OCT20-1/1

RXA0179149 —UN—18AUG20

Número de Série da Transmissão

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido



O Número de Série da Transmissão (A) está na Traseira Direita da Caixa de Transmissão (Próximo aos Filtros da Transmissão)


RXA0142107 —UN—05JUN14

TO84419,000021F -54-22OCT20-1/1

Número de Série do Eixo

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido



RXA0142510 —UN—12JUN14


A Placa com o Número de Série (A) fica na Carcaça do Eixo Traseiro

GH15097,000075C -54-26OCT20-1/1

Número de série da embreagem da TDP [Ag]

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido



RXA0142511 —UN—16JUN14


O Número de Série da Embreagem da TDP (A) está na Traseira da Embreagem da TDP

GH15097,000075D -54-26OCT20-1/1

Número de Série da Caixa de Transferência da TDP [Ag]

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido



RXA0160134 —UN—06JUL17

O Número de Série da Caixa de Transferência da TDP (A) está na Caixa de Transferência da TDP na Traseira do Trator

RW29387,00001BB -54-26OCT20-1/1

Números de Série da Esteira

* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *


Anote o Número de Série da Esteira Esquerda no Espaço Fornecido

* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

Anote o Número de Série da Esteira Direita no Espaço Fornecido

O número de identificação da esteira consiste em:

- O número de série do fabricante da Camso (A) é composto por uma combinação de dez números e letras nas bordas da esteira.
- Data de fabricação da esteira Camso™ (B): quatro dígitos indicando a data de fabricação. Exemplo: 0314 (Março de 2014).
- Cinco a seis dígitos indicam o número de série da esteira (C).




- O número da peça da John Deere (D) é uma letra seguida por seis números. Exemplo: R123456.

RW29387,00003BD -54-27OCT20-1/1

RXA0145009 —UN—23SEP14

Certificado de Propriedade

1. Mantenha uma relação atualizada dos números de série de todos os produtos e componentes num local seguro.
2. Verifique regularmente se as placas de identificação não foram removidas. Denuncie qualquer evidência de adulteração à polícia e encomende a segunda via das placas.
3. Outras medidas que você pode tomar:
 - Marque a sua máquina com o seu próprio sistema de numeração
 - Tire fotografias coloridas de vários ângulos de cada máquina




DX,SECURE1 -54-18NOV03-1/1

TS1680 —UN—09DEC03

Armazenamento de Máquinas com Segurança

1. Instale dispositivos antifurto.
2. Quando a máquina está em armazenagem:
 - Abaixe o equipamento ao solo
 - Ajuste as rodas à posição mais afastada para dificultar o carregamento
 - Remova quaisquer chaves e baterias
3. Ao estacionar em local fechado, coloque um equipamento grande na frente das saídas e tranque os seus galpões de armazenagem.
4. Ao estacionar em local aberto, armazene numa área bem iluminada e cercada.
5. Tome nota de atividades suspeitas e denuncie imediatamente às autoridades policiais qualquer roubo.



6. Notifique o seu concessionário John Deere sobre quaisquer perdas.

DX,SECURE2 -54-18NOV03-1/1

TS230 —UN—24MAY89

Mudança de Propriedade

Próximo proprietário

Segundo proprietário

Número de Série:	Modelo do trator:
Número do Motor:	Número de Registro:
Proprietário anterior:	Novo Proprietário:
Endereço:	Endereço:
Data da Compra: Horas de Operação até a Compra:	Carimbo do concessionário <i>(apenas se vendido por um concessionário)</i>

Terceiro proprietário

Número de Série:	Modelo do trator:
Número do Motor:	Número de Registro:
Proprietário anterior:	Novo Proprietário:
Endereço:	Endereço:
Data da Compra: Horas de Operação até a Compra:	Carimbo do concessionário <i>(apenas se vendido por um concessionário)</i>

TS36762,000029B -54-07JUN24-1/1

Pré-entrega

Lista de Verificações de Pré-Entrega

NOTA: Faça uma cópia desta lista de verificações e complete durante a execução.

Algumas opções listadas não estão disponíveis em tratores específicos.

A seguinte inspeção, ajuste e trabalho de serviço foram executados antes da entrega desta máquina.

Conclua o Procedimento de Pré-Operação do Ar Condicionado

IMPORTANTE: Reduza o risco de danos ao compressor do ar-condicionado. Conclua um procedimento de pré-execução quando o trator:

- Chega à concessionária.
- Não operou por mais de 29 dias.

- ☐ 1. Conclua as verificações pré-partida.
- ☐ 2. Dê a partida no trator e opere o motor em marcha lenta.
- ☐ 3. Ligue o sistema de ar condicionado no alto.
- ☐ 4. Ligue o trator pelo menos três minutos.
- ☐ 5. Desligue o trator.

Conclua as Seguintes Verificações de Pré-Partida Antes de Operar o Trator

- ☐ 1. O nível de óleo está entre as marcas ADICIONAR e CHEIO.
- ☐ 2. O nível do líquido de arrefecimento está correto.
- ☐ 3. Os elementos do filtro de ar estão instalados corretamente.
- ☐ 4. As abraçadeiras do sistema de admissão de ar estão apertadas.
- ☐ 5. O sistema hidráulico da transmissão e níveis de óleo do eixo estão corretos.
- ☐ 6. As engraxadeiras estão lubrificadas.
- ☐ 7. Blindagens, proteções, corrimãos e degraus estão instalados corretamente.
- ☐ 8. O implemento assistido está conectado corretamente (se o trator estiver equipado com desengate VC-B). Consulte as instruções sobre Conexão do Implemento Assistido DZ128740.
- ☐ 9. A pintura está livre de defeitos.
- ☐ 10. As etiquetas exteriores e interiores estão lisas e limpas.
- ☐ 11. Filme plástico protetor removido dos assentos e painéis.
- ☐ 12. As correias da esteira, as rodas-guia e os roletes intermediários estão livres de defeitos.

Inicie o trator antes de continuar as verificações.

- ☐ 13. Ligue e opere o trator em marcha lenta por pelo menos três minutos.

IMPORTANTE: Determine se o procedimento de pré-execução do ar-condicionado é necessário. Execute, se necessário.

- ☐ 14. Conclua o procedimento de pré-operação do ar condicionado.
- ☐ 15. Desligue o Trator.

Inspeção o trator quanto a:

- ☐ 16. Vazamentos de líquido de arrefecimento.
- ☐ 17. Vazamentos de óleo do motor.
- ☐ 18. Vazamentos de combustível.
- ☐ 19. Vazamentos de óleo da transmissão, do sistema hidráulico e do eixo.
- ☐ 20. As tampas e as vedações do cilindro de tensão da esteira, da roda-guia e do cubo do rolete intermediário estão livres de vazamentos.

Conclua as Seguintes Verificações Dentro da Cabine

- ☐ 1. Verifique se há códigos de diagnóstico de falhas. Se códigos de diagnóstico de falha estiverem presentes, registre-os e consulte o Service ADVISOR para resolver e reparar conforme necessário. Exclua todos os códigos.
- ☐ 2. Todos os sistemas de freio operam corretamente:
 - Repare os freios.
 - Freios hidráulico e pneumático do reboque.
 - Freio de estacionamento.
 - Freio de emergência.
- ☐ 3. A transmissão opera corretamente (incluindo a posição de ESTACIONAMENTO).
- ☐ 4. Interruptor de partida em neutro opera corretamente.
- ☐ 5. SCVs operam corretamente.
- ☐ 6. O engate opera corretamente.
- ☐ 7. A TDP opera corretamente.
- ☐ 8. Luzes do sistema de alerta e dos mostradores de instrumentos e manômetros operam corretamente.
- ☐ 9. Todas as luzes operam corretamente em todas as posições dos interruptores.
- ☐ 10. A marcha lenta e acelerada do motor estão definidas corretamente.
- ☐ 11. O assento pode ser ajustado adequadamente.
- ☐ 12. Verificar a integridade do cinto de segurança. Os fechos do cinto de segurança funcionam corretamente.
- ☐ 13. As portas operam corretamente.
- ☐ 14. A cabine está limpa assim como a aparência do estofamento.
- ☐ 15. Código da região de rádio Premium definido para locação.
- ☐ 16. O rádio funciona corretamente.
- ☐ 17. Lavadores e palhetas funcionam corretamente.
- ☐ 18. Aquecedor, ventilação e sistema de ar condicionado operam corretamente. Para detalhes, consulte o folheto separado de informação na cabine do trator.
- ☐ 19. O alarme de marcha à ré funciona corretamente (se equipado).
- ☐ 20. Todos os equipamentos opcionais estão instalados e funcionam corretamente.

Continua na próxima página

KD34109,00005B8 -54-10MAY24-1/3

Concluir Esses Serviços do Concessionário Antes da Entrega ao Cliente

IMPORTANTE: Evite danos ao trem de acionamento. Opere o trator em velocidades baixas (abaixo de 10 mph (16 km/h)) nas primeiras 6 horas de operação.

- ☐ 1. Lave todo o trator.
- ☐ 2. Carregue a bateria e defina o código da data da bateria.

IMPORTANTE: A extensão do silenciador e antena do rádio aumentam a altura do trator. Cuidado com restrições de espaço durante o transporte do trator.

- ☐ 3. Substitua a capa de proteção contra chuva pela extensão do silenciador.
- ☐ 4. Instale a antena do rádio AM/FM se necessário.¹
- ☐ 5. Verifique e calibre a pressão dos pneus.
- ☐ 6. Ajuste os espaçamentos das rodas para as necessidades do cliente:
 - ☐ Se equipado com pneus duplos com John Deere CTIS, consulte as instruções de instalação R572695.
 - ☐ Se equipado com pneus duplos dianteiros sem John Deere CTIS, consulte as instruções de instalação R572069 para a extensão dianteira.
- ☐ 7. Verifique os ajustes da bitola da esteira e alinhamento da esteira. Se for feito algum ajuste de alinhamento durante o alinhamento da esteira, reaperte os fixadores da placa externa daquele material rodante de acordo com a especificação.
- ☐ 8. Verifique e ajuste os batentes da direção.²

IMPORTANTE: Falha no cumprimento das recomendações de transporte do trator de esteira em rodovias pode romper os termos de garantia do trator. Consulte a seção Transporte e Orientações Gerais de Uso da Esteira na seção Esteiras - Informações Gerais deste Manual do Operador.

- ☐ 9. Execute o procedimento de amaciamento do sistema de esteira. Consulte Execução do Amaciamento dos Sistemas de Esteiras na seção Manutenção - Amaciamento (100 Horas de Operação ou Menos) deste Manual do Operador.

⚠ CUIDADO: Evite a possibilidade de ferimentos. Nunca opere o trator com os parafusos da roda ou do peso da roda soltos. Não seguir o procedimento de aperto pode resultar em ferimentos. Os parafusos da roda e do peso da roda são críticos e requerem aperto repetido para assegurar a devida firmeza.

IMPORTANTE: Falha no procedimento correto de torque pode resultar em danos ao equipamento. Aperte novamente após operação durante 3 horas, 10 horas e

diariamente, durante a primeira semana de operação.

- ☐ 10. Aperte as rodas e os pesos conforme as especificações (mesmo que não tenham sido feitos ajustes).
- ☐ 11. Aperte a roda dentada de acionamento da esteira, a bucha da roda de acionamento, os parafusos do rolete intermediário e da polia intermediária conforme as especificações (mesmo que não tenham sido feito ajustes).
- ☐ 12. Reposicione todos os componentes às posições de operação (por ex., os espelhos).
- ☐ 13. Ajuste todas as luzes, incluindo as luzes de advertência de transporte das extremidades e a luz giratória. Verifique todas as luzes para ver se estão de acordo com os regulamentos.
- ☐ 14. Ajuste os componentes do engate e trave na posição.
- ☐ 15. Instale o Sinal de Veículo em Movimento Lento (se necessário).
- ☐ 16. Ajuste o monitor de acordo com as preferências do cliente.
- ☐ 17. Ative o Modo de Limpeza Automática de Exaustão no CommandCenter.
- ☐ 18. Instalação do receptor StarFire.
- ☐ 19. Execute o Processo de Configuração das Máquinas Conectadas junto com o cliente. Consulte a Solução CCMS 206001 para mais detalhes.
- ☐ 20. Realize um teste de direção. Verifique o funcionamento correto de todos os sistemas, inclusive transmissão, freios e direção.
- ☐ 21. Calibração do Radar.
- ☐ 22. Verifique se há códigos de diagnóstico de falha. Se códigos estiverem presentes, registre-os e consulte o Service ADVISOR para resolver e reparar conforme necessário. Apague todos os códigos.
- ☐ 23. Instale a antena RTK (se equipado). Consulte Montagem RTK Rádio (Cinemático em Tempo Real) na seção Acessórios deste Manual do Operador.
- ☐ 24. Verifique os ExactRate do trator quanto a vazamentos (se equipado):
 - a. Encha os tanques ExactRate com 38 L (10 gal) de água. Consulte Enchimento dos Tanques na seção Tanques do Trator ExactRate deste Manual do Operador.
 - b. Dirija o trator por 5 a 10 minutos com a bomba ExactRate ligada e água em circulação.
 - c. Verifique se há vazamentos no sistema.
 - d. Drene os tanques do ExactRate. Consulte Drenagem do Sistema na seção Tanques do Trator ExactRate deste Manual do Operador.
 - e. Tensione as correias do tanque ExactRate. Consulte Cintas do Tanque na seção Serviço - Torques deste Manual do Operador.

Data e assinatura do concessionário/técnico de manutenção

¹Localizado na cabine.

Pré-entrega

²Para evitar danos ao equipamento em tratores equipados com ILS e pneus de grupo 43 ou maiores, remova os batentes da direção de transporte e ajuste as configurações da bitola.

KD34109,00005B8 -54-10MAY24-3/3

Lista de Verificações para Entrega e Certificado

Faça duas cópias deste formulário. Preencha uma cópia para o cliente e mantenha uma segunda cópia para os registros do concessionário.

☐ Cópia do Cliente

☐ Cópia do Concessionário

Lista de Verificação da Entrega

No Distribuidor:

- ☐ Inspeção de pré-entrega concluída
- ☐ Todos os formulários e documentos disponíveis
- ☐ Adesivos instalados
- ☐ Acessórios e opcionais especificados pelo cliente instalados e disponíveis

! CUIDADO: Evite a possibilidade de ferimentos. Nunca opere o trator com os parafusos da roda ou do peso da roda soltos. Não seguir o procedimento de aperto pode resultar em ferimentos. Os parafusos da roda e do peso da roda são críticos e requerem aperto repetido para assegurar a devida firmeza.

IMPORTANTE: Falha no procedimento correto de torque pode resultar em danos ao equipamento. Aperte novamente os parafusos da roda após operação durante 3 horas, 10 horas e diariamente, durante a primeira semana de operação.

- ☐ Verifique se as peças de fixação estão apertadas no chassi, no suporte da barra de tração, rodas e pesos da roda ou componente do sistema de esteiras

Na Área de Entrega com o Cliente: (mostrado e explicado)

- ☐ Todas as etiquetas de alerta na máquina
- ☐ Localização de todos os números de série na máquina
- ☐ Manual do Operador
- ☐ Função e acesso ao Texto de Ajuda
- ☐ Pontos de lubrificação e manutenção na máquina e nos acessórios
- ☐ Manutenção e cuidados com o pneu ou a esteira
- ☐ Uso das tabelas de manutenção e lubrificação programadas
- ☐ Procedimentos no trabalho de amaciamento
- ☐ Cobertura e procedimentos de garantia

Procedimentos de operação demonstrados:

- ☐ Motor —corpo de borboleta, partida e parada
- ☐ Transmissão
- ☐ Direção
- ☐ Freios
- ☐ Levante e VCSs
- ☐ Bloqueio do diferencial
- ☐ TDP
- ☐ Ajuste do levante de três pontos
- ☐ Sistema iTEC
- ☐ Luzes
- ☐ Limpadores dos vidros
- ☐ Aquecedor
- ☐ Ar-condicionado
- ☐ Monitor e controles do CommandCenter
- ☐ Assento do operador

Certificado de Entrega

Número de série: _____

Modelo do Veículo: _____

Número da O.M.: _____

Problema: _____

Número do Registro: _____

Número do Motor: _____

Data da Entrega: _____

Nome do Proprietário: _____

Horas de Operação na Entrega: _____

Endereço da Rua: _____

Concessionário: _____

Cidade/Estado: _____

Carimbo do concessionário: _____

CEP/Código Postal/País: _____

Declaro estar recebendo o trator completo em boas condições junto com o Manual do Operador. Recebi o Manual do Operador. Todos os trabalhos de pré-entrega foram executados e fui informado sobre os métodos de operação segura e sobre os trabalhos de manutenção diários obrigatórios, conforme a lista de verificação de entrega na página seguinte.

Assinatura do Cliente: _____

Assinatura do Instrutor do Concessionário: _____

Data: _____

Data: _____

BH38674,0000D3E -54-23JUL24-1/1

Índice

	Página		Página
A		B	
Ajuda na Tela.....	30C-1	Barra de navegação.....	30B-9
Ajuste da Hora		Barra de Tração.....	60F-1
VCR.....	70A-8	Cabo de Reboque.....	60F-9
Ajuste da Vazão		Cálculo da Carga Vertical Estática.....	60F-4
VCR.....	70A-7	Cálculo da Distância de Carga Vertical	
Ajuste de Fluxo		Atrás do Eixo Traseiro.....	60F-4
VCR		Barra de tração curta	
Determinação.....	70A-15	Conversão da barra de tração do raspador.....	60F-8
Alarme de Marcha à Ré		Barra de Tração de Amplo Balanço.....	60F-5
Controle de Volume.....	50B-6	Barra de tração para serviço pesado	
Alavanca de Controle da VCR		Limites de carga da categoria 5.....	60F-11
Ajustes.....	70A-12	Batentes	
Alavanca de controle do levante		Balancim	
Ajustes.....	60E-12	Inspeção.....	220D-15
Alavancas de controle da TDP.....	30B-3	Batentes do Amortecedor	
Alavancas de controle da VCR.....	30B-3	Inspeção.....	220B-19
Alerta de parada da máquina requerida.....	20-14	Blindagem Lateral do Motor Dianteira, Remoção.....	210-3
Alerta de parada da máquina, requerida.....	20-14	Blindagem Lateral do Motor Traseira, Remoção.....	210-4
Alívio do tensionamento ou tensionamento		Blocos de Estabilização.....	60E-15
da esteira.....	220B-8	Buzina	
Amaciamento nos sistemas de esteiras.....	210A-2	Operação.....	30-1
Anual			
Verificação dos Cintos de Segurança.....	220B-23	C	
Aplicações do Raspador.....	60F-2	Cabine	
Aplicativos		Classificação.....	500A-11
Configuração do Controle.....	30C-12	Caixa de correntes.....	90D-15
Ar comprimido.....	220F-2	Calibração da Patinagem.....	30C-9
Ar-Condicionado		Calibração do Radar.....	30C-8
Verificação.....	220B-4	Camada de Zinco	
Ar-Condicionado (A/C).....	90E-6	Fixadores Revestidos.....	210-17
Armazenagem de combustível.....	200A-5	Capô, Aberto.....	210-2
Armazenamento		Carga Vertical Estática Máxima Permitida	
Caixa de correntes.....	90D-15	Especificações.....	500A-10
Caixa de Resfriamento.....	90D-6	Cargas suportadas.....	110-1
Manual do Operador.....	90D-7	Cintos de Segurança	
Para-Lama.....	90D-7	Verificação.....	220B-23
Remoção do.....	400-2	Classificação da Cabine	
Superior.....	90D-7	(EU 1322/2014).....	500A-11
Armazenamento do Trator.....	400-1	Códigos de Diagnóstico de Falha	
Armazenar lubrificantes		Acesso.....	300B-2
Armazenar, lubrificantes.....	200E-2	Coluna e volante de direção	
Assento		Ajuste.....	30-1
ActiveSeat II.....	90-5	Combustível	
Assento a Ar.....	90-1	Biodiesel.....	200A-3
Sensor de Presença do Operador.....	90-9	Filtros.....	220D-8
Assento de treinamento.....	90-10	Fluido.....	200A-1
Ativação do Modo Independente		Lubricidade.....	200A-4
VCR.....	70A-10	Manuseio e armazenagem.....	200A-5
Atribuição		Reservatório do Tanque.....	220B-5
VCR.....	70A-10	Sistema.....	20-16
AutoLoad		Tanque.....	200A-5
Conector do Chicote Elétrico.....	90D-14	Combustível biodiesel.....	200A-3
Automação			
VCR.....	70A-10		

Continua na próxima página

	Página		Página
Combustível diesel	200A-1	Conector do Implemento	
Aditivos complementares	200A-2	Ethernet	90D-13
Combustível diesel, teste	200A-6	ISO 11783	90D-13
CommandARM		Limpar Conector do Implemento	220A-7
Alavanca do freio de emergência	30B-9	Limpar Conector Ethernet do Implemento	220A-7
Alavancas de controle da TDP	30B-3	Conexão de Comunicação Serial RS232	90D-14
Alavancas de controle da VCR	30B-3	Conexão do Engate (STC)	
Barra de navegação	30B-9	STC	210-10
Controles da iluminação	30B-3	Conexão Hidráulica	
Controles de climatização	30B-3	Exemplo de Conexão de Implemento	
Controles do lado esquerdo	30B-6	[Ag]	70B-11, 70B-13, 70B-15, 70B-16
Controles do levante	30B-1	Exemplo de Conexão de Implemento	
Controles do rádio	30B-3	[Raspador]	70B-19
Exemplo	30B-1	Conexões Hidráulicas	
Posição, ajuste	30B-12	Desconexão/Conexão das Mangueiras	
Reversor Direito		Hidráulicas	70B-1
Transmissão e18	50G-1	Identificação de Componente [Ag]	70B-5
Roda Ajustável da Velocidade		Identificação do Componente [Raspador]	70B-17
Transmissão e18	50G-1	Implementos que Requerem Grandes	
CommandCenter	30C-7	Volumes de Óleo Hidráulico	70B-2
Acessar as Luzes	90C-2	Uso das Bombas de Pulverização	
Botões de atalho	30B-9	Hidráulicas [Ag]	70B-10
Calibração		Configs. da VCR	
Patinagem	30C-9	Acesso	70A-1
Calibrações		Ajuste da Hora	70A-8
Radar	30C-8	Atribuição	70A-10
Câmera	30C-13	Modo Independente	70A-5
Campos de Entrada de Dados	30C-7	Modo Padrão	70A-5
Capacidade do monitor de vídeo	30C-13	Sensibilidade de Ajuste de Fluxo	70A-11
Configurações Avançadas de Luzes	90C-6	Configuração do Controle	30C-12
Identificação das luzes	90C-1, 90C-2	Configurações da Direção	
iTEC		Acesso	30C-10
Atribuições Definidas	40-7	Página Principal	30C-11
Condições de Cancelamento	40-6	Sensibilidade da Direção	30C-11
Condições de Impedimento	40-6	Configurações da Transmissão	
Condições de Interrupção	40-6	Acesso	
Execução da Sequência	40-9	e18	50G-6
Funções de controle	40-1	ECO	
Funções do CommandCenter	40-2, 40-3	e18	50G-12
Ligar/Desligar	30C-6	Modo	
Luzes do capô/linha central da cabine	90C-6	e18	50G-9
Menu de configurações da máquina	30C-1	Personalização	
Monitores Compatíveis	30C-6	e18	50G-10
Página principal das configurações das luzes	90C-3	Queda	
Predefinições das luzes de trabalho	90C-5	e18	50G-11
Compartilhamento de Fluxo		Velocidades Máximas	
VCR	70A-16	e18	50G-12
Conector		Configurações da Transmissão e18	50G-7
Diagnóstico	90D-1	Acesso	50G-6
Ethernet	90D-3	ECO	50G-12
Implemento		Modo	50G-9
Ethernet	90D-13	Personalização	50G-10
ISO 11783	90D-13	Queda	50G-11
ISO 11783	90D-1	Velocidades Máximas	50G-12
ISO 11786	90D-3	Configurações da VCR	70A-1
Monitor	90D-3	Ajuste da Vazão	70A-7
Monitor GreenStar	90D-3	Ativação do Modo Independente	70A-10
		Automação	70A-10

Continua na próxima página

	Página		Página
Auxílio de Fluxo	70A-12	Controle de tração	
Avançado	70A-9	Levante traseiro	60E-11
Controle de Profundidade TouchSet	70A-7	Controle Inteligente Total do Equipamento	
Modo Função	70A-6	(iTEC)	
Configurações de Transmissão		Atribuições Definidas	40-7
Página Principal		Condições de Cancelamento	40-6
e18	50G-7	Condições de Impedimento	40-6
Configurações do AutoLoad		Condições de Interrupção	40-6
Acesso	70E-4	Configuração de uma sequência	40-4
Avançado	70E-9	Descrição do CommandCenter	40-2, 40-3
Dimensões do raspador	70E-10	Execução da Sequência	40-9
Página Principal	70E-5	Funções de controle CommandARM	40-1
Posição do Raspador	70E-8	Recomendações (AutoLearn)	40-9
Status do Raspador	70E-7	Controles da iluminação	30B-3
Tração Inicial	70E-7	Controles de climatização	30B-3
Tração Média	70E-9	Controles do levante	30B-1
Configurações do engate traseiro		Controles do rádio	30B-3
Controle de posição	60E-10	Conversão do Levante	
Sensibilidade de patinagem	60E-7	Categoria 4N/4/3	60E-18
Taxa de subida	60E-5	Correia	
Configurações do levante traseiro		Tensor	
Acesso	60E-1	Tensionador da Correia	
Controle de tração	60E-11	Verificação do tensionador da correia	220B-24
Limite superior	60E-4	Correia de acionamento auxiliar do motor	220D-5
Página Principal	60E-2	Correia do Alternador	
Posicionamento	60E-7	Substituição	220D-5
Profundidade da carga	60E-6	Correia do Compressor do Ar-Condicionado	
Taxa de descida	60E-5	Substituição	220D-5
Configurações do Motor		Correia do ventilador	
Acesso	20-1	Substituição	220D-1, 220D-3
Alimentação	20-4	Correias	220D-5
Avançado	20-14	Correntes de segurança	110-4
Desacelerador	20-14	Cuidados com a Pintura	220A-2
Desativar Limpeza do Filtro de Exaustão			
AUTOMÁTICA	20-10		
Frenagem Automática do Motor	20-14		
Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão	20-9		
Limpeza do Filtro Estacionária	20-12		
Página Principal	20-1		
Velocidades Máximas	20-5		
Visão Geral da Limpeza do Filtro de Exaustão	20-7		
Configurações do Sistema de Freio de			
Reboque			
Acesso	50A-1		
Avançada	50A-5		
Deslocamento Pré-Freio	50A-3		
Ganho do Freio	50A-3		
Página Principal	50A-1		
Teste de Freio do Reboque	50A-4		
Console Dianteiro			
Exemplo	30-1		
Controle de posição			
Levante traseiro	60E-10		
Controle de Profundidade TouchSet			
Conexão/Desconexão do Conector de			
Posição do Implemento	70C-2		
Configurações	70A-7		
Configurações e Ajustes	70C-1		

D

Dados do GPS	
Conexão de Comunicação Serial RS232	90D-14
DEF	
Descarte	200B-6
Testar	200B-5
Desconexão da Bateria	
Linhas de fluido para escapamento de	
veículos a diesel (DEF) Purgw	
Fluido para escapamento de veículos a	
diesel (DEF), Linhas Purgie	
Desconexão da Bateria	220F-2
Descrição da estação iTEC	40-1
Desempenho de Emissões	
Adulteração	-2
Desligamento do motor	20-20
Direção	
Freio de emergência	110-7
Drenagem	
Filtros de Combustível	220B-2
Reservatório do Tanque de Combustível	220B-5

Continua na próxima página

	Página		Página
E		Filtro	
Efeitos do inverno nos motores diesel.....	200-2	Bomba de direção.....	220D-25
Elemento Filtrante do Separador de Água		Combustível (Separador de Água),	
do Combustível Opcional (30 Micron)		Auxiliar, Verificação e Drenagem	220A-5
Serviço — Troca	220D-10	Óleo Hidráulico	220D-25
Elevação do trator com macaco	210-6	Transmissão/Eixo - PowerShift.....	220D-25
Emissões		Filtro da bomba de direção.....	220D-25
Idioma requerido		Filtro da entrada do compressor de ar	
EPA	500A-13	Filtro	220D-32
Emissões de Dióxido de Carbono	500A-14	Filtro da unidade de dosagem de DEF	
Engate (Traseiro)		Troca	220D-24
Descida Manual	60E-15	Filtro de Ar de Recirculação	
Engate Rápido.....	60E-17	Inspeção ou substituição	220D-12
Engate traseiro		Filtro de combustível	
Lubrificação do engate traseiro.....	220E-1	Separador de Água, Auxiliar, Verificação	
Entrada AUXILIAR		e Drenagem	220A-5
Rádio.....	90D-1	Filtro de Combustível Auxiliar e Separador	
Entrada USB		de Água	
CommandCenter.....	90D-1	Verificação e Drenagem.....	220A-5
Rádio.....	90D-1	Filtro de DEF em linha	
Equipamento de Emissões		Troca	220D-20
Manutenção do DPF	20B-5	Filtro de escape, segurança	
Equipamento rebocado, transportar em		Segurança, filtro de escape	05-19
velocidades seguras	05-12	Filtro de ventilação da transmissão, substituição ..	220D-25
Espaçamento de Válvula do Motor		Filtros	
Serviço das 2000 horas de operação	220B-26	Ar da cabine	
Especificações		Inspeção ou substituição.....	220D-12
Capacidades.....	500A-3	Combustível	220D-8
Dimensões Gerais	500A-8	Recirculação da cabine	
Levante, Barra de Tração e TDP	500A-6	Substituição.....	220D-12
Motor.....	500A-1	Filtros de Ar da Cabine	
Nível de Ruído	500A-10	Inspeção ou substituição	220D-12
Nível de Vibração.....	500A-11	Filtros de combustível	
Sistema Elétrico	500A-6	Filtros, combustível.....	200A-7
Sistema Hidráulico	500A-4	Filtros Primários	
Tecnologia Integrada.....	500A-7	Inspeccionar	220D-16
Transmissão e Trem de Acionamento	500A-5	Filtros, óleo	
Velocidades de Deslocamento:		Filtros de óleo	200-3
Transmissão PowerShift e18	500A-12	Fluido para escapamento de veículos a	
Espeelhos		diesel (DEF)	
Ajuste.....	90A-1	Uso em motores equipados com SCR.....	200B-1
Esteira		Fluido para Escapamento de Veículos a	
Uso da Esteira		Diesel (DEF)	
Diretrizes	80-1	Armazenamento.....	200B-2
Esteiras		DEF	
Manutenção	80-2	Filtro do Bocal de Abastecimento.....	220A-1
Esteiras, Rodas de Acionamento, Roletes		Encha o Tanque de DEF — Motor Final	
Intermediários e Rodas-guia		Tier 4/Estágio V	200B-4
Verificação	220B-16	Filtro da unidade de dosagem, trocar	220D-24
Evitar risco de eletricidade estática ao abastecer	05-5	Filtro em linha, troca	220D-20
		Tanque, limpeza.....	220A-1
		Tanque, reabastecimento.....	200B-3
		Flutuação Lateral.....	60E-18
		Freio do Reboque	
		Componentes Hidráulicos.....	50A-7
		Freio Motor	
		Manutenção com 5.000 horas	220B-28
		Freios.....	50A-6
F			
Faixa comercial e antena			
Instalar	90D-9		

Continua na próxima página

Página	Página
Freio de emergência 220B-18	Intervalos de troca de filtro e óleo do motor
Freios Hidráulicos do Reboque..... 50A-7	Operação em altitude elevada 200C-1
Funcionamento do Motor	Introdução ao
Bateria Auxiliar ou Carregador de Baterias 20-22	Sistema elétrico 220F-1
Dar Partida no Motor..... 20-17	iTEC
Interruptor de Desconexão da Bateria 20-16	Funções
	Transmissão Efficiency Manager 40-10
G	J
Glossário 00-1	Jatos de alta pressão 210-11, 220F-2
GPS	
Configuração do Trator 50B-2	L
Graxa	Lâmpadas halógenas
Multiuso para Pressão Extrema (EP)..... 200E-2	Manuseio 220F-10
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP) 200E-2	Lastreamento para Desempenho
	Chave de fixação do peso da roda (JDG10958) .. 100-11
I	Diretrizes Gerais 100-2
Identificação do produto 500B-1	Informações Gerais sobre Lastreamento..... 100-1
Indicador de falha da direção 30A-1	Medir Patinagem..... 100-5
Indicadores 30A-1	Opções de Lastro..... 100-4
Alerta..... 30A-1	Orientações para o Implemento..... 100-12
Alerta para o Operador 300B-1	Planilha de Cálculo de Alteração de Lastro 100-16
Atenção..... 30A-1	Recomendações de Lastro 100-3
Digital 30A-1	Recomendações de Lastro com Implementos..... 100-5
Informação..... 300B-1	Tabela de Peso de Trator sem Lastro 100-15
PARADA 300B-1	Uso do Peso da Roda-Guia 100-10
Indicadores de atenção do freio 30A-1	Uso do Peso Quik-Tatch 100-7
Informações do Raspador	Lastro
Conexão do Chicote Elétrico AutoLoad 70E-4	Definição do lastro
Informações do Raspador [Raspador]..... 70E-1	Carga no eixo do trator..... 100-13
Ciclo de Operação do Raspador..... 70E-1	Peso dividido do trator..... 100-13
Inspeção do sistema de admissão de ar	Peso do trator..... 100-13
Sistema de admissão de ar 220B-22	Pressão dos pneus exigida 100-13
Inspeção do suporte da barra de tração e	Levante
parafusos	Ajuste da Flutuação Lateral 60E-18
Suporte da barra de tração	Ajuste do Nível do Implemento 60E-17
Parafusos 220C-1	Ajuste dos Blocos de Estabilização 60E-15
Inspeccionar	Componentes..... 60E-14
Ou substituição do filtro de ar de recirculação .. 220D-12	Engate Rápido
Ou substituição dos filtros de ar da cabine 220D-12	Acoplar Implemento 60E-16
Interruptor de partida 30-3	Desacoplar Implemento 60E-17
Interruptores Externos	Gancho Superior do Engate Rápido
Levante 60E-14	Conversível
TDP..... 60A-9	Categoria 4N/3 60E-21
Intervalos de serviço de filtro e óleo do motor	Interruptores Externos 60E-14
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB,	Levante (Traseiro)
estágio IV e estágio V	Ganchos Inferiores do Engate Rápido
Cárter de óleo de 0,12 L/kW ou maior 200C-7	Conversível
Intervalos de serviço do filtro e do óleo do	Categoria 4N/3 60E-20
motor	Operação de Flutuação 60E-13
Tier 2 e estágio II	Levante traseiro
Cárter de óleo de intervalo prolongado 200C-4	Ponto de ajuste da profundidade..... 60E-13
Tier 3 e estágio IIIA	Levante Traseiro [Ag]
PowerTech Plus	Capacidades de Elevação do Levante 60E-1
Cárter de óleo de 0,22 l/kW ou maior 200C-6	

Continua na próxima página

Continua na próxima página

	Página		Página
Modo de Reboque - O Motor não Dará Partida.....	110-5	Óleo da transmissão.....	200E-1
Modo Fluxo de Ar	90E-4	Óleo da Transmissão/Reservatório	
Modo Função		Hidráulico/do Eixo	
VCR	70A-6	Troca de óleo	220D-25
Modo Independente		Óleo do Eixo/Transmissão	
VCR	70A-5	Filtros	220D-25
Modo Padrão		Óleo do motor.....	200-1
VCR	70A-5	Break-In	
Monitor da Coluna do Canto.....	30A-1	Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB,	
Monitor eletrônico, uso correto	30C-1	estágio IV e estágio V.....	200C-1
Montagens do Suporte		Diesel	
Monitor	90D-8	Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB,	
Motor		estágio IV e estágio V.....	200C-2
Amortecedor do virabrequim do motor	220D-37	Intervalo de serviço para operação em	
Certificação de emissões.....	20-16	altitude elevada	200C-1
Operação	20-16	Tier 2 e estágio II.....	200C-3
Partida em clima frio		Tier 3 e estágio IIIA	200C-5
Com auxílio de partida	20A-1	Óleo do motor diesel	
Troca do recipiente do fluido de partida	20A-1	Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB,	
Reduz o Consumo de Combustível	20-21	estágio IV e estágio V	200C-2
Reinício ao Ficar sem Combustível	20-20	Intervalo de serviço para operação em	
Troca do recipiente do fluido de partida.....	20A-1	altitude elevada	200C-1
Verificação dos Compartimentos de		Tier 2 e estágio II	200C-3
Exaustão e do Motor		Tier 3 e estágio IIIA.....	200C-5
Verificação de Resíduos.....	220B-3	Óleo hidráulico.....	200E-1
Motores diesel, efeitos do inverno.....	200-2	Operação do motor.....	20-19
		Operação em clima frio	
N		Aquecedor do Líquido de Arrefecimento	
Navegação do CommandCenter G5	30C-4	do Motor	20A-2
Nível de Óleo da Carcaça do Cubo da Roda		Orifício de drenagem	
de Acionamento		Verificação	220B-4
Verificação	220B-25	Outros Lubrificantes	
Nível de Ruído.....	500A-10	Transmissão e Uso do Óleo Hidráulico	200E-1
Nível de Vibração	500A-11		
Número de Identificação		P	
Número de Série da Cabine	500B-3	Painel de Acesso ao Motor, Remoção	210-3
Números de Série da Esteira.....	500B-5	Palavras de sinalização, compreenda.....	05-1
Placas de Identificação	500B-1	Partida em clima frio	
Números de série	500B-1	Motor	
Números de Série da Esteira Camso		Com auxílio de partida	20A-1
Números de identificação	500B-5	Pedais.....	30-4
		Peso rebocado	110-1
O		Pino da barra de tração categoria 5 a 4	
Óleo		Adaptador do pino da barra de tração	60F-3
Filtros	220D-25	Pinos de articulação	220E-1
Hidráulico.....	200E-1	Pinos do cilindro de tensão	
Motor.....	200-1	Lubrificação.....	220E-3
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB,		Pneus, manutenção segura.....	05-22
estágio IV e estágio V.....	200C-2	Polia Intermediária	
Tier 2 e estágio II.....	200C-3	Reaperto no Serviço das 500 Horas de	
Tier 3 e estágio IIIA	200C-5	Operação	220C-1
Transmissão	200E-1	Ponto de ajuste da profundidade	
Óleo Break-In para amaciamento do motor		Levante traseiro	60E-13
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB,		Pontos de elevação para uso do macaco	210-6
estágio IV e estágio V	200C-1	Portas de Carregamento	
		Dispositivo USB	90D-5

Continua na próxima página

Continua na próxima página

	Página		Página
Sensibilidade de Ajuste de Fluxo		Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor	
VCR	70A-11	Configurações	
Sensibilidade de patinagem		Acesso.....	90E-1
Levante traseiro	60E-7	Automação do Controle de Climatização	90E-3
Separador de água		Configuração de Temperatura	90E-3
Auxiliar, Verificação e Drenagem	220A-5	Modo Fluxo de Ar	90E-4
Service ADVISOR	30C-7	Página principal.....	90E-1
Serviço		Rotação do Ventilador	90E-5
2000 horas de operação		Sistema de combustível	
Verifique o espaçamento de válvula do motor	220B-26	Não modificar.....	210-17
500 horas de operação		Sangria.....	210-17
Drenagem do Reservatório do Tanque de Combustível.....	220B-5	Sistema elétrico	
Serviço — Informações Gerais.....	210-2	Introdução	220F-1
Acesso do Compartimento da Bateria	210-5	Sistema Hidráulico	
Serviço — Limpeza		Aquecimento	50B-5
Exterior do Trator	220A-2	Detecção de Carga	
Serviço — Sistema Elétrico		Suplementação de Potência	70B-3
Acesso aos Fusíveis Mestre	220F-8	Sistemas de Prevenção Contra Roubo	
Acesso aos Relés do Módulo dos Relés da Alimentação do Implemento.....	220F-9	CESAR Datatag	20-18
Alterar Braço da Luz de Extremidade	220F-19	Chaves com Imobilizador.....	20-18
Central de Carga — Dianteira.....	220F-6	Substitua a lâmpada das luzes de advertência para reboque	
Central de Carga - Cabine	220F-4	Manutenção no sistema elétrico	220F-20
Serviço das Baterias e Conexões.....	220F-3	Substituição do filtro de entrada do compressor de ar da suspensão dianteira	
Troca da Luz do Para-lama Traseiro — Indicador Traseiro	220F-18	Suspensão dianteira	220D-32
Troque a luz de trabalho da linha da correia-dianteira/traseira	220F-16	Suporte da barra de tração curta	
Serviço — Troca		Barra de tração curta	
Acesso ao Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).....	220D-23	Barra de tração de fixação rápida	60F-6
Acesso ao Filtro em Linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).....	220D-19	Suspensão do balancim	
Elemento Filtrante do Separador de Água do Combustível Opcional (30 Micron).....	220D-10	Compressor da suspensão pneumática	220B-19
Filtro de Ventilação do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).....	220D-18		
Filtros da Ventilação do Tanque de Combustível	220D-11		
Serviço — Trocas			
Filtro e Óleo do Motor	220D-6		
Líquido Arrefecimento do Motor.....	220D-33		
Serviço — Verificação			
Calibração do Sensor da Barra de Tração [Raspador].....	220B-27		
Nível de Óleo do Motor	220B-5		
Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor	220B-1		
Serviço das 1000 Horas de Operação			
Inspeção dos filtros de ar da cabine	220D-12		
Sistema de ar-condicionado/ventilação/aquecedor			
Configurações			
Ar-Condicionado.....	90E-6		

T

Tabelas de torque	
Polegada unificada	210-19
Sistema métrico	210-18
Tacômetro.....	30A-1
Tanque de DEF	
Limpeza	220A-1
Tanque, Combustível.....	200A-5
Taxa de descida	
Levante traseiro	60E-5
Taxa de subida	
Levante traseiro	60E-5
TDP	
Configurações	
Acesso.....	60A-1
Avançado	60A-4
Comando de Cruzeiro da TDP Traseira	60A-5
Página Principal	60A-1
Taxa de Acionamento.....	60A-4
TDP Fora do Assento.....	60A-6
Interruptores Externos	60A-9
Operação	60A-8
Rotação Correta do Motor	60A-9
Temperatura	90E-3

Continua na próxima página

	Página		Página
Teste do combustível diesel	200A-6	Sistema métrico	210-18
Teste do Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento	220B-2	Velocidade de Deslocamento	30A-1
Tractor-Implement Automation (TIA)		Velocidade Definida	30A-1
Ativar	40A-1	Velocidades de Deslocamento	
Introdução	40A-1	Transmissão PowerShift e18	500A-12
Operação	40A-2	Verificação	
Requisitos da Transmissão PowerShift	40A-3	Alinhamento da esteira	220B-7
Requisitos do AutoTrac	40A-3	Cintos de Segurança	220B-23
Requisitos para a TDP	40A-2	Esteiras, rodas de acionamento, roletes intermediários e rodas-guia	220B-16
Requisitos para o levante traseiro	40A-4	Nível de óleo da carcaça do cubo da roda de acionamento	
Requisitos para VCRs-E	40A-3	Nível de óleo do rolete intermediário	
Transmissão		Nível de óleo da polia intermediária	220B-25
Acesso às Configurações Avançadas	50B-1	Orifício de drenagem	220B-4
Aquecimento	50B-5	Verificação do alinhamento da esteira	
Câmbio		Diariamente ou a Cada 10 Horas de Operação ..	220B-7
e18	50G-3	Verifique o tensionamento da esteira	
Configurações Avançadas	50B-2	Tensionamento da esteira	
Interrompa a calibração	210-16	Tensionamento	220B-3
Operação		Vida útil projetada da máquina	500A-12
e18	50G-1	Visão geral dos indicadores	20B-1
Posição de estacionamento	220B-18	Visão geral dos indicadores do pós-tratamento	20B-1
PowerShift			
Calibração	210-12		
Velocidades Definidas e Efficiency Manager			
e18	50G-5		
Transmissão e18			
Câmbio	50G-3		
Operação	50G-1		
Velocidades Definidas e Efficiency Manager	50G-5		
Transporte			
Com Lastro	110-2		
Direção do freio de emergência	110-7		
Liberação de um Trator Atolado	110-12		
Modo de Reboque — Motor em Partida	110-5		
Modo de Reboque - O Motor não Dará Partida	110-5		
Pontos de Reboque	110-4		
Transporte em rodovias	110-1		
Trator			
Armazenamento			
Preparação para	400-2		
Trator, operar com segurança	05-9		
Troca do recipiente do fluido de partida	20A-1		

U

Uso de Jatos de Alta Pressão	220A-2
------------------------------------	--------

V

Valores de torque de parafusos	
Polegada unificada	210-19
Sistema métrico	210-18
Valores de torque de parafusos em polegadas unificadas	210-19
Valores de torque de parafusos métricos	210-18
Valores de torque de peças de fixação	
Polegada unificada	210-19

Literatura de Manutenção da John Deere Disponível

Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. As publicações estão disponíveis em versão impressa ou em formato CD-ROM.

Os pedidos podem ser feitos usando um dos seguintes:

- Livraria de Informações Técnicas John Deere:
www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Ligar para 1-800-522-7448
- Entre em contato com seu concessionário John Deere

As informações disponíveis incluem:

CATÁLOGOS DE PEÇAS que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.



TS189 —UN—17JAN89

DX,SERVLIT -54-07DEC16-1/4

MANUAIS DO OPERADOR que oferecem informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços.



TS191 —UN—02DEC88

DX,SERVLIT -54-07DEC16-2/4

MANUAIS TÉCNICOS contendo informações de serviço para sua máquina. Incluem-se especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas de fiação. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Alguns componentes, tais como motores, estão disponíveis em um manual técnico de componentes separado.



Continua na próxima página

DX,SERVLIT -54-07DEC16-3/4

TS224 —UN—17JAN89

CURRÍCULO DE TREINAMENTO incluindo cinco séries abrangentes de livros que descrevem as informações básicas independentemente do fabricante:

- A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação.
- A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
- Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
- Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.
- Manuais de Noções Básicas de Equipamentos Compactos fornecem instruções para serviço e manutenção de equipamentos de TDPs de até 40 HP.



TS1663—UN—10OCT97

DX,SERVLIT -54-07DEC16-4/4

John Deere Mantém Você Trabalhando

Peças da John Deere

Nós ajudamos a reduzir o tempo inoperante, fazendo a entrega das peças da John Deere com rapidez.

Essa é a razão pela qual nós mantemos um variado estoque, para estarmos sempre prontos para atender a suas necessidades.



DX,IBC,A -54-04JUN90-1/1

TS100 —UN—23AUG88

As ferramentas Certas

As ferramentas de precisão e o equipamento de ensaio auxiliam o nosso Departamento de Manutenção a localizar e reparar os problemas rapidamente . . . para lhe economizar tempo e dinheiro.



DX,IBC,B -54-04JUN90-1/1

TS101 —UN—23AUG88

Técnicos Bem Treinados

Os técnicos de serviço da John Deere estão constantemente aperfeiçoando os seus conhecimentos.

São feitos regularmente treinos, para garantir que o nosso pessoal conheça o equipamento e saiba fazer a sua manutenção.

Qual é o resultado?

Experiência na qual você pode confiar!



DX,IBC,C -54-04JUN90-1/1

TS102 —UN—23AUG88

Assistência Imediata

O nosso objetivo é oferecer assistência imediata e eficiente quando e onde o cliente quiser.

Oferecemos assistência no seu local ou no nosso, dependendo das circunstâncias: procure-nos, e confie em nós.

A SUPERIORIDADE DA ASSISTÊNCIA DA JOHN DEERE: estaremos sempre perto quando precisar.



DX,IBC,D -54-04JUN90-1/1

TS103 —UN—23AUG88

