



iTEC™ Pro



MANUAL DO OPERADOR

iTEC™ Pro

OMPFP14717 EDIÇÃO I4 (PORTUGUESE)

John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



Introdução

www.stellarsupport.com

NOTA: Devido a alterações no produto realizadas após a impressão deste documento, é possível que as funcionalidades do produto não estejam completamente descritas aqui. Leia o Manual do Operador mais recente antes de usar. Para obter uma cópia, consulte o distribuidor ou visite www.StellarSupport.com

CZ76372,000071F -54-18JUN14-1/1

Prefácio

BEM-VINDO ao sistema GreenStar™ oferecido pela John Deere.

LEIA ESTE MANUAL atentamente para aprender a operar e fazer a manutenção correta em seu sistema. A não observância deste procedimento poderá resultar em acidentes pessoais ou danos no equipamento. Este manual e as sinalizações de segurança em sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas. (Consulte o concessionário John Deere para solicitá-los.)

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO uma parte permanente do seu sistema e deve permanecer com o sistema quando vendê-lo.

AS MEDIDAS neste manual são fornecidas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas usado nos Estados Unidos. Utilizar somente as peças de substituição e elementos de fixação corretos. Os elementos de fixação métricos e de polegadas podem exigir chaves específicas adequadas para um dos dois sistemas.

Os lados direito e esquerdo são determinados com base na direção do movimento de avanço do veículo.

ESCREVER OS NÚMEROS DE SÉRIE DA MÁQUINA (P.I.N.) na seção de Especificação ou de Números de

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company

Identificação. Anote precisamente todos os números para facilitar o rastreamento dos componentes em caso de roubo. O seu concessionário também precisará destes números em caso de pedidos de peças. Guardar os números de identificação num lugar seguro fora da máquina.

A GARANTIA é oferecida como parte do programa de assistência aos clientes da John Deere que operam e mantêm o equipamento conforme descrito neste manual. A garantia é explicada no certificado de garantia que você deve ter recebido de seu concessionário.

Esta garantia assegura que a John Deere substituirá os seus produtos que apresentarem defeitos dentro do período de garantia. Em algumas circunstâncias, a John Deere também oferece melhorias de campo, frequentemente sem custos para o cliente, mesmo que o produto já esteja fora da garantia. Caso o equipamento seja mal usado ou modificado para alterar seu desempenho para além das especificações originais da fábrica, a garantia será anulada e as melhorias de campo podem ser negadas.

RM72004,000014E -54-25JAN13-1/1

Conteúdo

Página	Página
Segurança	
Reconheça as Informações de Segurança05-1	Exemplo de Sequência de Configuração30-4
Palavras de Aviso05-1	Aprendizado da Sequência30-6
Siga as Instruções de Segurança.....05-1	Associação de Sequências a Limites30-8
Prática de Manutenção Segura05-2	Desvio da Curva Final30-11
Usar degraus e apoios de mão corretamente05-2	
Manusear suportes e componentes	Tipos e Padrões de Curva
eletrônicos com segurança05-3	Tela de Configurações do iTEC Pro35-1
Operação Segura dos Sistemas de Orientação ..05-3	Tipos e Padrões de Curva35-2
Usar Cinto de Segurança Corretamente05-4	Número de Pistas Ignoradas35-4
Operação segura do trator05-5	Curva Simples35-5
Operação Segura dos Sistemas de	Curva Estendida35-6
Automação do Implemento05-6	Curva em Formato de Lâmpada.....35-7
Evitar fluidos sob alta pressão.....05-6	Ignorar e Preencher.....35-8
	Alternar Linhas35-9
	Ignorar Primeira Curva35-10
Avisos de segurança	
Aproximação do Limite Intransitável.....10-1	Salto e Sobreposição
	Minimizar Saltos ou Sobreposições40-1
Introdução	
Teoria da Operação15-1	Páginas Iniciais
Funcionamento do iTEC Pro15-1	Páginas Iniciais.....45-1
Lista de Verificação da Configuração	
do iTEC Pro.....15-2	Operação
Ativação do iTEC Pro15-2	Desvios de Curva50-1
Início15-3	Indicador de Status do iTEC Pro (Ícone
Botões Úteis15-3	Gráfico Circular)50-1
Fluxograma de Configuração do iTEC Pro.....15-4	Operação do iTEC Pro50-2
Ferramenta de Configuração Avançada.....15-5	Diagnósticos50-3
	Páginas de Diagnóstico.....50-4
Configuração da Máquina e do Implemento	Curvas Finais.....50-6
Configurar Máquina20-1	Aproximação do Limite Intransitável.....50-7
Configuração do Implemento20-5	Desativação do iTEC Pro50-7
	Dicas e Ajustes Úteis.....50-8
Configuração do Limite	Sobreposição de Limites e Prioridade
Descrição do Tipo de Limite25-1	de Sequência50-9
Guia Limites.....25-1	
Tela de Limites.....25-2	Solução de problemas
Tipo do Limite25-2	Guia de Otimização e Detecção e
Limite de Desvio de Cabeceira	Resolução de Problemas55-1
Delineada pela Condução do Veículo25-4	Códigos de Saída55-8
Deslocamentos Inferiores e Superiores	
de Limites.....25-6	Literatura de Manutenção John Deere Disponível
Limite de Desvio Constante.....25-9	Informações TécnicasSERVLIT-1
Sequências	
Sequências.....30-1	
Sequências de Configuração30-1	
Criação ou Edição de Sequências30-3	

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2014
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual

Segurança

Reconheça as Informações de Segurança

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo em sua máquina ou neste manual, fique atento a possíveis ferimentos pessoais.

Siga as precauções e práticas seguras de operação recomendadas.



DX,ALERT -54-29SEP98-1/1

TS1389 —UN—28JUN13

Palavras de Aviso

Uma palavra de aviso—PERIGO, ATENÇÃO OU CUIDADO—é usada como símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos graves.

Avisos de segurança como PERIGO ou ATENÇÃO estão localizados próximos de perigos específicos. Precauções gerais são indicadas nos avisos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

 **PERIGO**

 **ALERTA**

 **CUIDADO**

DX,SIGNAL -54-03MAR93-1/1

TS187 —54—27JUN08

Siga as Instruções de Segurança

Leia atentamente todas as mensagens de segurança neste manual e os avisos de segurança em sua máquina. Mantenha os avisos de segurança em boas condições. Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição do equipamento incluam os avisos de segurança atualizados. Avisos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

Aprenda como operar a máquina e como usar os comandos corretamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições de operação corretas. Modificações não autorizadas na máquina



podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e precisar de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ -54-16JUN09-1/1

TS201 —UN—15APR13

Prática de Manutenção Segura

Compreenda o procedimento de manutenção antes de executar qualquer trabalho. Mantenha a área de trabalho limpa e seca.

Nunca lubrifique, ajuste ou faça manutenção na máquina quando esta estiver em movimento. Mantenha mãos, pés e vestimentas longe de peças acionadas por potência elétrica ou hidráulica. Desengate todas as fontes de potência, e opere os controles para aliviar a pressão. Baixe o equipamento até ao solo. Desligue o motor. Remova a chave. Permita que a máquina arrefeça.

Apoie de forma segura quaisquer elementos da máquina que tenham que ser levantados para que a manutenção possa ser feita.

Mantenha todas as peças em bom estado e adequadamente instaladas. Repare danos imediatamente. Substitua as peças gastas ou partidas. Remova quaisquer acumulações de massa lubrificante, óleo ou detritos.

Em equipamentos com motor, desligue o cabo terra da bateria (-) antes de fazer quaisquer ajustes nos sistemas elétricos ou antes de soldar na máquina.

Em implementos rebocados, desligue o conjunto de cabos de ligação do trator antes de fazer manutenção nos componentes do sistema elétrico ou antes de soldar na máquina.




TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -54-17FEB99-1/1

Usar degraus e apoios de mão corretamente

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.



T133468 —UN—15APR13

DX,VVV,MOUNT -54-12OCT11-1/1

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando



os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER -54-24AUG10-1/1

TTS249 —UN—23AUG88

Operação Segura dos Sistemas de Orientação

Não use sistemas de orientação em rodovias. Sempre desligue (desative) os sistemas de orientação antes de entrar em uma rodovia. Não tente ligar (ativar) um sistema de orientação ao transportar em uma rodovia.

Os sistemas de orientação visam auxiliar o operador a realizar operações mais eficientes no campo. O operador é sempre responsável pelo percurso da máquina. Os sistemas de orientação não detectam automaticamente obstáculos ou outras máquinas nem previnem colisões.

Sistemas de Orientação incluem qualquer aplicativo que automatize a direção da máquina. Isso inclui, mas não se limita, ao AutoTrac™, iGuide™, iTEC™ Pro, AutoTrac™ Universal (ATU), RowSense™, e o Sincronismo da Máquina.

Para evitar acidentes pessoais ao operador e observadores:

- Nunca tente entrar ou sair de uma máquina em movimento.

*AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company
iGuide é uma marca registrada da Deere & Company
iTEC é uma marca registrada da Deere & Company
RowSense é uma marca registrada da Deere & Company*

- Verifique se a máquina, o implemento e o sistema de orientação estão configurados corretamente.
 - Se estiver usando iTEC™ Pro, verifique se os limites precisos foram definidos.
 - Se estiver usando o Sincronismo da Máquina, verifique se o ponto inicial do seguidor está calibrado com espaço suficiente entre as máquinas.
- Permaneça alerta e preste atenção ao ambiente ao seu redor.
- Assuma o controle do volante de direção, quando necessário, para evitar perigos no campo, observadores, equipamentos ou outros obstáculos.
- Interrompa a operação se condições de visibilidade deficientes prejudicarem sua capacidade de operar a máquina ou de identificar pessoas ou obstáculos no caminho da máquina.
- Considere as condições do talhão, a visibilidade e a configuração da máquina ao selecionar a velocidade da máquina.

JS56696,0000ABC -54-02DEC13-1/1

Usar Cinto de Segurança Corretamente

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

A máquina é equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança nos quadris.

Se algum dos componentes do cinto, como as peças de fixação, o cinto, a fivela ou o retrator apresentarem sinais de danos, substituir o cinto de segurança inteiro.

Realizar no mínimo uma vez por ano uma inspeção do cinto de segurança e dos acessórios de montagem. Identificar sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal

como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou abrasão. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte o seu concessionário John Deere.



TS1729—UN—24MAY13

DX,ROPS1 -54-22AUG13-1/1

Operação segura do trator

É possível reduzir o risco de acidentes observando estas precauções simples:

- Utilize seu trator para as operações às quais foi projetado, por exemplo, empurrar, puxar, rebocar, atuar e transportar uma variedade de equipamentos intercambiáveis projetados para conduzir o trabalho agrícola.
- O trator não foi projetado para ser usado como veículo de lazer ou de passeio.
- Leia este manual do operador antes de operar o trator e siga as instruções de operação e segurança no manual e no trator.
- Siga as instruções de operação e lastragem do manual do operador para os seus implementos/acessórios, como por exemplo carregador dianteiro.
- Certifique-se de que não haja ninguém próximo da máquina, do equipamento acoplado e da área de trabalho antes de ligar o motor ou operar.
- Mantenha as mãos, pés e vestimentas longe de peças de acionamento mecânico.

Cuidados ao dirigir



- Nunca tente entrar ou sair de um trator em movimento.
- Mantenha todas as crianças e pessoal não essencial afastados dos tratores e de todo o equipamento.
- Nunca ande a bordo de um trator a não ser sentado em assento aprovado pela John Deere com o cinto de segurança.
- Manter todas as blindagens/proteções no lugar.
- Usar os sinais sonoros e visuais quando operar em vias públicas.
- Vá para o acostamento da via antes de parar.
- Reduza a velocidade em curvas, ao aplicar freios individuais ou ao operar próximo a locais perigosos, solos irregulares e inclinações íngremes.
- Acople os pedais do freio um ao outro ao trafegar em vias públicas.
- Dê uma bombeada no freio ao parar em solo escorregadio.

Rebocar cargas

- Tome cuidado ao rebocar e frear cargas pesadas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives. Cargas rebocadas com ou sem freios, que sejam pesadas demais para o trator ou que sejam rebocadas com excesso de velocidade, podem causar perda de controle.
- Considerar o peso total do equipamento e da carga.
- Engate cargas rebocadas somente a acoplamentos aprovados para evitar transtornos na retaguarda.

Estacionar o trator e afastar-se

- Antes de sair, desligue as VCSs, desative a TDP, pare o motor, baixe os implementos/acessórios ao solo e



acione seguramente o mecanismo de estacionamento, incluindo a lingueta de estacionamento e o freio de estacionamento. Além disso, remova a chave ao se afastar do trator.

- Deixar a transmissão engrenada com o motor desligado NÃO evitará que o trator se mova.
- Nunca chegue perto de TDP ou implementos durante a operação.
- Espere até cessar todo o movimento antes de efetuar manutenção na máquina.

Acidentes mais comuns

O uso descuidado ou inapropriado do trator pode resultar em acidentes. Fique atento aos riscos da operação do trator.

Os acidentes mais comuns envolvendo tratores são:

- Capotamento do trator
- Colisões com outros veículos motorizados
- Procedimentos de partida inadequados
- Emaranhamento nos eixos da TDP
- Queda do trator
- Esmagamento e pinçamento durante o engate

TS290 —UN—23AUG88

TS276 —UN—23AUG88

DX,WW,TRACTOR -54-19AUG09-1/1

Operação Segura dos Sistemas de Automação do Implemento

Não use sistemas de automação do implemento em rodovias. Sempre desligue (desative) os sistemas de automação do implemento antes de entrar em uma rodovia. Não tente ligar (ativar) um sistema de automação do implemento ao transportar em uma rodovia.

Os sistemas de automação do implemento visam auxiliar o operador a realizar operações mais eficientes no campo. O operador é sempre responsável pelo percurso da máquina.

Sistemas de automação do implemento incluem qualquer aplicativo que automatize o movimento do implemento. Isso inclui, mas não se limita a iGrade™ e a Orientação Ativa de Implementos.

Para evitar acidentes pessoais ao operador e observadores:

- Verifique se a máquina, o implemento e os sistemas de automação estão configurados corretamente.
- Permaneça alerta e preste atenção ao ambiente ao seu redor.
- Assuma o controle da máquina quando necessário para evitar riscos, pessoas, equipamento ou outros obstáculos no campo.
- Interrompa a operação se condições de visibilidade deficiente prejudicarem sua capacidade de operar a máquina ou de identificar pessoas ou obstáculos no caminho da máquina.

iGrade é uma marca registrada da Deere & Company



PC13793 —UN—25MAY11

CF86321,0000366 -54-19DEC13-1/1

Evitar fluidos sob alta pressão

Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente —pelo menos uma vez por ano— quanto a vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, descascamento, ou quaisquer outros sinais de desgaste e danos.


Substitua imediatamente as mangueiras desgastadas ou danificadas por peças de reposição aprovadas pela John Deere.

Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite o perigo aliviando a pressão antes da desconexão das linhas hidráulicas ou outras linhas. Apertar todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de papelão. Proteja as mãos e o corpo dos fluidos sob alta pressão.

Em caso de um acidente, procure imediatamente um médico. Qualquer fluido que penetre na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de poucas horas para não



X9811 —UN—23AUG88

causar gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nesta área. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 1-800-822-8262 ou +1 309-748-5636.

DX,FLUID -54-12OCT11-1/1

Avisos de segurança


Aproximação do Limite Intransitável

Esta mensagem indica que uma parte do veículo e/ou do implemento fará uma intersecção ou cruzou um limite intransitável. Essa mensagem também aparece quando o caminho do veículo está muito próximo de um limite intransitável porque o iTEC Pro adiciona um buffer a uma largura física dos implementos (consulte Configuração do Implemento na Seção Configuração da Máquina e do Implemento).

NOTA: A mensagem de limite intransitável não aparecerá nas condições a seguir:

- O padrão de curva do iTEC Pro está definido como desligado.
- O AutoTrac não está ativo.

NOTA: A linha que exibe a trajetória do veículo na tela do GS2/GS3 ficará VERMELHA sempre que seja esperado que o veículo ou implemento faça uma intersecção com um limite intransitável.



Aproximação do Limite Intransitável

PC13150 -54-17FEB11

BA31779,0000197 -54-05MAY11-1/1

Introdução

Teoria da Operação

O **intelligent Total Equipment Control (iTEC) Pro** (Controle inteligente total do equipamento) é um sistema que coordena as funções da máquina/implemento e curvas finais. Por conhecer a localização da máquina e do implemento, os limites do talhão e as sequências da função, o iTEC Pro possibilita aos operadores a automação de muitas tarefas dentro da cabine. Essa automação permite que os operadores se concentrem no equipamento e na tarefa a ser realizada e menos na mecânica do equipamento em operação.

Para que o sistema iTEC Pro execute essa automação, o sistema precisa ter vários itens configurados no monitor GS2/GS3. Esses itens incluem:

- Configuração da Máquina: tipo, dimensões, deslocamentos e tipo de conexão (engate/barra de tração)
- Configuração do Implemento: tipo, dimensões e deslocamentos
- Configuração do Limite: limites da cabeceira e externo/interno onde as sequências e curvas serão executadas
- Configuração do iTEC Pro
 - Configuração da Sequência: Definição de quais funções do veículo serão executadas quando um limite é ultrapassado. Exemplo: diminua a velocidade primeiro e depois eleve o implemento
 - Configuração da Curva
 - Limite para Atribuição de Sequência: Atribuir as sequências a diferentes tipos de limites
- Outras Configurações, como Orientação e StarFire

RM72004,000014B -54-18FEB13-1/1

Funcionamento do iTEC Pro

- Software iTEC Pro instalado (GS2/GS3, veículo)
- Ativação do iTEC Pro no monitor
- AutoTrac ativado no monitor (necessário para curvas automatizadas na cabeceira)
- Veículo, configuração do implemento concluída
- AutoTrac, configuração do iTEC Pro concluída
- Limites corretamente definidos, selecionado
- Gráfico circular de status do iTEC Pro indicando estado "habilitado"
- Gráfico circular de status do AutoTrac indicando estado "habilitado" (necessário para curvas de cabeceira automatizadas)

- Configuração do StarFire concluída

NOTA: O iTEC Pro não é compatível com o AutoTrac Universal.

Para atualizações do iTEC Pro, vá para stellarsupport.deere.com.

RM72004,000012C -54-18FEB13-1/1

Lista de Verificação da Configuração do iTEC Pro

Nome do Cliente _____

N/s GS2/GS3 _____

Código de Desafio _____

Número do Pedido COMAR _____

Código de Ativação _____

NOTA: Os itens a seguir DEVEM ser executados antes que o iTEC Pro funcione corretamente. Dada a complexidade do iTEC Pro, o tempo gasto em configurá-lo corretamente garantirá uma experiência positiva.

Software, Ativação Necessária

- ☐ Software GS2 versão 2.0.1222 ou posterior e Software GS3 versão 3.1.1475 ou posterior (Verifique atualizações de software disponíveis usando a Ferramenta de Atualização GreenStar e stellarsupport.deere.com)
- ☐ Ativação do iTEC Pro
- ☐ Software da máquina (Não incluído no preço da ativação do iTEC Pro)—Todos os controladores da máquina devem ser atualizados com o software atual

No Apex (Sugerido)

- ☐ Nomeie Clientes, Fazendas, Talhões
- ☐ Vá para GSDNet no Apex. Selecione tratores, implementos. Verifique dimensões da máquina/implemento (Nem todos os modelos estão disponíveis)
- ☐ Nomeie tratores, implementos para usar o iTEC Pro

- ☐ Selecione ou crie limites externos do talhão onde o iTEC Pro será usado (Limites definidos normalmente fornecem melhor precisão que limites criados no Apex)
- ☐ Salve os dados de configuração no cartão

Na Cabine

Use a Ferramenta de Configuração Avançada (botão F), selecione iTEC Pro para concluir:

- ☐ Cliente, Fazenda, Talhão, Tarefa (Tarefa exigida apenas se utilizando Documentação)
- ☐ Tipo da Máquina, Modelo, Nome, tipo de Conexão, Raio de Curva, dimensões (autopreenchido se vindo do GSDNet)
- ☐ Tipo do Implemento, Modelo, Nome, dimensões (autopreenchido se vindo do GSDNet)
- ☐ Pista reta e outras configurações do AutoTrac
- ☐ Selecione ou crie Sequências do iTEC Pro; associe-as aos limites apropriados
- ☐ Selecione configurações do iTEC Pro para selecionar Padrão de Curva, número desejado de pistas, Raio de Curva do implemento, Minimizar Saltos ou Sobreposições
- ☐ Configure as páginas iniciais, como desejado. O iTEC Pro possui diversas páginas disponíveis para operação e ajuste fino como ¼ e ½ página e áreas de teclas programáveis

No Talhão

- ☐ Crie ou selecione Limites Externos (Limites Internos são opcionais)
- ☐ Crie ou selecione Limite Externo de Cabeceira
- ☐ Opere o iTEC Pro. Modifique qualquer configuração (dimensões da máquina/implemento, raio de curva, distâncias das funções, etc.) para a operação correta
- ☐ Consulte o Guia de Referência Rápida do iTEC Pro, Dicas do iTEC Pro

RM72004.0000136 -54-30JAN13-1/1

Ativação do iTEC Pro

Consulte Monitor GS2/GS3—Aplicações Básicas no Manual do Operador para informar-se sobre a ativação.

Para receber uma demonstração do iTEC Pro, entre em contato com o seu Concessionário John Deere.

RM72004.000014C -54-18FEB13-1/1

Início

A tecla programável MENU (A) permite acesso às aplicações do monitor. MENU aparece em todas as telas do monitor.




Selecione a tecla programável GREENSTAR (B) para acessar as aplicações do GS Pro.

Selecione a tecla programável GS Principal (C) para acessar a Ferramenta de Configuração Avançada.

Selecione outras teclas programáveis (D, E e F) para inserir as informações necessárias:

A—Tecla Programável MENU
B—Tecla Programável GREENSTAR
C—Tecla Programável GREENSTAR PRINCIPAL

D—Tecla Programável ORIENTAÇÃO
E—Tecla Programável de MAPEAMENTO/LIMITE
F—Tecla Programável EQUIPAMENTO





PC13433—UN—21APR11

RM72004,0000137 -54-21JAN13-1/1

Botões Úteis

A—Botão Cancelar
B—Botão Entrar
C—Botão da Sequência de Configuração
D—Botão Liga/Desliga Automação


E—Botão da Sequência de Gravação
F—Botão Ajuda
G—Botão Diagnóstico



PC9915—UN—03OCT07

RM72004,0000138 -54-17JAN13-1/1

Fluxograma de Configuração do iTEC Pro



A—Tecla Programável
Mapeamento
B—Tecla Programável
Equipamento
C—Tecla Programável
Orientação

D—Guia iTEC Pro
E—Botão de Alteração de
Configuração do iTEC Pro
F—Guia Configuração

G—Guia Máquina
H—Guia Implemento 1
I—Guia Limites
J—Campos de Designação da
Sequência para Limites

K—Botão Recursos
L—Botão de Sequências de
Configuração

PC16486—UN—12FEB13

RM72004,000012D -54-31JAN13-1/1

Ferramenta de Configuração Avançada

Tecla Programável MENU >> Tecla Programável
GREENSTAR >> Tecla Programável GREENSTAR
PRINCIPAL >> Guia Configuração

PC8663 —UN—05AUG05



Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11



Tecla Programável GREENSTAR

PC13434 —UN—21APR11



Tecla Programável GREENSTAR PRINCIPAL

PC10629 —UN—10OCT07



Guia Configuração

Continua na próxima página

RM72004,000012E -54-25JAN13-1/3

A Setup **B** Summary **C** Activations **D** Memory

What settings do you want to change?

E → Resources	☒	K → iTEC Pro	☐
F → Machine	☒	L Swath Control Pro	☐
G → Implement	☒	M → Implement Guidance	☐
H Documentation	☒	N Water Management	☐
I → Guidance	☒		
J → Boundaries	☐		

Select the 'C' Softkey to view Diagnostics. **Accept** *Indicates required field

GreenStar - Principal

A Setup **B** Summary **C** Activations **D** Memory

What settings do you want to change?

E → Resources	☒	K → iTEC Pro	☒
F → Machine	☒	L Swath Control Pro	☐
G → Implement	☒	M → Implement Guidance	☐
H Documentation	☒	N Water Management	☐
I → Guidance	☒		
J → Boundaries	☒		

Select the 'C' Softkey to view Diagnostics. **Accept** *Indicates required field

iTEC Pro

A—Guia Configuração

B—Guia Resumo

C—Guia Ativações

D—Guia Memória

E—Caixa de Seleção Recursos

F—Caixa de Seleção Máquina

G—Caixa de Seleção Implemento

H—Caixa de Seleção Documentação

I—Caixa de Seleção Orientação

J—Caixa de Seleção Limites

K—Caixa de Seleção iTEC Pro

L—Caixa de Seleção Swath Control Pro

M—Caixa de Seleção Orientação do Implemento

N—Caixa de Seleção Controle de Água

A Ferramenta de Configuração Avançada se destina a simplificar a configuração inicial das aplicações do GS2/GS3 ao mesmo tempo que ajuda os operadores a se familiarizarem com os ajustes necessários para a funcionalidade completa. Após o uso da ferramenta, os operadores devem ser capazes de iniciar e ativar com sucesso as operações desejadas e também alterar configurações.

A Configuração Avançada pode ser usada para alterar configurações individuais à medida em que o operador progride pelas operações do dia a dia.

Ao usar a Configuração Avançada o operador pode selecionar quais funções devem ser configuradas.

- Recursos
- Máquina
- Implemento
- Documentação
- Orientação
- Limites
- iTEC Pro
- Swath Control Pro

Selecione qualquer combinação de funções. Se uma função é dependente de outras funções para que o sistema fique totalmente operacional, o sistema irá

selecionar automaticamente as funções necessárias e o operador não poderá desfazer a seleção dessas funções. Por exemplo, se o operador selecionar a função Limites, a função Recursos seria selecionada automaticamente para forçar o operador a selecionar um Cliente, uma Fazenda e um Talhão.

As funções que o operador seleciona determinarão quais páginas serão incluídas na Configuração Avançada. Devem ser incluídas apenas as telas associadas com funções selecionadas pelo usuário.

Para cada função, existe uma lista de campos necessários que devem ser preenchidos e validados antes que o sistema funcione como esperado. Asteriscos vermelhos indicam campos obrigatórios.

Com base nas funções que o operador selecionou para configuração, as aplicações do GS2/GS3 devem determinar os campos obrigatórios para a configuração bem sucedida e indicar visualmente esses campos para o operador. O operador pode progredir pela Configuração Avançada sem preencher campos exigidos, mas o sistema pode não funcionar corretamente se esses campos não contiverem dados válidos.

Exemplo de Configuração Avançada, avançar.

Continua na próxima página

RM72004.000012E -54-25JAN13-2/3

GreenStar - Equipment

Machine Type
Tractor

Machine Model
8x30

Machine Name
8430

Connection Type
Rear Pivot Drawbar

Machine Turn Radius
22.0 (ft)

Turning Sensitivity
70

COM Port

Offsets

0.0 (in)

70.9 (in)

36.9 (in)

Change Offsets

Recording Source
AUTO

Documentation and Coverage

Memory Used

Machine

Input machine type and name. Enter GPS receiver offsets. Select connection type to your implement and select a Recording Source to use Documentation.

2 / 8

A

B

C

3:48pm

A—Botão Página Anterior

B—Botão Próxima Página

C—Botão Sair da Configuração

Exibe páginas usando Voltar, Avançar (A, B). As instruções aparecem no canto superior direito.

A numeração da página (2/8) é exibida acima de Voltar, Avançar. Volte à página inicial da Configuração

Avançada usando Avançar ou Sair da Configuração (C). Ignore campos necessários selecionando Avançar (B). Entretanto, o sistema pode não funcionar corretamente se campos necessários não contiverem dados válidos.

RM72004,000012E -54-25JAN13-3/3

Configuração da Máquina e do Implemento

Configurar Máquina

Tecla programável MENU >> Tecla programável GREENSTAR >> Tecla programável EQUIPAMENTO permite o acesso às guias Máquina e Implemento.

NOTA: As dimensões da máquina e do implemento, incluindo deslocamentos, devem ser medidas pelo operador e inseridas de acordo com as instruções neste manual. As medições precisas das dimensões da máquina e dos deslocamentos são críticas para a operação bem sucedida do iTEC Pro.

Tratores de Rodas 9030, 9R

NOTA: Os erros de desvio de pista, resultando em erros de fim de curva ou desengate do sistema iTEC Pro, podem ocorrer quando o sistema iTEC Pro é utilizado para executar curvas automáticas de fim de linha nos tratores de rodas 9030 e 9R.

Os Tratores de rodas 9030 e 9R não fazem curvas automáticas tão rápidas quanto uma curva manual. Erros de desvio de pista podem ocorrer durante as curvas automáticas de fim de linha. Os erros são mais significativos durante curvas em formato de lâmpada ao rebocar implementos menores. Minimize os erros e mantenha a melhor estimativa de espaçamento de linha:

- reduzindo a velocidade da máquina durante a execução do fim de curva
- usando um padrão de curva que possibilite passagens de salto e a criação de curvas simples

Contate o concessionário John Deere para obter ajuda com a automação de curvas nos Tratores de rodas 9030 e 9R.

NOTA: O sistema iTEC Pro não está aprovado para uso quando os Tratores de rodas 9030 e 9R rebocam configurações específicas de múltiplos implementos.

PC8663 —UN—05AUG05




Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11



Tecla Programável GREENSTAR

PC8677 —UN—05AUG05



Tecla Programável EQUIPAMENTO

O sistema iTEC Pro não está aprovado para uso com Tratores de rodas 9030 e 9R quando puxam semeadeiras pneumáticas com plantadeiras pneumáticas rebocadas em situações que não permitem pistas ignoradas. A precisão do caminho da curva e o desempenho geral no talhão pode não ser aceitável com configurações de múltiplos implementos a não ser que a situação permita que pelo menos uma pista seja ignorada.

Contate seu concessionário John Deere para obter ajuda com a automação de curva nos Tratores de rodas 9030 e 9R ao utilizar configurações de múltiplos implementos.

Continua na próxima página

RM72004.0000127 -54-18FEB13-1/5

Guia Máquina

A—Guia Máquina
 B—Guia Implemento 1
 C—Guia Implemento 2 (não usada pelo iTEC Pro)
 D—Menu Suspenso Tipo de Máquina

E—Menu Suspenso Modelo de Máquina
 F—Menu Suspenso Nome da Máquina
 G—Menu Suspenso Tipo de Conexão
 H—Caixa de Entrada do Raio de Curva da Máquina

I—Caixa de Entrada Sensibilidade de Curva
 J—Botão Porta COM
 K—Botão Alterar Deslocamento
 L—Menu Suspenso de Origem de Gravação

M—Botão Gravação/Pausa

NOTA: Antes de configurar o iTEC Pro, crie um novo nome de máquina (F). Os dados da máquina inseridos no iTEC Pro são armazenados sob o nome da máquina.

Meça as dimensões e deslocamentos na máquina selecionada.

A guia Máquina (A) necessita de informações como:

- Tipo
- Modelo
- Nome
- Deslocamentos

Tipo da Máquina—Selecione “Trator.”

Modelo da Máquina—Selecione ou digite o número do modelo.

Nome da Máquina—Digite um nome exclusivo para identificar claramente a máquina em uso. Se existem dois tratores 8430 em operação, os nomes da máquina podem ser “John” e “Deere,” “8430-1” e “8430-2,” ou “1” e “2”. As configurações relativas ao trator como raio de giro, sensibilidade da curva e dimensões são armazenadas sob o nome da máquina.

Tipo de Conexão—Selecione conector frontal ou traseiro.

Continua na próxima página

RM72004,0000127 -54-18FEB13-2/5


PC13411 —JUN—20APR11

Raio de Curva da Máquina—Quão fechada pode ser a curva feita pela máquina sem um implemento acoplado e sem aplicar pressão no freio. O raio de curva é a metade do diâmetro medido no centro do eixo traseiro de um trator de cultura em linha e o ponto pivô em tratores de esteiras e 4x4. Exemplo: Os tratores de rodas 8030 têm um raio de curva mínimo de 6,1 a 6,7 m (20 a 22 ft.). Selecione um número para começar e altere conforme necessário para obter a precisão. Consulte os cenários na seção Padrões de Curva e Tipos para obter mais informações.

O iTEC Pro fará curvas com base no maior raio de curva da máquina e no raio de curva do implemento. Exemplo: Se o raio de curva do trator é de 6,7 m (22 ft.), mas o raio de curva do implemento é de 7,6 m (25 ft.), o iTEC Pro irá fazer um raio de curva de 7,6 m (25 ft.).

Sensibilidade de Curva—Ajuste de ganho do AutoTrac quando a máquina está em curva automática. Isso é ajustável pelo operador para melhorar o desempenho (padrão 70). Sensibilidades mais baixas são menos agressivas e as mais altas, mais agressivas.

R—Raio de Curva da Máquina



PC10634—UN—100CT07

Continua na próxima página

RM72004,0000127 -54-18FEB13-3/5

Deslocamentos da Máquina

Machine Offsets

E

Non-Steering Location

Rear Axle

F

A

0.000

 (m)

B

0.00

 (m)

C

0.00

 (m)

D

0.00

 (m)

A Lateral distance from center-line of machine to GPS receiver

B In-line distance from non-steering axle (machine turning point for track tractor) to GPS receiver

C In-line distance from non-steering axle (machine turning point for track tractor) to implement connection point

D Vertical distance from the GPS receiver to the ground
 Note: Only used with Surface Water Pro applications

Accept

A—Distância lateral da linha central da máquina até o receptor GPS

B—Distância em linha do eixo não direção (ponto de giro da máquina para trator de esteiras) até receptor GPS

C—Distância em linha do eixo não direção (ponto de giro da máquina para trator de esteiras) até ponto de conexão do implemento

D—Distância vertical do receptor GPS ao solo (usado apenas em aplicações do Surface Water Pro)

E—Botão Alternar Desvio

F—Menu Suspensão de Localização Não Direção

NOTA: As dimensões da máquina e do implemento, incluindo deslocamentos, devem ser medidas pelo operador e inseridas de acordo com as

instruções neste manual. As medições precisas das dimensões da máquina e dos deslocamentos são críticas para a operação bem sucedida do iTEC Pro.

Continua na próxima página

RM72004,0000127 -54-18FEB13-4/5

1. Pressione o botão Alterar Deslocamentos na tela Configuração da Máquina.
2. Digite os deslocamentos da máquina:
 - Distância lateral da linha de centro da máquina até o receptor GPS (A)
 - Distância em linha do eixo não direção (ponto de giro da máquina para trator de esteiras) até receptor GPS (B)

NOTA: O ponto de conexão do implemento (C) é a conexão do trator ao implemento (barra de

tração, engate) exceto em implementos com pivotamento em 2 pontos (plantadeiras largas). Nesse caso, meça a distância de volta ao ponto pivô atrás do engate.

- Distância em linha do eixo não direção (ponto de giro da máquina para trator de esteiras) até o ponto de conexão do implemento (C)
- Distância vertical do receptor GPS ao solo (D) (usado apenas em aplicações do Surface Water Pro)

RM72004,0000127 -54-18FEB13-5/5

Configuração do Implemento

NOTA: Verifique a configuração do implemento incluindo as conexões hidráulicas antes de operar o iTEC Pro. Alterações na configuração do implemento podem causar comportamentos inesperados quando o iTEC Pro está em uso.

Use a guia Implemento 1 para inserir dados. O iTEC Pro não usa dados digitados na guia Implemento 2.

Tecla programável MENU >> Tecla programável GREENSTAR >> Tecla programável EQUIPAMENTO >> Guia Implemento 1 (A)

IMPORTANTE: As dimensões da máquina e do implemento, incluindo deslocamentos, devem ser medidas pelo operador e inseridas de acordo com as instruções neste manual. As medições precisas das dimensões da máquina e dos deslocamentos são críticas para a operação bem sucedida do iTEC Pro.

A—Guia Implemento 1

PC8663 —UN—05AUG05




Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11



Tecla Programável GREENSTAR

PC8677 —UN—05AUG05



Tecla Programável EQUIPAMENTO

PC16487 —UN—28JAN13



Guias Implemento

Continua na próxima página

RM72004,0000149 -54-28JAN13-1/7

Guia Implemento

GreenStar - Equipment

A Machine
B Implement 1
C Implement 2

Implement Type

Planter D

Implement Model

1790 E

Implement Name

1790 - 12R30 Drawbar F

Offsets

Widths

Physical Width 9.997 (m)

Implement Width 12 (rows)

Track Spacing 12 (rows)

Row Width 76 (cm)

Row Width 76.2 (cm)

~12

H Change Widths

A—Guia Máquina
 B—Guia Implemento 1
 C—Guia Implemento 2 (não usada pelo iTEC Pro)

D—Menu Suspenso Tipo de Implemento
 E—Menu Suspenso Modelo do Implemento

F—Menu Suspenso Nome de Implemento
 G—Botão Alterar Deslocamentos

H—Botão Alterar Larguras

NOTA: Antes de configurar o iTEC Pro, crie um novo Nome de Implemento (F). Os dados do implemento inseridos no iTEC Pro são armazenados sob o nome do implemento.

Meça as dimensões e deslocamentos para o implemento selecionado.

A guia Implemento 2 não é usada para o iTEC Pro. Ela é exibida apenas para fins de referência.

A guia Implemento 1 exige informações como:

- Tipo

- Modelo
- Nome
- Deslocamentos

Tipo de Implemento—Selecione o tipo no menu suspenso.

Modelo do Implemento—Selecione ou digite o número do modelo.

Nome do Implemento—Digite um nome exclusivo para identificar claramente o implemento em uso. Os dados do implemento são armazenado sob o nome do implemento.

Continua na próxima página


RM72004,0000149 -54-28JAN13-2/7

PC13440—UN—21APR11

Raio de Curva do Implemento—A distância informada para o Raio de Curva do Implemento informa ao iTEC Pro o quão fechada pode ser a curva que a máquina pode fazer com o implemento conectado. O Raio de Curva do Implemento determina que tipo de curva será usado no final de um passe.

Para obter o raio, determine o diâmetro da curva e divida por 2. O iTEC Pro irá comparar o Raio de Curva do Trator e do Implemento e usará o maior dos dois.

R—Raio de Curva do Implemento



PC9905—UN—05FEB07

Continua na próxima página

RM72004,0000149 -54-28JAN13-3/7


Deslocamentos do Implemento

Desvios do Implemento—Usado para definir a posição real do implemento em relação ao trator. Isso é importante para garantir que o implemento esteja alinhado com o talhão no final das curvas e na determinação de onde o implemento está para os recursos Minimizar Falhas e Minimizar Sobreposições (consulte Alteração de Configurações na guia Máquina).

- Distância em linha do ponto de conexão até a dianteira do implemento (A). Para implementos rebocados, pense nisso como sendo a lingueta. Para obter mais precisão, a dimensão real é a do parafuso do pino até a parte dianteira onde o trabalho é feito (exemplo: grupos dianteiros do cultivador de talhão, ponto de queda de semente em uma plantadeira). Para plantadeiras com suporte de 2 pontos, meça de onde a plantadeira pivoteia logo após os 2 pontos.
- Comprimento de trabalho do implemento (B). Para ferramentas de engate no solo, esta é a distância da fileira dianteira de asas de andorinha ou pontos até a fileira traseira. Em uma plantadeira padrão ou pulverizador rebocado, essa dimensão seria 0-a semente cai sempre no mesmo ponto em cada linha e o pulverizador tem bicos no mesmo ponto ao longo da barra de pulverização. A dimensão (A) precisaria então se estender até o local do ponto de queda da semente ou da Barra do pulverizador.
- Distância lateral do ponto de conexão até o ponto de controle do implemento (C). Essa é a distância lateral do centro do trator até o centro do implemento, que será 0,0 para os implementos mais comuns. Essa dimensão é usada para alertar o operador sobre possíveis colisões. Isso é importante para o desempenho adequado da curva final e pode precisar de ajuste.

NOTA: Exemplos de equipamentos que não serão centralizados incluem segadora condicionadora e a maioria das plantadeiras de linha dividida com um número par de linhas de 15", (por exemplo: 24R15 ou 32R15), exceto se houver uma barra transversal de engate ajustável.

- Distância em linha do ponto de conexão até o ponto de controle do implemento (D). Em muitos casos, essa



A—Distância em linha do ponto de conexão até a dianteira do implemento

B—Distância em linha da dianteira até a traseira do implemento

C—Distância lateral do ponto de conexão até o ponto de controle do implemento

D—Distância em linha do ponto de conexão até o ponto de controle do implemento

E—Distância em linha do ponto de conexão até o ponto de conexão com o segundo implemento. Valor só é necessário se um segundo implemento for usado

F—Botão Alternar Desvio

G—Documentação

A+B/localização do Swath Control quando em uso

distância será do ponto de conexão até as rodas de suporte. Para curvas adequadas, meça essa distância com o implemento na altura de deslocamento enquanto faz a curva

NOTA: Essas dimensões podem precisar de um ajuste para que se obtenha um desempenho mais exato no talhão.

Continua na próxima página

RM72004,0000149 -54-28JAN13-4/7

PC11071 —UN—29FEB08

Change Widths

(ft)(rows) ← A

Implement Width 40.0 ← B
(ft)

Track Spacing 40.000 ← C
(ft)

Physical Width 48.000 ← D
(ft)

Number of Drive Sections 1 ← E

Accept

Diagram: 40.0 (width) / 1 (sections) = 40 (physical width)

Distância Entre Trilhas

- A—Botão Espaçamento entre Pistas
B—Largura do Implemento
C—Distância Entre Trilhas
D—Largura Física
E—Número de Seções de Acionamento
F—Largura do Implemento (Número de Linhas)

Alterar Larguras—Usado para inserir a largura do implemento e o espaçamento entre pistas para orientação. Esse valor também é usado para calcular a área total ao se documentar a operação. Verifique tipo, modelo, nome, largura do implemento e espaçamento entre pistas ao trocar implementos. A largura do implemento e o espaçamento entre pistas são independentes um do outro.

NOTA: A largura do implemento pode vir do controlador nos controladores selecionados como o SeedStar.

Definição da Largura do Implemento e do Espaçamento entre Pistas. A largura do implemento e o espaçamento entre pistas podem ser definidos de dois modos: digite a largura de trabalho do implemento ou o número de linhas e o espaço entre linhas. Para alternar entre esses dois, pressione o botão (ft)/(linhas) (A).

- **Largura do Implemento (ft.)**—digite a largura total de trabalho do implemento.
- **Largura do Implemento (linhas)**—digite o número de linhas e o espaçamento das linhas.

Espaçamento entre Pistas—Utilizado na orientação para a distância que cada passe está em relação ao último passe. É inserido da mesma maneira que a largura do implemento. Para estimar com "perfeição" linhas ou linhas entre passes, a distância será a mesma da largura do implemento. Para garantir sobreposição para cultivo ou pulverização ou para levar em conta uma certa defasagem

Change Widths

(ft)(rows) ← A

Implement Width 16 ← F
(rows)

Track Spacing 16 ← G
(rows)

Physical Width 48.000 ← D
(ft)

Number of Drive Sections 1 ← E

Accept

Diagram: 40.0 (width) / 1 (sections) = 40 (physical width)

Distância Entre Trilhas

- G—Espaçamento entre Pistas (Número de Linhas)
H—Espaçamento entre linhas
I—Espaçamento entre linhas

do GPS, é possível optar por definir o espaçamento entre pistas como menor que a largura do implemento.

Largura Física—A largura real do implemento inteiro ao ser usado no talhão quando é levantado. Algumas vezes é maior que a largura do implemento. Exemplo: Os braços marcadores de uma plantadeira são mais largos que a largura de trabalho do implemento.

IMPORTANTE: As medidas de largura são usadas pelo sistema iTEC Pro para ajudar a alertar o operador sobre possíveis interseções entre o implemento e um limite intransitável. O operador ainda precisa estar ciente da possibilidade de colisões se houver ocasiões em que o implemento for mais largo do que a dimensão inserida (exemplo: braço marcador abaixado). Se forem usados os marcadores no talhão, acrescente a largura dos dois marcadores para garantir as advertências sobre possíveis interseções.

NOTA: Se as curvas finais forem desligadas ou o parallel tracking for usado, a Detecção de Interseção não será exibida.

Como um buffer para evitar obstáculos, o iTEC Pro acrescentará uma largura física adicional a cada lado do implemento para compensar vários fatores, sendo um deles a defasagem do GPS.

Sinal	Largura Física aproximada adicionada ao Implemento
RTK	0,6 m (2 ft)
SF2	0,9 m (3 ft)
SF1	3,4 m (11 ft)


Tabela de Largura Física

RM72004,0000149 -54-28JAN13-6/7

NOTA: Se a largura física é menor que a largura (de trabalho) do implemento, será exibida uma mensagem alertando que normalmente isso não é correto. Exemplo: uma plantadeira 16R30 é fisicamente mais larga que sua largura de trabalho de 12,2 m (40 ft.).

Um exemplo onde a largura de trabalho é maior do que a largura física é um distribuidor de fertilizante seco—ele espalha muito mais longe do que a largura física do carro.

A—Confirme Configuração— A largura física é menor que a largura do implemento, o que pode impedir a detecção de todas as interseções em limites intransitáveis.



PC13477 —UN—25APR11

RM72004,0000149 -54-28JAN13-7/7

Configuração do Limite

Descrição do Tipo de Limite

NOTA: A operação precisa do iTEC Pro exige descrições precisas dos limites. Verifique os limites antes de operar o iTEC Pro.

Tipos de Limites Disponíveis

- Externo (Necessário)
 - Cabeceira Externa (Necessário)
- Interno (Opcional)
 - Interno Transitável

- Interno Intransitável
- Cabeceiras Internas (Necessário se forem usados Internos Intransitáveis)

As cabeceiras são usadas para disparar sequências e curvas finais. Os internos transitáveis também são usados para disparar sequências. Quando o iTEC Pro está operando com o AutoTrac e curvas finais, as interseções com limites intransitáveis são monitoradas e o operador é alertado antecipadamente para permitir uma ação evasiva, se necessário.

RM72004,000012F -54-18FEB13-1/1

Guia Limites

PC16540 —UN—01FEB13

NOTA: Os limites devem ser precisos para que o sistema iTEC Pro possa executar funções no solo com precisão.

A guia LIMITES permite gravar os limites externos do talhão bem como os limites da cabeceira e internos. Os limites calculam a área em acres e são salvos no cartão de dados para serem descarregados no software para computador APEX John Deere. As cabeceiras e outros limites precisam ser precisos para que o iTEC Pro execute adequadamente suas funções. Para obter maior precisão, os limites externos devem ser delineados pela condução de veículo.

Na caixa de seleção INDICADOR DE CABECEIRA, marque se deseja o indicador ligado ou desligado. Isso fará a contagem regressiva da distância até a próxima cabeceira no mapa Orientação.

Limite da Cabeceira—As cabeceiras aparecerão na guia Visualização de Orientação como linhas tracejadas em rosa para mostrar onde existem cabeceiras no mapa e



as vistas em perspectiva. Somente os Limites Externos e os Limites Internos Intransitáveis podem ter um Limite de Cabeceira. São necessárias cabeceiras próximas dos limites externos e ao redor de qualquer limite interno intransitável e essas são as distâncias em que se baseiam as Sequências, Funções e Desvios de Curva.

Os limites de cabeceiras podem ser delineados pela condução do veículo ou inseridos como um desvio do limite externo ou interno. O iTEC Pro executará as sequências mais precisamente se as cabeceiras também forem criadas com precisão.

RM72004,0000135 -54-18FEB13-1/1

Tela de Limites

Tecla Programável MENU >> Tecla Programável GREENSTAR >> Tecla Programável MAPEAMENTO >> Guia LIMITES

Use Limites para definir as seguintes informações:

NOTA: Cliente, Fazenda e Talhão também podem ser criados na tela selecionando-se NOVO no menu suspenso.

- Cliente (configurar no Apex ou como Nome Personalizado)
- Fazenda (configurar no Apex ou como Nome Personalizado)
- Talhão (configurar no Apex ou como Nome Personalizado)
- Tipo
- Grupo de Cabeceira
- Método de Criação
- Indicador da Cabeceira
- Nome
- Caixa de Seleção Transitável/Intransitável (para Interiores)
- Deslocamento do Limite
- Mapa do Limite
- Registro

Quando o iTEC Pro está operando com o AutoTrac e curvas finais, as interseções com limites intransitáveis são monitoradas e o operador é alertado antecipadamente para permitir uma ação evasiva, se necessário.

PC8663 —UN—05AUG05




Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11




Tecla Programável GREENSTAR

PC8672 —UN—05AUG05



Tecla Programável MAPEAMENTO

PC10632 —UN—15JUL08



Guia Limites

RM72004,0000130 -54-18FEB13-1/1

Tipo do Limite

NOTA: As Cabeceiras definidas devem ser largas o suficiente para que a máquina e o implemento possam fazer curva sem o uso dos freios.

Limite Externo (exigido)—Perímetro do talhão


Cabeceira Externa (exigido)—Linhas finais ao longo das laterais do talhão onde ocorrem as curvas de finalização

O tipo de Limite pode ser alterado para CABECEIRA ao selecionar um Limite Interno ou Externo. Se um desses itens for selecionado, a tela muda para a tela a seguir.

Limite Interno Transitável—Perímetro de uma área dentro do talhão que não está cultivado, mas que pode ser atravessado pela máquina e pelo implemento. Exemplo: curso de água.

Limite Interno Intransitável—Perímetro de uma área dentro do talhão que não está cultivado e que não pode ser atravessado pela máquina e pelo implemento

Cabeceira Interna—Linhas finais ou linhas de curva em volta de um Limite Interior Intransitável



PC16516 —UN—28JAN13

A—Menu Suspenso Tipo de Limite
B—Seleção do Limite Externo

C—Seleção do Limite Interno

Continua na próxima página

RM72004,000017E -54-18FEB13-1/2

A—Guia Mapas
B—Guia Limites
C—Guia Marcos
D—Menu Suspenso Cliente
E—Menu Suspenso Fazenda

F—Menu Suspenso Talhão
G—Menu Suspenso Tipo
H—Menu Suspenso Grupo de Cabeceiras
I—Menu Suspenso Método de Criação

J—Caixa de Seleção Indicador da Cabeceira
K—Caixa de Entrada Desvio do Limite
L—Alternar Desvio do Receptor

M—Gravação/Pausa
N—Parar Gravação

Grupo de Cabeceira—Combinação de um ou mais limites de cabeceiras relacionados. Operações diferentes podem usar grupos de cabeceiras diferentes. Por exemplo, pode existir um grupo de Plantadeiras onde as cabeceiras têm 36,6 m (120 ft.) e um grupo Cultivador de Talhão onde as cabeceiras têm 27,4 m (90 ft.). Diferentes operações no talhão podem exigir cabeceiras diferentes.

Método de Criação—As opções de cabeceira externa são:


- Deslocamentos Superior e Inferior: definir rumo da linha (graus), distâncias do deslocamento da cabeceira externa superior/inferior
- Deslocamento Constante: defina uma distância de deslocamento para qualquer cabeceira externa
- Dirigido: dirija a máquina ao longo do limite da cabeceira externa

RM72004,000017E -54-18FEB13-2/2

PC14179—UN—08NOV11

Limite de Desvio de Cabeceira Delineada pela Condução do Veículo

Driven Headland Boundary (Different Size Boundaries)



PC10493 — UN — 18FEB13

A—Limite Delineado pela Condução do Veículo (Limites de Tamanhos Diferentes) B—Limite Externo (Intransitável) D—Limite Interno (Intransitável) F—Campo
C—Cabeceira Externa E—Cabeceira Interna

Criação de um Limite Gerado pela Condução do Veículo

1. Selecione a tecla programável MAPEAMENTO >> guia LIMITES.
2. Selecione Cliente, Fazenda e Talhão a partir dos menus suspensos.
3. Selecione o TIPO do limite em que deseja dirigir no menu suspenso.
4. Selecione ACIONADO no menu suspenso método de criação para Cabeceiras Externas ou marque a caixa de seleção LIMITE DELINEADO PELA CONDUÇÃO DO VEÍCULO para Cabeceiras Internas.
5. Insira a distância do receptor GPS até a borda do talhão. Isso pode ser feito durante o primeiro passe ao redor do talhão e em seguida, a distância teria a metade da largura do implemento.

Continua na próxima página

RM72004,0000132 -54-18FEB13-1/3

6. Selecione se o limite será à esquerda ou à direita do receptor do trator ou à esquerda ou à direita da posição calculada do implemento.
7. Pressione o botão Gravar/Pausar durante um ou mais segundos após a máquina começar a se deslocar para a frente em volta da seção do talhão para o limite que está sendo gravado. A luz de gravação deve piscar em vermelho e rosa quando a gravação estiver ligada. Se precisar pausar a gravação para dirigir em volta de um obstáculo, pressione o botão Gravação/Pausa. A luz de gravação exibirá vermelho constante. Quando o botão Gravação/Pausa é pressionado novamente, a gravação retornará. O limite exibirá uma linha reta de onde a gravação foi pausada até onde ela foi retomada.

NOTA: O limite deve ser gravado em volta de um obstáculo para que o iTEC Pro possa alertar o operador desses obstáculos.

8. Se a gravação foi iniciada ao longo de uma seção reta do limite, o botão Parar pode ser pressionado após virar no último canto perto da seção reta. Se a gravação foi iniciada em um canto, pressione o botão Parar logo antes do ponto onde a gravação começou. Certifique-se de que o ponto onde a gravação foi parada não faz interseção com o ponto onde ela começou. Pressionar o botão Parar completará o limite mostrando uma linha reta entre o ponto onde parou e o ponto de início.

RM72004,0000132 -54-18FEB13-2/3


NOTA: Ao alternar o botão para alterar a posição de gravação, a gravação deve estar PAUSADA ou DESLIGADA.

Selecione o botão alternar para gravar à esquerda ou direita do receptor do trator ou do implemento. Se definido a partir do implemento, a localização será à esquerda ou direita da traseira do implemento.

A—Botão Gravação/Pausa
B—Botão Alternar

C—Botão Parar Gravação
D—Luz Indicadora de Gravação


PC10501A —UN—21OCT08



RM72004,0000132 -54-18FEB13-3/3

Deslocamentos Inferiores e Superiores de Limites

Top and Bottom Offset Headland Boundary



A—Desvios Inferior e Superior de B—Limite Externo (Intransitável) C—Cabeceira Externa
Limites de Cabeceira D—Campo

Continua na próxima página

RM72004,0000133 -54-24JAN13-1/3

PC10667A—UN—21OCT08

A—Guia Mapas

B—Guia Limites

C—Guia Marcos

D—Menu Suspenso Cliente

E—Menu Suspenso Nome da Fazenda

F—Menu Suspenso Nome do Talhão

G—Menu Suspenso Tipo de Limite

H—Menu Suspenso Nome do Grupo de Cabeceiras

I— Menu Suspenso Método de Criação

J— Caixa de Seleção Indicador da Cabeceira

K—Botão de Configurações da Cabeceira

Criação de Cabeceiras Superiores e Inferiores

1. Crie ou selecione um limite externo.
2. Selecione Cabeceira Externa na caixa do menu suspenso TIPO.

NOTA: A opção Método de Criação (I) não está disponível quando Cabeceira Interna é selecionada no menu suspenso TIPO (G).

3. Digite o nome do limite da cabeceira na caixa do menu suspenso GRUPO DA CABECEIRA. Vários limites de cabeceira podem ser salvos por talhão para diferentes larguras de implemento. Exemplo: O grupo da plantação da cabeceira seria de 24,4 m (80 ft.) para um 16R30 se duas passagens estão sendo feitas.

Continua na próxima página

RM72004,0000133 -54-24JAN13-2/3

PC13410 —UN—20APR11

4. Selecione CONFIGURAÇÕES DA CABECEIRA para fazer ajustes na Direção da Linha, Deslocamento X e Deslocamento Y. Estas são as configurações padrão para o rumo aproximado de linhas no talhão e a largura das cabeceiras nas extremidades X e Y do talhão.

O rumo inserido não precisa ser um rumo exato. No exemplo, se o rumo de sua linha A-B do AutoTrac tiver 85 graus, inserir 90 graus cria cabeceiras nas extremidades leste e oeste do talhão. Durante o trabalho de cultivo, se este estiver sendo feito a 30 graus do leste e oeste, inserir 120 graus resultará em cabeceiras em todas as laterais do talhão. Nesse caso, poderiam ser usadas também cabeceiras com Deslocamento Constante.

Foram feitos esforços para fazer as cabeceiras mais lógicas possíveis com base na maneira com que o talhão é normalmente cultivado. Se as cabeceiras desejadas não estiverem saindo conforme o esperado, mude os Rumos de Linhas para vários ângulos próximos à direção do percurso. Se isso ainda não for satisfatório, será necessário gravar um limite de Cabeceira Delineada pela Condução do Veículo.

NOTA: As cabeceiras serão criadas quando os Rumos de Linha tiverem mais de 15 graus de qualquer lado do talhão. As cabeceiras superior e inferior são calculadas como deslocamentos e podem não ser adequadas para todos os talhões.

Quando os deslocamentos superior e inferior das cabeceiras estiverem sendo usados, as linhas laterais geradas irão solicitar ao operador que complete uma curva.

Os valores padrão para os Deslocamentos X e Y são o dobro da largura do implemento, tal como informado

Headland Settings

Row Heading **0.0000** (deg) **A**

Offset X **90.000** (ft) **B**

Offset Y **90.000** (ft) **C**

Cancel Accept

A—Rumo da Linha
B—Deslocamento X

C—Deslocamento Y


nas páginas Máquina ou Implemento. A largura de cada cabeceira pode ser alterada. Exemplo: se a extremidade oeste tem trinta e duas linhas de cabeceira de 76,2 cm (30 in.), e a extremidade leste tem quarenta e oito linhas de cabeceira de 76,2 cm (30 in.), insira 24,4 m (80 ft.) para X e 36,6 m (120 ft.) para Y.

PC13412—UN—20APR11

RM72004,0000133 -54-24JAN13-3/3

Limite de Desvio Constante

Constant Offset Headland Boundary (not driven—same size on all sides)



A—Limite de Cabeceira de Desvio Constante (não delineado pela condução do veículo—mesmo tamanho em todos os lados)

B—Limite Externo (Intransitável)
C—Cabeceira Externa
D—Limite Interno (Intransitável)

E—Cabeceira Interna
F—Campo

Limite de Desvio Constante da Cabeceira

NOTA: Os Desvios de Limite Constante criarão cabeceiras do mesmo tamanho ao redor de todo o talhão. O iTEC Pro não funcionará nas áreas onde uma cabeceira não estiver cruzada (nos cantos do talhão). Por exemplo, olhando para o talhão na captura da tela, se o trator estiver indo para o sul ao longo da lateral do talhão, ele não cruzará a linha

limite da cabeceira do sul. Portanto, o iTEC Pro não executará a sequência desejada e não virará. Se isso não for o desejado, o Limite de Cabeceira deve ser criado usando-se as Cabeceiras Superior e Inferior ou Delineado pela Condução do Veículo.

1. Deverá existir um Limite Externo para o talhão.

Continua na próxima página

RM72004,0000134 -54-24JAN13-1/2

PC10500A—UN—21OCT08

Configuração do Limite

2. Selecione Cabeceira Externa no menu suspenso TIPO.
3. Digite o nome do limite da cabeceira no menu suspenso GRUPO DA CABECEIRA. Você pode salvar vários limites de cabeceira para um talhão para diferentes larguras de implemento.
4. Na caixa de entrada Deslocamento do Limite, indique a distância da cabeceira ao limite externo. Exemplo:

Se a plantadeira é uma 16R30 e dois passes são plantados na cabeceira, insira 24,4 m (80 ft.).

5. Repita os passos 2 a 4 para Cabeceiras Internas Intransitáveis. Altere o tipo e outras configurações como necessário para o próximo limite a ser criado.

RM72004,0000134 -54-24JAN13-2/2

Sequências

Sequências

NOTA: Verifique as entradas de sequência sempre que as condições de operação da máquina ou do talhão mudarem. Ajuste as sequências após mover-se de um talhão para outro ou ano a ano, mesmo que usadas pela mesma máquina. As vazões do óleo hidráulico da SCV, a taxa de descida do engate de 3 pontos e outras saídas podem ter se alterado.

Sequências são um grupo de funções executado quando o implemento atravessa uma cabeceira ou Limite Interno. Por exemplo, funções dentro da sequência Elevar Plantadeira podem incluir a alteração da velocidade de avanço ajustada, extensão da SCV1, extensão da SCV2, desligamento do Bloqueio do Diferencial, desligamento da MFDW, etc. Até 20 funções podem ser informadas

para cada sequência. A sequência Elevar Plantadeira poderia ter sido programada para acontecer sempre que a plantadeira entrasse em uma cabeceira ou limite Interno Transitável.

Nomeie a sequência para incluir o implemento. Se for selecionado um cultivador de talhão em vez de uma plantadeira, nomeie a sequência Elevar FC em vez de Elevar Plantadeira, porque funções dentro de cada sequência podem ser diferentes (a velocidade pode ser diferente, sem marcadores no cultivador de talhão, etc.). Similarmente, se dois tratores diferentes irão puxar o mesmo implemento, pode ser benéfico incluir o nome ou modelo do trator na sequência. Assim, se saberá que esta é uma sequência para aquele implemento quando estiver sendo usado um trator 8030 em vez de um 9030.

RM72004,0000125 -54-24JAN13-1/1

Sequências de Configuração

Selecione o botão Menu > botão GreenStar™ > tecla programável Orientação > guia iTEC™ Pro (A).

As funções dentro das sequências podem ser criadas manualmente usando a Criação ou Edição de Sequências ou podem ser gravadas durante a execução real das funções na cabine, usando a Aprendizagem de Sequência.

NOTA: O botão Diagnósticos do iTEC™ Pro (B) substitui o botão Ativação do iTEC™ Pro quando apenas uma ou duas partes do gráfico circular (C) estiverem preenchidas.

1. Selecione Sequências de Configuração (D).
2. Selecione as funções da sequência.

A—Guia iTEC™ Pro
B—Botão Diagnósticos iTEC™ Pro
C—Gráfico Circular do iTEC™ Pro
D—Botão de Sequências de Configuração

PC8663 —UN—05AUG05



Botão Menu

PC13432 —UN—21APR11




Botão GreenStar™

PC8673 —UN—14OCT07



Tecla Programável Orientação

GreenStar - Guidance



GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company
iTEC é uma marca comercial da Deere & Company

Continua na próxima página

RW00482,00003B5 -54-28AUG14-1/3

PC19938 —UN—22AUG14


NOTA: As sequências devem conter de 1 a 20 funções.

Função – Um único parâmetro da máquina que passa por alteração. Por exemplo, alterar a tração dianteira mecânica (TDM) de Ligada para Desligada ou alterar a Velocidade Ajustada para 4,8 km/h (3 mph).

Sequência – Grupo de funções que são executadas em ordem quando um limite é ultrapassado.

Nome da Sequência – As sequências devem ser nomeadas. Use um nome que seja significativo para qualquer um que use o iTEC™ Pro, tal como Elevar 1770 ou Elevar 16R30.

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| A—Menu Suspenso Sequência | E—Distância |
| B—Botão Gravar/Parar | F—Página Função Anterior |
| C—Função | G—Página Próxima Função |
| D—Ação | |




RW00482,00003B5 -54-28AUG14-2/3

PC13413 —UN—21APR11

Funções de sequência disponíveis para o iTEC™ Pro:

NOTA: Em um trator com transmissão Powershift, a função Velocidade de Avanço seleciona a marcha que se adapta mais precisamente à velocidade de avanço escolhida na posição atual do acelerador. A função Marcha de Velocidade de Avanço seleciona a marcha inserida independentemente da posição do acelerador. Alterações de velocidade criadas em uma sequência instruída são exibidas apenas como alterações da velocidade de avanço, e não da Marcha de Velocidade de Avanço. A função Marcha de Velocidade de Avanço está disponível apenas em tratores com Powershift.

- | | |
|--|--------------------------------|
| A—Retomada do Câmbio Automático PowerShift (APS) | H—SCV AccuDepth I-VI, XI-XV |
| B—Bloqueio do Diferencial | I— Posição do Engate Traseiro |
| C—Definição da Velocidade de Avanço | J— Posição do Engate Dianteiro |
| D—Definir Marcha | K—FieldCruise™ Ligado |
| E—Tomada de Potência (TDP) Traseira | L—FieldCruise™ Desligado |
| F—TDP dianteira | M—TDM |
| G—Válvula de Controle Seletivo (SCV) I-VI, XI-XV | |



FieldCruise é uma marca comercial da Deere & Company

RW00482,00003B5 -54-28AUG14-3/3

PC19937 —UN—21AUG14

Criação ou Edição de Sequências

As funções são selecionadas junto com a distância em que ocorrem do limite da cabeceira.

1. Selecione o nome no menu suspenso da Sequência (A) ou crie um nome selecionando <Novo> e digitando no teclado na tela. Aceite para fechar o teclado.
2. Selecione a função a ser executada primeiro no menu suspenso de função (C).

NOTA: Definir Velocidade OU Definir Marcha pode estar em uma sequência—não em ambas.

3. Selecione no menu suspenso Ação (D). Defina a velocidade de avanço e digite o número da marcha na caixa de entrada Marcha da Velocidade de Avanço.
4. Insira a distância para definir o ponto de partida do limite da cabeceira.

NOTA: Defina distância de até 30,5 m (100 ft.) entre a primeira e a última função.

Números negativos ocorrem antes do limite.
Números positivos ocorrem após o limite.

Várias coisas afetarão qual a distância apropriada a ser inserida: Vazões da SCV, temperatura do óleo hidráulico, taxa de subida e descida do engate de 3 pontos e rotação do motor nas transmissões IVT. Ajuste as distâncias no campo.

5. Repita os passos 1—4 até que todas as funções desejadas sejam definidas para a sequência. Pressione o botão da próxima página se serão necessárias mais de cinco funções. O iTEC Pro permite a entrada de até 20 funções para cada sequência.

Sequence	Function	Speed/March	Distance (m)
1	Tractor Icon	3.5 (km/h)	-12.0
2	Hydraulic Icon	Extend	-10.0
3	Hydraulic Icon	Extend	-2.0
4	3-Point Icon	Off	0.0
5	Tractor Icon	Off	2.0

Buttons: Cancel, Previous (F), 1/2, Next (G), Accept

Método de Entrada Manual

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| A—Menu Suspenso Sequência | E—Distância |
| B—Botão Gravar/Parar | F—Página Função Anterior |
| C—Menu Suspenso de Funções | G—Página Próxima Função |
| D—Menu Suspenso de Ação | |


NOTA: Após pressionar Aceitar, o monitor classificará os deslocamentos do menor para o maior (negativo para positivo).

6. Pressione o botão Aceitar para salvar.

RM72004.0000127 -54-25JAN13-1/1

PC13413 —UN—21APR11

Exemplo de Sequência de Configuração



NOTA: Este diagrama mostra como Elevar Plantadeira e Abaixar Plantadeira serão executadas no talhão.

Desvio da Sequência—Mude a distância em que a função ocorre a partir da Cabeceira ou do Limite Interno

Transitável. Para fazer com ele ocorra mais cedo, aumente a distância. Para fazer com ele ocorra mais tarde, diminua a distância.

Continua na próxima página

RM72004,0000128 -54-24JAN13-1/2

PC13414—UN—21APR11

Set Up Sequences

Sequence: Raise Planter (A) (B) [] [] []

(C) (D) (E)

1	[Tractor Icon]	3.5 (km/h)	-12.0 (m)
2	[Hydraulic Icon]	Extend	-10.0 (m)
3	[Hydraulic Icon]	Extend	-2.0 (m)
4	[Lock Icon]	Off	0.0 (m)
5	[Tractor Icon]	Off	2.0 (m)

Cancel (F) 1/2 (G) Accept

Sequência Levantar Plantadeira

Set Up Sequences

Sequence: Lower Planter (A) (B) [] [] []

(C) (D) (E)

1	[Tractor Icon]	On	-5.0 (ft)
2	[Lock Icon]	On	-5.0 (ft)
3	[Hydraulic Icon]	Retract	-4.0 (ft)
4	[Hydraulic Icon]	Extend	-2.0 (ft)
5	[Tractor Icon]	5.5 (mi/h)	1.0 (ft)

Cancel (F) 1/2 (G) Accept

Sequência Abaixar Plantadeira

A—Menu Suspenso Sequência
B—Botão Gravar/Parar

C—Função
D—Ação
E—Distância
F—Página Função Anterior

G—Página Próxima Função

RM72004.0000128 -54-24JAN13-2/2

Aprendizado da Sequência


Os talhões são preenchidos automaticamente conforme ocorre a mudança da função.

1. Selecione ou crie o nome da sequência.
2. Dirija o trator no talhão ou em qualquer área aberta.
3. Selecione o botão gravar para iniciar a gravação.
4. Execute manualmente as funções desejadas.
5. As funções e opções de funções são preenchidas automaticamente.
6. Selecione o botão gravar para parar a gravação.
7. Pressione o botão aceitar para salvar.
8. As distâncias agora podem ser editadas se necessário.

NOTA: Todas as funções de uma sequência devem ser definidas a 30,5 m (100 ft) do início até o fim. As distâncias exibidas durante a gravação aparecerão diferentes daquelas salvas.

NOTA: Uma velocidade mínima de 0,5 km/h (0.3 mph) é necessária antes que o botão de gravação (B) possa ser pressionado.

NOTA: Apenas uma Velocidade de Ajuste do Avanço é permitida por sequência instruída. Se desejar mais de uma alteração de velocidade, a sequência deve ser criada ou editada manualmente.



A—Menu Suspensão Sequência
B—Botão Gravar/Parar
C—Função
D—Ação

E—Distância
F—Página Função Anterior
G—Página Próxima Função

Função do Trator	Posições do Interruptor ao usar o iTEC Pro	Funções Disponíveis
SCVs	Posição Central (ressalto em aprendizagem)	Estender, Retrair, Flutuar, Neutro
TDM (Interruptor de 3 Posições)	LIGADO ou Automático	Automático, LIGADO, DESLIGADO
TDM (3 Botões)	LIGADO ou Automático	Automático, LIGADO, DESLIGADO
TDP	LIGADO	LIGADO, DESLIGADO
Bloqueio do diferencial	Sem Exigências	LIGADO, DESLIGADO
Levante	O interruptor de Subida/Descida deve estar na posição central	Subida, Descida
Velocidade de Ajuste do Avanço	Entre 0,5 e 48 km/h (0.4 e 30 mph)	Acelerar ou Reduzir
APS	Ativo	Reiniciar

Tabela de Posições do Interruptor

Continua na próxima página

RM72004,0000129 -54-15JAN13-1/2


PC13416—UN—21APR11

⚠ CUIDADO: Para evitar lesões corporais, sempre verifique se já pessoas ao redor antes de acionar a TDP.

NOTA: Quando a sequência estiver definida, as Funções devem ser colocadas nessas posições para que o iTEC Pro comande sua execução em uma sequência.

NOTA: Se foi configurada uma sequência em um trator com um interruptor TDM ajustado na posição LIGADO, ele assumirá o padrão AUTOMÁTICO após a atualização do software.

A—Interruptor TDM



PC11423—UN—22OCT08

RM72004,0000129 -54-15JAN13-2/2


Associação de Sequências a Limites

Quando as funções e sequências tiverem sido criadas, as Cabeceiras e Limites Internos Transitáveis precisam ter uma sequência atribuída a elas para entrar e sair desses limites. A sequência para Entrar nas Cabeceiras pode ser a mesma daquela para Entrar em Interiores Transitáveis, se desejado e a Sequência Desvio pode ser a mesma ou pode ser uma diferente. O mesmo é verdadeiro para Sair.


NOTA: *Digitar um deslocamento afetará todas as funções dentro da sequência. Se não desejar que todas as funções mudem com o valor inserido, deixe a Sequência Desvio em 0,0 e mude apenas a distância das funções individualmente.*

As Sequências Desvios são usadas se for necessário fazer o ajuste fino das distâncias de onde as sequências realmente começam ou param. Elas alteram distâncias de funções que foram digitadas anteriormente. Por exemplo, se você deseja que o implemento se eleve 0,6 m (2 ft.) antes do que atualmente acontece nas cabeceiras, insira um deslocamento de -0,6 m (- 2ft.) em Entrar nas Cabeceiras. Se desejar que ele se eleve 0,6 m (2 ft.) depois do que atualmente acontece, insira um deslocamento de 0,6 m (2 ft.).

NOTA: *Podem ocorrer situações em Limites Internos Transitáveis em ângulo em que o implemento precisa estar no solo em ambos os lados do limite ao mesmo tempo. Isso pode acontecer ao cruzar carregadores estreitos com um implemento largo em um ângulo agudo. Quando ajustado para Minimizar Saltos, o implemento precisa permanecer abaixado até estar inteiramente no carregador, mas ele não pode ser levantado porque precisa ser abaixado no outro lado do carregador. O resultado final é que as 'Levantar' e 'Abaixar' serão ignoradas. Nesse caso, prepare-se para controlar manualmente as operações (desacelerar, levantar o marcador, etc.).*



Subida do Implemento (Minimizar Saltos)



Descida do Implemento (Minimizar Saltos)

PC11082 —UN—08APR08

PC11098 —UN—08APR08

Continua na próxima página

RM72004,000012A -54-24JAN13-1/3

Guia iTEC Pro

Tecla Programável MENU >> Tecla Programável
GREENSTAR >> Tecla Programável ORIENTAÇÃO >>
Guia iTEC Pro

A—Guia Vista
B—Guia Configuração da
Orientação

C—Guia de Configurações de
Mudança de Pista
D—Guia iTEC Pro

PC8663 —UN—05AUG05



Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11




Tecla Programável GREENSTAR

PC8673 —UN—14OCT07



Tecla Programável ORIENTAÇÃO

PC9949 —UN—08FEB07



Guia iTEC Pro

Continua na próxima página

RM72004.000012A -54-24JAN13-2/3

Exemplos de Sequências

Estes exemplos mostram sequências típicas. Adapte os exemplos à sua situação.

Levantar Plantadeira (Entrar na Cabeceira com a plantadeira)

- Velocidade Ajustada = 7,2 km/h -3,7 m (4.5 mph -12 ft.)
- SCV2 = Estender -3 m (-10 ft.) (elevar braço do marcador)
- SCV1 = Estender -0,6 m (-2 ft.) (elevar plantadeira)
- Bloqueio do DIFERENCIAL = Desligado 0 m (0 ft.)
- MFWD = Desligado 0,6 m (2 ft.)

Abaixar Plantadeira (Sair na Cabeceira com a plantadeira)


- MFWD = LIGADO -1,5 m (-5 ft.)
- Bloqueio do DIFERENCIAL = LIGADO -1,5 m (-5 ft.)
- SCV2 = Retrair -1,2 m (-4 ft.) (abaixar braço do marcador)
- SCV1 = Retrair -0,6 m (-2 ft.) (abaixar plantadeira)
- Velocidade Ajustada = 8,9 km/h 0,3 m (5.5 mph 1 ft.)

Entrar Curso de Água (Entrando Interior Transitável com pulverizador rebocado)

- Velocidade Ajustada = 8 km/h -6 m (5 mph -20 ft.)
- SCV1 = Estender 0 m (0 ft.) (elevar barra de pulverização)
- SCV2 = Estender 0 m (0 ft.) (elevar seção esquerda da barra de pulverização)
- SCV3 = Estender 0 m (0 ft.) (elevar seção direita da barra de pulverização)

Operar Pulverizador (Saindo de Interior Transitável com pulverizador rebocado)

- SCV1 = Estender -2,1 m (-7 ft.) (abaixar barra de pulverização)



Configurações da Sequência

- | | |
|--|---|
| A—Menu Suspenso Entrar nas Cabeceiras | F—Caixa de Entrada do Deslocamento da Sequência |
| B—Caixa de Entrada do Deslocamento da Sequência | G—Menu Suspenso Sair dos Interiores Transitáveis |
| C—Menu Suspenso Sair das Cabeceiras | H—Caixa de Entrada do Deslocamento da Sequência |
| D—Caixa de Entrada do Deslocamento da Sequência | I—Nota: Um deslocamento negativo iniciará precocemente a sequência. Um deslocamento positivo retardará o início da sequência. |
| E—Menu Suspenso Entrar nos Interiores Transitáveis | |

- SCV2 = Estender -2,1 m (-7 ft.) (abaixar seção esquerda da barra de pulverização)
- SCV3 = Estender -2,1 m (-7 ft.) (abaixar seção direita da barra de pulverização)
- Velocidade Ajustada = 16,1 km/h -3 m (10 mph 0 ft.)

RM72004,000012A -54-24JAN13-3/3

PC11424—UN—22OCT08

Desvio da Curva Final

PC10525 —UN—12SEP07

O valor do Desvio da Curva Final pode ser alterado para se ajustar quando ocorre o início da curva. Para fazer o trator virar posteriormente, aumente o valor. Para fazer o trator virar antecipadamente, diminua o valor.

A—Maior Valor de
Desvio—Curva Posterior
B—Curva Inicial

C—Menor Valor de
Desvio—Curva Anterior

End Turn
Offset **0.0**

Campo de Deslocamento de Curva Final




Diagrama do Deslocamento de Curva Final

PC10636 —UN—10OCT07

RM72004.000012B -54-24JAN13-1/1

Tipos e Padrões de Curva

Tela de Configurações do iTEC Pro

Tecla Programável MENU >> Tecla Programável GREENSTAR >> Tecla Programável ORIENTAÇÃO >> Guia iTEC Pro (D) >> Botão Alteração de Configurações do iTEC Pro (H)

NOTA: O botão de diagnóstico se altera para o botão Ativação do iTEC Pro quando as duas partes do gráfico circular de status estiverem concluídas.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A—Guia Vista | F—Botão Diagnósticos iTEC Pro |
| B—Guia Configuração da Orientação | G—Botão de Sequências de Configuração |
| C—Guia Configuração do ShiftTrack | H—Botão de Alteração de Configuração do iTEC Pro |
| D—Guia iTEC Pro | I—Caixa de Entrada Deslocamento da Curva Final |
| E—Gráfico Circular do iTEC Pro | |

PC8663 —UN—05AUG05




Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11




Tecla Programável GREENSTAR

PC8673 —UN—14OCT07



Tecla Programável ORIENTAÇÃO




Guia iTEC Pro

PC10641 —UN—11OCT07

RM72004,000014A -54-18FEB13-1/2

- | | |
|---|--|
| A—Menu Suspenso de Padrão de Curva | D—Menu Suspenso Minimizar Saltos e Sobreposições para Cabeceiras |
| B—Caixa de Entrada de Número de Pistas Ignoradas | E—Menu Suspenso Minimizar Saltos e Sobreposições para Interiores Transitáveis |
| C—Caixa de Entrada do Raio de Curva do Implemento | F—Link para Ajudar na Configuração de Minimizar Saltos ou Minimizar Sobreposição |



Configurações iTEC Pro


PC13441 —UN—21APR11

RM72004,000014A -54-18FEB13-2/2

Tipos e Padrões de Curva

NOTA: A menos que especificado pela máquina ou pelo implemento, "Raio de Curva" refere-se ao maior raio de curva do implemento ou da máquina. Por exemplo, se a máquina possui um raio de curva de 6,096 m (20 ft.) e o raio de curva do implemento é de 9,144 m (30 ft.), será usado um raio de curva de 9,144 m (30 ft.).

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| A—Menu Suspensão de Padrão de Curva | D—Ignorar e Preencher |
| B—Desligado | E—Ignorar 1ª Curva |
| C—Alternar Linhas | |



PC13442—UN—21APR11

RM72004,0000139 -54-18FEB13-1/3




Quando utilizado com o AutoTrac, o iTEC Pro automaticamente executa curvas nas extremidades dos talhões ou quando estiver chegando a um limite intransitável predefinido.

Padrão de Curva

- Desligado—Nenhum padrão de curva criado
- Linhas Alternadas—Para uso em operações típicas de vaivém.
- Ignorar e Preencher—Para uso quando se faz a curva sempre na mesma direção ou se mantém a mesma carga de tração nos dois lados.
- Salto da Primeira Curva—Para saltar um número definido de pistas em um padrão ou propriedade, e depois repetindo na propriedade adjacente. Para cada padrão, um lado do talhão irá ignorar uma pista a menos que o outro.

Tipos de Curvas

PC10506 —UN—11SEP07




A—Alternar Linhas
B—Ignorar e Preencher

C—Ignorar 1ª Curva

- Curva Simples
- Curva Estendida
- Curva em Formato de Lâmpada


Continua na próxima página

RM72004,0000139 -54-18FEB13-2/3



Nenhuma Pista Ignorada

PC12308 —UN—23SEP09



1 Pista Ignorada

PC12309 —UN—23SEP09

O sistema iTEC Pro não está aprovado para uso com tratores de rodas da Série 9X30 e 9R operando semeadeiras pneumáticas com plantadeiras pneumáticas rebocadas em situações que não permitem pistas ignoradas. O caminho da curva e o desempenho podem não ser aceitáveis com configurações de múltiplos implementos a não ser que uma pista seja ignorada.

Para obter mais informações sobre compatibilidade de implementos, consulte seu concessionário John Deere local.

RM72004,0000139 -54-18FEB13-3/3

Número de Pistas Ignoradas

NOTA: Ao usar o iTEC Pro em um trator de rodas da Série 9030 ou 9R com espaçamento estreito entre pistas, o trator pode não ficar na curva como desejado. Nos piores cenários, o AutoTrac pode ser desativado.

Se desejado, em aplicações de baixa precisão (cultivo), ajuste o padrão de curva para saltar uma ou duas pistas em linhas alternadas ou defina o número de pistas ignoradas para 2 ou 3 no salto da primeira curva.


Em aplicações de alta precisão (plantadeiras pequenas), a velocidade de avanço pode ser reduzida no início e no final da curva e/ou o raio de curva pode ser ajustado mais largo para permitir melhor desempenho na curva. A velocidade pode ser aumentada no meio da curva.

Quando o Padrão de Curva é Linhas Alternadas (A), você continuará se movendo pelo talhão. Se Número de Pistas Ignoradas (B) for igual a um, os números das pistas que serão seguidas serão 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Defina o número de pistas ignoradas para zero para seguir as pistas 0, 1, 2, 3, etc.

Para padrões de curva de Linhas Alternadas e Salto da Primeira Curva, podem ser digitados valores entre 0 e 10. Em Ignorar e Preencher, o valor padrão é um e não pode ser alterado.

Quando o padrão de curva é Salto da Primeira Curva, você estará trabalhando em "propriedades". Exemplo: usando os diagramas para Salto da Primeira Curva.

- Número de pistas ignoradas = 1, os números das pistas que serão seguidas serão 0, 2, 1, 4, 3, 6, etc.



A—Menu Suspenso de Padrão de Curva

B—Caixa de Entrada de Número de Pistas Ignoradas

C—Caixa de Entrada do Raio de Curva do Implemento

D—Menu Suspenso Cabeceiras

E—Menu Suspenso Interiores Transitáveis

F—Link para Ajudar na Configuração de Minimizar Saltos e Minimizar Sobreposição


- Número de pistas ignoradas = 3, os números das pistas que serão seguidas serão 0, 5, 1, 6, 2, etc. e terminando a propriedade na pista 4 no rumo Norte. A partir daí, voltaria para a pista 9 e começaria novamente—pistas 9, 14, 10, 15 etc.

RM72004,000013A -54-18FEB13-1/1

PC13443—UN—21APR11

Curva Simples

Se o espaçamento entre pistas é igual ao dobro do raio de curva, será feita uma curva simples—por exemplo, se o implemento tem 15,2 m (50 ft.) de largura e exige um raio de curva de 7,6 m (25 ft.).




PC9845—UN—22JAN07

RM72004,000013B -54-17JAN13-1/1

Curva Estendida

Se o espaçamento entre pistas é maior que o dobro do raio de curva, será feita uma curva estendida—por exemplo, se o implemento tem 18,3 m (60 ft.) de largura e exige um raio de curva de 7,6 m (25 ft.).




PC9907—UN—05FEB07

RM72004,000013C -54-17JAN13-1/1

Curva em Formato de Lâmpada

Se o espaçamento entre pistas é menor que o dobro do raio de curva, será feita uma curva em forma de lâmpada—por exemplo, se o implemento tem 12,2 m (40 ft.) de largura e exige um raio de curva de 7,6 m (25 ft.).




PC9908—UN—22JAN07

RM72004,000013D -54-17JAN13-1/1

Ignorar e Preencher

Para uso sempre quando se vira na mesma direção (direita ou esquerda) ou para manter a mesma carga de tração nos dois lados do implemento.

Observe que ela ignora um passe no lado oposto do talhão e preenche esse pulo no lado inicial do talhão.




PC9921 —UN—22JAN07

RM72004,000013E -54-17JAN13-1/1

Alternar Linhas


Cada passe fica ao lado do passe anterior se o número de passes ignorados for 0. Altere para um número diferente para ignorar esses diversos passes em cada curva.



PC9845 —UN—22JAN07

RM72004,000013F -54-17JAN13-1/1

Ignorar Primeira Curva




Ignorar Primeira Curva Quando o Número de Saltos for = 4

Continua na próxima página

RM72004,0000140 -54-17JAN13-1/2

PC9843 —UN—22JAN07



PC9884A —UN—22OCT08

Ignorar Primeira Curva Quando o Número de Saltos for = 4

Inserir o número de pistas que deseja que a primeira curva ignore (neste o número de saltos =4). O talhão foi iniciado no canto sudoeste. Ele irá ignorar 4 pistas na extremidade Norte do talhão (a primeira curva) do diagrama e apenas 3 na extremidade Sul, indo novamente para o Norte adjacente ao primeiro passe.

Quando esse 'terreno' estiver completo, ele começará o próximo 'terreno' adjacente ao passe mais distante já concluído (o local do trator/implemento no diagrama está no primeiro passe desse novo 'terreno'). Agora a Primeira Curva está na extremidade Sul do talhão. Esse padrão se repete em todo o talhão.

RM72004,0000140 -54-17JAN13-2/2

Saltos e Sobreposição

Minimizar Saltos ou Sobreposições

Tecla Programável MENU >> Tecla Programável GREENSTAR >> Tecla Programável ORIENTAÇÃO >> Guia iTEC Pro (D) >> Botão Alteração de Configurações do iTEC Pro (H)

NOTA: O botão de diagnóstico se altera para o botão Alteração de Configuração do iTEC Pro (H) quando as duas partes do ícone do gráfico circular de status estiverem concluídas.

- | | |
|--|--|
| A—Guia Vista | F—Botão Diagnósticos iTEC Pro |
| B—Guia Configuração da Orientação | G—Botão de Configuração de Sequências |
| C—Guia Configuração do ShiftTrack | H—Botão de Alteração de Configuração do iTEC Pro |
| D—Guia iTEC Pro | I—Caixa de Entrada Deslocamento da Curva Final |
| E—Indicador de Status do iTEC Pro (Ícone Gráfico Circular) | |

PC8663 —UN—05AUG05




Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11




Tecla Programável GREENSTAR

PC8673 —UN—14OCT07



Tecla Programável ORIENTAÇÃO



Guia iTEC Pro

Continua na próxima página

RM72004,0000141 -54-18FEB13-1/2

PC10641 —UN—11OCT07


Minimizar Saltos

A opção Minimizar Saltos garantirá que a cobertura do produto ou equipamento acionado no solo se estenda para cabeceiras ou limites internos transitáveis. Ela faz isso sabendo onde está o 'ponto zero' do implemento em relação à cabeceira. O ponto zero com Minimizar Saltos está na extremidade traseira do implemento (a parte traseira da dimensão B em desvios do implemento) ao entrar em cabeceiras e na parte dianteira da dimensão B ao sair delas. No caso de um disco ou cultivador de talhão, o iTEC Pro pensará que o implemento está na cabeceira quando a extremidade traseira começar a entrar nela. Essa configuração pode causar sobreposições ao longo desses limites, especialmente quando em ângulo, mas ajuda a garantir que não haverá falhas como plantio em carregadores ou cabeceiras.


Minimizar Sobreposição

A opção Minimizar Sobreposição garantirá que a cobertura do produto ou equipamento acionado no solo não se estenda para cabeceiras ou limites internos transitáveis. Ela faz isso sabendo onde está o 'ponto zero' do implemento em relação à cabeceira. O ponto zero com Minimizar Sobreposição está na extremidade dianteira do implemento (a parte dianteira da dimensão B em desvios do implemento) ao entrar em cabeceiras e na parte traseira da dimensão B ao sair delas. No caso de um disco ou cultivador de talhão, o iTEC Pro pensará que o implemento está na cabeceira quando a extremidade dianteira começar a entrar nela. Essa configuração pode provocar saltos ao longo dos limites, especialmente quando em ângulo, mas ajuda a reduzir áreas de sobreposição, como discos em carregadores.

- | | |
|---|---|
| A—Menu Suspenso de Padrão de Curva | D—Menu Suspenso Cabeceiras |
| B—Caixa de Entrada de Número de Pistas Ignoradas | E—Menu Suspenso Interiores Transitáveis |
| C—Caixa de Entrada do Raio de Curva do Implemento | F—Link para Ajudar na Configuração de Minimizar Saltos e Minimizar Sobreposição |



Configurações iTEC Pro



Ajuda

PC13443—UN—21APR11

PC10637—UN—10OCT07


RM72004,0000141 -54-18FEB13-2/2

Páginas Iniciais


Páginas Iniciais

O iTEC Pro tem páginas iniciais específicas disponíveis que podem ser úteis ao fazer os ajustes no sistema quando no talhão. Consulte o Manual do Operador -

FUNDAMENTOS BÁSICOS DO GS2/GS3 para obter informações sobre como selecioná-las.



1/4 Página




1/4 Página

(D) Alterna entre Entrar nas Cabeceiras, Sair das Cabeceiras, Entrar nos Interiores Transitáveis e Sair de Interiores Transitáveis

NOTA: O botão de Habilitação do iTEC Pro exibirá a chave quando apenas uma ou duas partes do gráfico circular estiverem preenchidas.




- | | |
|--|---|
| A—Botão de Habilitação do iTEC Pro | I— Botão Habilitação do AutoTrac |
| B—Caixa de Entrada Ponto de Controle Em Linha | J— Botão Diminuição da Sensibilidade da Direção |
| C—Caixa de Entrada Deslocamento da Curva Final | K—Caixa de Entrada Sensibilidade da Direção |
| D—Botão Alternar | L— Botão Aumento da Sensibilidade da Direção |
| E—Caixa de Entrada Sequência Desvio | M—Menu Suspenso Nome da Fazenda |
| F—Botão Esquerdo Mudança de Pista | N—Menu Suspenso Nome do Talhão |
| G—Botão Central Mudança de Pista | O—Botão Gravar/Parar Gravação |
| H—Botão Direito Mudança de Pista | |



1/4 Página

Continua na próxima página

RM72004.000014F -54-28JAN13-1/6



A—Menu Suspenso Modo de Rastreio
B—Botão Ajustar Pista 0
C—Botão Diagnósticos ITEC Pro


D—Botão Central Mudança de Pista
E—Botão Esquerdo Mudança de Pista
F—Botão Direito Mudança de Pista

G—Menu Suspenso Cliente
H—Menu Suspenso Fazenda
I— Menu Suspenso Talhão
J— Botão de Habilitação do ITEC Pro

Continua na próxima página

RM72004,000014F -54-28JAN13-2/6

PC16522 —UN—28JAN13




1/2 Página

- A—Botão Diagnósticos iTEC Pro C—Botão Central Mudança de Pista E—Botão Direito Mudança de Pista
 B—Botão Ajustar Pista 0 D—Botão Esquerdo Mudança de Pista

RM72004,000014F -54-28JAN13-3/6

PC10582 —UN—15OCT07




1/2 Página

- A—Botão Diagnósticos iTEC Pro E—Caixa de Entrada Sensibilidade da Direção H—Botão Central Mudança de Pista
 B—Botão Ajustar Pista 0 F—Botão Aumento da Sensibilidade da Direção I— Botão Direito Mudança de Pista
 C—Botão LIGA/DESLIGA do iTEC Pro G—Botão Esquerdo Mudança de Pista J— Botão Gravar/Parar Gravação
 D—Botão Diminuição da Sensibilidade da Direção

Continua na próxima página

RM72004,000014F -54-28JAN13-4/6

PC16523 —UN—28JAN13



iTEC Pro On iTEC Pro Off		(A)
Inline Control Point	(B) 21.4	
End Turn Offset	(C) 0.0	
Enter Headlands	(D)	
Sequence Offset (ft)	(E) 0.0	

PC16524 —UN—28JAN13


1/2 Página

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| A—Botão LIGA/DESLIGA do iTEC Pro | C—Caixa de Entrada Deslocamento da Curva Final | E—Caixa de Entrada Sequência Desvio |
| B—Caixa de Entrada Ponto de Controle Em Linha | D—Botão de Alternância Entrar Cabeceiras | |

(D) Alterna entre Entrar Cabeceiras, Sair Cabeceiras, Entrar Interiores Transitáveis e Sair Interiores Transitáveis.

Continua na próxima página

RM72004,000014F -54-28JAN13-5/6



PC16525 —UN—28JAN13

1/2 Página

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| A—Diminuição do Ponto de Controle Em Linha | E—Caixa de Entrada Raio de Curva do Implemento | I— Aumentar Sensibilidade de Giro | N—Botão Alternar |
| B—Caixa de Entrada Ponto de Controle Em Linha | F—Aumento do Raio de Curva do Implemento | J— Botão LIGA/DESLIGA do iTEC Pro | O—Diminuição da Sequência Desvio |
| C—Aumento do Ponto de Controle Em Linha | G—Aumento da Sensibilidade de Giro | K—Diminuição do Deslocamento da Curva Final | P—Caixa de Entrada Sequência Desvio |
| D—Diminuição do Raio de Curva do Implemento | H—Caixa de Entrada Sensibilidade de Curva | L— Caixa de Entrada Deslocamento da Curva Final | Q—Aumentar Desvio da Sequência |
| | | M—Aumentar Deslocamento da Curva Final | |

(N) Alterna entre Entrar nas Cabeceiras, Sair das Cabeceiras, Entrar nos Interiores Transitáveis e Sair de Interiores Transitáveis

RM72004,000014F -54-28JAN13-6/6

Operação

Desvios de Curva

Ajusta curvas (início/fim) para a cabeceira ou limites internos transitáveis usando os botões Iniciar Curva e Terminar Curva. Selecionar um botão altera uma curva em 25 cm (1 ft.). Selecione a caixa de entrada para digitar um valor específico.

PC10517 —UN—12SEP07



Iniciar Curva Mais Cedo

PC10518 —UN—12SEP07



Iniciar Curva Posteriormente

PC10519 —UN—12SEP07



Terminar Curva Mais Cedo

PC10520 —UN—12SEP07



Terminar Curva Posteriormente

RM72004,0000145 -54-22JAN13-1/1

Indicador de Status do iTEC Pro (Ícone Gráfico Circular)

Tecla Programável MENU >> Tecla Programável GREENSTAR >> Tecla Programável DIAGNÓSTICOS >> Visualizar menu suspenso >> iTEC Pro

Aparecem quatro áreas de status:

Página 1/2

- SW da máquina instalado
- CONFIGURADO

Página 2/2

- Habilitado
- Ativo

Ícone de estado (coluna esquerda) indica o status. Quando as condições do iTEC Pro estão OK, cada ícone aparece em verde.

PC8663 —UN—05AUG05



Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11



Tecla Programável GREENSTAR


PC9936 —UN—31JAN07



Tecla Programável DIAGNÓSTICOS

RM72004,0000146 -54-20FEB13-1/1

Operação do iTEC Pro



Operação do iTEC Pro


- A—Guia Exibir
- B—Guia Configurações de Orientação
- C—Guia de Configurações de Mudança de Pista
- D—Guia iTEC PRO
- E—Contador de Distância da Cabeceira
- F—Ícone de Status da Engrenagem do iTEC Pro
- G—Mudança de Pista Esquerda
- H—Mudança de Pista Central
- I— Mudança de Pista Direita
- J— Gráfico Circular do Status do AutoTrac
- K—Botão Habilitação do AutoTrac
- L—Intensidade do Sinal do Receptor
- M—Botão Ajustar Pista 0
- N—Caixa de Entrada da Sensibilidade da Direção
- O—Gráfico Circular de Status do iTEC Pro
- P—Botão de Habilitação do iTEC Pro

Status do iTEC Pro	Status do Ícone da Engrenagem
Habilitado	Branco
Ativo	Verde
Sequência em Execução	Girando

Tabela de Ícones de Status da Engrenagem do iTEC Pro


PC14178 —UN—08NOV11

Diagnósticos



Guia iTEC Pro, Botão Diagnóstico (F)

PC10523 —UN—12SEP07



Guia iTEC Pro, Botão Ativação (J)

PC10524 —UN—04OCT07

- A—Guia Vista
- B—Guia Configuração da Orientação
- C—Guia Configuração do ShiftTrack
- D—Guia iTEC Pro
- E—Indicador de Status do iTEC Pro (Ícone Gráfico Circular)
- F—Botão Diagnóstico

- G—Botão de Configuração de Sequências
- H—Botão Alteração de Configuração
- I—Caixa de Entrada Deslocamento da Curva Final
- J—Botão de Ativação

Selecionar o botão Diagnósticos (F) exibirá a tela de Diagnósticos do GreenStar 2 Pro com “iTEC Pro” selecionado na caixa de listagem “Vista”. Esse botão é mostrado quando o Indicador de Status do iTEC Pro (Ícone

Gráfico Circular) exibe zero ou uma parte. Para duas ou mais partes, o botão normal Ativação do iTEC Pro (J) é exibido. O botão Ativar iTEC Pro habilitará o iTEC Pro.

RM72004,0000182 -54-20FEB13-1/1

Páginas de Diagnóstico

View **ITEC Pro** (A)

Last Exit Code Issued:

Time of Last Exit Code:

(B) State	(C) Conditions	(D) Status
	(E) → <u>Vehicle s/w Installed</u>	
	(F) → iTEC Pro Ready	
	(G) → <u>Configured</u>	
	(H) → IMS Off	OK
	(I) → No Active iTEC Exit/Stop Codes	OK
	(J) → Field Boundary Defined	OK
	(K) → Headland Boundary Defined	OK
	(L) → Machine and Implement Defined	---
	(M) → GPS status is SF1, SF2, or RTK	OK
	(N) → Defined Sequences valid	OK
	(O) → Tracking Mode selected	OK
	(P) → Tracking path defined	OK

Navigation icons: [Previous] 1/2 [Next]

Diagnósticos iTEC Pro 1/2

A—Menu Suspenso Vista
B—Coluna de Estado do Gráfico Circular de Status
C—Coluna Condições
D—Coluna Status
E—Software do Veículo Instalado

F—iTEC Pro Pronto
G—Coluna Configurada
H—Sistema de Gerenciamento do Implemento Desligado
I—Sem Códigos de Saída/Parada do iTEC Pro Ativo
J—Limite de Talhão Definido
K—Limite de Cabeceira Definido
L—Máquina e Implemento Definidos
M—Status do GPS é SF1, SF2, RTK

N—Sequências Válidas Definidas
O—Modo de rastreo selecionado
P—Caminho de Rastreo Definido

Continua na próxima página

RM72004,0000183 -54-20FEB13-1/2

PC11435 —UN—23OCT08

Read the latest Operator Manual prior to operation. To obtain a copy, see your dealer or visit www.StellarSupport.com.

View iTEC Pro A


Last Exit Code Issued: N/a

Time of Last Exit Code: 00: 00: 00 00/ 00/ 0000

State B	Conditions C	Status D
	E → <u>Enabled</u> F → Enabled button pressed	---
	G → <u>Active</u> H → Machine not in Park I → Resume switch pressed J → Operator in seat K → Speed greater than 0.5 kph	--- --- --- --- ---



2/2



Diagnósticos iTEC Pro 2/2

A—Menu Suspenso Vista
B—Coluna de Estado do Gráfico Circular de Status
C—Coluna Condições

D—Coluna Status
E—Habilitado
F—Botão Habilitação Pressionado
G—Ativo

H—Veículo não em Estacionamento
I— Interruptor de Retorno Pressionado
J— Operador no Assento

K—Velocidade Maior do Que 0,5 km/h

O status de cada condição será "OK" ou "- - -", o que significa que a condição não foi satisfeita.

Interruptor de Retorno—Pressione o Interruptor de Retorno para mover o estágio HABILITADO para o ATIVADO.

RM72004,0000183 -54-20FEB13-2/2

PC12313 —UN—01OCT09

Curvas Finais

Confirmação de Curva—Um indicador visual é exibido por até 20 segundos antes que se aproxime de uma cabeceira prevista. Quando o sistema detecta uma cabeceira prevista, a distância até essa cabeceira será exibida e será feita a contagem regressiva da intersecção até a cabeceira. A indicação visual é acompanhada por tons.

A Confirmação de Curva aparece apenas se o AutoTrac estiver ativo e for selecionado um padrão de curva que tenha o iTEC Pro automatizando as curvas finais.


NOTA: Dez segundos antes da cabeceira, a curva exibida na primeira vez será usada se o botão OK não for pressionado.

A próxima curva é indicada por uma seta superior e pelo número de pistas a serem puladas. Se a próxima curva e o espaçamento entre pistas forem aceitáveis, pressione o botão OK.

NOTA: Pode-se pressionar o interruptor de retorno em vez do botão OK. O interruptor de retorno também pode ser pressionado para apagar outras janelas pop-up.

Se a próxima curva precisar ser mudada, pressione A, B ou C e pressione o botão OK.

- Pressionar Continuar Reto fará com que o trator continue em linha reta. Se a opção Continuar Reto for pressionada, a sequência correspondente "entrar na cabeceira" não será executada e o veículo não virará. Todas as sequências subsequentes no mesmo passe serão executadas, mas a próxima curva desejada deve ser feita manualmente se o iTEC Pro encontrar outra transição 'Entrar Cabeceiras' antes de 20 segundos. Se a próxima curva desejada ocorrer após 20 segundos da saída da cabeceira, o indicador Confirmação de Curva é exibido e uma curva automática pode ser concluída.
- Pressione o botão da seta esquerda para aumentar o número de pistas que a curva pulará ao virar à esquerda ou diminua o número de pistas que serão ignoradas ao virar para a direita.



Confirmação de Curva

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| A—Botão de Curva à Esquerda | D—Número de Saltos de Pistas |
| B—Botão Continuar Reto | E—Distância até o Limite |
| C—Botão de Curva à Direita | F—Botão OK |

- Pressione o botão da seta direita para aumentar o número de pistas que a curva pulará ao virar à direita ou diminua o número de pistas que serão ignoradas ao virar para a esquerda.

NOTA: Ao trabalhar próximo a uma cabeceira, o veículo pode entrar e sair da cabeceira no mesmo passe. Nessa situação, pode ser selecionada a opção Continuar Reto na página Confirmação de Curva para continuar no passe atual. A página Confirmação de Curva não aparece novamente até que o veículo se desloque por 20 segundos sem haver intersecção com uma borda.

BA31779,000011D -54-21APR11-1/1

PC13419—UN—21APR11


Aproximação do Limite Intransitável

Esta mensagem indica que uma parte do veículo e/ou do implemento fará uma intersecção ou cruzou um limite intransitável. Essa mensagem também aparece quando o caminho do veículo está muito próximo de um limite intransitável porque o iTEC Pro adiciona um buffer a uma largura física dos implementos (consulte Configuração do Implemento na Seção Configuração da Máquina e do Implemento).

NOTA: A mensagem de limite intransitável não aparecerá nas condições a seguir:

- O padrão de curva do iTEC Pro está definido como desligado.
- O AutoTrac não está ativo.

NOTA: A linha que exibe a trajetória do veículo na tela do GS2/GS3 ficará VERMELHA sempre que seja previsto que o veículo ou implemento faça uma intersecção com um limite intransitável.



Aproximação do Limite Intransitável

PC13150 -54-17FEB11

BA31779,0000139 -54-09MAY11-1/1

Desativação do iTEC Pro

O operador pode desativar o iTEC Pro a qualquer momento pressionando o respectivo botão Liga/Desliga. Se o AutoTrac e o iTEC Pro estiverem ativos, qualquer ação que desative o AutoTrac também desativará o iTEC Pro. Isso significa que ao operar o iTEC Pro e o AutoTrac juntos, o operador pode desativar os dois sistemas assumindo o controle da direção.

Quando o iTEC Pro é desativado, o sistema não cria um novo caminho de curva final, executa sequências ou verifica as intersecções com limites intransitáveis. Se uma curva final já tiver sido gerada quando o sistema for desativado, a curva final permanecerá e o veículo percorrerá ao longo da curva se o AutoTrac estiver ativo.

Se o iTEC Pro for desativado enquanto uma sequência estiver em execução, as funções que já tiverem ocorrido naquela sequência serão canceladas.

O comportamento do cancelamento de uma função é o seguinte:

- engate Dianteiro e Traseiro—Interromper movimento
- VCR—Interromper fluxo
- TDP—Desligar TDP
- TDM— Retornar ao estado do interruptor
- Bloqueio do Diferencial—Desligar o Bloqueio do Diferencial
- Marcha/Mudança (não IVT)—Permanece na marcha atual

NOTA: Se o operador executar manualmente uma função enquanto uma sequência estiver em execução, essa função não será cancelada. As funções definidas para ocorrer na sequência após a desativação do iTEC Pro não serão executadas.

BA31779,000011F -54-21APR11-1/1

Dicas e Ajustes Úteis

Curvas

- Se o trator estiver virando muito cedo, aumente o Desvio de Curva Final (ou crie um número positivo).
- Se o trator estiver virando muito tarde, diminua o Desvio de Curva Final (ou crie um número negativo).
- O início da curva é determinado pelo seguinte cruzamento da cabeceira:
 - Minimizar Saltos
A traseira do implemento (dimensões A+B) ao entrar na cabeceira.
A dianteira do implemento (dimensão A) ao sair da cabeceira.
 - Minimizar Sobreposição
A dianteira do implemento (dimensão A) ao entrar na cabeceira.
A traseira do implemento (dimensões A+B) ao sair da cabeceira.
- O sistema considera o maior dos Raios de Giro da máquina ou do implemento. Se o menor Raio de Giro for alterado, não haverá mudança na curva.
- Precisão da Linha Estimada para grandes implementos (aproximadamente 12,2 m (40 ft) e maiores)
 - Implemento tipo tração
Se a linha estimada estiver muito larga, diminua o Ponto de Controle.

Se a linha estimada estiver muito estreita, aumente o Ponto de Controle.

- Implemento montado em 3 pontos
Ajuste o Desvio da Curva Final ou as dimensões A+B do implemento para permitir que o trator se alinhe com a linha AB mais cedo.
- Precisão da Linha Estimada para pequenos implementos (aproximadamente 12,2 m (40 ft) e menores)
 - Implemento tipo tração
Se a linha estimada estiver muito larga, aumente o Ponto de Controle.
Se a linha estimada estiver muito estreita, diminua o Ponto de Controle.
 - Implemento montado em 3 pontos
Ajuste o Desvio da Curva Final ou as dimensões A+B do implemento para permitir que o trator se alinhe com a linha AB mais cedo.

Sequências e Funções

- Se estiver acontecendo muito cedo, aumente a distância da Função ou a Sequência Desvio.
- Se estiver acontecendo muito tarde, diminua a distância da Função ou a Sequência Desvio.

BA31779,0000120 -54-21APR11-1/1

Sobreposição de Limites e Prioridade de Sequência




Diagrama de Sobreposição de Prioridade de Limite

A—Campo
 B—Limite Externo (Intransitável)
 C—Cabeceira Externa
 D—Limite Interno (Intransitável)
 E—Interno Transitável
 F—Cabeceira Interna

Sobreposição de Prioridade de Limite

Se várias áreas de limite se sobrepuserem, o iTEC Pro tratará das áreas de sobreposição como uma área única. As áreas são priorizadas na seguinte ordem:

1. Intransitável
2. Cabeceira
3. Transitável
4. Campo

Se o iTEC Pro detecta limites sobrepostos-se o implemento está em duas áreas ao mesmo tempo (em uma cabeceira e em limite transitável)-o iTEC Pro irá priorizá-los.

Por exemplo, se o implemento está em uma Cabeceira e em um Limite Interno Intransitável, o iTEC Pro indicará Limite Interno Intransitável.

Prioridade da Sequência de Sobreposição

Se as sequências se sobrepuserem em uma Área de modo que a sequência Sair da Área (Cabeceira ou

Transitável) se inicie antes da sequência Entrar na Área (Cabeceira ou Transitável) esteja concluída, a sequência Entrar na Área será cancelada e a sequência Sair da Área será executada.

RM72004.0000147 -54-20FEB13-2/2


Solução de problemas

Guia de Otimização e Detecção e Resolução de Problemas

1. Curvas do iTEC Pro
2. Raio de Curva do Implemento versus Raio de Curva da Máquina
3. Advertência de Limite Intransitável



Curva Simétrica em Formato de Lâmpada (Ponto de Controle em 0 m (0 ft.) ou Usando Engate de 3 Pontos) (Raio da Curva é Maior que Metade do Espaçamento da Pista)




Curva Não Simétrica em Formato de Lâmpada (Ponto de Controle Normal) (Raio da Curva é Maior que Metade do Espaçamento da Pista)

1. Curvas do iTEC Pro

4. Tamanho Necessário da Cabeceira
5. Erro Trator Fora da Pista
6. Linhas Estimadas no Limite da Cabeceira (Implementos Extraídos)
7. Ação Inconsistente do Implemento na Cabeceira
8. Local da Ação do Implemento



Curva Simples Estendida (Raio da Curva é Menor que Metade do Espaçamento da Pista)



Curva Simples (Raio da Curva é Igual à Metade do Espaçamento da Pista)


- Aqui estão as curvas finais referenciadas neste documento.

Continua na próxima página


RM72004,0000142 -54-11FEB13-1/6

2. Raio de Curva do Implemento versus Raio de Curva da Máquina

- O iTEC Pro usa o maior dos dois valores para gerar a curva final nas cabeceiras. Por exemplo, seria usado um raio de curva da máquina de 7 m (23 ft.) com a configuração mostrada nas figuras “Curva Simples Estendida” e “Configurações do iTEC Pro”.
- Tenha isso em mente ao tentar aumentar ou diminuir o Raio da Curva para fins de ajuste. Nas figuras da Configuração do iTEC Pro, nenhum ajuste será feito na curva ao alterar o raio de Curva do Implemento a não ser que ele seja maior que 7 m (23 ft.).



Configurações iTEC Pro




Aproximação do Limite Intransitável

- | | |
|---|---|
| A—Menu Suspenso de Padrão de Curva | D—Menu Suspenso Cabeceiras |
| B—Caixa de Entrada de Número de Pistas Ignoradas | E—Menu Suspenso Interiores Transitáveis |
| C—Caixa de Entrada do Raio de Curva do Implemento | F—Link para Ajudar na Configuração de Minimizar Saltos e Minimizar Sobreposição |


PC11436 —UN—23OCT08

PC13150 —54—17FEB11




Diminuição do Deslocamento da Curva Final

PC11088 —UN—19MAR08




Diminuição do Raio de Curva

PC11089 —UN—19MAR08



Aumento do Tamanho da Cabeceira

PC11090 —UN—19MAR08



Ignorar Pistas para Criar uma Curva Simples

PC11091 —UN—19MAR08

3. Advertência de Limite Intransitável


- Diminua o deslocamento curva final (figura "Diminua Deslocamento da Curva Final").
- Diminua o raio da curva (figura "Diminua Raio da Curva").
- Aumente o tamanho da cabeça (figura "Aumente Tamanho da Cabeceira").
- Ignore pistas para criar uma curva "simples" (figura "Salte Pistas para Criar uma Curva Simples").

4. Tamanho Necessário da Cabeceira

- Se possível, use curvas "Simples". Use o menor raio de curva possível (veja as figuras "Curva Simples" e "Curva Simples Estendida"). Ignore pistas suficientes para obter uma curva "simples" (veja a figura "Salte Pistas para Criar uma Curva Simples").
- Use um Deslocamento da Curva Final para alterar a curva para dentro do talhão (consulte figura "Diminua Deslocamento Curva Final").

5. Erro Trator Fora da Pista

NOTA: As curvas finais do iTEC Pro serão mais consistentes quando o erro de desvio de



Curvas Finais

A—Ponto A
B—Ponto B

C—Caminho Original do Trator
D—Caminho do Trator Após a Mudança de Configuração


PC11092 —UN—19MAR08

pista for minimizado em toda a curva final e especialmente próximo do final da curva.

Continua na próxima página

RM72004,0000142 -54-11FEB13-3/6

- Se o trator estiver se desviando da pista no meio da curva (veja o ponto A na figura "Curvas Finais"), aumente o Raio de Curva até que o trator possa permanecer na pista.
- Se o trator estiver se desviando da pista no início ou no final da curva (veja o ponto B na figura "Curvas Finais"), tente diminuir o Raio de Curva até que o trator possa permanecer na pista. Se o Raio de Curva for diminuído demais, a máquina pode começar a sair da pista no meio da curva. Diminuir o deslocamento do ponto de controle (D) também criará curvas finais que são mais fáceis do trator trilhar no início e fim das curvas com implementos tipo rebocados. Entretanto, isso pode gerar desempenho indesejado da linha estimada. Um Deslocamento de Curva Final maior pode ajudar a eliminar uma linha estimada incorretamente.




Exemplo de Curva Simples

- | | |
|--|-----------------------------------|
| A—Linha Estimada | C—Ponto de Controle Muito Pequeno |
| B—Adicionar Essa Distância à Curva Final | D—Ponto de Controle Muito Grande |

6. Linhas Estimadas no Limite da Cabeceira (Implementos Extraídos)

- Para curvas "simples", aumente o ponto de controle para alargar as linhas estimadas e diminua o ponto de controle para estreitá-las.
- Para curvas em formato de lâmpada, aumente o ponto de controle para estreitar as linhas estimadas e diminua para alargar as linhas estimadas.
- Além disso, o Deslocamento da Curva Final pode ser ajustado para melhorar o desempenho da linha estimada.



Exemplo de Curva em Formato de Lâmpada

- | | |
|--|-----------------------------------|
| A—Linha Estimada | C—Ponto de Controle Muito Grande |
| B—Adicionar Essa Distância à Curva Final | D—Ponto de Controle Muito Pequeno |

7. Ação Inconsistente do Implemento na Cabeceira

- Velocidades mais baixas quando se aproximando e cruzando a cabeceira resultará em uma melhor precisão da ação do implemento (elevar/abaixar o implemento) e desempenho na curva final.
- Diversas velocidades e/ou trocas de marcha podem ser configuradas em cada sequência, como mostrado nas figuras Entrar na Cabeceira e Sair da Cabeceira.

Setup Sequences

Sequence: Enter Headland

1		4.0 (mi/h)	-35.0 (ft)
2		2.0 (mi/h)	-10.0 (ft)
3		Extend	0.0 (ft)
4		4.0 (mi/h)	10.0 (ft)
5	----		

1/1

Entrar na Cabeceira

Setup Sequences

Sequence: Exit Headland

1		2.0 (mi/h)	-10.0 (ft)
2		Retract	-5.0 (ft)
3		4.0 (mi/h)	10.0 (ft)
4		6.0 (mi/h)	30.0 (ft)
5	----		

1/1

Sair da Cabeceira

PC13420 —UN—21APR11

PC13431 —UN—21APR11

8. Local da Ação do Implemento

- Ajuste a Distância da Função para o controle da ação do implemento (elevar/abaixar o implemento) nas sequências de Configuração para otimizar aonde o implemento irá para dentro e para fora do solo. O Desvio da Sequência pode ser alterado em vez da Distância da Função, se desejado, mas isso altera cada Distância da Função pelo valor correspondente.
- Alterar a velocidade da máquina e a SCV ou a vazão do engate de 3 pontos também afetará aonde o implemento entra e sai do solo.
- Exemplo: Você observa que a plantadeira deve sair do solo 1,5 m (5 ft.) antes de entrar na cabeceira e você está usando as configurações nas figuras Entrar na Cabeceira e Sequências do iTEC Pro. Altere o deslocamento da função da SCVI (veja a figura Entrar na Cabeceira) para -1,5 m (-5 ft.) ou altere o Deslocamento da Sequência (consulte a figura Sequências do iTEC Pro) para -1,5 m (-5 ft.).

View
Guidance Settings
ShiftTrack Settings
iTEC Pro

iTEC Pro Off

Setup Sequences

**1770NT
24R30**

iTEC Pro Settings

Change

End Turn Offset

0.0 (ft)

Sequence

Enter Headlands

Exit Headlands

Enter Passable Interiors

Exit Passable Interiors

Enter Headland

Exit Headland

Sequence Offset

0.0 (ft)

0.0 (ft)

0.0 (ft)

0.0 (ft)

NOTE: A negative offset will begin the sequence earlier.
A positive offset will delay the start of the sequence.

PC11097 —UN—24MAR08

9. Sequências do iTEC Pro

Sequências possíveis no iTEC Pro (escopo limitado apenas a alterações de Marcha e Velocidade):

Trator PST

- Mudança de Velocidade
- Mudança de Marcha

Trator IVT

- Somente Mudança de Velocidade

Trator AGT

- Modo: Automático
- Somente Mudança de Velocidade
- Modo: Manual
- Somente Mudança de Marcha

Código de Saída no Trator PST


- O código de saída de Velocidade cancelada e Marcha cancelada pode não ser mostrado no Trator PST.

Código de Saída no Trator IVT.


- O código de saída de Marcha cancelada pode não ser mostrado quando o usuário tentar executar uma operação de mudança de marcha no trator IVT.

Código de Saída no Trator AGT

- O código de saída de Marcha cancelada pode não ser mostrado quando o usuário tentar executar uma operação de mudança de marcha no trator AGT no modo Automático.
- O código de saída de Velocidade cancelada pode não ser mostrado quando o usuário tentar executar uma operação de mudança de velocidade no trator AGT no modo Manual.
- Além do código de saída, um alerta pop-up é mostrado no trator AGT para a sequência inválida.



Advertência do Trator AGT-Troca de Marcha



Advertência do Trator AGT-Alteração de Velocidade

PC13498 —UN—27APR11

PC13499 —UN—01FEB13

RM72004,0000142 -54-11FEB13-7/6

Códigos de Saída

Os códigos de saída de detecção e resolução de problemas serão exibidos no mesmo local (esquerda superior da vista em perspectiva) como mostrada para os códigos de saída do AutoTrac. Estes são os códigos de saída específicos do iTEC Pro.

O último código emitido também é exibido na página Diagnósticos do iTEC Pro (Tecla Programável MENU >> Tecla Programável GREENSTAR >> Tecla Programável DIAGNÓSTICOS >> Visão (menu suspenso). >> iTEC Pro

PC8663 —UN—05AUG05



Tecla Programável MENU

PC13432 —UN—21APR11



Tecla Programável GREENSTAR

PC9936 —UN—31JAN07



Tecla Programável DIAGNÓSTICOS

Origem da Falha	Número da Falha	Texto na Tela	Descrições
Sistema Automático de Troca de Marchas (APS)	1	Falha do Interruptor de Retorno	Falha do Interruptor de Retorno. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Sistema Automático de Troca de Marchas (APS)	2	APS indisponível	Tipo de Transmissão Incompatível. A causa mais provável é a execução de uma PST em um trator IVT.
Sistema Automático de Troca de Marchas (APS)	3	Falha 3 do APS	Comunidade Perdida com a ACU. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Sistema Automático de Troca de Marchas (APS)	4	Marcha APS Não Definida	Marcha Comandada APS não Definida. Defina uma Marcha APS na máquina conforme Manual do Operador.
Sistema Automático de Troca de Marchas (APS)	5	Máquina em Ré	O trator está em Ré. Coloque a máquina em marcha de Avanço e reative o iTEC Pro.
Sistema Automático de Troca de Marchas (APS)	6	Falha 6 do APS	Comunicação perdida com o PTP. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Sistema Automático de Troca de Marchas (APS)	13	Tempo Limite da APS	Tempo limite da mensagem de comando do iTEC Pro causado pela rejeição do comando pela máquina. Certifique-se de que as funções da sequência são apropriadas para a máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.

Continua na próxima página

RM72004,0000148 -54-18FEB13-1/6

Origem da Falha	Número da Falha	Texto na Tela	Descrições
Sistema Automático de Troca de Marchas (APS)	14	Falha 14 do APS	Incompatibilidade entre a versão de software do GS2/GS3 e da máquina. Certifique-se de que ambos estejam atualizados com os dados mais recentes disponíveis.
Bloqueio do diferencial	1	Falha 1 do Bloqueio do Diferencial	O comando do bloqueio do diferencial foi rejeitado porque há uma falha no interruptor do bloqueio do diferencial do trator. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Bloqueio do diferencial	2	Falha 2 do Bloqueio do Diferencial	O comando do bloqueio do diferencial foi rejeitado porque há uma falha no dispositivo (circuito) do bloqueio do diferencial do trator. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Bloqueio do diferencial	3	Falha do Interruptor do Freio	O comando do bloqueio do diferencial foi rejeitado porque há uma falha no interruptor do freio do trator. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Bloqueio do diferencial	13	Tempo Limite do Bloqueio do Diferencial	Tempo limite da mensagem de comando do iTEC Pro causado pela rejeição do comando pela máquina. Certifique-se de que as funções da sequência são apropriadas para a máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Bloqueio do diferencial	14	Falha 14 do Bloqueio do Diferencial	Incompatibilidade entre a versão de software do GS2/GS3 e da máquina. Certifique-se de que ambos estejam atualizados com os dados mais recentes disponíveis.
Velocidade de Avanço	1	Máquina em Ré	A direção do comando está oposta à direção atual. Certifique-se de que a máquina está em marcha de Avanço.
Velocidade de Avanço	2	Falha 2 de Velocidade da Máquina	Não é permitida direção do comando. Certifique-se de que a máquina está em marcha de Avanço.
Velocidade de Avanço	3	Falha 3 de Velocidade da Máquina	Não é permitida direção do comando. Certifique-se de que a máquina está em marcha de Avanço.
Velocidade de Avanço	13	Tempo Limite da Velocidade da Máquina	Tempo limite da mensagem de comando do iTEC Pro causado pela rejeição do comando pela máquina. Certifique-se de que as funções da sequência são apropriadas para a máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Velocidade de Avanço	14	Falha 14 de Velocidade da Máquina	Incompatibilidade entre a versão de software do GS2/GS3 e da máquina. Certifique-se de que ambos estejam atualizados com os dados mais recentes disponíveis.
Levante	13	Tempo limite do engate	Tempo limite da mensagem de comando do iTEC Pro causado pela rejeição do comando pela máquina. Certifique-se de que as funções da sequência são apropriadas para a máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Levante	14	Falha 14 do engate	Incompatibilidade entre a versão de software do GS2/GS3 e da máquina. Certifique-se de que ambos estejam atualizados com os dados mais recentes disponíveis.

Continua na próxima página

RM72004,0000148 -54-18FEB13-2/6

Origem da Falha	Número da Falha	Texto na Tela	Descrições
TDM	1	Falha do Interruptor da TDM	O comando da TDM foi rejeitado porque há uma falha no interruptor da TDM do trator. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
TDM	2	Falha do Circuito da TDM	O comando da TDM foi rejeitado porque há uma falha no circuito da TDM do trator. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina aplicáveis.
TDM	3	Interruptor da TDM desligado	A TDM não pode ligar porque seu interruptor está desligado. Coloque o Interruptor da TDM em ON (ligado) ou Auto (Automático).
TDM	13	Tempo Limite da TDM	Tempo limite da mensagem de comando do iTEC Pro causado pela rejeição do comando pela máquina. Certifique-se de que as funções da sequência são apropriadas para a máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina aplicáveis.
TDM	14	Falha 14 da TDM	Incompatibilidade entre a versão de software do GS2/GS3 e da máquina. Certifique-se de que ambos estejam atualizados com os dados mais recentes disponíveis.
TDP	2	Falha de Habilitação da TDP	O comando da TDM foi rejeitado porque há uma falha no interruptor de Ativação da TDM Remota.
TDP	3	Falha do Interruptor da TDP	O comando da TDM foi rejeitado porque há uma falha no interruptor da TDM Remota.
TDP	4	Falha do Circuito da TDP	O comando da TDP foi rejeitado porque há uma falha no circuito de acionamento da TDP. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
TDP	5	Sobrevelocidade da TDP	Uma falha de sobrevelocidade é causada quando a TDP ultrapassa a velocidade nominal em mais de 17%. Causas comuns: excesso de rotação do motor reduzindo a marcha ou em um modo de economia da TDP.
TDP	6	Subvelocidade da TDP	A TDP não aciona. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
TDP	7	TDP Remota Habilitada	O interruptor remoto (para-lama) foi selecionado da estação do operador portanto o iTEC Pro não pode controlar a TDP. Desligue o Interruptor de Habilitação Remoto.
TDP	8	Falha 8 da TDP	O comando da TDP foi rejeitado devido a uma configuração inválida da TDP. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
TDP	9	Interruptor da TDP Desligado	A TDP não pode ligar porque seu interruptor está desligado. Ligue o Interruptor da TDP.
TDP	10	Falha 10 da TDP	Interruptor da TDP em conflito - a ACU e a CCU não concordam sobre a posição do interruptor da TDP. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
TDP	11	TDP Não Calibrada	TDP Não Calibrada. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
TDP	12	Falha 12 da TDP	TDP não habilitada na marcha atual. Detecte e solucione problema de DTC da máquina. Geralmente causado pelo acionamento da TDP em uma marcha alta de ré.

Continua na próxima página

RM72004,0000148 -54-18FEB13-3/6

Origem da Falha	Número da Falha	Texto na Tela	Descrições
TDP	13	Tempo Limite da TDP	Tempo Limite da Mensagem. Detecte e solucione problemas o Barramento CAN GS2/GS3 do Implemento. Se outros componentes estão no Barramento do Implemento (por exemplo, receptor StarFire), detecte e solucione problemas no Barramento CAN da máquina.
TDP	14	Falha 14 da TDP	Tempo limite da mensagem de comando do iTEC Pro causado pela rejeição do comando pela máquina. Certifique-se de que as funções da sequência são apropriadas para a máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
TDP	15	Falha de reacionamento da TDP	O reacionamento da falha é causado pela alternância rápida liga/desliga do interruptor da TDP antes da TDP concluir o movimento.
VCS	13	Tempo Limite da VCR (VCR No.)	Tempo limite da mensagem de comando do iTEC Pro causado pela rejeição do comando pela máquina. Certifique-se de que as funções da sequência são apropriadas para a máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
VCS	14	Falha 14 da VCR	Incompatibilidade entre a versão de software do GS2/GS3 e da máquina. Certifique-se de que ambos estejam atualizados com os dados mais recentes disponíveis.
Erro de Sequência		Sequência Ignorada	O iTEC Pro foi ativado depois da posição de início da sequência. Coloque o implemento de volta na posição inicial antes da sequência, reative o iTEC Pro e comece a operação de avanço.
Erro de Sequência		Sequência Ignorada	Caminho Reto Confirmado, assim a sequência foi ignorada.
Erro de Sequência		iTEC Pro Não Ativo	iTEC Pro não ativo. Pressione o botão de Retorno do AutoTrac para ativar o iTEC Pro.
Erro de Sequência		Sobreposição de Sequência	Limites ou Sequências sobrepostos.
Erro de Sequência		Sequência Cancelada	Sequência cancelada pela máquina.
Erro de Sequência		(Função) Cancelamento	O operador assumiu o controle da função que está sendo executada ou será executada em uma sequência pelo iTEC Pro.
Erro de Sequência		Número de Trilha Alterado	Número de Pista Alterado. Comprometa-se com um caminho de orientação e reative o iTEC Pro.
Estado da Função da Máquina	0000-bin; 0-dec	(Função) Cancelamento	O operador assumiu o controle da função que está sendo executada ou será executada em uma sequência pelo iTEC Pro.
Estado da Função da Máquina	0100-bin; 4-dec	(Função) Cancelamento	Desconecte ou desative o controle externo das funções e reative o iTEC Pro.
Estado da Função da Máquina	0110-bin; 6-dec	(Função) Ext. Controlada	Desconecte ou desative o controle externo das funções e reative o iTEC Pro.
Estado da Função da Máquina	0111-bin; 7-dec	(Função) Ext. Cancelada	O operador assumiu o controle da função que está sendo ou que será executada em uma sequência.

Continua na próxima página

RM72004,0000148 -54-18FEB13-4/6

Origem da Falha	Número da Falha	Texto na Tela	Descrições
Estado da Função da Máquina	1000-bin; 8-dec	(Função) Falha - Bloqueado	Uma condição de falha faz com que o iTEC Pro seja bloqueado. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Estado da Função da Máquina	1001-bin; 9-dec	(Função) Falha - Cancelado	Uma condição de falha faz com que o iTEC Pro cancele a sequência. Revise as Configurações do iTEC Pro para garantir que estão apropriadas e não foram alteradas, e em seguida diagnostique os DTCs da máquina, se necessário.
Estado da Função da Máquina	1010-bin; 10-dec	(Função) Cancelamento	O operador assumiu o controle da função que está sendo executada ou será executada em uma sequência pelo iTEC Pro.
Estado da Função da Máquina	1100-bin; 12 dec	(Função) Falha - Ext. Bloqueada	Uma condição de falha faz com que o controle externo da função seja bloqueado. Diagnostique os DTCs da máquina.
Estado da Função da Máquina	1101-bin; 13-dec	(Função) Falha Detectada	Uma falha séria foi detectada com uma função na máquina. Diagnostique os DTCs da máquina.
Estado da Função da Máquina	1110-bin; 14-dec	(Função) Falha - Ext. Suspensa	O controle externo está suspenso. Diagnostique os DTCs do veículo.
Estado da Função da Máquina	1111-bin; 15-dec	(Função) Indisponível	Função Não Disponível. Revise as funções da sequência associada; certifique-se de que são apropriadas para a máquina em uso. Diagnostique os DTCs da máquina, se necessário.
Status da Máquina	1	Sistema de Gerenciamento do Implemento Ativo	O iTEC Pro não pode funcionar quando o MS está ativo. Desligue o IMS e reative o iTEC Pro.
Status da Máquina	2	Máquina lenta Demais	O iTEC Pro é desativado se ficar mais de 30 segundos com velocidade abaixo de 0,5 km/h. Reative e aumente a velocidade de avanço acima de 0,5 km/h.
Status da Máquina	3	Máquina Estacionada	O iTEC Pro não opera se a máquina estiver em Estacionamento. Coloque em marcha de avanço e reative o iTEC Pro.
Status da Máquina	4	Máquina em Neutro	máquina em Marcha Neutra. Coloque a máquina em marcha de avanço e reative o iTEC Pro.
Status da Máquina	5	Desligamento do Sistema de Gerenciamento do Implemento (IMS)	IMS em processo de desligamento. Certifique-se de que o IMS esteja desligado e reative o iTEC Pro.
Status da Máquina	6	Falha de Comun. com GS2/GS3	Tempo Limite da Mensagem. Detecte e solucione problemas o Barramento CAN GS2/GS3 do Implemento. Se outros componentes estão no Barramento do Implemento (por exemplo, receptor StarFire), detecte e solucione problemas no Barramento CAN da máquina.
Status da Máquina	7	Falha Com. ACU	Problema de Comunicação da máquina entre a ACU e a TECU. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Status da Máquina	8	Falha do VIN	Falha no Número de Identificação da máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Status da Máquina	16	Cancelar: Comun. com GS2/GS3	Tempo Limite da Mensagem. Detecte e solucione problemas o Barramento CAN GS2/GS3 do Implemento. Se outros componentes estão no Barramento do Implemento (por exemplo, receptor StarFire), detecte e solucione problemas no Barramento CAN da máquina.

Continua na próxima página

RM72004.0000148 -54-18FEB13-5/6

Solução de problemas

Origem da Falha	Número da Falha	Texto na Tela	Descrições
Status da Máquina	17	Cancelar: Fora do Assento	Detectado operador fora do assento por mais de 7 segundos. Reative o iTEC após o operador sentar.
Status da Máquina	18	Cancelar: Tempo Limite de 60 s	A execução da sequência levou mais de 60 segundos. A sequência deve ser encurtada ou a velocidade aumentada durante sua execução.
Status da Máquina	19	Cancelar: IMS Ativado	Botão do IMS pressionado pelo operador - Sequência cancelada. Desligue o IMS e reative o iTEC Pro.
Status da Máquina	20	Cancelar: Falha do VIN	Falha no Número de Identificação da máquina. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.
Status da Máquina	21	Cancelar: Máquina Estacionada	O iTEC Pro não opera se a máquina estiver em Estacionamento. Coloque em marcha de avanço e reative o iTEC Pro.
Status da Máquina	22	Cancelar: Velocidade do Motor	Rotação do Motor Baixa Demais. Aumente a rotação do motor e reative o iTEC Pro.
Status da Máquina	23	Sequência Cancelada	O GS2/GS3 Cancelou a Execução da Sequência. Uma causa comum é a alteração de uma configuração do iTEC Pro durante a execução de uma sequência. Quando as mudanças estiverem feitas, reative o iTEC Pro.
Status da Máquina	24	Cancelar: Falha Com. ACU	Problema de comunicação da máquina entre a ACU e a TECU. Detecte e solucione problemas de DTCs da máquina.

Códigos de Saída

RM72004,0000148 -54-18FEB13-6/6

Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. Algumas dessas informações estão disponíveis por meios eletrônicos, como CD-ROM, e em formato impresso. Há várias maneiras de encomendar. Consulte seu concessionário John Deere. Ligue **1-800-522-7448** para fazer o pedido usando cartão de crédito. Acesse online em <http://www.JohnDeere.com>. Tenha à mão o número do modelo, número de série e nome do produto.

As informações disponíveis incluem:

- **CATÁLOGOS DE PEÇAS** que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.
- **MANUAL DO OPERADOR** que oferece informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços. Esses manuais e os avisos de segurança na sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas.
- **VÍDEOS GRAVADOS PARA O OPERADOR** mostrando destaques sobre segurança, operação, manutenção e serviços. Esses vídeos podem estar disponíveis em vários idiomas e formatos.
- **MANUAIS TÉCNICOS** contendo informações de serviço para sua máquina. Incluem-se especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas de fiação. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Manuais técnicos de componente estão disponíveis em separado para alguns componentes, como motores.
- **MANUAIS DE NOÇÕES BÁSICAS** detalhando informações básicas do fabricante:
 - A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação, apresentando temas como computadores, Internet e agricultura de precisão.
 - A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
 - Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
 - Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.



TS189 —UN—17JAN89



TS191 —UN—02DEC88



TS224 —UN—17JAN89



TS1663 —UN—10OCT97

DX,SERV LIT -54-31JUL03-1/1

Com Nosso Serviço Você Trabalha Melhor

Não se aplica a esta região

DX,IBC,2 -54-01MAR06-1/1

Índice

	Página		Página
A		D	
Acionamento		Desativação do iTEC Pro	50-7
iTEC Pro	15-2	Deslocamento	
Alternar Linhas	35-9	Curva Final	30-11
Associação de Sequências a Limites	30-8	Deslocamento	30-11
Desvios da Sequência	30-10	Deslocamentos	45-1
Entrar/Sair de Cabeceiras	30-10	Detecção e Resolução de Problemas	50-8
Entrar/Sair de Limites Internos Transitáveis	30-10	Implemento	20-8
Exemplos de Sequências	30-10	iTEC Pro	50-1
Automação		Limites	
Botão Liga/Desliga	15-3	Cabeceira	25-9
B		Criação	25-9
Botão Entrar	15-3	Constante	25-9
Botões		Criação	25-9
Botão Cancelar	15-3	Movida	25-4
Botão da Sequência de Configuração	15-3	Criação	25-4
Botão Entrar	15-3	Superior e Inferior	25-6
Botão Gravar	15-3	Criação	25-7
Botão Liga/Desliga Automação	15-3	Máquina	20-4
C		Sequência	30-4
Cabeceira		Deslocamentos da Máquina	20-4
Contador	50-2, 50-6	Desvio da Curva Final	30-11
Grupo	25-3	Detecção e Resolução de Problemas	
Limite		Desvio da Curva Final	50-8
Limite de Desvio Constante	25-9	Implemento	50-8
Criação	25-9	Precisão	50-8
Limite da Cabeceira	25-1	Raio de Curva	50-8
Cabeceira Interna	25-2	Sequências	50-8
Cancelar		Diagnósticos	
Botão	15-3	Indicações de Diagnóstico	50-5
Códigos de Saída	55-8	iTEC Pro	50-5
Configuração		Diagrama de Sobreposição de Prioridade de Limite	50-9
Botão da Sequência	15-3	Distância Entre Trilhas	20-9
Configuração Avançada	15-5	E	
Fluxograma	15-4	Editar Sequências	30-3
GreenStar 2	15-5	Entrar/Sair	
Implemento	20-5	Cabeceiras	30-10
Limites	25-1	Limites Internos Transitáveis	30-10
Máquina	20-1	Externo	
Sequência	30-1	Cabeceira	25-2
exemplo	30-4	Limite	25-2
Abaixar Plantadeira	30-4	F	
Levantar Plantadeira	30-4	Funções	30-2
Funções	30-2		
Tabela de Relação Velocidade / Marcha	30-2		
Configuração Avançada	15-5		
Configurações			
iTEC Pro	35-1		
Minimizar Saltos ou Sobreposições	40-1		
Criar Sequências	30-3		
Curva em Formato de Lâmpada	35-7		
Curva Estendida	35-6		

Continua na próxima página

	Página		Página
G		Sobreposição de Prioridade de Limite	
Giro		Diagrama.....	50-9
Confirmação de Curva.....	50-6	Tabela de Status do Ícone da Engrenagem.....	50-2
Curvas Finais.....	50-6		
Detecção e Resolução de Problemas		L	
Raio de Curva.....	50-8	Largura Física.....	20-9
Gráfico Circular de Status.....	50-5	Tabela de Largura Física.....	20-9
GreenStar 2 (GS2)		Limite Delineado pela Condução do Veículo.....	25-4
Acionamento.....	15-2	Criação.....	25-4
Configuração Avançada.....	15-5	Limite Interno Intransitável.....	25-2
Pro.....	15-3	Limite Interno Transitável.....	25-2
Configuração do Implemento.....	20-1	Limite Superior e Inferior.....	25-6
Configurar Máquina.....	20-1	Criação.....	25-7
		Limites.....	25-2
I		Cabeceira Externa.....	25-2
Ignorar e Preencher.....	35-8	Cabeceira Interna.....	25-2
Ignorar Primeira Curva.....	35-10	Configuração.....	25-1
Implemento.....	20-5	Descrição do Tipo de Limite.....	25-1
Deslocamentos.....	20-8	Deslocamentos	
Detecção e Resolução de Problemas.....	50-8	Cabeceira.....	25-9
Distância Entre Trilhas.....	20-9	Criação.....	25-9
Largura Física.....	20-9	Constante.....	25-9
Larguras do Implemento.....	20-9	Criação.....	25-9
Modelo do Implemento.....	20-6	Movida.....	25-4
Nome do Implemento.....	20-6	Criação.....	25-4
Raio de Curva.....	20-7	Superior e Inferior.....	25-6
Tabela de Largura Física.....	20-9	Criação.....	25-7
Tipo de Implemento.....	20-6	Grupo de Cabeceira.....	25-3
Indicador de Status (Ícone Gráfico Circular).....	50-1	Guia Limites.....	25-1
Início		Limite da Cabeceira.....	25-1
Tecla Programável Equipamento.....	15-3	Limite Externo.....	25-2
Tecla Programável GreenStar 2 Pro.....	15-3	Limite Interno Intransitável.....	25-2
Tecla Programável Menu.....	15-3	Limite Interno Transitável.....	25-2
Tecla Programável Orientação.....	15-3	Método de Criação.....	25-3
Interruptor de Retomada.....	50-3	Prioridade de Limite e Sequência.....	50-9
iTEC Pro.....	15-1	Tipo do Limite.....	25-2
Acionamento.....	15-2	Tipos de Limites.....	25-1
Ativação.....	15-1	Limites de Desvio Constante.....	25-9
Configurações.....	35-1	Criação.....	25-9
Deslocamentos.....	50-1		
Diagnósticos.....	50-3	M	
Fluxograma de Configuração.....	15-4	Máquina.....	20-1
Gráfico Circular de Status.....	50-5	Configuração.....	20-1
Indicações de Diagnóstico.....	50-5	Modelo da Máquina.....	20-2
Interruptor de Retomada.....	50-3	Nome da Máquina.....	20-2
Lingueta.....	30-9	Raio de Curva da Máquina.....	20-3
Operação.....	50-2	Sensibilidade de Curva.....	20-3
Contador de Cabeceira.....	50-2	Tipo da Máquina.....	20-2
Tabela de Status do Ícone da Engrenagem.....	50-2	Tipo de Conexão.....	20-2
Prioridade da Sequência de Sobreposição.....	50-10	Método de Criação.....	25-3
Sequência		Método de Entrada de Sequência Aprendida.....	30-6
Configuração.....	30-1	Método de Entrada de Sequência Manual.....	30-3
Memorização.....	30-6	Minimizar	
Modo de Entrada Aprendido.....	30-6	Saltos.....	40-2
Modo de Entrada Manual.....	30-3	Sobreposição.....	40-2

Continua na próxima página

	Página		Página
N		Segurança, degraus e apoios de mão	
Nomeie a Sequência	30-2	Usar degraus e apoios de mão corretamente.....	05-2
O		Segurança, evitar fluidos sob alta pressão	
Orientação		Evitar fluidos sob alta pressão	05-6
Tecla Programável	15-3	Sequência.....	30-1
P		Configuração.....	30-1
Padrões		Criar	30-3
de Giro	35-2	Deslocamentos	30-4, 30-10
Alternar Linhas	35-9	Detecção e Resolução de Problemas.....	50-8
Curva em Formato de Lâmpada	35-7	Editar.....	30-3
Curva Estendida.....	35-6	Exemplos	30-10
Curva Simples	35-5	Abaixar Plantadeira	30-10
Ignorar e Preencher	35-8	Acionar Pulverizador	30-10
Ignorar Primeira Curva	35-10	Entrar em carreador	30-10
Pistas Ignoradas.....	35-4	Levantar Plantadeira	30-10
Deslocamentos	50-1	Memorização	30-6
Raio de Curva do Implemento	20-7	Tabela de Posições do Interruptor.....	30-6
Sensibilidade.....	20-3	Sobreposição	
Tipos	35-2	Prioridade da Sequência.....	50-10
Páginas Iniciais.....	45-1	Sobreposição de Prioridade de Limite.....	50-9
Precisão		Solução de Problemas	
Detecção e Resolução de Problemas.....	50-8	Códigos de Saída	55-8
R		T	
Registrar		Tabela de Posições do Interruptor.....	30-6
Botão.....	15-3	Tabela de Relação Velocidade / Marcha	30-2
S		Tecla Programável	
Salto e Sobreposição.....	40-1	Equipamento.....	15-3
		GreenStar 2 (GS2) Pro	15-3
		Mapeamento	25-1
		Menu	15-3
		Orientação	15-3
		Tecla Programável Equipamento.....	15-3
		Tecla programável Mapeamento	25-1
		Tecla Programável Menu.....	15-3
		Teoria da Operação	15-1

